

English Safety Precautions

Congratulations on your selection of the CASIO Digital Piano. This digital piano is a sophisticated musical instrument that blends the very best of traditional piano feel and sound quality with the latest modern electronics technology and has to offer.

- Before using the instrument, be sure to carefully read through the instructions contained in this leaflet.
- Please keep all information for future reference.

Symbols

Various symbols are used in this leaflet and on the product itself to ensure that the product is used safely and correctly, and to prevent injury to the user and other persons as well as damage to property. These symbols along with their meanings are shown below.

⚠ WARNING

This indication stipulates matters that have the risk of causing death or serious injury if the product is operated incorrectly while ignoring this indication.

⚠ CAUTION

This indication stipulates matters that have the risk of causing injury as well as matters for which there is the likelihood of occurrence of physical damage only if the product is operated incorrectly while ignoring this indication.

Symbol Examples

This triangle symbol (⚠) means that the user should be careful. (The example at left indicates electrical shock caution.)

This circle with a line through it (Ⓢ) means that the indicated action must not be performed. Indications within or nearby this symbol are specifically prohibited. (The example at left indicates that the disassembly is prohibited.)

The black dot (●) means that the indicated action must be performed. Indications within this symbol are actions that are specifically instructed to be performed. (The example at left indicates that the power plug must be unplugged from the electrical socket.)

⚠ WARNING

Smoke, Strange Odor, Overheating

Contact use of the product while it is emitting smoke, a strange odor, or heat creates the risk of fire and electric shock. Take the following steps immediately.

1. Turn off power.
2. If you are using the AC adaptor for power, unplug it from the wall outlet.
3. Contact your original retailer or an authorized CASIO Service Provider.

AC Adaptor

- Misuse of the AC adaptor creates the risk of fire and electric shock. Always make sure you observe the following precautions.
- Be sure to use only the AC adaptor that is specified for this product.
- Use only a power source whose voltage is the same as that marked on the AC adaptor.
- Do not overload electrical outlets and extension cords.

- Containers filled with water or other liquids (including vases, potted plants, cups, cosmetics and medicines)
- Small metal objects (including hairpins, sewing needles and coins)
- Flammable objects
- Naked flame sources, such as lighted candles

Español Precauciones de seguridad

Muchas gracias por haber elegido el Piano Digital de CASIO. Este piano digital es un instrumento musical sofisticado que combina lo mejor de la calidad de sonido y tacto del piano tradicional, con que ofrece actualmente la tecnología electrónica más avanzada.

- Antes de usar el instrumento, asegúrese de leer detalladamente las instrucciones contenidas en este panfleto.
- Guarde toda información para referencia futura.

Símbolos

En este panfleto y en el producto propiamente dicho, se usan varios símbolos para asegurar que el producto sea usado de manera segura y correcta, y para prevenir de lesiones personales como así también de daños a la propiedad. Estos símbolos junto con sus significados se muestran y explican a continuación.

⚠ ADVERTENCIA

Esta indicación estipula la existencia de riesgos de muerte o lesiones serias, si el producto llega a operarse incorrectamente al ignorarse esta indicación.

⚠ PRECAUCIÓN

Esta indicación estipula la existencia de riesgos de lesiones, así también como la posibilidad de ocurrencia de daños físicos solamente si el producto se opera incorrectamente ignorándose esta indicación.

Ejemplos de símbolos

Este símbolo triangular (⚠) significa que el usuario debe tener cuidado. (El ejemplo de la izquierda indica precaución de descargas eléctricas.)

Este círculo con una línea atravesada (Ⓢ) significa que la acción indicada no debe ser realizada. Indificaciones dentro o cerca de este símbolo están específicamente prohibidos. (El ejemplo de la izquierda indica que el desarmado está prohibido.)

El punto negro (●) significa que la acción indicada debe ser realizada. Indificaciones dentro de este símbolo son las acciones que son específicamente instruídas para ser realizadas. (El ejemplo de la izquierda indica que el enchufe de alimentación debe ser desenchufado del tomacorriente.)

⚠ ADVERTENCIA

Humo, olores anormales, sobrecalentamientos

El uso continuo del producto mientras está emitiendo humo u olores anormales, o mientras está caliente, crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Realice de inmediato los pasos siguientes.

1. Desactive la alimentación.
2. Si está usando el adaptador de CA para energizar el producto, desenchufe desde el tomacorriente.
3. Comuníquese con su vendedor original o un proveedor de servicio CASIO autorizado.

Adaptador de CA

- El uso inadecuado del adaptador de CA crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes.
- Asegúrese de usar solamente el adaptador de CA especificado para este producto.
- Utilice solamente una fuente de alimentación cuyo voltaje se encuentre dentro de los límites marcados en el adaptador de CA.
- No sobrecargue las tomas eléctricas ni los cables de extensión.

- Misuse of the AC adaptor's electric cord can damage or break it, creating the risk of fire and electric shock. Always make sure you observe the following precautions.
- Never place heavy objects on the cord or subject it to heat.
- Never try to modify the cord or subject it to excessive bending.
- Never twist or stretch the cord.

- Should the electric cord or plug become damaged, contact your original retailer or authorized CASIO Service Provider.
- Never touch the AC adaptor while your hands are wet.

- Doing so creates the risk of electric shock.
- Use the AC adaptor where it will not be splashed with water. Water creates the risk of fire and electric shock.
- Do not place a vase or any other container filled with liquid on top of the AC adaptor. Water creates the risk of fire and electric shock.

Do not locate the digital piano on an unstable surface. Never locate the digital piano on a surface that is wobbly, tilted, or otherwise unstable*. An unstable surface can cause the digital piano to fall over, creating the risk of personal injury.

- * Avoid areas where there are multiple layers of carpeting, and where cables are running under the digital piano.

Always make sure you secure the digital piano to the stand with the screws that are provided. An unsecured digital piano can fall from the stand, creating the risk of personal injury.

Never climb onto the digital piano or stand. Never climb onto the digital piano or hang from its edges. Doing so can cause the digital piano to fall over, creating the risk of personal injury.

Special care concerning this point is required in households where there are small children.

Do not incinerate the product. Never throw the product into a fire. Doing so can cause it to explode, creating the risk of fire and personal injury.

Water and Foreign Matter Water, other liquids, and foreign matter (such as pieces of metal) getting into the product create the risk of fire and electric shock. Take the following steps immediately.

1. Turn off power.
2. If you are using the AC adaptor for power, unplug it from the wall outlet.
3. Contact your original retailer or an authorized CASIO Service Provider.

Do not place containers containing water or other liquids on the instrument. Do not place the following objects on the instrument. Placing such objects on the instrument may cause fire and electric shock if they spill and get inside the instrument.

- Containers filled with water or other liquids (including vases, potted plants, cups, cosmetics and medicines)
- Small metal objects (including hairpins, sewing needles and coins)
- Flammable objects
- Naked flame sources, such as lighted candles

In the event a foreign object should happen to get inside the instrument, please take the following actions:

1. Turn off power.
2. If you are using the AC adaptor for power, unplug it from the wall outlet.
3. Contact your original retailer or an authorized CASIO Service Provider.

Disassembly and Modification. Never try to take this product apart or modify it in any way. Doing so creates the risk of electric shock, burn injury, or other personal injury. Leave all internal inspection, adjustment, and maintenance up to your original retailer or authorized CASIO Service Provider.

Dropping and Impact Continued use of this product after it has been damaged by dropping or subjecting it to strong impact creates the risk of fire and electric shock. Take the following steps immediately.

1. Turn off power.
2. If you are using the AC adaptor for power, unplug it from the wall outlet.
3. Contact your original retailer or an authorized CASIO Service Provider.

Plastic Bags Never place the plastic bag the product comes in over your head or in your mouth. Doing so creates the risk of suffocation. Particular care concerning this precaution is required where small children are present.

Assembly and Modification. Failure to do so can cause the stand to fall over and the digital piano to fall from the stand, creating the risk of personal injury. Make sure your assembly the stand in accordance with the instructions, and ensure that all connections are secure. Also make sure that you choose an appropriate location for the stand.

When placing the digital piano onto the stand, take care that you do not pinch your fingers between the digital piano and the stand.

At least two people should lift the digital piano when placing it onto the stand or moving it. Trying to move the digital piano alone can cause the stand to fall over, creating the risk of personal injury.

Do not drag the stand or tilt it forward or back when placing the digital piano onto the stand or moving it. Doing so can cause the digital piano to fall over, creating the risk of personal injury.

Stand Safety Precautions Whenever you detect any of the following symptoms, contact your nearest CASIO service provider.

- Shaking during play
- Missing screws
- Free-turning screws

Also check for loose screws periodically. Retighten any loose screws you find.

Failure to correct any of the above symptoms can result in the stand falling over, creating the risk of physical injury.

Relocating the Product Before relocating the product, always unplug the AC adaptor from the wall outlet and disconnect all other cables and connecting cords. Leaving cords connected creates the risk of damage to the cords, fire, and electric shock.

Cleaning Before cleaning the product, always unplug the AC adaptor from the wall outlet first. Leaving the AC adaptor plugged in creates the risk of damage to the AC adaptor, fire, and electric shock.

Connectors Connect only the specified devices and equipment to the product's connectors. Connection of a non-specified device or equipment creates the risk of fire and electric shock.

Location Avoid the following locations for this product. Such locations create the risk of fire and electric shock.

- Areas subject to high humidity or large amounts of dust
- In food preparation areas or other areas subject to oil smoke
- Near air conditioning equipment, on a heated carpet, in areas exposed to direct sunlight, inside of a vehicle parked in the sun, or any other area that subjects the product to high temperatures

Sound Volume Do not listen to music at very loud volumes for long periods. Particular care concerning this precaution is required when using headphones. High volume settings can damage your hearing.

Heavy Objects Never place heavy object on top of the product. Doing so can make the product top heavy, causing the product to tip over or the object to fall from it, creating the risk of personal injury.

Assembly the stand properly. Failure to do so can cause the stand to fall over and the digital piano to fall from the stand, creating the risk of personal injury. Make sure your assembly the stand in accordance with the instructions, and ensure that all connections are secure. Also make sure that you choose an appropriate location for the stand.

When placing the digital piano onto the stand, take care that you do not pinch your fingers between the digital piano and the stand.

At least two people should lift the digital piano when placing it onto the stand or moving it. Trying to move the digital piano alone can cause the stand to fall over, creating the risk of personal injury.

Do not drag the stand or tilt it forward or back when placing the digital piano onto the stand or moving it. Doing so can cause the digital piano to fall over, creating the risk of personal injury.

Stand Safety Precautions Whenever you detect any of the following symptoms, contact your nearest CASIO service provider.

- Shaking during play
- Missing screws
- Free-turning screws

Also check for loose screws periodically. Retighten any loose screws you find.

Rauch, ungewöhnlicher Geruch, Überhitzung Fortgesetzt Verwendung des Produktes, wenn dieses Rauch, ungewöhnlichen Geruch oder Hitze erzeugt, führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr. Führen Sie sofort die folgenden Schritte aus.

1. Schalten Sie das Netzgerät für die Stromversorgung aus.

2. Falls Sie das Netzgerät für die Stromversorgung verwenden, ziehen Sie dieses von der Netzdose ab.

3. Wenn Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen CASIO Kundendienst.

Falsche Verwendung des Netzgerätes führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr. Beachten Sie immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Verwenden Sie nur das für dieses Produkt spezifizierte Netzgerät.
- Verwenden Sie nur eine Spannungsquelle, die innerhalb der an dem Netzgerät angegebenen Netzspannung liegt.
- Überlasten Sie nicht die elektrischen Netzdosens und Verlängerungskabel.

Fehlerhafte Verwendung des elektrischen Kabels des Netzgerätes kann zu dessen Beschädigung und damit zu Feuer- und Stromschlaggefahr führen. Beachten Sie immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

Deutsch Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Sicherheit

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl des Digital-Pianos von CASIO. Dieses Digital-Piano ist ein fortschrittliches Musikinstrument, das die beste Klangqualität und das beste Piano-Gefühl eines traditionellen Pianos mit moderner Elektronik-Technologie verbindet.

- Bevor Sie das Instrument verwenden, lesen Sie bitte die in dieser Broschüre enthaltenen Instruktionen aufmerksam durch.
- Bitte bewahren Sie alle Informationen für spätere Referenz auf.

Symbole

Verschiedene Symbole werden in dieser Broschüre und am eigentlichen Produkt verwendet, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher und richtig verwendet wird und um Verletzungen des Anwenders und anderer Personen sowie Sachschaden zu vermeiden. Diese Symbole mit ihren Bedeutungen sind nachfolgend aufgeführt.

⚠ WARNING

Damit werden Punkte angezeigt, die das Risiko von Todesfolge oder ernsthaften Verletzungen aufweisen, wenn das Produkt unter Ignorierung dieser Anzeige falsch bedient wird.

⚠ VORSICHT

Damit werden Punkte angezeigt, die das Risiko von Verletzungen aufweisen, sowie Punkte, für die die Möglichkeit von Beschädigungen besteht, nur wenn das Produkt unter Ignorierung dieser Anzeige falsch bedient wird.

Symboleispiele

Dieses Dreieckssymbol (⚠) bedeutet, dass der Anwender vorsichtig sein soll. (Das an der linken Seite dargestellte Beispiel weist auf die Möglichkeit von elektrischen Schlägen hin.)

Dieser Kreis mit einer durchgehenden Linie (Ⓢ) bedeutet, dass die angezeigte Aktion nicht ausgeführt werden darf. (Das an der linken Seite dargestellte Beispiel weist darauf hin, dass der Netzstecker von der elektrischen Steckdose abgezogen werden muss.)

Der schwarze Punkt (●) bedeutet, dass die angezeigte Aktion ausgeführt werden muss. Anzeigen innerhalb dieses Symbols sind Aktionen, die speziell ausgeführt werden müssen. (Das an der linken Seite dargestellte Beispiel weist darauf hin, dass der Netzstecker von der elektrischen Steckdose abgezogen werden muss.)

Wasser und Fremdmaterial Achten Sie darauf, dass niemals Wasser, andere Flüssigkeiten oder Fremdmaterial (wie z. B. Metallstücke, Schmutz, Inne- oder Außenteile des Produktes) gelangen, da es sonst zu Feuer- und Stromschlaggefahr kommt. Führen Sie sofort die folgenden Schritte aus.

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Falls Sie das Netzgerät für die Stromversorgung verwenden, ziehen Sie dieses von der Netzdose ab.
3. Wenn Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen CASIO Kundendienst.

⚠ WARNING

Rauch, ungewöhnlicher Geruch, Überhitzung Fortgesetzt Verwendung des Produktes, wenn dieses Rauch, ungewöhnlichen Geruch oder Hitze erzeugt, führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr. Führen Sie sofort die folgenden Schritte aus.

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Falls Sie das Netzgerät für die Stromversorgung verwenden, ziehen Sie dieses von der Netzdose ab.
3. Wenn Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen CASIO Kundendienst.

Niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gefüllte Behälter auf dem Instrument abstellen. Niemals die folgenden Objekte auf dem Instrument abstellen. Anderenfalls kann es zu Feuer oder elektrischen Schlägen kommen, wenn die Flüssigkeit verschüttet wird und in das Innere des Instruments gelangt.

Mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gefüllte Behälter (einschließlich Vasen, Blumentöpfe, Tassen, Kosmetika und Medikamente)

Kleine metallische Objekte (einschließlich Haarnadeln, Nähnadeln und Münzen)

Offene Flammen wie z.B. brennende Kerzen

Falls Fremdmaterial in das Innere des Instruments gelangt, die folgenden Vorgänge einhalten:

Português Precauções de Segurança

Congratulations pela sua escolha deste Piano Digital CASIO. Este piano digital é um instrumento musical sofisticado que mistura a sensação e o tacto de um piano tradicional com o melhor que a tecnologia eletrónica moderna tem para oferecer.

- Antes de utilizar o instrumento, certifique-se de ler atentamente todas as instruções contidas neste folheto.
- Por favor guarde todas as informações para futuras referências.

Símbolos

Vários símbolos são usados neste folheto e no próprio produto para garantir que o produto seja usado segura e corretamente, e para evitar lesões ao usuário e outros danos, bem como danos à propriedade. Esses símbolos, juntamente com seus significados, são mostrados a seguir.

⚠ ADVERTÊNCIA

Esta indicação estipula elementos que têm o risco de causar a morte ou sérias lesões se o produto for operado incorretamente ignorando-se esta indicação.

⚠ PRECAUÇÃO

Esta indicação estipula elementos que têm o risco de causar lesões não fatais, assim como a possibilidade de ocorrência de danos físicos somente se o produto for operado incorretamente ignorando-se esta indicação.

Exemplos dos Símbolos

Este símbolo de triângulo (⚠) significa que o usuário deveria tomar cuidado. (O exemplo à esquerda indica uma precaução contra choques elétricos.)

Este círculo com uma linha atravessada (Ⓢ) significa que a ação indicada não deve ser realizada. As indicações dentro ou perto deste símbolo são especificamente proibidas. (O exemplo à esquerda indica que a desmontagem é proibida.)

O círculo preto (●) significa que a ação indicada deve ser realizada. As indicações dentro deste símbolo são ações cuja realização é especificamente instruída. (O exemplo à esquerda indica que o plugue do cabo de alimentação deve ser desconectado da tomada elétrica.)

⚠ ADVERTÊNCIA

Fumaça, odor estranho, sobreaquecimento

Continuar a utilizar o produto enquanto ele estiver emitindo fumaça, um odor estranho, ou sobreaquecimento cria o risco de fogo e choque elétrico. Tome as seguintes medidas imediatamente.

1. Desligue o produto.
2. Se você estiver utilizando o adaptador de CA para a alimentação, desconecte-o da tomada elétrica.
3. Entre em contato com o revendedor original ou um Provedor de Serviço CASIO autorizado.

Não coloque recipientes contendo água ou outros líquidos no instrumento.

Nunca coloque objetos pesados sobre o instrumento. Colocar tais objetos no instrumento pode causar um incêndio ou choque elétrico se os mesmos entrarem e penetrarem no instrumento.

Recipientes cheios de água ou outros líquidos (incluindo vasos, plantas em potes, copos, cosméticos e remédios)

Objetos de metal pequenos (incluindo grampos de cabelo, agulhas de costurar e moedas)

Objetos inflamáveis

Fontes de chamas vivas, tais como velas acesas

- Stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf dem Kabel ab und setzen Sie dieses keiner Wärme aus.
- Versuchen Sie niemals ein Modifizieren des Kabels, und vermeiden Sie niemals Übermäßigkeit ab.
- Verdrehen Sie niemals das Kabel, und ziehen Sie niemals stark daran.
- Sollte das elektrische Kabel oder der Stecker beschädigt werden, wenden Sie sich sofort an Ihren Fachhändler oder an einen CASIO Kundendienst.

Berühren Sie niemals das Netzgerät mit nassen Händen. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr. Doing so creates the risk of electric shock.

Verwenden Sie das Netzgerät nur an Orten, an denen kein Wasser darauf gespritzt wird. Wasser führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr.

Stellen Sie niemals eine Vase oder einen anderen mit einer Flüssigkeit gefüllten Behälter auf dem Netzgerät ab. Wasser führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr.

Stellen Sie das Digital-Piano nicht auf einer instabilen Fläche auf. Stellen Sie niemals das Digital-Piano auf eine wackelige, geneigte oder instabile* Unterlage. Eine instabile Unterlage kann zu einem Herunterfallen des Digital-Pianos führen, wodurch das Risiko von persönlichen Verletzungen besteht.

Vermeiden Sie Stellen, an welchen mehrere Lagen von Teppichen übereinander angebracht sind. Dies kann das Kabel unter dem Digital-Piano verlegt sind.

Sichern Sie immer das Digital-Piano mit den mitgelieferten Schrauben an dem Ständer. Ein nicht gesichertes Digital-Piano kann von dem Ständer herunterfallen und persönliche Verletzungen verursachen.

Klettern Sie niemals auf das Digital-Piano oder den Ständer. Anderenfalls kann das Digital-Piano umfallen und zu persönlichen Verletzungen führen. Besondere Vorsicht ist in Haushalten mit Kleinkindern geboten.

Verbrennen Sie niemals das Produkt. Werfen Sie das Produkt niemals in ein Feuer. Anderenfalls kann es explodieren, wodurch es zu Feuer- und Verletzungsgefahr kommt.

Wasser und Fremdmaterial Achten Sie darauf, dass niemals Wasser, andere Flüssigkeiten oder Fremdmaterial (wie z. B. Metallstücke, Schmutz, Inne- oder Außenteile des Produktes) gelangen, da es sonst zu Feuer- und Stromschlaggefahr kommt. Führen Sie sofort die folgenden Schritte aus.

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.

2. Falls Sie das Netzgerät für die Stromversorgung verwenden, ziehen Sie dieses von der Netzdose ab.

3. Wenn Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen autorisierten CASIO Kundendienst.

Niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gefüllte Behälter auf dem Instrument abstellen. Niemals die folgenden Objekte auf dem Instrument abstellen. Anderenfalls kann es zu Feuer oder elektrischen Schlägen kommen, wenn die Flüssigkeit verschüttet wird und in das Innere des Instruments gelangt.

Mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gefüllte Behälter (einschließlich Vasen, Blumentöpfe, Tassen, Kosmetika und Medikamente)

Kleine metallische Objekte (einschließlich Haarnadeln, Nähnadeln und Münzen)

Offene Flammen wie z.B. brennende Kerzen

Falls Fremdmaterial in das Innere des Instruments gelangt, die folgenden Vorgänge einhalten:

1. Schalten Sie das Produkt aus.
2. Wenn Sie das Netzgerät für die Stromversorgung verwenden, ziehen Sie dieses von der Netzdose ab.
3. Wenn Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen autorisierten CASIO Kundendienst.

Nie aufstellen des Produktes Bevor Sie das Produkt an einem neuen Ort aufstellen, ziehen Sie immer das Netzgerät von der Netzdose ab, und trennen Sie alle anderen Kabel und Verbindungskabel ab. Falls Sie die Kabel angeschossen belassen, können die Kabel beschädigt werden, wodurch es zu Feuer- und Stromschlaggefahr kommt.

Reinigung Bevor Sie das Produkt reinigen, ziehen Sie immer das Netzgerät von der Netzdose ab. Falls Sie das Netzgerät an die Netzdose angeschlossen belassen, besteht das Risiko einer Beschädigung des Netzgerätes, wodurch es zu Feuer- und Stromschlaggefahr kommen kann.

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Falls Sie das Netzgerät für die Stromversorgung verwenden, ziehen Sie dieses von der Netzdose ab.
3. Wenn Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen autorisierten CASIO Kundendienst.

Demontage und Modifikation Versuchen Sie niemals dieses Produkt zu zerlegen oder auf irgend eine Art zu modifizieren. Anderenfalls besteht das Risiko von elektrischen Schlägen, Verbrennungen und persönlichen Verletzungen. Lassen Sie alle Inspektionen, Einstellungen und Wartungsarbeiten von Ihrem Fachhändler oder einem autorisierten CASIO Kundendienst ausführen.

Fallenlassen und Stöße Die fortgesetzte Verwendung dieses Produktes, nachdem dieses durch Fallenlassen oder starke Stöße beschädigt wurde, führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr. Führen Sie in einem solchen Fall sofort die folgenden Schritte aus.

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Falls Sie das Netzgerät für die Stromversorgung verwenden, ziehen Sie dieses von der Netzdose ab.
3. Wenn Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen autorisierten CASIO Kundendienst.

Plastikbeutel Versuchen Sie niemals den Plastikbeutel, in welchem dieses Produkt geliefert wird, über Ihren Kopf oder Mund. Anderenfalls besteht Erstickungsgefahr. Besondere Vorsicht in dieser Hinsicht ist in Haushalten mit Kleinkindern geboten.

Netztgerät Bevor Sie die Verwendung des Netzgerätes führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr. Beachten Sie immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

Ordnen Sie das elektrische Kabel niemals in der Nähe eines Ofens oder einer anderen Wärmequelle an.

Ziehen Sie niemals am Kabel, wenn Sie das Netzgerät von der Netzdose abtrennen. Ziehen Sie immer am Netzgerät selbst, um dieses abzutrennen.

Stecken Sie das Netzgerät immer bis zum Anschlag in die Netzdose ein.

Français Précautions concernant la sécurité

Toutes nos félicitations pour l'achat de ce piano numérique CASIO. Ce piano est un instrument de musique sophistiqué qui associe ce qu'il y a de mieux en matière de qualité sonore et de toucher de piano traditionnel et de technologie électronique moderne.

- Avant d'utiliser l'instrument, veuillez lire attentivement les instructions de cette brochure.
- Veuillez conserver toute information comme référence future.

Symboles

Différents symboles sont utilisés dans cette brochure et sur le produit proprement dit pour garantir un emploi correct et sûr, et éviter tout blesure à l'utilisateur et à d'autres personnes ainsi que tout dommage matériel. Ces symboles et leur signification sont indiqués ci-dessous.

AVERTISSEMENT

Cette indication avertit des risques de mort ou de blessures importantes si l'appareil n'est pas utilisé correctement et si cette indication n'est pas respectée.

ATTENTION

Cette indication avertit des risques de blessures et de la possibilité de dommage physique seulement si l'appareil n'est pas utilisé correctement et si cette indication n'est pas respectée.

Exemples de symboles

Le triangle (**⚠**) signifie que l'utilisateur doit être prudent. (L'exemple de gauche signifie qu'il y a un risque d'électrocution.)

Le cercle barré (**⊘**) signifie que la manipulation indiquée ne doit en aucun cas être effectuée. Les indications mentionnées avec ou à côté de ce symbole sont absolument interdites. (L'exemple de gauche indique que le démontage est interdit.)

Le point noir (**●**) signifie que la manipulation indiquée doit être exécutée. Les indications marquées de ce symbole sont des instructions qui doivent être absolument exécutées. (L'exemple de gauche indique que la fiche d'alimentation doit être débranchée de la prise électrique.)

AVERTISSEMENT

Attention à la fumée, aux odeurs anormales ou à un surchauffe du produit

L'emploi du produit malgré un dégagement de fumée, une odeur anormale, ou une surchauffe expose à un risque d'incendie et d'électrocution. Prenez immédiatement les mesures suivantes en cas d'anomalie.

- Eteindre le produit.
- Si un adaptateur secteur est utilisé, le débrancher de la prise secteur.
- Contacter son revendeur d'origine ou un service après-vente CASIO.

Adaptateur secteur

● Un emploi inadéquat de l'adaptateur secteur peut provoquer un incendie et un choc électrique. Veuillez à toujours prendre les précautions suivantes.

- N'utiliser que l'adaptateur secteur spécifié pour ce produit.
- Utiliser une source d'alimentation ayant la tension mentionnée sur l'adaptateur secteur.
- Ne pas surcharger les prises électriques ni les cordons-rallonge.

AVERTISSEMENT

Attention à l'eau et aux matières étrangères

L'eau, les liquides et les matières étrangères (objets métalliques, etc.) exposent à un risque d'incendie et d'électrocution s'ils tombent dans le clavier. Si l'une de ces matières pénètre dans le clavier, prenez immédiatement les mesures suivantes.

- Eteindre le produit.
- Si un adaptateur secteur est utilisé, le débrancher de la prise secteur.
- Contacter son revendeur d'origine ou un service après-vente CASIO.

Ne pas poser des récipients contenant de l'eau ou d'autres liquides sur l'instrument.

Ne pas poser les objets suivants sur l'instrument. Ils risquent de provoquer un incendie ou une électrocution s'ils sont renversés et pénètrent à l'intérieur de l'instrument.

- Récipients contenant de l'eau ou d'autres liquides (vases, pots de fleurs, lasses, produits de beauté et médicaments) ;
- Petits objets (épingles à cheveux, aiguilles à coudre et pièces de monnaie) ;
- Objets inflammables.
- Flammes directes, comme les bougies

Plaits de digitale piano

Plaits de digitale piano **pas** à un instable **ou** **der**ongrand. Plaits de digitale piano **noit** op un enderongrand de onefien is, sheef alooft op un endere wijze instabil* is. Een instabile ondergrond kan er de oorzaak van zijn dat de digitale piano omvalt/hegten het risico op persoonlijk letsel met zich meebrengt.

* Vermijd plaatsen met meerdere tapijten en daar waar kabels onder de piano doorlopen.

Controleer altijd dat de digitale piano stevig vast zit aan de standaard met de schroeven die meegeleverd zijn. Moet de digitale piano niet stevig vast zitten dan kan hij van de standaard vallen dan kan dit het risico op persoonlijk letsel met zich meebringen.

Klim **noit** bovenop de digitale piano of de standaard. Klim **noit** op de digitale piano en hang **noit** aan de randen. Hierdoor kan de digitale piano omvallen/hegten het risico op persoonlijk letsel met zich meebrengt. Dit is natuurlijk met name van belang bij families met kleine kinderen.

Verband **het product** **noit**. **noit** het product aan het snoer. Hierdoor kunnen ze ontfonnen, hegten het risico op brand en persoonlijk letsel met zich meebrengt.

Water en vreemde voorwerpen Mocht water, andere vloeistoffen of vreemde voorwerpen (zoals metalen voorwerpen) het toestel binnendringen dan brengt dat het risico op brand en elektrische schok met zich mee. Volg onmiddellijk de volgende stappen.

- Schakel de spanning uit.
- Haal deze uit het stopcontact als u de netadapter gebruikt voor stroomvoorziening.
- Neem contact op met het oorspronkelijke verkooppunt of een erkende CASIO onderhoudeleverancier.

Plaits geen bekens met water of een andere vloeistof op het instrument. Plaats de volgende voorwerpen niet op het instrument. Word dit toch gedaan dan kan dit brand of elektrische schok veroorzaken en schade aan het instrument binnendringt.

- Bekers met water of andere vloeistoffen (inclusief vazen, gepotte planten, kopjes, cosmetica artikelen en medicijnen)
- Kleine metalen voorwerpen (inclusief haarpijnen, naalden en munten)
- Ontvlambare voorwerpen
- Open vlammen, zoals brandende kaarsen

Mocht een vreemd voorwerp toch het instrument binnendringen, neem dan de volgende maatregelen:

- Schakel de spanning uit.

Neem contact op met het oorspronkelijke verkooppunt of een erkende CASIO onderhoudeleverancier.

Neem contact op met het oorspronkelijke verkooppunt of een erkende CASIO onderhoudeleverancier.

Si une matière étrangère pénètrait dans l'instrument, veuillez prendre les mesures suivantes:

- Eteindre le produit.
- Si un adaptateur secteur est utilisé, le débrancher de la prise secteur.
- Contacter son revendeur d'origine ou un service après-vente CASIO.

Démontage et modification

Ne jamais essayer de démonter ce produit ni de le modifier de quelque manière que ce soit. Ceci peut exposer à un choc électrique, à des brûlures ou à d'autres blessures. Confiez tout contrôle, réglage et entretien internes à votre revendeur d'origine ou à un service après-vente CASIO.

Chute et choc L'emploi de l'appareil après une chute ou un choc violent crée un risque d'incendie et de choc électrique. Le cas échéant, il est indispensable de prendre les mesures suivantes.

- Eteindre le produit.
- Si un adaptateur secteur est utilisé, le débrancher de la prise secteur.
- Contacter son revendeur d'origine ou un service après-vente CASIO.

Ne pas installer le piano numérique sur une surface instable. Ne jamais installer le piano numérique sur une surface branlante, inclinée ou instable*. Le piano numérique risque de blesser quelqu'un en tombant.

* Eviter les endroits recouverts de plusieurs tapis et où des câbles circulent.

Le piano numérique doit être impérativement fixé au support avec les vis fournies. S'il n'est pas bien fixé, il risque de blesser quelqu'un en tombant.

Sacs d'emballage en plastique. Ne pas mettre sur la tête ni dans la bouche le sac en plastique dans lequel est emballé le produit. Ceci expose à des risques d'asphyxie. Cette recommandation concerne tout particulièrement les familles ayant des enfants en bas âge.

Adaptateur secteur

● Un emploi inadéquat de l'adaptateur secteur expose à un risque d'incendie et d'électrocution. Il est indispensable de toujours prendre les précautions suivantes.

- Ne jamais mettre le cordon d'alimentation près d'un appareil de chauffage ou d'une source de chaleur.
- Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation pour le débrancher. Toujours saisir la fiche pour débrancher le cordon.
- Enfoncer la fiche de l'adaptateur secteur à fond dans la prise secteur.
- Débrancher l'adaptateur secteur de la prise secteur en cas de foudre, de voyage ou de longue absence.
- Au moins une fois par an, débrancher l'adaptateur secteur de la prise secteur et bien l'essuyer autour des broches pour enlever toute la poussière.

Ouverture et fermeture du couvercle du piano numérique Assurez-vous que le couvercle du piano numérique est complètement ouvert avant de jouer. Lorsque vous refermez le couvercle, tenez l'avant du couvercle et fermez-le lentement. Vous risquez sinon de vous blesser en vous coinçant les doigts entre le piano numérique et le couvercle.

Changement de place du produit L'adaptateur secteur de la prise secteur et tous les autres câbles et cordons de liaison. Afin d'éviter tout dommage aux cordons et tout risque d'incendie et de choc électrique, ne laissez aucun cordon raccorder.

Nettoyage Avant de nettoyer le produit, débranchez-le de l'adaptateur secteur pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution. S'il reste branché, l'adaptateur secteur peut causer un incendie et un choc électrique.

Précautions concernant la sécurité du support Si vous remarquez une de des choses suivantes, contactez votre service après-vente CASIO le plus proche.

- Instabilité pendant l'utilisation du piano
- Vis manquantes
- Vis tournant dans le vide

Vérifiez aussi régulièrement les vis et resserrez-les si nécessaire.

Si vous ne prenez pas ces précautions, le support risque de tomber et de causer des blessures.

Italiano Precauzioni riguardanti la sicurezza

Congratulations per l'acquisto del piano digitale CASIO. Questo piano digitale è un sofisticato strumento musicale che unisce il meglio delle qualità sonore dei pianoforti tradizionali con le più recenti possibilità offerte dalla moderna tecnologia elettronica.

- Prima di usare lo strumento, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo foglietto.
- Se si preferisce conservare tutto il materiale informativo per riferimenti futuri.

Simboli

Vari simboli sono usati in questo foglietto e sul prodotto stesso per assicurare che il prodotto venga usato in maniera sicura e corretta, e per evitare lesioni all'utilizzatore e ad altre persone e danni alla proprietà. Questi simboli e i loro significati sono indicati di seguito.

AVVERTIMENTO

Questa indicazione denota il rischio di morte o di gravi lesioni nel caso in cui il prodotto sia usato nella maniera sbagliata ignorando questa indicazione.

ATTENZIONE

Questa indicazione denota il rischio di lesioni e la possibilità di eventuali danni fisici solo se il prodotto è usato nella maniera sbagliata ignorando questa indicazione.

Esempi di simboli

Questo simbolo di triangolo (**⚠**) significa che l'utilizzatore deve fare attenzione. (L'esempio a sinistra indica il pericolo di scosse elettriche.)

Questo cerchio sbarrato da una linea (**⊘**) significa che l'azione indicata non deve essere eseguita. Le indicazioni all'interno o accanto a questo simbolo rappresentano le azioni che sono specificamente proibite. (L'esempio a sinistra indica che è proibito smontare.)

Il punto nero (**●**) significa che l'azione indicata deve essere eseguita. Le indicazioni all'interno di questo simbolo rappresentano le azioni che devono essere specificamente eseguite come descritto nelle istruzioni. (L'esempio a sinistra indica che la spina del cavo di alimentazione deve essere scollata dalla presa elettrica.)

AVVERTIMENTO

Fumo, strani odori, surriscaldamento L'uso continuato del prodotto quando da esso fuoriescono fumo o strani odori, o mentre esso è surriscaldato, può essere causa di incendi e scosse elettriche. Eseguire immediatamente i seguenti punti.

- Spegnere il prodotto.
- Se si sta usando il trasformatore CA per alimentare il prodotto, scollare il trasformatore dalla presa a muro.
- Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

Non collocare recipienti contenenti acqua o altri liquidi sopra lo strumento.

Non collocare mai del piano digitale ricorrendo all'incenerimento. Tale azione può essere causa di incendi e lesioni fisiche dovuti a esplosioni.

Recipienti pieni di acqua o di altri liquidi (compressi vasi, piante in vaso, taze, cosmetici e medicine) e piccoli oggetti di metallo (compresi forcine per capelli, aghi da cucito e monete) e oggetti infiammabili

Fonti di fiamme scoperte, come candele accese

In caso di penetrazione di oggetti estranei all'interno dello strumento, procedere nel modo seguente:

- Spegnere il prodotto.
- Se si sta usando il trasformatore CA per alimentare il prodotto, scollare il trasformatore dalla presa a muro.
- Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

Svenska Säkerhetsföreskrifter

Symbols

Olika symboler används i denna broschyr och förekommer på själva produkten för att försäkra korrekt och säker hantering och för att förhindra såväl personella som materiella skador. Dessa symboler och deras innebörd förklaras nedan.

Symboler Olika symboler används i denna broschyr och förekommer på själva produkten för att försäkra korrekt och säker hantering och för att förhindra såväl personella som materiella skador. Dessa symboler och deras innebörd förklaras nedan.

Varning Detta anger situationer som kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Observera Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Symbol exempel En triangel (**⚠**) anger att användaren bör vara försiktig. (Exempel till vänster anger risk för elstöt.)

En cirkel med ett sneedstreck (**⊘**) anger en åtgärd som inte får utföras. Indikatorer inuti eller strax intill symbolen anger åtgärder som är strängt förbjudna. (Exempel till vänster anger att något inte får plockas isär.)

En svart punkt (**●**) anger att en åtgärd måste utföras. Indikatorer inuti symbolen anger åtgärder som absolut måste utföras. (Exempel till vänster anger att nåtkämlen måste kopplas bort från vägguttaget.)

VARNING

Detta anger situationer som kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Detta anger situationer som kan leda till personskador eller skador på själva produkten om varningen ignoreras och produkten hanteras felaktigt.

Congratulations per l'acquisto del piano digitale CASIO. Questo piano digitale è un sofisticato strumento musicale che unisce il meglio delle qualità sonore dei pianoforti tradizionali con le più recenti possibilità offerte dalla moderna tecnologia elettronica.

- Prima di usare lo strumento, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo foglietto.
- Se si preferisce conservare tutto il materiale informativo per riferimenti futuri.

Simboli

Vari simboli sono usati in questo foglietto e sul prodotto stesso per assicurare che il prodotto venga usato in maniera sicura e corretta, e per evitare lesioni all'utilizzatore e ad altre persone e danni alla proprietà. Questi simboli e i loro significati sono indicati di seguito.

AVVERTIMENTO

Questa indicazione denota il rischio di morte o di gravi lesioni nel caso in cui il prodotto sia usato nella maniera sbagliata ignorando questa indicazione.

ATTENZIONE

Questa indicazione denota il rischio di lesioni e la possibilità di eventuali danni fisici solo se il prodotto è usato nella maniera sbagliata ignorando questa indicazione.

Esempi di simboli

Questo simbolo di triangolo (**⚠**) significa che l'utilizzatore deve fare attenzione. (L'esempio a sinistra indica il pericolo di scosse elettriche.)

Questo cerchio sbarrato da una linea (**⊘**) significa che l'azione indicata non deve essere eseguita. Le indicazioni all'interno o accanto a questo simbolo rappresentano le azioni che sono specificamente proibite. (L'esempio a sinistra indica che è proibito smontare.)

Il punto nero (**●**) significa che l'azione indicata deve essere eseguita. Le indicazioni all'interno di questo simbolo rappresentano le azioni che devono essere specificamente eseguite come descritto nelle istruzioni. (L'esempio a sinistra indica che la spina del cavo di alimentazione deve essere scollata dalla presa elettrica.)

AVVERTIMENTO

Fumo, strani odori, surriscaldamento L'uso continuato del prodotto quando da esso fuoriescono fumo o strani odori, o mentre esso è surriscaldato, può essere causa di incendi e scosse elettriche. Eseguire immediatamente i seguenti punti.

- Spegnere il prodotto.
- Se si sta usando il trasformatore CA per alimentare il prodotto, scollare il trasformatore dalla presa a muro.
- Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

Non collocare recipienti contenenti acqua o altri liquidi sopra lo strumento.

Non collocare mai del piano digitale ricorrendo all'incenerimento. Tale azione può essere causa di incendi e lesioni fisiche dovuti a esplosioni.

Recipienti pieni di acqua o di altri liquidi (compressi vasi, piante in vaso, taze, cosmetici e medicine) e piccoli oggetti di metallo (compresi forcine per capelli, aghi da cucito e monete) e oggetti infiammabili

Fonti di fiamme scoperte, come candele accese

In caso di penetrazione di oggetti estranei all'interno dello strumento, procedere nel modo seguente:

- Spegnere il prodotto.
- Se si sta usando il trasformatore CA per alimentare il prodotto, scollare il trasformatore dalla presa a muro.
- Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

Non collocare mai oggetti pesanti sopra il cavo e non esporre il cavo al calore.

- Non tentare mai di modificare il cavo e non tentare di piegarlo eccessivamente.
- Non torcere o non tirare mai il cavo.
- Se il cavo elettrico o la spina dovessero subire danni, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

● Non toccare mai il trasformatore CA con le mani bagnate. Tale azione può essere causa di scosse elettriche.

● Usare il trasformatore CA in luoghi al riparo da schizzi d'acqua. L'acqua comporta il rischio di incendi e scosse elettriche.

● Non collocare vasi da fiori o altri recipienti contenenti liquidi sopra il trasformatore CA. L'acqua comporta il rischio di incendi e scosse elettriche.

Non collocare il piano digitale su superfici instabili. Non collocare mai il piano digitale su superfici traballanti, inclinate o altrimenti instabili. Una superficie instabile può far cadere il piano digitale, causando lesioni fisiche.

* Evitare luoghi in cui sono presenti tappeti a piè strati, luoghi in cui dei cavi pappati a questo punto nelle case in cui ci sono bambini piccoli.

Accertarsi sempre di fissare il piano digitale al supporto con le viti fornite in dotazione. Un piano digitale non fissato può cadere dal supporto, causando lesioni fisiche.

Non salire mai sul piano digitale o sul supporto. Non salire mai sui piani digitali e non appenderci mai ai suoi bordi. Tali azioni possono far cadere il piano digitale, causando lesioni fisiche. È necessario fare particolare attenzione riguardo a questo punto nelle case in cui ci sono bambini piccoli.

Non incenerire il prodotto. Non gettare mai il prodotto nel fucio. Tale azione può provocare l'esplosione del prodotto, causando incendi e lesioni fisiche.

Acqua e altri oggetti o sostanze estranei La penetrazione di acqua, altri liquidi e oggetti estranei (come pezzi di metallo) all'interno del prodotto può essere causa di incendi e scosse elettriche. Eseguire immediatamente i seguenti punti.

- Spegnere il prodotto.
- Se si sta usando il trasformatore CA per alimentare il prodotto, scollare il trasformatore dalla presa a muro.
- Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

Non collocare recipienti contenenti acqua o altri liquidi sopra lo strumento.

Non collocare mai del piano digitale ricorrendo all'incenerimento. Tale azione può essere causa di incendi e lesioni fisiche dovuti a esplosioni.

Recipienti pieni di acqua o di altri liquidi (compressi vasi, piante in vaso, taze, cosmetici e medicine) e piccoli oggetti di metallo (compresi forcine per capelli, aghi da cucito e monete) e oggetti infiammabili

Fonti di fiamme scoperte, come candele accese

In caso di penetrazione di oggetti estranei all'interno dello strumento, procedere nel modo seguente:

- Spegnere il prodotto.
- Se si sta usando il trasformatore CA per alimentare il prodotto, scollare il trasformatore dalla presa a muro.
- Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

Smontaggio e modifiche Non tentare mai di smontare o di modificare in alcun modo questo prodotto. Tali azioni possono essere causa di scosse elettriche, ustioni e altre lesioni fisiche. Per l'ispezione e la regolazione e la riparazione dei componenti interni, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

Cadute e impatti L'uso continuato di questo prodotto dopo che esso ha riportato danni in seguito a cadute o ha subito forti impatti può essere causa di incendi e scosse elettriche. Eseguire immediatamente i seguenti punti.

- Spegnere il prodotto.
- Se si sta usando il trasformatore CA per alimentare il prodotto, scollare il trasformatore dalla presa a muro.
- Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

Buste di plastica Non mettersi mai in testa o in bocca la busta di plastica in cui è inserito il prodotto. Tali azioni possono essere causa di soffocamento.

È necessario fare particolare attenzione riguardo a questo punto nelle case in cui ci sono bambini piccoli.

ATTENZIONE

Trasformatore CA ● Un uso improprio del trasformatore CA può essere causa di incendi e scosse elettriche. Fare sempre attenzione ad osservare le seguenti avvertenze.

● Non collocare mai il cavo elettrico nei pressi di Stufe o di altri apparecchi per il riscaldamento.

● Quando si scollera il cavo da una presa di corrente, non tirare mai il cavo direttamente.

● Afferrare sempre il trasformatore CA quando si scollera il cavo.

● Inserire completamente il trasformatore CA nella presa di corrente fino in fondo.

● Scollare il trasformatore CA dalla presa di corrente durante temporali, prima di partire per un viaggio, e quando si ha in programma una lunga assenza.

● Almeno una volta all'anno, scollare il trasformatore CA dalla presa di corrente e pulire l'area attorno ai poli della spina in modo da eliminare un eventuale accumulo di polvere.

Apertura e chiusura del coperchio della tastiera Accertarsi che il coperchio della tastiera sia completamente aperto. Quando si chiude il coperchio della tastiera, afferrare il coperchio per la parte anteriore e chiuderlo lentamente. Fare attenzione a non stringersi le dita fra il piano digitale e il coperchio della tastiera perché si possono riportare lesioni fisiche.

Spostamento del prodotto Prima di spostare il prodotto, scollare sempre il trasformatore CA dalla presa a muro e scollare tutti gli altri cavi e cavi collegamento. Se si lasciano i cavi collegati, questi possono riportare danni, o essere causa di incendi e scosse elettriche.

Pulizia Prima di pulire il prodotto, innanzitutto scollare sempre il trasformatore CA dalla presa a muro. Se si lascia il trasformatore CA collegato, questo può riportare danni, o essere causa di incendi e scosse elettriche.

Connettori Collegare soltanto i dispositivi e gli apparecchi specificati ai connettori del prodotto. Il collegamento di altri dispositivi a un apparecchio non specificato può essere causa di incendi e scosse elettriche.

Collocazione Evitare i seguenti luoghi per questo prodotto. Tali luoghi possono essere causa di incendi e scosse elettriche.

● Luoghi soggetti ad elevata umidità o a notevole accumulo di polvere

● Luoghi per la preparazione di cibi e altri luoghi soggetti ad esalazioni oleose

● Nei pressi di condizionatori d'aria, su tappeti elettrificati, in luoghi esposti alla luce solare diretta, all'interno di un veicolo parcheggiato al sole, e in qualsiasi altro luogo in cui il prodotto possa essere soggetto ad alte temperature

Volume