

Por favor tenga en cuenta las siguientes revisiones realizadas en las Guías del usuario de los modelos de instrumentos musicales pertinentes.

| 1. Corrección | | |
|------------------------|--|------------------------|
| Modelo(s) aplicable(s) | AP-450 | PX-850 |
| Página | S-15 | S-15 |
| Título/Ubicación | "Datos grabados" | |
| Descripción | Actual • Ajustes de temperamento y nota base (sólo pista 1) | |
| | Corregida • Los ajustes de temperamento y nota base (sólo pista 1) <u>no se graban.</u> | |
| 2. Adición | | |
| Modelo(s) aplicable(s) | AP-450 | PX-850 |
| Página | S-18, S-27 | S-18, S-27 |
| Título/Ubicación | "Grabación de las ejecuciones en el piano digital (Grabador de audio)" / Paso 1, "Cómo insertar y extraer una USB Flash Drive al/del piano digital" / ¡IMPORTANTE! | |
| Descripción | • Cuando usted conecta una memoria USB Flash Drive, el piano digital debe "reconocerla" previamente y prepararse para el intercambio de datos. Tenga en cuenta que las operaciones del piano digital se deshabilitan momentáneamente durante el proceso de reconocimiento de la USB Flash Drive. Las luces L/R del piano digital parpadean mientras se está ejecutando el proceso de reconocimiento. Este proceso puede tardar hasta 10 o 20 segundos o aún mas. No intente realizar ninguna operación en el piano digital mientras se está ejecutando un proceso de reconocimiento (mientras están parpadeando las luces L/R). La memoria USB Flash Drive siempre debe ser reconocida al conectarla al piano digital. | |
| 3. Corrección | | |
| Modelo(s) aplicable(s) | AP-450 | PX-850 |
| Página | S-14, S-18, S-19, S-20 | S-14, S-18, S-19, S-20 |
| Título/Ubicación | "Reproducción de los datos de audio guardados en una USB Flash Drive" / Paso 1, "Grabación de las ejecuciones en el piano digital (Grabador de audio)" / Paso 2, "Grabación de la ejecución en el piano digital mientras se reproducen los datos de la memoria de canciones (Grabador de audio)" / Paso 1, "Reproducción de los datos grabados en una USB Flash Drive" / Paso 1, "Borrado de un archivo de audio de la USB Flash Drive" / Paso 1 | |
| Descripción | Actual • Presione el botón AUDIO RECORDER. | |
| | Corregida • Presione el botón AUDIO RECORDER. <u>Asegúrese de soltar el botón inmediatamente después de presionarlo. No lo mantenga presionado.</u> | |
| 4. Corrección | | |
| Modelo(s) aplicable(s) | AP-450 | PX-850 |
| Página | S-19 | S-19 |
| Título/Ubicación | "Grabación de las ejecuciones en el piano digital (Grabador de audio)" / Paso 5, "Grabación de la ejecución en el piano digital mientras se reproducen los datos de la memoria de canciones (Grabador de audio)" / Paso 4 | |
| Descripción | Actual • Las luces de los dos botones SONG ►/■ parpadean cuatro veces para indicar que la grabación de audio ha finalizado. | |
| | Corregida • Las luces de los dos botones SONG ►/■ parpadean simultáneamente tres o cuatro veces para indicar que la grabación de audio ha finalizado. Si desea continuar grabando, realice las operaciones desde el paso 4 en "Grabación de las ejecuciones en el piano digital (Grabador de audio)" (página S-18). Si desea reproducir lo grabado, realice las operaciones desde el paso 3 en "Reproducción de los datos grabados en una USB Flash Drive" (página S-19). Para salir de la operación de grabación/reproducción de audio, presione el botón AUDIO RECORDER. | |
| 5. Corrección | | |
| Modelo(s) aplicable(s) | AP-450 | PX-850 |
| Página | S-19 | S-19 |
| Título/Ubicación | "Reproducción de los datos grabados en una USB Flash Drive" / Paso 3 | |
| Descripción | Actual • Presione simultáneamente los botones AUDIO RECORDER y SONG ►/■. | |
| | Corregida • Mientras mantiene presionado el botón AUDIO RECORDER, presione el botón SONG ►/■. | |
| 6. Corrección | | |
| Modelo(s) aplicable(s) | AP-450 | PX-850 |
| Página | S-28 | S-28 |
| Título/Ubicación | "Formateo de una USB Flash Drive" / Paso 4 | |
| Descripción | Actual • Cuando finaliza el formateo, las luces L/R se apagan para indicar que se ha salido del modo USB Flash Drive. | |
| | Corregida • <u>Una vez completado</u> el formateo, las luces L/R <u>se encienden</u> y el piano digital finaliza la operación de formateo. | |