

# **ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧТИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ**

---

## **Батарейка**

- Батарейка, установленная в часы на заводе, разряжается во время их доставки и хранения. При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения) необходимо заменить батарейку в ближайшем к вам авторизованном сервисном центре «CASIO», либо у дистрибутора фирмы «CASIO».

## **Защита от воды**

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

* Разряд	Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50 M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

- Примечания
- I Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;

- II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;
- III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;
- IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;
- V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

## **Уход за вашими часами**

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибутора фирмы «CASIO».

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы и предназначены для активного повседневного использования, тем не менее нужно носить их аккуратно и избегать падений.
- Не застегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляемые чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, kleящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

---

На рисунке изображен общий вид часов в Режиме Текущего Времени.

Нажмите кнопку "С" для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:

Режим Текущего Времени → Режим Мирового Времени → Режим Секундомера → Режим Записной Книжки Секундомера → Режим Таймера Обратного Отсчета → Режим Звукового Сигнала → Режим Двойного Времени → Режим Текущего Времени.

В любом режиме нажмите кнопку "L" для включения подсветки дисплея.



# **РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ**

---

## **Установка времени и даты**

1. Нажмите кнопку “A” в Режиме Текущего Времени. Изображение секунд начнет мигать.
2. Нажимайте кнопку “C” для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:  
Секунды → Часы → Минуты → 12/24 часовой формат времени → Год → Месяц → Число  
→ Секунды.
3. Если вы выбрали для коррекции секунды (изображение секунд мигает), нажмите кнопку “D” для сброса значения счетчика секунд в 00. Если вы нажмете кнопку “D” при значении счетчика секунд между 30 и 59, то значение счетчика установится в 00 и 1 прибавится к счетчику минут, если значение счетчика секунд будет между 00 и 29, то изменение счетчика минут не произойдет.
4. Для изменения значений минут и т.д., используйте кнопку “D” для увеличения и кнопку “B” для уменьшения значений.
  - Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью.
  - День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.

- Вы можете установить значение времени в диапазоне от 2000г. до 2039г.
- 5. Для переключения 12/24 формата представления времени нажмайте кнопку "D". При выбранном 12-часовом формате представления времени индикатор "P" обозначает значение времени после полудня.
- 6. По окончании установок нажмите кнопку "A" для возврата в Режим Текущего Времени.
- 7. Если вы не будете нажимать кнопки в течение некоторого времени, то часы автоматически перейдут в Режим Текущего Времени.

## **Подсветка**

В любом режиме нажмите кнопку "L" для включения подсветки.

- Подсветка часов автоматически выключается при звучании любых звуковых сигналов.
- Подсветка этих часов выполнена на светодиодных (LED) панелях, мощность которых падает после определенного срока использования.
- Во время освещения дисплея часы испускают слышимый сигнал. Это происходит потому, что элементы подсветки вибрируют, это не является показателем неисправности часов.

- Подсветку трудно разглядеть, если на часы падают прямые солнечные лучи.
- Частое использование подсветки сокращает жизнь элемента питания.

## **Автоподсветка**

Автоподсветка включается автоматически каждый раз, когда ваша рука расположена под углом 40° относительно земли. Не используйте функцию автоподсветки, когда свет может повредить вам или отвлечь ваше внимание. Например, при управлении мотоциклом или велосипедом. Для включения функции автоподсветки в Режиме Текущего Времени нажмите и удерживайте кнопку "D" в течение 2-х секунд.

## **РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА**

---

Режим Секундомера позволяет регистрировать отдельные отрезки времен, время преодоления отдельных дистанции.

Рабочий диапазон Общего Измеряемого Времени ограничен 99 часами 59 минутами 59.99 секундами.

- Вы можете ввести Ваши персональные данные для более точных измерений.
- Все данные измерений сохраняются в Записной Книжке Секундомера.

### **а) Измерение отдельных отрезков времени**

В (Старт) – В (Стоп) – В (Повторный старт) – В (Стоп) – D (Сброс)

### **б) Измерение времени преодоления отдельных дистанций**

В (Старт) – D (Промежуточный результат) – D (Следующий результат)..... – В (Стоп) – D (Сброс)

- Во время измерений в верхней части дисплея будет показан номер измеряемой дистанции, в центральной части – общее время измерений относительно старта , в нижней – время преодоления текущей дистанции.
- При включенном звуковом сигнале – сигнал будет подаваться в течение первых 30 секунд после начала измерений. После этого Вы можете его включить нажатием кнопки “A”. Если при этом сигнал не включается, нажмите кнопку “A” для того, чтобы поменять местами изображения измеренного времени на дисплее (измерение отдельных отрезков времени LAP/измерение с разделением SPL).

- После начала измерений в центральной и нижней частях дисплея значение времени представлено в минутах, секундах и 1/100 секунд. Когда значение времени в нижней части дисплея превышает 60 минут, формат представления меняется на часы, минуты и секунды. Когда значение времени в центральной части дисплея превышает 10 часов, формат меняется на часы, минуты и секунды.

## **Ввод персональных данных**

В данном режиме вы можете ввести частоту сигнала (количество ударов в минуту) и длину шага. Для того ввода/изменения установок, измерения должны быть остановлены, значения измерений сброшены в нулевые.

## **Звуковой сигнал**

Звуковой сигнал будет подаваться с той частотой, которую Вы установите. Данную функцию можно использовать для достижения равномерной ходьбы или бега. Частота сигнала определяется количеством ударов в минуту. Вы можете ввести данное значение в диапазоне от 100 до 200 с шагом в 5 единиц. Если Вы хотите отключить звуковой сигнал – установите значение “---”.

## **Длина шага**

Вы можете установить данное значение в диапазоне от 40 до 190 см с шагом в 5см (от 16 до 76 дюймов с шагом в 2 дюйма).

Пример расчета длины шага:

239 шагов необходимо для преодоления дистанции в 300 метров:  $300 \text{ (метров)} / 239 \text{ (шагов)} = 1.255$  (длина шага - приблизительно 125 см).

## **Ввод персональных установок**

1. В Режиме Секундомера при нулевых значениях секундомера нажмите и удерживайте кнопку "A". Изображение значения будет мигать, что означает начало установок.
2. Для перехода от одной установки к другой нажмайте кнопку "C": частота сигнала – включение/выключение сигнала – значение длины шага – единица длины шага.
3. Для изменения значений используйте кнопки "D" и "B".
4. Для включения ("ON")/выключения ("OFF") сигнала используйте кнопку "D".
5. По окончании установок нажмите кнопку "A".

## **РЕЖИМ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ СЕКУНДОМЕРА**

---

В данном режиме Вы можете просмотреть сохраненные данные измерений.

Все данные сохраняются часами автоматически.

При входе в режим появляется последние сохраненные данные.

Вы можете сохранить до 61 записи данных.

### **Просмотр сохранных данных**

- Для перехода от одной записи к другой нажимайте кнопку "A". Индикатор TTL обозначает суммарную запись всех измерений.
- Для просмотра данных внутри одной записи используйте кнопки "D" и "B". Индикатор "BEST" обозначает лучшие зафиксированные данные всех соревнований.

### **Удаление сохранных данных**

1. В Режиме Записной Книжки выберите запись измерений, которую хотите удалить.
2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки "D" и "B" до появления индикатора "CLR".

- Когда индикация перестанет мигать, что означает удаление записи, отпустите кнопки.
  - При удалении суммарной записи данных, отдельные записи не удаляются.

## **РЕЖИМ ТАЙМЕРА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА**

---

Таймер с обратным отсчетом времени может быть установлен в диапазоне от 1 минуты до 100 часов.

- Когда обратный отсчет времени достигает нуля, раздается длинный звуковой сигнал.
- В режиме автоповтора по достижении нуля раздастся звуковой сигнал, и обратный отсчет времени немедленно начнется снова с ранее установленного значения.

### **Установка режимов Таймера**

- В Режиме Таймера при изображении на дисплее часов значения стартового времени нажмите и удерживайте кнопку “A”. Изображение часов стартового времени будет мигать.
- Нажмайте кнопку “C” для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:  
Часы – Минуты – Часы.

3. Для ввода значений стартового времени используйте кнопки “D” и “B”.
  - Если вы хотите ввести значение 100 часов в качестве времени обратного отсчета – установите значение “0:00”.
4. По окончании установок нажмите кнопку “A”.

## **Использование Таймера**

Нажмите кнопку “B” в Режиме Таймера для запуска обратного отсчета времени.

- Нажмите кнопку “B” снова для остановки обратного отсчета времени.
- Вы можете продолжить обратный отсчет времени, нажав кнопку “B”.
- После остановки обратного отсчета времени можно нажать кнопку “D” для того, чтобы сбросить время обратного отсчета в стартовое значение.

## **Включение/Выключение автоповтора**

В Режиме Таймер Обратного Отсчета при изображении стартового времени нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку “D” для включения/выключения режима автоповтора.

## **РЕЖИМ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА**

---

Вы можете установить пять различных ежедневных звуковых сигналов. В установленное время звуковой сигнал включится на 20 секунд.

- Если включен режим индикации начала часа, короткий звуковой сигнал будет подаваться в начале каждого часа.
- Если включен будильник с повтором по достижении установленного времени звуковой сигнал будет повторяться каждые 5 минут.

### **Установка будильника**

1. В Режиме Звукового Сигнала нажмайте кнопку "D" для выбора типа звукового сигнала в следующей последовательности: -1 → -2 → -3 → -4 → -5 → :00 (индикация начала часа). Сигнал -1 может использоваться как обычный будильник и как сигнал с повтором.
2. После выбора типа звукового сигнала нажмите и удерживайте кнопку "A". Цифровое значение в разряде часов начнет мигать, так как оно выбрано для установки. В этот момент будильник автоматически включается.

3. Нажмите кнопку "С" для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:  
Часы – Минуты – Часы.
4. Нажимайте кнопку "D" для увеличения и кнопку "B" для уменьшения выбранного значения.  
Удержание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять показания в ускоренном режиме.
  - Формат (12-часовой или 24-часовой) соответствует формату, выбранному Вами при установке текущего времени.
  - Когда Вы пользуетесь 12-часовым форматом, будьте внимательны, чтобы правильно установить время до полудня или после полудня.
5. По окончании установок нажмите кнопку "A" для возврата в Режим Звукового Сигнала.

## **Проверка звучания будильника**

В Режиме Звукового Сигнала нажмите кнопку "D" для проверки звучания сигнала.

## **Включение/выключение звукового сигнала 1**

1. В Режиме Звукового Сигнала нажимайте кнопку "D" для выбора первого сигнала.
2. Для переключения режимов сигнала используйте кнопку "B": обычный звуковой сигнал ("ALM") – сигнал с повтором ("SNZ") – сигнал выключен.

## **Включение/выключение звуковых сигналов (2 – 5)/индикации начала часа**

3. В Режиме Звукового Сигнала нажимайте кнопку "D" для выбора типа сигнала.
4. После выбора типа сигнала нажимайте кнопку "B" для включения ("ON") или выключения ("OF") выбранного типа сигнала.
  - При выбранном любом из 4 сигналов на дисплее появляется индикация "ALM".
  - При выбранной индикации начала часа на дисплее появится индикация "SIG".

## **РЕЖИМ ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ**

---

В данном режиме вы можете просмотреть местное время в любом из городов мира.

### **Установка значения двойного времени**

1. В Режиме Двойного Времени используйте кнопки "A", "B" и "D" для установки значения двойного времени.
2. Нажатие кнопок "B" и "D" изменяет значение времени на 30 минут, нажатие кнопки "A" позволяет установить значение текущего времени в качестве двойного.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

---

Точность хода при нормальной температуре + -30сек. в месяц

Режим текущего времени

Часы, минуты, секунды, «До полудня» / «После полу-  
дня» (P), год, месяц, число.

Календарная система

Автоматический календарь с 2000г. по 2039г.

Прочее

12/24 часовой формат представления времени.

Режим двойного времени

Режим звукового сигнала

ежедневный звуковой сигнал, индикация начала часа,  
сигнал с повтором.

Режим секундомера

Максимальный диапазон измерений

99 часов 59 мин 59,99 сек.

Режимы измерений

отдельные отрезки времени, измерение с разде-  
лением

Прочее

ввод персональных данных (длины шага, частоты  
звукового сигнала)

Режим записной книжки секундомера	автоматическое сохранение 61 записей тренировок, суммарная запись измерений
Таймер обратного отсчета	
Диапазон измерений	1 минута – 100 часов
Прочее	звуковой сигнал.
Прочее	подсветка (светодиод), автоподсветка
Элемент питания	одна литиевая батарея типа CR2025
Срок годности элемента питания	приблизительно 10 лет из расчета использования звукового сигнала 10 секунд в день, подсветки 1,5 секунды в день, звукового сигнала секундомера 30 секунд в неделю.

## **ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ**

---

<b>Наименование:</b>	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
<b>Торговая марка:</b>	CASIO
<b>Фирма изготовитель:</b>	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
<b>Адрес изготовителя:</b>	1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
<b>Импортер:</b>	ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77
<b>Гарантийный срок:</b>	2 года
<b>Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:</b>	указан в гарантийном талоне



