CASIO. ANALOG (3H3E)

43 1794 2364 5071 5072

中国语

- 请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。 手表的外观可能会与插图中所示的有所不同。

有些型号的防水手表配备有螺旋锁定表冠。 对于这些型号的手表,必须在拉出表冠之前按照 插图中所示方向松开螺旋。不要过度用力强行拉 此种表冠。 此外还请注意,表冠被松开时,这些手表不防 水。在设定完毕之后,必须将表冠拧回原位。



表冠 (通常位置)

如何设定时间及日期

[设定日期] 1. 将表冠拉出至第一段。 2. 拨动表冠设定日期。 请避免在晚上8:00至早上1:00之 间改变日期(到第二天时日期可 ⁴⁴今不改变)。

能会不改变)。 将表冠按回原位。

- [设定时间及星期] 1. 当秒针指向12时位置时将表冠拉 出至第二段。秒针停止转动。 2. 拨动表冠调整指针。星期将自动
- 相应调整。 设定了星期后,小心地设定时间,确认AM及PM正确。 3. 按照报时信号将表冠按回原位。

24小时针 24小时针指示当天的时数,转一周 为24小时。



24小时针 「型号1794/5072]

■ 对于有经过时间刻盘的手表转动经过时间刻盘,将 ▼ 记号对准分针。 一定时间经过后,经过时间刻盘上分针指向的刻度便为经过时间。



规格						
型号	常温下的精确度 (每月)	电池种类	电池寿命			
1343 1794/2364 5071/5072	±20秒 ±20秒 ±20秒	SR916SW SR621SW SR621SW	約3年 约2年 約3年			

操作须知

防水

• 下述说明仅适用于在手表后盖上刻印有 WATER RESIST 或 WATER RESISTANT 字样的型号。

		在日常使用 环境下防水	住口常使用环境下的加强防水					
			5个 大气压	10个 大气压	20个 大气压			
记号	在手表正面或在后盖 上	无 BAR 标记	5BAR	10BAR	20BAR			
毎日 使用例	洗手,下雨	可	可	可	可			
	与水相关的工作,游 泳	不可	可	可	可			
	帆板运动	不可	不可	可	可			
	徒手潜水	不可	不可	可	可			
本表不可用干水肺潜水或其他需要空气罐的潜水。								

- 手表后盖上未刻印有 WATER RESIST 或 WATER RESISTANT 字样
- ●于农田蓝上来则中州 WAIER RESISTAMI + 1 的型号不能的汗。请避免在会大量出汗或水汽多的地方,以及会溅上水的环境下使用此种型号的手表。 即使手表防水、在有水或潮湿的环境下也不要操作按钮或表冠。 即使手表防水、也应避免在浴室或使用洗涤剂(肥皂,香波等)的地方佩戴手表。此种环境会使手表的防水功能减弱。 在浸过海水后,请用清水冲掉手表上的所有盐份及脏物。 水份结核水上的路、速停即再换手来的转骤。(然而死在第三年一次)
- 任废以傳水用, 頂用用水門坪子水上印別門車以及及1979。
 为保持防水功能, 请定期更换手表的整圈(約每兩年或三年一次)。
 在更换电池时, 训练有素的技术人员知道如何检查手表的防水功能。电池的更换需要专用工具。必须将电池的更换作业委托给您的经销商或
- 池的更换需要专用工具。必须有电池的更换作业安托组总的经制同数 有些防水手表配的表带为时尚的皮革表带。请避免戴着手表游泳,洗澡 或进行任何其他会使皮革表带直接接触水的活动。 · 繫然降温时手表玻璃的内表面有可能会起雾。若雾很快消散,则表示没 有问题。若雾不散,或手表中混入了水,则请立即将手表送去修理。 手表中混入水后若继续使用,有导致电子、机械部件及表面等损坏的危险。
- 表带

把表带系得过紧可能会使您出汗,并使空气不易在表带下流通,这种情况可能会导致皮肤发炎。因此不要把表带系得过紧。表带与手腕之间应有能插入一个手指的空间。

- 表带的尖化, 生锈戓腐蚀< 公而由3万亿、工办业制度基定共制表,与是成于农并产品。太人们况应必必须维护好表带并保持其清洁。发现表带有任何裂纹、变色、松弛或其他问题时,请立即与您的经销商或卡西欧特约服务中心联络,对表带进 问题时,
- 行检查、修理或更换。请注意,表带的任何修理或更换为有偿服务。 6 切勿将手表放在汽车的仪表板上、加热器附近或任何其他会产生高温的地方。也不要将手表放在温度极低的地方。温度极端会使手表的时间 的地方。也不要将于衣瓜上, 失准、停止或发生其他故障。

• 本表在设计上能承受日常生活中及篮球、网球等非剧烈运动中的冲击。

磁力

但让于表掉落或使其受到强烈的冲击可能会发生故障。 请注意,防震设计的手表(G-SHOCK、Baby-G、G-ms)能在链锯作业 中,其他会产生强震动的活动中,或剧烈体育运动(越野摩托车赛等) 中佩戴使用。

指针及混合式(指针-数字)手表由使用磁力的电动机驱动。当这种手 表在会发射强磁场的装置(扬声器、磁项链、手机等)附近时,计时可 能会被这种磁力减速、加速或停止,导致指示时间的不准。

静电 • 极强的静电会使手表表示错误的时间。非常强的静电甚至会损坏电子

化学品

不要让手表接触稀释剂、汽油、溶剂、植物油或动物油,或任何清洁剂、粘合剂、涂料、药品或含有这些成份的化装品。否则会使表壳、树脂表带、皮革表带及其他部件变色或损坏。

打算长期不使用手表时,应彻底擦去其上脏物、汗水及水汽,并将其保管在阴凉、乾燥的地方。

树脂部件

 当手表上沾有水时长时间与其他物品接触,或与其他物品存放在一起, 会使其他物品的颜色转染到手表的树脂部件上。因此,在保管之前必须 确认手表已完全干燥,保管时不要与其他物品接触。 • 让手表长时间曝露在直射阳光(紫外线)下,或长期未从手表上清除去

涂漆部件变色。 若表带上有印刷字, 印刷区的强烈磨擦可能会使字褪色。 • 长期不从手表上清除脏物会使荧光褪色。请尽快用水清洗掉脏物并晾

• 因某些环境因素(频繁的外力,持续的磨擦、撞击等)引起的磨擦会使

- 半透明的树脂部件可能会因汗水及脏物、长期高温等变色。 • 请与卡西欧特约服务中心联络有关树脂部件更换的事宜。请注意, 您将 负担更换成本。
- 自然皮革与人造皮革表带

当手表上沾有水时长时间与其他物品接触,或与其他物品存放在一起,会使其他物品的颜色转染到于表的自然皮革或人造皮革表带上。因此、在保管之前必须输认于表已完全干燥,保管时不要与其他物品接触。 让皮革表带长时间曝露在直射阳光(紫外线)下,或长期未从皮革表带

脏物, 会使手表变色。

- 使自然皮革或人造皮革表带受磨擦或脏物会使颜色转染及变色。

• 即使表带是不锈钢或电镀的,未从金属表带上除去脏物仍会使其生锈。 若手表沾有汗或水,请用一块吸水的软布彻底擦干手表,然后将其存放 在通风良好的地方。

要清洁表带时,请使用一个软牙刷或类似的工具,蘸水与中性清洁剂的稀释溶液进行刷洗。请小心不要让溶液接触到表壳。

防细菌及防气味表带

的细菌及防气味表带能防止细菌从汗水中形成并产生异味、保证表带状态良好及卫生。为确保最高的防细菌及防气味功能,应保持表带清洁。请使用吸水的软布擦去表带上的脏物、汗水及湿气。防细菌及防气味表带能抑制有机体及细菌的形成。但本表不能防止因过敏反应等而引起分析性。 引起的皮疹。

请注意,卡西欧计算机公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.)对于用户本人或任何第三方因使用本产品或因其发生故障而引起的任何损害或损失一律不负任何责任。

用户维护保养 手表的保护

- 肮脏或粘满灰尘的表壳或表带会弄脏衣袖,引起皮肤发炎,甚至干扰手表的性能。应使表壳及表带一直保持干净。沾到海水后若不清洁,手表 容易生锈
- 付初土555。 树脂表带的表面上有时可能会出现象污迹一样的图案。这对皮肤或衣 服没有任何影响。请用布擦拭表带将其除去。
- 版及存住可影响。項用和條机或物付具版式。 · 请用于布擦拭皮革表带纵保持其清洁。日常使用过程中,随着时间树脂 表带及皮革表带都会变旧且出现裂纹。 当表带陈旧、裂纹严重时,必须更换新表带。请委托您的经销商或卡西 欧特约服务中心更换表带。请注意,即使手表在保修期内,您也需要负 归来燃的用始也本
- 担表带的更换成本。
- ·请记代,佩戴手表时其直接与皮肤接触,与衣服一样。因此,应保持手表清洁。应用吸水的软布从表壳及表带上擦去任何脏物、汗、水或其他

手表保护不周时的危险 生锈

- 虽然手表使用的不锈钢能高度防锈,但在变脏后若不清洁其仍会生锈。因脏物使氧气接触到金属会破坏金属表面上的防氧化层、导致手表生
- 即使金属表面看上去干净 , 裂缝中的汗水及灰尘仍会弄脏衣袖, 使皮肤 发炎, 甚至干扰手表的性能。

过早变旧

• 不擦去树脂表带上的汗或水, 或将手表存放在湿度高的地方, 会使手表 过早变旧、裂开或断裂。

皮肤发炎

电池的更换

• 皮肤敏感的人或身体状态不佳时佩戴手表, 有可能会引起皮肤发炎。此 时,用户更应让皮革表带或树脂表带保持清洁,或更换为金属表带。若 发生皮疹或其他皮肤炎症,请立即取下手表并向皮肤专家咨询。

必须不使用本机明刊中指定的关望时电池应行更换。使用其他种关的 电池会使手表发生故障。更换电池时,还应要求作业人员检查防水功能。请注意,防水功能的检

• 电池的更换作业最好委托给您的经销商或卡西欧特约服务中心 • 必须只使用本说明书中指定的类型的电池进行更换。使用其他种类的

查是另收费的。 原装电池

由油由力不足

- 。胸实时本表的原装电池是在工厂中测试功能及性能时使用的。 这种测试用电池可能会很快耗尽,比在用户说明书中注明的通常的电池寿命短。请注意,即使是在手表的保修期内,电池的更换作业为有偿 服务。
- 当计时误差很大、显示屏画面不清晰或显示屏变白时, 表示电池电力不 电池电力不足时继续使用有可能会导致故障。请尽快更换电池。