



KBLEAF01-WLZE

Português

LEIA ISTO!

Precauções de segurança

Obrigado por escolher este produto CASIO.

• Antes de usar o instrumento, certifique-se de ler atentamente todas as Precauções de segurança contidas neste folheto e as Precauções de relativas à operação publicadas no website do CASIO para garantir o uso correto do instrumento de acordo com o Guia do usuário.

• Guarde todas as informações para futuras consultas.

	Indica algo que cria um grande risco de morte ou sérios ferimentos.
	Indica algo que cria um risco de morte ou sérios ferimentos.
	Indica algo que cria um risco de ferimentos leves ou danos à propriedade.

Exemplos dos símbolos	
	Este símbolo de triângulo (△) significa que o usuário deveria tomar cuidado. (O exemplo à esquerda indica uma precaução contra choques elétricos.)
	Este círculo com uma linha através dele (○) significa que a ação indicada não deve ser realizada. As indicações dentro ou próximas deste símbolo são especificamente proibidas. (O exemplo mostrado à esquerda indica que a desmontagem é proibida.)
	O ponto preto (●) significa que a ação indicada deve ser realizada. As indicações dentro deste símbolo são ações que são especificamente instruídas para serem realizadas. (O exemplo à esquerda indica que o plugue do cabo de alimentação deve ser desconectado da tomada elétrica.)

Se este produto for usado por uma criança ou na presença de crianças, tome cuidado para garantir que haja sempre a supervisão de um adulto.

Não use o suporte, estojo flexível, banco ou pedais para qualquer outra coisa além da finalidade especificada.

Precauções relativas às pilhas	
● Não permita que uma bateria entre em contato com água fresca, água salgada ou outro tipo de umidade. Não use uma bateria que esteja molhada. <p>Fazer isso cria o risco de sobreaquecimento, fogo e estouro da bateria.</p> <p>● Observe as precauções a seguir para evitar o sobreaquecimento, fogo e estouro da bateria.</p> <ul style="list-style-type: none">Não exponha a bateria ao fogo ou calor. Coloque uma pilha com suas polaridades (positiva (+) e negativa (-)) nas direções corretas. Não transporte ou guarde uma bateria junto com corantes, moedas ou outros objetos metálicos. Não tente desmontar ou modificar uma bateria, furá-la com uma agulha, sujeitá-la a um impacto forte (pisando nela, etc.) ou soltá-la diretamente. Não remova o adesivo decorativo externo de uma bateria. Não coloque uma bateria em um forno de micro-ondas, máquina de sear roupa, recipiente de alta pressão, etc. Sempre use o tipo especificado de bateria.	
● Assim que perceber qualquer vazamento do fluido, odor anormal, sobreaquecimento, descoloração, deformação ou anomalias em uma bateria, retire a bateria cuidadosamente do produto e/ou carregador. Mantenha a bateria retirada fora do alcance de fogo. <p>Não use uma bateria que esteja com qualquer anomalia.</p> <p>Continuar a usar cria o risco de sobreaquecimento, fogo e estouro da bateria.</p>	
● Não use nem deixe uma bateria em um local exposto à luz direta do sol, em um carro estacionado ao ar livre, perto de chamas abertas, de um aquecedor ou de um local sujeito a um alto calor. <p>Tais condições criam o risco de sobreaquecimento, fogo e estouro da bateria.</p>	
● Se o fluido de uma bateria vazar ou entrar em contato com sua pele ou roupa, lave a área afetada imediatamente com água limpa. <p>O fluido cria o risco de irritação da pele. O contato do fluido de uma bateria com os olhos cria o risco de perda da visão, etc. Lave os olhos imediatamente e, em seguida, procure um médico.</p>	
● Use somente o carregador especificado para carregar pilhas recarregáveis de níquel-hidreto metálico. <p>Usar um carregador não especificado cria o risco de um carregamento anormal, sobreaquecimento, incêndio e explosão.</p>	
● Não use pilhas recarregáveis de níquel-hidreto metálico que não sejam completamente carregadas mesmo que sejam carregadas por mais tempo que o tempo normal especificado. <p>Isso pode indicar que as pilhas estão deterioradas e não podem ter o desempenho esperado, o que cria o risco de sobreaquecimento, incêndio e explosão.</p>	
● Use pilhas de níquel-hidreto metálico que tenham sido carregadas até sua capacidade total no mesmo tempo. <p>Usar pilhas com níveis de carga diferentes pode causar a deterioração prematura e criar o risco de sobreaquecimento, incêndio e explosão.</p>	

Adaptador de CA e Cabo de alimentação	
● Para prevenir incêndio e choque elétrico a partir do adaptador de CA e cabo de alimentação, certifique-se de observar as precauções a seguir. <ul style="list-style-type: none">Use somente o tipo especificado de adaptador de CA. Use somente o cabo de alimentação fornecido. Use o adaptador de CA somente com o dispositivo especificado para ele. Use o cabo de alimentação fornecido somente com este produto. Não conecte o cabo de alimentação a uma tomada com uma voltagem errada. Não conecte a um cabo de extensão ou tomada elétrica sobrecarregados. Não cubra o cabo de alimentação com um cobertor ou outro material durante o uso, e mantenha-o afastado de dispositivos de aquecimento. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação e não o deixe agrupado durante o uso. Não sujeite um cabo de alimentação ao calor nem tente modificá-lo, e evite danificá-lo. Não sujeite um cabo de alimentação a uma curvatura, torção ou tração excessiva. Certifique-se de que o cabo de alimentação não seja comprimido entre a parede e o suporte ou mesa onde o produto estiver localizado, e nunca cubra o cabo de alimentação com uma almofada ou outro objeto. Se o adaptador de CA o cabo de alimentação for danificado, contate um Centro de Assistência Técnica CASIO. Não toque no plugue com as mãos molhadas.	

● Ao deixar o produto desativado, desconecte o adaptador de CA e coloque o produto em um lugar afastado de animais de estimação. <p>A mastigação ou urina de um animal de estimação no adaptador de CA pode causar um curto-circuito, criando o risco de incêndio.</p> <p>● Durante tempestades com trovoadas, não toque no dispositivo conectado à tomada elétrica. <ul style="list-style-type: none">Um raio cria o risco de choque elétrico.</p>	
Locais de armazenamento e uso	
● Não guarde nem use o produto em um dos locais descritos a seguir. <p>Fazer isso cria o risco de incêndio e choque elétrico.</p> <ul style="list-style-type: none">Áreas sujeitas a grandes quantidades de umidade ou poeira Áreas de preparação de comida, perto de um desumidificador, ou em áreas em que o produto fique exposto a fumaça oleosa ou vapor de água Perto de um dispositivo de aquecimento, em um tapete elétrico, em um local exposto à luz direta do sol, em um carro estacionado ao ar livre, ou em qualquer outra área em que o produto fique sujeito a altas temperaturas.	
● Não coloque o produto em um suporte instável, em uma superfície desnívelada, ou em qualquer outro local instável. Tome cuidado para evitar locais como tapetes dobrados, em cima do cabo de alimentação, etc. <p>Certifique-se de fixar o suporte do produto.</p> <p>Fixe o suporte no produto conforme descrito na documentação do usuário.</p>	
● Não coloque objetos pesados em cima do produto. <p>A queda ou tombamento cria o risco de ferimentos pessoais.</p>	
● Não suba no produto ou suporte. (Apenas modelos compatível com suporte)	
● Não suba no produto nem o balance para a frente e para trás. É preciso ter especial cuidado em locais em que haja crianças pequenas. <p>Fixe o suporte no produto conforme descrito na documentação do usuário.</p> <p>Fazer isso pode causar a queda do produto, criando o risco de lesões.</p>	
Anormalidades (Fumaça, odor, geração de calor, etc.)	
● Não use o produto se o mesmo estiver emitindo fumaça, odor, calor ou apresentando qualquer outra anomalia. <p>Fazer isso cria o risco de incêndio e choque elétrico. Realize os seguintes passos imediatamente.</p> <ol style="list-style-type: none">Desligue a alimentação. Se você estiver usando um adaptador de CA, desconecte o plugue de alimentação da tomada elétrica. Contate o seu revendedor original ou um Centro de Assistência Técnica CASIO.	

Tela de exibição (Somente modelos equipados com tela)	
● Não pressione a tela LCD nem a sujeite a impactos fortes. <p>Fazer isso pode rachar a tela LCD, criando o risco de ferimentos.</p>	
● Se a tela LCD rachar, nunca toque em qualquer líquido no seu interior. <p>O contato do líquido da tela LCD com a pele cria o risco de irritação da pele. Se o líquido da tela LCD entrar em contato com a sua boca, lave a boca imediatamente com água e procure um médico. Se o líquido da tela LCD entrar em contato com seus olhos ou sua pele, lave a parte afetada com água limpa e procure um médico.</p>	
Desmontagem e modificação	
● Não tente realizar nenhuma desmontagem ou modificação. Para qualquer inspeção, ajuste ou reparo interno, contate o seu revendedor original ou um Centro de Assistência Técnica CASIO. <p>Fazer isso cria o risco de choque elétrico, queimaduras e ferimentos.</p>	
Riscos de sufocamento e asfixia	
● Não deixe ninguém brincar com os sacos de plástico usados para embalar o produto. <p>Os sacos de plástico criam o risco de sufocamento se forem colocados sobre a cabeça, engolidos, etc. É preciso ter especial cuidado em locais em que haja crianças pequenas.</p>	
Prevenção de água e matérias estranhas	
● Não permita que água, outros líquidos (bebidas esportivas, água do mar, urina de animais de estimação, etc.) ou matérias estranhas (fragmentos de metal, etc.) entrem no interior do produto ou do adaptador de CA. Se entrar um desses itens no produto, retire os passos abaixo imediatamente. <p>Continuar a usar criará o risco de incêndio e choque elétrico.</p> <ol style="list-style-type: none">Desligue a alimentação. Se você estiver usando um adaptador de CA, desconecte o plugue de alimentação da tomada elétrica. Contate o seu revendedor original ou um Centro de Assistência Técnica CASIO.	
● Não coloque nenhum dos itens descritos abaixo em cima ou próximo do produto, adaptador de CA ou tampa do produto. <ul style="list-style-type: none">Recipientes com água ou com líquido (vaso de flores, vaso de planta, copo, cosmético, remédio, etc.) Itens de metal pequenos (grampos de cabelo, agulhas de costurar, moedas, etc.) Itens inflamáveis Velas ou outros itens que produzam chamas O derramamento de líquido no produto cria o risco de incêndio e choque elétrico. <p>Se entrar qualquer matéria estranha no produto, realize os passos abaixo imediatamente.</p> <ol style="list-style-type: none">Desligue a alimentação. Se você estiver usando um adaptador de CA, desconecte o plugue de alimentação da tomada elétrica. Contate o seu revendedor original ou um Centro de Assistência Técnica CASIO.	

Este Produto	
● Não atire o produto ao fogo. <p>Fazer isso pode provocar sua explosão, criando o risco de incêndio e ferimentos pessoais.</p>	
● Não derrube o produto e evite sujeitá-lo a impactos. <p>Continuar a usar o produto enquanto o mesmo estiver danificado cria o risco de incêndio e choque elétrico.</p> <ol style="list-style-type: none">Se o produto for danificado, realize os passos a seguir. Desligue a alimentação. Se você estiver usando o adaptador de CA para alimentar o produto, desconecte o plugue de alimentação da tomada elétrica. Contate um Centro de Assistência Técnica CASIO.	
● Ao mover este produto, certifique-se de usar ambas as mãos para pegá-lo. <p>Deixar de fazer isso cria o risco de lesões a você e às pessoas ao seu redor, assim como outros acidentes imprevisíveis.</p>	
Trava de Correia (Somente modelos compatíveis com correia de guitarra)	
● Ao manusear a trava de correia, tome cuidado para evitar que a mesma seja engolida por crianças pequenas. Guarde-a em um lugar longe do alcance de crianças pequenas. <p>Se a trava de correia for engolida acidentalmente, contate um médico imediatamente.</p>	
● Depois de fixar uma correia de guitarra, verifique a trava de correia para garantir que a mesma esteja firmemente colocada desde a parte de cima. Não use uma trava de correia danificada. <p>Deixar de colocar a trava de correia ou colocar uma trava de correia inadequadamente pode fazer com que a correia de guitarra se solte, criando o risco de queda do produto, o que resultaria em danos do produto e lesões.</p>	

Correia de Guitarra Disponível Comercialmente (Somente modelos compatíveis com correia de guitarra)	
● Não pegue o produto, transporte-o ou balance-o pela correia de guitarra disponível comercialmente. <p>Fazer isso pode fazer com que a correia de guitarra se solte, criando o risco de queda do produto, o que resultaria em danos ou lesões.</p>	
Dispositivos médicos afetados por eletromagnetismo	
● Mantenha este produto afastado da área do torax de qualquer pessoa com um marcapasso cardíaco. <p>Os marcapassos cardíacos e dispositivos semelhantes podem ser afetados por eletromagnetismo. Se algum com um marcapasso cardíaco ou outro dispositivo médico sentir qualquer anomalia, afaste o produto da pessoa e contate um médico.</p>	

Precauções relativas às pilhas	
● Observe as precauções a seguir. Deixar de fazer isso pode resultar no estouro da pilha, criando o risco de incêndio, provocando ferimentos, ou sujando objetos próximos com o fluido vazante. <ul style="list-style-type: none">Nunca permita que uma pilha entre em curto-circuito. Não misture pilhas usadas com novas. Não misture pilhas de tipos diferentes. Não tente carregar uma pilha não recarregável. Se você não planeja usar o produto durante um longo período de tempo, retire as pilhas. Troque as pilhas o mais rápido possível após seu esgotamento. Não use uma pilha cuja cobertura tenha sido removida.	
● Não use uma pilha que esteja vazando. <p>Fazer isso cria o risco de incêndio e choque elétrico. Pare de usar o produto imediatamente e contate o seu revendedor original ou um Centro de Assistência Técnica CASIO.</p>	
Mantenha baterias fora do alcance de crianças. Durante o uso, certifique-se de que crianças pequenas não possam retirar as pilhas do produto.	
● Não deixe uma bateria perto de áreas usadas por animais de estimação. <p>Fazer isso cria o risco de incêndio e choque elétrico. A mastigação de uma bateria por um animal de estimação cria o risco de vazamento do fluido, sobreaquecimento, fogo e estouro da bateria.</p>	
Adaptador de CA e Cabo de alimentação	
● Para prevenir incêndio e choque elétrico a partir do adaptador de CA e cabo de alimentação, certifique-se de observar as precauções a seguir. <ul style="list-style-type: none">Segure o plugue de alimentação ao desconectá-lo da tomada elétrica. Não use um detergente para limpar o cabo de alimentação, especialmente as partes do plugue e da tomada. Insira o plugue de alimentação completamente na tomada elétrica. Se você não planeja usar o produto durante um longo período de tempo, desconecte-o da tomada elétrica. Peça menos uma vez ao ano, desconecte o plugue de alimentação da tomada elétrica e use um pano seco para remover a poeira da área ao redor dos pinos do plugue. Antes de mover o produto, desligue-o e desconecte-o da tomada elétrica.	

Manutenção pelo usuário	
● Antes de limpar o produto, desligue-o e desconecte o adaptador de CA da tomada elétrica. <p>Deixar de fazer isso cria o risco de choque elétrico. Deixar o adaptador de CA conectado cria o risco de danos ao cabo de alimentação, de incêndio e choque elétrico.</p>	
Conexões	
● Conecte somente dispositivos e itens especificados aos conectores. <p>Não insira objetos estranhos (peças de metal, lápis, etc.) nas conexões.</p> <p>A conexão de um dispositivo ou item não especificado cria o risco de incêndio e choque elétrico.</p>	
Nível do volume	
● Não ouça em volumes muito altos durante longos períodos de tempo. <p>Definições com volumes altos podem causar danos à audição. É preciso ter especial cuidado com respeito a esta precaução ao usar fones de ouvido.</p>	

Cópia de segurança de dados importantes	
● Sempre faça cópias de segurança de dados importantes transferindo-os para um computador ou qualquer outro dispositivo de armazenamento. <p>Repare que os dados podem ser apagados no caso de um mau funcionamento do produto, conserto, etc.</p>	
Montagem correta do suporte (Apenas modelos compatível com suporte)	
● Certifique-se de observar as precauções a seguir. <ul style="list-style-type: none">Realize a montagem conforme instruído na documentação do usuário. Certifique-se de que o instrumento esteja montado corretamente no suporte. Ao colocar o instrumento no suporte, tome cuidado para não prender os dedos entre eles. Duas ou mais pessoas devem trabalhar em conjunto para montar ou mover o instrumento. Ao montar ou mover o instrumento, não arraste nem incline o suporte. <p>Deixar de fazer isso pode fazer o suporte tomba e derrubar o instrumento, criando o risco de ferimentos.</p>	

Precauções de segurança relativas ao suporte (Apenas modelos compatível com suporte)	
● Se você perceber qualquer instabilidade, falta de parafusos, parafusos frouxos, ou qualquer outro problema ao tocar o instrumento, contate o seu revendedor original ou um Centro de Assistência Técnica CASIO. <p>Verifique periodicamente se há parafusos frouxos. Aperte os parafusos frouxos com firmeza.</p> <p>Deixar de fazer isso pode fazer o suporte tomba e derrubar o instrumento, criando o risco de ferimentos.</p>	
Precauções relativas à saúde (Somente modelos com teclado com iluminação)	
● Foi relatado que em casos muito raros, a exposição à luz forte ou luz intermitente pode causar espasmos musculares momentâneos, perda da consciência ou outros sintomas. <ul style="list-style-type: none">Pessoas que já apresentaram tais sintomas devem consultar um médico antes de usar este produto. Use este produto em um local bem iluminado. Se alguém apresentar sintomas como os descritos aqui, pare de usar o produto imediatamente e procure um médico.	
Banco (Apenas modelos compatíveis com banco)	
● Use o banco apenas para a sua finalidade pretendida. <p>Usar o banco como um brinquedo ou escada pode causar o tombamento do banco, criando o risco de lesões.</p>	
● Nunca permita que mais de uma pessoa se sente no banco de uma vez. <p>Fazer isso pode sobrecarregar o esforço da postura do executante ou causar o tombamento do banco, criando o risco de lesões.</p>	

● Nunca tente ajustar a altura do banco do piano enquanto estiver sentado nele. <p>Fazer isso cria o risco de prender os dedos entre o quadro e o assento.</p>	
● Verifique periodicamente se há afrouxamentos das porcas que fixam o assento do banco no quadro. Use a chave fornecida para apertar com firmeza quaisquer porcas que estejam frouxas. <p>Usar o banco com as porcas frouxas pode causar o tombamento ou a quebra do banco, criando o risco de lesões.</p>	
● Coloque feltro ou algum outro tipo de tecido sob o banco para evitar o contato direto entre a borracha em suas pernas e a superfície do assoalho. <p>O contato direto entre a borracha e o assoalho pode causar a descoloração, arranhões ou outros danos no assoalho.</p>	

Estojo flexível (Apenas modelos compatíveis com estojo flexível)	
● Ao relocitar o produto, certifique-se sempre de que o fecho esteja fechado antecipadamente. <p>Deixar de fazer isso pode resultar na queda do produto e causar danos ou lesões.</p>	
Componentes pequenos	
● Manuseie peças pequenas com cuidado para garantir que não sejam engolidas por crianças pequenas. <p>Se uma peça for engolida acidentalmente, consulte um médico imediatamente.</p>	
Este Produto	
● Não coloque a mão ou dedos nas aberturas do produto. <p>Fazer isso cria o risco de ferimentos pessoais, bem como mau funcionamento e dano do produto.</p>	
● Ao virar este produto ou colocá-lo de pé sobre uma extremidade, sempre desconecte todos os plugues na parte traseira do produto. <p>Bater os plugues contra uma mesa ou o chão pode danificar os conectores.</p>	

Precauções relativas às pilhas	
● Observe as precauções abaixo. Deixar de fazer isso pode fazer com que uma pilha exploda ou vaze um líquido ou gás inflamável. <ul style="list-style-type: none">Use somente o tipo de pilha que é especificado para este produto. Não queime uma pilha nem descarte uma pilha em um incinerador, ou através de esmagamento ou corte mecânico. Nota sobre a polaridade (正極 (+) and 負極 (−)), 正確裝入。 Não misture, e nem tente misturar pilhas de tipos diferentes. Não tente carregar uma pilha não recarregável. Se você não planeja usar o produto durante um longo período de tempo, retire as pilhas. Troque as pilhas o mais rápido possível após seu esgotamento. Não use uma pilha cuja cobertura tenha sido removida.	
Mantenha baterias fora do alcance de crianças. Durante o uso, certifique-se de que crianças pequenas não possam retirar as pilhas do produto.	
● Não deixe uma bateria perto de áreas usadas por animais de estimação. <p>Fazer isso cria o risco de incêndio e choque elétrico. A mastigação de uma bateria por um animal de estimação cria o risco de vazamento do fluido, sobreaquecimento, fogo e estouro da bateria.</p>	

Marcas registradas e marcas comerciais

Os termos a seguir são marcas registradas ou marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

• enloop é uma marca registrada do Grupo Panasonic.

Direitos autorais

Você tem permissão para usar as gravações apenas para seu uso pessoal. Qualquer reprodução de um arquivo no formato de áudio ou música, sem a permissão do proprietário dos seus direitos autorais, é estritamente proibida pelas leis dos direitos autorais e tratados internacionais. Da mesma forma, disponibilizar tais arquivos na Internet ou terceiros, independentemente de como as atividades forem realizadas com o seu consentimento, é estritamente proibido pelas leis dos direitos autorais e tratados internacionais. A CASIO COMPUTER CO., LTD. não poderá ser considerada responsável por nenhum uso de este Teclado Digital que seja ilegal pelas leis dos direitos autorais.

<p>Os nomes das empresas e produtos usados neste manual podem ser as marcas registradas de outros.</p>	
	Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan <p>Responsible within the European Union: Casio Europe GmbH Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany www.casio.com E-mail address: info@casio.de</p>

	Esta marca de reciclagem indica que a embalagem está em conformidade com a legislação de proteção ambiental na Alemanha.
--	--

	Se o Desligamento automático é desativado, o produto não será desligado automaticamente e continuará a consumir energia.
--	--

中文 (繁) 閱讀本說明！

安全須知

感謝您選購本卡卡西產品。

• 在使用本樂器之前，必須認真閱讀本手冊中的安全須知和 CASIO 網站上的操作須知，確保按照用戶說明書正確使用本樂器。

• 請將所有文件妥善保存以便日後需要時查閱。

	危險 表示有造成人員死亡或重傷的重大危險。
	警告 表示有造成人員死亡或受重傷的危險。
	注意 表示有造成人員受輕傷或財物受損的危險。

標誌說明	
	此三角標誌 (△) 表示用戶應注意的事項。(左側為小心觸電)
	內有斜線的圓形 (○) 表示禁止事項。此標誌中或旁邊的圖示表示禁止的具體內容。(左側的圖形表示禁止拆解)
	黑圓點 (●) 表示必須遵守的事項。此標誌中的圖示表示要遵守的具體內容。(左側的圖形表示電源插頭必須從電源插座拔下)

若本產品由兒童使用或有兒童在場的情況下使用，則一定要注重確保有成人看護。

支撐、軟盒、座椅和踏板不要用於指定用途之外的任何其他目的。

電池須知	
● 不要讓電池接觸水或海水。請勿使用濕的電池。 <p>否則有造成電池過熱、著火和破裂的危險。</p>	
● 為防止電池過熱、著火和破裂，請遵守以下事項。 <ul style="list-style-type: none">不加熱電池或將其丟入火中。 注意電池的極性 (正極 (+) 和負極 (−))，正確裝入。 不與鋼項、硬幣等金屬物品放在一起接觸或保管電池。 卸下拆裝過電池。不用針刺電池，不讓電池受到強烈的撞擊 (用腳踩等)，不直接捏接電池。 不折開電池的外封膜。 不將電池放入微波爐、乾燥機、高壓容器中等。 祇使用指定類型的電池。	
● 發現電池有滲漏、異味、過熱、變色、變形等異常現象時，請在注意安全的的前提下，立即從本產品及/或充電器中取出電池。取出的電池要遠離火源。 <p>繼續使用有造成電池過熱、著火和破裂的危險。</p>	
● 請勿在陽光直射處、停在外面的汽車內、明火或火爐的旁邊等高溫的地方使用或放置電池。 <p>否則有造成電池過熱、著火和破裂的危險。</p>	
● 若電池的滲漏沾到皮膚或衣服上，請立即用清潔的水沖洗。 <p>滲漏可能會引發皮膚病。 電池液混入眼睛有害致失明的危險。 請立即清洗沾到皮膚或衣服上的電池液。</p>	
● 只能使用指定的充電器對鎳氫充電電池進行充電。 <p>使用未指定的充電器有造成充電異常、過熱、著火和爆炸的危險。</p>	
● 請勿使用即使用進行了超過規定的正常時間的充電，也未完成充電的鎳氫充電電池。 <p>無法充滿電可能表明電池已劣化並且無法按預期供電。有造成過熱、火災和爆炸的危險。</p>	
● 請使用一組之間一時間段充滿電的鎳氫充電電池。 <p>使用充電量不同的電池可能會導致電池過早劣化，有造成過熱、火災和爆炸的危險。</p>	
危險	
● 不要讓任何人把產品包裝用的塑料袋裝玩具。 <p>將塑料袋裝在頭上或吞食塑料袋有造成窒息의危險。 當有幼兒在場時需要特別注意。</p>	
避開水和異物	
● 不要讓水、液體 (運動飲料、海水、動物或寵物的尿等) 或異物 (金屬片等) 進入本產品或交流電壓變壓器內。進入時請立即採取以下措施。 <p>繼續使用有造成火災和觸電的危險。</p> <ol style="list-style-type: none">關閉電源。 使用交流電壓變壓器時，從電源插座拔下插頭。 聯絡購買商店或 CASIO 服務中心。	
● 請勿在本產品、交流電壓變壓器或鍵盤蓋上或旁邊放置下列物品。 <ul style="list-style-type: none">盛有水等液體的容器 (花瓶、花盆、水杯、化妝品、藥品等) 小金屬物體 (髮夾、縫衣針、硬幣等) 易燃物品 鋤頭等可燃燒的物品 <p>液體滲入本產品內有造成火災和觸電的危險。 當有異物滲入本產品內時，請立即採取以下措施。</p> <ol style="list-style-type: none">關閉電源。 使用交流電壓變壓器時，從電源插座拔下插頭。 聯絡購買商店或 CASIO 服務中心。	
● 移動本產品時，必須用雙手提起它。 <p>否則有造成周圍的人受傷和其他意外事故的危險。</p>	
帶鎖 (僅限吉他背帶相容型號)	
● 帶鎖要小心看管好，防止被幼兒吞食。 <p>帶鎖應存放在幼兒接觸不到的地方。</p> <p>萬一帶鎖被幼兒吞食，請立即去看醫生。</p>	
● 繫上吉他背帶後，請檢查帶鎖，確認其已從上面扣牢。不要使用已拆開的帶鎖。 <p>未扣上帶鎖或帶鎖扣得不正確可能會使吉他背帶脫落，有造成本產品掉落、導致產品損壞和人員受傷的危險。</p>	
市賣吉他背帶 (僅限吉他背帶相容型號)	
● 不要通過吉他背帶提起、攜帶或搖擺本產品。 <p>否則可能會使吉他背帶脫落，有造成本產品掉落、導致產品損壞和人員受傷的危險。</p>	
受電磁波影響的醫療設備	
● 本產品不可靠近依賴心臟起搏器的人的胸部。 <p>心臟起搏器及類似裝置可能會受電磁的影響。若有佩戴心臟起搏器等醫療裝置的人出現任何異常，請移開本產品並去看醫生。</p>	

交流電壓變壓器和電源線	
● 為防止交流電壓變壓器和電源線造成火災和触电，必須遵守以下注意事項。 <ul style="list-style-type: none">祇使用指定類型的交流電壓變壓器。 祇使用附帶的電源線。 祇在其指定的機器上使用交流電壓變壓器。 祇在本產品上使用附帶的電源線。 不在額定電壓不匹配的插座中插入電源線。 不插入已超載的延長線或電源插座中。 不在使用中的電源線上覆蓋毯或其他類似物品，遠離熱源。 不在電源線上放置重物、電源線紮在一起時不使用。 不加加熱或修改電源線，不讓其受到損壞。 不讓電源線過度彎折、扭曲或拉伸。 不讓電源線夾在放置本產品的機架或桌子與牆壁之間，絕不在電源線上覆蓋軟墊等物品。 若交流電壓變壓器或電源線受損，請聯絡 CASIO 服務中心。 請勿用濕手觸摸電源插頭。	
● 當本產品無人看管時，請拔下交流電壓變壓器並將產品放在動物和寵物接觸不到的地方。 <p>寵物狗咬或瀉上寵物尿有造成交流電壓變壓器短路並引發火災的危險。</p>	
● 發生雷雨時，不要觸摸連接在電源線上的機器。 <ul style="list-style-type: none">當電有造成觸電的危險。	
保管場所和放置場所	
● 請勿在下列地方保管或使用本產品。 <p>否則有造成火災和觸電的危險。</p> <ul style="list-style-type: none">溫度高和灰塵多的地方 廚房、加濕器旁等有油煙或水蒸氣的地方 暖氣附近、電熱毯上、陽光直射處、停在外面的車內等會使本產品產生高溫的地方。	
● 請將本產品放置在搖擺在搖擺的平台或傾斜表面上等不穩定的地方。請小心潮濕環境折疊處和電源線的上蓋。本產品必須固定在支架上。 <p>請按照用戶說明書中的說明將本產品固定在支架上。</p>	
● 請勿在本產品上放置重物。 <p>若掉落和翻倒，有造成人員受傷的危險。</p>	
● 請勿坐在本產品或支架上。(僅限對應支架的型號) <p>當有幼兒在場時需要特別注意。</p> <p>否則若支架翻倒，可能會傷到別人。</p>	

異常 (冒煙、有異味、發熱等)	
● 當本產品出現冒煙、有異味、發熱等異常情況時不要繼續使用。請將本產品從電源插座或充電器中取出電池。 <p>否則有造成火災和觸電的危險。請立即採取以下措施。</p> <ol style="list-style-type: none">關閉電源。 使用交流電壓變壓器時，從電源插座拔下插頭。 聯絡購買商店或	

<div>عربي</div>
اقرأ هذا!

احتياطات الأمان

شكرا لإختيارك لتتجنب كاسيو CASIO هنا.

● قبل استخدام الجهاز، من المهم أن تتأكد من قراءة إحتياطات الأمان الواردة في هذا في الكتيب وإحتياطات التشغيل المتوفرة على الموقع الإلكتروني الخاص في كاسيو CASIO بعناية للتأكد من أنك تستخدم الجهاز بشكل صحيح وبذلك وفقاً لتعليمات المنتج.

● من أمك حافظ على جميع المعلومات كمرجع في المستقبل.

⚠️ خطر
يشير إلى بعض الأخطاء التي تخلق خطر رئيسي الموت أو الإصابة الشخصية الخطيرة.
⚠️ تحذير
يشير إلى بعض الأخطاء التي تخلق خطر الموت أو الإصابة الشخصية الخطيرة.
⚠️ تنبيه
يشير إلى بعض الأخطاء التي تخلق خطر الإصابة الشخصية المسببة أو التلف العفوي.

أمثلة الرموز

رمز الخطأ هنا (⚠️) يعني أن المنتج يجب أن يأخذ حذره (مثال المودول على اليسار يشير إلى كتيبه في صمدية كاسيو).

● هذه الصورة مع خط حولها (Ⓜ️) تعني أن الفعل المشار إليه يجب ألا يتم إجراؤه. التثبيت داخل أو الخارج لها الرمز متوجه بشكل خاص (مثال المودول على اليسار يشير إلى أن التثبيت معروض ممثلاً بتأ).

● النقطة السوداء (●) تعني أن الفعل المشار إليه يجب أن يتم إجراؤه. التثبيت ضمن هذا الرمز هي أفضل قد تم تحسينها بشكل خاص لكي يتم إجرائها (مثال المودول على اليسار بأن فأس القدرة يجب أن يزعج من مقبسه من مقبض الكوربان).

إذا تم استخدام هذا المنتج من قبل طفل أو في وجود أطفال، فحرص دائما على التكد من تقديم الإشراف المناسب من قبل شخص بالغ.
لا معد إلى استخدام **العمال أو الحفافة الثقيلة أو الصدق أو التوسات** لأي غرض آخر غير الغرض المصعد.

⚠️ خطر
احتياطات البطارية
● تدفع البطارية لتناسب تماما على ماء مالح أو ماء مالحا أو رطوية (مياه) من نوع آخر. لا تستخدم بطارية مبللة.
● يمكن القيام بذلك أن يتسبى على خطر التعرض للشمس الزائد أو الحريق أو التصدئ.
● تجنب بالتثبيت الاحتياطية الواردة أثناء تثبيث الترتيب الذاتية للبطارية وتثبيتها وتطعيمها. <ul style="list-style-type: none">لا تعرض البطارية لثقل أو الحوادث. لم يحمل البطارية بحيث يكون اتجاهها المعوجة (+) والسالبة (-) موجهة في الاتجاه المعك. لا تحمل البطارية أو تدخل البطارية أو تتلفها بطرية أو تعرضها للصدمة المبدئية أو غير هذا من الأخطاء المبدئية. لا تحاول تفكيك أو تعديل البطارية أو تثبتها بغيره أو تعرضها للصدمة قوية (يهدوس عليها بالقدم إلى)، أو تضع مادة حاد عليها مباشرة. لا تقشر لسمعة الآزرين الخارجة للبطارية.
● لا تضع البطارية في فرن ميكروويف أو مثقفة (محفقة) أو إنداء على المنتج إلى.
● من دائما باستخدام بطاريات من النوع المصعد بالمواسفات فقط.
● فوق ملاحظة أي تسرب لسمائل، أو رائحة غير عادية أو تسخين زائد أو تغير اللون أو نشوء أو أمر آخر غير الطبيعي، قم بوضعها على سطح بطارية، لم بمعالجة وحرس شديد بخلط مع المنتج أو الأشخاص، و التثبيت ببطارية الملوثة مع بطارية أخرى.
● لا تستخدم بطارية تبدو غير اعتيادية بأي طريقة.
● يمكن للاستمرار في الاستخدام ويتسبى على خطر تعرض البطارية للتسخين الزائد أو الحريق أو الحريق أو التصدئ.
● لا تستخدم البطارية أو ترتبها في موقع معرض لضوء الشمس المباشر أو في سياره متوقفة في الخارج أو بالقرب من نهب مشكوف أو موقد أو في أي موقع معرض لحرارة عالية.
● يمكن لمثل تلك الظروف أن تسبى على خطر تعرض البطارية للتسخين الزائد أو الحريق أو التصدئ.
● إذا لاأمن مثل من بطارية بشرتك أو ملابسك، انقله فورا بمياه نظيف لإزالة.
● يتسبى السائل على خطر التعرض للإصابة البترية.
● حاول سائل البطاريات في الجيوب يتسبى على خطر فدان الجسر الجانبي.
● استخدم فقط التلمحن المصعد لكي تتجنب بطاريات ثقل هيدرية التثبيت القابلة لإعادة الشحن .
● إن استخدام ضمن غير مصعد يقلق خطر التسبب في السمية الزائدة، الحريق، أو الانفجار.
● تتجنب بطاريات ثقل هيدرية التثبيت التي تم شحنها بالطاقة المتكئة في نفس الوقت .
● إن استخدام بطاريات ذات مسطويات شحن مختلفة مع بعضها بالطاقة المتكئة في نفس الوقت، خطر التسبؤة الزائدة، الحريق، والانفجار.

⚠️ تحذير
محول تيار متردد وكابل القدرة
● لا تستخدم إلا محوّل تيار متردد من النوع المصعد بالمواسفات.
● لا تستخدم إلا سلك القدرة الكهربائية المرصق.
● لا تستخدم محوّل التيار المتردد إلا مع الجهاز المصعد له.
● لا تستخدم سلك القدرة الكهربائية المرصق إلا مع هذا المنتج.
● لا تُحذَل قبل سلك القدرة الكهربائية في مخرج فتحة كهربائية قديمة فخرقطة غير مصححة.
● لا تعدد إلى تعلية سلك القدرة الكهربائية في مخرج فتحة كهربائية قديمة فخرقطة غير مصححة.
● لا تُحذَل القابس في سلك محوّل أو مخرج فتحة كهربائية ممتلئ بمحوّلات زائدة.
● لا تمنع أشياء ثقيلة على سلك القدرة الكهربائية ولا تعرّكه مكثراً أثناء الاستعمال، ولتخطبه بعيداً عن أجهزة الطاقة والتسخين.
● لا تمنع أشياء ثقيلة على سلك القدرة الكهربائية ولا تعرّكه مكثراً أثناء الاستعمال.
● لا تعرض سلك القدرة الكهربائية للحرارة ولا لتحوّل تعنيه، وتجنب إصاّته بنبّط.
● لا تعرض سلك القدرة الكهربائية لثقل زائد من قشي أو الأثقال أو القصب (الحديد).
● تك أن سلك القدرة الكهربائية غير مصدوف بين الجدار والرّف أو الخزانة الموضوح عليه المنتج، ولا تعدد أيّ إلى تعلية سلك القدرة الكهربائية بوساده أو شيء آخر.
● إذا أصعب محوّل تيار متردد أو كابل القدرة لثقلًا، فمّ بالوصول بمركز الخدمة كاسيو CASIO.
● لا تلمس القابس بأيّ سلكة.
● عند تركيب المنتج بدون مراقبة، أزّرع قابس محوّل تيار متردد وقم بوضع المنتج في مكان يكون بعيداً عن الموصّلات و المحوّلات و المحوّلات الأخرى .
● تجنب الموصّلات (البوية) محوّل تيار متردد أو بول الجوان الألياف يمكن أن يسبب لتسخير القدرة الكهربائية، والتي يخلق خطر الحريق.
● في حالة حدوث قاهرة البرق، لا تلمس الجهاز الموصّل بمخرج القدرة الكهربائية
● يتسبى البرق على خطر صدمة كهربائية.
التخزين ومواقع التشغيل
● لا تعدد إلى التخزين أو استعمال المنتج في أي من المواقع المتكررة أثناء.
● بودي القيام بذلك إلى خطر التعرض لثشوب حريق والصدمة الكهربائية.
● المناطق المزعّمة لتثبيت كبيرة من الرطوبة والغبار.
● مناطق تجمّص الأوسمة، أو بالقرب من جهاز ترطيب أو في مناطق يكون التلّنج فيها مزمناً لتخزين الزيت أو بخار الماء.
● يتسبى من نظام تهفئة، أو على صيدية كهربائية، أو في موضع معرض لضوء الشمس المباشر، أو في سيارة متوقفة في الخارج، أو في أي منطقة أخرى حيث يكون التلّنج مزمناً لتزداد حرارة مزمّعة.
● لا تضع المنتج على منصة غير ثابتة أو على سطح غير مستقيم أو في أي موقع آخر غير مستقر.
● الزم الحرس لتثبيت منتج على مسدّد المطوى أو على سلك القدرة الكهربائية إليه.
● تأكد من إحكام تثبيت العمّل في المنتج.
● قم بتأكد تثبيت العمّل في التلّنج كما هو موضح في وثائق المنتج.
● لا تضع المنتج على المنطق أو على سطح قابل للانزلاق.
● يمكن للقيام بذلك يؤدي إلى سقوط المنتج، مما ينشأ عنه خطر الإصابة بجروح شخصية.
الأموال غير الاحتياطية (مخّان، راحة، توليد حرارة، إلخ)
● لا تستخدم المنتج إذا كان ينبعث منه دخان أو رائحة أو تلف غير طبيعي أو علامات أخرى غير اعتيادية. لا تستخدم المنتج بعد تعرضه للتشويش أو التلف بطريقة أخرى.
● بودي القيام بذلك إلى خطر التعرض لثشوب حريق والصدمة الكهربائية. تم على الفور بتفقا الخطوات الواردة أثناء.
1. أوقف (افصل) القدرة الكهربائية.
2. إذا كنت تستخدم محوّل التيار المتردد، افصل قابس القدرة الكهربائية الخاص به من مخرج القدرة الكهربائية.
3. اتصل ببيع التزعة الأساسي الذي اشترت منه التلّنج أو بمركز خدمة CASIO.
شاشة العرض (المويولات المجهّزة-بالشاشة فقط)
● لا تضغط على شاشة LCD أو تعرضها لصدمة قوية.
● يمكن للقيام بذلك أن يسبب في تشقق زجاج شاشة LCD، الأمر الذي يتسبى على خطر الإصابة بجروح شخصية.
● إذا أصبحت شاشة LCD مشققة، لا تلم أبداً ببمس السائل الموجود بها.الخفا.
● ملاسمة سائل شاشة LCD للشرة تسبى على خطر التعرض للإصابة بالتهاب البترية.
● إذا دخل سائل شاشة LCD في فمك، اتصل فمك فورا لإجراؤه واتصل بطبيبك.
● إذا دخل سائل شاشة LCD في عينيك، أو لاس بشرتك، اغسله فورا بمياه نظيف ثم اتصل بطبيبك.
التفكيك والتشغيل
● لا تحاول القيام بأي عمليات تفكيك أو تعديل.
● إجراء أي الحواس أو تعديلات أو إصلاحات داخلية، اتصل ببيع التزعة الأساسي الذي اشترت منه المنتج أو بمركز خدمة CASIO.
● يتسبى القيام بذلك على خطر حدوث صدمة كهربائية والإصابة بحروق والإصابة بجروح شخصية.
مخاطر الإشتقاق والصداد مجرى التلّفس
● لا تعدد لأي شخص بالتلمس بالأيكس اليانسيكية المستعملة لتفكيك التلّنج.
● لا تسمح للأشخاص اليانسيكية على خطر الإشتقاق عند وضعها فوق الرأس أو ارتداها إلى.
● يتسبب الأمر عبادة خاصة في المناطق التي يوجد فيها أطفال مسافر.
تجنّب الماء والمواد الخطيرة
● لا تدع الماء أو سوائل أخرى (المشروبات الرياضية، ماء البحر، بول الحوانات أو الحيوانات المنزلية، إلخ) أو الأوساخ الثقيلة (مخينة مطهئة، إلخ) تتخلل في المنتج أو محوّل الواردة أثناء.
● بودي القيام بذلك على خطر حدوث صدمة كهربائية والإصابة بحروق وصدمة كهربائية.
1. أوقف (افصل) القدرة الكهربائية.
2. إذا كنت تستخدم محوّل التيار المتردد، افصل قابس القدرة الكهربائية الخاص به من مخرج القدرة الكهربائية.
3. اتصل ببيع التزعة الأساسي الذي اشترت منه التلّنج أو بمركز خدمة CASIO.
لا تضع أي من البتود المدرجة أثناءه على، أو بجانب، التلّنج أو محوّل التيار المتردد أو غطاء تشغيله، سواء (إخ)
● مروية هيا ماء أو سائل آخر (إذاء زهور ٢٠%)، إيميض زهور، كوب، مستحضرات تجميله، سواء (إخ)
● أشياء معدنية مسخرة (مباريس شعر، إبر خيطية، قلم قود معدنية، إلخ)
● أشياء أو مسطر لها غير.
● تسبوع أو مسكبات السائل على التلّنج على خطر لثشوب حريق وصدمة كهربائية.
● إذا دخل أي شيء يتسبّل في التلّنج، تم على الفور بتفقا الخطوات الواردة أثناء.
1. أوقف (افصل) القدرة الكهربائية.
2. إذا كنت تستخدم محوّل التيار المتردد، افصل قابس القدرة الكهربائية الخاص به من مخرج القدرة الكهربائية.
3. اتصل ببيع التزعة الأساسي الذي اشترت منه التلّنج أو بمركز خدمة CASIO.
هذا المنتج
● لا تلم بمياه المنتج داخل الحريق .
● لا تلم بمناطق المنتج على الأرض و تجنب تعريضه للتصدمة .
● الاستمرار في استخدام المنتج بينما يكون تلقاً يقلق خطر الحريق والصدمة الكهربائية.
1. قم بشويك القدرة أو وضع الإيقاف.
2. إذا كنت تستخدم محوّل تيار متردد من أجل أداء القدرة، تم بزع القابس من مخرج التيار الكهربى بالمخاط.
3. قم بالوصول بمركز خدمة كاسيو CASIO.

⚠️ تحذير
عدم القيام بتحرك هذا المنتج، لأنه من استخدام كتلة يهيك لكي تتنطط.
● الإلتصاق في فعل تلك خطر الإصابة الشخصية لهؤلاء الذين حركت وحوادث الأخرى غير المتوقعة.
قلل الحزام (المويولات المتوافقة مع حزام الجيتار فقط)
● عند العمل مع قلل الحزام، خذ حركتك لتجنب الإلتصاق من قبل الإلتصاق الصغار . قم بتحركته في مكان بعيداً عن مناطق الأطفال .
● إذا حدث وتم الإلتصاق قبل الحزام من طريق الخطأ، اتصل بطبيب في الحال.
● بعد الحلق حزام الجيتار ، افحص قلل الحزام لكي تتأكد من أنه تم ربطه بمخاط من أعلى اللائم بمخاط قلل حزام تنفس .
● الإلتصاق في ربط قلل الحزام أو ربط الحزام بطريقة غير صحيحة يمكن أن يسبب في سقوط حزام الجيتار، مما يمكن يسبب في خطر سقوط المنتج مما ينتج عنه تلف المنتج والإصابة الشخصية.
حزام الجيتار المنحاج تجارياً (المويولات المتوافقة مع حزام الجيتار فقط)
● لا تستخدم المنتج أو تثله أو تقوم بتزجيحه هذا ونك بواسطة حزام الجيتار المنحاج تجارياً .
● تأكد من الإصابة الشخصية .
● تأكد من الإصابة الشخصية .
الأجهزة الطبية المتأثرة بالموجات الكهرومغناطيسية
● ابق هذا المنتج بعيداً عن منطقة الصدر لأي شخص يضع جهاز تتليم نبضات القلب .
● تتأكد أجهزة تتليم نبضات القلب والأجهزة الشبهية بالتكهربومغناطيسية . في حالة تعرض أي شخص بضع جهاز تنظيم نبضات القلب أو أجهزة طبية أخرى لأي شيء غير طبيعى، يجب عليك إبعاد المنتج والاتصل بطبيبك.

⚠️ تنبيه
احتياطات البطارية
● تجنب بالتثبيت الاحتياطية الواردة أثناء، يمكن لعدم القيام بذلك أن يسبب في تحميم الفرطية بالسائل المتمزب .
● لا تسمح مطلقاً بأن لمسح البطارية في فتحة البطارية غير مخصصة بجروح شخصية وتتأثر الأشياء الغريبة بالمساح .
● لا تستخدم بطاريات قديمة وأخرى جديدة معاً في نفس الوقت.
● لا تستخدم بطاريات من أوضاع مختلفة معاً في نفس الوقت.
● لا تتسبب بطارية غير قابلة للتشحن.
● إذا كنت تودي إبقاء التلّنج لفترة زمنية طويلة دون استعمال، أزّرع البطاريات.
● استبدل البطاريات بأسرع ما يمكن بعد أن تفرغ شحنها تماماً.
● لا تلم باستخدام بطارية قد تم تقشير غلافها.
● لا تستخدم بطاريات يتسرب منها السائل .
● بودي القيام بذلك إلى خطر التعرض لثشوب حريق والصدمة الكهربائية. توقف فورا عن استخدام التلّنج واتصل ببيع التزعة الأساسي الذي اشترت منه التلّنج أو بمركز خدمة CASIO.
● إذا كانت البطاريات تتسرب من مناطق وجود الحوادث المنزلية .
● تأكد من إحكام تثبيت العمّل في المنتج .
● قم بتأكد تثبيت العمّل في التلّنج كما هو موضح في وثائق المنتج.

⚠️ تحذير
محول تيار متردد وكابل القدرة
● لا تستخدم إلا محوّل تيار متردد من النوع المصعد بالمواسفات.
● لا تستخدم إلا سلك القدرة الكهربائية المرصق.
● لا تستخدم محوّل التيار المتردد إلا مع الجهاز المصعد له.
● لا تُحذَل قبل سلك القدرة الكهربائية في مخرج فتحة كهربائية قديمة فخرقطة غير مصححة.
● لا تعدد إلى تعلية سلك القدرة الكهربائية في مخرج فتحة كهربائية قديمة فخرقطة غير مصححة.
● لا تُحذَل القابس في سلك محوّل أو مخرج فتحة كهربائية ممتلئ بمحوّلات زائدة.
● لا تمنع أشياء ثقيلة على سلك القدرة الكهربائية ولا تعرّكه مكثراً أثناء الاستعمال، ولتخطبه بعيداً عن أجهزة الطاقة والتسخين.
● لا تمنع أشياء ثقيلة على سلك القدرة الكهربائية ولا تعرّكه مكثراً أثناء الاستعمال.
● لا تعرض سلك القدرة الكهربائية للحرارة ولا لتحوّل تعنيه، وتجنب إصاّته بنبّط.
● لا تعرض سلك القدرة الكهربائية لثقل زائد من قشي أو الأثقال أو القصب (الحديد).
● تك أن سلك القدرة الكهربائية غير مصدوف بين الجدار والرّف أو الخزانة الموضوح عليه المنتج، ولا تعدد أيّ إلى تعلية سلك القدرة الكهربائية بوساده أو شيء آخر.
● إذا أصعب محوّل تيار متردد أو كابل القدرة لثقلًا، فمّ بالوصول بمركز الخدمة كاسيو CASIO.
● لا تلمس القابس بأيّ سلكة.
● عند تركيب المنتج بدون مراقبة، أزّرع قابس محوّل تيار متردد وقم بوضع المنتج في مكان يكون بعيداً عن الموصّلات و المحوّلات و المحوّلات الأخرى .
● تجنب الموصّلات (البوية) محوّل تيار متردد أو بول الجوان الألياف يمكن أن يسبب لتسخير القدرة الكهربائية، والتي يخلق خطر الحريق.
● في حالة حدوث قاهرة البرق، لا تلمس الجهاز الموصّل بمخرج القدرة الكهربائية
● يتسبى البرق على خطر صدمة كهربائية.
التخزين ومواقع التشغيل
● لا تعدد إلى التخزين أو استعمال المنتج في أي من المواقع المتكررة أثناء.
● بودي القيام بذلك إلى خطر التعرض لثشوب حريق والصدمة الكهربائية.
● المناطق المزعّمة لتثبيت كبيرة من الرطوبة والغبار.
● مناطق تجمّص الأوسمة، أو بالقرب من جهاز ترطيب أو في مناطق يكون التلّنج فيها مزمناً لتخزين الزيت أو بخار الماء.
● يتسبى من نظام تهفئة، أو على صيدية كهربائية، أو في موضع معرض لضوء الشمس المباشر، أو في سيارة متوقفة في الخارج، أو في أي منطقة أخرى حيث يكون التلّنج مزمناً لتزداد حرارة مزمّعة.
● لا تضع المنتج على منصة غير ثابتة أو على سطح غير مستقيم أو في أي موقع آخر غير مستقر.
● الزم الحرس لتثبيت منتج على مسدّد المطوى أو على سلك القدرة الكهربائية إليه.
● تأكد من إحكام تثبيت العمّل في المنتج.
● قم بتأكد تثبيت العمّل في التلّنج كما هو موضح في وثائق المنتج.
● لا تضع المنتج على المنطق أو على سطح قابل للانزلاق.
● يمكن للقيام بذلك يؤدي إلى سقوط المنتج، مما ينشأ عنه خطر الإصابة بجروح شخصية.

⚠️ تحذير
المويولات بواسطة المتكلمة
● قلل تنظيف المنتج ، أو افصل (افصل) القدرة الكهربائية و افصل قابس محوّل التيار المتردد من مخرج القدرة الكهربائية .
● بودي القيام بعمل ذلك على خطر حدوث صدمة كهربائية، وخاصة أجزاء قابس ومقبس القدرة الكهربائية.
● أفصل قابس القدرة الكهربائية في مخرج القدرة الكهربائية إلى أقصى مدى ممكن.
● إذا كنت تودي إبقاء التلّنج لفترة زمنية طويلة دون استعمال، افصل قابسه من مخرج القدرة الكهربائية.
● قم مرة واحدة على الأقل كل عام بفصل قابس القدرة الكهربائية من مخرج القدرة الكهربائية واستبدل قطعة قماش جافة ناعمة لمسح وإزالة أي غبار متراكمة من على المنطقة الواقعة بين الشاشة (أمامي) والقابس (خلفي).
● قلل قلل التلّنج ، أزّرع تنظيفه ، و افصل قابس من مخرج القدرة الكهربائية .
المويولات بواسطة المتكلمة
● قلل تنظيف المنتج ، أو افصل (افصل) القدرة الكهربائية و افصل قابس محوّل التيار المتردد من مخرج القدرة الكهربائية .
● بودي القيام بعمل ذلك على خطر حدوث صدمة كهربائية، وخاصة أجزاء قابس ومقبس القدرة الكهربائية.
● أفصل قابس القدرة الكهربائية في مخرج القدرة الكهربائية إلى أقصى مدى ممكن.
● إذا كنت تودي إبقاء التلّنج لفترة زمنية طويلة دون استعمال، افصل قابسه من مخرج القدرة الكهربائية.
● قم مرة واحدة على الأقل كل عام بفصل قابس القدرة الكهربائية من مخرج القدرة الكهربائية واستبدل قطعة قماش جافة ناعمة لمسح وإزالة أي غبار متراكمة من على المنطقة الواقعة بين الشاشة (أمامي) والقابس (خلفي).
● قلل قلل التلّنج ، أزّرع تنظيفه ، و افصل قابس من مخرج القدرة الكهربائية .

⚠️ تحذير
احتياطات الأمان للحمال (المويولات المتوافقة مع الحامل فقط)
● تأكد من ملاحظة الإحتياطات أثناء .
● إذا كنت تستخدم محوّل التيار المتردد ، افصل قابس القدرة الكهربائية الخاص به من مخرج القدرة الكهربائية .
● لا تضع أي من البتود المدرجة أثناءه على ، أو بجانب ، المنتج أو محوّل التيار المتردد أو غطاء تشغيله ، سواء (إخ)
● مروية هيا ماء أو سائل آخر (إذاء زهور ٢٠%)، إيميض زهور، كوب، مستحضرات تجميله، سواء (إخ)
● أشياء معدنية مسخرة (مباريس شعر، إبر خيطية، قلم قود معدنية، إلخ)
● أشياء أو مسطر لها غير.
● تسبوع أو مسكبات السائل على التلّنج على خطر لثشوب حريق وصدمة كهربائية.
● إذا دخل أي شيء يتسبّل في المنتج، تم على الفور بتفقا الخطوات الواردة أثناء.
1. أوقف (افصل) القدرة الكهربائية.
2. إذا كنت تستخدم محوّل التيار المتردد، افصل قابس القدرة الكهربائية الخاص به من مخرج القدرة الكهربائية.
3. اتصل ببيع التزعة الأساسي الذي اشترت منه التلّنج أو بمركز خدمة CASIO.

⚠️ تحذير
احتياطات الأمان للحمال (المويولات المتوافقة مع الحامل فقط)
● إذا لاحظت ذات مرة أي عدم ثبات ، فقد مسامير الفلانورق ، مسامير فلانورق مفقودة ، أو أي مشاكل أخرى أثناء العرف ، فمّ بالوصول بمخرج التزعة الأساسي الخاص بك أو مركز خدمة كاسيو CASIO .
● افحص بشكل دوري للتأكد عن مسامير الفلانورق المفقودة .
● قم بريظ مسامير الفلانورق المفقودة بمخاط .
● الإلتصاق في عمل ذلك يمكن أن يسبب في إلتقال الحامل و بسطف الجهاز.
● على الأرض، مما يقلق خطر الإصابة الشخصية.
تنبيهات احتياطية حول الصمعة (مويولات لوحة المفاتيح المضوية فقط)
● ورث تقارير مخافة أن التعرض لضوء قوي أو ضوء أشعة يمكن في حالات نظرة جدا أن يسبب في تشنجات لحمية للمصاب أو فقدان الوعي أو أعراض أخرى .
● ينبغي للأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذه الأعراض أن يستشيروا طبيبا قبل استخدام هذا المنتج .
● استخدم المنتج في موقع سليط الإضاءة .
● إذا تعرض أي شخص لأعراض كذلك المتكررة هذا ، توقف فورا عن استخدام المنتج و اتصل بالمطيب .
معدّل طويل (المويولات المتوافقة مع المقاعد فقط)
● قم بإستخدام المعدّل لغرض الوصول لأهته فقط .
● القيام بإستخدام المعدّل كعبوة أو سلم يمكن أن يؤدي إلى الانزلاق ، الأمر الذي ينشأ عنه خطر وقوع إصابة شخصية .
● لا تعدد أي من السماح لاكثر من شخص واحد في الجلوس على المعدّل في نفس الوقت .
● القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى تعرض وصحية خطرس للإجهاد المنط أو التسبب في الانقلاب المعدّل ، الأمر الذي ينشأ عنه خطر وقوع إصابة شخصية .
● لا تعدد أي إلى محاولة شديد ارتفاع معدّل الهيكل أثناء الجلوس عليه .
● القيام بذلك ينتج عنه خطر انحسار أصابع بين الإطار و المعدّل .

⚠️ تنبيه
● تحقق بشكل دوري مما إذا كان هناك أي ارتخاء في الصواميل التي تقوم بتثبيت المعدّل بالإطار بشكل أمن . قم بإستخدام مفتاح الربط المرصق الإختصاص لدى أي صواميل مرتفعة .
● استخدم المعدّل أثناء وجود صواميل مترخلة يمكن أن يسبب في الانقلاب المعدّل أو تعرّضه للكسر ، الأمر الذي ينشأ عنه خطر وقوع إصابة شخصية .
● ضع نهي أو أي نوع أخر من القماش الذي يعد المعدّل الطويل على تثبيت التلالس المبشّتر من منطقة الموجود بالإطار الخاصة بمعدّل الطويل أو سطح الإرضية .
● التلالس المبشّتر بين المسطّما و الأرضية يمكن أن يسبب إلى إزالة الترن ، أو تشويشها أو <