

CT-X3100

固化软件升级指南

1.05 版固件的更新信息

固化软件对以下内容进行了修正。

- 修正了音源的轻微问题

1.07 版固件的更新信息

固化软件对以下内容进行了修正。

- 改善某些操作

固化软件的升级顺序

【重要】

一旦实施升级将会删除电子琴内的用户数据。请先将有必要保存的用户数据保存到 USB 存储器中再实施升级。

升级顺序如果不正确，本机可能无法启动，请务必遵守以下事项。

- 固化软件升级过程中，请不要拔下本机的 AC 电源或 USB 存储器。
- 固化软件升级过程中，请完全避免和升级顺序无关的按键操作以及触摸键盘。

按照以下顺序，进行固化软件升级。

1. 将固化软件的文件“CTX31107.upd”拷贝到 USB 存储器中。
 - USB 存储器请使用以 FAT32 文件系统格式化过的存储器。
 - “CTX31107.upd”文件请拷贝到 USB 存储器的最上层根目录上。
2. 在电子琴关机状态下，将顺序 1 中准备好的 USB 存储器插入本机 USB 存储器插口内。
3. 请同时按住以下按键不放，打开电源。
 - [7](WRITE)
 - [8](INSERT)
 - [9](DELETE)
4. 请确认液晶屏出现以下显示。

UPD MODE
5. 按任意按钮，液晶屏会变为下面的显示，升级准备开始。

SETUP
6. 升级准备结束后，液晶屏会变为下面的显示。

SEL FILE
7. 按任意按钮，确认液晶屏是否显示以下“CTX31107”的字样。

CTX31107
8. 按[6](ENTER)按钮，液晶屏会出现以下表示。

OK?
9. 按[+](YES)按钮，开始升级。
 - 升级过程大约需要 30 分钟，请不要触碰本机，耐心等待；
 - 根据升级的进程，液晶会变换显示 CHK nn% → WRT nn% → FIN nn%。
10. 升级完成后，液晶屏将会显示“COMPLETE”的字样。

COMPLETE

11.按任意按钮电源将会关闭。以上固化软件升级过程结束。

【重要】

如果出现升级无法正常结束，出现错误显示的情况，请尝试以下面的顺序再次升级。

1. 从本机上拔出 AC 电源。
 2. 再次向 USB 存储器中拷贝正确的“CTX31107.upd”文件。
 3. 将 USB 存储器确实安装在本机上。
 4. 将本机连接 AC 电源。
 5. 按电源按钮打开电源
- 液晶出现“BROKEN”显示的情况，请按[4](EXIT)。回到顺序 4，再次从顺序 4 开始实施升级。
- 如果显示错误信息，中断升级的情况、可能是“CTX31107.upd”的文件错误，或 USB 存储器损坏，请进行确认。