

Update-Software für EX-ZR200 Firmware-Version

Version 1.01

Nachstehend finden Sie die Details zum Update durch diese Software.

- V.1.00 → V.1.01
- Aktiviert die Benutzung einer FlashAir-Karte (SD-Speicherkarte mit eingebettetem W-LAN).

Abspielen von Bildern auf einer FlashAir-Karte mit einem Smartphone

Durch Einsetzen einer FlashAir-Karte aus dem Fachhandel können Sie über eine W-LAN-Verbindung Bilder auf einem Smartphone oder Computer betrachten und auf diesem kopieren.

- Näheres zur Karte finden Sie in der dazugehörigen Gebrauchsanleitung.

1. Nehmen Sie die Einstellung der FlashAir-Karte mit einem Computer oder entsprechenden anderen Gerät vor.

- Zum Schutz persönlicher Daten wird empfohlen, nach dem Kauf der FlashAir-Karte deren Passwort zu ändern. Näheres zur Karte finden Sie in der dazugehörigen Gebrauchsanleitung.
- Wenn bei der FlashAir-Karte die Einstellung „Automatischer Start beim Booten“ gewählt ist, wird bei jedem Einschalten der Kamera automatisch eine W-LAN-Verbindung hergestellt.
- Wenn Sie „FlashAir“ an der Kamera manuell ein- und ausschalten möchten, ändern Sie die Einstellung der FlashAir-Karte bitte auf „Beginne mit dem Kontrollbild“.

2. Setzen Sie die konfigurierte FlashAir-Karte in die Kamera ein und nehmen Sie die gewünschten Bilder auf.

- Wenn Sie eine FlashAir-Karte mit der Kamera formatieren, werden auf der Karte für die Kommunikation benötigte Dateien gelöscht. Näheres zum Formatieren finden Sie in der Gebrauchsanleitung der Karte.

3. Rufen Sie die FlashAir-Karte von einem Smartphone oder anderen Gerät auf.

WICHTIG!

- Wenn Sie sich in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem die Funkkommunikation limitiert oder verboten ist, deaktivieren Sie bitte die FlashAir-Kommunikation oder verzichten Sie ganz auf die Benutzung einer FlashAir-Karte.
- Durch das Einsetzen einer FlashAir-Karte in die Kamera erscheint das FlashAir-Icon  im Farbdisplay.

Transparent		Keine W-LAN-Verbindung
Nicht transparent		Kommunikation aktiviert
Blinkt		Läuft (Kommunikation deaktiviert)

- Während der Handhabung von Bilddaten auf einer FlashAir-Karte von einem Smartphone oder anderen Gerät aus gilt für den Kamerabetrieb das Folgende.
 - Im Farbdisplay wird das Icon  angezeigt.
 - Die Schlaffunktion und Ausschaltautomatik sind deaktiviert.
 - Im Farbdisplay erscheint eine Bestätigungsabfrage, wenn Sie auszuschalten versuchen. Befolgen Sie in diesem Falle die Anleitungen in der Meldung.
- Die FlashAir W-LAN-Verbindung wird automatisch abgebrochen, wenn eine bestimmte Zeit keine Bedienung mehr erfolgt.
- Bei der Aufnahme und Wiedergabe von Movies mit einer FlashAir-Karte können Bild- und/oder Tonunterbrechungen auftreten.
- Abhängig von Kamera-Einstellungen, Akku-Ladezustand und den Betriebsbedingungen ist unter Umständen keine einwandfreie Datenkommunikation über die FlashAir-Karte möglich.
- Während des Betriebs einer FlashAir-Karte können das Ändern von Kamera-Einstellungen und andere Vorgänge länger dauern als dies normalerweise der Fall ist.

■ FlashAir-Kommunikation deaktivieren

1. Ändern Sie die Einstellung der FlashAir-Karte auf „Beginne mit dem Kontrollbild“.

- Nehmen Sie die Einstellung einer FlashAir-Karte auf einem Computer oder entsprechenden anderen Gerät vor.

2. Drücken Sie [MENU].

3. Wählen Sie mit [\blacktriangleleft] und [\triangleright] das Register „Einstellung“.

4. Wählen Sie mit [\blacktriangleup] und [\blacktriangledown] „FlashAir“ und drücken Sie dann [\triangleright].

5. Wählen Sie mit [\blacktriangleup] und [\blacktriangledown] „Aus“ und drücken Sie dann [SET].

- Dies deaktiviert die Kommunikation über FlashAir.

- FlashAir und das FlashAir-Logo sind Marken der TOSHIBA CORPORATION.