

Software de actualización para la versión de firmware de la EX-ZR200

Versión 1.01

A continuación se mencionan las características de la actualización proporcionadas por este software.

- V.1.00 → V.1.01
- Habilita el uso de una tarjeta FlashAir (Tarjeta de memoria SD con conexión LAN inalámbrica incorporada).

Uso de un Smartphone para reproducir imágenes almacenadas en una tarjeta FlashAir

Con una tarjeta FlashAir disponible en el mercado insertada en la cámara, se podrán ver imágenes y copiarlas a un Smartphone u ordenador a través de una conexión LAN inalámbrica.

- Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con la tarjeta.

1. Para configurar los ajustes de la tarjeta FlashAir utilice un ordenador u otro dispositivo.

- Para proteger su información personal, se recomienda cambiar la contraseña de la tarjeta FlashAir después de la compra. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con la tarjeta.
- Si para la tarjeta FlashAir se selecciona el ajuste “Se inicia automáticamente en el arranque”, se establecerá automáticamente la conexión LAN inalámbrica cada vez que se encienda la cámara.
- Si desea activar y desactivar “FlashAir” de forma manual en la cámara, cambie el ajuste a “Comenzando con la imagen de control” para la tarjeta FlashAir.

2. Inserte en la cámara la tarjeta FlashAir configurada y comience a grabar las imágenes que desea.

- Si se formatea una tarjeta FlashAir en la cámara, se borrarán los archivos que contenga, incluyendo los necesarios para la comunicación. Para obtener más información sobre el formateo, consulte las instrucciones suministradas con la tarjeta.

3. Acceda a la tarjeta FlashAir desde un Smartphone u otro dispositivo.

¡¡IMPORTANTE!

- Dentro de aviones o en cualquier otro lugar en el que esté limitada o prohibida la comunicación inalámbrica, o bien deberá deshabilitar la comunicación FlashAir o no utilizar en absoluto la tarjeta FlashAir.
- Si instala una tarjeta FlashAir en la cámara, aparecerá el icono FlashAir  en la pantalla del monitor.

Transparente		Sin conexión LAN inalámbrica
No transparente		Comunicación habilitada
Destellando		En ejecución (comunicación deshabilitada)

- Lo siguiente se aplica a las operaciones de la cámara mientras los datos de imagen de una tarjeta FlashAir se controlan desde un Smartphone u otro dispositivo.
 - Icono  mostrado en la pantalla del monitor.
 - El modo Inactivo y la función de Apagado automático se deshabilitan.
 - Aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla del monitor cuando intente desactivarlo. Si así sucede, siga las instrucciones del mensaje.
- La conexión LAN inalámbrica FlashAir será interrumpida automáticamente si no se realiza ninguna operación durante un cierto período de tiempo.
- La grabación o reproducción de una película en una tarjeta FlashAir puede dar lugar a interrupciones en la imagen y/o sonido.
- Según los ajustes de la cámara, nivel de la batería u otras condiciones de funcionamiento, es posible que no se pueda establecer una comunicación adecuada mediante la tarjeta FlashAir.
- Cuando se esté utilizando una tarjeta FlashAir, los cambios en la configuración de los ajustes de la cámara y la ejecución de otras operaciones pueden tardar más de lo normal.

■ Para deshabilitar la comunicación FlashAir

1. Cambie el ajuste a “Comenzando con la imagen de control” para la tarjeta FlashAir.

- Configure los ajustes de la tarjeta FlashAir en un ordenador u otro dispositivo.

2. Presione [MENU].

3. Utilice [◀] y [▶] para seleccionar la pestaña “Config”.

4. Utilice [▲] y [▼] para seleccionar “FlashAir” y, a continuación, presione [▶].

5. Utilice [▲] y [▼] para seleccionar “Desactivado” y, a continuación, presione [SET].

- Se deshabilitará la comunicación a través de FlashAir.

• FlashAir y el logotipo de FlashAir son marcas registradas de TOSHIBA CORPORATION.