

EX-ZR200韌體版本更新軟體

1.01版

以下為本軟體提供的更新詳情。

- V.1.00 → V.1.01
- 啟用FlashAir卡（內嵌無線LAN的SD記憶卡）。

■ 使用智慧型手機播放儲存在FlashAir卡中的影像

將市售的FlashAir卡裝入相機，以便透過無線LAN連線，使用智慧型手機或電腦檢視影像，並將影像複製到這些裝置上。

- 如需詳細資訊，請參閱卡隨附的說明。

1. 使用電腦或其他裝置設定FlashAir卡的設定。

- 為保護個人資訊，建議您在購買FlashAir卡後，立即變更其密碼。如需詳細資訊，請參閱卡隨附的說明。
- 如果已選擇FlashAir卡的“功能將自動啟動”設定，只要啟動相機，就會自動建立無線LAN連線。
- 如果要手動啟動和關閉相機上的“FlashAir”，可將FlashAir卡的設定變更為“無線區域網的手動操作圖像”。

2. 將設定完成的FlashAir卡裝入相機，並拍攝所需的影像。

- 格式化相機中的FlashAir卡，會刪除卡中傳輸資料所需的檔案。如需有關格式化的詳情，請參閱卡隨附的說明。

3. 使用智慧型手機或其他裝置存取FlashAir卡。

★ 重要！

- 搭乘飛機，或位在任何限制／禁止使用無線通訊的地方時，請停用FlashAir通訊或完全禁用FlashAir卡。
- 將FlashAir卡裝入相機，會導致顯示屏上出現FlashAir圖示



透明		沒有無線LAN連線
不透明		傳輸已啟用
閃爍		執行中（傳輸已停用）

- 使用智慧型手機或其他裝置操作FlashAir卡中的影像資料時，若出現下列情形，則適用相機操作。
 - 圖示出現在顯示屏上。
 - 已停用休眠功能和自動關機功能。
 - 嘗試關機時，顯示屏上出現確認訊息。如果發生此情形，請依訊息中的指示操作。
- FlashAir無線LAN連線會在閒置一段時間後自動終止。
- 透過FlashAir卡錄製或播放電影，可能導致影像和／或音訊斷續續續。
- FlashAir卡傳輸可能會因相機設定、電池電量或作業條件而無法正常運作。
- FlashAir卡執行期間，可能會延長變更相機設定和執行其他操作所需的時間。

■ 若要停用FlashAir傳輸

1. 將FlashAir卡設定變更為“無線區域網的手動操作圖像”。

- 使用電腦或其他裝置設定FlashAir卡的設定。

2. 按 [MENU]。

3. 用 [\blacktriangleleft] 和 [\triangleright] 選擇“設置”標籤。

4. 用 [\blacktriangleup] 和 [\blacktriangledown] 選擇“FlashAir”，然後按 [\triangleright]。

5. 用 [\blacktriangleup] 和 [\blacktriangledown] 選擇“關”，然後按 [SET]。

- 即可停用FlashAir傳輸。

• FlashAir和FlashAir標誌為TOSHIBA CORPORATION的商標。