

English Safety Precautions

Congratulations on your selection of the CASIO Digital Piano. This digital piano is a sophisticated musical instrument that blends the very best of traditional piano feel and sound quality with the latest that modern electronics technology has to offer.

- Before using the instrument, be sure to carefully read through the instructions contained in this leaflet.
- Be sure to keep all user documentation handy for future reference.

Symbols

Various symbols are used in this leaflet and on the product itself to ensure that the product is used safely and correctly, and to prevent injury to the user and other persons as well as damage to property. Those symbols along with their meanings are shown below.

WARNING

This indication stipulates matters that have the risk of causing death or serious injury if the product is operated incorrectly while ignoring this indication.

CAUTION

This indication stipulates matters that have the risk of causing injury as well as matters for which there is the likelihood of occurrence of physical damage only if the product is operated incorrectly while ignoring this indication.

Symbol Examples

This triangle symbol (▲) means that the user should be careful. (The example at left indicates electrical shock caution.)

This circle with a line through it (⊘) means that the indicated action must not be performed. Indications within or nearby this symbol are specifically prohibited. (The example at left indicates that disassembly is prohibited.)

The black dot (●) means that the indicated action must be performed. Indications within this symbol are actions that are specifically instructed to be performed. (The example at left indicates that the power plug must be unplugged from the electrical socket.)

WARNING

Power Cord

- Improper use of the power cord can create the risk of fire and electric shock. Always be sure to observe the following precautions.
- Use only the power cord specified for this digital piano.
- Make sure that the power source you are using matches the rating marked on the instrument itself.
- Do not use an extension cord to plug multiple devices into the same power outlet.

- Improper use of the power cord can create the risk of personal injury, material damage, fire and electric shock. Always be sure to observe the following precautions.
- Do not place heavy objects on the power cord or subject it to heat.
- Never try to modify the power cord or subject it to excessive bending.
- Never twist or pull on the power cord.

- Should the power cord or plug become damaged, contact your original retailer or an authorized CASIO service provider.
- Do not touch the plug with wet hands when it is plugged in. This may cause electric shock.

- Never allow the digital piano to get wet. Water creates the risk of fire and electric shock.

- Never place a vase or any other liquid container on the digital piano. Water creates the risk of fire and electric shock.

Do not locate the digital piano on an unstable surface. Never locate the digital piano on a surface that is wobbly, tilted, or otherwise unstable*. An unstable surface can cause the digital piano to fall over, creating the risk of personal injury.

* Avoid areas where there are multiple layers of carpeting, or where cables are running under the digital piano.

Always make sure you secure the digital piano to the stand with the screws that are provided. An unsecured the digital piano can fall from the stand, creating the risk of personal injury.

Never climb onto the digital piano or stand. Never climb on top of the digital piano or hang from its edges. Doing so can cause the digital piano to fall over, creating the risk of personal injury. Special care concerning this point is required in households where there are small children.

Never dispose of the digital piano by burning it. Do not create the risk of fire and personal injury due to explosion.

Do not place containers containing water or other liquids on the instrument. Do not place the following objects on the instrument. Placing such objects on the instrument may cause fire or electric shock if they spill and get inside the instrument.

- Containers filled with water or other liquids (including vases, potted plants, cups, cosmetics and medicines)
- Small metal objects (including hairpins, sewing needles and coins)
- Flammable objects
- Naked flame sources, such as lighted candles

In the event a foreign object should happen to get inside the instrument, please take the following actions:

1. Turn off power.
2. Unplug the power cord from the wall outlet.
3. Consult with the dealer where you purchased the instrument or with an authorized CASIO service provider.

Do not expose this digital piano to rain or moisture. To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose this digital piano to rain or moisture.

Never try to take the digital piano apart or modify it. Never try to take the digital piano apart or modify it in any way. Doing so creates the risk of electric shock, burn injury, or other personal injury. Leave all internal inspection, adjustment, and repair up to your original retailer or an authorized CASIO service provider.

Precautions concerning smoke, abnormal odor, and other abnormalities Continued use of the digital piano while it is emitting smoke or abnormal odor, or while it is displaying other abnormalities creates the risk of fire and electric shock. Immediately perform the following steps whenever you notice any abnormality.

1. Turn off the digital piano power.
2. Unplug the digital piano from its power outlet.
3. Contact your original retailer or an authorized CASIO service provider.

Avoid dropping the digital piano and other strong impact. Continued use of the digital piano after it has been damaged by dropping or by other external impact creates the risk of fire and electric shock. Immediately perform the following steps whenever the digital piano is damaged by impact.

1. Turn off the digital piano power.
2. Unplug the digital piano from its power outlet.
3. Contact your original retailer or an authorized CASIO service provider.

Display Screen (Display-equipped models only)

- Never push on the display screen's LCD panel or subject it to strong impact. Doing so can cause the LCD panel's glass to crack, creating the risk of personal injury.
- Should the LCD panel ever crack or break, never touch the liquid inside of the panel. The LCD panel liquid can cause skin irritation.
- Should LCD panel liquid ever get inside your mouth, immediately wash out your mouth with water and contact your physician.
- Should LCD panel liquid ever get into your eyes or onto your skin, rinse with clear water for at least 15 minutes, and then contact a physician.

Health Precaution (Key Lighting Keyboard models only) In extremely rare cases, exposure to strong sudden light or flashing light can cause momentary muscle spasms, loss of consciousness, or other physical problems with some individuals.

- If you suspect that you might be susceptible to any condition such as this, be sure to consult with your physician.
- Use this product in an area that is well illuminated.

• Should you ever feel any symptoms similar to those described above when using this product, stop using it immediately and contact your physician.

Opening and closing the keyboard cover Make sure that the keyboard cover is completely opened as far as it will go. When closing the keyboard cover, hold the front of the cover and close it slowly. Pinching your fingers between the digital piano and keyboard cover creates the risk of personal injury.

Power Outlet To power the digital piano, use a power outlet that allows easy access when plugging in or unplugging the power cord.

Power Cord Improper use of the power cord can create the risk of fire and electric shock. Always be sure to observe the following precautions.

- Never locate the power cord near a stove or other source of heat.
- When unplugging from an outlet, never pull on the cord. (Always grasp the plug when pulling.)
- After use turn off the power switch of the instrument and unplug the power cord from the electrical outlet.

Power Plug Improper use of the power plug can create the risk of fire and electric shock. Always be sure to observe the following precautions.

- Push the plug fully into the power outlet as far as it will go.
- Unplug from the power outlet during lightning storms, and when you do not plan to use the digital piano for a long time (such as before a long trip).
- After disengaging from the wall outlet, clean the area between the prongs of the plug to keep dust from building up.

Moving the digital piano Be sure to perform the following steps before moving the digital piano. Failure to do so can damage the power cord, creating the risk of fire and electric shock.

1. Unplug the digital piano from its power outlet.
2. Using the pedal connecting cord, and all cords and other items connected to the back of the digital piano.

Cleaning Before cleaning the digital piano, unplug it from the power outlet. Failure to do so can damage the power cord, creating the risk of fire and electric shock. It can also cause the digital piano to fall over, creating the risk of personal injury.

Never climb onto the digital piano or stand. Doing so can cause the digital piano to fall over, creating the risk of personal injury. Special care concerning this point is required in households where there are small children.

Connector Connect only the specified devices to the digital piano's connector. Do not connect non-specified items creates the risk of fire and electric shock.

Location Avoid locating the digital piano in the following types of areas. Subjecting the digital piano to the conditions described below creates the risk of fire and electric shock.

- Areas expose to high humidity or large amounts of dust
- Near food preparation areas and other areas where it is exposed to oil smoke
- Near a heater, on a heated carpet, in direct sunlight, in a closed automobile parked in the sun, and any other area subjected to very high temperature

Do not place heavy objects on the digital piano. Never place heavy objects on top of the digital piano. Doing so can cause the stand to tip over and the object to fall, creating the risk of personal injury.

Volume setting Do not play at very loud volumes for a long time. This is especially important when using the headphones. Long-term exposure to very loud sound can damage your hearing.

Assemble the stand properly. Failure to do so can cause the stand to fall over and the digital piano to fall from the stand, creating the risk of personal injury. Make sure your assemble the stand in accordance with the instructions, and ensure that all connections are secure. Also make sure that you choose an appropriate location for the stand.

- When placing the digital piano onto the stand, take care that the stand does not pinch your fingers between the digital piano and the stand.
- At least two people should lift the digital piano when placing it onto the stand or moving it. Trying to move the digital piano alone can cause the stand to fall over, creating the risk of personal injury.

- Do not drag the stand or tilt it forward or back when placing the digital piano onto the stand or moving it. Doing so can cause the digital piano to fall over, creating the risk of personal injury.

Also check for loose screws periodically. Retighten any loose screws you find.

Failure to correct any of the above symptoms can result in the stand falling over, creating the risk of physical injury.

Never try to take the digital piano apart or modify it. Never try to take the digital piano apart or modify it in any way. Doing so creates the risk of electric shock, burn injury, or other personal injury. Leave all internal inspection, adjustment, and repair up to your original retailer or an authorized CASIO service provider.

Precautions concerning smoke, abnormal odor, and other abnormalities Continued use of the digital piano while it is emitting smoke or abnormal odor, or while it is displaying other abnormalities creates the risk of fire and electric shock. Immediately perform the following steps whenever you notice any abnormality.

1. Turn off the digital piano power.
2. Unplug the digital piano from its power outlet.
3. Contact your original retailer or an authorized CASIO service provider.

Avoid dropping the digital piano and other strong impact. Continued use of the digital piano after it has been damaged by dropping or by other external impact creates the risk of fire and electric shock. Immediately perform the following steps whenever the digital piano is damaged by impact.

1. Turn off the digital piano power.
2. Unplug the digital piano from its power outlet.
3. Contact your original retailer or an authorized CASIO service provider.

Display Screen (Display-equipped models only)

- Never push on the display screen's LCD panel or subject it to strong impact. Doing so can cause the LCD panel's glass to crack, creating the risk of personal injury.
- Should the LCD panel ever crack or break, never touch the liquid inside of the panel. The LCD panel liquid can cause skin irritation.
- Should LCD panel liquid ever get inside your mouth, immediately wash out your mouth with water and contact your physician.
- Should LCD panel liquid ever get into your eyes or onto your skin, rinse with clear water for at least 15 minutes, and then contact a physician.

Health Precaution (Key Lighting Keyboard models only) In extremely rare cases, exposure to strong sudden light or flashing light can cause momentary muscle spasms, loss of consciousness, or other physical problems with some individuals.

- If you suspect that you might be susceptible to any condition such as this, be sure to consult with your physician.
- Use this product in an area that is well illuminated.

• Should you ever feel any symptoms similar to those described above when using this product, stop using it immediately and contact your physician.

Español Precauciones de seguridad

Muchas gracias por haber elegido el Piano Digital de CASIO. Este piano digital es un instrumento musical sofisticado que combina lo mejor de la calidad de sonido y tacto del piano tradicional, con lo que ofrece actualmente la tecnología electrónica más avanzada.

- Antes de usar el instrumento, asegúrese de leer detalladamente las instrucciones contenidas en este panfleto.
- Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

Símbolos

En este panfleto y en el producto propiamente dicho, se usan varios símbolos para asegurar que el producto sea usado de manera segura y correcta, y para prevenir de lesiones personales como así también de daños a la propiedad. Estos símbolos junto con sus significados se muestran y explican a continuación.

ADVERTENCIA

Esta indicación estipula la existencia de riesgos de muerte o lesiones serias, si el producto llega a operarse incorrectamente al ignorarse esta indicación.

PRECAUCIÓN

Esta indicación estipula la existencia de riesgos de lesiones, así también como la posibilidad de daños físicos, solamente si el producto se opera incorrectamente ignorándose esta indicación.

Ejemplos de símbolos

Este símbolo triangular (▲) significa que el usuario debe tener cuidado. (El ejemplo de la izquierda indica precaución de descargas eléctricas.)

Este círculo con una línea atravesada (⊘) significa que la acción indicada no debe ser realizada. Indicaciones dentro o cerca de este símbolo están específicamente prohibidas. (El ejemplo de la izquierda indica que el desarmado está prohibido.)

El punto negro (●) significa que la acción indicada debe ser realizada. Las indicaciones dentro de este símbolo son las acciones que son específicamente instruídas para ser realizadas. (El ejemplo de la izquierda indica que el enchufe de alimentación debe ser desenchufado del tomacorriente.)

ADVERTENCIA

El uso inadecuado del cable de alimentación puede crear el riesgo de incendios o descargas eléctricas. Asegúrese de observar siempre las precauciones siguientes.

- Utilice solamente el cable de alimentación especificado para este piano digital.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación que está usando coincide con el régimen de alimentación marcado en el instrumento propiamente dicho.
- No utilice un cable de extensión para enchufar múltiples dispositivos en el mismo tomacorriente de alimentación.

- El uso inadecuado del cable de alimentación puede crear el riesgo de lesiones personales, daños materiales, incendios y descargas eléctricas. Asegúrese siempre de observar las precauciones siguientes.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, ni en su cercanía.
- No trate de modificar el cable de alimentación ni lo doble excesivamente.
- No tuerza ni tire del cable de alimentación.

- En caso de que el cable de alimentación o enchufe se dañen, comuníquese con su vendedor original o un agente de servicio CASIO autorizado.
- No toque el enchufe con las manos húmedas cuando está enchufado. Haciéndolo puede ocasionar descargas eléctricas.

- No permita que el piano digital se moje. El agua crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- No coloque un florero ni otro contenedor lleno de líquido sobre el piano digital. El agua crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas.

Conector Conecte solamente los dispositivos especificados a los conectores del piano digital. La conexión de ítemes no especificados crea el riesgo de incendios y lesiones personales.

Ubicación Evite la ubicación del piano digital en los tipos de áreas descritas a continuación se crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- Áreas expuestas a una humedad alta o gran cantidad de polvo.
- Cercas de áreas de preparación de comida, y en cualquier otro lugar en que pueda estar expuesta a humos de aceite.
- Cerca de estufas, o una alombra caliente, a los rayos directos del sol, dentro de un automóvil estacionado a los rayos directos del sol, y en cualquier otra área expuesta a una temperatura muy alta.

Conector Conecte solamente los dispositivos especificados a los conectores del piano digital. La conexión de ítemes no especificados crea el riesgo de incendios y lesiones personales.

Ubicación Evite la ubicación del piano digital en los tipos de áreas descritas a continuación se crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- Áreas expuestas a una humedad alta o gran cantidad de polvo.
- Cercas de áreas de preparación de comida, y en cualquier otro lugar en que pueda estar expuesta a humos de aceite.
- Cerca de estufas, o una alombra caliente, a los rayos directos del sol, dentro de un automóvil estacionado a los rayos directos del sol, y en cualquier otra área expuesta a una temperatura muy alta.

No se suba encima del piano digital o soporte. Haciéndolo puede ocasionar que el piano digital se caiga, creando el peligro de lesiones personales. Se requiere particular cuidado en este asunto en los hogares en donde hay niños pequeños.

No coloque el piano digital sobre una superficie inestable. No coloque el piano digital sobre una superficie sin firmeza, inclinada o de otro modo inestable*. Una superficie inestable puede ocasionar que el piano digital se caiga, creando el riesgo de lesiones personales.

* Evite las áreas en donde se utilice un alombrado de varias capas, y en donde los cables pasen por debajo del piano digital.

Asegúrese siempre de asegurar el piano digital al soporte con los tornillos que se proveen. Un piano digital inseguro puede caer del soporte, creando el riesgo de lesiones personales.

No se suba encima del piano digital o soporte. No se suba sobre el piano digital ni lo cuelgue de sus costados. Haciéndolo puede ocasionar que el piano digital, digital se caiga, creando el peligro de lesiones personales. Se requiere particular precaución en este asunto en los hogares en donde hay niños pequeños.

No desarte el piano digital quemándolo. No desarte el piano digital quemándolo. Haciéndolo crea el riesgo de incendios y lesiones personales debido a una explosión.

No coloque recipientes que contengan agua u otros líquidos sobre el instrumento. No coloque los siguientes objetos sobre el instrumento. Colocando tales objetos sobre el instrumento puede ocasionar incendios o descargas eléctricas, en el caso de derrames o si ingresan dentro del instrumento.

- Los recipientes llenos de agua u otros líquidos (incluyendo envases, floreros, copas, cosméticos y medicinas).
- Pequeños objetos metálicos (incluyendo horquillas para el cabello, agujas de coser y monedas).
- Objetos inflamables.
- Fuentes de llamas abiertas, tales como velas de iluminación.

En el caso de que un objeto extraño ingrese dentro del instrumento, lleve a cabo las acciones siguientes:

1. Desactive la alimentación.
2. Desenchufe el cable de alimentación desde el tomacorriente de pared.
3. Consulte con el concesionario en donde compró el instrumento o con un agente de servicio CASIO autorizado.

No exponga este piano digital a la lluvia o humedad. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este piano digital a la lluvia o humedad.

No trate de desarmar el piano digital ni intente modificarlo. No intente desarmar el piano digital ni modificarlo de ninguna manera. Haciéndolo crea el riesgo de descargas eléctricas, lesiones por quemadura y otras lesiones personales. Haga realizar toda inspección interna, ajuste y reparación a su vendedor original o a un agente de servicio CASIO autorizado.

Precauciones de seguridad para el soporte Siempre que detecte cualquiera de los siguientes síntomas, póngase en contacto con el centro de servicio CASIO más cercano.

- Vibración durante la ejecución
- Tornillos faltantes
- Tornillos girando libremente

Precauciones relacionadas al humo, olores anormales y otras anomalías. El uso continuo del piano digital mientras está emitiendo humo u olores anormales, o mientras está presentando otras anomalías, crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas. Siempre que observe cualquier anomalía, realice de inmediato los pasos siguientes.

Precauciones de seguridad para el soporte Siempre que detecte cualquiera de los siguientes síntomas, póngase en contacto con el centro de servicio CASIO más cercano.

- Vibración durante la ejecución
- Tornillos faltantes
- Tornillos girando libremente

Precauciones de seguridad para el soporte Siempre que detecte cualquiera de los siguientes síntomas, póngase en contacto con el centro de servicio CASIO más cercano.

- Vibración durante la ejecución
- Tornillos faltantes
- Tornillos girando libremente

Precauciones de seguridad para el soporte Siempre que detecte cualquiera de los siguientes síntomas, póngase en contacto con el centro de servicio CASIO más cercano.

- Vibración durante la ejecución
- Tornillos faltantes
- Tornillos girando libremente

Precauciones de seguridad para el soporte Siempre que detecte cualquiera de los siguientes síntomas, póngase en contacto con el centro de servicio CASIO más cercano.

- Vibración durante la ejecución
- Tornillos faltantes
- Tornillos girando libremente

1. Desactive la alimentación del piano digital.
2. Desenchufe el piano digital desde el tomacorriente.
3. Comuníquese con su vendedor original o un agente de servicio CASIO autorizado.

Evite dejar caer el piano digital y los impactos fuertes. El uso continuado del piano digital después de que ha sido dañado al dejarlo caer o por impactos externos crea el riesgo de incendios o descargas eléctricas. Siempre que el piano digital se dañe por impactos, realice de inmediato los pasos siguientes.

1. Desactive la alimentación del piano digital.
2. Desenchufe el piano digital desde el tomacorriente.
3. Comuníquese con su vendedor original o un agente de servicio CASIO autorizado.

No coloque las bolsas plásticas sobre su cabeza o en su boca. No coloque las bolsas plásticas sobre su cabeza o en su boca, digital y sus accesorios sobre la cabeza, ni se lo lleve a la boca. Haciéndolo crea el riesgo de ocasionar sofocación. Se debe prestar precaución especial respecto a este asunto en los hogares en donde hay niños pequeños.

Abriendo y cerrando la cubierta del teclado Asegúrese de que la cubierta del teclado se encuentre completamente abierta en toda su extensión posible. Cuando cierre la cubierta del teclado, sostenga la parte delantera del teclado y cierre lentamente. Apresionando sus dedos entre el piano digital y la cubierta del teclado, crea el riesgo de lesiones personales.

PRECAUCIÓN

Tomacorriente Para energizar el piano digital, utilice un tomacorriente que permita un fácil acceso cuando enchufa o desenchufa el cable de alimentación.

Cable de alimentación El uso inadecuado del cable de alimentación puede crear el riesgo de incendios o descargas eléctricas. Asegúrese siempre de observar siempre las precauciones siguientes.

- No coloque el cable de alimentación cerca de calefactores u otras fuentes de calor.
- Cuando desenchufe el adaptador de CA desde un tomacorriente, no tire del cable de alimentación.
- Luego de usarlo, desactive la alimentación del instrumento y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

Enchufe de alimentación El uso inadecuado del enchufe de alimentación puede crear el riesgo de incendios o descargas eléctricas. Asegúrese siempre de observar siempre las precauciones siguientes.

- Empuje el enchufe en el tomacorriente en toda su extensión posible.
- Desenchufe desde el tomacorriente durante tormentas con relámpagos, y cuando tiene pensado no usar el piano digital durante un largo período de tiempo (tal como en el caso cuando sale de viaje por largo tiempo).
- Después de desenchufar el tomacorriente, limpie el área entre los contactos del enchufe para evitar que se acumule polvo.

Cambio de lugar el piano digital Antes de cambiar de lugar el piano digital, asegúrese de realizar los pasos siguientes.

- Desenchufe el cable de conexión del pedal, y todos los cables y otros ítemes conectados en la parte trasera del piano digital.
- Limpieza Antes de limpiar el piano digital, desenchufe desde el tomacorriente. Si no lo ha puede daar el cable de alimentación, creando el riesgo de incendios y descargas eléctricas.

Conector Conecte solamente los dispositivos especificados a los conectores del piano digital. La conexión de ítemes no especificados crea el riesgo de incendios y lesiones personales.

Ubicación Evite la ubicación del piano digital en los tipos de áreas descritas a continuación se crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- Áreas expuestas a una humedad alta o gran cantidad de polvo.
- Cercas de áreas de preparación de comida, y en cualquier otro lugar en que pueda estar expuesta a humos de aceite.
- Cerca de estufas, o una alombra caliente, a los rayos directos del sol, dentro de un automóvil estacionado a los rayos directos del sol, y en cualquier otra área expuesta a una temperatura muy alta.

Conector Conecte solamente los dispositivos especificados a los conectores del piano digital. La conexión de ítemes no especificados crea el riesgo de incendios y lesiones personales.

Ubicación Evite la ubicación del piano digital en los tipos de áreas descritas a continuación se crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- Áreas expuestas a una humedad alta o gran cantidad de polvo.
- Cercas de áreas de preparación de comida, y en cualquier otro lugar en que pueda estar expuesta a humos de aceite.
- Cerca de estufas, o una alombra caliente, a los rayos directos del sol, dentro de un automóvil estacionado a los rayos directos del sol, y en cualquier otra área expuesta a una temperatura muy alta.

No se suba encima del piano digital o soporte. Haciéndolo puede ocasionar que el piano digital se caiga, creando el peligro de lesiones personales. Se requiere particular cuidado en este asunto en los hogares en donde hay niños pequeños.

No coloque el piano digital sobre una superficie inestable. No coloque el piano digital sobre una superficie sin firmeza, inclinada o de otro modo inestable*. Una superficie inestable puede ocasionar que el piano digital se caiga, creando el riesgo de lesiones personales.

* Evite las áreas en donde se utilice un alombrado de varias capas, y en donde los cables pasen por debajo del piano digital.

Asegúrese siempre de asegurar el piano digital al soporte con los tornillos que se proveen. Un piano digital inseguro puede caer del soporte, creando el riesgo de lesiones personales.

No se suba encima del piano digital o soporte. No se suba sobre el piano digital ni lo cuelgue de sus costados. Haciéndolo puede ocasionar que el piano digital, digital se caiga, creando el peligro de lesiones personales. Se requiere particular cuidado en este asunto en los hogares en donde hay niños pequeños.

No desarte el piano digital quemándolo. No desarte el piano digital quemándolo. Haciéndolo crea el riesgo de incendios y lesiones personales debido a una explosión.

No coloque recipientes que contengan agua u otros líquidos sobre el instrumento. No coloque los siguientes objetos sobre el instrumento. Colocando tales objetos sobre el instrumento puede ocasionar incendios o descargas eléctricas, en el caso de derrames o si ingresan dentro del instrumento.

- Los recipientes llenos de agua u otros líquidos (incluyendo envases, floreros, copas, cosméticos y medicinas).
- Pequeños objetos metálicos (incluyendo horquillas para el cabello, agujas de coser y monedas).
- Objetos inflamables.
- Fuentes de llamas abiertas, tales como velas de iluminación.

En el caso de que un objeto extraño ingrese dentro del instrumento, lleve a cabo las acciones siguientes:

1. Desactive la alimentación.
2. Desenchufe el cable de alimentación desde el tomacorriente de pared.
3. Consulte con el concesionario en donde compró el instrumento o con un agente de servicio CASIO autorizado.

No exponga este piano digital a la lluvia o humedad. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este piano digital a la lluvia o humedad.

No trate de desarmar el piano digital ni intente modificarlo. No intente desarmar el piano digital ni modificarlo de ninguna manera. Haciéndolo crea el riesgo de descargas eléctricas, lesiones por quemadura y otras lesiones personales. Haga realizar toda inspección interna, ajuste y reparación a su vendedor original o a un agente de servicio CASIO autorizado.

Precauciones de seguridad para el soporte Siempre que detecte cualquiera de los siguientes síntomas, póngase en contacto con el centro de servicio CASIO más cercano.

- Vibración durante la ejecución
- Tornillos faltantes
- Tornillos girando libremente

Precauciones de seguridad para el soporte Siempre que detecte cualquiera de los siguientes síntomas, póngase en contacto con el centro de servicio CASIO más cercano.

- Vibración durante la ejecución
- Tornillos faltantes
- Tornillos girando libremente

Precauciones de seguridad para el soporte Siempre que detecte cualquiera de los siguientes síntomas, póngase en contacto con el centro de servicio CASIO más cercano.

- Vibración durante la ejecución
- Tornillos faltantes
- Tornillos girando libremente

