

**GRAND PIANO**  
Pulsante GRAND PIANO + tasto della tastiera

A0	GRAND PIANO BRIGHT	GRAND PIANO CONCERT
B0		GRAND PIANO MELLOW
C1		ROCK PIANO
D1	DIGITAL E.PIANO 1	ELEC.PIANO
E1		DIGITAL E.PIANO 2
F1	HARPSICHORD	60'S E.PIANO
G1	STRINGS 1	VIBRAPHONE
A1	PIPE ORGAN	STRINGS 2
B1		JAZZ ORGAN
C2	ELEC.ORGAN 2	ELEC.ORGAN 1
D2		
E2		
F2		
G2		
A2		
B2		
C3		
D3		
E3		
F3		
G3		
A3		
B3		
C4		
D4		
E4		
F4		
G4		
A4		
B4		
C5		
D5		
E5		
F5		
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7	Volume Upper1 (+)	Volume Upper1 (-)
D7		Spostamento di ottava Upper1 (-)
E7	Spostamento di ottava Upper1 (+)	Trasposizione (-)
F7		Trasposizione (+)
G7	Risposta al tocco (disattivata)	Risposta al tocco (1)
A7	Risposta al tocco (2)	Risposta al tocco (3)
B7	Risposta al tocco (4)	Risposta al tocco (5)
C8		

Selezione timbro Upper1

Impostazioni Upper1

Trasposizione

Risposta al tocco

**ELEC. PIANO**  
Pulsante ELEC. PIANO + tasto della tastiera

A0	GRAND PIANO BRIGHT	GRAND PIANO CONCERT
B0		GRAND PIANO MELLOW
C1		ROCK PIANO
D1	DIGITAL E.PIANO 1	ELEC.PIANO
E1		DIGITAL E.PIANO 2
F1	HARPSICHORD	60'S E.PIANO
G1	STRINGS 1	VIBRAPHONE
A1	PIPE ORGAN	STRINGS 2
B1		JAZZ ORGAN
C2	ELEC.ORGAN 2	ELEC.ORGAN 1
D2		
E2		
F2		
G2		
A2		
B2		
C3		
D3		
E3		
F3		
G3		
A3		
B3		
C4		
D4		
E4		
F4		
G4		
A4		
B4		
C5		
D5		
E5		
F5		
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7	Volume Upper2 (+)	Volume Upper2 (-)
D7		Spostamento di ottava Upper2 (-)
E7	Spostamento di ottava Upper2 (+)	Spostamento di ottava Upper2 (+)
F7		Detune Upper2 (-)
G7	Detune Upper2 (+)	Detune Upper2 (+)
A7	Volume Lower (-)	Volume Lower (+)
B7	Detune Lower (-)	Detune Lower (+)
C8		Damper Lower abilitato/disabilitato

Selezione timbro Upper2

Selezione timbro Lower (basso)

Impostazioni di sovrapposizione

Impostazioni di suddivisione



SOUND MODE



## Pulsante SOUND MODE + tasto della tastiera

A0	OPERA HALL	STANDARD HALL
B0		BERLIN HALL
C1	Profondità simulatore auditorium (-)	Profondità simulatore auditorium (+)
D1	Profondità simulatore auditorium ingresso audio (-)	Profondità simulatore auditorium ingresso audio (+)
E1	Profondità simulatore auditorium	Profondità simulatore auditorium
F1	Tipo surround 2	Tipo surround 1
G1	Chorus (fimbri)	Chorus (fimbri)
A1	Chorus (1)	Chorus (2)
B1	Chorus (3)	Chorus (4)
C2	Brillantezza (+)	Brillantezza (-)
D2		
E2		
F2		
G2		
A2		
B2		
C3	Risonanza delle corde (fimbri)	Risonanza delle corde (fimbri)
D3	Risonanza delle corde (disattivata)	Risonanza delle corde (1)
E3	Risonanza delle corde (2)	Risonanza delle corde (3)
F3	Risonanza damper (fimbri)	Risonanza damper (disattivata)
G3	Risonanza damper (1)	Risonanza damper (2)
A3	Risonanza damper (3)	Risonanza damper (4)
B3		
C4	Damper Noise (disattivato)	Damper Noise (fimbri)
D4	Damper Noise (2)	Damper Noise (3)
E4		
F4	Rumore azionamento attivazione tasti (fimbri)	Damper Noise (4)
G4	Rumore azionamento attivazione tasti (1)	Rumore azionamento attivazione tasti (2)
A4	Rumore azionamento attivazione tasti (3)	Rumore azionamento attivazione tasti (4)
B4		
C5	Rumore azionamento rilascio tasti (fimbri)	Rumore azionamento rilascio tasti (1)
D5	Rumore azionamento rilascio tasti (disattivato)	Rumore azionamento rilascio tasti (2)
E5	Rumore azionamento rilascio tasti (3)	Rumore azionamento rilascio tasti (4)
F5		
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7		
D7		
E7		
F7		
G7		
A7		
B7		
C8		

Effetti di Modalità suono

Chorus

Brillantezza

Simulatore acustico

FUNCTION



## Pulsante FUNCTION + tasto della tastiera

A0	Spegnimento automatico attivato/disattivato	Ripristino di fabbrica
B0		
C1		Esecuzione
D1	Bluetooth attivato/disattivato	Accoppiamento Bluetooth
E1	Bluetooth attivato/disattivato	Cancellazione cronologia connessione Bluetooth
F1		
G1	1	Temperamento equabile
A1	2	
B1	3	
C2	4	
D2	5	
E2	6	
F2	7	
G2	8	
A2	9	
B2	10	
C3	11	
D3	12	
E3	13	
F3	14	
G3	15	
A3	16	
B3		
C4	C#	C
D4	C#	D
E4	C#	E
F4	C#	F
G4	C#	G
A4	C#	A
B4	C#	B
C5		
D5		
E5		
F5		
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7		
D7		
E7		
F7		
G7		
A7		
B7		
C8		

Selezione Intonazione scala

Nota di base intonazione scala

Duetto

Intonazione

Impostazioni volume

Impostazioni MIDI