

<div>عربي</div>
اقرأ هذا!

احتياطات الأمان

شكرا لإختيارك لتتجنب كاسيو CASIO هنا.

• قبل استخدام الجهاز، كن على دراية بالاحتياطات الأمان الواردة في هذا دليل الكتيب واحتياطات التشغيل المتوفرة على الموقع الإلكتروني الخاص بي كاسيو CASIO بغية التأكد من أنك تستخدم الجهاز بشكل صحيح وبذلك وفقا لتعليم المستخد.

• من أحدك حافظ على جميع المعلومات كمرجع في المستقبل.

⚠ خطر
يشير إلى بعض الأخطاء التي تخلق خطر رئيسي الموت أو الإصابة الشخصية الخطيرة.
⚠ تحذير
يشير إلى بعض الأخطاء التي تخلق خطر الموت أو الإصابة الشخصية الخطيرة.
⚠ تنبيه
تشير إلى بعض الأخطاء التي تخلق خطر الإصابة الشخصية المسببة أو التلف الكهربائي.

أمثلة الرموز

رمز الخطأ هنا (⚠) يعني أن المستخدم يجب أن يأخذ حذره. (مثال المودول على اليسار يشير إلى كتيبه على صمدية كهربية.)

• هذه الصورة مع خط جولها (Ⓢ) تعني أن القبل المشارة إليه يجب ألا يتم إجراؤه. التثبيت داخل أو المحورة لها الرمز متونة بخط ضمن (مثال المودول على اليسار يشير إلى أن التثبيت معوض منما يتا.)

• النقطه السوداء (●) تعني أن العمل المشارة إليه يجب أن يتم إجراؤه. التثبيت ضمن هذا الرمز هي أفضل قد تم ترتيبها بشكل خاص لكي يتم إجرائها (مثال المودول على اليسار فإن قاس القدرة يجب أن يترج من مقبسه من مقبض الكهربية.)

- إذا تم استخداف هذا المنتج من قبل طفل أو في وجود أطفال، فحرص دائما على التأكد من تقديم الإشراف المناسب من قبل شخص بالغ.
- لا تمدد إلى استخدام الجهاز أو الحافظة المصغرة أو البطء أو التوسلات لأي غرض آخر غير الغرض المحدد.

⚠ خطر
احتياطات البطارية
• تدفع البطارية لتناسب تماما على ماء مالح أو ماء مالحا أو رطوبية (مياه) من نوع آخر. لا تستخدم بطارية مبللة.
• يمكن القيام بذلك أن يتسبى على خطر التعرض للشمس الزائد أو الحريق أو التصدئ.
• تجنب بالتثبيت الاحتياطية الواردة أثناء تثبيته الترتيب الزائد للبطارية وتثبيتها وتطعيمها.
• لا تعرض البطارية للقفز أو الدوراد.
• لم يحمل البطارية بحيث يكون اتجاهها المعوجة (+) والسالبة (-) موجهة في الاتجاه المعاكس.
• لا تحمل البطارية أو تدخل البطارية أو تتلفها بطرية أو تعرضها لتيار متذبذبة أو غير حيا من الأخطاء المعدية.
• لا تحاول تفكيك أو تعديل البطارية أو تتلفها بطرية أو تعرضها لصدمة قوية (يحدث عليها بالقدرة على)، أو تضع مادة حاد عليها مباشرة.
• لا تقشر لسطح الترتيب الخارجة للبطارية.
• لا تضع البطارية في فرن ميكروويف أو تتلفها (مصحفة) أو اثناء عالى المنفذ إلى.
• من دائما باستخدام بطاريات من النوع المحدد بالموصفات فقط.
• فوق ملاحظة أي تسرب لسائل، أو رائحة غير عادية أو تسخين زائد أو تغير اللون أو نشوء أو امر آخر غير الطبيعي، يقطع البطارية، لم يعالجه وحرص شديد مخلط خارج من المنتج و الأوساخ و التلوث و البطارية بالماء و المادة ع بعدة من التلوث.
• لا تستخدم بطارية تبدو غير اعتيادية أي بطرية.
• يمكن للاستمرار في الاستخدام ويتسبى على خطر تعرض البطارية للتسخين الزائد أو الحريق أو الحرق في التصدئ.
• لا تستخدم البطارية أو ترتبها في موقع معرض ضوء الشمس المباشر أو في سيرة متوقفة في الخارج أو بالقرب من نهب مكتشف أو موقد أو في أي موقع معرض لحرارة عالية.
• يمكن لمثل تلك الظروف أن تسبى على خطر تعرض البطارية للتسخين الزائد أو الحريق أو التصدئ.
• إذا لاأمن سائل من بطارية يشرتك أو ملامسها، تنظفه فورا بماء نظيف الإزالة.
• يتسبى السائل على خطر التعرض للإصابة البترية.
• حاول سائل البطاريات في الجيوب يتسبى على خطر فقدان البصر الجيد.
• اعمل جيدا فورا لم لمس الجلد .
• لا تستخدم لفظ التشحن المحدد لن تشحن بطاريات قفل جهدية القابلة لإعادة الشحن.
• إن استخدام شحن غير محدد ينقل خطر التعرض للضوء الطبيعي ، السورة الزائدة ، الحريق ، أو الإختراق.
• لا تستخدم بطاريات قفل جهدية ، التبليغ التي تم شحنها بالطاقة التكملة في فلس الوقت.
• إن استخدام بطاريات ذات مستويات مختلفة شحن مختلفة منها أو سبب تدهور سابق الوقت ويقلق خطر السورة الزائدة ، الحريق ، و الإختراق.

⚠ تحذير
محول تيار متردد وكابل القدرة
• لا تستخدم إلا محول تيار متردد من النوع المحدد بالموصفات.
• لا تستخدم إلا تلك القدرة الكهربية المرفوق.
• لا تستخدم محول التيار المتردد إلا مع الجهاز المحد له.
• لا تستخدم تلك القدرة الكهربية المرفوق إلا مع هذا المنتج.
• لا تُحْمَلْ قابس على تلك القدرة الكهربية مع حارج قدرة كهربية ممتثل محمولات زائد.
• لا تمدد إلى تعليقه تلك القدرة الكهربية على حارج قدرة كهربية 4 أمية فخرلية غير مصمجة ميمًا من أجهزة الطاقة والتسخين.
• لا تمنع أشياء ثقيلة على تلك القدرة الكهربية ولا تعرضه لتيار أثناء الاستعمال، ولتخطبه به.
• لا تعرض تلك القدرة الكهربية للحرارة ولا لتحول تعنيه، وتجنب إصايله بتلف.
• لا تعرض تلك القدرة الكهربية لقفز زائد من قشي أو الإقواء أو القسب (الخشبي).
• تلك أن تلك القدرة الكهربية غير مصموفة بين الجدار والرغ أو الخزانة الموضوع عليه المنتج، ولا تمدد إلى إلى تعليقه تلك القدرة الكهربية بواسطة شيء آخر.
• إذا قصد استخدام محول تيار متردد أو كابل القدرة لتأخذ، فم بالتواصل بمركز الخدمة كاسيو CASIO.
• لا تلمس القابس بأي مائلة.
• عند ترك المنتج بدون مراقبة ، أترج قابس محول تيار متردد وقم بوضع المنتج في مكان مكثف بعيد عن الحواسنات و الحواسنات و الحواسنات الأيضية.
• عند تثبيت الاحتياطات القابلة للمحول تيار متردد أو برول الجدران الأيض يمكن أن يتسبب لتسخين القدرة الكهربية ، والذي يقلق خطر الحريق.
• في حالة حدوث قاهرة البرق ، لا تلمس الجهاز الموصل بمخرج القدرة الكهربية .
• يتسبى البرق على خطر حدوث صدمة كهربية.
التخزين وموقع التشغيل
• لا تعدد إلى تعرزين أو استعمال المنتج في أي من المواقع المكشورة أثناء ، بودي القيام بذلك إلى خطر التعرض لشعوب حريق و الصدمة الكهربية.
• المناطق المزمعة لتثبيت كيرة من الرطوبة والجدار.
• مناطق تجمض الأضواء، أو بالقرب من جهاز ترطيب أو في مناطق يكون التلنج فيها مزمعا لتخزين الزيت أو بخار الماء.
• يتسبى من نظام تهفئة، أو على صمدية كهربية، أو في موقع معرض لضوء الشمس المباشر، أو في سيارة متوقفة في الخارج، أو في أي منطقة أخرى حيث يكون التلنج مزمعا لتزداد حرارة مزمعة.
• لا تضع المنتج على منضدة غير مهيئة أو على سطح غير مستقيم أو في أي موقع آخر غير مستقر.
• بودي القيام بذلك إلى خطر التعرض لشعوب حريق و الصدمة الكهربية ، توقف فورا عن استخدام المنتج و الصل ببوقع التجزئة الأصلي الذي اشترت منه المنتج أو بمركز خدمة CASIO.
• لم يتأكد تثبيت الحمال في المنتج كما هو موضح في وثائق المستخدم.
• لا تضع على المنتج و تتعلق ، (المويولات متوافقة مع الحمال فقط)
• يتسبب الأمور عالية خاصة في المنطق التي يوجد فيها أطفال صغار.
• يمكن للقيام بذلك أن يؤدي إلى سقوط الحمال ، مما يشأ عنه خطر الإصابة بجروح شخصية بخطيرة.
الأموال غير الاحتياطية (الخان، راحة، توليد حرارة، الخ)
• لا تستخدم المنتج إذا كان ينبعث منه دخان أو رائحة أو حرارة أو تلظف غير أي علامات أخرى غير اعتيادية. لا تستخدم المنتج بعد تعرضه لتسويق أو تلف بطريقة أخرى.
• بودي القيام بذلك إلى خطر التعرض لشعوب حريق و الصدمة الكهربية ، تم على الفور بتفقا الخطوات الواردة أثناء .
1. أوقف (افصل) القدرة الكهربية.
2. إذا كنت تستخدم محول التيار المتردد، افصل قابس القدرة الكهربية الخاص به من مخرج القدرة الكهربية.
3. الصل ببيع التجزئة الأصلي الذي اشترت منه المنتج أو بمركز خدمة CASIO.
شاشة العرض (المويولات المجهزة بالشاشة فقط)
• لا تضع على شاشة LCD أو تعرضها لصدمة قوية.
• يمكن القيام بذلك أن يتسبب في تشقق زجاج شاشة LCD، الأمر الذي يتسبى على خطر الإصابة بجروح شخصية.
• إذا أصبحت شاشة LCD مشكفة ، لا تلم بأي بمس السائل الموجود بداخلها.
• ملاصقة سائل شاشة LCD للشرة تسبى على خطر التعرض للإصابة بالتهرب البترية.
• إذا دخل سائل شاشة LCD في فمك، افصل فمك فورا لإجراؤه واتصل بطبيبك.
• إذا دخل سائل شاشة LCD في عينيك، أو لاس بتركه، اغسله فورا بماء نظيف ثم الصل بطبيبك.
التفكيك والتعديل
• لا تحاول القيام بأي عمليات تفكيك أو تعديل.
• إجراء أي الحواسنات أو تعديلات أو إصلاحات تتطلب التصل بمركز خدمة المستهلكة للتفكيك المنتج أو إجراء أي الحواسنات أو تعديلات أو إصلاحات تتطلب التصل بمركز خدمة CASIO.
• يتسبب القيام بذلك على خطر حدوث صدمة كهربية و الإصابة بجروح و الصدمة الكهربية شخصية.
مخاطر الإختناق والإسداد مجرى التنفس
• لا تضع أي شخص بلاكمس الهياكلية المستخدمة للتفكيك المنتج لوجه المنفذ .
• استخدم الأواني الهياكلية على خطر الإختناق عند وحدما فوق الرس أو إلتصاها أعلى.
• يتسبب الأمور عالية خاصة في المنطق التي يوجد فيها أطفال صغار.
تجنب الماء والمواد الخطيرة
• لا ترجع الماء أو سوائل أخرى (المشروبات الرياضية ، ماء الحبر ، بول الحواسنات أو الحواسنات المتزايلة ، الخ) أو الأنسابة المسكفة (مياه محتبة مطمئة ، الخ) تدخل في المنتج أو محول الواردة أثناء .
• يتسبب القيام بذلك على خطر حدوث حريق و حدوث صدمة كهربية .
• يتسبب الاستمرار في الاستخدام على خطر تسرب حريق و حدوث صدمة كهربية .
1. أوقف (افصل) القدرة الكهربية.
2. إذا كنت تستخدم محول التيار المتردد، افصل قابس القدرة الكهربية الخاص به من مخرج القدرة الكهربية.
3. الصل ببيع التجزئة الأصلي الذي اشترت منه المنتج أو بمركز خدمة CASIO.
لا تضع أي من البتود المدرجة أثناءه على، أو بجنبه، المنتج أو محول التيار المتردد أو غطاء تعميمه، سواء (خ)
• بودي فيها ماء أو سائل آخر (إذاء زهور ٢٠%)، إسجين زهور ، كوبه ، مضخمات لوجه المنفذ (خ)
• أشياء معدنية مسبورة (بمايسن شمس ، إبر خيطية ، قلع نقود معدنية ، الخ)
• أشياء قابلة لالتشعل
• شعوب أو مستمر على أخر
• يتسبب الاستعمال للنابل على المنتج على خطر تسرب حريق و حدوث صدمة كهربية .
• إذا دخل أي شيء يتسبب في التفتيح في على الفور بتفكيك المحطات الواردة أثناء.
1. أوقف (افصل) القدرة الكهربية.
2. إذا كنت تستخدم محول التيار المتردد، افصل قابس القدرة الكهربية الخاص به من مخرج القدرة الكهربية.
3. الصل ببيع التجزئة الأصلي الذي اشترت منه المنتج أو بمركز خدمة CASIO.
هذا المنتج
• لا تلم بمياه المنتج داخل الحريق.
• لا عمل بذلك يمكن أن يتسبب في التجارة ، مما يقلق خطر الحريق و يسبب الإصابة الشخصية
• لا تلم بمناطق المنتج على الأرض و تجنب تعرضه لصدمة.
• الاستمرار في استخدام المنتج بينما يكون تلقا ويقلق خطر الحريق و الصدمة الكهربية.
• إذا حدث أو أصبح المنتج ثقاف، أموي الخطوات الموصحة أثناء.
1. قم بشمول القدرة وترجع الإيقاف.
2. إذا كنت تستخدم محول تيار متردد من أجل أداء القدرة، قم بزع قابس من مخرج التيار الكهربي بالحمال.
3. قم بالتواصل بمركز خدمة كاسيو CASIO.

⚠ تحذير
عدم القيام بتحريك هذا المنتج، تلك من استخدام تلكا بيهك لكي تتلفه.
• الأنفاق في فعل تخلق خطر الإصابة الشخصية له والذي حوكك و الحوادث الأخرى غير المتوقعة.
قفل الحزام (المويولات المتوافقة مع حزام الجيتار فقط)
• عند العمل مع قفل الحزام ، خذ حذرك من تجنب الإلتصاق من قبل الإطلاق الصغار ، قم بتفريته في مكان بعيد عن سقوط الأطفال.
• إذا حدث وتم إطلاق قفل الحزام عن طريق الخطأ، اتصل بطبيب في الحال.
• بعد الحاق حزام الجيتار ، افحص قفل الحزام لكي تأكد من أنه تم ربطه باحتكام من أعلى ، لا تلم بمياه قفل حزام قفل.
• الأنفاق في ربط قفل الحزام أو ربط قفل الحزام غير مصمجة يمكن أن يتسبب في سقوط حزام الجيتار ، مما يتسبب في خطر سقوط المنتج مما ينتج عنه تلف المنتج و الإصابة الشخصية.
حزام الجيتار المتاح تجاريا (المويولات المتوافقة مع حزام الجيتار فقط)
• لا تنتفض المنتج أو تقله أو تقوم بتراجعها هذا ويشكل بواسطة حزام الجيتار المتاح تجاريا ، فقط أو الإصابة الشخصية.
• فقط أو الإصابة الشخصية.
الأجهزة الطبية المتأثرة بالموجات الكهرومغناطيسية
• ابق هذا المنتج بعيدا عن منطقة الصدر لأي شخص يضع جهاز تعليم تتطلب تثبيت القلب.
• قد تتأثر أجهزة تعليم تتطلب تثبيت القلب و الأجهزة الشعبية و الكهرومغناطيسية ، في حالة تعرض أي شخص يضع جهاز تعليم تتطلب تثبيت القلب أو أجهزة طبية أخرى لأي شيء غير طبيعي ، يجب بعد إبعاد المنتج و الاتصال بخطيب.

⚠ تنبيه
احتياطات البطارية
تجنب التثبيت الاحتياطية الواردة أثناءه يمكن لعدم القيام بذلك أن يتسبب في تجميد القرية بالمسائل المتسرب.
• لا تسمح مطلقا بأن لمسح البطارية في دائرة كهربية مفسرة.
• لا تستخدم بطاريات قديمة وأخرى جديدة معا في نفس الوقت.
• لا تستخدم بطاريات من أنواع مختلفة معا في نفس الوقت.
• لا تتسفن بطارية غير قابلة للتشحن.
• إذا كنت توي إبقاء التلنج لفترة زمنية طويلة دون استعمال، أترج البطاريات.
• استبدل البطاريات بأسرع ما يمكن بعد أن تفرغ شحنتها تماما.
• لا تلم باستخدام بطارية قد تم تقشير غلافها.
• لا تستخدم بطاريات يتسرب منها السائل.
• بودي القيام بذلك إلى خطر التعرض لشعوب حريق و الصدمة الكهربية ، توقف فورا عن استخدام المنتج و الصل ببوقع التجزئة الأصلي الذي اشترت منه المنتج أو بمركز خدمة CASIO.
• لا تترك بطارية بالقرب من مناطق وجود الحواسنات المتزايلة.
• عند تثبيت الاحتياطات القابلة للمحول تيار متردد ، افصل قابس القدرة الكهربية ، يتسبب على خطر التسرب السائل أو التسخين الزائد أو الحريق أو التصدئ.

⚠ تحذير
محول تيار متردد وكابل القدرة
• لا تضع قابس القدرة عند فصله من مأخذ التيار الكهرتاني بالمخاط.
• لا تستخدم مادة تتلف ، عند تتلف تلك القدرة الكهربية ، وخاصة إجراء قابس ومقبس القدرة الكهربية.
• أفصل قابس القدرة الكهربية في مخرج القدرة الكهربية إلى القسي مدى ممكن.
• إذا كنت توي إبقاء التلنج لفترة زمنية طويلة دون استعمال، افصل قابسه من مخرج القدرة الكهربية.
• قم مره واحدة على الأقل كام افصل قابس القدرة الكهربية من مخرج القدرة الكهربية و استعمل قلعة قفل حافة لمسح و إزالة أي بخار متراكمة من على المنطقة الواقعة بين المنطقة القائمتين (أساسين).
• قبل قفل المنتج ، أوقف تشغيله و افصل قابسه من مخرج القدرة الكهربية.

المصلياة بالموصلة المتكاملة
• قبل تطبيق المنتج ، أوقف (افصل) القدرة الكهربية و افصل قابس محول التيار المتردد من مخرج القدرة الكهربية.
• يتسبب عدم القيام بتلك على خطر حدوث صدمة كهربية .
• إذا كانت شاشة LCD مشكفة ، لا تلم بأي بمس السائل الموجود بداخلها.
• ملاصقة سائل شاشة LCD للشرة تسبى على خطر التعرض للإصابة بالتهرب البترية.
• إذا دخل سائل شاشة LCD في فمك، افصل فمك فورا لإجراؤه واتصل بطبيبك.
• إذا دخل سائل شاشة LCD في عينيك، أو لاس بتركه، اغسله فورا بماء نظيف ثم الصل بطبيبك.
مستوى الصوت
• لا تستخدم مستوى صوت علا فترات زمنية طويلة.
• الإعداد على مستوى صوت مربع يمكن أن يُضرب للسمع.
• يتطلب هذا