



GRAND PIANO

## Кнопка «GRAND PIANO» + клавиша клавиатуры

A0	GRAND PIANO BRIGHT	GRAND PIANO CONCERT
B0		GRAND PIANO MELLOW
C1		ROCK PIANO
D1	JAZZ PIANO	
E1	DIGITAL E.PIANO 1	ELEC.PIANO
F1	NAVSIGNORD	60S E.PIANO
G1	STRINGS 1	VIBRAPHONE
A1	PRE ORGAN	STRINGS 2
B1		JAZZ ORGAN
C2		ELEC.ORGAN 1
D2	ELEC.ORGAN 2	BASS (LOWER)
E2		
F2		
G2		
A2		
B2		
C3		
D3	Громкость партии «Upper1» (+)	Октавный сдвиг партии «Upper1» (-)
E3	Октавный сдвиг партии «Upper1» (+)	Транспонирование (-)
F3	Динамическая чувствительность (откл.)	Транспонирование (+)
G3	Динамическая чувствительность (дополнительно сильная)	Динамическая чувствительность (слабая)
A3	Динамическая чувствительность (средняя)	Динамическая чувствительность (сильная)
B3	Динамическая чувствительность (слабая)	Динамическая чувствительность (средняя)
C4	Громкость партии «Upper2» (-)	Виг.-откл. функции наложения тембров
D4	Октавный сдвиг партии «Upper2» (-)	Октавный сдвиг партии «Upper2» (+)
E4	Громкость партии «Upper2» (+)	Расстройка партии «Upper2» (-)
F4	Расстройка партии «Upper2» (+)	Расстройка партии «Upper2» (-)
G4	Громкость партии «Lower» (-)	Громкость партии «Lower» (+)
A4	Расстройка партии «Lower» (-)	Виг.-откл. демпферной педали для партии «Upper2»
B4	Расстройка партии «Lower» (+)	Расстройка партии «Lower» (+)
C5	Виг.-откл. демпферной педали для партии «Lower»	
D5		
E5		
F5		
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7		
D7		
E7		
F7		
G7		
A7		
B7		
C8		

Выбор тембра

Параметры партии «Upper1»

Транспонирование

Динамическая чувствительность

Параметры тембрального разделения

Параметры наложения тембров



METRONOME

## Кнопка «METRONOME» + клавиша клавиатуры

A0	(-)	(+)
B0	0	1
C1	1	2
D1	2	3
E1	3	4
F1	4	5
G1	5	6
A1	6	7
B1	7	8
C2	8	9
D2	9	Откл.
E2	Откл.	Громкость метронома (+)
F2		
G2		
A2		
B2		
C3		
D3		
E3		
F3		
G3		
A3		
B3		
C4		
D4		
E4		
F4		
G4		
A4		
B4		
C5		
D5		
E5		
F5		
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7		
D7		
E7		
F7		
G7		
A7		
B7		
C8		

Задание темпа (цифровыми клавишами)

Метр метронома

SOUND MODE

Кнопка «SOUND MODE» + клавиша клавиатуры

A0	ОРЕРА HALL	STANDARD HALL
B0		BERLIN HALL
C1		BRITISH STADIUM
D1	Глубина имитации акустики зала (-)	Глубина имитации акустики зала (+)
E1		Тип объемного звука 1
F1	Тип объемного звука 2	
G1	Хорус (тембр)	Хорус (тембр)
A1	Хорус (1)	Хорус (2)
B1	Хорус (3)	Хорус (4)
C2	Яркость (+)	Яркость (-)
D2		
E2		
F2		
G2		
A2		
B2		
C3	Резонанс струн (тембр)	Резонанс струн (тембр)
D3	Резонанс струн (откл.)	Резонанс струн (1)
E3	Резонанс струн (2)	Резонанс струн (3)
F3	Резонанс струн (4)	Резонанс струн (4)
G3	Демпферный резонанс (тембр)	Демпферный резонанс (откл.)
A3	Демпферный резонанс (1)	Демпферный резонанс (2)
B3	Демпферный резонанс (3)	Демпферный резонанс (4)
C4	Демпферные привауки (тембр)	Демпферные привауки (тембр)
D4	Демпферные привауки (1)	Демпферные привауки (3)
E4	Демпферные привауки (2)	Демпферные привауки (4)
F4	Демпферные привауки (4)	Демпферные привауки (4)
G4	Шум при нажатии на клавишу (тембр)	Шум при нажатии на клавишу (откл.)
A4	Шум при нажатии на клавишу (1)	Шум при нажатии на клавишу (2)
B4	Шум при нажатии на клавишу (3)	Шум при нажатии на клавишу (4)
C5	Шум при отпускании клавиши (тембр)	Шум при отпускании клавиши (тембр)
D5	Шум при отпускании клавиши (1)	Шум при отпускании клавиши (3)
E5	Шум при отпускании клавиши (2)	Шум при отпускании клавиши (4)
F5	Шум при отпускании клавиши (4)	Шум при отпускании клавиши (4)
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7		
D7		
E7		
F7		
G7		
A7		
B7		
C8		

Эффекты режима «Звук»

Хорус

Яркость

Имитатор акустики инструмента

(Чем больше заданное значение, тем сильнее применяемый эффект.)

FUNCTION

Кнопка «FUNCTION» + клавиша клавиатуры

A0	Вкл.-откл. функции автовыключения	Заводские параметры
B0		
C1		Выполнение
D1	Аудิโอотключение по стандарту «Bluetooth»	Функция беспроводной связи: откл., вкл.
E1	Громкость сигнала о подключении (+)	Громкость сигнала о подключении (+)
F1	Удалить историю подключений	Удалить историю подключений
G1	Сохранить файл SMF	Сохранить файл SMF
A1	Сохранить файл MRF	Загрузить
B1	Удалить	Отформатировать
C2		
D2	Ш	Ш
E2	Д	Д
F2	Ц	Ц
G2	А	А
A2	В	В
B2	Г	Г
C3	Равномерная температура	Равномерная температура
D3	Чистый минор	Чистый минор
E3	Пифагорова	Кирчебергера 3
F3	Среднетональный	Верхнетональный
G3	Евенты	Раст
A3	Саб	Далти
B3	Секв	Хиджаз
C4	Чаруеши	Чаруеши
D4	Гурджан-тоди	Гурджан-тоди
E4	Секв	Секв
F4	Чаруеши	Чаруеши
G4	Распуганная настройка: вкл., откл.	Распуганная настройка: вкл., откл.
A4	Настройка (442,0 Гц)	Настройка (442,0 Гц)
B4	Настройка (440,0 Гц)	Настройка (440,0 Гц)
C5	Настройка (-0,1 Гц)	Настройка (-0,1 Гц)
D5	Громкость клавиатуры (-)	Громкость клавиатуры (-)
E5	Громкость MIDI-композиции (+)	Громкость MIDI-композиции (+)
F5	Громкость MIDI-композиции (-)	Громкость MIDI-композиции (-)
G5	Громкость клавиатуры (+)	Громкость клавиатуры (+)
A5	Функция «Убрать середину» в аудиокompозиции: вкл., откл.	Громкость аудиокompозиции (+)
B5	Функция «Убрать середину» в аудиокompозиции: вкл., откл.	Громкость аудиокompозиции (+)
C6	Октавный слайд правой части клавиатуры (+)	Октавный слайд правой части клавиатуры (+)
D6	Октавный слайд левой части клавиатуры (+)	Октавный слайд левой части клавиатуры (+)
E6	Октавный слайд правой части клавиатуры (-)	Октавный слайд правой части клавиатуры (-)
F6	Октавный слайд левой части клавиатуры (-)	Октавный слайд левой части клавиатуры (-)
G6	Тип композиции аудио	Тип композиции MIDI
A6	Канал клавиатуры (-)	Канал клавиатуры (+)
B6	Вкл.-откл. вывода MIDI-сигнала скорости атаки в выс. разреш.	Вкл.-откл. встроенного источника звука
C7		Функции педали
D7		
E7	Чувствительность сенсорных кнопок (+)	Чувствительность сенсорных кнопок (+)
F7	Чувствительность сенсорных кнопок (-)	Чувствительность сенсорных кнопок (-)
G7	Вкл.-откл. преупреждения о включенной педальи	Звук из динамик: откл., вкл., авто
A7	Вкл.-откл. автовыравнивания	Параметры освещения панели
B7	Громкость увеличенного сигнала (+)	Параметры освещения панели
C8	Громкость увеличенного сигнала (-)	Параметры освещения панели
D8	Вкл.-откл. автовыравнивания	Параметры освещения панели
E8	Вкл.-откл. преупреждения о включенной педальи	Звук из динамик: откл., вкл., авто
F8	Чувствительность сенсорных кнопок (+)	Чувствительность сенсорных кнопок (+)
G8	Чувствительность сенсорных кнопок (-)	Чувствительность сенсорных кнопок (-)
A8	Вкл.-откл. преупреждения о включенной педальи	Звук из динамик: откл., вкл., авто
B8	Вкл.-откл. автовыравнивания	Параметры освещения панели
C8	Громкость увеличенного сигнала (+)	Параметры освещения панели
D8	Громкость увеличенного сигнала (-)	Параметры освещения панели
E8	Вкл.-откл. автовыравнивания	Параметры освещения панели
F8	Чувствительность сенсорных кнопок (+)	Чувствительность сенсорных кнопок (+)
G8	Чувствительность сенсорных кнопок (-)	Чувствительность сенсорных кнопок (-)

Беспроводной MIDI- и аудиоадаптер

Флэш-накопитель USB

Основной звук настройки строя

Выбор настройки строя

Настройка

Дуэт

Параметры MIDI

(откл., 5 секунд, 30 секунд, 60 секунд, 120 секунд)

