

使用手册 5302

CASIO®

感谢您选购 CASIO 手表。

用途

本表内置有传感器，能测定方向和温度。

测量结果由手表的指针和画面表示。这些功能使本表在远足、登山、或进行其他野外活动时实用便利。

中文（简体）

警告！

- 本表内置的测量功能不能用于需要专业或工业精度的测量。本表测量的数值只能当作有合理精确度的结果。
- 在进行登山或其他若迷失方向会导致重大危险或危及生命安全的活动时，必须同时使用备用罗盘来确认方向。
- 请注意，卡西欧计算机公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）对于用户本人或任何第三方因使用本产品或因其发生故障而引起的任何损害或损失一律不负任何责任。

Ck

Ck-1

关于本说明书

- 根据手表的型号，画面文字的显示有白底黑字和黑底白字两种。本说明书中的所有范例均以白底黑字表示。
- 按钮操作以图中所示的字母表示。
- 请注意，本说明书中的手表插图只起参考作用，手表的实际外观可能会与插图中所示的有所不同。

Ck-2

Ck-3

目录

- Ck-2 关于本说明书
 Ck-3 在使用手表之前需要检查的事情
 Ck-7 模式参考指南
 Ck-12 计时
 Ck-13 本地城市的设定
 Ck-13 如何设定本地城市
 Ck-14 如何改变夏令时间（日光节约时间）设定
 Ck-15 时间及日期的设定
 Ck-15 如何改变时间及日期
 Ck-18 指针基准位置的调整
 Ck-18 如何调整基准位置
 Ck-20 数码罗盘的使用
 Ck-20 如何进行数码罗盘测定
 Ck-23 如何进行双向校准
 Ck-24 如何进行磁偏角校正
 Ck-25 如何在方位存储器中保存测出的方向角
 Ck-27 如何摆放地图并找出现在位置

Ck-4

- Ck-41 如何指定倒数开始时间
 Ck-42 如何执行倒数定时器操作
 Ck-42 如何停止闹铃音

- Ck-43 闹铃的使用**
 Ck-43 如何进入闹铃模式
 Ck-44 如何设定闹铃时间
 Ck-44 如何测试闹铃
 Ck-45 如何开启或解除闹铃或整点响报
 Ck-45 如何停止闹铃音

- Ck-46 照明**
 Ck-46 如何手动点亮照明
 Ck-46 如何改变照明持续时间
 Ck-48 如何开启或解除自动照明功能

- Ck-50 按钮操作音**
 Ck-50 如何开启或解除按钮操作音

- Ck-51 疑难排解**

- Ck-55 规格**

在使用手表之前需要检查的事情**1. 检查本地城市及夏令时间（DST）设定。**

使用“如何设定本地城市”一节（第 Ck-13 页）中的操作设定本地城市及夏令时间。

重要！

正确的世界时间模式数据取决于计时模式中正确的本地城市、时间及日期设定。请确认您对这些设定的配置正确。

2. 设定现在时间。

请参阅“时间及日期的设定”一节（第 Ck-15 页）。

现在手表可以使用了。

Ck-28 如何找到目标的方位

Ck-29 如何确定至地图上目标的方向角并按照这个方向前进（方位存储器）

Ck-32 温度的测量

Ck-32 如何进入或退出温度计模式

Ck-32 如何进行温度测量

Ck-34 如何校准温度传感器

Ck-35 温度单位的指定

Ck-35 如何指定温度单位

Ck-36 其他时区时间的查看

Ck-36 如何进入世界时间模式

Ck-36 如何查看另一个时区的时间

Ck-37 如何指定一个城市的标准时间或夏令时间（DST）

Ck-38 如何交换本地城市与世界时间城市

Ck-39 秒表的使用

Ck-39 如何进入秒表模式

Ck-39 如何执行经过时间的测量操作

Ck-39 如何暂停在中途时间处

Ck-40 如何测量两名选手的完成时间

Ck-41 倒数定时器的使用

Ck-41 如何进入倒数定时器模式

Ck-5

模式参考指南

本表共有 7 种“模式”请根据需要选择模式。

目的：	进入此模式：	参阅：
• 查看本地城市的日期	计时模式	Ck-12
• 配置本地城市及夏令时间（DST）设定		
• 设定时间及日期		
• 以方向指示符及角度值确定现在位置到目的地的方位或方向	数码罗盘模式	Ck-20
• 用手表及地图确定当前位置		
确定现在位置的温度	温度计模式	Ck-32
查看全球 48 个城市（31 个时区）之一的现在时间	世界时间模式	Ck-36
用秒表测量经过时间	秒表模式	Ck-39
使用倒数定时器	倒数定时器模式	Ck-41
设定闹铃时间	闹铃模式	Ck-43


Ck-6

Ck-7

模式的选择

- 下图介绍选择模式时所使用的按钮。
- 要从任何其他模式返回计时模式时，请按住④钮约两秒钟。

• 模式盘针指示手表现的模式。



Ck-8

Ck-9

通用功能（所有模式中）

本节中所介绍的功能及操作可以在所有模式中使用。

计时模式的直接访问

- 要从任何其他模式进入计时模式时，请按住④钮约两秒钟。

自动返回功能

- 在各模式中若您不进行任何按钮操作经过一定时间，手表将自动返回计时模式。

模式名	大约经过时间
闹铃模式	3分钟
温度计	1至2分钟
设定画面（数字设定闪动）	3分钟

初始画面

进入闹铃模式、世界时间模式或数码罗盘模式时，上次退出该模式时画面上显示的数据会首先出现。


选择

④钮及⑤钮可用于在设定画面上选换数据。通常在选换数据时，按住此二钮可高速选换。

数字计

- 上数字计（数字计A）表示计时模式（第 Ck-12 页）、世界时间模式（第 Ck-36 页）及定时器模式（第 Ck-41 页）中的秒数。在秒表模式（第 Ck-39 页）中其表示 1/10 秒数。在数码罗盘模式（第 Ck-26 页）中查看方位存储器中的内容时，其作为方位指针。
- 在所在模式中（闪动的设定画面显示时除外），下数字计（数字计B）表示计时模式的现在时间（闪动）和世界时间城市的时间（不闪动）。

例如：



WT：世界时间城市的时间（伦敦下午 1:08）
HT：计时模式的时间（东京下午 10:08）


Ck-10

Ck-11

计时

计时模式用于查看及设定现在时间和日期。

- 在计时模式中，按④钮可如下所示改变画面内容。
- 数字计 A 表示秒数。



本地城市的设定

实际有两种本地城市设定：选择本地城市及选择标准时间或夏令时间（DST）。

城市代码和城市名

如何设定本地城市

- 在计时模式中，按④钮直到 ADJ 出现在上显示屏中。
 - 当您松开④钮时（ADJ 出现后），SET 将在下显示屏中闪动。此表示现已进入设定模式。
 - 若您不进行任何操作经过约两或三分钟，手表将自动退出设定模式。
- 用④（向东）钮及⑤（向西）钮选换城市代码。
 - 一直选换到要选作本地城市的代码出现在上显示屏中。
 - 有关城市代码的详情，请参阅本说明书末尾的“City Code Table（城市代码表）”。
- 按④钮。
 - 此时 DST 出现在下显示屏中，而当前所选本地城市的 DST 设定出现在上显示屏中。
- 按④钮在夏令时间（ON）与标准时间（OFF）之间选换 DST 设定。
 - 请注意，当 UTC 被选作本地城市时，不能切换标准时间及夏令时间（DST）。
- 完成所有设定后，按④钮退出设定画面。
 - DST 指示符出现时表示夏令时间已启用。

Ck-12

Ck-13

注

- 指定了城市代码后，本表将用世界时间模式中的 UTC* 时差根据本地城市的现在时间计算其他时区的现在时间。

* 协调世界时（UTC）是世界通用的科学计时标准。

UTC 的基准点为英国格林威治。

如何改变夏令时间（日光节约时间）设定

时间及日期的设定

若计时模式中的时间和日期不准，请使用下述操作步骤进行调整。
改变本地城市的数字时间会使指针时间相应改变。若指针时间与数字时间不一致，请检查指针的基本位置并根据需要进行调整（第 Ck-18 页）。

如何改变时间及日期

- 在计时模式中，按④钮直到 ADJ 出现在上显示屏中。
 - 当您松开④钮时（ADJ 出现后），SET 将在下显示屏中闪动。



- 在计时模式中，按④钮直到 ADJ 出现在上显示屏中。
 - 当您松开④钮时（ADJ 出现后），SET 将在下显示屏中闪动。
- 按④钮。
 - 此时 DST 出现在下显示屏中，而当前所选本地城市的 DST 设定出现在上显示屏中。
- 按④钮在夏令时间（ON）与标准时间（OFF）之间选换 DST 设定。
 - 当 UTC 被选作本地城市时，不能切换标准时间及夏令时间（DST）。
- 完成所有设定后，按④钮退出设定画面。
 - DST 指示符出现时表示夏令时间已启用。

2. 按 **D** 键以下示顺序移动闪动选择其他设定。



• 下述操作步骤只介绍如何配置计时设定。

3. 要变更的计时设定闪动时, 用 **E** 键及 / 或 **B** 键如下所述进行变更。

画面	目的:	操作:
TYO : TOKYO	改变城市代码	用 E (向东) 键及 B (向西) 键。
OFF DST	选换夏令时间 (ON) 及标准时间 (OFF)。	按 E 键。
12H	选换 12 小时 (12H) 及 24 小时 (24H) 时制。	按 E 键。
36	将秒数复位为 00 (若秒数在 30 至 59 之间, 则分数加 1)。	按 E 键。
P 10:08	改变时数或分数	用 E (+) 键及 B (-) 键。
20 13 6:30	改变年, 月或日	

4. 完成所有设定后, 按 **A** 键退出设定画面。

Ck-16


Ck-17

指针基准位置的调整

强磁力或冲击会使手表的指针错位。

• 在计时模式中, 模拟指针及数字画面指示相同的时间时, 不需要调整基准位置。

如何调整基准位置



1. 在计时模式中, 按住 **A** 键约五秒钟直到 H.SET 出现在上显示屏中。
 - 当您在 H.SET 出现后松开 **A** 键时, 秒针将转动到 12 时位置。此表示手表已进入秒针的基本位置调整模式。
 - 虽然在您按住 **A** 键约两秒钟后 ADJ 将出现在上显示屏中, 但请不要松开按钮。请一直按到 H.SET 出现。
 - 用 **E** 键选择要调整的指针。按 **D** 键可按照秒针、时针和分针、模式盘针的顺序选择指针。选择一个指针会使其转动到 12 时位置, 并且下显示屏的画面如下表所示改变。

下显示屏	所选指针
闪动 00	秒针
闪动 0:00	时针和分针
闪动 Sub	模式盘针


- 若所选指针不转动到 12 时位置, 请执行下述第 2 步进行调整。
- 若您不进行任何操作经过约两至三分钟, 手表将自动返回通常的计时状态。到此为止您所做的变更都将被保存。

Ck-18

Ck-19

数码罗盘的使用

在数码罗盘模式中, 内置方位传感器将以一定的间隔定时探测磁北, 并在上显示屏中指示 16 个方向之一。



如何进行数码罗盘测定

1. 将手表放在平坦的表面上。如果您佩戴着手表, 则请确认您的手腕水平 (相对于地平线)。
2. 将手表的 12 时位置对准要测定的方向。
3. 在任意模式 (设定模式除外) 中, 按 **C** 键进行数码罗盘的测定。
 - 此时模式盘针转动到 COMP。
 - COMP 将出现在上显示屏中, 表示数码罗盘操作正在进行。
 - 有关如何读取手表表示的方向测定结果的说明请参阅“数码罗盘测定”一节 (第 Ck-21 页)。

注

- 若上显示屏中表示有角度值, 则说明显示的是方位存储器中的记录 (第 Ck-25 页)。如果这种情况发生, 请按 **E** 键退出方位存储器的记录。
- 4. 要返回进入数码罗盘模式之前的模式时, 请按 **D** 键。要进入计时模式时, 请按住 **D** 键至少两秒钟。

Ck-20

Ck-21

方位传感器的校准

当您感觉本表产生的方向测定结果不准时, 应对方位传感器进行校准。您可以使用两种不同的方位传感器校准方法之一: 双向校准或磁偏角校正。

双向校准

双向校准模式校准方位传感器与磁北的关系。双向校准应在受磁力影响的地方进行方向测定时使用。如果手表由于某种原因被磁化, 也应使用这种校准方法。

重要!

您进行的双向校准越准确, 方位传感器的测定结果越精确。当您使用方位传感器的环境发生变化时, 以及当您感觉方位传感器产生的测定结果不正确时, 应进行双向校准。

磁偏角校正

使用磁偏角校正方法时, 您输入一个磁偏角 (磁北与真北之间的角度), 让手表指示真北。当使用的地图上标记有磁偏角时, 您可以进行此操作。请注意, 磁偏角只能以整数的度为单位进行输入, 因此需要将地图上标记的数值四舍五入。例如, 若地图上标记的磁偏角为 7.4°, 则应输入 7°。7.6° 时应输入 8°, 而 7.5° 时可输入 7° 或 8°。

双向校准须知

- 您可以使用任何一对相反的方向进行双向校准。但请注意, 两方向之间的角度必须为 180 度, 即完全相反。注意若操作错误, 得到的方位传感器的测定结果将是错误的。
- 各方向的校准进行过程中不可移动手表。
- 双向校准操作应在与要测定方向的相同环境下进行。例如, 若要在空旷的地方进行方向测定, 则应在空旷的地方进行校准。

注

- 有关选择本地城市及设定 DST 的说明, 请参阅“本地城市的设定”一节 (第 Ck-13 页)。
- 选用 12 小时时制时, 在正午至午夜 11:59 之间 P (下午) 指示符会出现在画面上, 而在午夜至正午 11:59 之间没有指示符表示。选用 24 小时时制时, 时间在 0:00 至 23:59 之间表示, 不表示 P (下午) 指示符。
- 本表内置有全自动日历, 其能自动调整长短月及闰年的日期。日期一旦设定, 除更换了手表的电池之后以外, 无需再次调整。
- 日期变化时星期自动改变。
- 有关计时模式中各设定的说明, 请参阅下列各页。
 - 按钮操作音的开启 / 解除: “如何开启或解除按钮操作音” (第 Ck-50 页)
 - 照明持续时间设定: “如何改变照明持续时间” (第 Ck-46 页)

2. 用 **E** (+) 键及 **B** (-) 键调整所选指针的位置。

- 按住此二键之一可使秒针高速转动。即使您松开了按钮, 高速转动仍将继续进行。
 - 要停止指针的高速转动时, 请按任意键。
 - 秒针和模式盘针将在转满 1 圈后自动停止高速转动。分钟将在转满 12 圈后自动停止高速转动。

3. 按 **A** 键退出基准位置校正功能并返回通常的计时状态。

注

调整了基准位置后, 请进入计时模式并检查确认模拟指针与下显示屏指示相同的时间。否则, 再次调整基准位置。

数码罗盘测定

- 当您按 **C** 键开始数码罗盘测定后, 最初 COMP 将出现在上显示屏中。开始数码罗盘的测定操作约两秒钟后, 上显示屏中将出现表示手表 12 时位置所指的方向的指示符。秒针将指向磁北。
- 第一次测定结束后, 手表将自动每秒进行一次数码罗盘的测定, 持续测定 20 秒钟。之后, 数码罗盘测定自动停止。
- 方向指示符及方向角显示为 --- 时表示数码罗盘测定已结束。
- 在数码罗盘进行测定的 20 秒钟内自动照明功能无效。
- 下表介绍上显示屏中出现的表示各方向的缩写字母的含义。

方向	含义	方向	含义	方向	含义	方向	含义
N	北	NNE	北北东	NE	东北	ENE	东北东
E	东	ESE	东南东	SE	东南	SSE	南南东
S	南	SSW	南南西	SW	西南	WSW	西南西
W	西	WNW	西北西	NW	西北	NNW	北北西

- 在手表处于水平状态 (相对于地平线) 下, 角度值及方向指示符的误差范围为 ±15 度。例如, 若手表指示的方向为西北 (NW) 及 315 度, 实际的方向应在 300 度至 330 度之间。
- 请注意, 若手表不在水平状态 (相对于地平线) 下进行测定, 数码罗盘测定结果的误差会更大。
- 如果您怀疑手表测出的方向不正确, 可以校准方位传感器。
- 手表执行闹铃动作 (每日闹铃、整点响报、倒数定时器闹铃) 或照明点亮 (通过按 **B** 键) 时, 正在进行的数码罗盘测定操作将暂停。使方向测定暂停的动作结束后, 数码罗盘测定操作将恢复, 并持续进行到预定时间。
- 有关进行方向测定的其他重要资讯, 请参阅“数码罗盘须知”一节 (第 Ck-31 页)。

如何进行双向校准



1. 在数码罗盘模式中, 按住 **D** 键。

- 秒针移动到 12 时位置, 表示双向校准模式。
- 此时, 上显示屏显示一个向上的箭头 (↑), 而下显示屏显示 -1-。这些表示手表已准备就绪, 可以校准第一个方向。


2. 将手表放在水平的表面上, 按照需要调整方向, 然后按 **C** 键校准第一个方向。

- 第一个方向校准过程中 -- 将出现在下显示屏中。校准成功后, OK 将出现在上显示屏片刻, 然后变为 (↑)。下显示屏将显示 -2-。这些表示手表已准备就绪, 可以校准第二个方向了。

3. 将手表旋转 180 度。

- 校准进行过程中 -- 将显示在下显示屏中。
- 校准操作成功后, 上显示屏显示 OK 后手表返回数码罗盘模式。
- 若错误发生, ERR 将出现在上显示屏中片刻。之后, 手表自动返回第一个方向的校准画面 (您在第 1 步中按住 **D** 键之后出现的画面)。

如何进行磁偏角校正




- 在数码罗盘模式中，按住④钮。
- 秒针移动到12时位置，表示双向校准模式。
- 按⑤钮进入磁偏角校正模式。
 - 上显示屏将显示现在的磁偏角方向，而下显示屏将显示现在的磁偏角值。
- 用⑥(向东)钮及⑦(向西)钮改变设定。
 - 下面介绍磁偏角方向设定。
 - OFF:** 不进行磁偏角校正。在此设定下，磁偏角为“0”。
 - E:** 当磁北偏向东(东偏)时
 - W:** 当磁北偏向西(西偏)时
 - 在这些设定下，可以选择W 90°至E 90°范围内的值。
 - 同时按⑧钮及⑨钮可解除(**OFF**)磁偏角的校正。
 - 例如，图中所示为当地图指示西1°磁偏角时应输入的数值及应选择的方向。
- 设定完毕后，按⑩钮退出设定画面。

Ck-24

方位存储器指针

数字计A表示方位存储器记录中保存的方位。



- 为了使您按照记录的方向前进，请转动身体，直到方位存储器指针指示的方位垂直向前，如上所示。


如何在登山或远足过程中使用数码罗盘

本节介绍使用本表数码罗盘功能的三个实际应用例。

- 摆放地图并找到现在位置。登山或远足时，了解所处的环境位置很重要。因此，需要“摆放地图”，也就是说对准地图，使其所指方向对准现在位置的实际方向。一般来说，需要做的是将地图上的北对准手表指示的北。

Ck-26


如何找到目标的方位



- 手表戴在手腕上时，使其处于水平位置。
- 摆放地图使其北方向对准手表指示的北，并确定您的现在位置。
 - 有关如何进行上述操作的说明，请参阅第Ck-27页上的“如何摆放地图并找出现在位置”一节。
- 然后，摆放地图使其上您的前进方向指向正前方。
- 在任意模式(设定模式除外)中，按⑪钮进行数码罗盘的测定。
 - 约两秒钟后，测定结果将出现在上显示屏上。
- 保持地图在您正面，转动身体直到由手表指示的北对准地图上标记的北方向。
 - 此时根据您现在的位置摆放好了地图，目标的方位在您的正前方。

Ck-28

方位存储器的使用



方位存储器用于暂时保存和显示方向测定值，并在随后进行的数码罗盘测定过程中作为参考。访问方位存储器中的数据将在下显示屏中显示被保存的测定值的方向角，并在数字计A(第Ck-26页)中显示被保存的测定值的指示符。如果在方位存储器中的数据显示过程中进行数码罗盘测定，数码罗盘新测定的方向角(与手表12时位置之间的夹角)将显示在下显示屏中，而被保存的方位存储器中的方向测定值将显示在上显示屏中。

如何在方位存储器中保存测出的方向角

- 按⑫钮开始数码罗盘的测定(第Ck-20页)。
 - 手表进行首次测定后每秒测定一次，持续测定20秒钟。
 - 如果方位存储器的方向角已显示在下显示屏中，则表示方位存储器已储存有测定值。如果这种情况发生，请在执行上述操作之前，按⑬钮清除方位存储器中的测定值并退出方位存储器画面。
- 在数码罗盘进行测定的20秒钟内，按⑭钮可将新的测定值存入方位存储器。
 - 方向角存入方位存储器过程中，其将在下显示屏中闪动约一秒。之后，角度值停止闪动(表示是方位存储器中的数据)。数码罗盘开始一次新的20秒钟的方向测定操作。
 - 方位存储器中的角度值显示过程中，按⑮钮可随时开始一次新的20秒钟的方向测定操作。手表将显示12时位置所指向的角度。20秒钟的方向测定操作完成后，新测出的角度将从画面上消失。
 - 保存在方位存储器中的方向角在下列情况下由数字计A表示。
 - 在显示方位存储器数据后的最初20秒钟内
 - 在方位存储器数据显示在上显示屏的过程中通过按⑯钮开始的方向测定操作过程中
 - 方位存储器数据显示过程中，按⑰钮可清除方位存储器中当前保存的测定值，并开始一次新的20秒钟的方向测定操作。

Ck-25

如何摆放地图并找出现在位置


1. 手表戴在手腕上时，使其处于水平位置。

- 在任意模式(设定模式除外)中，按⑪钮进行数码罗盘的测定。
 - 方向测定每秒钟进行一次，持续20秒钟。

3. 在保持手表静止不动的情况下，转动地图使地图上指示的北方与手表指示的北一致。

- 若手表在配置上是指向磁北，请将地图的磁北对准手表指示的北方向。若手表进行过磁偏角校正指示的是真北，则将地图的真北对准手表指示的北方。有关详情请参阅“方位传感器的校准”一节(第Ck-22页)。
- 此时地图根据您现在的位置摆放好了。


- 查看您周围的地形并确定现在位置。



Ck-27

如何确定至地图上目标的方向并按照这个方向前进(方位存储器)

- 摆放地图使其北方向对准手表指示的北，并确定您的现在位置。
 - 有关如何进行上述操作的说明，请参阅第Ck-27页上的“如何摆放地图并找出现在位置”一节。
- 如左图所示，在保持地图上的北与手表指示的北方向一致的情况下，改变您的位置使您(及手表的12时位置)面向目的地的方向。
 - 若您难以在保持各方向对准时进行上述操作，请首先自己移动到正确位置(手表的12时位置指向目标)，不用担心地图的方向。然后再次进行第1步操作摆放地图。



数码罗盘须知

本表内置有磁方位传感器，能探测出地球磁场。也就是说本表指示的北为磁北，磁北与真北稍有不同。磁北极位于加拿大北部，而磁南极位于澳大利亚南部。注意，所有磁性罗盘测出的磁北与真北间的差异皆会随着接近地球的磁极之一而变大。同时还请注意，有些地图使用真北(而非磁北)，因此将手表与此种地图配合使用时，须进行校正。

场所

- 在强磁场源附近进行方向测定会使测定结果产生较大的误差。因此，在下述类型物体附近应避免进行方向测定：永久性磁铁(磁性项链等)、金属块(金属门窗、存物柜等)、高压电线、天线、家用电器(电视机、个人电脑、洗衣机、电冰箱等)。
- 在列车、船舶、飞机等中不可能得到精确的方向测定结果。
- 在室内，尤其在钢筋混凝土建筑物内也不可能得到精确的方向测定结果。其原因在于此种建筑物的金属框架会吸收家用电器等发出的磁力。

保管


- 若手表被磁化，方位传感器的精度会降低。因此，您应该将本表保管在远离磁铁或任何其他强磁场源的地方，其中包括：永久性磁铁(磁性项链等)及家用电器(电视机、个人电脑、洗衣机、电冰箱等)。
- 当您怀疑手表可能已被磁化时，请执行“如何进行双向校准”一节中的校准操作(第Ck-23页)。

Ck-30

Ck-31



如何测量两名选手的完成时间




注

- 秒表模式的经过时间的测量限度是 23 小时 59 分 59.99 秒。
- 数字计 A 表示 1/10 秒数。
- 秒表测时一旦开始，直到按 (E) 钮将其停止为止测时将持续进行，即使退出秒表模式或测时到达上述秒表的限度时也不会停止。

Ck-40

如何执行倒数定时器操作




- 数字计 A 表示秒数。
- 在开始倒数定时器的操作之前，请检查并确认手表未在倒数计时（由倒数的秒数表示）。若倒数正在进行，请按 (E) 钮停止倒数后按 (A) 钮返回倒数开始时间。
- 倒数结束时闹铃将鸣响十秒钟。此闹铃将在所有模式中鸣响。闹铃鸣响后，倒数时间自动返回开始值。

如何停止闹铃音
按任意钮。

Ck-42

如何设定闹铃时间



- 按住 (A) 钮直到闹铃设定的时数开始在下显示屏中闪动。
• 此表示现已进入设定画面。
- 按 (D) 钮选择时数或分数（闪动）。
- 用 (E) (+) 钮及 (B) (-) 钮改变闪动中的设定。
• 使用 12 小时时制设定闹铃时间时，注意正确设定闹铃时间的上午（无指示符）或下午（P 指示符）。
- 按 (A) 钮退出设定画面。

如何测试闹铃

在闹铃模式中，按住 (E) 钮可使闹铃鸣响。

Ck-44

照明



即使在黑暗中手表的照明也可使画面明亮易观。
本表还配备有自动照明功能，只要将手表面向您转动，照明便会自动点亮。

• 自动照明功能必须开启（第 Ck-48 页）才动作。

如何手动点亮照明
在任意模式中（闪动的设定画面显示时除外），按 (E) 钮可点亮照明。
• 您可以使用下述操作步骤选择 1.5 秒或 3 秒作为照明持续时间。按 (B) 钮时，照明将根据照明持续时间设定点亮约 1.5 秒或 3 秒。
• 无论自动照明功能是否已开启，上述操作都可点亮照明。
• 在配置传感器测定模式的设定过程中，及在方位传感器校准过程中照明不点亮。

如何改变照明持续时间

- 在计时模式中，按住 (E) 钮直到 ADJ 出现在上显示屏中。
• 当您松开 (A) 钮时（ADJ 出现后），SET 将在下显示屏中闪动。此表示现已进入设定模式。
- 用 (E) 钮在上显示屏中循环选换设定，直到照明持续时间（LT1 或 LT3）出现。
• 有关如何选换设定画面的说明，请参阅“如何改变时间及日期”一节（第 Ck-15 页）中的第 2 步操作。
- 按 (E) 钮在 3 秒（LT3 出现）与 1.5 秒（LT1 出现）之间选换照明持续时间。
- 完成所有设定后，按 (A) 钮退出设定画面。

Ck-46

倒数定时器的使用

通过设定倒数定时器可以在预设时间经过后开始倒数，倒数结束时闹铃鸣响。



如何进入倒数定时器模式
用 (D) 钮选择倒数定时器模式，如第 Ck-8 页所示。

- 模式盘针转动到 TMR，而下显示屏显示现在的倒数时间。

如何指定倒数开始时间

- 进入倒数定时器模式。

- 若倒数计时正在进行（由倒数的秒数表示），请按 (E) 钮停止倒数后按 (A) 钮返回倒数开始时间。
- 若倒数已暂停，请按 (A) 钮返回倒数开始时间。

- 按住 (A) 钮直到倒数开始时间的分数开始闪动。此表示现已进入设定画面。

- 用 (E) (+) 钮及 (B) (-) 钮改变分数。

- 要将倒数开始时间设定为 60 分钟时，请设定 60'00。

- 按 (A) 钮退出设定画面。

Ck-41

闹铃的使用



本表配备有五个可单独使用的每日闹铃。闹铃开启后，当每天计时模式的时间到达预设闹铃时间时，手表将鸣音约 10 秒钟。即使手表不在计时模式中也是如此。每日闹铃之一是间歇闹铃。其他四个是一次鸣响闹铃。间歇闹铃每隔五分钟鸣响一次，共鸣响七次，您可中途解除闹铃。您还可以开启整点响报，使本表在每小时的整点时鸣音两次。

如何进入闹铃模式

- 用 (D) 钮选择闹铃模式，如第 Ck-8 页所示。

- 模式盘针转动到 ALM，上显示屏中显示当前所选闹铃的编号（AL1 至 AL4，或 SNZ）或整点响报指示符（SIG）。

- 进入闹铃模式时，上次退出该模式时画面上显示的数据会首先出现。

Ck-43

如何开启或解除闹铃或整点响报

- 在闹铃模式中，用 (E) 钮选择闹铃或整点响报。
- 选择了闹铃或整点响报后，按 (A) 钮开启或解除。



- 闹铃开启指示符（有任何闹铃开启时）、间歇闹铃指示符（当间歇闹铃开启时）及整点响报开启指示符（当整点响报开启时）在所有模式中都显示在上显示屏中。

如何停止闹铃音

按任意钮。

关于自动照明功能

自动照明功能开启后，无论手表的模式状态为何，每当您如下所示转动手腕时，照明便会点亮。

将本表移至与地面平行的位置上，然后将其面向您扭动超过 40 度即可点亮照明。



警告！

- 在使用自动照明功能观看手表时，必须确认您目前所在位置的安全。特别是在跑步或进行任何其他有可能会导致事故或伤人的活动时，必须格外小心谨慎。注意照明会被自动照明功能突然点亮，请避免使您周围的人受惊或注意力分散。
- 在骑自行车、或驾驶摩托车或任何其他机动车之前，必须事先将手表的自动照明功能解除。因为自动照明功能有可能会突然或意外动作点亮照明，分散您的注意力，有导致交通事故及严重伤人意外的危险。

注

- 在下述任何情况下，无论开启 / 解除状态为何，自动照明功能都不动作。
• 闹铃正在鸣响时
• 传感器测量进行过程中
• 在数码罗盘模式中正在进行方位传感器的校准操作时

Ck-47

如何开启或解除自动照明功能



- 在计时模式中，按住④钮约三秒钟可交替开启（LT 出现在上显示屏中）及解除（LT 消失）自动照明功能。
- 自动照明功能开启后，自动照明功能开启指示符（LT）在所有模式中都显示在上显示屏中。
 - 自动照明功能保持开启状态约六个小时。之后自动解除。

照明须知

- 不要直视位于 6 时位置的紫外线 LED 光源。
- 切勿试图从手表上取下紫外线 LED 并将其用作光源。
- 不要使用镜头或其他物体聚焦紫外线 LED 光。
- 在直射阳光下，照明的光亮有可能会难以看到。
- 闹铃鸣响时，照明自动熄灭。
- 频繁使用照明会很快将电池耗尽。


Ck-48

Ck-49

按钮操作音

每当您按手表上的按钮之一时，按钮操作音便会鸣响。按钮操作音可以根据需要开启或解除。

如何开启或解除按钮操作音



- 在计时模式中，按住④钮直到 ADJ 出现在上显示屏中。
 - 当您松开④钮时（ADJ 出现后），SET 将在下显示屏中闪动。
- 用④钮在上显示屏中循环切换设定，直到按钮操作音设定（MUTE 或 KEY J）出现。
 - 有关如何选择设定画面的说明，请参阅“如何改变时间及日期”一节（第 Ck-15 页）中的第 2 步操作。
- 按④钮交替开启（KEY J）或解除（MUTE）按钮操作音。
- 完成所有设定后，按④钮退出设定画面。

- 注
• 当按钮操作音被解除时，静音指示符会出现在所有模式的画面中。

Ck-50

Ck-51

数码罗盘操作



温度测量



- 若在一种传感器模式的测量操作进行过程中 ERR 出现，请重新进行测量。若 ERR 再次在上显示屏中出现，则可能表示传感器出现了问题。
- 若在测量过程中 ERR 频繁出现，则其可能表示相应的传感器出现了问题。

■为什么在进行了双向校准之后“ERR”出现在上显示屏中？

- 出现后 ERR（错误）跟着出现在校准画面上时，表示传感器出现了问题。
- 若 ERR 在约一秒钟后消失，则请再次进行校准。
- 如果 ERR 继续出现，请与您的经销商或就近的 CASIO 特约代理店联系，委托他们检查手表。

传感器发生故障时，请尽快将手表送到您的经销商或就近的卡西欧（CASIO）特约代理店处。

自动照明功能须知



- 若表面左右两侧倾斜超过 15 度，照明有可能无法点亮。必须保持您的手背与地面平行。
- 即使让手表表面保持面朝您的状态，照明也会在预设照明持续时间经过后熄灭（第 Ck-46 页）。
- 静电或磁力会干扰自动照明功能的正常动作。如果照明不点亮，请将手表移回原位（与地面平行）并再次转向您。照明仍不点亮时，请将手臂完全放下，让手臂回到自然位置的腰侧，然后提起来再试一次。
- 前后晃动手表时您可能会听到有非常轻微的喀喀声从手表中发出。此声音由自动照明功能的机械动作所产生，并不表示本表出现了问题。

疑难排解

时间設定

■为什么现在时间差几个小时？

可能是本地城市设定错误（第 Ck-13 页）。检查本地城市设定并根据需要进行更正。

■为什么现在时间差一个小时？

可能需要改变本地城市的标准时间 / 夏令时间（DST）设定。要改变标准时间 / 夏令时间（DST）设定时请使用“如何改变时间及日期”一节（第 Ck-15 页）中的操作步骤。

传感器模式

■为什么无法改变温度单位设定？

当 TOKYO 被选作本地城市时，温度单位设定总是摄氏（°C）。在这种情况下，设定不能改变。

■为什么传感器操作进行过程中“ERR”出现？

手表受到强烈的撞击时，可能会使传感器发生故障或使内部电路接触不良。这种情况发生时，ERR（错误）将出现在上显示屏中，并且传感器操作无法进行。

■方向测定值不正确的根本原因是什么？

- 双向校准不正确。请执行双向校准（第 Ck-23 页）。

- 在如家用电器、大型铁桥、钢柱、高架电线等强磁场源附近，或试图在列车、船舶等内进行方向测定。请从大型金属物体旁移开并再试一次。

■为什么在同一地方进行的方向测定会产生不同的测定结果？

附近的高压电线产生的磁场干扰了本表对地球磁场的探测。请从造成干扰的物体旁边移开或在室外进行方向测定。在钢筋混凝土建筑物内进行方向测定会很困难。请注意，在列车、飞机等之内不能进行方向测定。

世界时间模式

■世界时间模式中的世界时间城市的时间不准。

可能是标准时间及夏令时间的设定错误。

有关详情请参阅“如何指定一个城市的标准时间或夏令时间（DST）”一节（第 Ck-37 页）。

Ck-52

Ck-53

电池

■电池电力不足指示符在数字画面上闪动。

电池电力不足指示符

手表的电池电力不足。请尽快更换电池。



在电池电力不足指示符闪动过程中，下列情况出现。

- 所有指针都停止转动。
 - 除电池电力不足指示符外，所有其他内容都不显示。
 - 手表不鸣音。
 - 照明不点亮。
 - 手表不能操作。
- 注
• 短时间内连续反复地进行传感器、照明、闹铃等耗电操作，会使电池的电力突然下降，导致电池电力不足指示符闪动。虽然电池电力不足指示符可能消失，并且手表的功能再次恢复，但建议更换电池。

規格

常温下的精确度：每月 ±15 秒

数字计时：时、分、秒、下午（P）、月、日、星期

时制：12 小时及 24 小时时制

日历系统：2000 年至 2099 年间的全自动日历

其他：两种显示格式（月、日或时间）；本地城市代码（可从 48 个城市代码中选择）；标准时间 / 夏令时间（日光节约时间）

指针计时：时、分（指针每 10 秒钟转动一下）、秒

数码罗盘：20 秒连续测定；16 个方向；角度值 0° 至 359°；指针指示北方；校准（双向）；磁偏角校正；方位存储器

温度计：

测量及显示范围：-10.0 至 60.0°C（或 14.0 至 140.0°F）

显示单位：0.1°C（或 0.2°F）

测量时间：在温度计模式中时每五秒钟测量一次

其他：校准；测量单位可选

方位传感器的精度：

方向：±15° 之内

本表能保证在 -10°C 至 40°C（14°F 至 104°F）温度范围内的测量结果的准确性。

秒针指示的北：误差在 ±20° 之内。

温度传感器的精度：

在 -10°C 至 60°C（14.0°F 至 140.0°F）范围内为 ±2°C（±3.6°F）

Ck-54

D

Ck-55

世界时间：48个城市（31个时区）

其他：夏令时间 / 标准时间

秒表：

测量单位：1/100 秒

测量限度：23:59' 59.99"

测量模式：经过时间，中途时间，两名选手的完成时间

倒数定时器：

测量单位：1 秒

倒数限度：60 分钟

设定范围：倒数开始时间（1 至 60 分钟，以 1 分钟为单位）

闹铃：5 个每日闹铃（四个一次鸣响闹铃；一个间歇闹铃；整点响报）

照明：紫外线 LED（发光二极管）；照明持续时间可选（约 1.5 秒钟或 3 秒钟）；自动照明功能

其他：按钮操作音的开启 / 解除，电池电力不足警报

电池：两个氧化银电池（型号：SR927W）

电池的供电时间：在下述条件下约为 2 年：

• 照明每天点亮一次（1.5 秒）

• 闹铃：10 秒 / 日

• 方向测定：20 次 / 月

• 温度测量：一次 / 周

频繁使用照明会很快将电池耗尽。使用自动照明功能时（第 Ck-49 页）需要特别注意。

Ck-56

City Code Table

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	PAGO PAGO	-11
HNL	HONOLULU	-10
ANC	ANCHORAGE	-9
YVR	VANCOUVER	-8
LAX	LOS ANGELES	
YEA	EDMONTON	-7
DEN	DENVER	
MEX	MEXICO CITY	-6
CHI	CHICAGO	
NYC	NEW YORK	-5
SCL	SANTIAGO	-4
YHZ	HALIFAX	
YTT	ST. JOHN'S	-3.5
RIO	RIO DE JANEIRO	-3
FEN	F. DE NORONHA	-2
RAI	PRAIA	-1

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
UTC		
LIS	LISBON	0
LON	LONDON	
MAD	MADRID	
PAR	PARIS	
ROM	ROME	+1
BER	BERLIN	
STO	STOCKHOLM	
ATH	ATHENS	
CAI	CAIRO	+2
JRS	JERUSALEM	
MOW*	MOSCOW	+3
JED	JEDDAH	
THR	TEHRAN	+3.5
DXB	DUBAI	+4
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+5

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
DEL	DELHI	+5.5
KTM	KATHMANDU	+5.75
DAC	DHAKA	+6
RGN	YANGON	+6.5
BKK	BANGKOK	+7
SIN	SINGAPORE	
HKG	HONG KONG	
BJS	BEIJING	+8
TPE	TAIPEI	
SEL	SEOUL	
TYO	TOKYO	+9
ADL	ADELAIDE	+9.5
GUM	GUAM	+10
SYD	SYDNEY	
NOU	NOUMEA	+11
WLG	WELLINGTON	+12

* As of June 2012, the official UTC offset for Moscow, Russia (MOW) has been changed from +3 to +4, but this watch still uses an offset of +3 (the old offset) for MOW. Because of this, you should leave the summer time setting turned on (which advances the time by one hour) for the MOW time.

L

L-1