

Logiciel de mise à jour du microprogramme

Version 1.01

Les détails de la mise à jour fournie par ce logiciel sont les suivants.

- V.1.00 → V.1.01
- Modèles concernés : EX-ZR15, EX-FC200S, EX-ZR20
- Permet d'utiliser une carte mémoire SD à connexion LAN sans fil (carte Eye-Fi et carte FlashAir).

Transfert d'images avec une carte Eye-Fi

L'emploi d'une carte Eye-Fi du commerce dans l'appareil photo permet de transférer les images prises sur un ordinateur ou un autre dispositif via une connexion LAN sans fil.

1. Configurez le point d'accès LAN, la destination du transfert et d'autres paramètres de la carte Eye-Fi selon les instructions fournies avec cette carte.

2. Lorsque la configuration est terminée, insérez la carte Eye-Fi dans l'appareil photo et enregistrez.

3. Appuyez sur [▶] (PLAY) pour accéder au mode PLAY.

4. Appuyez sur [MENU], puis utilisez [◀] et [▶] pour sélectionner l'onglet « PLAY ».

5. Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « Eye-Fi », puis appuyez sur [SET].


Vous accédez au mode de communication Eye-Fi et envoyez les images prises sur un ordinateur ou un autre appareil via une connexion LAN.

- Pour le détail, voir la documentation fournie avec la carte Eye-Fi.
- Avant de formater une carte neuve Eye-Fi encore inutilisée, copiez les fichiers d'installation de Eye-Fi Manager sur votre ordinateur. Faites-le avant de formater la carte.




■ Pour désactiver la communication Eye-Fi


En mode de communication Eye-Fi, appuyez sur [▶] (PLAY) ou [MENU].

★ IMPORTANT !

- Les images enregistrées sont transférées par une connexion LAN sans fil. N'utilisez pas la carte Eye-Fi ou désactivez la communication avec la carte Eye-Fi lorsque vous êtes en avion ou à un endroit où la communication sans fil est limitée ou interdite.
-  (l'icône Eye-Fi) apparaît sur l'écran de contrôle lorsque l'appareil photo est en mode de communication Eye-Fi. Son aspect transparent ou non transparent indique l'état de communication de la façon suivante.



Transparent		Présence de données d'images non transférables
Non transparent		Transfert d'images en cours
Clignotement		Recherche de points d'accès

- Une icône de communication  apparaît sur l'écran de contrôle pendant le transfert de données d'images.
- La fonction d'arrêt auto de l'appareil photo est hors service pendant le transfert de données d'images.
- L'appareil photo ne se met pas en mode de communication Eye-Fi lorsqu'il est raccordé par un câble HDMI.
- Le transfert d'un grand nombre d'images peut prendre un certain temps.
- Selon le type de carte Eye-Fi utilisée et ses réglages, les images enregistrées sur cette carte peuvent être supprimées après le transfert des images.
- Des interruptions d'images et/ou de son peuvent se produire pendant l'enregistrement d'une séquence vidéo sur ou la lecture d'une séquence vidéo depuis une carte Eye-Fi.
- Les réglages de l'appareil photo, le niveau de la batterie ou les conditions de fonctionnement peuvent perturber le transfert des données de la carte Eye-Fi.

• Eye-Fi et le logo Eye-Fi sont des marques commerciales de Eye-Fi, Inc.

Utilisation d'un smartphone pour la lecture d'images stockées sur une carte FlashAir

L'emploi d'une carte FlashAir du commerce dans l'appareil photo permet de voir des images et de les copier sur un smartphone ou un ordinateur via une connexion LAN sans fil.

- Pour plus d'informations, voir la notice fournie avec la carte.

1. Sur votre ordinateur (ou autre dispositif), sélectionnez comme réglage de carte FlashAir « Commencez par l'image de contrôle ».

- L'appareil photo ne peut pas effectuer de communication FlashAir si le réglage de carte FlashAir est « Démarrage automatique lors de l'amorçage ».
- Pour protéger vos informations personnelles, vous devriez changer le mot de passe de la carte FlashAir après l'achat. Pour plus d'informations, voir la notice fournie avec la carte.

2. Insérez la carte FlashAir configurée dans l'appareil photo et prenez les images souhaitées.

- Le formatage d'une carte FlashAir avec l'appareil photo supprime tous les fichiers de la carte nécessaires pour la communication. Pour plus d'informations sur le formatage, voir la notice fournie avec la carte.

3. Appuyez sur [▶] (PLAY) pour accéder au mode PLAY.

4. Appuyez sur [MENU], et utilisez [◀] et [▶] pour sélectionner l'onglet « PLAY ».

5. Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « FlashAir », puis appuyez sur [SET].


L'appareil photo se met en mode de communication FlashAir.

6. Accédez à la carte FlashAir depuis un smartphone ou un autre dispositif.


■ Pour désactiver la communication FlashAir

En mode de communication FlashAir, appuyez sur [▶] (PLAY) ou [MENU].

★ IMPORTANT !

- En avion ou dans un lieu où l'emploi de la communication sans fil est limité ou interdit, désactivez la communication FlashAir ou n'utilisez pas du tout la carte FlashAir.
-  (l'icône FlashAir) apparaît sur l'écran de contrôle lorsque l'appareil photo est en mode de communication FlashAir.

Non transparent		Communication activée
Clignotement		Fonctionnement (Communication désactivée)

- Lorsque les données d'images stockées sur une carte FlashAir sont gérées depuis un smartphone ou un autre dispositif, les opérations suivantes s'effectuent sur l'appareil photo.
 - L'icône  apparaît sur l'écran de contrôle.
 - La fonction de veille et la fonction d'arrêt auto sont désactivées.
 - Un message apparaît sur l'écran de contrôle lorsque vous arrêtez la communication FlashAir par une pression sur [▶] (PLAY) ou [MENU]. Attendez l'arrêt complet avant d'effectuer une autre opération.
- La connexion LAN sans fil FlashAir s'arrête automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant un certain temps.
- L'appareil photo ne se met pas en mode de communication FlashAir lorsqu'il est raccordé par un câble HDMI.
- L'enregistrement ou la lecture d'une séquence vidéo sur une carte FlashAir peut causer des coupures d'images et/ou de son.
- Les réglages de l'appareil photo, le niveau de la batterie ou les conditions de fonctionnement peuvent rendre impossible la communication via la carte FlashAir.

• FlashAir et le logo FlashAir sont des marques commerciales de TOSHIBA CORPORATION.