

Logiciel de mise à jour du microprogramme de l'EX-ZR200

Version 1.01

Les détails de la mise à jour fournie par ce logiciel sont les suivants.

- V.1.00 → V.1.01
- Permet d'utiliser une carte FlashAir (carte mémoire SD avec connexion LAN sans fil).

Utilisation d'un smartphone pour la lecture des images stockées sur une carte FlashAir

L'emploi d'une carte FlashAir du commerce dans l'appareil photo permet de voir des images et de les copier sur un smartphone ou un ordinateur via une connexion LAN sans fil.

- Pour plus d'informations, voir la notice fournie avec la carte.

1. Utilisez un ordinateur ou un autre dispositif pour effectuer les réglages de la carte FlashAir.


- Pour protéger vos informations personnelles, vous devriez changer le mot de passe de la carte FlashAir après l'achat. Pour plus d'informations, voir la notice fournie avec la carte.
- Quand le réglage de carte FlashAir « Démarrage automatique lors de l'amorçage » est sélectionné, une connexion LAN sans fil est automatiquement établie lorsque l'appareil photo est mis sous tension.
- Si vous voulez activer et désactiver vous-même « FlashAir » sur l'appareil photo, changez le réglage de carte FlashAir et sélectionnez « Commencez par l'image de contrôle ».


2. Insérez la carte FlashAir configurée dans l'appareil photo et prenez les images souhaitées.


- Le formatage d'une carte FlashAir avec l'appareil photo supprime tous les fichiers de la carte nécessaires pour la communication. Pour plus d'informations sur le formatage, voir la notice fournie avec la carte.

3. Accédez à la carte FlashAir depuis un smartphone ou un autre dispositif.

IMPORTANT !

- En avion ou dans un lieu où l'emploi de la communication sans fil est limité ou interdit, désactivez la communication FlashAir ou n'utilisez pas du tout la carte FlashAir.
- Lorsqu'une carte FlashAir est insérée dans l'appareil photo, l'icône FlashAir  apparaît sur l'écran de contrôle.

Transparent		Pas de connexion LAN sans fil
Non transparent		Communication activée
Clignotement		Fonctionnement (Communication désactivée)

- Lorsque les données d'images stockées sur une carte FlashAir sont gérées depuis un smartphone ou un autre dispositif, les opérations suivantes s'effectuent sur l'appareil photo.
 - L'icône  apparaît sur l'écran de contrôle.
 - La fonction de veille et la fonction d'arrêt auto sont désactivées.
 - Un message de confirmation apparaît sur l'écran de contrôle si vous essayez de l'éteindre. Dans ce cas, suivez les instructions du message.
- La connexion LAN sans fil FlashAir s'arrête automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant un certain temps.
- L'enregistrement ou la lecture d'une séquence vidéo sur une carte FlashAir peut causer des coupures d'images et/ou de son.
- Les réglages de l'appareil photo, le niveau de la batterie ou les conditions de fonctionnement peuvent rendre impossible la communication via la carte FlashAir.
- Le changement des réglages de l'appareil photo et l'exécution de certaines opérations peuvent prendre plus de temps que la normale quand une carte FlashAir est utilisée.

■ Pour désactiver la communication FlashAir

1. Sélectionnez le réglage de carte FlashAir « Commencez par l'image de contrôle ».

- Effectuez les réglages de carte FlashAir sur un ordinateur ou un autre dispositif.

2. Appuyez sur [MENU].

3. Utilisez [◀] et [▶] pour sélectionner l'onglet « Réglage ».

4. Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « FlashAir », puis appuyez sur [▶].

5. Utilisez [▲] et [▼] pour sélectionner « Off », puis appuyez sur [SET].

- La communication via FlashAir est désactivée.

• FlashAir et le logo FlashAir sont de marques commerciales de TOSHIBA CORPORATION.