

# 펌웨어 버전 업데이트 소프트웨어

## 버전 1.01

다음은 이 소프트웨어에서 제공되는 업데이트에 대한 세부 정보입니다.

- V.1.00 → V.1.01
- 적용 모델: EX-ZR15, EX-FC200S, EX-ZR20
- 무선 LAN 기능이 내장된 SD 메모리 카드(Eye-Fi 카드 및 FlashAir 카드)를 사용할 수 있습니다.

### Eye-Fi 카드를 이용한 이미지 전송

사용 Eye-Fi 카드를 카메라에 장착하면 촬영한 이미지를 무선 LAN 연결을 통해 컴퓨터나 다른 장치로 전송할 수 있습니다.

#### 1. Eye-Fi 카드와 함께 제공된 설명서에 따라 Eye-Fi 카드의 LAN 액세스 포인트, 전송 목적지, 기타 설정을 구성합니다.

#### 2. 설정을 구성한 다음 Eye-Fi 카드를 카메라에 장착하고 촬영을 합니다.

#### 3. [▶] (PLAY)를 눌러서 재생모드로 전환합니다.

#### 4. [MENU]를 누른 다음 [◀]와 [▶]를 사용해서 "재생 기능" 탭을 선택합니다.

#### 5. [▲]와 [▼]를 사용해서 "Eye-Fi"를 선택하고 [SET]을 누릅니다.


그러면 Eye-Fi 통신 모드로 전환되어 촬영한 이미지를 무선 LAN을 통해 컴퓨터나 다른 장치로 전송할 수 있습니다.

- 자세한 내용은 Eye-Fi 카드와 함께 제공된 사용설명서를 참조해 주십시오.
- 새 Eye-Fi 카드를 사용하기 위한 포맷을 하기 전에 사용하는 컴퓨터에 Eye-Fi Manager 설치 파일을 복사하십시오. 카드를 포맷하기 전에 이를 수행하십시오.

### ■ Eye-Fi 통신을 비활성화하려면


Eye-Fi 통신 모드에서 [▶] (PLAY) 또는 [MENU]를 누릅니다.

### ★ 중요!

- 촬영한 이미지는 무선 LAN을 통해 전송됩니다. 비행기 안이나 기타 무선 통신이 제한되거나 금지된 장소에서는 Eye-Fi 카드를 사용하지 말거나 Eye-Fi 카드 통신을 꺼주십시오.
- 카메라가 Eye-Fi 통신 모드로 설정된 상태에서는  (Eye-Fi 아이콘)이 모니터 화면에 표시됩니다. 이 마크는 통신 상태에 따라 아래와 같이 투명하거나 투명하지 않게 표시됩니다.



투명한 경우		전송 가능한 이미지 데이터가 없습니다.
투명하지 않은 경우		이미지를 전송하고 있습니다.
점멸하는 경우		액세스 포인트를 검색 중입니다.

- 이미지 데이터 전송이 진행 중일 때는 모니터 화면에 통신 아이콘 이 표시됩니다.
- 이미지 데이터 전송이 진행 중일 때는 카메라의 자동전원오프 기능을 사용할 수 없습니다.
- 카메라에 HDMI 케이블이 연결되어 있는 동안에는 카메라를 Eye-Fi 통신 모드로 전환할 수 없습니다.
- 많은 수의 이미지를 전송할 경우 완료될 때까지는 어느 정도 시간이 소요될 수 있습니다.
- 사용하는 Eye-Fi 카드 종류와 그 설정에 따라 이미지 데이터 전송 후에 Eye-Fi 카드상의 이미지는 삭제될 수 있습니다.
- Eye-Fi 카드에 동영상 촬영하거나 Eye-Fi 카드에서 동영상을 재생할 경우 이미지 또는 오디오에 끊어짐이 생길 수 있습니다.
- 카메라 설정, 전지 잔량, 사용 조건에 의해 Eye-Fi 카드 통신이 정상적으로 되지 않을 수 있습니다.

• Eye-Fi 및 Eye-Fi 로고는 Eye-Fi, Inc.의 상표입니다.

## 스마트폰을 사용해 FlashAir 카드에 저장된 이미지를 재생하는 방법

상용 FlashAir 카드를 카메라에 장착하면 카드에 저장된 이미지를 보거나 무선 LAN 연결을 통해 스마트폰 또는 컴퓨터에 이미지를 복사할 수 있습니다.

• 자세한 내용은 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

### 1. 컴퓨터(또는 기타 장치)에서 FlashAir 카드 설정을 "Start with the control image" (컨트롤 이미지로 시작)으로 변경합니다.

- FlashAir 카드 설정이 "Start automatically at boot" (부팅 시 자동으로 시작)으로 지정된 경우에는 카메라가 FlashAir 통신을 수행할 수 없습니다.
- 개인 정보를 보호하기 위해 FlashAir 카드를 구매한 후 암호를 변경하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

### 2. 구성된 FlashAir 카드를 카메라에 장착하고 원하는 이미지를 촬영합니다.

- 카메라에서 FlashAir 카드를 포맷하면 카드에서 통신에 필요한 파일이 삭제됩니다. 포맷에 대한 자세한 내용은 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

### 3. [▶] (PLAY)를 눌러서 재생모드로 전환합니다.

### 4. [MENU]를 누른 다음 [◀]와 [▶]를 사용해서 "재생 기능" 탭을 선택합니다.

### 5. [▲]와 [▼]를 사용해서 "FlashAir"를 선택하고 [SET]을 누릅니다.


그러면 FlashAir 통신 모드로 전환됩니다.

### 6. 스마트폰 또는 기타 장치에서 FlashAir 카드에 액세스합니다.


## FlashAir 통신을 비활성화하려면

FlashAir 통신 모드에서 [▶] (PLAY) 또는 [MENU]를 누릅니다.

### 중요!

- 비행기 안이나 기타 무선 통신이 제한 또는 금지된 장소에서는 FlashAir 통신을 비활성화하거나 FlashAir 카드 사용을 전면적으로 삼가 주십시오.
- 카메라가 FlashAir 통신 모드로 설정된 상태에서는  (FlashAir 아이콘)이 모니터 화면에 표시됩니다.

투명하지 않은 경우		통신이 가능합니다.
점멸하는 경우		실행 중입니다(통신 불가능).

- 스마트폰 또는 기타 장치에서 FlashAir 카드에 저장된 이미지 데이터를 조작하는 동안 다음과 같은 동작이 카메라에 적용됩니다.
  -  아이콘이 모니터 화면에 표시됩니다.
  - 슬립 기능과 자동전원오프 기능이 비활성화됩니다.
  - [▶] (PLAY) 또는 [MENU]를 눌러 FlashAir 통신을 종료하면 메시지가 모니터 화면에 나타납니다. 조작을 수행하기 전에 종료 프로세스가 완료될 때까지 기다리십시오.
- 특정 시간 동안 조작하지 않을 경우 FlashAir 무선 LAN 연결이 자동으로 종료됩니다.
- 카메라에 HDMI 케이블이 연결되어 있는 동안에는 카메라를 FlashAir 통신 모드로 전환할 수 없습니다.
- FlashAir 카드에 동영상을 촬영하거나 촬영한 동영상을 재생하면 이미지 및/또는 오디오가 끊길 수 있습니다.
- 카메라 설정, 전지 잔량 또는 사용 조건에 의해 FlashAir 카드 통신이 정상적으로 되지 않을 수 있습니다.

• FlashAir와 FlashAir 로고는 TOSHIBA CORPORATION의 상표입니다.