

# Software de Atualização da Versão do Firmware da EX-ZR200

Versão 1.01

Os detalhes da atualização proporcionada por este software são os seguintes.

- V.1.00 → V.1.01
- Permite o uso de um cartão FlashAir (cartão de memória SD com rede LAN sem fio incluída).

## Uso de um smartphone para reproduzir as imagens armazenadas em um cartão FlashAir

Colocar um cartão FlashAir (disponível comercialmente) na câmera permite a exibição e cópia de imagens para um smartphone ou computador através de uma conexão LAN sem fio.

- Para maiores informações, consulte as instruções que acompanham o cartão.

### 1. Use um computador ou outro dispositivo para fazer as definições do cartão FlashAir.


- Para proteger suas informações pessoais, recomendamos a alteração da senha do cartão FlashAir depois de comprá-lo. Para maiores informações, consulte as instruções que acompanham o cartão.
- Se a definição “Start automatically at boot” (Executar automaticamente na inicialização) do cartão FlashAir for selecionada, será estabelecida uma conexão LAN sem fio automaticamente toda vez que a câmera for ligada.
- Se você quiser ativar ou desativar “FlashAir” manualmente na câmera, altere a definição do cartão FlashAir para “Start with the control image” (Executar com a imagem de controle).



### 2. Coloque o cartão FlashAir configurado na câmera e grave as imagens desejadas.


- Formatar um cartão FlashAir com a câmera apaga os arquivos no cartão que são necessários para a comunicação. Para maiores detalhes sobre a formatação, consulte as instruções que acompanham o cartão.

### 3. Acesse o cartão FlashAir a partir de um smartphone ou outro dispositivo.

## ★ IMPORTANTE!

- Quando estiver em uma aeronave ou outro lugar onde o uso de comunicação sem fio seja limitado ou proibido, desative a comunicação FlashAir ou não use o cartão FlashAir de maneira nenhuma.
- Colocar um cartão FlashAir na câmera faz que o ícone de FlashAir  apareça no monitor da câmera.

Transparente		Sem conexão LAN sem fio
Não transparente		Comunicação ativada
Intermitente		Em funcionamento (Comunicação desativada)

- O seguinte aplica-se às operações da câmera enquanto os dados de imagem em um cartão FlashAir estiverem sendo manuseado a partir de um smartphone ou outro dispositivo.
  - O ícone  aparece no monitor.
  - A função de descanso e a função de desligamento automático são desativadas.
  - Uma mensagem de confirmação aparece no monitor se você tentar desligar a câmera. Se isso acontecer, siga as instruções na mensagem.
- A conexão LAN sem fio de FlashAir é terminada automaticamente se nenhuma operação for realizada dentro de um certo período de tempo.
- Gravar ou reproduzir um filme em um cartão FlashAir pode resultar em interrupções na imagem e/ou no áudio.
- A comunicação apropriada do cartão FlashAir pode não possível devido às definições da câmera, nível da bateria ou condições de operação.
- Alterar a configuração das definições da câmera e realizar outras operações pode demorar mais do que o normal quando um cartão FlashAir estiver em funcionamento.

## ■ Para desativar a comunicação FlashAir

### 1. Altere a definição do cartão FlashAir para “Start with the control image” (Executar com a imagem de controle).

- Configure as definições do cartão FlashAir em um computador ou outro dispositivo.

### 2. Pressione [MENU].

### 3. Use [◀] e [▶] para selecionar a guia “Config.”.

### 4. Use [▲] e [▼] para selecionar “FlashAir” e, em seguida, pressione [▶].

### 5. Use [▲] e [▼] para selecionar “Desativar” e, em seguida, pressione [SET].

- Isso desativar a comunicação com FlashAir.

• FlashAir e o logotipo FlashAir são marcas comerciais da TOSHIBA CORPORATION.