

Uso de una película pregrabada (Pregrabac. (película))

Con esta función, la cámara pregraba hasta cinco segundos, en una memoria intermedia temporal que se actualiza continuamente, de lo que sea que esté ocurriendo frente al objetivo. Al presionar [●] se guarda la acción pregrabada (el contenido de la memoria intermedia temporal) seguida de la grabación en tiempo real. La grabación en tiempo real continúa hasta que la detiene.

■ Para ajustar la cámara para capturas con Pregrabación Película

1. En el modo REC, ajuste el dial de modos a .

2. Presione [SET] y, a continuación, seleccione “Pregrabac. (película)”.

En este momento la lámpara trasera destellará. Se guardarán hasta cinco segundos del contenido de la memoria intermedia temporal, seguidos de la grabación de la película en tiempo real.


■ Para capturar una Pregrabación de película

1. Con la cámara dirigida al objeto, presione [●].

Esto guardará cinco segundos de la acción pregrabada en la memoria intermedia temporal y comenzará la grabación en tiempo real.

- Cuando grabe una película a alta velocidad, presione hasta la mitad el botón del disparador antes de presionar [●] y preenfoque el objeto. Sin embargo, la película que se ha grabado temporalmente en la memoria intermedia se borra.

2. Presione nuevamente [●] para detener la grabación.

- Para desactivar la grabación de Pregrabación Película, ajuste el dial de modos en .
- Cuando realice capturas con el ajuste Película de Alta Velocidad “30-300 fps”, no puede cambiar el ajuste de velocidad (fps) cuando graba en la memoria intermedia temporal antes de presionar [●]. Puede cambiar el ajuste de velocidad (fps) después de presionar [●] para comenzar la grabación en tiempo real.

NOTA

- Los siguientes son los tamaños máximos de archivo cuando se realizan capturas con “Pregrabac. (película)” a alta velocidad, de 600 fps ó 1200 fps.

600 fps: 2 GB

1200 fps: 1 GB