

# Solución de problemas

Problema	Causas posibles	Acción a tomar	Vea la página
No hay sonido en el teclado.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Problema de fuente de alimentación.</li> <li>2. La alimentación está activada.</li> <li>3. Volumen de ajuste demasiado bajo.</li> <li>4. El interruptor MODE se encuentra en la posición CASIO CHORD o FINGERED.</li> <li>5. LOCAL CONTROL está desactivado.</li> <li>6. Los datos MIDI han cambiado los ajustes de VOLUME y EXPRESSION a 0.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enchufe correctamente el adaptador de CA, asegúrese de que los polos de las pilas (+/-) se orientan correctamente, y verifique para asegurarse de que las pilas no están agotadas.</li> <li>2. Presione el botón POWER para activar la unidad.</li> <li>3. Utilice el cursor de volumen (VOLUME) para aumentar el volumen.</li> <li>4. La ejecución no es posible sobre el teclado de acompañamiento mientras el interruptor MODE se ajusta a CASIO CHORD o FINGERED. Cambie el interruptor MODE a NORMAL.</li> <li>5. Active LOCAL CONTROL.</li> <li>6. Ajuste ambos parámetros.</li> </ol>	<p>Página S-12</p> <p>Página S-14</p> <p>Página S-14</p> <p>Página S-16</p> <p>Página S-37</p> <p>Página S-39</p>
Cualquiera de los síntomas siguientes cuando se usa la alimentación mediante pilas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicador de alimentación débil.</li> <li>• El instrumento no se activa.</li> <li>• Presentación oscura y difícil de leer.</li> <li>• Volumen de altavoz/auricular anormalmente bajo.</li> <li>• Salida de sonido distorsionada.</li> <li>• Interrupción ocasional de sonido cuando se ejecuta en volúmenes altos.</li> <li>• Falla de alimentación repentina cuando se ejecuta en volúmenes altos.</li> <li>• Oscurecimiento de la presentación cuando se ejecuta en volumen alto.</li> <li>• Ejecución anormal de melodía de demostración y patrón de ritmo.</li> <li>• Oscurecimiento de las luces del teclado cuando suenan las notas.</li> <li>• Pérdida de potencia, distorsión de sonido o volumen bajo cuando se ejecuta desde una computadora o dispositivo MIDI conectado.</li> </ul>	Alimentación mediante pilas baja	Cambie las pilas usadas por nuevas o utilice el adaptador de CA.	Página S-12
El acompañamiento automático no suena.	Volumen de acompañamiento ajustado a 000.	Utilice el botón ACCOMP VOLUME para aumentar el volumen.	Página S-19
El sonido generado no cambia cuando la presión de tecla es variado.	La respuesta al toque está desactivada.	Presione el botón TOUCH RESPONSE para activarla.	Página S-34
La luz de tecla permanece activada.	El teclado está esperando para la ejecución de la nota correcta durante la ejecución del paso 1 o paso 2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presione la tecla de iluminación para continuar con la ejecución del paso 1 y paso 2.</li> <li>2. Presione el botón START/STOP para salir de la ejecución del paso 1 y paso 2.</li> </ol>	<p>Página S-22</p> <p>Página S-23</p>
Las teclas están iluminadas aunque no se procesa ningún sonido.	La alerta de alimentación activada le está recordando que la se ha dejado alimentación activada sin realizar ninguna operación.	Presione cualquier botón o tecla del teclado para restaurar la alimentación a la normalidad.	Página S-13
Cuando se ejecuta con otro instrumento MIDI, las claves o afinaciones no coinciden.	La transposición o afinación se ajusta a un valor diferente a 00.	Utilice el botón TRANSPOSE/TUNE/MIDI para visualizar las pantallas de ajuste aplicables y ajustar la transposición y afinación a 00.	Página S-36
El acompañamiento o ritmo no se puede grabar.	Se selecciona una pista que no es la pista 1 como la pista de grabación.	Utilice los botones de selección de pista para seleccionar la pista 1. (La pista 2 es la pista melódica.)	Página S-25
Cuando se ejecutan los datos de la MIDI General con una computadora, las notas reproducidas no coinciden con las producidas cuando se presionan las teclas iluminadas.	Ajuste equivocado de SOUND RANGE SHIFT.	Utilice el botón TRANSPOSE/TUNE/MIDI para visualizar la pantalla SOUND RANGE SHIFT y corregir los ajustes.	Página S-38
Ejecutando en el teclado produce un sonido que no es natural cuando se conecta a una computadora.	La función MIDI THRU de la computadora está activada.	Desactive la función MIDI THRU en la computadora o desactive LOCAL CONTROL en el teclado.	Página S-37
No se pueden grabar datos en el acompañamiento de acordes en una computadora.	ACCOMP MIDI OUT está desactivado.	Active ACCOMP MIDI OUT.	Página S-37