

CASIO®



Tryck **B** för att växla mellan de olika funktionerna enligt ovan.
Tryck **B** i valfri funktion för att återgå till vanlig tidvisning
Tryck **C** i valfri funktion för att belysa displayen.

TIDVISNING

PM-indik.

Veckodag
Datum

I tidvisningsläget visas alltid den aktuella tiden och datumet.
• Veckodagarna markeras enligt följande:

SU : Söndag	MO : Måndag
TU : Tisdag	WE : Onsdag
TH : Torsdag	FR : Fredag
SA : Lördag	

Tryck **A** för att växla mellan 12- och 24-timmarsvisning.

Timmar : Minuter Sekunder

ALARM

Alarm påslaget

Timsignal påslaget

Alarmet ljuder 20 sekunder på inställd tid varje dag. Tryck ned valfri knapp för att stoppa signalen. När timsignal är påslagen ljuder alarmet varje hel timme.

Inställning av alarm

- Ställ in alarmet genom att trycka **C** när du är i alarmfunktionen. Timsiffran börjar blinka för att den är vald.
- Tryck **C** för att ändra utvald siffra enl. fig.

Hour	Minutes
Normal Alarm Mode (No digit flashes)	

3. Tryck **A** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck höjer värdet en enhet. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.

4. Tryck **C** för att återgå till "Alarm" när du är klar.
12/24-tim.visning följer inställt läge i funktion "Tidvisning".

TILL/FRÅN-inställning av alarm och tidssignal



Att testa alarmet

Håll **A** intryckt vid funktion "Alarm" för att lyssna på ljudsignalen.

STOPPUR

Stoppuret mäter använd tid, mellantider och 2 sluttider.
Stoppuret mäter tiden i 1/100 sekund upp till 59 min. 59,99 sek.

Funktionsindikator

Minuter
Sekunder
1/100 sekund

Att mäta tiden med stoppuret.


(a) NETTOTID



(b) MELLANTID



(c) SPLIT OCH 1:1-2:2 PLATS



Inställning av TID/KALENDER

Att ställa in tid och datum.

- Tryck **B** för att gå till funktion "Tidvisning". Sekunder blinkar eftersom de har valts.
- Tryck **A** för att nollställa sekunder när du t. ex synkroniserar med TV eller Fröken Ur.
- Tryck **C** för att skifta displayen enligt figuren nedan.

Sekunder	Timmar	Minuter
↑		↓
Veckodag	Datum	Månad

Timmar : Minuter Sekunder

- Tryck **A** för att ändra de blinkande siffrorna. Varje tryck höjer värdet en enhet. Håll knappen intryckt för snabbare stegning.
- Tryck **B** för att återgå till "Tidvisning" när du är klar.
• Displayen återgår automatiskt till utgångsläget om ingen knapp tryckts in under 2 minuter.

BATTERI:

Ett litiumbatteri, typ CR1616, räcker cirka 5 år inklusive 1 sekunds bakgrundsbelysning per dag och 20 sekunders alarm per dag.

TIDSDIFFERENS

Vid normal inomhus temperatur ±30 sekunder på en månad.



SERVICE: KETONIC AB
service@ketonic.se
Telefon: 0515-421 00
Fax: 0515-818 23