



## Italiano

# LEGGERE QUESTO!

## Precauzioni riguardanti la sicurezza

Grazie per aver scelto questo prodotto CASIO.

• Prima di usare lo strumento, assicurarsi di leggere attentamente per intero le istruzioni contenute in questo opuscolo.

• Conservare tutto il materiale informativo per riferimenti futuri.

**PERICOLO** Indica qualcosa che crea un rischio maggiore di morte o lesioni fisiche gravi.

**AVVERTENZE** Indica qualcosa che crea un rischio di morte o lesioni fisiche gravi.

**ATTENZIONE** Indica qualcosa che crea un rischio di lesioni fisiche minori o danni materiali.

**Esempi di simboli**

Questo simbolo di triangolo (Δ) significa che l'utente deve fare attenzione. (L'esempio a sinistra indica il pericolo di scossa elettrica.)

Questo cerchio con una linea che lo attraversa (○) significa che l'azione indicata non deve essere eseguita. Le indicazioni riportate all'interno o nelle vicinanze di questo simbolo sono specificatamente proibite. (L'esempio a sinistra indica che la spina di alimentazione deve essere scollegata dalla presa elettrica.)

Il punto nero (●) significa che deve essere eseguita l'azione indicata. Le indicazioni riportate all'interno di questo simbolo rappresentano le azioni specificatamente essere eseguite. (L'esempio a sinistra indica che la spina di alimentazione deve essere scollegata dalla presa elettrica.)

Se questo prodotto viene utilizzato da un bambino o in presenza di bambini, prestare sempre attenzione per assicurarsi che venga fornito un'adeguata supervisione di un adulto.

Non utilizzare il supporto, la custodia morbida, la pancia, i pedali o le fodere, per qualsiasi scopo differente da quello specificato.

**PERICOLO**

**Avvertenze sulle pile**

● Non permettere che una pila venga a contatto con acqua dolce, acqua marina, o altre sostanze umide. Non utilizzare una pila che è bagnata.

In tal modo si crea il rischio di surriscaldamento della pila, incendio, e rottura.

● Osservare le avvertenze riportate di seguito per evitare il riscaldamento delle pile, incendio, e rottura.

• Non esporre una pila alla fiamma o al calore.

• Inserire una pila con le sue polarità (positiva (+) e negativa (-)) rivolte correttamente.

• Non trasportare o conservare una pila insieme a collane, monete, o altri oggetti metallici.

• Non tentare di smontare o modificare una pila, forarla con un ago, sottoporla a forti impatti (capostandino, ecc.), o applicare saldatura direttamente ad essa.

• Non distaccare il rivestimento decorativo esterno da una pila.

• Non mettere una pila in un forno a microonde, asciugatrice, recipiente ad alta pressione, ecc.

• Utilizzare sempre esclusivamente il tipo specificato di pila.

● **Immediatamente dopo aver notato qualsiasi perdita di fluido, odore anormale, surriscaldamento, scolorimento, deformazione o anomalie della pila, rimuovere con molta attenzione la pila dal prodotto e/o caricatore. Tenere la pila rimossa lontano dal fuoco.**

Non utilizzare una pila che mostra qualsiasi anomalia. L'uso continuato crea il rischio di surriscaldamento della pila, incendio, e rottura.

● **Non utilizzare o lasciare una pila in un luogo esposto alla luce solare diretta, in un'automobile parcheggiata all'esterno, vicino ad una fiamma libera, una stufa, o in qualsiasi luogo soggetto ad elevato calore.**

Tali condizioni creano il rischio di surriscaldamento della pila, incendio, e rottura.

● **Se il fluido di una pila dovesse venire a contatto con la pelle o i indumenti, sciacquare immediatamente con acqua pulita.**

Il fluido crea il rischio di irritazione della pelle. Il fluido della pila venendo in contatto con gli occhi crea il rischio di perdita della vista, ecc.

Sciacquare immediatamente gli occhi e quindi contattare un medico.

● **Usare esclusivamente il caricatore specificato per caricare le pile ricaricabili al nichel-metallo idruro.**

Usando un caricatore non specificato si crea il rischio di carica anormale, surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

● **Non usare pile ricaricabili al nichel-metallo idruro che non completano la carica anche se caricate più a lungo del normale tempo specificato.**

Questo potrebbe indicare che le pile sono deteriorate e non possono fornire la prestazione che ci si attende, creando il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

● **Usare pile al nichel-metallo idruro caricate contemporaneamente fino alla capacità massima.**

Usando pile con differenti livelli di carica si può determinare un deterioramento prematuro e creare il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

● **Non usare pile ricaricabili al nichel-metallo idruro che non completano la carica anche se caricate più a lungo del normale tempo specificato.**

Questo potrebbe indicare che le pile sono deteriorate e non possono fornire la prestazione che ci si attende, creando il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

● **Usare pile al nichel-metallo idruro caricate contemporaneamente fino alla capacità massima.**

Usando pile con differenti livelli di carica si può determinare un deterioramento prematuro e creare il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

● **Non usare pile ricaricabili al nichel-metallo idruro che non completano la carica anche se caricate più a lungo del normale tempo specificato.**

Questo potrebbe indicare che le pile sono deteriorate e non possono fornire la prestazione che ci si attende, creando il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

● **Usare pile al nichel-metallo idruro caricate contemporaneamente fino alla capacità massima.**

Usando pile con differenti livelli di carica si può determinare un deterioramento prematuro e creare il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

● **Non usare pile ricaricabili al nichel-metallo idruro che non completano la carica anche se caricate più a lungo del normale tempo specificato.**

Questo potrebbe indicare che le pile sono deteriorate e non possono fornire la prestazione che ci si attende, creando il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

● **Usare pile al nichel-metallo idruro caricate contemporaneamente fino alla capacità massima.**

Usando pile con differenti livelli di carica si può determinare un deterioramento prematuro e creare il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

● **Non usare pile ricaricabili al nichel-metallo idruro che non completano la carica anche se caricate più a lungo del normale tempo specificato.**

Questo potrebbe indicare che le pile sono deteriorate e non possono fornire la prestazione che ci si attende, creando il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

● **Usare pile al nichel-metallo idruro caricate contemporaneamente fino alla capacità massima.**

## AVVERTENZE

● **Quando si lascia il prodotto incustodito, scollegare il trasformatore CA e lasciare il prodotto in un luogo lontano da animali e animali domestici.**

La masticazione del trasformatore CA o l'urina di animali domestici può causare cortocircuito, che può creare il rischio di incendio.

● **Nel caso di un temporale con fulmini, non toccare il dispositivo collegato alla presa di corrente.**

- I fulmini creano il rischio di scossa elettrica.

**Luoghi di conservazione e funzionamento**

● **Non conservare il prodotto in uno qualsiasi dei luoghi descritti di seguito.**

Tali azioni possono essere causa di incendio e scossa elettrica.

- Luoghi soggetti a notevole accumulazione di umidità e polvere
- Aree di preparazione dei cibi, vicino ad un umidificatore, o in aree dove il prodotto è esposto a fumo oleoso o vapore acqueo
- Vicino a dispositivi di riscaldamento, su un tappeto elettrico, in un luogo esposto alla luce solare diretta, in un'automobile parcheggiata all'aperto, o in qualsiasi altra area dove il prodotto è sottoposto a temperature elevate.

● **Non posizionare il prodotto su una piattaforma non ferma, su una superficie irregolare, o in qualsiasi altro luogo instabile. Prestare attenzione ad evitare collisioni come ad esempio tappeti piegati, sopra il cavo di alimentazione, ecc.**

Assicurarsi di fissare il supporto al prodotto. Fissare il supporto al prodotto come viene descritto nella documentazione per l'utente.

● **Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.**

La caduta e il ribaltamento creano il rischio di lesioni personali.

**Non salire sul prodotto e sul supporto. (Solo modelli compatibili con il supporto)**

● **Non salire sul prodotto o farlo oscillare avanti e indietro. Particolare attenzione si richiede in aree dove sono presenti bambini piccoli.**

In tal modo può causare il rovesciamento del supporto, creando il rischio di lesioni fisiche.

**Anomalie (fumo, odore, generazione di calore, ecc.)**

● **Non utilizzare il prodotto se esso sta emettendo fumo, odore, calore, o presentando qualsiasi altra anomalia. Non utilizzare il prodotto dopo che esso è caduto o altrimenti danneggiato.**

Tali azioni possono essere causa di incendio e scossa elettrica. Eseguire immediatamente i passi riportati di seguito.

1. Spegnerre l'alimentazione.

2. Se si sta utilizzando un trasformatore CA, scollegare la sua spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

3. Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO.

**Schermo del display (Solo modelli dotati di display)**

● **Non premere il display LCD o sottoporlo ad un forte impatto.**

In tal modo si può causare la frattura del vetro del display LCD, creando il rischio di lesioni personali.

● **Se il display LCD dovesse rompersi, non toccare mai nessun liquido all'interno.**

Il liquido del display LCD venendo a contatto con la pelle, crea il rischio di irritazione della pelle.

Se il liquido del display LCD dovesse venire a contatto con la bocca, sciacquare immediatamente la bocca e consultare un medico.

Se il liquido del display LCD dovesse venire a contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente con acqua pulita e quindi consultare un medico.

**Smontaggio e modifiche**

● **Non tentare qualsiasi smontaggio o modifiche. Per qualsiasi ispezione interna, regolazione o riparazione, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO.**

Tali azioni possono creare il rischio di scossa elettrica, lesioni da ustioni, e lesioni personali.

**Rischi di soffocamento e strozzamento**

● **Non permettere a nessuno di giocare con le buste di plastica utilizzate per l'attacco degli oggetti al prodotto.**

Le buste di plastica possono creare il rischio di soffocamento quando vengono posizionate sopra la testa, quando vengono inghiottite, ecc.

Particolare attenzione si richiede in aree dove sono presenti bambini piccoli.

**Evitare l'acqua e gli oggetti estranei**

● **Non permettere che l'acqua, altri liquidi (bevande sportive, acqua marina, urina di animali o animali domestici, ecc.), o oggetti estranei (frammenti di metallo, ecc.) penetrino nel prodotto o nel trasformatore CA. Se tali oggetti dovessero penetrare nel prodotto, eseguire immediatamente i punti riportati di seguito.**

L'uso continuato del prodotto può essere causa di incendio e scossa elettrica.

1. Spegnerre l'alimentazione.

2. Se si sta utilizzando un trasformatore CA, scollegare la sua spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

3. Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO.

● **Non collocare nessuno degli elementi riportati di seguito sopra o nelle vicinanze del prodotto, trasformatore CA, o coperchio della tastiera.**

- Contenitore che contiene acqua o altri liquidi (vaso, vasa da fiori, tazze, cosmetici, medicinali), ecc.

- Piccoli oggetti metallici (forcine per capelli, aghi per cucire, monete, ecc.)

- Oggetti infiammabili

- Candele o altro oggetto che genera fiamma

Il liquido versato nel prodotto può essere causa di incendio e scossa elettrica.

Se qualsiasi oggetto estraneo dovesse penetrare nel prodotto, eseguire immediatamente i punti riportati di seguito.

1. Spegnerre l'alimentazione.

2. Se si sta utilizzando un trasformatore CA, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

3. Rivolgersi ad un centro di assistenza CASIO.

**Questo prodotto**

● **Non gettare il prodotto nel fuoco.**

In tal caso si può causare la sua esplosione, creando il rischio di incendio e lesioni fisiche.

● **Non fa cadere il prodotto ed evitare di sottoporlo ad urti.**

L'uso continuato del prodotto mentre esso è danneggiato, crea il rischio di incendio e scossa elettrica.

Se il prodotto dovesse divenire danneggiato, eseguire i punti riportati sotto.

1. Spegnerre l'alimentazione.

2. Se si sta utilizzando un trasformatore CA, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

3. Rivolgersi ad un centro di assistenza CASIO.

● **Quando si sposta questo prodotto, assicurarsi di usare entrambe le mani per sollevarlo.**

Questo prodotto deve sempre essere spostato da due persone, una per ciascuna estremità, dopo aver prima scollegato tutti i cavi dal prodotto. Questa procedura si applica in modo particolare ai prodotti con un supporto.

In caso contrario, si crea il rischio di lesioni fisiche alle persone intorno a voi ed altri incidenti imprevisti.

● **Assicurarsi di osservare le avvertenze riportate di seguito.**

- Eseguire l'assemblaggio come viene insegnato nella documentazione per l'utente.

- L'assemblaggio deve essere eseguito da almeno 2 individui che lavorano insieme su una superficie piana.

- Assicurarsi di regolare l'altezza usando il piedino regolabile.

- Assicurarsi che lo strumento sia montato correttamente sul supporto.

- Quando si posiziona lo strumento sul supporto, prestare attenzione per evitare lo schiacciamento delle vostre dita tra di essi.

**Pedali**

● **Non mettere le vostre dita o mani all'interno di parti in movimento dell'unità pedali.**

In tal modo si potrebbero causare lesioni fisiche, malfunzionamento o danni al prodotto.

## AVVERTENZE

**Coperchio della tastiera e leggio per spartiti**

● **Osservare sempre le avvertenze riportate di seguito.**

- Usare sempre entrambe le mani quando si apre o si chiude il coperchio della tastiera.

- Quando si apre o si chiude il coperchio della tastiera, prestare attenzione per assicurarsi che non rimangano intrappolate le proprie dita o mani, o quelle di persone vicine (specialmente bambini piccoli), nello spazio tra il coperchio della tastiera e il corpo del prodotto.

- Utilizzare questo prodotto solamente quando il coperchio della tastiera è completamente aperto.

- Quando si cambia l'angolo del leggio per spartiti, prestare attenzione per assicurarsi che non rimangano intrappolate le proprie dita o mani, o quelle di persone vicine (specialmente bambini piccoli) nello spazio tra il leggio per spartiti e il corpo del prodotto (solo per legggi per spartiti con angolo regolabile).

**Fodere in feltro e nylon**

● **Non utilizzare la fodera nelle vicinanze di una fiamma libera. Ciò potrebbe causare l'incendio della fodera.**

**Dispositivi medici influenzati dall'elettromagnetism**

● **Tenere questo prodotto lontano dalla zona del torace di qualsiasi individuo portatore di un pacemaker cardiaco.**

I pacemaker cardiaci e dispositivi simili possono essere influenzati dall'elettromagnetismo. Se cinque portatore di un pacemaker cardiaco o di un dispositivo medico dovesse avvertire qualsiasi anomalia, spostare il prodotto lontano e consultare un medico.

**Avvertenze per la salute**

● **È stato segnalato che in casi molto rari, l'esposizione a luce intensa o luce lampeggiante può causare spasmi muscolari momentanei, perdita di coscienza, o altri sintomi.**

- Persone che hanno subito tali sintomi devono consultare un medico prima di usare questo prodotto.

- Utilizzare questo prodotto in un luogo ben illuminato.

- Se qualunque persona dovesse avvertire sintomi come quelli qui descritti, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare un medico.

- Non permettere mai che una pila venga cortocircuitata.

- Non mischiare le pile vecchie e quelle nuove.

- Non mischiare differenti tipi di pile.

- Non caricare una pila di tipo non ricaricabile.

- Se non si prevede di utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, rimuove le pile.

- Sostituire le pile non appena possibile dopo il loro esaurimento.

- Non utilizzare una pila la cui copertura è stata staccata.

● **Non utilizzare una pila che presenta perdite.**

Tali azioni possono essere causa di incendio e scossa elettrica. Intermettere immediatamente l'uso del prodotto e rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO.

● **Non tentare mai di regolare l'altezza della pancia del piano mentre si sta seduti su essa.**

In tal modo si crea il rischio di intrappolare le dita tra il telaio e il sedile.

● **Controllare periodicamente l'allentamento dei dadi che fissano il sedile della pancia al telaio. Usare la chiave in dotazione per stringere saldamente qualsiasi dado allentato.**

● **Non lasciare una pila vicino ad aree utilizzate da animali domestici.**

Gli animali domestici masticiando una pila creano il rischio di perdita di fluido, surriscaldamento, incendio, e rottura.

**Trasformatore CA e cavo di alimentazione**

● **Per prevenire incendio e scossa elettrica dal trasformatore CA e cavo di alimentazione, assicurarsi di osservare le precauzioni riportate sotto.**

- Afferrare la spina di alimentazione quando la si scollega dalla presa di corrente.

- Non usare detergente quando si esegue la pulizia del cavo di alimentazione, specialmente la spina di alimentazione e le parti della presa.

- Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente fino in fondo.

- Se non si prevede di utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Almeno una volta all'anno, scollegare la pancia dalla presa di corrente ed usare un panno asciutto per pulire qualsiasi polvere accumulatasi attorno ai poli della spina.

- Prima di spostare il prodotto, spegnerre e scollegarlo dalla presa di corrente.

**Manutenzione effettuabile dall'utente**

● **Prima di pulire il prodotto, spegnere l'alimentazione e scollegare il trasformatore CA dalla presa di corrente.**

La mancata osservanza di queste avvertenze comporta il rischio di scossa elettrica.

Lasciando il trasformatore CA collegato crea il rischio di danni al cavo di alimentazione, incendio e scossa elettrica.

**Collegamenti**

● **Collegare esclusivamente i dispositivi ed elementi specificati ai connettori.**

Non inserire oggetti estranei (pezzi di metallo, matite, ecc.) nelle connessioni.

Il collegamento ad altri dispositivi ed elementi crea il rischio di incendio e scossa elettrica.

**Livello del volume**

● **Non ascoltare a volumi molto elevati per lunghi periodi di tempo.**

Le impostazioni a volume elevato possono danneggiare l'udito. Particolare attenzione si richiede riguardo questa avvertenza quando si usano le cuffie.

**Backup dei dati importanti**

● **Tenere sempre copie di backup dei dati importanti trasferendo ad un computer o altro dispositivo di memorizzazione.**

Notare che i dati possono essere cancellati nel caso di malfunzionamento del prodotto, riparazione, ecc.

**Assemblaggio corretto del supporto (Solo modelli compatibili con il supporto)**

● **Non rimuovere il nastro fissato al coperchio della tastiera del prodotto finché l'assemblaggio non è completato.**

La rimozione del nastro può causare l'apertura e la chiusura del coperchio della tastiera durante l'assemblaggio, con il conseguente rischio di lesioni alle mani e alle dita.

- Usare sempre le viti fornite.

L'uso di viti differenti da quelle specificate può causare danni o un incidente.

- Prestare attenzione a non intrappolare le vostre mani o altre parti del corpo durante l'assemblaggio.

- Stendere il coperchio o altro tipo di tessuto sotto il supporto per evitare il contatto diretto tra la gomma sulle sue gambe e la superficie del pavimento.

Il contatto diretto tra la gomma e il pavimento può causare scolorimento, graffi, o altri danni.

● **Quando si posiziona l'unità piano sul pavimento, stendere qualche materiale morbido (coperta, cuscino, ecc.) sotto l'unità, in modo che il lato inferiore dell'unità non venga a contatto diretto con il pavimento.**

Il contatto diretto potrebbe causare graffi o altri danni al pavimento.

● **Assicurarsi di osservare le avvertenze riportate di seguito.**

- Eseguire l'assemblaggio come viene insegnato nella documentazione per l'utente.

- L'assemblaggio deve essere eseguito da almeno 2 individui che lavorano insieme su una superficie piana.

- Assicurarsi di regolare l'altezza usando il piedino regolabile.

- Assicurarsi che lo strumento sia montato correttamente sul supporto.

- Quando si posiziona lo strumento sul supporto, prestare attenzione per evitare lo schiacciamento delle vostre dita tra di essi.

**Se lo spegnimento automatico è impostato a Off, il prodotto non si spegne automaticamente e continua ad utilizzare l'alimentazione.**

## ATTENZIONE

• Questo prodotto deve sempre essere montato e spostato da almeno 2 adulti.

Quando si monta o sposta lo strumento devono lavorare insieme due o più persone.

• Quando si monta o si sposta lo strumento, non trascinare o inclinare il supporto.

La mancata osservanza può causare il ribaltamento del supporto e la caduta dello strumento, creando il rischio di lesioni personali.

**Avvertenze per la sicurezza del supporto (Solo modelli compatibili con il supporto)**

● **Montare questo prodotto correttamente prima di utilizzarlo.**

Se le viti non vengono strette in modo sicuro o il prodotto non viene fissato nella posizione corretta, il supporto potrebbe capovolgersi, con il risultato della caduta del prodotto e causa di lesioni fisiche.

● **Le viti del supporto potrebbero allentarsi dovuta a fattori come ad esempio vibrazioni e cambiamenti di temperatura o umidità.**

Controllare eventuali allentamenti delle viti prima di suonare. Se una qualsiasi delle viti risulta allentata, stringerla di nuovo in modo sicuro. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni fisiche.

● **Se dovete notare qualsiasi instabilità, viti mancanti, viti allentate, o qualsiasi altro problema durante l'esecuzione, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO.**

Controllare periodicamente per l'allentamento delle viti. Stringere in modo sicuro le viti allentate.

La mancata osservanza può causare il ribaltamento del supporto e la caduta dello strumento, creando il rischio di lesioni personali.

**Avvertenze per la salute**

● **È stato segnalato che in casi molto rari, l'esposizione a luce intensa o luce lampeggiante può causare spasmi muscolari momentanei, perdita di coscienza, o altri sintomi.**

- Persone che hanno subito tali sintomi devono consultare un medico prima di usare questo prodotto.

- Utilizzare questo prodotto in un luogo ben illuminato.

- Se qualunque persona dovesse avvertire sintomi come quelli qui descritti, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare un medico.

**Panca (Solo modelli compatibili con panca)**

● **Usare la panca esclusivamente per il suo scopo previsto.**

L'uso della panca come giocattolo o scala può causare il suo ribaltamento, creando il rischio di lesioni fisiche.

● **Non consentire mai che sulla panca sieda più di una persona alla volta.**

Ciò può stressare eccessivamente la postura dell'esecutore o causare il ribaltamento della panca, creando il rischio di lesioni fisiche.

Svenska	<b>LÄS DETTA!</b>
<b>Säkerhetsföreskrifter</b>	
Vi tackar för valet av denna produkt från CASIO.	
• Läs noga igenom anvisningarna på detta blad, innan instrumentet tas i bruk.	
• Spara all information för framtida referensbehov.	
<b>⚠ FARA</b>	Anger något som medför stor risk för dödsfall eller allvarig personskada.
<b>⚠ VARNING</b>	Anger något som medför risk för dödsfall eller allvarig personskada.
<b>⚠ OBSERVERA</b>	Anger något som medför risk för smärre personskada eller fysisk skada.

## Exempel på symboler

- En triangel (⚠) anger att användaren bör iaktta stor försiktighet. (Exemplet till vänster anger risk för elstötar.)
- Detta runda märke med en överstrykning på (○) anger att den handling som visas inte får utföras. Åtgärder angivna inom eller i närheten av denna symbol är uttryckligt förbjudna. (Exemplet till vänster anger att isättringar är förbjudat.)
- En svart runt märke (●) betyder att angivna åtgärd måste utföras. Åtgärder som visas inom denna symbol är åtgärder som uttryckligen måste utföras. (Exemplet till vänster anger att nåkåbelns stickkontakt måste kopplas loss från nätuttaget.)

Se alltid till att en ansvarig vuxen håller uppsikt, om denna produkt används av ett barn eller i barns närvaro.

Använd inte ställningen, mjukfodralet, bänken, pedalerna eller skidden till något annat ändamål än det de är avsedda för.

<b>⚠ FARA</b>	
<b>Föreskrifter för batteri</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Låt inte ett batteri komma i kontakt med sötvatten, saltvatten eller bledvatten. Använd inte ett vätt batteri.</b> Det medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</li> <li><b>Observera föreskrifterna nedan för att undvika överhettning av batteriet, brand och bristning.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Utsätt inte ett batteri för Eld eller hög värme.</li> <li>Sätt i ett batteri med polerna (plus (+) och minus (-)) korrekt vända.</li> <li>Bär eller förvara inte ett batteri tillsammans med Halsband, mynt eller andra metallföremål.</li> <li>Försök inte ta isår eller modifiera ett batteri, sticka hål i det med en nål, utsätta det för kraftiga stötar (genom att t.ex. stampa på det) eller anbringa lödmetall direkt på det.</li> <li>Riv inte loss det skyddande ytterhöjlet från ett batteri.</li> <li>Placera inte ett batteri i en mikrovågsugn, en torkmaskin, ett högtryckskärf eller i en tv.</li></ul></li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Använd alltid endast specificerad typ av batteri.</li></ul>	
<b>⚠ Ta mycket försiktigt ut batteriet ur produkten och/eller laddaren, så fort vätskeläckage, onormal lukt, överhettning, misfärgning, deformation eller annat onormalt tillstånd hos ett batteri har upptäckts. Håll det uttagna batteriet borta från Eld.</b>	
<b>Använd inte ett batteri som uppvisar ett onormalt tillstånd.</b>	
Fortsatt användning medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd eller lämna inte ett batteri på en plats där det utsätts för direkt solljus, en hög parkerad utomhus, nära öppen eld eller en spis eller på något annat ställe där det kan bli mycket varmt.</b> Sådana förhållanden medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Om vätska från ett batteri hamnar på huden eller kläder, så skölj genast bort vätskan med rent vatten.</b> Vätskan kan orsaka hudirritation. Batteriavviktska som trängs in i ögonen medför risk för synförlust m.m. Skölj i detta fall omedelbart ögonen och sök sedan läkarhjälp.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd endast specificerad laddare till att ladda de laddningsbara nikelmetallydrad<span></span>batterierna.</b> Användning av en icke-specifierad laddare medför risk för felaktig laddning, överhettning, brand och explosion.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd inte laddningsbara nikelmetallydrad<span></span>batterier som fortsätter att laddas efter normal specificerad laddningstid.</b> Det kan tyda på att batterierna har försämrats och har undermålig prestanda, vilket medför risk för överhettning, brand och explosion.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd nikelmetallydrad<span></span>batterier som har laddats samtidigt till full kapacitet.</b> Användning av batterier med olika laddningsnivåer kan orsaka förda försämrning och medföra risk för överhettning, brand och explosion.</li></ul>	

<b>⚠ VARNING</b>	
<b>Nättilitsats och nåtkabel</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Följ noga föreskrifterna nedan för att undvika brand och elstötar från nättilitsatsen eller nåtkabeln.</li> <li>Använd endast specificerad typ av nätadapter.</li> <li>Använd endast den medföljande nåtkabeln.</li> <li>Använd endast nätadaptern till den enhet den specificerats för.</li> <li>Använd den medföljande nåtkabeln enbart till denna produkt.</li> <li>Anslut inte nåtkabeln till ett nätuttag med fel spänning<span></span>styrka.</li> <li>Anslut ej till en förlängningskabel eller ett nätuttag som är överbelastat.</li> <li>Täck inte över nåtkabeln med en filt eller annat material vid användning och håll den borta från värmekällor.</li> <li>Placera inga tunga föremål på nåtkabeln och lämna den inte hopbunden vid användning.</li> <li>Utsätt inte en nåtkabel för hög värme, försök inte modifiera den och undvik att skada den.</li> <li>Utsätt inte en nåtkabel för kraftig böjning, vridning eller ryckning.</li> <li>Se till att nåtkabeln inte kläms mellan väggen och ställningen eller bordet som produkten är placerad på och täck aldrig över nåtkabeln med en kudde eller något annat föremål.</li> <li>Kontakta en CASIO-serviceverkstad, om nättilitsatsen eller nåtkabeln har skadats.</li> <li>Vidrör inte kontakten med våta händer.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Koppla loss nättilitsatsen och placera produkten på en plats där (inget djur kommer åt den, när produkten ska lämnas utna tillsyn.</b> Om ett djur tuggar eller kissar på nättilitsatsen kan det orsaka kortslutning, vilket medför risk för brand.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Vidrör inte en enhet som är ansluten till ett nätuttag medan det åskar.</b> Blixtrar medför risk för elstötar.</li></ul>	

<b>⚠ VARNING</b>	
<b>Platser för förvaring och användning</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Förvara eller använd inte produkten på någon av de platser som beskrivs nedan.</b> Det medför risk för brand eller elstötar. <ul style="list-style-type: none"><li>Platser där mjukfukt eller damm kan förekomma</li> <li>• I kök, nära en kylskåp eller på annan plats där produkten kan utsättas för matos eller vattenångor</li> <li>• Nära en värmekälla, på en elektrisk matta, på en plats utsatt för direkt solljus, i en bil parkerad utomhus eller på annan plats där produkten utsätts för hög värme.</li></ul></li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Placera inte produkten på ett ostadigt underlag, en ojämn yta eller någon annan instabil plats. Se till att undvika sådana platser som hopvika mattor, oväpnat nåtkabeln o.s.v.</b> Se till att fästa stället ordentligt på produkten. Sätt fäst stället på produkten enligt anvisningarna i användardokumentationen.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Placera inte tunga föremål på produkten.</b> Om produkten faller ner eller tippas omkull finns risk för personskada.</li></ul>	
<b>Kliv inte upp på produkten eller stället. (gäller endast ställningskompatibla modeller.)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Kliv inte upp på produkten och skaka den inte fram och tillbaka. Extra stor försiktighet krävs på platser där barn finns närvarande.</b> Ställningen kan då värta, vilket medför risk för personskada.</li></ul>	
<b>Onormala tillstånd (rök, lukt, värme<span></span>alstring etc.)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd inte produkten, om den avger rök, underlig lukt eller värme eller uppvisar något annat onormalt tillstånd. Använd inte produkten efter att den har tappats eller skadats på annat sätt.</b></li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Placera inte tunga föremål på produkten.</b> Om produkten faller ner eller tippas omkull finns risk för personskada.</li></ul>	
<b>Kliv inte upp på produkten eller stället. (gäller endast ställningskompatibla modeller.)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Kliv inte upp på produkten och skaka den inte fram och tillbaka. Extra stor försiktighet krävs på platser där barn finns närvarande.</b> Ställningen kan då värta, vilket medför risk för personskada.</li></ul>	
<b>Onormala tillstånd (rök, lukt, värme<span></span>alstring etc.)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd inte produkten, om den avger rök, underlig lukt eller värme eller uppvisar något annat onormalt tillstånd. Använd inte produkten efter att den har tappats eller skadats på annat sätt.</b></li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Placera inte tunga föremål på produkten.</b> Om produkten faller ner eller tippas omkull finns risk för personskada.</li></ul>	
<b>Kliv inte upp på produkten eller stället. (gäller endast ställningskompatibla modeller.)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Kliv inte upp på produkten och skaka den inte fram och tillbaka. Extra stor försiktighet krävs på platser där barn finns närvarande.</b> Ställningen kan då värta, vilket medför risk för personskada.</li></ul>	

<b>⚠ FARA</b>	
<b>Föreskrifter för batteri</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Låt inte ett batteri komma i kontakt med sötvatten, saltvatten eller bledvatten. Använd inte ett vätt batteri.</b> Det medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</li> <li><b>Observera föreskrifterna nedan för att undvika överhettning av batteriet, brand och bristning.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Utsätt inte ett batteri för Eld eller hög värme.</li> <li>Sätt i ett batteri med polerna (plus (+) och minus (-)) korrekt vända.</li> <li>Bär eller förvara inte ett batteri tillsammans med Halsband, mynt eller andra metallföremål.</li> <li>Försök inte ta isår eller modifiera ett batteri, sticka hål i det med en nål, utsätta det för kraftiga stötar (genom att t.ex. stampa på det) eller anbringa lödmetall direkt på det.</li> <li>Riv inte loss det skyddande ytterhöjlet från ett batteri.</li> <li>Placera inte ett batteri i en mikrovågsugn, en torkmaskin, ett högtryckskärf eller i en tv.</li></ul></li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Använd alltid endast specificerad typ av batteri.</li></ul>	
<b>⚠ Ta mycket försiktigt ut batteriet ur produkten och/eller laddaren, så fort vätskeläckage, onormal lukt, överhettning, misfärgning, deformation eller annat onormalt tillstånd hos ett batteri har upptäckts. Håll det uttagna batteriet borta från Eld.</b>	
<b>Använd inte ett batteri som uppvisar ett onormalt tillstånd.</b>	
Fortsatt användning medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd eller lämna inte ett batteri på en plats där det utsätts för direkt solljus, en hög parkerad utomhus, nära öppen eld eller en spis eller på något annat ställe där det kan bli mycket varmt.</b> Sådana förhållanden medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Om vätska från ett batteri hamnar på huden eller kläder, så skölj genast bort vätskan med rent vatten.</b> Vätskan kan orsaka hudirritation. Batteriavviktska som trängs in i ögonen medför risk för synförlust m.m. Skölj i detta fall omedelbart ögonen och sök sedan läkarhjälp.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd endast specificerad laddare till att ladda de laddningsbara nikelmetallydrad<span></span>batterierna.</b> Användning av en icke-specifierad laddare medför risk för felaktig laddning, överhettning, brand och explosion.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd inte laddningsbara nikelmetallydrad<span></span>batterier som fortsätter att laddas efter normal specificerad laddningstid.</b> Det kan tyda på att batterierna har försämrats och har undermålig prestanda, vilket medför risk för överhettning, brand och explosion.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd nikelmetallydrad<span></span>batterier som har laddats samtidigt till full kapacitet.</b> Användning av batterier med olika laddningsnivåer kan orsaka förda försämrning och medföra risk för överhettning, brand och explosion.</li></ul>	

<b>⚠ FARA</b>	
<b>Föreskrifter för batteri</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Låt inte ett batteri komma i kontakt med sötvatten, saltvatten eller bledvatten. Använd inte ett vätt batteri.</b> Det medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</li> <li><b>Observera föreskrifterna nedan för att undvika överhettning av batteriet, brand och bristning.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Utsätt inte ett batteri för Eld eller hög värme.</li> <li>Sätt i ett batteri med polerna (plus (+) och minus (-)) korrekt vända.</li> <li>Bär eller förvara inte ett batteri tillsammans med Halsband, mynt eller andra metallföremål.</li> <li>Försök inte ta isår eller modifiera ett batteri, sticka hål i det med en nål, utsätta det för kraftiga stötar (genom att t.ex. stampa på det) eller anbringa lödmetall direkt på det.</li> <li>Riv inte loss det skyddande ytterhöjlet från ett batteri.</li> <li>Placera inte ett batteri i en mikrovågsugn, en torkmaskin, ett högtryckskärf eller i en tv.</li></ul></li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Använd alltid endast specificerad typ av batteri.</li></ul>	
<b>⚠ Ta mycket försiktigt ut batteriet ur produkten och/eller laddaren, så fort vätskeläckage, onormal lukt, överhettning, misfärgning, deformation eller annat onormalt tillstånd hos ett batteri har upptäckts. Håll det uttagna batteriet borta från Eld.</b>	
<b>Använd inte ett batteri som uppvisar ett onormalt tillstånd.</b>	
Fortsatt användning medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd eller lämna inte ett batteri på en plats där det utsätts för direkt solljus, en hög parkerad utomhus, nära öppen eld eller en spis eller på något annat ställe där det kan bli mycket varmt.</b> Sådana förhållanden medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Om vätska från ett batteri hamnar på huden eller kläder, så skölj genast bort vätskan med rent vatten.</b> Vätskan kan orsaka hudirritation. Batteriavviktska som trängs in i ögonen medför risk för synförlust m.m. Skölj i detta fall omedelbart ögonen och sök sedan läkarhjälp.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd endast specificerad laddare till att ladda de laddningsbara nikelmetallydrad<span></span>batterierna.</b> Användning av en icke-specifierad laddare medför risk för felaktig laddning, överhettning, brand och explosion.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd inte laddningsbara nikelmetallydrad<span></span>batterier som fortsätter att laddas efter normal specificerad laddningstid.</b> Det kan tyda på att batterierna har försämrats och har undermålig prestanda, vilket medför risk för överhettning, brand och explosion.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd nikelmetallydrad<span></span>batterier som har laddats samtidigt till full kapacitet.</b> Användning av batterier med olika laddningsnivåer kan orsaka förda försämrning och medföra risk för överhettning, brand och explosion.</li></ul>	

<b>⚠ FARA</b>	
<b>Föreskrifter för batteri</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Låt inte ett batteri komma i kontakt med sötvatten, saltvatten eller bledvatten. Använd inte ett vätt batteri.</b> Det medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</li> <li><b>Observera föreskrifterna nedan för att undvika överhettning av batteriet, brand och bristning.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Utsätt inte ett batteri för Eld eller hög värme.</li> <li>Sätt i ett batteri med polerna (plus (+) och minus (-)) korrekt vända.</li> <li>Bär eller förvara inte ett batteri tillsammans med Halsband, mynt eller andra metallföremål.</li> <li>Försök inte ta isår eller modifiera ett batteri, sticka hål i det med en nål, utsätta det för kraftiga stötar (genom att t.ex. stampa på det) eller anbringa lödmetall direkt på det.</li> <li>Riv inte loss det skyddande ytterhöjlet från ett batteri.</li> <li>Placera inte ett batteri i en mikrovågsugn, en torkmaskin, ett högtryckskärf eller i en tv.</li></ul></li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Använd alltid endast specificerad typ av batteri.</li></ul>	
<b>⚠ Ta mycket försiktigt ut batteriet ur produkten och/eller laddaren, så fort vätskeläckage, onormal lukt, överhettning, misfärgning, deformation eller annat onormalt tillstånd hos ett batteri har upptäckts. Håll det uttagna batteriet borta från Eld.</b>	
<b>Använd inte ett batteri som uppvisar ett onormalt tillstånd.</b>	
Fortsatt användning medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd eller lämna inte ett batteri på en plats där det utsätts för direkt solljus, en hög parkerad utomhus, nära öppen eld eller en spis eller på något annat ställe där det kan bli mycket varmt.</b> Sådana förhållanden medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Om vätska från ett batteri hamnar på huden eller kläder, så skölj genast bort vätskan med rent vatten.</b> Vätskan kan orsaka hudirritation. Batteriavviktska som trängs in i ögonen medför risk för synförlust m.m. Skölj i detta fall omedelbart ögonen och sök sedan läkarhjälp.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd endast specificerad laddare till att ladda de laddningsbara nikelmetallydrad<span></span>batterierna.</b> Användning av en icke-specifierad laddare medför risk för felaktig laddning, överhettning, brand och explosion.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd inte laddningsbara nikelmetallydrad<span></span>batterier som fortsätter att laddas efter normal specificerad laddningstid.</b> Det kan tyda på att batterierna har försämrats och har undermålig prestanda, vilket medför risk för överhettning, brand och explosion.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd nikelmetallydrad<span></span>batterier som har laddats samtidigt till full kapacitet.</b> Användning av batterier med olika laddningsnivåer kan orsaka förda försämrning och medföra risk för överhettning, brand och explosion.</li></ul>	

<b>⚠ VARNING</b>	
<b>Nättilitsats och nåtkabel</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Följ noga föreskrifterna nedan för att undvika brand och elstötar från nättilitsatsen eller nåtkabeln.</li> <li>Använd endast specificerad typ av nätadapter.</li> <li>Använd endast den medföljande nåtkabeln.</li> <li>Använd endast nätadaptern till den enhet den specificerats för.</li> <li>Använd den medföljande nåtkabeln enbart till denna produkt.</li> <li>Anslut inte nåtkabeln till ett nätuttag med fel spänning<span></span>styrka.</li> <li>Anslut ej till en förlängningskabel eller ett nätuttag som är överbelastat.</li> <li>Täck inte över nåtkabeln med en filt eller annat material vid användning och håll den borta från värmekällor.</li> <li>Placera inga tunga föremål på nåtkabeln och lämna den inte hopbunden vid användning.</li> <li>Utsätt inte en nåtkabel för hög värme, försök inte modifiera den och undvik att skada den.</li> <li>Utsätt inte en nåtkabel för kraftig böjning, vridning eller ryckning.</li> <li>Se till att nåtkabeln inte kläms mellan väggen och ställningen eller bordet som produkten är placerad på och täck aldrig över nåtkabeln med en kudde eller något annat föremål.</li> <li>Kontakta en CASIO-serviceverkstad, om nättilitsatsen eller nåtkabeln har skadats.</li> <li>Vidrör inte kontakten med våta händer.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Koppla loss nättilitsatsen och placera produkten på en plats där (inget djur kommer åt den, när produkten ska lämnas utna tillsyn.</b> Om ett djur tuggar eller kissar på nättilitsatsen kan det orsaka kortslutning, vilket medför risk för brand.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Vidrör inte en enhet som är ansluten till ett nätuttag medan det åskar.</b> Blixtrar medför risk för elstötar.</li></ul>	

<b>⚠ VARNING</b>	
<b>Nättilitsats och nåtkabel</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Följ noga föreskrifterna nedan för att undvika brand och elstötar från nättilitsatsen eller nåtkabeln.</li> <li>Använd endast specificerad typ av nätadapter.</li> <li>Använd endast den medföljande nåtkabeln.</li> <li>Använd endast nätadaptern till den enhet den specificerats för.</li> <li>Använd den medföljande nåtkabeln enbart till denna produkt.</li> <li>Anslut inte nåtkabeln till ett nätuttag med fel spänning<span></span>styrka.</li> <li>Anslut ej till en förlängningskabel eller ett nätuttag som är överbelastat.</li> <li>Täck inte över nåtkabeln med en filt eller annat material vid användning och håll den borta från värmekällor.</li> <li>Placera inga tunga föremål på nåtkabeln och lämna den inte hopbunden vid användning.</li> <li>Utsätt inte en nåtkabel för hög värme, försök inte modifiera den och undvik att skada den.</li> <li>Utsätt inte en nåtkabel för kraftig böjning, vridning eller ryckning.</li> <li>Se till att nåtkabeln inte kläms mellan väggen och ställningen eller bordet som produkten är placerad på och täck aldrig över nåtkabeln med en kudde eller något annat föremål.</li> <li>Kontakta en CASIO-serviceverkstad, om nättilitsatsen eller nåtkabeln har skadats.</li> <li>Vidrör inte kontakten med våta händer.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Koppla loss nättilitsatsen och placera produkten på en plats där (inget djur kommer åt den, när produkten ska lämnas utna tillsyn.</b> Om ett djur tuggar eller kissar på nättilitsatsen kan det orsaka kortslutning, vilket medför risk för brand.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Vidrör inte en enhet som är ansluten till ett nätuttag medan det åskar.</b> Blixtrar medför risk för elstötar.</li></ul>	

<b>⚠ VARNING</b>	
<b>Filt- och nylonskydd</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd inte skyddet i närheten av en öppen låga. Det kan leda till att skyddet fattar Eld.</b></li></ul>	
<b>Medicinsk apparatur påverkad av elektromagnetism</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Håll produkten borta från bröstområdet på en person med hjärnstimulator.</b> Hjärnstimulatorer och dylika apparater kan påverkas av elektromagnetism. Flytta produkten längre bort och kontakta en läkare, om någon som bär hjärnstimulator eller annan medicinsk apparat påverkas på ett onormalt sätt.</li></ul>	
<b>⚠ OBSERVERA</b>	
<b>Föreskrifter för batteri</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Observera föreskrifterna nedan. Underlåtenhet att följa dessa kan leda till att ett batteri spricker, vilket medför risk för brand, personskada och nersmutning av omgivande föremål från läckande vätska.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Om produkten faller ner eller tippas omkull finns risk för personskada.</li> <li>• Låt aldrig tuggar på ett batteri kan vätskeläckage, överhettning, brand eller bristning uppstå.</li> <li>• Blanda inte gamla och nya batterier.</li> <li>• Blanda inte olika batterityper.</li> <li>• Ladda inte ett batteri som inte är laddningsbart.</li> <li>• Ta ut batterierna, om produkten inte ska användas under en längre tid.</li> <li>• Byt då ut batterierna så snart som möjligt efter att de har laddats ur.</li></ul></li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd inte ett batteri med borttagat skyddshölje.</b></li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd aldrig ett läckande batteri.</b> Det medför risk för brand eller elstötar. Sluta omedelbart använda produkten och kontakta den ursprungliga återförsäljaren eller en CASIO-serviceverkstad.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Förvara batterierna oäktmliga för barn.</b> Se till att inga småbarn kan ta ut batterier ur produkten medan den används.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Lämna inte ett batteri på en plats där ett husdjur kan komma åt det.</b> Om ett djur tuggar på ett batteri kan vätskeläckage, överhettning, brand eller bristning uppstå.</li></ul>	

<b>⚠ FARA</b>	
<b>Föreskrifter för batteri</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Låt inte ett batteri komma i kontakt med sötvatten, saltvatten eller bledvatten. Använd inte ett vätt batteri.</b> Det medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</li> <li><b>Observera föreskrifterna nedan för att undvika överhettning av batteriet, brand och bristning.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Utsätt inte ett batteri för Eld eller hög värme.</li> <li>Sätt i ett batteri med polerna (plus (+) och minus (-)) korrekt vända.</li> <li>Bär eller förvara inte ett batteri tillsammans med Halsband, mynt eller andra metallföremål.</li> <li>Försök inte ta isår eller modifiera ett batteri, sticka hål i det med en nål, utsätta det för kraftiga stötar (genom att t.ex. stampa på det) eller anbringa lödmetall direkt på det.</li> <li>Riv inte loss det skyddande ytterhöjlet från ett batteri.</li> <li>Placera inte ett batteri i en mikrovågsugn, en torkmaskin, ett högtryckskärf eller i en tv.</li></ul></li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Använd alltid endast specificerad typ av batteri.</li></ul>	
<b>⚠ Ta mycket försiktigt ut batteriet ur produkten och/eller laddaren, så fort vätskeläckage, onormal lukt, överhettning, misfärgning, deformation eller annat onormalt tillstånd hos ett batteri har upptäckts. Håll det uttagna batteriet borta från Eld.</b>	
<b>Använd inte ett batteri som uppvisar ett onormalt tillstånd.</b>	
Fortsatt användning medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd eller lämna inte ett batteri på en plats där det utsätts för direkt solljus, en hög parkerad utomhus, nära öppen eld eller en spis eller på något annat ställe där det kan bli mycket varmt.</b> Sådana förhållanden medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Om vätska från ett batteri hamnar på huden eller kläder, så skölj genast bort vätskan med rent vatten.</b> Vätskan kan orsaka hudirritation. Batteriavviktska som trängs in i ögonen medför risk för synförlust m.m. Skölj i detta fall omedelbart ögonen och sök sedan läkarhjälp.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd endast specificerad laddare till att ladda de laddningsbara nikelmetallydrad<span></span>batterierna.</b> Användning av en icke-specifierad laddare medför risk för felaktig laddning, överhettning, brand och explosion.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd inte laddningsbara nikelmetallydrad<span></span>batterier som fortsätter att laddas efter normal specificerad laddningstid.</b> Det kan tyda på att batterierna har försämrats och har undermålig prestanda, vilket medför risk för överhettning, brand och explosion.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd nikelmetallydrad<span></span>batterier som har laddats samtidigt till full kapacitet.</b> Användning av batterier med olika laddningsnivåer kan orsaka förda försämrning och medföra risk för överhettning, brand och explosion.</li></ul>	

<b>⚠ FARA</b>	
<b>Föreskrifter för batteri</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Låt inte ett batteri komma i kontakt med sötvatten, saltvatten eller bledvatten. Använd inte ett vätt batteri.</b> Det medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</li> <li><b>Observera föreskrifterna nedan för att undvika överhettning av batteriet, brand och bristning.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Utsätt inte ett batteri för Eld eller hög värme.</li> <li>Sätt i ett batteri med polerna (plus (+) och minus (-)) korrekt vända.</li> <li>Bär eller förvara inte ett batteri tillsammans med Halsband, mynt eller andra metallföremål.</li> <li>Försök inte ta isår eller modifiera ett batteri, sticka hål i det med en nål, utsätta det för kraftiga stötar (genom att t.ex. stampa på det) eller anbringa lödmetall direkt på det.</li> <li>Riv inte loss det skyddande ytterhöjlet från ett batteri.</li> <li>Placera inte ett batteri i en mikrovågsugn, en torkmaskin, ett högtryckskärf eller i en tv.</li></ul></li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Använd alltid endast specificerad typ av batteri.</li></ul>	
<b>⚠ Ta mycket försiktigt ut batteriet ur produkten och/eller laddaren, så fort vätskeläckage, onormal lukt, överhettning, misfärgning, deformation eller annat onormalt tillstånd hos ett batteri har upptäckts. Håll det uttagna batteriet borta från Eld.</b>	
<b>Använd inte ett batteri som uppvisar ett onormalt tillstånd.</b>	
Fortsatt användning medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd eller lämna inte ett batteri på en plats där det utsätts för direkt solljus, en hög parkerad utomhus, nära öppen eld eller en spis eller på något annat ställe där det kan bli mycket varmt.</b> Sådana förhållanden medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Om vätska från ett batteri hamnar på huden eller kläder, så skölj genast bort vätskan med rent vatten.</b> Vätskan kan orsaka hudirritation. Batteriavviktska som trängs in i ögonen medför risk för synförlust m.m. Skölj i detta fall omedelbart ögonen och sök sedan läkarhjälp.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd endast specificerad laddare till att ladda de laddningsbara nikelmetallydrad<span></span>batterierna.</b> Användning av en icke-specifierad laddare medför risk för felaktig laddning, överhettning, brand och explosion.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd inte laddningsbara nikelmetallydrad<span></span>batterier som fortsätter att laddas efter normal specificerad laddningstid.</b> Det kan tyda på att batterierna har försämrats och har undermålig prestanda, vilket medför risk för överhettning, brand och explosion.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Använd nikelmetallydrad<span></span>batterier som har laddats samtidigt till full kapacitet.</b> Användning av batterier med olika laddningsnivåer kan orsaka förda försämrning och medföra risk för överhettning, brand och explosion.</li></ul>	

<b>⚠ FARA</b>	
<b>Föreskrifter för batteri</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Låt inte ett batteri komma i kontakt med sötvatten, saltvatten eller bledvatten. Använd inte ett vätt batteri.</b> Det medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning.</li> <li><b>Observera föreskrifterna nedan för att undvika brand och elstötar från nättilitsatsen eller nåtkabeln.</b></li> <li><b>Tryck inte på skåmen och utsåt den inte för kraftiga stötar.</b> Skåmens glas kan då spricka, vilket medför risk för personskada.</li> <li><b>Om skåmen skulle råka spricka, så vidrör aldrig vätskan på insidan.</b> LCD-vätska som hamnar på huden kan orsaka hudirritation. Om LCD-vätska har trängt in i munnen, så skölj omedelbart ur munnen och sök läkarhjälp.</li> <li>Om LCD-vätska har trängt in i ögonen eller hamnat på huden, så skölj bort den med rent vatten och sök sedan läkarhjälp.</li></ul>	
<b>Isättring<span></span>ing och modifiering</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Försök inte ta isår eller modifiera något. Kontakta den ursprungliga återförsäljaren eller en CASIO-serviceverkstad angående inspektion av inre delar, justering eller reparation.</b> Det medför risk för elstötar, brännskador och personskada.</li></ul>	
<b>Kvävning<span></span>isrisker</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Låt ingen lukt med de plastpåsar som ingår i produktens förpackning.</b> En plastpåse kan orsaka kvävning om den placeras över huvudet, svaljs e.d.y. Extra stor försiktighet krävs på platser där barn finns närvarande.</li></ul>	
<b>Undvik vatten och främmande materia</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Låt inte vatten, andra vätskor (sportdrycker, havsvatten, djurrin etc.) eller främmande föremål (metallbitar etc.) komma in i produkten eller nätadaptern. Utför omedelbart nedanstående åtg</b></li></ul>	