

使用手冊 437/438/3208

CASIO®

規格

常溫下的精確度：每月±15秒

顯示內容：

- 通常計時
雙畫面顯示時，分，秒，上午/下午，年，月，日及星期
時制：12小時及24小時
日曆：
 - (437/438型手錶) 至2079年的全自動日曆
 - (3208型手錶) 2000年至2099年間的全自動日曆
- 計算器功能
8位(負數為7位)
功能：四則運算，連續及混合計算，+/-/×/÷的常數計算，乘方計算
小數點：下溢全浮動
溢出檢查：由“E”標記表示，鎖定計算器功能
- 秒錶功能
測量單位：1/100秒
測量限度：23小時59分59.99秒
測量功能：經過時間，中途時間，兩名選手的完成時間
- 第二時間功能
- 每日鬧鈴功能
- 整點響報

電池：

- (437/3208型手錶)
一個鋰電池[型號：CR2016]
CR2016型電池約可供電5年
(鬧鈴每日鳴響20秒鐘，計算每日進行1小時)
- (438型手錶)
一個鋰電池[型號：CR1616]
CR1616型電池約可供電3年
(鬧鈴每日鳴響20秒鐘，計算每日進行1小時)

註：手錶部件不會因按鈕的誤操作而損壞或發生故障。若畫面上出現不明白的訊息，則表示輸入順序有問題。請查閱說明書並重新操作。