

# DATENPROJEKTOR

## XJ-A135/XJ-A145/XJ-A235/ XJ-A245

### Datenprojektor

### Bedienungsanleitung (Wireless-Funktionen)

- Lesen Sie unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen in der zum Datenprojektor mitgelieferten „Bedienungsanleitung (Grundbedienung)“.
- Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf.

- Microsoft, Windows, Windows Vista und Aero sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Andere in dieser Bedienungsanleitung verwendete Firmen- oder Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der entsprechenden Inhaber sein.

- Änderungen des Inhalts dieser Bedienungsanleitung ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Das Kopieren dieser Anleitung, teilweise oder vollständig, ist verboten. Sie dürfen diese Bedienungsanleitung nur für den eigenen persönlichen Gebrauch verwenden. Jede andere Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung durch CASIO COMPUTER CO., LTD. verboten.
- Die CASIO COMPUTER CO., LTD. ist nicht verantwortlich für entgangene Gewinne oder Ansprüche dritter Parteien, die auf die Verwendung dieses Produktes, der inbegriffenen Software oder dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
- Die CASIO COMPUTER CO., LTD. ist nicht verantwortlich für Verluste oder entgangene Gewinne, die auf den Verlust von Daten aufgrund von Fehlbetrieb oder Wartung dieses Produktes bzw. auf andere Gründe zurückzuführen sind.
- Die in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Anzeigebeispiele dienen nur zur Illustration und können von den tatsächlichen Anzeigen des Produkts abweichen.

<b>Über diese Bedienungsanleitung.....</b>	<b>5</b>
Grundlegende Definitionen.....	5
<b>Wozu Sie die Wireless-Funktionen nutzen können... ..</b>	<b>6</b>
<b>Anforderungen an den Projektor .....</b>	<b>7</b>
<b>Installieren von Wireless Connection 3.....</b>	<b>8</b>
Computersystem-Anforderungen.....	8
Installieren von Wireless Connection 3 .....	9
Installieren von Wireless Connection 3 auf einem zweiten und weiteren Computern.....	9
<b>Herstellen einer W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und einem Computer.....</b>	<b>10</b>
Bedienungsablauf für W-LAN-Verbindung und Projektion .....	10
Über die Drahtlos-Anwendung des Projektors.....	11
Drahtlos-Projektion durchführen.....	11
Wireless-Bereitschaftsfenster .....	11
Wireless Connection 3 .....	12
Zum Starten von Wireless Connection 3 .....	12
Fenster von Wireless Connection 3 .....	12
Hilfe von Wireless Connection 3 anzeigen.....	13
Versions-Info von Wireless Connection 3 anzeigen .....	13
Wireless Connection 3 schließen.....	13
Verwenden einer Vorgabe-SSID zum Verbinden eines Computers per W-LAN mit dem Projektor .....	13
Vorgabe-SSID zum Verbinden eines Computers per W-LAN mit dem Projektor verwenden .....	14
Herstellen von W-LAN-Verbindungen mit mehreren Computern .....	15
W-LAN-Verbindung bei gleichzeitiger Verwendung von mehreren Projektoren.....	16

**Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen für eine W-LAN-Verbindung ..... 18**

    Ablauf der Sicherheitseinstellungen ..... 18

    Konfigurieren von Sicherheitseinstellungen ..... 19

        In die Systemverwaltungsseite des Projektors einloggen ..... 19

        Aus der Systemverwaltungsseite des Projektors ausloggen ..... 20

        Sicherheitseinstellungen konfigurieren ..... 21

    Herstellen einer W-LAN-Verbindung nach dem Konfigurieren von Sicherheitseinstellungen ..... 23

        W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer nach dem Konfigurieren von Sicherheitseinstellungen herstellen ..... 23

        Herstellen einer W-LAN-Verbindung mit einem zweiten und weiteren Computern nach dem Konfigurieren von Sicherheitseinstellungen ..... 24

        Herstellen einer W-LAN-Verbindung bei deaktivierter Sicherheit ..... 24

**Bedienung bei W-LAN-Verbindung ..... 25**

    Bedienung bei der Bildprojektion ..... 25

        Starten und Stoppen der Projektion von einem per W-LAN verbundenen Computer ..... 26

        Anzeigen des Benutzernamens auf der Projektionswand ..... 28

    Andere Bedienungsvorgänge ..... 28

        Wiederherstellen einer W-LAN-Verbindung ..... 28

        Projektor-Info ..... 28

        Wählen zwischen Projektion mit Vorrang für Anzeigegeschwindigkeit oder Auflösung ..... 28

        Beenden einer W-LAN-Verbindung ..... 29

        Initialisieren von Wireless Connection 3 ..... 29

**Konfigurieren von Drahtlos-Einstellungen ..... 30**

**Bedienung und Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite ..... 32**

    Bedienung auf der Systemverwaltungsseite ..... 32

        Konfigurieren von Einstellungen ..... 32

        Initialisieren aller Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite ..... 35

    Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite ..... 36

        „Systemverwaltung > Setup“ -Einstellungen ..... 36

        „Systemverwaltung > Passwort ändern“ ..... 37

**Anhang ..... 38**

Verwenden des Token-Assistenten.....38

    Installieren von Wireless Connection 3 in einen USB-Speicher ..... 38

    USB-Token zum Verbinden eines Computers per W-LAN mit dem Projektor  
    verwenden ..... 39

Installieren und Entfernen des Funkadapters.....40

Störungssuche bei W-LAN-Verbindungsproblemen .....42

    W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und einem Computer ..... 42

    Simultane W-LAN-Verbindungen mit mehreren Projektoren ..... 43

    Systemverwaltungsseite ..... 44

    Von einem Computer ausgeführte Drahtlos-Vorgänge..... 44

Fehlermeldungen.....45

    Fehlermeldungen von Wireless Connection 3 ..... 45

    Fehlermeldungen zur Systemverwaltungsseite ..... 45

# Über diese Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung erläutert das Herstellen einer drahtlosen LAN-Verbindung zwischen einem CASIO Datenprojektor XJ-A135, XJ-A145, XJ-A235 oder XJ-A245 und einem Computer und das Senden von Computer-Bildschirmhalten zum Projizieren an den Projektor.

## Grundlegende Definitionen

Viele der in dieser Anleitung beschriebenen Vorgänge erfordern Bedienungsschritte sowohl am Datenprojektor als auch am Computer. Zur Unterscheidung zwischen Datenprojektor und Computer werden in dieser Anleitung die folgenden Bezeichnungen verwendet.

- **Projektionsbereich**


Dies ist der gesamte rechteckige Bildbereich, der vom Datenprojektor projiziert wird. Bei manchen Bedienungsschritten am Datenprojektor erscheinen im Projektionsbereich Meldungen und Menüs.

- **Computerbildschirm**


Dies bezieht sich auf den Anzeigebildschirm des Computers.

# Wozu Sie die Wireless-Funktionen nutzen können...

Dieser Projektor besitzt eine eingebaute Funktion für den Betrieb als W-LAN-Basisstation. Nach Herstellen der Verbindung mit dem lokalen Funknetz (W-LAN) können die Inhalte des Computerbildschirms zur Projektion an den Projektor gesendet werden.



Der Projektor unterstützt simultane W-LAN-Verbindungen mit bis zu vier Computern. Die Projektionswand kann in vier Felder für simultane Projektion der Bildschirmhalte aller vier verbundenen Computer aufgeteilt werden.



## Wichtig!

Für den obigen Betrieb muss die mit dem Projektor mitgelieferte Software Wireless Connection 3 auf dem Computer installiert werden und dieser mit einer W-LAN-Funktion (IEEE 802.11b/g/n) ausgestattet sein. Näheres finden Sie im Abschnitt „Installieren von Wireless Connection 3“ (Seite 8).

# Anforderungen an den Projektor

Zur Nutzung einer W-LAN-Verbindung für das Projizieren von Computer-Bildschirmhalten muss der Projektor die folgenden Bedingungen erfüllen.

- Der mit dem Projektor mitgelieferte Funkadapter muss ordnungsgemäß im Projektor installiert sein. Näheres siehe „Installieren und Entfernen des Funkadapters“ auf Seite 40.
- Die mit dem Projektor mitgelieferte Software Wireless Connection 3 muss auf einem Computer installiert sein, der mit einer W-LAN-Funktion (IEEE 802.11b/g/n) ausgestattet ist.

Bitte beachten Sie, dass Nachstehendes nicht unterstützt wird.

- Benutzung eines CASIO YW-2L-Funkadapters oder handelsüblichen W-LAN-Adapters im USB-Port des Projektors. Solche Adapter bieten keinen einwandfreien Betrieb.
- Andere Software als das mit einem CASIO Datenprojektor mitgelieferte Wireless Connection 3 und W-LAN-Verbindungssoftware anderer Firmen. Mit solcher Software ist die Herstellung einer W-LAN-Verbindung zwischen dem Computer und dem Projektor nicht möglich.

## Computersystem-Anforderungen

Um Computer-Bildschirminhalte über eine Funkverbindung zur Projektion an den Projektor senden zu können, muss Wireless Connection 3 auf dem Computer installiert werden.

Betriebssystem: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® SP2, Windows® XP SP3

Computer : IBM PC/AT oder kompatibler Computer, der die folgenden Bedingungen erfüllt.

- Windows® 7, Windows Vista® oder Windows® XP vorinstalliert
  - **CPU:** Pentium® M 1,6 GHz oder höher oder für das Betriebssystem des Computers empfohlene CPU
  - **Arbeitsspeicher:** Für das verwendete Betriebssystem empfohlene Speicherkapazität
  - **Display:** Vollfarb-Display mit mindestens 1024 × 768 Auflösung und Unterstützung durch Betriebssystem und Computer
  - **Eingabegerät:** Keyboard oder anderes Zeigegerät (von den obigen Betriebssystemen unterstützte Maus oder äquivalentes Gerät)
  - **W-LAN:** IEEE 802.11b/g/n
- 
- Weitere Anforderungen an das verwendete Betriebssystem
  - Mit bestimmten Hardware-Kombinationen ist u. U. keine normale Funktionalität erzielbar.
  - Der Betrieb auf Computern, die unter Windows® 2000, NT, Me, 98SE, 98, 95 oder 3.1 sowie auf einem Macintosh oder Computer mit Mac OS wird nicht unterstützt.
  - Der Betrieb auf einem Computer, der von einem anderen Betriebssystem auf Windows® 7, Windows Vista® oder Windows® XP aufgerüstet wurde, ist nicht garantiert.
  - Der Betrieb auf einem Computer, der Windows® XP Professional x64 Edition verwendet, wird nicht unterstützt.



## Installieren von Wireless Connection 3

- 1. Legen Sie die mit dem Projektor mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.**
  - Dies zeigt automatisch das Menüfenster der CD-ROM an.
- 2. Klicken Sie im Menüfenster auf [Install] rechts von „Wireless Connection 3“.**
  - Befolgen Sie die Anleitungen in den erscheinenden Dialogfenstern.
  - Falls Sie Windows 7 verwenden und beim Installieren die Meldung „Benutzerkontensteuerung“ erscheint, klicken Sie auf [Ja].
  - Falls Sie Windows Vista verwenden und beim Installieren die Meldung „Benutzerkontensteuerung“ erscheint, klicken Sie auf [Zulassen].
  - Falls Sie Windows XP verwenden und beim Installieren die unten gezeigte Meldung erscheint, klicken Sie auf [Installation fortsetzen].



### Hinweis

Nach dem Installieren von Wireless Connection 3 läuft das Programm automatisch an und sucht nach einem Projektor. Wenn Sie dabei eine drahtlose LAN-Verbindung zwischen dem Computer und dem Projektor herstellen möchten, führen Sie bitte den Vorgang unter „Vorgabe-SSID zum Verbinden eines Computers per W-LAN mit dem Projektor verwenden“ (Seite 14) aus. Wenn Sie keine Verbindung herstellen wollen, klicken Sie auf die Schließen-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Fensters von Wireless Connection 3.

## Installieren von Wireless Connection 3 auf einem zweiten und weiteren Computern

Mit dem Token-Assistenten von Wireless Connection 3 können Sie Wireless Connection 3 in einem USB-Speicher installieren. Sie können den USB-Speicher dann in den USB-Port eines beliebigen Computers einsetzen und Wireless Connection 3 von dort starten. Dies bedeutet, dass Wireless Connection 3 nicht von der CD-ROM auf jeden Computer installiert werden muss, der über das W-LAN mit dem Projektor verbunden wird.

Näheres finden Sie im Abschnitt „Verwenden des Token-Assistenten“ (Seite 38).

# Herstellen einer W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und einem Computer

Dieser Abschnitt erläutert das Herstellen einer W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und einem Computer bei Verwendung der „Drahtlos“-Vorgabeeinstellungen des Projektors.

„Drahtlos“ ist eine der vorinstallierten Anwendungen des Projektors. Sie ermöglicht es, eine drahtlose LAN-Verbindung (W-LAN) zwischen dem Projektor und einem Computer herzustellen und den Computer-Displayinhalt zu projizieren.

## Bedienungsablauf für W-LAN-Verbindung und Projektion

Nachstehend ist der Bedienungsablauf für das Projizieren von Computer-Displayinhalten bei Verwendung der Vorgabeeinstellungen von „Drahtlos“ gezeigt.

**Drücken Sie am Projektor die [INPUT]-Taste, um die „Drahtlos“-Anzeige zu projizieren.**



**Starten Sie Wireless Connection 3 auf dem Computer.**



**Geben Sie am Computer den Login-Code ein.**



**Stellen Sie die W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer her und projizieren Sie mit dem Projektor den Computer-Bildschirminhalt.**



### Hinweis

Unter den Vorgabeeinstellungen wickelt der Projektor die W-LAN-Kommunikation mit WPA-PSK AES-Verschlüsselung für relativ sichere Drahtlos-Datenkommunikation ab. Die zwischen Projektor und Computer gesendeten Daten werden anhand der im Projektor vorprogrammierten Passphrase und des Login-Codes verschlüsselt.

Bei Bedarf können Sicherheitssystem und Passphrase (Passwort) auch geändert werden. Regelmäßiges Ändern der Passphrase bedeutet auch erhöhten Schutz vor einem Einbrechen nicht autorisierter Dritter in den Computer oder Projektor.

Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt „Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen für eine W-LAN-Verbindung“ (Seite 18).

# Über die Drahtlos-Anwendung des Projektors

„Drahtlos“ ist eine der vorinstallierten Anwendungen des Projektors. Sie ermöglicht es, eine drahtlose LAN-Verbindung (W-LAN) zwischen dem Projektor und einem Computer herzustellen und den Computer-Displayinhalt zu projizieren.

## Drahtlos-Projektion durchführen

Drücken Sie die [INPUT]-Taste und wählen Sie „Drahtlos“ als Eingangsquelle. Dies aktiviert die Drahtlos-Projektion. Falls keine W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und einem Computer besteht, erscheint das Wireless-Bereitschaftsfenster.



## Wireless-Bereitschaftsfenster

Das Wireless-Bereitschaftsfenster zeigt die nachstehend beschriebenen Informationen an.

Anzeigepunkt	Beschreibung
LOGIN CODE	Dies ist eine vierstellige Zahl, die unter den Drahtlos-Vorgabeeinstellungen einzugeben ist, wenn eine W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und einem Computer hergestellt werden soll. Bei jedem neuen Starten des Projektors wird diese Zahl automatisch in eine neue aktualisiert.
SSID	Aktuelle SSID des Projektors
Server IP	Aktuelle IP-Adresse des Projektors
Channel	Aktuelle Kanalnummer des Projektors
Security	Aktuelle Sicherheitseinstellung des Projektors


Näheres zur Bedeutung von SSID, IP-Adresse und anderen oben benutzten Begriffen finden Sie im Abschnitt „Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite“ (Seite 36).

## Wireless Connection 3

Wireless Connection 3 ist ein Steuerprogramm für einen Computer, der über ein W-LAN mit dem Projektor verbunden wird.

### Zum Starten von Wireless Connection 3

Nehmen Sie zum Starten von Wireless Connection 3 eine der folgenden Bedienungen auf dem Computer vor.

- Doppelklicken Sie auf das -Icon auf der Benutzeroberfläche von Windows.
- Wählen Sie im Windows-Startmenü [Alle Programme] - [CASIO] - [Wireless Connection 3].



#### Wichtig!

Falls der Computer unter Windows Vista oder Windows 7 läuft, erscheint beim Starten von Wireless Connection 3 die „Benutzerkontensteuerung“-Meldung. Klicken Sie daraufhin auf [Zulassen].



#### Hinweis

Mit Hilfe des Token-Assistenten kann Wireless Connection 3 in einem USB-Speicher installiert werden, wodurch Wireless Connection 3 aus dem USB-Speicher gestartet werden kann. Näheres finden Sie im Abschnitt „Verwenden des Token-Assistenten“ (Seite 38).


### Fenster von Wireless Connection 3

Nachstehend sind die Fenster gezeigt, die bei laufendem Wireless Connection 3 erscheinen.

#### Verbindungssuche



#### Verbindung erfolgreich (verbunden)



#### Verbindung gescheitert



- Die Schaltflächen für Schließen, Minimieren und das Funktionsmenü sind in allen drei Fenstern verfügbar.

## Hilfe von Wireless Connection 3 anzeigen

Klicken Sie in einem Fenster von Wireless Connection 3 auf die Funktionsmenü-Schaltfläche und anschließend auf [Hilfe] im erscheinenden Menü.

## Versions-Info von Wireless Connection 3 anzeigen

Klicken Sie in einem Fenster von Wireless Connection 3 auf die Funktionsmenü-Schaltfläche und anschließend auf [Über...] im erscheinenden Menü.

## Wireless Connection 3 schließen

Führen Sie eine der beiden folgenden Bedienungen aus.

- Klicken Sie in einem Fenster von Wireless Connection 3 auf die Funktionsmenü-Schaltfläche und anschließend auf [Beenden] im erscheinenden Menü.
- Klicken Sie in einem Fenster von Wireless Connection 3 auf die Schließen-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke.

## Verwenden einer Vorgabe-SSID zum Verbinden eines Computers per W-LAN mit dem Projektor

Dieser Abschnitt erläutert, wie eine der drei Vorgabe-SSIDs (casio1pj\_default1, casio1pj\_default2, casio1pj\_default3) zum Herstellen einer W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und einem Computer verwendet werden kann.



### Hinweis

- Die SSID der Anfangsvorgabe für den Projektor ist casio1pj\_default1.
- Bei Verwendung mehrerer Projektoren für simultane Projektion im selben Bereich muss jedem Gerät zwecks Identifizierung eine andere SSID zugewiesen werden. Da nur drei Vorgabe-SSIDs zur Verfügung stehen, können nur bis zu drei Projektoren simultan im selben Bereich mit Vorgabe-SSIDs betrieben werden. Näheres finden Sie im Abschnitt „W-LAN-Verbindung bei gleichzeitiger Verwendung von mehreren Projektoren“ (Seite 16).



### Wichtig!

- Bitte beachten Sie, dass vom Computer nur Computer-Bildschirmhalte über eine W-LAN-Verbindung an den Projektor gesendet werden können. Es können keine Tondaten gesendet werden.
- Falls Sie Wireless Connection 3 unter Windows Vista oder Windows 7 benutzen, führen Sie bitte während des Bestehens einer Drahtlos-Verbindung zwischen dem Computer und Projektor keinen der in der „Benutzerkontosteuerung“-Meldung genannten Vorgänge (Software-Installation, neue Hardware-Verbindung usw.) aus.

# Vorgabe-SSID zum Verbinden eines Computers per W-LAN mit dem Projektor verwenden

1. Schalten Sie den Projektor ein und warten Sie, bis die POWER/STANDBY-Kontrollleuchte grün leuchtet.
2. Drücken Sie die [INPUT]-Taste und wählen Sie „Drahtlos“ als Eingangsquelle.
  - Dies projiziert das Wireless-Bereitschaftsfenster.
3. Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows.
4. Starten Sie Wireless Connection 3 auf dem Computer.
  - Falls der Computer unter Windows Vista oder Windows 7 läuft, erscheint beim Starten von Wireless Connection 3 die „Benutzerkontensteuerung“-Meldung. Klicken Sie daraufhin auf [Zulassen].
  - Das Fenster von Wireless Connection 3 erscheint mit der Meldung „Verbinde...“.



- Falls der Computer unter Windows Vista oder Windows 7 läuft und das Dialogfenster „Netzwerkstandort festlegen“ erscheint, klicken Sie bitte auf [Abbrechen].
- Sobald Wireless Connection 3 einen Projektor für die Verbindung findet, erscheint ein Dialogfenster wie das unten gezeigte.



5. Geben Sie den Benutzernamen und Login-Code ein.
  - Der hier eingegebene Benutzername erscheint als der Benutzername im Projektionsbildschirm. Sie können einen bis zu 20 Zeichen langen Namen eingeben.
  - Geben Sie als Login-Code die im Wireless-Bereitschaftsfenster angezeigte vierstellige Zahl ein.

## 6. Klicken Sie auf [OK], wenn alles wunschgemäß eingestellt ist.

- Dies stellt die W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer her und projiziert den Computer-Bildschirminhalt über den Projektor.
- Auf dem Computerbildschirm erscheint das nachstehend gezeigte Fenster von Wireless Connection 3. Dieses Fenster erscheint nicht im Bild, das vom Projektor projiziert wird.



- Falls Sie Sicherheitseinstellungen vornehmen möchten, finden Sie dazu Näheres unter „Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen für eine W-LAN-Verbindung“ (Seite 18).
- Näheres zum Vorgehen von Wireless Connection 3 für simultane Bildprojektion von mehreren Computern und für andere Funktionen finden Sie unter „Bedienung bei W-LAN-Verbindung“ (Seite 25).

## 7. Klicken Sie in einem Fenster von Wireless Connection 3 auf die Schließen-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke.

- Falls die Meldung „Der Projektor projiziert noch. Trotzdem beenden?“ erscheint, klicken Sie bitte auf [OK].
- Dies schließt das Fenster von Wireless Connection 3 und stellt das projizierte Bild auf das Wireless-Bereitschaftsfenster zurück.




### Hinweis

- Zum Wiederherstellen einer W-LAN-Verbindung mit einem Projektor, für den eine Vorgabe-SSID eingestellt wurde, nachdem eine vorherige Verbindung beendet wurde, führen Sie das obige Vorgehen bitte ab Anfang aus. Bei jedem neuen Starten des Projektors wird die Login-Zahl automatisch auf eine neue aktualisiert. Dies bedeutet, dass die Login-Zahl bei jedem Herstellen der Verbindung kontrolliert werden muss.
- Durch Vornehmen der Sicherheitseinstellungen entfällt die Notwendigkeit, beim Herstellen einer W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und einem Computer einen Login-Code eingeben zu müssen. Nachdem Sie beim ersten Herstellen der Verbindung eine „Passphrase“ (auch „Passwort“ oder „WEP-Schlüssel“) genannte Zeichenfolge eingegeben haben, ist es ab der nächsten Verbindung mit demselben Computer nicht mehr erforderlich, diese erneut einzugeben.

## Herstellen von W-LAN-Verbindungen mit mehreren Computern

Nach dem Herstellen einer W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und einem Computer können Verbindungen mit einem zweiten, dritten und sogar vierten Computer hergestellt werden. Das Vorgehen zum Herstellen einer Verbindung mit dem zweiten und weiteren Computern ist das gleiche wie beim Vorgehen von Schritt 3 unter „Vorgabe-SSID zum Verbinden eines Computers per W-LAN mit dem Projektor verwenden“ (Seite 14).

Bitte beachten Sie aber, dass die Displayinhalte der nachfolgend verbundenen Computern nicht automatisch beim Projizieren des Displayinhalts des ersten Computers erscheint. Zum Projizieren der Bildschirm Inhalte der nachfolgend verbundenen Computer klicken Sie bitte auf die -Schaltfläche im Fenster von Wireless Connection 3.

Näheres zum Vorgehen von Wireless Connection 3 für simultane Bildprojektion von mehreren Computern und für andere Funktionen finden Sie unter „Bedienung bei W-LAN-Verbindung“ (Seite 25).


## W-LAN-Verbindung bei gleichzeitiger Verwendung von mehreren Projektoren

Wenn zwei oder mehr Projektoren am selben Ort (selber Konferenzraum usw.) benutzt werden, erhält jeder eine eigene SSID (Service Set Identifier), d.h. einen eigenen Netzwerknamen, anhand dessen der Computer nachvollziehen kann, mit welchem Projektor er verbunden ist.

Die SSID der Anfangsvorgabe für den Projektor ist casiolpj\_default1. Wenn zwei Projektoren gleichzeitig am selben Ort verwendet werden, muss die SSID des zweiten Projektors z.B. auf eine der beiden anderen verfügbaren Vorgabe-SSIDs, casiolpj\_default2 oder casiolpj\_default3, geändert werden.

### Vorgabe-SSID eines Projektors ändern

- 1. Drücken Sie die [INPUT]-Taste und wählen Sie „Drahtlos“ als Eingangsquelle.**
  - Dies projiziert das Wireless-Bereitschaftsfenster.
- 2. Drücken Sie die [MENU]-Taste.**
- 3. Markieren Sie mit der [▼]-Taste „Drahtlos“ und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.**
- 4. Markieren Sie mit der [▼]-Taste „SSID ändern“ und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.**
  - Dies zeigt das unten gezeigte oder ein ähnliches Dialogfenster zum Ändern der SSID an.




- 5. Stellen Sie die Markierung mit den Tasten [▼] und [▲] auf die gewünschte SSID und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.**
- 6. Drücken Sie zum Schließen des Dialogfensters die [ESC]-Taste.**



## Drahtlos-Verbindung bei Vorhandensein mehrerer Projektoren

Wenn der Computer in Schritt 4 des Vorgehens von „Vorgabe-SSID zum Verbinden eines Computers per W-LAN mit dem Projektor verwenden“ (Seite 14) erkennt, dass Verbindungen mit mehr als einem Projektor möglich sind, erscheint auf dem Computer-Bildschirm ein Dialogfenster wie das unten gezeigte.



Kontrollieren Sie in einem solchen Falle, welche SSID der gewünschte Projektor in vom ihm projizierten Wireless-Bereitschaftsfenster anzeigt, und klicken auf dieselbe SSID im Dialogfenster. Klicken Sie dann auf [OK].

# Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen für eine W-LAN-Verbindung

Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen kann verhindern, dass über das W-LAN unerlaubt auf einen Computer oder Projektor zugegriffen wird. Die Einstellungen erfolgen auf der Systemverwaltungsseite (System Admin) des Projektors, die mit dem Web-Browser eines Computers aufrufbar ist. Dieser Abschnitt erläutert nur die Sicherheitseinstellungen auf der Systemverwaltungsseite. Näheres zu anderen Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite finden Sie unter „Bedienung und Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite“ (Seite 32).

## Ablauf der Sicherheitseinstellungen

Zum Konfigurieren von Sicherheitseinstellungen ist zunächst eine W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer herzustellen. Näheres zum Herstellen der Verbindung mit einem Computer bei einem Projektor, für den keine Sicherheitseinstellungen konfiguriert sind, finden Sie unter „Verwenden einer Vorgabe-SSID zum Verbinden eines Computers per W-LAN mit dem Projektor“ (Seite 13).

**Herstellen einer W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und Computer**

**Loggen Sie sich am Computer in die Systemverwaltungsseite des Projektors ein.**

**Wählen Sie auf der Systemverwaltungsseite „Setup“ und dann „Drahtlos-Setup“ und konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen.**

- Weisen Sie dem Projektor eine neue SSID zu.
- Wählen Sie ein Sicherheitsprotokoll (WPA-PSK, WPA2-PSK oder WEP).
- Geben Sie die Passphrase (bzw. den WEP-Schlüssel) ein.

**Wenden Sie die obigen Einstellungen auf den Projektor an (registrieren).**  
(Die W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer wird jetzt beendet.)

**Klicken Sie auf die [Neu verbinden]-Schaltfläche von Wireless Connection 3. Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster die Passphrase (oder Passwort, WEP-Schlüssel) ein.**

**Dies stellt eine mit der Sicherheit nach dem gewählten Protokoll geschützte W-LAN-Verbindung her.**


# Konfigurieren von Sicherheitseinstellungen

Dieser Abschnitt erläutert das Einloggen in die Systemverwaltungsseite des Projektors von einem Computer und das Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen für die W-LAN-Verbindung.


## In die Systemverwaltungsseite des Projektors einloggen

1. Stellen Sie eine W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und Computer her, indem Sie die Anleitung von „Vorgabe-SSID zum Verbinden eines Computers per W-LAN mit dem Projektor verwenden“ (Seite 14) bis Schritt 6 ausführen.
2. Klicken Sie in einem Fenster von Wireless Connection 3 auf die Funktionsmenü-Schaltfläche und anschließend auf [Verw.-Fenster] im erscheinenden Menü.


Funktionsmenü-Schaltfläche



- Dies startet den Web-Browser des Computers und zeigt die Topanzeige der Systemverwaltungsseite des Projektors an.




3. Klicken Sie auf „Systemverwaltung“. Geben Sie im erscheinenden Passwort-Eingabefenster das Passwort ein.



- Die anfängliche Werksvorgabe für das Passwort ist „admin“.

#### 4. Klicken Sie auf die [Login]-Schaltfläche.

- Dies loggt Sie auf die Systemverwaltungsseite ein und zeigt das Statusfenster an.



#### Hinweis


Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das zum Einloggen in die Systemverwaltungsseite verwendete Passwort von der Werksvorgabe abändern. Näheres finden Sie im Abschnitt „Login-Passwort für Systemverwaltung ändern“ (Seite 32).

### Aus der Systemverwaltungsseite des Projektors ausloggen

Klicken Sie auf der Systemverwaltungsseite auf „Abmelden“ in der oberen rechten Ecke. Dies schaltet auf die Topanzeige der Systemverwaltung zurück.

# Sicherheitseinstellungen konfigurieren

- 1. Loggen Sie sich gemäß Anleitung unter „In die Systemverwaltungsseite des Projektors einloggen“ (Seite 19) in Systemverwaltungsseite ein.
- 2. Klicken Sie auf „Setup“ zum Aufrufen des Setup-Fensters der Systemverwaltungsseite.



- Zum Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen ist nur das Ändern der oben eingerahmt gezeigten drei Einstellungen erforderlich. Nehmen Sie jetzt keine Änderungen bei anderen im Fenster angezeigten Gegenständen vor.
- Näheres zu anderen Einstellungen und Systemverwaltungsvorgängen finden Sie unter „Bedienung und Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite“ (Seite 32).

### 3. Geben Sie die SSID ein.

- Geben Sie bis zu max. 24 beliebige Zeichen in das Eingabefeld „SSID“ ein. Verwenden Sie aber nicht „\_default1“, „\_default2“ oder „\_default3“, weil diese Namen bereits als die Vorgabe-SSIDs des Projektors verwendet werden.

### 4. Wählen Sie das Sicherheitsprotokoll.

- Klicken Sie auf [▼] rechts am Eingabefeld von „Sicherheit“ und wählen Sie das gewünschte Sicherheitsprotokoll aus der erscheinenden Liste. Nachstehend sind die Bedeutungen der in der Liste aufgeführten Optionen erläutert.

Sicherheit	Bedeutung:
WPA-PSK TKIP	Für Kommunikationsverschlüsselung nach dem WPA-PSK-Protokoll. TKIP und AES sind Verschlüsselungsprotokolle. WPA (Wi-Fi Protected Access) ist eine Sicherheitsfunktion zum Verschlüsseln von Kommunikationsdaten. WPA verwendet einen automatisch generierten Verschlüsselungsschlüssel, der in voreingestellten Intervallen geändert wird, was einen höheren Grad an Sicherheit bietet als WEP.
WPA-PSK AES	
WPA2-PSK TKIP	Für Kommunikationsverschlüsselung nach dem WPA2-PSK-Protokoll. TKIP und AES sind Verschlüsselungsprotokolle. WPA2 ist ein neuer WPA-Standard.
WPA2-PSK AES	
WEP ASCII 64bit	Für Kommunikationsverschlüsselung nach dem WEP-Protokoll. ASCII 64 Bit, ACSII 128 Bit, Hex 64 Bit und Hex 128 Bit sind Formate für die in Schritt 5 eingegebene Zeichenfolge des WEP-Schlüssels. WEP (Wired Equivalent Privacy) ist eine Sicherheitsfunktion, die Daten anhand einer „WEP-Schlüssel“ genannten Zeichenfolge verschlüsselt und dadurch vor einem nicht autorisierten Zugriff auf die Drahtlos-Kommunikation schützt.
WEP ASCII 128bit	
WEP Hex 64bit	
WEP Hex 128bit	
Aus	Deaktiviert die W-LAN-Sicherheit, so dass die Kommunikation nicht verschlüsselt ist.

## 5. Geben Sie die Passphrase (bzw. den WEP-Schlüssel) ein.

- Die in das Textfeld „Passphrase/WEP-Schlüssel“ einzugebende Passphrase bzw. der WEP-Schlüssel richtet sich wie nachstehend beschrieben nach dem in Schritt 4 gewählten Sicherheitsprotokoll.

Sicherheit	Einzugebende Zeichenfolge
WPA-PSK TKIP	Geben Sie die WPA-PSK- oder WPA2-PSK-Passphrase ein. Geben Sie mindestens acht und maximal 63 Ein-Byte-Zeichen oder einen maximal 64 Stellen langen Hexadezimalwert ein.
WPA-PSK AES	
WPA2-PSK TKIP	<i>Beispiel:</i> MyKey123 (Acht Ein-Byte-Zeichen) 1111222233334444555566667777888899990000AAAABBBBCCCCDDDEEEEEFFFF (64-stelliger Hexadezimalwert)
WPA2-PSK AES	
WEP ASCII 64bit	Geben Sie fünf alphanumerische Ein-Byte-Zeichen als WEP-Schlüssel ein. <i>Beispiel:</i> MyKey
WEP ASCII 128bit	Geben Sie 13 alphanumerische Ein-Byte-Zeichen als WEP-Schlüssel ein. <i>Beispiel:</i> MyKey12345678
WEP Hex 64bit	Geben Sie einen 10-stelligen Hexadezimalwert als WEP-Schlüssel ein. <i>Beispiel:</i> 11AA22BB33
WEP Hex 128bit	Geben Sie einen 26-stelligen Hexadezimalwert als WEP-Schlüssel ein. <i>Beispiel:</i> 11223344556677889900AABBCC
Aus	Keine Eingabe erforderlich.

- Die hier eingegebene Zeichenfolge wird benötigt, wenn Sie zwischen einem Projektor, der die Sicherheitseinstellungen verwendet, und einem Computer eine W-LAN-Verbindung herstellen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die eingegebene Zeichenfolge nicht vergessen. Falls Sie sich die Zeichenfolge notieren, sorgen Sie bitte dafür, dass Sie die Notiz nicht verlieren und diese nicht Unbefugten in die Hände fällt.

## 6. Klicken Sie nach dem Konfigurieren aller gewünschten Einstellungen auf [Anwenden].

- Dies wendet die neuen Sicherheitseinstellungen auf den Projektor an und beendet die W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer. Der Projektor projiziert nun das Wireless-Bereitschaftsfenster.
- Näheres zum Herstellen einer Verbindung zwischen Projektor und Computer nach dem Konfigurieren von Sicherheitseinstellungen finden Sie unter „Herstellen einer W-LAN-Verbindung nach dem Konfigurieren von Sicherheitseinstellungen“ (Seite 23).



### Wichtig!

Wenn Sie im obigen Vorgehen „Aus“ als Sicherheitseinstellung wählen, erfolgt die Datenkommunikation über die W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer ohne jede Verschlüsselung. Außer wenn Sie sich absolut sicher sind, dass bei der drahtlosen Kommunikation kein Sicherheitsrisiko besteht, sollte die Einstellung „Aus“ daher möglichst vermieden werden.


# Herstellen einer W-LAN-Verbindung nach dem Konfigurieren von Sicherheitseinstellungen

Die Vorgehen in diesem Abschnitt beginnen mit dem Zustand, in dem ein einzelner Projektor nach der Vornahme von Sicherheitseinstellungen das Wireless-Bereitschaftsfenster projiziert. Sie setzen auch voraus, dass der Computer nach dem Vornehmen der Einstellungen neu gestartet wurde.

## W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer nach dem Konfigurieren von Sicherheitseinstellungen herstellen

### 1. Starten Sie Wireless Connection 3 auf dem Computer.

- Das Fenster von Wireless Connection 3 erscheint mit der Meldung „Verbinde...“.
- Sobald Wireless Connection 3 den zu verbindenden Projektor findet, erscheint ein Dialogfenster wie das unten gezeigte.



### 2. Geben Sie auf die Eingabefelder „Passphrase/WEP-Schlüssel“ und „Bestätigen“ die im Projektor registrierte Passphrase (bzw. den WEP-Schlüssel) ein.

- Geben Sie die in Schritt 5 von „Sicherheitseinstellungen konfigurieren“ (Seite 21) eingegebene Zeichenfolge ein.

### 3. Klicken Sie auf [OK], wenn alles wunschgemäß eingestellt ist.

- Dies stellt die W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer her und projiziert den Computer-Bildschirminhalt über den Projektor.
- Näheres zur nachfolgenden Bedienung von Wireless Connection 3 bei der Projektion und weitere Informationen finden Sie unter „Bedienung bei W-LAN-Verbindung“ (Seite 25).



## Hinweis

- Zum Herstellen simultaner W-LAN-Verbindungen zwischen einem einzelnen Projektor und mehreren Computern gilt das gleiche Vorgehen wie oben für den zweiten und weitere Computer. Näheres zur Bedienung für das Projizieren vom jeweiligen Computer nach Herstellen der Verbindung finden Sie unter „Bedienung bei W-LAN-Verbindung“ (Seite 25).
- Wenn ein Computer mehrere verbindbare Projektoren findet, erscheint nach der „Verbinde...“-Meldung ein Dialogfenster mit einer Projektorliste.



In solchen Fällen wählen Sie bitte durch Anklicken die SSID des gewünschten Projektors und klicken Sie dann auf [OK].

## Herstellen einer W-LAN-Verbindung mit einem zweiten und weiteren Computern nach dem Konfigurieren von Sicherheitseinstellungen

Beim Ausführen des Vorgangs unter „W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer nach dem Konfigurieren von Sicherheitseinstellungen herstellen“ (Seite 23) speichert Wireless Connection 3 die von Ihnen beim Herstellen der Verbindung eingegebene Passphrase (bzw. den WEP-Schlüssel). Beim nächsten Einschalten des verbundenen Projektors und Starten von Wireless Connection 3 auf dem Computer brauchen Sie dann zum Herstellen der W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und Computer nur noch auf [OK] im erscheinenden Dialogfenster zu klicken.


## Herstellen einer W-LAN-Verbindung bei deaktivierter Sicherheit

Wenn Wireless Connection 3 auf dem Computer gestartet wird, während aus dem Vorgehen von „Sicherheitseinstellungen konfigurieren“ (Seite 21) „Aus“ als Sicherheitseinstellung des Projektors gewählt ist, erscheint die Meldung „Verbinde...“, die W-LAN-Verbindung wird hergestellt und die Projektion des Computer-Displayinhalts startet.



# Bedienung bei W-LAN-Verbindung

Dieser Abschnitt erläutert die nach dem Herstellen einer LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer mögliche Bedienung. Ein großer Teil dieser Bedienung erfolgt über Wireless Connection 3.




Fenster von Wireless Connection 3

## Bedienung bei der Bildprojektion

Die Drahtlos-Funktion stellt zwei Projektionsoptionen zur Wahl: „1-Screen-Projektion“ zum Projizieren eines einzelnen Computer-Bildschirms auf die gesamte Projektionswand und „4-Screen-Projektion“, bei der die Projektionswand in vier Felder für simultane Projektion der Bilder von vier Computer-Bildschirmen aufgeteilt wird.



1-Screen-Projektion



4-Screen-Projektion





### Hinweis

Das Bildseitenverhältnis der drahtlosen Projektion ist stets „Normal“, d.h. das Bildseitenverhältnis des Eingangssignals wird beibehalten. Diese Einstellung kann nicht geändert werden.




# Starten und Stoppen der Projektion von einem per W-LAN verbundenen Computer

## Starten der 1-Screen-Projektion

Klicken Sie auf dem Computer, von dem die 1-Screen-Projektion beginnen soll, auf die  - Schaltfläche im Fenster von Wireless Connection 3. Die Schaltfläche wechselt auf  und die 1-Screen-Projektion vom Computer beginnt.


Wenn diese Bedienung bei laufender Projektion von einem anderen Computer erfolgt, stoppt die aktuelle Projektion und wechselt auf Projektion von dem Computer, an dem die Bedienung vorgenommen wurde. Die W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und dem Computer, dessen Projektion gestoppt wurde, wird dabei aufrechterhalten.


## Pausieren der 1-Screen-Projektion

Klicken Sie auf dem Computer, von dem die 1-Screen-Projektion auf Pause geschaltet werden soll, auf die  -Schaltfläche im Fenster von Wireless Connection 3. Das Bild, das beim Anklicken von  projiziert wurde, wechselt damit auf Pause und die Schaltfläche wechselt auf .



Klicken Sie zum Fortsetzen der Projektion erneut auf die  -Schaltfläche.

## Stoppen der 1-Screen-Projektion






Klicken Sie auf dem Computer, von dem die 1-Screen-Projektion gestoppt werden soll, auf die  - Schaltfläche im Fenster von Wireless Connection 3. Dies stoppt die 1-Screen-Projektion vom Computer und projiziert das Wireless-Bereitschaftsfenster.

Die W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und dem Computer, dessen Projektion gestoppt wurde, wird dabei aufrechterhalten, so dass die 1-Screen-Projektion durch Klicken auf die  - Schaltfläche wieder gestartet werden kann.

## W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und mehreren Computern herstellen und 1-Screen-Projektion umschalten






- 1. Stellen Sie eine W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und dem ersten Computer her.**
  - Dies startet die 1-Screen-Projektion vom ersten Computer.
- 2. Stellen Sie W-LAN-Verbindungen zwischen dem Projektor und den anderen Computern her.**
  - Auch beim Verbinden mit den einzelnen Computern wird die 1-Screen-Projektion vom ersten Computer beibehalten.
- 3. Klicken Sie beim zweiten oder einem der weiteren Computer auf die  - Schaltfläche im Fenster von Wireless Connection 3.**
  - Dies unterbricht die 1-Screen-Projektion vom ersten Computer und schaltet auf 1-Screen-Projektion von dem Computer, auf dem die  -Schaltfläche angeklickt wurde.
  - Als Nächstes können Sie bei einem der anderen verbundenen Computer auf die  - Schaltfläche des Fensters von Wireless Connection 3 klicken, um die 1-Screen-Projektion auf diesen umzuschalten.

## Displayinhalte von vier Computern simultan projizieren (4-Screen-Projektion)




- 1. Stellen Sie die W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und dem ersten Computer her und klicken Sie dann auf die  -Schaltfläche.**
  - Dies lässt den Displayinhalt des ersten Computers im oberen linken Feld der 4-Screen-Projektion erscheinen. Die Schaltfläche wechselt auf  , um anzuzeigen, dass auf das obere linke Feld der Bildwand projiziert wird.
- 2. Stellen Sie die W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und dem zweiten Computer her und klicken Sie dann auf die  -Schaltfläche.**
  - Dies lässt den Displayinhalt des zweiten Computers im oberen rechten Feld der 4-Screen-Projektion erscheinen.
- 3. Stellen Sie W-LAN-Verbindungen mit dem dritten und vierten Computer her und klicken Sie auf die Schaltflächen  und .**
  - Der Displayinhalt des dritten Computers erscheint im unteren linken Feld und der Displayinhalt des vierten Computers im unteren rechten Feld der 4-Screen-Projektion.



### Hinweis

- Simultane W-LAN-Verbindungen werden für bis zu 32 Computer und einen Projektor unterstützt. Simultane Projektion von Bildschirmgehalten wird für bis zu vier per W-LAN angeschlossene Computer unterstützt.
- Wenn Sie während der 4-Screen-Projektion auf einem der per W-LAN mit dem Projektor verbundenen Computer auf die Schaltfläche , ,  oder  klicken, startet dies die Projektion vom betreffenden Computer in die 4-Screen-Projektion. Die Lage des Projektionsbilds vom betreffenden Computer richtet sich danach, auf welche Schaltfläche geklickt wird. Wenn das Feld, auf dessen Schaltfläche geklickt wurde, bereits mit der Projektion von einem anderen Computer belegt ist, wird die aktuelle Projektion abgebrochen. Die W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und dem Computer, dessen Projektion abgebrochen wurde, wird dabei aber aufrechterhalten.
- Wenn Sie während einer 4-Screen-Projektion bei einem der per W-LAN mit dem Projektor verbundenen Computer auf die  -Schaltfläche klicken, schaltet dies auf 1-Screen-Projektion vom betreffenden Computer. Die W-LAN-Verbindungen zwischen dem Projektor und den Computern, deren Projektion gestoppt wurde, werden dabei aufrechterhalten.

## Pausieren und Stoppen der Projektion von einem Computer während einer 4-Screen-Projektion

- Klicken auf die  -Schaltfläche auf einem an der 4-Screen-Projektion beteiligten Computer schaltet nur das Projektionsbild des betreffenden Computers auf Pause. Die Projektionsbilder von den anderen Computern werden nicht beeinflusst.
- Klicken auf die  -Schaltfläche auf einem an der 4-Screen-Projektion beteiligten Computer stoppt nur das Projektionsbild des betreffenden Computers. Die Projektionsbilder von den anderen Computern werden beibehalten.
- Wenn an einer 4-Screen-Projektion nur ein Computer beteiligt ist, wird die 4-Screen-Projektion durch Klicken auf die  -Schaltfläche gestoppt und das Wireless-Bereitschaftsfenster erscheint.

## Anzeigen des Benutzernamens auf der Projektionswand

Drücken von Taste [△] auf der Fernbedienung des Projektors zeigt den betreffenden Computer-Benutzernamen auf der Projektionswand an. Im Falle einer 4-Screen-Projektion erscheint der Name in dem Feld, auf das das Bild des Computer-Bildschirms projiziert wird. Nach dem Drücken der Taste bleibt der Benutzername etwa fünf Sekunden lang angezeigt.


## Andere Bedienungsvorgänge

### Wiederherstellen einer W-LAN-Verbindung

Nachdem eine W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und einem Computer beendet wurde, kann anschließend die Verbindung mit demselben Computer wieder aufgenommen oder eine Verbindung mit einem anderen Computer hergestellt werden. Klicken Sie in einem Fenster von Wireless Connection 3 auf die Funktionsmenü-Schaltfläche und anschließend auf [Serversuche] im erscheinenden Menü. Der Computer beendet die aktuelle W-LAN-Verbindung und startet die Suche nach einem verbindbaren Projektor.

### Projektor-Info

Klicken Sie in einem Fenster von Wireless Connection 3 auf die Funktionsmenü-Schaltfläche und anschließend auf [Info] im erscheinenden Menü. Dies zeigt ein Dialogfenster mit Informationen über den aktuell verbundenen Projektor an.



### Wählen zwischen Projektion mit Vorrang für Anzeigegeschwindigkeit oder Auflösung

Beim Projizieren über eine W-LAN-Verbindung können Sie am Projektor einstellen, ob dabei der Anzeigegeschwindigkeit oder der Auflösung Vorrang gegeben werden soll.

### Projektion mit Vorrang für Anzeigegeschwindigkeit oder Auflösung wählen

- 1. Klicken Sie in einem Fenster von Wireless Connection 3 auf die Funktionsmenü-Schaltfläche und anschließend auf [Projektionseinst.] im erscheinenden Menü.**
- 2. Klicken Sie im erscheinenden Untermenü auf „High-Speed“ oder „Hohe Auflösung“.**

High-Speed : Diese Einstellung gibt der Anzeigegeschwindigkeit (Bildrate) Vorrang über die Auflösung. Bei dieser Einstellung beträgt die Bildauflösung (Farbabstufung) 16 Bit.

Hohe Auflösung: Diese Einstellung bevorrangt die Auflösung gegenüber der Anzeigegeschwindigkeit. Bei dieser Einstellung beträgt die Bildauflösung (Farbabstufung) 32 Bit.

## Beenden einer W-LAN-Verbindung


Verwenden Sie Wireless Connection 3 zum Beenden einer W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und einem Computer. Klicken Sie im Fenster von Wireless Connection 3 auf die Schließen-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke.

## Initialisieren von Wireless Connection 3

Durch Ausführen des folgenden Vorgangs wird die auf dem Computer, auf dem Wireless Connection 3 läuft, aktuell registrierte Passphrase bzw. der WEP-Schlüssel auf die anfängliche Werksvorgabe rückgesetzt.

### Wireless Connection 3 initialisieren

- 1. Klicken Sie in einem Fenster von Wireless Connection 3 auf die Funktionsmenü-Schaltfläche und anschließend auf [Initialisieren] im erscheinenden Menü.**
  - Es erscheint der unten gezeigte Bestätigungsdialog.



- 2. Klicken Sie auf [OK] zum Initialisieren oder auf [Abbrechen] zum Abbrechen der Initialisierung.**

# Konfigurieren von Drahtlos-Einstellungen

Über das Setup-Menü des Projektors können für die Drahtlos-Funktion die nachfolgend beschriebenen Einstellungen vorgenommen werden.

Menüpunkt	Beschreibung
SSID ändern	Schaltet die für den Projektor eingestellte SSID zwischen den drei SSIDs der Werksvorgabe um.
Drahtlos-Setup initialisieren	Stellt alle Drahtlos-Einstellungen auf ihre anfänglichen Werksvorgaben zurück.



## Hinweis

Über die Systemverwaltungsseite, die über den aktuell per W-LAN mit dem Projektor verbundenen Computer aufrufbar ist, können noch weitergehende W-LAN-Einstellungen (z.B. Verbindungs-Setup, Sicherheitseinstellungen) vorgenommen werden. Näheres finden Sie unter „Bedienung und Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite“ (Seite 32).


## Zwischen den Vorgabe-SSIDs umschalten



## Wichtig!

- Dieses Vorgehen kann nur dazu verwendet werden, von einer Vorgabe-SSID auf eine andere Vorgabe-SSID umzuschalten. Falls die aktuelle SSID oder die SSID, auf die umgeschaltet werden soll, keine der drei Vorgabe-SSIDs ist, rufen Sie zum Ändern bitte von einem Computer aus die Systemverwaltungsseite des Projektors auf.
- Näheres zum Aufrufen der Systemverwaltungsseite finden Sie unter „Bedienung und Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite“ (Seite 32).

1. Drücken Sie die [MENU]-Taste, während der Drahtlos-Bildschirm projiziert wird.
2. Markieren Sie mit der [▼]-Taste den Punkt „Drahtlos“ und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.
3. Markieren Sie mit der [▼]-Taste den Punkt „SSID ändern“ und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.
  - Dies zeigt das unten gezeigte oder ein ähnliches Dialogfenster zum Ändern der SSID an.



4. Stellen Sie die Markierung mit den Tasten [▼] und [▲] auf die gewünschte SSID und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.
5. Drücken Sie zum Schließen des Dialogfensters die [ESC]-Taste.

## Drahtlos-Setup initialisieren

- 1. Drücken Sie die [MENU]-Taste, während der Drahtlos-Bildschirm projiziert wird.**
- 2. Markieren Sie mit der [▼]-Taste den Punkt „Drahtlos“ und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.**
- 3. Markieren Sie mit der [▼]-Taste den Punkt „Drahtlos-Setup initialisieren“ und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.**
  - Die Bestätigungsabfrage „Drahtlos-Setup initialisieren?“ erscheint.
- 4. Wählen Sie mit der [▲]-Taste „Ja“ und drücken Sie dann die [ENTER]-Taste.**
  - Damit erfolgt die Initialisierung, die alle Drahtlos-Einstellungen, einschließlich der Einstellungen, die auf der Systemverwaltungsseite des Projektors vorgenommen wurden, auf ihre anfänglichen Werksvorgaben zurücksetzt.
  - Näheres zu den anfänglichen Werksvorgaben der Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite finden Sie unter „Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite“ (Seite 36).

# Bedienung und Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite

Wenn der Projektor per W-LAN mit einem Computer verbunden ist, kann über den Web-Browser des Computers die Systemverwaltungsseite des Projektors aufgerufen werden. Die Systemverwaltungsseite kann dazu verwendet werden, vom Computer aus die W-LAN-Verbindungseinstellungen des Projektors zu konfigurieren.

## Bedienung auf der Systemverwaltungsseite



### Wichtig!

Um die hier vorgestellte Bedienung vornehmen zu können, müssen Sie vom Computer aus in die Systemverwaltungsseite des Projektors eingeloggt sein. Näheres zum Einloggen siehe Vorgehen ab Schritt 2 unter „In die Systemverwaltungsseite des Projektors einloggen“ (Seite 19).

## Konfigurieren von Einstellungen

Über die Systemverwaltungsseite können die folgenden Einstellungen konfiguriert werden.

- Login-Passwort
- Netzwerk-Einstellungen (IP-Einstellung, DHCP-Einstellung)
- W-LAN-Verbindungseinstellungen (hauptsächlich Sicherheit)


## Login-Passwort für Systemverwaltung ändern

- 1. Stellen Sie eine W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer her und loggen Sie sich in die Systemverwaltungsseite des Projektors ein.**
- 2. Klicken Sie auf „Passwort ändern“.**
  - Die Anzeige zum Ändern des Passworts erscheint.



**3. Geben Sie das neue Passwort zweimal ein, und zwar auf die Eingabefelder „Neues Passwort“ und „Passwort erneut eingeben“.**

- Sie können bis zu acht Zeichen für das Passwort eingeben.
- Bitte denken Sie daran, dass Sie das hier eingegebene Passwort beim nächsten Einloggen in die Systemverwaltungsseite wieder benötigen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die für das Passwort eingegebene Zeichenfolge nicht vergessen. Falls Sie sich das Passwort notieren, sorgen Sie bitte dafür, dass Sie die Notiz nicht verlieren und diese nicht Unbefugten in die Hände fällt.
- Wenn die in die beiden Eingabezeilen eingegebenen Zeichen nicht übereinstimmen, erscheint ein Dialogfeld wie das unten gezeigte, wenn Sie im nächsten Schritt dieses Vorgehens auf [Anwenden] klicken. Klicken Sie in solchen Fällen bitte auf [OK] und geben Sie das Passwort korrekt neu in die beiden Eingabezeilen ein.



**4. Klicken Sie auf [OK], wenn alles wunschgemäß eingestellt ist.**

- Damit wird das neue Passwort registriert. Beim nächsten Einloggen in die Systemverwaltungsseite muss nun das neue Passwort eingegeben werden.

**5. Klicken Sie zum Ausloggen aus der Systemverwaltungsseite auf „Abmelden“.**

## Projektor-Netzwerkeinstellungen und W-LAN-Verbindungseinstellungen konfigurieren

1. Stellen Sie eine W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer her und loggen Sie sich in die Systemverwaltungsseite des Projektors ein.
2. Klicken Sie auf „Setup“ zum Aufrufen des Setup-Fensters der Systemverwaltungsseite.

3. Ändern Sie die gewünschte Einstellung durch Eingeben eines Wertes oder Wählen einer Option.
  - Näheres zum Konfigurieren von W-LAN-Sicherheitseinstellungen (SSID, Sicherheit, Passphrase/WEP-Schlüssel) finden Sie unter „Sicherheitseinstellungen konfigurieren“ auf Seite 21.
  - Näheres zu den Bedeutungen und Einstellbereichen sowie sonstige Informationen zu den Einstellungen im Setup-Fenster finden Sie unter „Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite“ (Seite 36).
4. Klicken Sie auf die [Anwenden]-Schaltfläche, wenn alle Einstellungen wunschgemäß erfolgt sind.
  - Damit werden die neuen Einstellungen gültig.
  - Falls Sie die SSID geändert haben, wird die Verbindung zwischen Projektor und Computer beendet. Falls benötigt, stellen Sie die Verbindung mit dem Projektor vom Computer aus wieder her.

# Initialisieren aller Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite

Dieser Vorgang setzt alle Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite auf ihre anfänglichen Werksvorgaben zurück. Näheres zu den Vorgabeeinstellungen finden Sie unter „Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite“ (Seite 36).




## Hinweis

Die auf dem Computer in Wireless Connection 3 registrierten Informationen zu Benutzernamen und Passphrase/WEP-Schlüssel sind von dieser Initialisierung nicht betroffen.

## Alle Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite initialisieren

- 1. Stellen Sie eine W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer her und loggen Sie sich in die Systemverwaltungsseite des Projektors ein.**
- 2. Klicken Sie auf „Werksvorgaben wiederherstellen“.**
  - Dies zeigt ein Fenster wie das unten gezeigte an.



- 3. Klicken Sie auf [Anwenden], um alle Einstellungen auf ihre anfänglichen Werksvorgaben zurückzusetzen.**

- Dies initialisiert die Einstellungen und beendet die W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer. Der Projektor projiziert nun das Wireless-Bereitschaftsfenster.

# Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite

## „Systemverwaltung > Setup“ -Einstellungen

Menüpunkt		Beschreibung
IP-Setup	IP-Adresse	Legt die IP-Adresse des Projektors fest. Vorgabe: 192.168.100.10
	Subnetz-Maske	Gibt einen Wert für die Subnetmaske vor, die den IP-Adressbereich des Subnetzes festlegt, dem der Projektor angehört. Vorgabe: 255.255.255.0
	Vorgabe-Gateway	Legt die IP-Adresse des Geräts fest, das als Gateway für den Zugang von einem Computer außerhalb des Netzes dient, dem der Projektor angehört. Vorgabe: 192.168.100.10
DHCP-Setup	Automatisch/ Deaktivieren	Legt fest, ob einem Computer, der per W-LAN mit dem Projektor verbunden wird, automatisch eine IP-Adresse zugewiesen wird. Bei „Automatisch“ wird die IP-Adresse automatisch zugewiesen, „Deaktivieren“ deaktiviert die automatische Zuweisung. Vorgabe: Automatisch
	Start-IP-Adresse	Legt den Anfang des Bereichs von IP-Adressen fest, die automatisch den Computern zugewiesen werden. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn „Automatisch“ für die DHCP Automatisch/Deaktivieren-Einstellung gewählt ist. Vorgabe: 192.168.100.11
	End-IP-Adresse	Legt das Ende des Bereichs von IP-Adressen fest, die automatisch den Computern zugewiesen werden. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn „Automatisch“ für die DHCP Automatisch/Deaktivieren-Einstellung gewählt ist. Vorgabe: 192.168.100.254
Drahtlos-Setup	SSID	Kennname des drahtlosen Netzwerks. Dieser Name wird üblicherweise als die SSID, ESS-ID oder der Netzwerkname bezeichnet. Für den Namen können bis zu 24 alphanumerische Ein-Byte-Zeichen eingegeben werden. Vorgabe: casiolpj_default1 (casiolpj_default2 und casiolpj_default3 ebenfalls beim Projektor vorprogrammiert.)
	SSID-Sendung	Legt fest, ob das Senden der SSID-Info aktiviert oder deaktiviert ist. Vorgabe: Aktivieren
	Kanal	Legt den Kanal fest, der für die W-LAN-Kommunikation verwendet wird. Wenn „Automatisch“ eingestellt ist, wird automatisch ein für die aktuelle Kommunikationsumgebung geeigneter Kanal gewählt. Zum Festlegen einer Kanalnummer wählen Sie eine der Kanalnummern 1 bis 11 aus der Liste, die auf Klicken auf die [▼]-Schaltfläche rechts von der Kanalnummer erscheint. Vorgabe: Automatisch
	Sicherheit	Wählt das Sicherheitsprotokoll. Näheres finden Sie unter „Sicherheitseinstellungen konfigurieren“ (Seite 21). Vorgabe: WPA-PSK AES
	Passphrase/ WEP-Schlüssel	Legt entsprechend dem oben unter „Sicherheit“ gewählten Sicherheitsprotokoll die Passphrase bzw. den WEP-Schlüssel fest. Näheres finden Sie unter „Sicherheitseinstellungen konfigurieren“ (Seite 21).
	IEEE 802.11n	Legt fest, ob W-LAN-Standard IEEE 802.11n aktiviert ist. Vorgabe: Aktivieren
	Kanalbreite	Legt entweder „20MHz“ oder „Automatisch“ für die Kanalbreite von IEEE 802.11n fest. Vorgabe: 20MHz
Benutzernamen anzeigen		Legt fest, ob der Benutzernamen des Computers auf der Projektionswand erscheinen soll, wenn die Projektion von von einem per W-LAN an den Projektor angeschlossenen Computer beginnt. Vorgabe: Ein (Benutzername angezeigt.)

## „Systemverwaltung > Passwort ändern“

Menüpunkt	Beschreibung
Neues Passwort Passwort erneut eingeben	Zum Eingeben des neuen Passworts beim Einloggen in die Systemverwaltungsseite. Vorgabe: admin

## Verwenden des Token-Assistenten

Mit dem Token-Assistenten von Wireless Connection 3 können Sie Wireless Connection 3 in einen USB-Speicher kopieren. Danach kann Wireless Connection 3 dann mühelos auch auf einem Computer verwendet werden, auf dem das Programm nicht installiert ist, indem man einfach den USB-Speicher (so genanntes „USB-Token“) in den USB-Port des Computers steckt. Die Verwendung von USB-Token empfiehlt sich, wenn mehrere Computer mit dem Projektor verwendet werden sollen.

## Installieren von Wireless Connection 3 in einen USB-Speicher

Zum Installieren ist ein USB-Speicher mit einer Kapazität von mindestens 4 MB erforderlich. Es wird empfohlen, einen neu formatierten USB-Speicher zu verwenden, der noch keine anderen Daten enthält.




### Wichtig!

Durch Installieren von Wireless Connection 3 nach dem nachstehenden Verfahren im USB-Speicher wird im Stammverzeichnis des USB-Speichers eine Datei mit dem Namen „autorun.inf“ (zum automatischen Starten von Wireless Connection 3) erzeugt. Falls im Stammverzeichnis des USB-Speichers schon eine Datei mit demselben Namen vorhanden ist, wird die bereits vorhandene Datei durch Anhängen von „.bak“ oder einer dreistelligen Nummer (.001, .002, etc.) an das Ende ihres Dateinamens umbenannt.

## Wireless Connection 3 in einen USB-Speicher installieren



### Hinweis

Durch Installieren von Wireless Connection 3 nach dem folgenden Vorgehen im USB-Speicher ändert sich der Name des USB-Speichers auf „USB-Token“ und sein Icon auf .

**1. Klicken Sie in einem Fenster von Wireless Connection 3 auf die Funktionsmenü-Schaltfläche und anschließend auf [Token-Assistent] im erscheinenden Menü.**

- Dies ruft den Token-Assistenten auf.

**2. Klicken Sie auf [Weiter >].**

- Die Anzeige zum Wählen eines USB-Laufwerks erscheint.



- Wenn kein USB-Speicher an den Computer angeschlossen ist, erscheint die Meldung „USB-Speicher nicht erfasst.“. Schließen Sie in diesem Falle den USB-Speicher an und warten Sie, bis sein USB-Speicher-Laufwerksname im Feld „USB-Stick“ erscheint.

**3. Falls mehrere USB-Speicher an den Computer angeschlossen sind, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche [▼] rechts am „USB-Stick“-Eingabefeld und wählen Sie den Namen des Laufwerks, auf das Wireless Connection 3 installiert werden soll.**

**4. Klicken Sie auf die [Weiter >]-Schaltfläche.**

- Dies installiert Wireless Connection 3 in den angewiesenen USB-Speicher. Nach Ende der Installation erscheint die Meldung „Assistent normal beendet.“ im Display.

**5. Klicken Sie auf [Beenden], um das Fenster des Token-Assistenten zu schließen.**

## USB-Token zum Verbinden eines Computers per W-LAN mit dem Projektor verwenden

Schließen Sie das USB-Token an den USB-Port des Computers an und doppelklicken Sie auf das Icon von Wireless Connection 3 im Token. Nach dem Anlaufen von Wireless Connection 3 können Sie die gleiche Bedienung vornehmen wie bei auf dem Computer installiertem Wireless Connection 3.



### Hinweis

- Benutzername und Passphrase (bzw. WEP-Schlüssel) werden nicht gespeichert, wenn Wireless Connection 3 von einem USB-Token gestartet wird.
- Wenn Wireless Connection 3 von einem Token gestartet wird, ist der Token-Assistent nicht verwendbar.

# Installieren und Entfernen des Funkadapters

Die Projektoren werden mit einem Funkadapter YW-3 geliefert (eingebaut oder als Zubehör). Sie können den Funkadapter nach Bedarf installieren und wieder entfernen.



## Vorsicht

Halten Sie den mitgelieferten Funkadapter des Projektors außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Wenn das Produkt verschluckt wird, kann dies eine Behinderung der Atmung zur Folge haben und eine lebensbedrohliche Situation verursachen.




## Wichtig!


- Verwahren Sie den Funkadapter an einem sicheren Ort, wenn er nicht am Projektor installiert ist.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, den mitgelieferten Funkadapter des Projektors für irgendeinen anderen Gerätetyp zu verwenden.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, einen anderen Gerätetyp an den speziellen YW-3-Port unter der Funkadapter-Abdeckung des Projektors anzuschließen. Dies könnte eine Störung und andere Probleme beim Projektor und/oder angeschlossenen Gerät zur Folge haben.

## Funkadapter am Projektor installieren

- 1.** Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie seinen Netzstecker aus der Netzdose.
- 2.** Lösen Sie die beiden Schrauben ①, mit denen die Funkadapter-Abdeckung gesichert ist, und ziehen Sie zum Entfernen der Abdeckung deren oberen Teil zu sich hin.



- 3.** Stecken Sie den Funkadapter in den speziellen YW-3-Port ② im Fach.




- 4.** Bringen Sie die Abdeckung wieder an und sichern Sie sie mit den beiden Schrauben.




## Funkadapter vom Projektor entfernen

1. Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie seinen Netzstecker aus der Netzdose.
2. Lösen Sie die beiden Schrauben ①, mit denen die Funkadapter-Abdeckung gesichert ist, und ziehen Sie zum Entfernen der Abdeckung deren oberen Teil zu sich hin.



### 3. Entfernen Sie den Funkadapter.

- Fassen Sie am Funkadapter an und bewegen Sie den Adapter zum Herausziehen nach links.




4. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und sichern Sie sie mit den beiden Schrauben.

# Störungssuche bei W-LAN-Verbindungsproblemen

Wenn bei einer W-LAN-Verbindung Probleme auftreten, kontrollieren Sie bitte die nachstehenden Punkte.

## W-LAN-Verbindung zwischen dem Projektor und einem Computer


Problem	Ursache und erforderliche Aktion
[Neu verbinden] bleibt im Fenster von Wireless Connection 3 angezeigt und der Computer verbindet nicht mit dem Projektor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falls außer Wireless Connection 3 noch ein anderes W-LAN-Dienstprogramm auf dem Computer läuft, schließen Sie dieses bitte.</li> <li>Wenn Projektor und Computer weit voneinander entfernt sind oder durch eine Wand oder anderes Hindernis getrennt sind, verkleinern Sie bitte den Abstand und/oder beseitigen Sie das Hindernis.</li> <li>Falls das W-LAN-Funksignal durch Einstreuung von einem Mikrowellenherd, Bluetooth-Gerät oder anderem Gerät gestört ist, entfernen Sie bitte das Störgerät.</li> <li>Falls der Projektor ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn bitte ein.</li> <li>Falls der Funkadapter nicht im Projektor installiert ist, installieren Sie ihn bitte (Seite 40).</li> <li>Falls die W-LAN-Funktion des Computers deaktiviert ist, aktivieren Sie sie bitte.</li> </ul>
Die W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer bricht häufig ab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falls außer Wireless Connection 3 noch ein anderes W-LAN-Dienstprogramm auf dem Computer läuft, schließen Sie dieses bitte.</li> <li>Wenn Projektor und Computer weit voneinander entfernt sind oder durch eine Wand oder anderes Hindernis getrennt sind, verkleinern Sie bitte den Abstand und/oder beseitigen Sie das Hindernis.</li> <li>Falls das W-LAN-Funksignal durch Einstreuung von einem Mikrowellenherd, Bluetooth-Gerät oder anderem Gerät gestört ist, entfernen Sie bitte das Störgerät.</li> </ul>

Problem	Ursache und erforderliche Aktion	Siehe:
Die W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer ist herstellbar, der Projektor projiziert aber den Computer-Bildschirminhalt nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie am Projektor die [INPUT]-Taste und kontrollieren Sie, dass „Drahtlos“ als Eingangsquelle gewählt ist.</li> <li>Falls der Computer-Bildschirminhalt nicht projiziert wird, auch wenn „Drahtlos“ als Eingangsquelle gewählt ist, klicken Sie bitte am Computer auf die  -Schaltfläche im Fenster von Wireless Connection 3.</li> <li>Falls das Projektionsbild durch Drücken von [FREEZE] oder [BLANK] am Projektor angehalten oder ausgeblendet wurde, drücken Sie bitte [ESC], um den Halte- bzw. Ausblendzustand aufzuheben.</li> </ul>	<p>„Drahtlos-Projektion durchführen“ (Seite 11)</p> <p>„Starten und Stoppen der Projektion von einem per W-LAN verbundenen Computer“ (Seite 26)</p> <p>Bedienungsanleitung (UsersGuide_German.pdf)</p>
Das Projektionsbild wechselt zu langsam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollieren Sie bitte die Einstellung des Projektors unter „Projektionseinst.“. Falls „Hohe Auflösung“ gewählt ist, wechseln Sie bitte auf „High-Speed“.</li> <li>Falls der Computer unter Windows Vista oder Windows 7 läuft, deaktivieren Sie bitte Windows Aero™.</li> </ul>	<p>„Projektion mit Vorrang für Anzeigegeschwindigkeit oder Auflösung wählen“ (Seite 28)</p>
Der Benutzername erscheint nicht beim Starten der Projektion von einem Computer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass „Ein“ für „Benutzernamen anzeigen“ im Drahtlos-Setup gewählt ist.</li> </ul>	<p>„Zwischen den Vorgabe-SSIDs umschalten“ (Seite 30)</p>
Wie kann ich die SSID und den Login-Code des Projektors kontrollieren?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sehen Sie im Wireless-Bereitschaftsfenster nach.</li> </ul>	<p>„Drahtlos-Projektion durchführen“ (Seite 11)</p>

# Simultane W-LAN-Verbindungen mit mehreren Projektoren

Problem	Ursache und erforderliche Aktion	Siehe:
Wireless Connection 3 läuft auf dem Computer, das Dialogfenster mit der Projektorliste erscheint aber nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vergewissern Sie sich, dass alle Projektoren eingeschaltet sind. Ein Projektor kann von einem Computer auch erkannt werden, wenn „Drahtlos“ nicht als Eingangsquelle des Projektors gewählt ist.</li> <li>● Vergewissern Sie sich, dass Funkadapter bei allen Projektoren installiert sind (Seite 40).</li> <li>● Wenn die Projektoren und der Computer weit voneinander entfernt sind oder durch eine Wand oder anderes Hindernis getrennt sind, verkleinern Sie bitte den Abstand und/oder beseitigen Sie das Hindernis.</li> <li>● Falls das W-LAN-Funksignal durch Einstreuung von einem Mikrowellenherd, Bluetooth-Gerät oder anderem Gerät gestört ist, entfernen Sie bitte das Störgerät.</li> </ul>	–
Die SSID des gewünschten Projektors ist im Dialogfenster mit der Projektorliste nicht enthalten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontrollieren Sie die „SSID-Sendung“-Einstellung des Projektors. Falls „Deaktivieren“ gewählt ist, wechseln Sie bitte auf „Aktivieren“.</li> <li>● Falls der Projektor ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn bitte ein.</li> </ul>	„Projektor-Netzwerkeinstellungen und W-LAN-Verbindungseinstellungen konfigurieren“ (Seite 34)
Trotz Eingabe des im Wireless-Bereitschaftsfenster angezeigten Login-Codes resultiert der Fehler „Das Verbinden mit dem Projektor war nicht möglich. Verbindung abgebrochen.“	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Falls zwei oder drei Projektoren vorhanden sind, sorgen Sie bitte dafür, dass jeder eine andere SSID erhält: casiolpj_default1, casiolpj_default2, casiolpj_default3.</li> <li>● Wenn mehr als drei Projektoren vorhanden sind, weisen Sie bitte jedem eine eigene SSID zu. In diesem Falle können Sie für drei der Projektoren die Vorgabe-SSIDs verwenden und den weiteren Projektoren über die Sicherheitseinstellungen eigene SSIDs zuweisen.</li> </ul>	<p>„Vorgabe-SSID eines Projektors ändern“ (Seite 16)</p> <p>„Sicherheitseinstellungen konfigurieren“ (Seite 21)</p>

## Systemverwaltungsseite

Problem	Ursache und erforderliche Aktion	Siehe:
Die Systemverwaltungsseite lässt sich nicht aus Wireless Connection 3 aufrufen.	Der verwendete Browser ist möglicherweise als Proxy-Server konfiguriert. Bei einer Proxy-Server-Konfiguration kann der Zugriff auf die Systemverwaltungsseite unmöglich sein, so dass Sie die Browser-Konfiguration ändern sollten. Nähere Informationen über die Proxy-Server-Einstellungen finden Sie in der Hilfefunktion und Benutzerdokumentation des Browsers.	–
Die Topseite der Systemverwaltung erscheint nicht, wenn die IP-Adresse des Projektors in den Web-Browser eingegeben wird.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falls die W-LAN-Verbindung zwischen Projektor und Computer abgebrochen wurde, stellen Sie sie bitte neu her.</li> <li>Der verwendete Browser ist möglicherweise als Proxy-Server konfiguriert. Deaktivieren Sie die Proxy-Server-Konfiguration.</li> </ul>	„Verwenden einer Vorgabe-SSID zum Verbinden eines Computers per W-LAN mit dem Projektor“ (Seite 13), „Herstellen einer W-LAN-Verbindung nach dem Konfigurieren von Sicherheitseinstellungen“ (Seite 23)
Auf der Systemverwaltungsseite verwendetes Login-Passwort vergessen.	<p>Führen Sie am Projektor den zum Initialisieren des Drahtlos-Setups erforderlichen Vorgang aus.</p> <p> <b>Wichtig!</b> _____</p> <p>Durch die Initialisierung des Drahtlos-Setups werden alle Drahtlos-Einstellungen, einschließlich der Sicherheitseinstellungen und aller anderen Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite, auf die anfänglichen Werksvorgaben zurücksetzt.</p>	„Drahtlos-Setup initialisieren“ (Seite 31)


## Von einem Computer ausgeführte Drahtlos-Vorgänge

Problem	Ursache und erforderliche Aktion	Siehe:
Im Drahtlos-Setup-Menü des Projektors lässt sich die SSID nicht mehr ändern.	Nach Zuweisung einer neuen SSID an einen Projektor über die Systemverwaltungsseite kann die SSID nicht mehr über die Projektor-Fernbedienung geändert werden. Zum Ändern der SSID müssen Sie sich wieder in die Systemverwaltungsseite einloggen.	„Projektor-Netzwerkeinstellungen und W-LAN-Verbindeungseinstellungen konfigurieren“ (Seite 34)

## Fehlermeldungen von Wireless Connection 3

Fehlermeldung	Ursache und erforderliche Aktion
Das Verbinden mit dem Projektor war nicht möglich. Verbindung abgebrochen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beim Herstellen einer W-LAN-Verbindung mit einem Projektor, der mit Vorgabe-Einstellungen konfiguriert ist, wurde ein falscher Login-Code eingegeben. Durch Anklicken von [OK] in der Fehlermeldung erscheint wieder das Eingabefenster für die Login-Code-Eingabe, so dass Sie den korrekten Login-Code eingeben können. Wenn Sie den Login-Code nicht mehr wissen, sehen Sie diesen bitte im Wireless-Bereitschaftsfenster des Projektors nach (Seite 11).</li> <li>Beim Herstellen einer W-LAN-Verbindung mit einem Projektor, der mit Sicherheitseinstellungen konfiguriert ist, wurde die Passphrase (bzw. der WEP-Schlüssel) falsch eingegeben. Durch Anklicken von [OK] in der Fehlermeldung erscheint wieder das Eingabefenster für die Passphrase/WEP-Schlüssel-Eingabe, damit Sie die korrekte Eingabe vornehmen können. Falls Sie vergessen haben, welche Passphrase bzw. welcher WEP-Schlüssel dem Projektor zugewiesen ist, nehmen Sie die Sicherheitseinstellungen bitte neu vor. Näheres finden Sie unter „Sicherheitseinstellungen konfigurieren“ (Seite 21).</li> </ul>

## Fehlermeldungen zur Systemverwaltungsseite

Fehlermeldung	Ursache und erforderliche Aktion
Richtiges Passwort eingeben	<p>Beim Einloggen in die Systemverwaltungsseite über einen Computer wurde ein falsches Passwort eingegeben. Durch Anklicken von [OK] in der Fehlermeldung erscheint wieder das Passwort-Eingabefenster, so dass Sie das korrekte Passwort eingeben können. Das Vorgabe-Passwort, falls Sie dieses noch verwenden, ist „admin“.</p> <p>Falls Sie das auf der Systemverwaltungsseite zugewiesene Passwort vergessen haben, führen Sie bitte den Vorgang von „Drahtlos-Setup initialisieren“ (Seite 31) aus.</p> <p> <b>Wichtig!</b> —————</p> <p>Durch die Initialisierung des Drahtlos-Setups werden alle Drahtlos-Einstellungen, einschließlich der Sicherheitseinstellungen und aller anderen Einstellungen auf der Systemverwaltungsseite, auf die anfänglichen Werksvorgaben zurückgesetzt.</p>
Eine andere SSID zum Ändern der Drahtlos-Einstellungen eingeben.	<p>Sie können das „Setup“-Fenster der Systemverwaltungsseite nicht zum Ändern des Setups der drei Vorgabe-SSIDs (casioipj_default1, casioipj_default2, casioipj_default3) verwenden. Falls Sie andere Einstellungen verwenden möchten, müssen Sie dazu eine andere SSID (als die der Vorgabe) in die „SSID“-Eingabezeile eingeben, bevor Sie auf [Anwenden] klicken.</p>



### Hinweis

Näheres zu Fehlermeldungen, die auf der Projektionswand erscheinen, finden Sie in der Bedienungsanleitung (UsersGuide\_German.pdf).

**CASIO®**

**CASIO COMPUTER CO.,LTD.**  
6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan