

MZ-X500

MZ-X300

DE

Firmware Version 1.31
Bedienungsanleitung

Aktualisierte Inhalte von Firmware Version 1.10

Die in Version 1.0X vorgenommenen Änderungen an der Firmware sind nachstehend beschrieben.

- Pitch Bend Mode für Melodie- und Hex-Layer-Klangfarben ergänzt
- Portamento Mode für Melodie- und Hex-Layer-Klangfarben ergänzt
- Decay Time Key Follow für Hex-Layer-Klangfarben ergänzt
- Verbesserte Lautstärkeregelungsfunktion für Zugriegelorgel-Klangfarben
- Percussion Mode für Zugriegelorgel-Klangfarben ergänzt
- Anwender-Samples zu Inst Select (Instrumentwahl) der Drum-Klangfarben ergänzt
- Group-Einstellung für Pads ergänzt
- Package-Ladefunktion ergänzt
- Sample-Daten ergänzt
- Weitere Funktionsverbesserungen

Aktualisierte Inhalte von Firmware Version 1.21

Die in Version 1.10 vorgenommenen Änderungen an der Firmware sind nachstehend beschrieben.

- Anwender-Sampling-Sets ergänzt
- Funktionen zum Laden oder Speichern aller Daten oder aller Pad-Daten ergänzt
- Weitere Funktionsverbesserungen

Aktualisierte Inhalte von Firmware Version 1.31

Die in Version 1.21 vorgenommenen Änderungen an der Firmware sind nachstehend beschrieben.

- Variationsnummer-Aufzeichnung im Registrierungsspeicher ergänzt
- Möglichkeit zum Anweisen einer Variationsnummer für Wiedergabe nach einem Intro ergänzt
- Bereichsnummer-Lookup beim Speichern einer Registrierung ergänzt
- Aufzeichnung der Sustainpedal-Bedienung bei Mustersequenzer-Aufnahme ergänzt
- Wählen importierter Wellenformen durch eine Erweiterungsklangfarbe für Hex-Layer- und Drum-Klangfarben ergänzt
- Einstellpunkt für Funktionen zur Temposynchronisierung mit Sample-Pad ergänzt
- Verknüpfung für Direktzugriff auf Bearbeitungsanzeigen für Klangfarbe und Begleitung durch Gedrückthalten von Tasten ergänzt
- Speicherplatz für extern eingegebene Mixer-Einstellungen ergänzt
- Direkte Tastenbedienung zum Ändern von Einstellungen in Klangfarben- und Begleitungswahlanzeigen ergänzt
- Einstellung zum Festlegen der anfänglichen Startanzeige ergänzt
- Funktion zum Umschreiben von Informationen in MIDI-Daten-Kopfzeilen des MIDI Recorder-Modus ergänzt
- WAV-Datei-Ladefunktion ergänzt
- Anzeige der restlichen Speicherkapazität ergänzt
- Sample-Daten ergänzt
- Weitere Funktionsverbesserungen

Anwenderdaten-Kompatibilität

Dieser Abschnitt erläutert die Anwenderdaten-Kompatibilität zwischen Firmware-Version 1.0X und der neuesten Firmware-Version.

- Folgende mit Firmware-Version 1.0X gespeicherte Daten können mit der neuesten Firmware-Version importiert werden: Anwenderdaten (Rhythmus (AC7), Normalklangfarben (ZTN), Versatile-Klangfarben (ZVT), Piano-Klangfarben (ZPF), Hex-Layer-Klangfarben (ZLT: nur MZ-X500), Drum-Sounddaten (ZDR), Zugriegelorgel-Klangfarben (ZDO), Musikdaten (ZMF), Musik-Presets (ZMP), Registrierung (ZRM), Padbank (ZPB), Samplingdaten (ZWT), Phrasendaten (ZPH), Akkordfolge-Daten (ZCD), Arpeggioidaten (ZAR), alle Klangfarbendaten (ZTA), alle Begleitautomatik-Daten (ZAA), alle Registrationsdaten (ZRA)).
- Mit der neuesten Firmware-Version gespeicherte Daten können mit Firmware-Version 1.10X nicht importiert werden.

Aktualisieren der Firmware

WICHTIG!

Fehlerhafte Ausführung der Firmware-Aktualisierung kann zur Folge haben, dass das Digital-Keyboards nicht gestartet werden kann. Bitte beachten Sie unbedingt die nachstehenden Punkte.

- Sichern Sie die im Speicher des Digital-Keyboards befindlichen Anwenderdaten auf einem USB-Flash-Drive, bevor Sie die Firmware des Digital-Keyboards aktualisieren.
- Trennen Sie nicht bei laufender Firmware-Aktualisierung den Netzadapter ab und entfernen Sie nicht den USB-Flash-Drive vom Digital-Keyboards.
- Berühren Sie bei laufender Aktualisierung keine der Bedien- oder Tastaturtasten, es sei denn, dies ist zur Aktualisierung erforderlich.

Führen Sie zum Aktualisieren die nachstehenden Schritte aus.

- 1.** Kopieren Sie die Firmware-Datei „update.bin“ auf einen USB-Flash-Drive.
 - Verwenden Sie einen USB-Flash-Drive, der auf FAT32 formatiert ist.
 - Stellen Sie die Firmware-Datei „update.bin“ in das Stammverzeichnis (nicht in einen Ordner) des USB-Flash-Drives.
- 2.** Stecken Sie den USB-Flash-Drive von Schritt 1 dieses Vorgehens in den USB-Flash-Drive-Port des Digital-Keyboards.
- 3.** Tippen Sie im MENU-Bildschirm auf „SYSTEM SETTING“.
- 4.** Tippen Sie neben „Information“ auf „Enter“.
- 5.** Tippen Sie in der erscheinenden Liste auf „Execute“ neben „Update Firmware“.
- 6.** Beantworten Sie die erscheinende Mitteilung „Sure? Yes/No“ durch Antippen von „Yes“.
 - Die Aktualisierung der Firmware dauert ungefähr 30 Minuten. Berühren Sie während dieser Zeit nicht das Digital-Keyboards.
 - Im Display erscheint ein Fortschrittsbalken, der den aktuellen Stand der Aktualisierung anzeigt.
 - Das Digital-Keyboards startet automatisch neu, wenn die Aktualisierung beendet ist.
- 7.** Entfernen Sie nach erfolgreichem Neustart des Digital-Keyboards den USB-Flash-Drive.

Die Firmware-Aktualisierung ist damit beendet.

WICHTIG!

Falls eine Fehlermeldung erscheint und die Aktualisierung aus irgendeinem Grunde gescheitert ist, führen Sie bitte die nachstehenden Schritte aus, um die Aktualisierung neu zu versuchen.

- 1.** Trennen Sie den Netzadapter vom Digital-Keyboards ab.
- 2.** Kopieren Sie die Firmware-Datei „update.bin“ korrekt neu auf den USB-Flash-Drive.
- 3.** Stellen Sie sicher, dass der USB-Flash-Drive richtig in den USB-Port des Digital-Keyboards eingesteckt ist.
- 4.** Schließen Sie den Netzadapter an das Digital-Keyboards an.
- 5.** Schalten Sie das Digital-Keyboards mit der Stromtaste ein.
 - Wenn die Aktualisierung automatisch startet, warten Sie bitte, bis diese nach circa 30 Minuten beendet ist und das Digital-Keyboards neu startet.
 - Falls das Digital-Keyboards normal neu startet, gehen Sie bitte zur MENU-Anzeige und tippen Sie auf „SYSTEM SETTING“ und dann „Information“. Kontrollieren Sie die aktuelle Firmware-Version des Digital-Keyboards. Falls es sich nicht um die vorgesehene Version handelt, führen Sie bitte noch einmal die Schritte 5, 6 und 7 des Aktualisierungsvorgangs aus.
 - Falls die Aktualisierung durch Anzeige einer Fehlermeldung unterbrochen wird, kann dies bedeuten, dass die „update.bin“-Datei und/oder der USB-Flash-Drive nicht in Ordnung ist. Kontrollieren Sie auf Probleme.

Neue Funktionen von Firmware-Version 1.10

Dieser Abschnitt erläutert Funktionen, die mit Firmware-Version 1.10 geändert wurden.

■ Pitch Bend Mode für Melodie- und Hex-Layer-Klangfarben ergänzt

■ Portamento Mode für Melodie- und Hex-Layer-Klangfarben ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300; Hex-Layer-Klangfarbe nur bei MZ-X500 ergänzt)

Bei den Melodie- und Hex-Layer-Klangfarben wurden die nachstehenden bearbeitbaren Parameter ergänzt.



- Die Portamento On/Off-Parameter-Einstellung von Version 1.0X ist jetzt wie unten gezeigt in den Portamento Mode einbezogen.

Name im Display	Beschreibung	Einstellungen
Portamento >Enter	Portamento. Dies ist eine Gruppe editierbarer Portamento-Parameter.	
Portamento Mode	Portamento-Modus. Wählen von „On“ für diese Einstellung legt den Portamento-Effekt und Wählen von „Legato“ legt den Legato-Effekt auf. Wählen von „Off“ deaktiviert die Effekte.	Off, On, Legato
Pitch Bend Mode	Pitchbend-Modus. Diese Einstellung legt fest, welche Tastaturtasten vom Pitchbend-Effekt beeinflusst werden. Wählen Sie „Key“, wenn Pitchbend nur auf die Note der gedrückten Taste aufgelegt werden soll. Durch Wählen von „All“ wird der Effekt auf alle erzeugten Noten aufgelegt.	All, Key

■ Decay Time Key Follow für Hex-Layer-Klangfarben ergänzt

(nur MZ-X500)

Zur Ergänzung von Key-Follow für die Abklingzeit bei Hex-Layer-Klangfarben wurden mit dieser Version die nachstehenden Parameter hinzugefügt.

Name im Display	Beschreibung	Einstellungen
Filter >Enter	Filter. Dies ist eine Gruppe editierbarer Filterparameter.	
Decay Time Key Follow	Stellt die Änderung der Filterhüllkurven-Abklingzeit zwischen benachbarten Tastaturtasten ein. Ein größerer Wert bedeutet eine größere Änderung. Erhöhen des Wertes verkürzt die Abklingzeit im oberen Tastaturbereich und verlängert die Abklingzeit im unteren Bereich.	–64 bis 0 bis +63
Amp >Enter	Verstärker. Dies ist eine Gruppe editierbarer Verstärkerparameter.	
Decay Time Key Follow	Stellt die Änderung der Lautstärkehüllkurven-Abklingzeit zwischen benachbarten Tastaturtasten ein. Ein größerer Wert bedeutet eine größere Änderung. Erhöhen des Wertes verkürzt die Abklingzeit im oberen Tastaturbereich und verlängert die Abklingzeit im unteren Bereich.	–64 bis 0 bis +63

■ Verbesserte Lautstärkeregelfunktion für Zugriegelorgel-Klangfarben

■ Percussion Mode für Zugriegelorgel-Klangfarben ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

Mit dieser Version werden die nachstehenden Zugriegelorgel-Parameter ergänzt.

HINWEIS

- Bei dieser Version wurde die Leakage Noise-Einstellung von Version 1.0X durch die Einstellung Running Noise ersetzt.

Name im Display	Beschreibung	Einstellungen
Volume	Lautstärke. Regelt die Zugriegelorgel-Gesamtlautstärke.	0 bis 127
Click Level	Stellt die Klicklautstärke ein.	0 bis 15
Percussion Mode	Legt fest, wie Perkussion angewendet wird. Wählen Sie „Mono“ für monophonen oder „Poly“ für polyphonen Klang.	Mono, Poly
Noise >Enter	Geräusch. Dies ist eine Gruppe editierbarer Geräuschparameter.	
Running Noise	Stellt die Lautstärke des Tonradsignals (Laufgeräusch) ein, das zu hören ist, wenn nicht gespielt wird.	0 bis 15
Tone Wheel Leakage	Stellt die Lautstärke des beim Spielen zu hörenden Übersprechens von anderen Tonrädern (Tonrad-Übersprechen) ein.	0 bis 15
Drawbar Leakage	Stellt die Lautstärke des Übersprechens von Zugriegeln (Zugriegel-Übersprechen) ein, die auf Lautstärke 0 gesetzt sind.	0 bis 15

■ Anwender-Samples zu Inst Select (Instrumentwahl) der Drum-Klangfarben ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

Durch diese Änderung können über Inst Select im Bildschirm mit den editierbaren Drum-Sound-Parametern Anwendersamples angewiesen werden, die von einem USB-Flash-Drive geladen oder mit der Pad-Samplingfunktion aufgenommen wurden.

- Bitte beachten Sie, dass für einen Drum-Sound nur Anwendersamples angewiesen werden können, für die Short als Length eingestellt ist.

■ Group-Einstellung für Pads ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

Dieses Update ergänzt eine Group-Funktion, mit der über die Pad-Einstellung mehrere Pads abwechselnd aufgerufen werden können.

Name im Display	Beschreibung	Einstellungen
Group	Weist einem Pad eine Gruppennummer (1 bis 8) zu. Durch den Betrieb eines Pads bei bereits laufendem Betrieb eines anderen Pads mit derselben Gruppennummer stoppt der dort laufende Pad-Betrieb und der Betrieb des neuen Pads startet.	Off, 1 bis 8

■ Package-Ladefunktion ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

Ein Paket fasst mehrere Klangfarben, die Begleitautomatik und andere Anwenderdaten in einer Anwenderdaten-Datei (ZPK) zusammen.

Führen Sie zum Laden eines Pakets die nachstehenden Schritte aus.

! WICHTIG!

- Falls durch das Laden eines Pakets bereits vorhandene Daten überschrieben werden, die Sie behalten möchten, sichern Sie die bereits vorhandenen Daten bitte vor der nachstehenden Bedienung auf einem USB-Flash-Drive.

1. Kopieren Sie die Anwenderpaket-Datei (ZPK) in den Ordner „MUSICDAT“ auf einem USB-Flash-Drive.
2. Stecken Sie den USB-Flash-Drive in den USB-Flash-Drive-Port des Digital-Keyboards.
3. Tippen Sie im MENU-Bildschirm auf „MEDIA“.
4. Tippen Sie auf „Load“.
5. Wählen Sie „Package“.
6. Wählen Sie die zu ladende Paketdatei und tippen Sie dann auf „Select“.
7. Es erscheint ein Paketladen-Einstellbildschirm, der eine Liste mit Ladezielen für die Daten im Paket enthält.
 - Wenn im Paket Daten von Anwenderklangfarben enthalten sind, werden auch Klangfarben-Unterkategorien angezeigt.
 - Wenn im Paket Anwendersample-Daten enthalten sind und Long für die Length der Sampledaten eingestellt ist, werden die Sample getrennt angezeigt.
8. Weisen Sie für jede Anwenderdaten-Einheit ein Ladeziel an.
9. Tippen Sie auf „Execute“.
 - Dies zeigt die Bestätigungsabfrage „Sure?“ für das Laden des Pakets an.
 - Wenn bereits Daten am Ladeziel im Digital-Keyboard-Speicher vorhanden sind, wird mit „Replace?“ abgefragt, ob diese durch die neuen Daten ersetzt werden sollen.
10. Tippen Sie auf „Yes“.
 - Das Display zeigt die Meldung „Please Wait“ an, bis der Vorgang beendet ist.
 - Nehmen Sie keine Bedienung vor, solange diese Meldung angezeigt ist.
 - Wenn das Laden beendet ist, erscheint „Complete“ im Display.
 - Falls nicht geladen werden soll, tippen Sie bitte auf „No“.

■ Sample-Daten ergänzt

Mit diesem Versions-Update werden an Pads zuweisbare Sample-Daten ergänzt. Näheres hierzu finden Sie im Anhang von Version 1.10.

Neue Funktionen von Firmware-Version 1.21

Dieser Abschnitt erläutert Funktionen, die mit Firmware-Version 1.21 geändert wurden.

■ Anwender-Sampling-Sets ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

Die Samplingdaten-Spezifikationen wurden dahingehend erweitert, dass nun Anwender-Sampling-Sets gewählt werden können.

Alle Anwender-Sampling-Sets umfassen mehrere Sets mit Anwender-Samplingdaten und Sie können eines von insgesamt drei Sets (A bis C) wählen.

Die Anwender-Samplingdaten in jedem Set bestehen aus 12 Kurzsamples (mit jeweils maximal 3 Sekunden Aufnahmezeit) und 4 Langsamples (mit jeweils maximal 9 Sekunden Aufnahmezeit). Verwenden Sie zum Wechseln des Anwender-Sampling-Sets das nachstehende Vorgehen.

1. Tippen Sie in der MENU-Anzeige auf „PAD“, um das Pad-Menü anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf „User Sampling Set“ und wählen Sie dann zwischen „Set A/Set B/Set C“.
3. Wenn die Meldung „Sure? Yes/No“ erscheint, tippen Sie bitte auf „Yes“ zum Wechseln des Anwender-Sampling-Sets.
4. Das Display zeigt die Meldung „Please Wait“ an, während der Vorgang abgewickelt wird.
 - Nach dem Wechseln des Anwender-Sampling-Sets erscheint die Meldung „Complete!“.



- Ein Anwender-Sampling-Set kann nicht in der Registration oder Pad-Bank gespeichert werden.
- Wenn Sie das Anwender-Sampling-Set wechseln, wechseln die in die aktuelle Pad-Bank geladenen Samplingdaten automatisch.

■ Funktionen zum Laden oder Speichern aller Daten oder aller Pad-Daten ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

Sie können jetzt alle Daten (ZAL) oder alle Pad-Bank-Daten (ZPB) laden oder speichern.

Verwenden Sie zum Laden oder Speichern der Daten das nachstehende Vorgehen.

1. Stecken Sie den USB-Flash-Drive in den USB-Flash-Drive-Port des Digital-Keyboards.
 - Wenn Sie Daten laden möchten, kopieren Sie die zu ladende Anwenderdatei bitte zuvor in den „MUSICDAT“-Ordner im USB-Flash-Speichergerät.
2. Tippen Sie in der MENU-Anzeige auf „MEDIA“.
3. Tippen Sie zum Laden der Daten auf „Load All“. Tippen Sie zum Speichern der Daten auf „Save All“.
4. Wenn Sie Daten laden, wählen Sie bitte die zu ladende Datei und tippen Sie dann auf „Execute“. Wenn Sie Daten speichern, wählen Sie bitte einen Dateinamen und tippen Sie dann auf „Enter“.
 - Die Abfrage „Sure?“ erscheint zur Bestätigung, dass die Datei geladen oder gespeichert werden soll.
 - Wenn Sie Daten laden und bereits Daten an dem Ort vorhanden sind, an dem die neuen Daten in den Speicher des Digital-Keyboards geladen werden sollen, erscheint die Abfrage „Replace?“ zur Bestätigung, dass die bereits vorhandenen Daten durch die neuen Daten ersetzt werden sollen.
5. Tippen Sie auf „Yes“.
 - Das Display zeigt die Meldung „Please Wait“ an, während der Vorgang abgewickelt wird.
 - Nehmen Sie keine Bedienung vor, solange diese Meldung angezeigt ist.
 - Wenn das Laden oder Speichern beendet ist, erscheint die Meldung „Complete“.
 - Um das Laden oder Speichern der Daten abubrechen, tippen Sie bitte auf „No“.

Neue Funktionen von Firmware-Version 1.31

Dieser Abschnitt erläutert Funktionen, die mit Firmware-Version 1.31 geändert wurden.

■ Variationsnummer-Aufzeichnung im Registrierungsspeicher ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

Die Variationsnummer der Begleitung kann im Registrierungsspeicher gespeichert und aus diesem abgerufen werden.

Mit dem nachstehenden Vorgehen wird eine Variationsnummer angewiesen und im Registrierungsspeicher gespeichert.

1. Drücken Sie bei gestoppter Begleitung die SYNCHRO START-Taste.
2. Drücken Sie eine VARIATION-Taste (1 bis 4), um die betreffende Variationsnummer blinken zu lassen.
3. Drücken Sie bei gedrückt gehaltener STORE-Taste eine Registrierungstaste (1 bis 8), um die Variationsnummer im betreffenden Registrierungsspeicherbereich zu speichern.

Wenn Sie bei laufender Begleitungswiedergabe einen Registrierungsspeicherbereich wählen, in dem mit dem obigen Vorgehen eine Variationsnummer gespeichert wurde, wird die Begleitung entsprechend der gespeicherten Variationsnummer gespielt. (Wählen eines Registrierungsspeicherbereichs bei gestoppter Begleitung schaltet auf Synchro-Bereitschaft.)

■ Möglichkeit zum Anweisen einer Variationsnummer für Wiedergabe nach einem Intro ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

Sie können die Variationsnummer für den Wechsel nach Ende des Begleitungs-Intros voreinstellen.

Für das Voreinstellen der Variationsnummer gilt das nachstehende Vorgehen.

1. Drücken Sie bei gestoppter Begleitung die SYNCHRO START-Taste.
2. Drücken Sie eine VARIATION-Taste (1 bis 4), um die betreffende Variationsnummer blinken zu lassen.
3. Drücken Sie eine INTRO-Taste (1 oder 2), um die betreffende Intro-Nummer blinken zu lassen.
4. Drücken der START/STOP-Taste spielt das Intro und wechselt dann nach Ende des Intros auf die Variation mit der in Schritt 2 durch Drücken der betreffenden Taste angegebenen Nummer.



HINWEIS

- Die Intro-Nummer und in Schritt 3 angewiesene Variationsnummer können im Registrierungsspeicher gespeichert werden.

■ Möglichkeit zum Ablesen der Bereichsnummer beim Speichern einer Registrierung ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

Wenn die Registrierungs-STORE-Taste gedrückt wird, blinkt die Bereichstaste (1 bis 8) für die aktuell gewählte Registrierungsspeicher-Bereichsnummer.

Drücken Sie bei gedrückt gehaltener STORE-Taste die Taste mit der blinkenden Nummer, um die Registrierung zu speichern.

■ Aufzeichnung der Sustainpedal-Bedienung bei Mustersequenzer-Aufnahme ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

Die aufgezeichnete Mustersequenzer-Aufnahme bezieht auch die Sustainpedal-Bedienung ein, wodurch geändert werden kann, wie Tastaturnoten gehalten werden.

■ Wählen importierter Wellenformen durch eine Erweiterungsklangfarbe für Hex-Layer- und Drum-Klangfarben ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

Mit den Bearbeitungsanzeigen für Hex-Layer-Klänge und Drum-Sounds können in von MEDIA geladene Klangfarben eingebettete Wellenformen gewählt werden.

Mit den nachstehenden Vorgehen können Sie durch die Wellenform-Wählanzeige navigieren und eine geladene Klangfarbe mit eingebetteter Wellenform wählen.

- Hex-Layer-Klangfarbe: Tone → Edit → Advanced → Layer → Wave Number → User
- Drum-Sound: Tone → Edit → Inst → User

■ Einstellpunkt für Funktionen zur Temposynchronisierung mit Sample-Pad ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

Ergänzt wurde eine Timing Sync-Einstellung zum Synchronisieren des Wiedergabe-Loopings eines Samples mit dem eingestellten Timing des Pads, dem das Sample zugewiesen ist.

Name im Display	Beschreibung	Einstellungen
Timing Sync	Synchronisiert die Wiedergabe des Samples eines angetippten Pads mit der Wiedergabe der automatischen Begleitung. Off: Keine Synchronisierung Beat: Erzwingt die Korrektur von Abweichungen in Schlageinheiten. Measure: Erzwingt die Korrektur von Abweichungen in Takteinheiten.	Off, Beat, Measure

■ Verknüpfung für Direktzugriff auf Bearbeitungsanzeigen für Klangfarbe und Begleitung durch Gedrückthalten von Tasten ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

Es wurden Verknüpfungen ergänzt, die es ermöglichen, Bearbeitungsanzeigen durch Gedrückthalten der nachstehenden Tasten in der SETTING-Gruppe anzuzeigen.

Gedrückthalten von TONE zeigt die Tone Edit-Anzeige an.

Gedrückthalten von RHYTHM zeigt die Pattern Sequencer-Anzeige an.

■ Speicherplatz für extern eingegebene Mixer-Einstellungen ergänzt

Extern eingegebene Mixer-Einstellungen können von Auto Resume und im Registrierungsspeicher gespeichert werden.

Gespeichert werden die folgenden Parameter.

Externer Part: Volume, Reverb Send, Chorus Send, Delay Send, Line Select

■ Direkte Tastenbedienung zum Ändern von Einstellungen in Klangfarben- und Begleitungswahlanzeigen ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

In der Wählanzeige für Klangfarbe oder Begleitung kann mit den Tasten [+] und [-] zum nächsten bzw. vorhergehenden Datenelement gescrollt werden.

Weiterhin ändert wiederholtes Drücken desselben Klangfarbenschalters die Unterkategorie.

Beispiel: Zum Wählen der zweiten Klangfarbe unter E.Piano

Drücken Sie zweimal Piano und dann einmal [+].

■ Einstellung zum Festlegen der anfänglichen Startanzeige ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

Über das neue Element Initial Display in den erweiterten Einstellungen von SETTING können Sie festlegen, ob MENU, MAIN, TONE, RHYTHM oder MIXER als anfängliche Startanzeige erscheinen soll.

Name im Display	Beschreibung	Einstellungen
Initial Display	Legt die anfängliche Startanzeige fest.	MENU, MAIN, TONE, RHYTHM, MIXER

■ Funktion zum Umschreiben von Informationen in MIDI-Daten-Kopfzeilen des MIDI Recorder-Modus ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

Beim Starten der Wiedergabe werden verschiedene Mixer-Einstellungen in der MIDI-Kopfzeile aufgezeichnet, die als Kopfzeilen-Informationen vom MIDI Recorder-Modus verwendet werden.

Die ergänzte Funktion ermöglicht das Umschreiben von Kopfzeilen-Informationen mit dem nachstehenden Vorgehen.

- Umgeschriebene Informationen

Parts

Systemspur (Port: B Part 1-5), Solo-Spur 1-16 (Port: C, Part 1-16)

Parameter

Tone, Volume, Pan, Coarse Tune, Fine Tune, Bend Range, Reverb Send, Chorus Send, Delay Send

1. Wählen Sie die mit dem MIDI Recorder-Modus zu ändernden MIDI-Daten.
2. Zeigen Sie die Mixer-Anzeige an und ändern Sie den Parameter, dessen MIDI-Daten Sie umschreiben möchten. Die Zieleinstellungen für die MIDI-Recorder-Kopfzeile sind oben gezeigt.
3. Wenn Sie alle Änderungen wunschgemäß vorgenommen haben, halten Sie bitte die Store-Taste gedrückt und drücken Sie dabei Taste MIDI Play/Stop.
4. Dies überschreibt die Informationen in der MIDI-Kopfzeile mit den aktuellen Mixer-Einstellungen und zeigt dann „Complete!“ an

■ WAV-Datei-Ladefunktion ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

Zusätzlich zum systemeigenen ZWT-Dateiformat für Sampledaten können auch universelle WAV-Dateien* importiert werden, wenn Sie Sampledaten mit dem Load-Befehl im Media-Menü aus dem USB-Speicher laden. WAV-Dateien sind zusammen mit ZWT-Dateien im MUSICDAT-Ordner gelistet.

* Linear PCM, 16 Bit, Monaural/Stereo, 44,1 kHz/22,05 kHz



HINWEIS

- Je nach Speicherort wird die Datenkopfzeile der importierten WAV-Datei um 3 Sekunden (kurz) bzw. 9 Sekunden (lang) beschnitten und diese dann in 44,1 kHz monaural konvertiert. Beim Speichern von Einheitendaten auf einen USB-Speicher wird das WAV-Format nicht unterstützt.

■ Anzeige der restlichen Speicherkapazität ergänzt

(Modelle MZ-X500 und MZ-X300)

Die SETTING-Info-Anzeige zeigt die aktuelle restliche Speicherkapazität an.

Name im Display	Beschreibung	Einstellungen
Free Space	Zeigt den aktuell verfügbaren freien Speicherplatz an.	–

■ Sample-Daten ergänzt

- Die Klangfarben- und Begleitungsdaten wurden aktualisiert.
Die Zahl der Klangfarben wurde erhöht. (MZ-X300: von 900 auf 950 Klangfarben; MZ-X500: von 1100 auf 1150 Klangfarben)
Näheres hierzu finden Sie im Anhang von Version 1.31.

CASIO®