

GRAND PIANO 鈕 + 鍵盤琴鍵

A0	GRAND PIANO BRIGHT	GRAND PIANO CONCERT
B0		GRAND PIANO MELLOW
C1	JAZZ PIANO	ROCK PIANO
D1	DIGITAL E.PIANO 1	ELEC.PIANO
E1		DIGITAL E.PIANO 2
F1	HARPSICHORD	60S E.PIANO
G1	STRINGS 1	VIBRAPHONE
A1	PIPE ORGAN	STRINGS 2
B1		JAZZ ORGAN
C2	ELEC.ORGAN 2	ELEC.ORGAN 1
D2		BASS (LOWER)
E2		
F2		
G2		
A2		
B2		
C3	Upper1 抽冊 (+)	Upper1 抽冊 (1)
D3	Upper1 二度移位 (+)	Upper1 二度移位 (1)
E3		移調 (1)
F3	觸鍵感應 (關)	移調 (+)
G3	觸鍵感應 (中)	移調 (+)
A3	觸鍵感應 (在冊)	觸鍵感應 (關)
B3	觸鍵感應 (在冊)	觸鍵感應 (中)
C4	疊加打開 / 關閉	疊加打開 / 關閉
D4	Upper2 抽冊 (1)	Upper2 抽冊 (+)
E4	Upper2 二度移位 (1)	Upper2 二度移位 (+)
F4		Upper2 抽冊 (1)
G4	Upper2 抽冊 (+)	Upper2 抽冊 (1) / 觸感
A4	Lower 抽冊 (1)	Lower 抽冊 (+)
B4	Lower 抽冊 (1)	Lower 抽冊 (+)
C5		Lower 抽冊 (1) / 觸感
D5		
E5		
F5		
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7		
D7		
E7		
F7		
G7		
A7		
B7		
C8		

音色選擇: A0, B0, C1, D1, E1, F1, G1, A1, B1, C2, D2, E2, F2, G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7, D7, E7, F7, G7, A7, B7, C8

Upper1 的設定: C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7, D7, E7, F7, G7, A7, B7, C8

移調: E3, F3, G3, A3, B3, C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7, D7, E7, F7, G7, A7, B7, C8

觸鍵感應: F3, G3, A3, B3, C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7, D7, E7, F7, G7, A7, B7, C8

疊加的設定: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7, D7, E7, F7, G7, A7, B7, C8

分割的設定: C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7, D7, E7, F7, G7, A7, B7, C8

METRONOME 鈕 + 鍵盤琴鍵

A0	(+)	(-)
B0		
C1	0	1
D1	2	3
E1	4	5
F1	6	7
G1	8	9
A1		
B1		
C2	關	
D2	1	2
E2	3	4
F2	5	6
G2	7	8
A2	9	
B2		
C3		
D3		
E3		
F3		
G3		
A3		
B3		
C4		
D4		
E4		
F4		
G4		
A4		
B4		
C5		
D5		
E5		
F5		
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7		
D7		
E7		
F7		
G7		
A7		
B7		
C8		

速度設定 (數字鍵): A0, B0, C1, D1, E1, F1, G1, A1, B1, C2, D2, E2, F2, G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7, D7, E7, F7, G7, A7, B7, C8

節拍器的節拍: C2, D2, E2, F2, G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7, D7, E7, F7, G7, A7, B7, C8

SOUND MODE  
SOUND MODE 鈕 + 鍵盤琴鍵

A0	OPERA HALL	STANDARD HALL
B0		BERLIN HALL
C1	音樂廳模擬器(倫敦) (1)	音樂廳模擬器(倫敦) (+)
D1		音樂廳模擬器(柏林) (+)
E1		音樂廳模擬器(紐約) (+)
F1	環境立體聲模擬器 1	環境立體聲模擬器 2
G1	合唱 (音節)	合唱 (音節)
A1	合唱 (1)	合唱 (2)
B1	合唱 (3)	合唱 (4)
C2	亮度 (+)	亮度 (1)
D2		
E2		
F2		
G2		
A2		
B2		
C3	琴弦共鳴 (關)	琴弦共鳴 (音節)
D3	琴弦共鳴 (2)	琴弦共鳴 (1)
E3	琴弦共鳴 (3)	琴弦共鳴 (4)
F3	制音器共鳴 (抑制)	制音器共鳴 (+)
G3	制音器共鳴 (2)	制音器共鳴 (關)
A3	制音器共鳴 (1)	制音器共鳴 (2)
B3	制音器共鳴 (3)	制音器共鳴 (4)
C4	制音器共鳴 (關)	制音器共鳴 (音節)
D4	制音器共鳴 (2)	制音器共鳴 (1)
E4	制音器共鳴 (3)	制音器共鳴 (4)
F4	按鍵動作噪音 (音色)	制音器噪音 (+)
G4	按鍵動作噪音 (1)	按鍵動作噪音 (關)
A4	按鍵動作噪音 (2)	按鍵動作噪音 (3)
B4	按鍵動作噪音 (3)	按鍵動作噪音 (4)
C5	釋鍵動作噪音 (關)	釋鍵動作噪音 (音節)
D5	釋鍵動作噪音 (2)	釋鍵動作噪音 (1)
E5	釋鍵動作噪音 (1)	釋鍵動作噪音 (3)
F5		釋鍵動作噪音 (4)
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7		
D7		
E7		
F7		
G7		
A7		
B7		
C8		

聲音模式的效果      合唱      亮度

音樂模擬器 (設定值越大, 效果越強。)

FUNCTION  
FUNCTION 鈕 + 鍵盤琴鍵

A0	自動關機功能打開 / 關閉	出廠復位
B0		
C1	Bluetooth 無線音訊	執行
D1	無線功能關 / 開	無線功能關 / 開
E1	連接通知音訊 (+)	連接通知音訊 (+)
F1	刪除連接歷史記錄	刪除連接歷史記錄
G1	保存 SMF	保存 SMF
A1	保存 MRF	載入
B1	刪除	格式化
C2		
D2	C#	C
E2	D	D
F2	E	E
G2	F	F
A2	G	G
B2	A	A
C3	B	B
D3	Bb	Bb
E3	B#	B#
F3	A#	A#
G3	A	A
A3	B	B
B3	Bb	Bb
C4	B#	B#
D4	A#	A#
E4	A	A
F4	B	B
G4	Bb	Bb
A4	B#	B#
B4	A#	A#
C5	A	A
D5	B	B
E5	Bb	Bb
F5	B#	B#
G5	A#	A#
A5	A	A
B5	B	B
C6	Bb	Bb
D6	B#	B#
E6	A#	A#
F6	A	A
G6	B	B
A6	Bb	Bb
B6	B#	B#
C7	A#	A#
D7	A	A
E7	B	B
F7	Bb	Bb
G7	B#	B#
A7	A#	A#
B7	A	A
C8	B	B

MIDI & AUDIO 用無線適配器      U 盤      音律的基音      音律選擇      調音      雙鋼琴      MIDI 的設定

(關/5秒/30秒/60秒/120秒)

