KBLEAF01-WL3F

Italiano

LEGGERE QUESTO!

Precauzioni riguardanti la sicurezza

Grazie per aver scelto questo prodotto CASIO.

- Prima di usare lo strumento, assicurarsi di leggere attentamente per intero le Precauzioni riguardanti la sicurezza contenute in questo opuscolo e le Avvertenze per l'uso fornite sul sito web CASIO, per assicurarsi di usare lo strumento in modo corretto concordemente con la Guida dell'utilizzatore.
- Conservare tutto il materiale informativo per riferimenti futuri.

⚠ PERICOLO	Indica qualcosa che crea un rischio maggiore di morte o lesioni fisiche gravi.
⚠ AVVERTENZE	Indica qualcosa che crea un rischio di morte o lesioni fisiche gravi.
⚠ ATTENZIONE	Indica qualcosa che crea un rischio di lesioni fisiche minori o danni materiali.

Esempi di simboli

⚠ Questo simbolo di triangolo (△) significa che l'utente deve fare attenzione. (L'esempio a sinistra indica il pericolo di scosse elettriche.)

⃠ Questo cerchio con una linea che lo attraversa (⃠) significa che l'azione indicata non deve essere eseguita. Le indicazioni riportate all'interno o nelle vicinanze di questo simbolo sono specificatamente proibite. (L'esempio a sinistra indica che lo smontaggio è proibito.)

Il punto nero (●) significa che deve essere eseguita l'azione indicata. Le indicazioni riportate all'interno di questo simbolo rappresentano le azioni specificatamente istruite che devono essere eseguite. (L'esempio a sinistra indica che la spina di alimentazione deve essere scollegata dalla presa elettrica.)

Se questo prodotto viene utilizzato da un bambino o in presenza di bambini, prestare sempre attenzione per assicurarsi che venga fornita un'adeguata supervisione di un adulto. ❗

Non utilizzare il supporto, la custodia morbida, la panca, o i pedali, per qualsiasi scopo differente da quello specificato. ❗

⚠ PERICOLO

Avvertenze sulle pile

● **Non permettere che una pila venga a contatto con acqua dolce, acqua marina, o altre sostanze umide. Non utilizzare una pila che è bagnata.**
In tal modo si crea il rischio di surriscaldamento della pila, incendio, e rottura. ⃠

● **Osservare le avvertenze riportate di seguito per evitare il surriscaldamento delle pile, incendio, e rottura.**
- Non esporre una pila alla fiamma o al calore. ⃠
- Inserire una pila con le sue polarità (positiva (+) e negativa (-)) rivolte correttamente. ❗
- Non trasportare o conservare una pila insieme a collane, monete, o altri oggetti metallici. ⃠
- Non tentare di smontare o modificare una pila, forarla con un ago, sottoporla a forti impatti (calpestandola, ecc.), o applicare saldatura direttamente ad essa. ⃠
- Non distaccare il rivestimento decorativo esterno da una pila. ⃠
- Non mettere una pila in un forno a microonde, asciugatrice, recipiente ad alta pressione, ecc. ⃠
- Utilizzare sempre esclusivamente il tipo specificato di pila. ⃠

● **Immediatamente dopo aver notato qualsiasi perdita di fluido, odore anormale, surriscaldamento, scolorimento, deformazione o altra anormalità della pila, rimuovere con molta attenzione la pila dal prodotto e/o caricatore. Tenere la pila rimossa lontana dal fuoco.**
Non utilizzare una pila che mostra qualsiasi anormalità.
L'uso continuato crea il rischio di surriscaldamento della pila, incendio, e rottura. ⃠

● **Non utilizzare o lasciare una pila in un luogo esposto alla luce solare diretta, in un'automobile parcheggiata all'esterno, vicino ad una fiamma libera, una stufa, o in qualsiasi luogo soggetto ad elevato calore.**
Tali condizioni creano il rischio di surriscaldamento della pila, incendio, e rottura. ⃠

● **Se il fluido di una pila dovesse venire a contatto con la pelle o indumenti, sciacquare immediatamente con acqua pulita.** ❗
Il fluido crea il rischio di irritazione della pelle.
Il fluido della pila venendo con gli occhi crea il rischio di perdita della vista, ecc.
Sciacquare immediatamente gli occhi e quindi contattare un medico.

● **Usare esclusivamente il caricatore specificato per caricare le pile ricaricabili al nichel-metallo idruro.** ❗
Usando un caricatore non specificato si crea il rischio di carica anomala, surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

● **Non usare pile ricaricabili al nichel-metallo idruro che non completano la carica anche se caricate più a lungo del normale tempo specificato.** ⃠
Questo potrebbe indicare che le pile sono deteriorate e non possono fornire la prestazione che ci si attende, creando il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

● **Usare pile al nichel-metallo idruro caricate contemporaneamente fino alla capacità massima.** ❗
Usando pile con differenti livelli di carica si può determinare un deterioramento prematuro e creare il rischio di surriscaldamento, incendio, ed esplosione.

⚠ AVVERTENZE

Trasformatore CA e cavo di alimentazione

● **Per prevenire incendio e scossa elettrica dal trasformatore CA e cavo di alimentazione, assicurarsi di osservare le precauzioni riportate sotto.**
- Utilizzare solo il tipo di trasformatore CA specificato. ⃠
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione. ❗
- Utilizzare il trasformatore CA esclusivamente con il dispositivo specificato per esso. ⃠
- Utilizzare il cavo di alimentazione fornito in dotazione esclusivamente con questo prodotto. ⃠
- Non inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente con tensione nominale differente. ⃠
- Non inserire in un prolunga o presa di corrente sovraccaricata. ⃠
- Non coprire il cavo di alimentazione con una coperta o altri materiali durate l'uso, e tenerlo lontano dai dispositivi di riscaldamento. ⃠
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione e non lasciarlo avvolto durante l'uso. ⃠
- Non sottoporre il cavo di alimentazione al calore o tentare di modificarlo, ed inoltre evitare di danneggiarlo. ⃠
- Non sottoporre il cavo di alimentazione a piegature, torsione o trazione eccessive. ⃠
- Fare attenzione affinché il cavo di alimentazione non rimanga schiacciato tra il muro e il rack o il tavolo su cui è collocato il prodotto, e non coprire mai il cavo di alimentazione con un cuscino o altri oggetti. ⃠

⚠ AVVERTENZE

- Se il trasformatore CA o il cavo di alimentazione dovessero divenire danneggiati, rivolgersi ad un centro di assistenza CASIO. ❗
- Non toccare la spina con le mani bagnate. ⃠

● **Quando si lascia il prodotto incustodito, scollegare il trasformatore CA e lasciare il prodotto in un luogo lontano da animali e animali domestici.**
La masticazione del trasformatore CA o l'urina di animali domestici può causare cortocircuito, che può creare il rischio di incendio.

● **Nel caso di un temporale con fulmini, non toccare il dispositivo collegato alla presa di corrente.** ⚠
- I fulmini creano il rischio di scossa elettrica.

Luoghi di conservazione e funzionamento

● **Non conservare il prodotto in uno qualsiasi dei luoghi descritti di seguito.** ⃠
Tali azioni possono essere causa di incendio e scossa elettrica.
- Luoghi soggetti a notevole accumulo di umidità e polvere
- Aree di preparazione dei cibi, vicino ad un umidificatore, o in aree dove il prodotto è esposto a fumo oleoso o vapore acqueo
- Vicino a dispositivi di riscaldamento, su un tappeto elettrico, in un luogo esposto alla luce solare diretta, in un'automobile parcheggiata all'aperto, o in qualsiasi altra area dove il prodotto è sottoposto a temperature elevate.

● **Non posizionare il prodotto su una piattaforma non ferma, su una superficie irregolare, o in qualsiasi altro luogo instabile. Prestare attenzione ad evitare collocazioni come ad esempio tappeti piegati, sopra il cavo di alimentazione, ecc. Assicurarsi di fissare il supporto al prodotto.** ⃠
Fissare il supporto al prodotto come viene descritto nella documentazione per l'utente.

● **Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.** ⃠
La caduta e il ribaltamento creano il rischio di lesioni personali.

Non salire sul prodotto e sul supporto.
(Solo modelli compatibili con il supporto)

● **Non salire sul prodotto o farlo oscillare avanti e indietro. Particolare attenzione si richiede in aree dove sono presenti bambini piccoli.** ⃠
In tal modo può causare il rovesciamento del supporto, creando il rischio di lesioni fisiche.

Anomalie (fumo, odore, generazione di calore, ecc.)

● **Non utilizzare il prodotto se esso sta emettendo fumo, odore, calore, o presentando qualsiasi altra anomalia. Non utilizzare il prodotto dopo che esso è caduto o altrimenti danneggiato.** ❗
Tali azioni possono essere causa di incendio e scossa elettrica.
Eseguire immediatamente i passi riportati di seguito.
1. Spegnere l'alimentazione.
2. Se si sta utilizzando un trasformatore CA, scollegare la sua spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
3. Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO.

Schermo del display (Solo modelli dotati di display)

● **Non premere il display LCD o sottoporlo ad un forte impatto.** ⃠
In tal modo si può causare la frattura del vetro del display LCD, creando il rischio di lesioni personali.

● **Se il display LCD dovesse rompersi, non toccare mai nessun liquido all'interno.** ⃠
Il liquido del display LCD venendo a contatto con la pelle, crea il rischio di irritazione della pelle.
Se il liquido del display LCD dovesse venire a contatto con la bocca, sciacquare immediatamente la bocca e consultare un medico.
Se il liquido del display LCD dovesse venire a contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente con acqua pulita e quindi consultare un medico.

Smontaggio e modifiche

● **Non tentare qualsiasi smontaggio o modifiche.**
Per qualsiasi ispezione interna, regolazione o riparazione, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO. ⃠
Tali azioni possono creare il rischio di scossa elettrica, lesioni da ustioni, e lesioni personali.

Rischi di soffocamento e strozzamento

● **Non permettere a nessuno di giocare con le buste di plastica utilizzate per l'imballaggio del prodotto.** ⃠
Le buste di plastica possono creare il rischio di soffocamento quando vengono posizionate sopra la testa, quando vengono inghiottite, ecc.
Particolare attenzione si richiede in aree dove sono presenti bambini piccoli.

Evitare l'acqua e gli oggetti estranei

● **Non permettere che l'acqua, altri liquidi (bevande sportive, acqua marina, urina di animali o animali domestici, ecc.), o oggetti estranei (frammenti di metallo, ecc.) penetrino nel prodotto o nel trasformatore CA. Se tali oggetti dovessero penetrare nel prodotto, eseguire immediatamente i punti riportati di seguito.** ❗
L'uso continuato del prodotto può essere causa di incendio e scossa elettrica.
1. Spegnere l'alimentazione.
2. Se si sta utilizzando un trasformatore CA, scollegare la sua spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
3. Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO.

● **Non collocare nessuno degli elementi riportati di seguito sopra o nelle vicinanze del prodotto, trasformatore CA, o coperchio della tastiera.** ⃠
- Contenitore che contiene acqua o altri liquidi (vaso, vaso da fiori, tazza, cosmetici, medicinali, etc.)
- Piccoli oggetti metallici (forcine per capelli, aghi per cucire, monete, ecc.)
- Oggetti infiammabili
- Candele o altro oggetto che genera fiamma

Il liquido versato nel prodotto può essere causa di incendio e scossa elettrica.
Se qualsiasi oggetto estraneo dovesse penetrare nel prodotto, eseguire immediatamente i punti riportati di seguito.
1. Spegnere l'alimentazione.
2. Se si sta utilizzando un trasformatore CA, scollegare la sua spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
3. Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO.

Questo prodotto

● **Non gettare il prodotto nel fuoco.** ⃠
In tal caso si può causare la sua esplosione, creando il rischio di incendio e lesioni fisiche.

● **Non fa cadere il prodotto ed evitare di sottoporlo ad urti.** ⃠
L'uso continuato del prodotto mentre esso è danneggiato, crea il rischio di incendio e scossa elettrica.
Se il prodotto dovesse divenire danneggiato, eseguire i punti riportati sotto.
1. Spegnere l'alimentazione.
2. Se si sta utilizzando il trasformatore CA, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
3. Rivolgersi ad un centro di assistenza CASIO.

● **Quando si sposta questo prodotto, assicurarsi di usare entrambe le mani per sollevarlo.** ❗
In caso contrario, si crea il rischio di lesioni fisiche alle persone intorno a voi ed altri incidenti imprevisti.

⚠ AVVERTENZE

Bloccaggio cinghia (solo modelli compatibili con tracolla per chitarra)

● **Quando si maneggia il bloccaggio cinghia, prestare attenzione per evitare che i bambini piccoli lo inghiottano. Conservarlo in un luogo lontano dai bambini piccoli.** ❗
Se il bloccaggio cinghia dovesse essere accidentalmente inghiottito, consultare immediatamente un medico.

● **Dopo aver applicato una tracolla per chitarra, controllare il bloccaggio cinghia per assicurarsi che sia applicato in modo sicuro. Non utilizzare un bloccaggio cinghia danneggiato.** ❗
La mancata applicazione del bloccaggio cinghi, o un bloccaggio cinghia applicato in modo improprio può causare il distacco della tracolla per chitarra, creando il rischio di caduta del prodotto con conseguenza di danni al prodotto e lesioni fisiche.

Cinghia per chitarra disponibile in commercio (solo modelli compatibili con tracolla per chitarra)

● **Non sollevare il prodotto, trasportarlo, o farlo oscillare dalla tracolla per chitarra disponibile in commercio.** ⃠
In questo modo è possibile causare il distacco della tracolla per chitarra, creando il rischio di caduta del prodotto, con conseguenza di danni materiali o lesioni fisiche.

Dispositivi medicali influenzati dall'elettromagnetism

● **Tenere questo prodotto lontano dalla zona del torace di qualsiasi individuo portatore di un pacemaker cardiaco.** ❗
I pacemaker cardiaci e dispositivi simili possono essere influenzati dall'elettromagnetismo. Se chiunque portatore di un pacemaker cardiaco o altro dispositivo medicale dovesse avvertire qualsiasi anormalità, spostare il prodotto lontano e consultare un medico.

⚠ ATTENZIONE

Avvertenze sulle pile

● **Osservare le avvertenze riportate di seguito. La mancata osservanza può causare la rottura di una pila, causando il rischio di incendio, lesioni personali, e la contaminazione degli oggetti nelle vicinanze con il fluido fuoriuscito.**
- Non permettere mai che una pila venga cortocircuitata. ⃠
- Non mischiare le pile vecchie e quelle nuove. ⃠
- Non mischiare differenti tipi di pile. ⃠
- Non caricare una pila di tipo non ricaricabile. ⃠
- Se non si prevede di utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, rimuovere le pile. ❗
- Sostituire le pile non appena possibile dopo il loro esaurimento. ❗
- Non utilizzare una pila la cui copertura è stata staccata. ⃠

● **Non utilizzare una pila che presenta perdite.**
Tali azioni possono essere causa di incendio e scossa elettrica. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto e rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO. ⃠

● **Tenere le pile lontano dalla portata dei bambini. Durante l'uso, assicurarsi che i bambini piccoli non siano in grado di rimuovere le pile dal prodotto.** ⚠

● **Non lasciare una pila vicino ad aree utilizzate da animali domestici.** ⃠
Gli animali domestici masticando una pila creano il rischio di perdita di fluido, surriscaldamento, incendio, e rottura.

Trasformatore CA e cavo di alimentazione

● **Per prevenire incendio e scossa elettrica dal trasformatore CA e cavo di alimentazione, assicurarsi di osservare le precauzioni riportate sotto.**
- Afferrare la spina di alimentazione quando la si scollega dalla presa di corrente. ⃠
- Non usare detergente quando si esegue la pulizia del cavo di alimentazione, specialmente la spina di alimentazione e le parti della presa. ⃠
- Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente fino in fondo. ⃠
- Se non si prevede di utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegare la spina dalla presa di corrente. ⃠
- Almeno una volta all'anno, scollegare la spina dalla presa di corrente ed usare un panno asciutto per pulire qualsiasi polvere accumulatasi attorno ai poli della spina. ❗
- Prima di spostare il prodotto, spegnerlo e scollegarlo dalla presa di corrente. ⃠

Manutenzione effettuabile dall'utente

● **Prima di pulire il prodotto, spegnere l'alimentazione e scollegare il trasformatore CA dalla presa di corrente.**
La mancata osservanza di queste avvertenze comporta il rischio di scossa elettrica.
Lasciando il trasformatore CA collegato crea il rischio di danni al cavo di alimentazione, incendio e scossa elettrica.

Collegamenti

● **Collegare esclusivamente i dispositivi ed elementi specificati ai connettori.**
Non inserire oggetti estranei (pezzi di metallo, matite, ecc.) nelle connessioni. ⃠
Il collegamento ad altri dispositivi ed elementi crea il rischio di incendio e scossa elettrica.

Livello del volume

● **Non ascoltare a volumi molto elevati per lunghi periodi di tempo.** ⃠
Le impostazioni a volume elevato possono danneggiare l'udito.
Particolare attenzione si richiede riguardo questa avvertenza quando si usano le cuffie.

Backup dei dati importanti

● **Tenere sempre copie di backup dei dati importanti trasferendoli ad un computer o altro dispositivo di memorizzazione.** ❗
Notare che i dati possono essere cancellati nel caso di malfunzionamento del prodotto, riparazione, ecc.

Assemblaggio corretto del supporto
(Solo modelli compatibili con il supporto)

● **Assicurarsi di osservare le avvertenze riportate di seguito.** ❗
- Eseguire l'assemblaggio come viene insegnato nella documentazione per l'utente.
- Assicurarsi che lo strumento sia montato correttamente sul supporto.
- Quando si posiziona lo strumento sul supporto, prestare attenzione per evitare lo schiacciamento delle vostre dita tra di essi.
- Quando si monta o si sposta lo strumento, devono lavorare insieme due o più persone.
- Quando si monta o si sposta lo strumento, non trascinare o inclinare il supporto.

La mancata osservanza può causare il ribaltamento del supporto e la caduta dello strumento, creando il rischio di lesioni personali.

Avvertenze per la sicurezza del supporto
(Solo modelli compatibili con il supporto)

● **Se dovesto notare qualsiasi instabilità, viti mancanti, viti allentate, o qualsiasi altro problema durante l'esecuzione, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO.**
Controllare periodicamente per l'allentamento delle viti. Stringere in modo sicuro le viti allentate. ❗
La mancata osservanza può causare il ribaltamento del supporto e la caduta dello strumento, creando il rischio di lesioni personali.

⚠ ATTENZIONE

Avvertenze per la salute
(solo modelli con tastiera illuminante)

● **È stato segnalato che in casi molto rari, l'esposizione a luce intensa o luce lampeggiante può causare spasmi muscolari momentanei, perdita di coscienza, o altri sintomi.** ⚠
- Persone che hanno subito tali sintomi devono consultare un medico prima di usare questo prodotto.
- Utilizzare questo prodotto in un luogo ben illuminato.
- Se qualunque persona dovesse avvertire sintomi come quelli qui descritti, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare un medico.

Panca (Solo modelli compatibili con panca)

● **Usare la panca esclusivamente per il suo scopo previsto.** ❗
L'uso della panca come giocattolo o scala può causare il suo ribaltamento, creando il rischio di lesioni fisiche.

● **Non consentire mai che sulla panca sieda più di una persona alla volta.** ❗
Ciò può stressare eccessivamente la postura dell'esecutore o causare il ribaltamento della panca, creando il rischio di lesioni fisiche.

● **Non tentare mai di regolare l'altezza della panca del piano mentre si sta seduti su essa.** ❗
In tal modo si crea il rischio di intrappolare le dita tra il telaio e il sedile.

● **Controllare periodicamente l'allentamento dei dadi che fissano il sedile della panca al telaio. Usare la chiave in dotazione per stringere saldamente qualsiasi dado allentato.**
L'uso della panca mentre i dadi sono allentati può causare il ribaltamento o rottura della panca, creando il rischio di lesioni fisiche.

● **Stendere del feltro o altro tipo di tessuto sotto la panca per evitare il contatto diretto tra la gomma sulle sue gambe e la superficie del pavimento.**
Il contatto diretto tra la gomma e il pavimento può causare scolorimento, graffi, o altri danni.

Custodia morbida (Solo modelli compatibili con custodia morbida)

● **Quando si ricolloca il prodotto, assicurarsi sempre in anticipo che la chiusura lampo sia chiusa.** ❗
In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare danni o lesioni fisiche.

Componenti piccoli

● **Maneggiare le parti piccole con attenzione per assicurarsi che esse non vengano inghiottite da bambini piccoli.** ❗
Se una parte viene inghiottita accidentalmente, consultare immediatamente un medico.

Questo prodotto

● **Non inserire la mano o le dita nelle fessure del prodotto.** ⃠
In tal modo si crea il rischio di lesioni fisiche, e malfunzionamento e danni al prodotto.

● **Quando si capovolge questo prodotto o lo si appoggia su un'estremità, scollegare sempre tutte le spine sul retro del prodotto.** ❗
Urtando le spine contro un tavolo o il pavimento, si potrebbero danneggiare i connettori.

⚠ Avvertenze sulle pile

● **Osservare le precauzioni riportate sotto. La mancata osservazione può causare l'esplosione o la perdita di liquido infiammabile o gas.**
- Usare esclusivamente il tipo di pila specificato per questo prodotto. ⃠
- Non bruciare una pila o smaltirla in un inceneritore, oppure sottoporre a schiacciamento meccanico o taglio. ⃠
- Non sottoporre una pila a temperature eccessivamente alte o basse durante l'uso, la conservazione, o il trasporto. ⃠
- Non sottoporre una pila a pressione barometrica eccessivamente bassa durante l'uso, la conservazione, o il trasporto. ⃠
- Lasciare raffreddare le pile prima di sostituirle. La mancata osservanza può causare ustioni o altre lesioni. ⃠

Marchi di fabbrica depositati e marchi di fabbrica

I termini riportati sotto sono marchi di fabbrica depositati o marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

- eneloop è un marchio di fabbrica registrato di Panasonic Group.

Diritti d'autore

È consentito di utilizzare le registrazioni solo per il proprio uso personale. Qualsiasi riproduzione di un file in formato audio o musicale, senza l'autorizzazione del detentore del diritto d'autore, è severamente proibita dalle leggi sul copyright e dai trattati internazionali. Inoltre, rendere disponibili tali file su Internet o distribuirli a terze parti, indifferentemente dal fatto che tali attività sono condotte con o senza compenso, è rigorosamente proibito dalle leggi sul copyright e dai trattati internazionali. CASIO COMPUTER CO., LTD. non si riterrà responsabile in nessun caso per qualsiasi uso di questa tastiera digitale che sia illegale secondo le leggi sul copyright.

I nomi di società e di prodotti citati in questo manuale potrebbero essere marchi di fabbrica depositati di altri.

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio.com
E-mail address: info@casio.de

Questo marchio di riciclaggio indica che la confezione è conforme alla legislazione tedesca sulla protezione dell'ambiente.

⚠ Se lo spegnimento automatico è impostato a Off, il prodotto non si spegne automaticamente e continua ad utilizzare l'alimentazione.

Русский

ПРОЧИТАЙТЕ!

Правила безопасности

Благодарим вас за выбор этого изделия «CASIO».

- Перед эксплуатацией инструмента внимательно прочитайте «Правила безопасности» в настоящей брошюре и «Меры предосторожности при эксплуатации» на сайте «CASIO», чтобы обеспечить правильную эксплуатацию инструмента в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации».
- Храните всю информацию, чтобы обращаться к ней в будущем.

⚠ ОПАСНО!	Указание на что-либо, что создает особые угрозу для жизни или риск серьезной травмы.
⚠ ОСТОРОЖНО!	Указание на что-либо, что создает угрозу для жизни или риск серьезной травмы.
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указание на что-либо, что создает риск незначительной травмы или материального ущерба.

Примеры условных знаков

⚠ Треугольный знак (△) призывает к внимательности. (Знак, приведенный слева, предупреждает об опасности поражения электрическим током.)

⃠ Круглым знаком с перечеркивающей линией (⃠) обозначены запрещенные действия. В частности, запрещаются конкретные действия, указываемые внутри знаков и рядом с ними. (Знак, приведенный слева, означает запрещение разборки.)

● Черным кругом (●) обозначены обязательные действия. В частности, обязательны к выполнению конкретные действия, указываемые внутри знаков. (Знак, приведенный слева, означает требование вынимать штепсель из розетки.)

Если данное изделие используется ребенком или в присутствии детей, обеспечивать соответствующее наблюдение со стороны взрослых. ❗

Стойку, чехол, стул и педали использовать только в предписанных целях. ❗

⚠ ОПАСНО!

Меры предосторожности при обращении с батарейками

● **Не допускайте контакта батарейки с пресной водой, соленой водой и иной влагой. Не используйте мокрую батарейку.** ⃠
Это может привести к перегреванию, возгоранию и разрыву батарейки.

● **Соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности. Несоблюдение их может привести к перегреванию, возгоранию и разрыву батарейки.**
- Не подвергайте батарейку воздействию огня и тепла. ⃠
- Устанавливая батарейки, правильно ориентируйте их полюсы (плюс (+) и минус (-)). ❗
- Не носите и не храните батарейки вместе с ожерельями, монетами и другими металлическими предметами. ⃠
- Не пытайтесь разбирать или изменять конструкцию батарейки, прокалывать ее иглой, прилагать к ней значительное усилие (наступать на нее и т. д.), а также непосредственно на нее наносить припой. ⃠
- Не снимайте с батарейки внешнюю декоративную наклейку. ⃠
- Не помещайте батарейку в микроволновую печь, сушилку, сосуд высокого давления и т. д. ⃠
- Всегда используйте батарейки только указанного типа. ⃠

● **Сразу после обнаружения утечки жидкости, странного запаха, перегревания, обесцвечивания, деформации или других аномалий батарейки очень осторожно выньте батарейку из изделия и (или) зарядного устройства (если используется аккумулятор). Держите извлеченную батарейку подальше от огня.**
Не используйте батарейку, имеющую какие-либо отклонения. ❗
Продолжение использования может привести к перегреванию, возгоранию и разрыву батарейки.

● **Не используйте и не оставляйте батарейку в местах, подверженных действию прямых солнечных лучей, в припаркованном на открытом пространстве автомобиле, вблизи открытого пламени, печи или в любом месте с высокой температурой.** ⃠
Такие условия создают риск перегревания, возгорания и разрыва.

● **В случае попадания жидкости из батарейки на кожу или одежду немедленно промойте это место чистой водой.** ❗
Жидкость может вызвать раздражение кожи.
Попавшая в глаза жидкость из батареек может привести к потере зрения и другим проблемам. Промойте глаза, а затем обратитесь к врачу.

● **Заряжать никель-металлогидридные аккумуляторы только с помощью предписанного зарядного устройства.** ❗
Зарядка с помощью непредписанного зарядного устройства создает риск неправильной зарядки, перегрева, возгорания, взрыва.

● **Не использовать никель-металлогидридные аккумуляторы, которые не заряжаются даже по прошествии обычно необходимого времени.** ⃠
Это может свидетельствовать о том, что аккумуляторы испортились и не могут работать как предусмотрено, что создает риск перегрева, возгорания, взрыва.

● **Все никель-металлогидридные аккумуляторы должны быть заряжены до полной емкости и одновременно.** ❗
Работа на аккумуляторах с разным уровнем заряда способна вызвать преждевременный их износ и создает риск перегрева, возгорания, взрыва.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Адаптер переменного тока и сетевой шнур

● **Во избежание возгорания и поражения электрическим током от адаптера переменного тока и сетевого шнура обязательно соблюдайте меры предосторожности, изложенные ниже.**
- Используйте адаптер переменного тока только указанного типа. ⃠
- Используйте только шнур питания, прилагаемый в комплекте с изделием. ❗
- Используйте адаптер переменного тока только с предназначенным для него устройством. ⃠
- Используйте прилагаемый в комплекте шнур питания только с этим изделием. ⃠
- Не подключайте шнур питания к розетке с неправильным номинальным напряжением. ⃠
- Не подключайте изделие к перегруженному удлинителю или розетке. ⃠
- Во время использования следите за тем, чтобы шнур питания не был закрыт покрывалом или другим материалом и держите его подальше от нагревательных приборов. ⃠
- Во время использования разматывайте шнур питания не ставьте на него тяжелые предметы. ⃠
- Предохраняйте шнур питания от воздействия источников тепла, не пытайтесь изменять его конструкцию и следите за тем, чтобы не повредить его. ⃠
- Избегайте чрезмерного изгиба, скручивания и натяжения шнура питания. ⃠
- Убедитесь в том, что шнур питания не зажат между стеной и тумбой или столом, на которых установлено изделие. Никогда не закрывайте шнур питания подушкой или другим предметами. ⃠

⚠ ОСТОРОЖНО!

- В случае повреждения адаптера переменного тока или сетевого шнура связаться с сервис-центром компании «CASIO». ❗
- Не касайтесь штепселя влажными руками. ⃠

● **Оставляя изделие без присмотра, отсоединить адаптер переменного тока и поместить изделие вне досягаемости для животных.**
Разгрызание животным адаптера переменного тока, попадание на него огня или искр способно привести к короткому замыканию, которое создает риск возгорания.

● **Во время грозы не прикасайтесь к устройству, подключенному к розетке.** ⚠
- Молния может стать причиной поражения электрическим током.

Места хранения и эксплуатации

● **Не используйте и не храните изделие в указанных ниже местах.** ⃠
Это может стать причиной пожара и поражения электрическим током.
- В местах с повышенной влажностью и запыленностью
- В местах приготовления пищи, рядом с увлажнителем или в местах, где изделие подвергается воздействию масляной задымленности или водяного пара
- Рядом с нагревательным устройством, на электроковрке, в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, в припаркованном на открытом пространстве автомобиле и в любом месте, где изделие подвергается воздействию высоких температур.

● **Запрещается устанавливать изделие на шаткой поверхности и в любом другом неустойчивом месте. Избегайте таких ситуаций, как установка на сложенное ковровое покрытие, на шнур питания и т. д.**
К изделию обязательно прикрепите стойку. ⃠
Стойка прикрепляется к изделию, как описано в пользовательской документации.

● **Не кладите на изделие тяжелые предметы.** ⃠
Падение и опрокидывание изделия может привести к телесным повреждениям.

Не взбирайтесь на изделие и подставку. (только для моделей, рассчитанных на использование стойки)

● **Не взбирайтесь на изделие и не наклоняйте его назад и вперед. Особая осторожность требуется, если рядом маленькие дети.** ⃠
Это может привести к падению изделия с риском травмирования.

Ненормальные ситуации (дым, запах, тепловыделение и т. д.)

● **Не используйте изделие, если оно испускает дым, запах, нагревается или проявляет какие-либо другие отклонения. Не используйте изделие после его падения или повреждения.** ❗
Это может стать причиной пожара и поражения электрическим током. Немедленно выполните перечисленные ниже шаги.
1. Отключите питание.
2. Если используется адаптер переменного тока, отсоедините его штепсель от электрической розетки.
3. Обратитесь в место покупки изделия или в сервисный центр CASIO.

Экран дисплея (только у моделей с экраном)

● **Не нажимайте на ЖК-дисплей и не подвергайте его сильному воздействию.** ⃠
Это может стать причиной растрескивания стекла ЖК-дисплея и, вследствие этого, телесного повреждения.

● **В случае растрескивания ЖК-дисплея никогда не прикасаться к какой-либо вытекшей изнутри него жидкости.** ⃠
Жидкость из ЖК-дисплея может вызвать раздражение кожи.
Если жидкость из ЖК-дисплея попала в рот, немедленно прополощите рот и обратитесь к врачу.
Если жидкость из ЖК-дисплея попала в глаза или на кожу, промойте это место чистой водой, а затем обратитесь к врачу.

Разборка и изменение конструкции

● **Не пытайтесь разбирать или изменять конструкцию. Для выполнения любого внутреннего осмотра, настройки или ремонта обращайтесь в место покупки изделия или в сервисный центр CASIO.** ⃠
Это может стать причиной поражения электрическим током, ожога и телесных повреждений.

Риск удушья

● **Никому не позволяйте играть с пластиковыми пакетами, в которые было упаковано изделие.** ⃠
Пластиковые пакеты создают риск удушья при надевании на голову, при проглатывании и т. д. Особая осторожность требуется, если рядом маленькие дети.

Недопущение попадания воды и посторонних предметов

● **Не допускайте попадания в изделие или адаптер переменного тока воды, других жидкостей (прохладительных и иных напитков, морской воды, мочи животных и т. д.) и посторонних предметов (металлических фрагментов и т. д.). В случае попадания какого-либо из таких материалов в изделие немедленно выполните следующие шаги.** ❗
Продолжение использования может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
1. Отключите питание.
2. Если используется адаптер переменного тока, отсоедините его штепсель от электрической розетки.
3. Обратитесь в место покупки изделия или в сервисный центр CASIO.

● **Запрещается ставить на изделие, адаптер переменного тока или крышку клавиатуры либо располагать рядом с ними любые из перечисленных ниже предметов.** ⃠
- Емкость с водой или другой жидкостью (ваза, цветочный горшок, чашка, флакон с косметикой или медицинскими каплями и т. д.)
- Мелкие металлические предметы (шпильки, швейные иглы, монеты и т. д.)
- Легковоспламеняющиеся предметы
- Свечи или другие предметы — источники пламени

Попадание жидкости из емкости в изделие может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
Если какие-либо посторонние материалы попали в изделие, немедленно выполните следующие шаги.
1. Отключите питание.
2. Если для питания изделия используется адаптер переменного тока, отключите его от электрической розетки.
3. Обратитесь в место покупки изделия или в сервисный центр CASIO.

Данное изделие

● **Не бросать изделие в огонь.** ⃠
Это может привести к взрыву с риском возгорания и травмирования.

● **Не ронять изделие и не подвергать его ударам.** ⃠
Продолжение работы с поврежденным изделием создает риск возгорания и поражения электрическим током.
В случае повреждения изделия предпримить действия, изложенные ниже.
1. Выключить изделие.
2. В случае питания через адаптер переменного тока вынуть штепсель из стенной розетки.
3. Связаться с сервис-центром компании «CASIO».

● **При перемещении данного изделия приподнимать его только обеими руками.** ❗
Невыполнение этого требования создает риск травмирования окружающих и возникновения других непредвиденных несчастных случаев.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Фиксатор ремня (только у моделей, рассчитанных на прикрепление гитарного ремня)

● **Разбираясь с фиксатором ремня, следить, чтобы его не проглотил ребенок младшего возраста. Хранить фиксатор вдали от детей младшего возраста.** ❗
В случае его проглатывания немедленно обратиться к врачу.

● **После прикрепления гитарного ремня проверить, надежно ли его фиксатор укреплен сверху. Повреждённый фиксатор не использовать.** ❗
Неукрепление фиксатора ремня, а также неправильное его укрепление способно привести к срыву гитарного ремня и создать риск падения изделия, что может привести к повреждению изделия, травмированию.

Гитарный ремень из числа имеющихся в продаже (только в случае моделей, рассчитанных на прикрепление гитарного ремня)

● **Не приподнимать изделие, не переносить его и не разворачивать за гитарный ремень из числа имеющихся в продаже.** ⃠
Это может привести к срыву гитарного ремня и создать риск падения изделия, что может привести к повреждению, травмированию.

Медицинские устройства, чувствительные к воздействию электромагнетизма

● **Не приближайте это изделие к области грудной клетки людей с установленным кардиостимулятором.** ❗
На кардиостимуляторы и подобные устройства может влиять электромагнетизм. Если кто-либо, кто пользуется кардиостимулятором или другим медицинским прибором, испытывает какие-либо отклонения, уберите изделие подальше и обратитесь к врачу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Меры предосторожности при обращении с батарейками

● **Соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности. Несоблюдение их может привести к разрыву батарейки и создать опасность пожара, телесных повреждений и загрязнения протекшей жидкостью близлежащих предметов.**
- Не допускать короткого замыкания батареи. ⃠
-

Svenska

LÄS DETTA!

Säkerhetsföreskrifter

Vi tackar för valet av denna produkt från CASIO.

- Läs noga igenom Säkerhetsföreskrifter på detta blad och Användningsföreskrifter på CASIO:s webbplats, innan instrumentet tas i bruk, för att säkerställa att instrumentet används korrekt enligt anvisningarna i instruktionshäftet.
- Spara all information för framtida referensbehov.

⚠ FARA	Anger något som medför stor risk för dödsfall eller allvarlig personskada.
⚠ VARNING	Anger något som medför risk för dödsfall eller allvarlig personskada.
⚠ OBSERVERA	Anger något som medför risk för smärre personskada eller fysisk skada.

Exempel på symboler

⚠ En triangel (△) anger att användaren bör iaktta stor försiktighet. (Exemplet till vänster anger risk för elstötar.)

⃠ Detta runda märke med en överstrykning på (⃠) anger att den handling som visas inte får utföras. Åtgärder angivna inom eller i närheten av denna symbol är uttryckligt förbjudna. (Exemplet till vänster anger att isärtagning är förbjudet.)

Ett svart runt märke (●) betyder att angiven åtgärd måste utföras. Åtgärder som visas inom denna symbol är åtgärder som uttryckligen måste utföras. (Exemplet till vänster anger att nätkabelns stickkontakt måste kopplas loss från nätuttaget.)

Se alltid till att en ansvarig vuxen håller uppsikt, om denna produkt används av ett barn eller i barns närvaro. ❗

Använd inte ställningen, mjukfodralet, bänken eller pedalerna till något annat ändamål än det de är avsedda för. ❗

⚠ FARA

Föreskrifter för batteri

- **Lät inte ett batteri komma i kontakt med sötvatten, saltvatten eller annan fukt. Använd inte ett vått batteri.**
  Det medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning. ⃠
- **Observera föreskrifterna nedan för att undvika överhettning av batteriet, brand och bristning.**
  - Utsätt inte ett batteri för eld eller hög värme. ⃠
  - Sätt i ett batteri med polerna (plus (+) och minus (-)) korrekt vända. ❗
  - Bär eller förvara inte ett batteri tillsammans med halsband, mynt eller andra metallföremål. ⃠
  - Försök inte ta isär eller modifiera ett batteri, sticka hål i det med en nål, utsätta det för kraftiga stötar (genom att t.ex. stampa på det) eller anbringa lödmetall direkt på det. ⃠
  - Riv inte loss det skyddande ytterhöljet från ett batteri. ⃠
  - Placera inte ett batteri i en mikrovågsugn, en torkmaskin, ett högtryckskärl e.dyl. ⃠
  - Använd alltid endast specificerad typ av batteri. ⃠
- **Ta mycket försiktigt ut batteriet ur produkten och/eller laddaren, så fort vätskeläckage, onormal lukt, överhettning, missfärgning, deformering eller annat onormalt tillstånd hos ett batteri har upptäckts. Håll det uttagna batteriet borta från eld.**
  Använd inte ett batteri som uppvisar ett onormalt tillstånd.
  Fortsatt användning medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning. ⃠
- **Använd eller lämna inte ett batteri på en plats där det utsätts för direkt solljus, i en bil parkerad utomhus, nära öppen eld eller en spis eller på något annat ställe där det kan bli mycket varmt.**
  Sådana förhållanden medför risk för överhettning av batteriet, brand och bristning. ⃠
- **Om vätska från ett batteri hamnar på huden eller kläder, så skölj genast bort vätskan med rent vatten.**
  Vätskan kan orsaka hudirritation.
  Batterivätska som trängt in i ögonen medför risk för synförlust m.m.
  Skölj i detta fall omedelbart ögonen och sök sedan läkarhjälp. ❗
- **Använd endast specificerad laddare till att ladda de laddningsbara nickelmetallhydridbatterierna.**
  Användning av en icke-specificerad laddare medför risk för felaktig laddning, överhettning, brand och explosion. ⃠
- **Använd inte laddningsbara nickelmetallhydridbatterier som fortsätter att laddas efter normal specificerad laddningstid.**
  Det kan tyda på att batterierna har försämrats och har undermålig prestanda, vilket medför risk för överhettning, brand och explosion. ⃠
- **Använd nickelmetallhydridbatterier som har laddats samtidigt till full kapacitet.**
  Användning av batterier med olika laddningsnivåer kan orsaka förtida försämring och medföra risk för överhettning, brand och explosion. ❗

⚠ VARNING

Nättillsats och nätkabel

- **Följ noga föreskrifterna nedan för att undvika brand och elstötar från nättillsatsen eller nätkabeln.**
  - Använd endast specificerad typ av nätadapter. ⃠
  - Använd endast den medföljande nätkabeln. ❗
  - Använd endast nätadaptern till den enhet den specificerats för. ⃠
  - Använd den medföljande nätkabeln enbart till denna produkt. ⃠
  - Anslut inte nätkabeln till ett nätuttag med fel spänningsstyrka. ⃠
  - Anslut ej till en förlängningskabel eller ett nätuttag som är överbelastat. ⃠
  - Täck inte över nätkabeln med en filt eller annat material vid användning och håll den borta från värmekällor. ⃠
  - Placera inga tunga föremål på nätkabeln och lämna den inte hopbunden vid användning. ⃠
  - Utsätt inte en nätkabel för hög värme, försök inte modifiera den och undvik att skada den. ⃠
  - Utsätt inte en nätkabel för kraftig böjning, vridning eller ryckning. ⃠
  - Se till att nätkabeln inte kläms mellan väggen och ställningen eller bordet som produkten är placerad på och täck aldrig över nätkabeln med en kudde eller något annat föremål. ⃠
  - Kontakta en CASIO-serviceverkstad, om nättillsatsen eller nätkabeln har skadats. ❗
  - Vidrör inte kontakten med våta händer. ⃠
- **Koppla loss nättillsatsen och placera produkten på en plats där inget djur kommer åt den, när produkten ska lämnas utan tillsyn.**
  Om ett djur tuggar eller kissar på nättillsatsen kan det orsaka kortslutning, vilket medför risk för brand. ⃠
- **Vidrör inte en enhet som är ansluten till ett nätuttag medan det åskar.**
  - Blixtar medför risk för elstötar. ⚠

⚠ VARNING

Platser för förvaring och användning

- **Förvara eller använd inte produkten på någon av de platser som beskrivs nedan.**
  Det medför risk för brand eller elstötar. ⃠
  - Platser där mycket fukt eller damm kan förekomma
  - I kök, nära en luftfuktare eller på annan plats där produkten kan utsättas för matos eller vattenånga
  - Nära en värmekälla, på en elektrisk matta, på en plats utsatt för direkt solljus, i en bil parkerad utomhus eller på annan plats där produkten utsätts för hög värme.
- **Placera inte produkten på ett ostadigt underlag, en ojämn yta eller någon annan instabil plats.**
  Se till att undvika sådana platser som hopvikta mattor, ovanpå nätkabeln o.s.v. ⃠
  Se till att fästa stället ordentligt på produkten.
  Sätt fast stället på produkten enligt anvisningarna i användardokumentationen. ⃠
- **Placera inte tunga föremål på produkten.** ⃠
  Om produkten faller ner eller tippar omkull finns risk för personskada.

Kliv inte upp på produkten eller stället. (gäller endast ställningskompatibla modeller)

- **Kliv inte upp på produkten och skaka den inte fram och tillbaka.**
  Extra stor försiktighet krävs på platser där barn finns närvarande. ⃠
  Ställningen kan då välta, vilket medför risk för personskada.

Onormala tillstånd (rök, lukt, värmealstring etc.)

- **Använd inte produkten, om den avger rök, underlig lukt eller värme eller uppvisar något annat onormalt tillstånd. Använd inte produkten efter att den har tappats eller skadats på annat sätt.** ❗
  Det medför risk för brand eller elstötar. Utför omedelbart nedanstående åtgärder.
  1. Slå av strömmen.
  2. Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, om en nätadapter används.
  3. Kontakta den ursprungliga återförsäljaren eller en CASIO-serviceverkstad.

Bildskärm (gäller endast skärmförsedda modeller)

- **Tryck inte på skärmen och utsätt den inte för kraftiga stötar.** ⃠
  Skärmens glas kan då spricka, vilket medför risk för personskada.
- **Om skärmen skulle råka spricka, så vidrör aldrig vätskan på insidan.**
  LCD-vätska som hamnar på huden kan orsaka hudirritation.
  Om LCD-vätska har trängt in i munnen, så skölj omedelbart ur munnen och sök läkarhjälp.
  Om LCD-vätska har trängt in i ögonen eller hamnat på huden, så skölj bort den med rent vatten och sök sedan läkarhjälp. ❗

Isärtagning och modifiering

- **Försök inte ta isär eller modifiera något.**
  Kontakta den ursprungliga återförsäljaren eller en CASIO-serviceverkstad angående inspektion av inre delar, justering eller reparation. ⃠
  Det medför risk för elstötar, brännskador och personskada.

Kvävningsrisker

- **Låt ingen leka med de plastpåsar som ingår i produktens förpackning.** ⃠
  En plastpåse kan orsaka kvävning om den placeras över huvudet, svälja s.dyl.
  Extra stor försiktighet krävs på platser där barn finns närvarande.

Undvik vatten och främmande materia

- **Låt inte vatten, andra vätskor (sportdrycker, havsvatten, djururin etc.) eller främmande föremål (metallbitar etc.) komma in i produkten eller nätadaptern. Utför omedelbart nedanstående åtgärder, om någon sådan materia skulle råka tränga in i produkten.** ❗
  Fortsatt användning medför risk för brand och elstötar.
  1. Slå av strömmen.
  2. Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, om en nätadapter används.
  3. Kontakta den ursprungliga återförsäljaren eller en CASIO-serviceverkstad.
- **Placera ingen av de saker som nämns nedan ovanpå eller intill produkten, nätadaptern eller tangentbordslocket.** ⃠
  - Behållare innehållande vatten eller andra vätskor (vaser, blomkrukor, koppar, kosmetika, mediciner etc.)
  - Små metallföremål (hårnålar, synålar, mynt etc.)
  - Lättantändliga saker
  - Stearinljus eller andra brinnande föremål

  Vätska som rinner in i produkten medför risk för brand och elstötar. Utför omedelbart nedanstående åtgärder, om någon främmande materia skulle råka tränga in i produkten.
  1. Slå av strömmen.
  2. Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, om en nätadapter används.
  3. Kontakta den ursprungliga återförsäljaren eller en CASIO-serviceverkstad.

Denna produkt

- **Elda inte upp produkten.** ⃠
  Produkten kan då explodera, vilket medför risk för brand och personskador.
- **Tappa inte produkten och skydda den från stötar.** ⃠
  Fortsatt bruk av en skadad produkt medför risk för brand och elstötar.
  Följ anvisningarna nedan, om produkten har skadats.
  1. Slå av strömmen.
  2. Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, om nättillsatsen används för strömförsörjning.
  3. Kontakta en CASIO-serviceverkstad.
- **Var noga med att lyfta produkten med båda händerna, när den ska flyttas.** ❗
  Underlåtenhet att göra det medför risk för skada på personer i omgivningen eller andra oförutsedda olyckor.

Remlås (gäller endast modeller kompatibla med gitarrem)

- **Se till att inget liter barn riskerar att svälja remlåset när det hanteras. Förvara det på en plats där inga småbarn kan komma åt det.** ❗
  Kontakta omedelbart en läkare, om remlåset skulle råka sväljas.
- **Kontrollera efter montering av en gitarrem att remlåset är ordentligt fäst uppifrån. Använd inte ett skadat remlås.** ❗
  Underlåtenhet att fästa remlåset eller ett felaktigt fäst remlås kan leda till att gitarremmen lossnar, vilket medför risk för att produkten tappas och att produkt- eller personskada uppstår.

Separat inköpt gitarrem (gäller endast modeller kompatibla med gitarrem)

- **Använd inte den separat inköpta gitarremmen till att lyfta, transportera eller svinga produkten.** ⃠
  Det kan leda till att gitarremmen lossnar, vilket medför risk för att produkten tappas och att produkt- eller personskada uppstår.

Medicinsk apparatur påverkad av elektromagnetism

- **Håll produkten borta från bröstområdet på en person med hjärtstimulator.** ❗
  Hjärtstimulatorer och dylika apparater kan påverkas av elektromagnetism. Flytta produkten längre bort och kontakta en läkare, om någon som bär hjärtstimulator eller annan medicinsk apparat påverkas på ett onormalt sätt.

⚠ OBSERVERA

Föreskrifter för batteri

- **Observera föreskrifterna nedan. Underlåtenhet att följa dessa kan leda till att ett batteri spricker, vilket medför risk för brand, personskada och nersmutsning av omgivande föremål från läckande vätska.**
  - Låt aldrig ett batteri kortslutas. ⃠
  - Blanda inte gamla och nya batterier. ⃠
  - Blanda inte olika batterityper. ⃠
  - Ladda inte ett batteri som inte är laddningsbart. ⃠
  - Ta ut batterierna, om produkten inte ska användas under en längre tid. ❗
  - Byt då ut batterierna så snart som möjligt efter att de har laddats ur. ❗
  - Använd inte ett batteri med borttaget skyddshölje. ⃠
- **Använd inte ett läckande batteri.** ⃠
  Det medför risk för brand eller elstötar. Sluta omedelbart använda produkten och kontakta den ursprungliga återförsäljaren eller en CASIO-serviceverkstad.
- **Förvara batterier oåtkomliga för barn.**
  Se till att inga småbarn kan ta ut batterier ur produkten medan den används. ⚠
- **Lämna inte ett batteri på en plats där ett husdjur kan komma åt det.** ⃠
  Om ett djur tuggar på ett batteri kan vätskeläckage, överhettning, brand eller bristning uppstå.

Nättillsats och nätkabel

- **Följ noga föreskrifterna nedan för att undvika brand och elstötar från nättillsatsen eller nätkabeln.**
  - Håll i stickkontakten när den dras ut ur nätuttaget. ⃠
  - Använd inget rengöringsmedel vid rengöring av nätkabeln, särskilt inte till kontaktdelarna. ⃠
  - Skjut in stickkontakten i nätuttaget så långt det går. ❗
  - Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, om produkten inte ska användas under en längre tid. ⃠
  - Dra minst en gång om året ut stickkontakten ur nätuttaget och använd en torr trasa till att torka bort eventuell dammansamling mellan stiften på kontakten. ❗
  - Slå av produkten och koppla loss den från nätuttaget, innan produkten flyttas. ❗

Användarunderhåll

- **Slå av strömmen och koppla loss nätadaptern från nätuttaget före rengöring av produkten.** ⃠
  Underlåtenhet att göra det medför risk för elstötar.
  Om nätadaptern lämnas ansluten kan det medföra risk för skada på nätkabeln, brand och elstötar.

Anslutningar

- **Anslut endast specificerade enheter och komponenter till in/utgångar.**
  För inte in främmande föremål (metallbitar, pennspetsar etc.) i anslutningshål. ⃠
  Anslutning av andra enheter och komponenter medför risk för brand och elstötar.

Volymnivå

- **Lyssna inte på höga volymnivåer under längre perioder.** ⃠
  Höga volymnivåer kan orsaka hörselskada.
  Särskilt stor försiktighet krävs vid användning av hörlurar.

Säkerhetskopiering av viktiga data

- **Gör alltid säkerhetskopior av viktiga data genom att överföra dem till en dator eller annan lagringsenhet.** ❗
  Observera att data kan raderas vid fel på produkten, reparation etc.

Korrekt montering av ställning (gäller endast ställningskompatibla modeller)

- **Iaktta noga försiktighetsåtgärderna nedan.** ❗
  - Utför montering enligt anvisningarna i användardokumentationen.
  - Se till att instrumentet monteras korrekt på ställningen.
  - Var försiktig så att inte fingrarna kommer i kläm, när instrumentet placeras på ställningen.
  - Minst två personer bör samarbeta vid montering eller flyttning av instrumentet.
  - Släpa eller luta inte ställningen vid montering eller flyttning av instrumentet.

  Annars kan det hända att ställningen välter och instrumentet faller, vilket medför risk för personskada.

Säkerhetsföreskrifter för ställning (gäller endast ställningskompatibla modeller)

- **Kontakta den ursprungliga återförsäljaren eller en CASIO-serviceverkstad, om instabilitet, saknade skruvar, lösa skruvar eller andra problem upptäcks vid spelning. Kontrollera med jämna mellanrum om någon skruv är lös. Dra åt lösa skruvar ordentligt.** ❗
  Annars kan det hända att ställningen välter och instrumentet faller, vilket medför risk för personskada.

Hälsoskyddsåtgärder (gäller modell med klaviaturbelysning)

- **Enligt vissa rapporter kan exponering för starkt eller blinkande ljus i ytterst ovanliga fall orsaka tillfälliga muskelkramper, medvetandeförlust eller andra symptom.** ⚠
  - Personer med erfarenhet av sådana symptom bör konsultera en läkare innan denna produkt används.
  - Använd denna produkt på en ljust upplyst plats.
  - Sluta omedelbart använda produkten och kontakta en läkare, om någon erfar sådana symptom som beskrivs här.

Bänk (gäller bänkkompatibla modeller)

- **Använd bänken endast till det den är avsedd för.** ❗
  Om bänken används som lekredskap eller stegpall kan den välta och orsaka kroppsskada.
- **Låt aldrig fler än en person åt gången sitta på bänken.** ❗
  Det kan försvåra spelarens kroppsställning eller leda till att bänken välter, så att risk för kroppsskada uppstår.
- **Försök aldrig justera pianobänkens höjd medan du sitter på den.** ❗
  Det medför risk för att fingrarna kommer i kläm mellan ramen och sitsen.
- **Kontrollera regelbundet att muttrarna som håller fast bänkens sits i ramen är ordentligt åtdragna. Använd den medföljande skruvnyckeln till att dra åt lösa muttrar.** ❗
  Om bänken används medan muttrarna sitter löst finns det risk för att den välter eller går sönder, vilket kan orsaka kroppsskada.
- **Lägg ut en filt eller någon annan typ av tygstycke under bänken för att undvika direktkontakt mellan gummit på bänkens ben och golvytan.** ❗
  Direktkontakt mellan gummit och golvet kan orsaka missfärgning, märken eller annan skada.

Mjukfodral (gäller mjukfodralskompatibla modeller)

- **Kontrollera alltid att dragkedjan är stängd, innan produkten flyttas.** ❗
  Underlåtenhet att göra det kan leda till att produkten faller ut och orsakar produkt- eller personskada.

⚠ OBSERVERA

Små komponenter

- **Var varsam med små delar och se till att de inte kan sväljas av småbarn.** ❗
  Sök omedelbart läkarhjälp, om en del skulle råka sväljas.

Denna produkt

- **Stoppa inte in en hand eller fingrar i någon öppning på produkten.** ⃠
  Det medför risk för personskada samt felfunktion och skada på produkten.
- **Koppla alltid loss alla kontakter från baksidan på produkten, när produkten ska vändas uppochner eller ställas på högkant.** ❗
  Kopplingarna kan skadas, om kontakterna stöter emot ett bord eller golvet.

⚠ ℹ Föreskrifter för batteri

- **Observera föreskrifterna nedan. Underlåtenhet att göra det kan medföra att batteriet exploderar eller läcker brandfarlig vätska eller gas.**
  - Använd endast den typ av batteri som specificeras för denna produkt.Do not burn a battery or dispose of it in an incinerator, or by mechanical crushing or cutting.
  - Elda inte upp ett batteri och kassera det inte i en förbränningsugn eller genom mekanisk krossning eller sönderskärning.
  - Utsätt inte ett batteri för extrem värme eller kyla vid användning, förvaring eller transport.
  - Utsätt inte ett batteri för extremt lågt barometertryck vid användning, förvaring eller transport.
  - Låt batteriet svalna innan det byts ut. Underlåtenhet att göra det kan resultera i brännsår eller annan personskada.

Registrerade varumärken och varumärken

Namnen nedan är registrerade varumärken eller varumärken tillhöriga respektive ägare.

- eneloop är ett registrerat varumärke tillhörigt Panasonic Group.

Upphovsrätt

Du tillåts använda inspelningar erhållna för personligt bruk. All reproduktion av en ljudfil eller musikfil utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren är strängt förbjuden enligt upphovsrättslagar och internationella fördrag. Att göra sådana filer tillgängliga på Internet eller att distribuera dem till tredje man är också strängt förbjudet enligt upphovsrättslagar och internationella fördrag, oavsett om det sker i vinstsyfte eller inte. CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för något bruk av denna digitala klaviatur som strider mot upphovsrättslagar.

Företags- och produktnamn omnämnda i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande andra.

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio.com
E-mail address: info@casio.de

Återanvändningsmärket anger att förpackningen överensstämmer med miljöskyddslagar i Tyskland.

⚠ Om automatiskt strömavslag är inställt på Av, så slås produkten inte av automatiskt och fortsätter att förbruka ström.

Nederland

LEES DIT EERST!

Veiligheidsmaatregelen

Hartelijk dank voor uw keuze van dit CASIO-product.

- Voordat u het instrument in gebruik neemt, moet u de Veiligheidsmaatregelen die in dit blaadje staan en de Algemene voorzorgsmaatregelen op de CASIO-website aandachtig doorlezen om ervoor te zorgen dat u het instrument correct gebruikt overeenkomstig de instructies in de Gebruiksaanwijzing.
- Bewaar alle informatie voor eventuele naslag in de toekomst.

⚠ GEVAAR	Verwijst naar iets dat een groot risico op fataal of ernstig letsel met zich meebrengt.
⚠ WAARSCHUWING	Verwijst naar iets dat een risico op fataal of ernstig letsel met zich meebrengt.
⚠ LET OP	Verwijst naar iets dat een risico op licht letsel of beschadiging met zich meebrengt.

Voorbeelden van symbolen

⚠ Deze driehoek (△) wijst erop dat de gebruiker voorzichtigheid dient te betrachten. (Het voorbeeld links duidt op een waarschuwing t.a.v. elektrische schokken.)

⃠ Deze cirkel met een lijn er door heen (⃠) betekent dat de aangegeven handeling niet mag worden uitgevoerd. Aanduidingen binnen of in de buurt van dit symbool zijn in het bijzonder verboden. (Het voorbeeld links duidt erop dat demonteren verboden is.)

De zwarte stip (●) betekent dat de aangeduide handeling moet worden uitgevoerd. Aanduidingen binnen dit symbool zijn handelingen waarvan speciaal aangegeven wordt dat ze uitgevoerd dienen te worden. (Het voorbeeld links duidt erop dat de netstekker uit het stopcontact gehaald dient te worden.)

Als dit product door een kind of in aanwezigheid van kinderen wordt gebruikt, moet u ervoor zorgen dat er altijd toezicht door een volwassene is.

Gebruik de standaard, hoes, bank of pedalen nooit voor iets anders dan waarvoor deze zijn bedoeld. ❗

⚠ GEVAAR

Voorzorgen met betrekking tot batterijen

- **Laat een batterij niet in contact komen met zoet water, zout water, of ander vocht. Gebruik geen batterij die nat geworden is.**
  Dit levert gevaar op dat de batterij oververhit raakt, in brand vliegt en barst. ⃠
- **Neem de voorzorgen hieronder in acht om te voorkomen dat een batterij oververhit kan raken, kan ontbranden of barsten.**
  - Stel een batterij niet bloot aan hitte en gooi hem niet in het vuur. ⃠
  - Breng een batterij zo in dat de polen (plus (+) en min (-)) de goede kant op wijzen. ❗
  - Bewaar of vervoer een batterij niet samen met juwelen, munten of andere metalen voorwerpen. ⃠
  - Probeer een batterij niet te demonteren of te wijzigen, te doorboren, bloot te stellen aan sterke schokken (door er bijv. op te gaan staan enz.), of direct te solderen. ⃠
  - Haal de externe decoratieve sticker niet van de batterij. ⃠
  - Doe een batterij niet in een magnetron, wasdroger, hoge-drukvat enz. ⃠
  - Gebruik alleen het gespecificeerde type batterij. ⃠
- **Onmiddellijk nadat u een vloeistoflekkage, abnormale geur, oververhitting, verkleuring, vervorming, of andere afwijking aan een batterij hebt opgemerkt, moet u de batterij zeer voorzichtig uit het product en/of de oplader halen. Houd de verwijderde batterij uit de buurt van vuur.**
  Gebruik geen batterij die op de een of andere manier iets abnormaals heeft.
  Doorgaan met gebruiken levert gevaar op dat de batterij oververhit raakt, in brand vliegt en barst. ⃠
- **U mag een batterij niet gebruiken of achterlaten op plekken waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht, in buiten geparkeerde auto's, in de buurt van open vuur, een kachel, of op andere plekken waar deze blootgesteld wordt aan grote hitte.**
  Dergelijke omstandigheden leveren gevaar op dat de batterij oververhit raakt, in brand vliegt en barst. ⃠
- **Als er vloeistof die uit een batterij gelekt is op uw huid of kleding terecht komt, moet u dit onmiddellijk afspoelen met schoon water.**
  Deze vloeistof levert gevaar op voor huidirritatie.
  Als er vloeistof uit een batterij in uw of andermans ogen terecht komt, kan dit leiden tot verlies van gezichtsvermogen enz.
  Spoel de ogen onmiddellijk goed uit en neem contact op met een arts. ❗
- **Gebruik uitsluitend de voorgeschreven oplader om de oplaadbare nikkel-metaalhydride batterijen op te laden.**
  Bij gebruik van een niet-voorgeschreven oplader is er kans op abnormaal opladen, oververhitting, brand of een explosie. ❗
- **Gebruik geen oplaadbare nikkel-metaalhydride batterijen waarbij het opladen niet kan worden voltooid, zelfs wanneer de batterijen langer dan de normale tijd worden opgeladen.**
  Dit kan er namelijk op duiden dat de batterijen zijn versleten en niet meer werken zoals verwacht, wat een risico kan betekenen op oververhitting, brand of een explosie. ⃠
- **Gebruik nikkel-metaalhydride batterijen die gelijktijdig volledig zijn opgeladen.**
  Bij gebruik van batterijen die tot verschillende niveaus zijn opgeladen, bestaat er kans op vroegtijdige slijtage en is er risico op oververhitting, brand of een explosie. ❗

⚠ WAARSCHUWING

Netadapter en netsnoer

- **Om brand of een elektrische schok van de netadapter of het netsnoer te voorkomen, moeten de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.**
  - Gebruik uitsluitend het gespecificeerde type netstroomadapter. ⃠
  - Gebruik uitsluitend het meegeleverde stroomsnoer. ❗
  - Gebruik de netstroomadapter uitsluitend met de daarvoor gespecificeerde apparatuur. ⃠
  - Gebruik het meegeleverde stroomsnoer uitsluitend met dit product. ⃠
  - Doe de stekker van het stroomsnoer niet in een stopcontact met de verkeerde spanning. ⃠
  - Gebruik geen overbelast verlengsnoer of stopcontact. ⃠
  - Dek het stroomsnoer niet af met een deken of iets anders terwijl het in gebruik is, en houd het uit de buurt van verwarmingsapparatuur. ⃠
  - Zet geen zware voorwerpen op het stroomsnoer en bundel het niet op terwijl het in gebruik is. ⃠
  - Stel het stroomsnoer niet bloot aan hitte, probeer er geen wijzigingen in aan te brengen en voorkom dat het beschadigd raakt. ⃠
  - Stel het stroomsnoer niet bloot aan te veel of te heftig buigen, draaien, of trekken. ⃠

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet klem komt te zitten tussen de wand en een rek of kast, bijvoorbeeld die waarin het product zich bevindt, en dek het stroomsnoer in geen geval af met een kussen of ander voorwerp. ⃠
- Mocht de netadapter of het netsnoer beschadigd raken, neem dan contact op met een CASIO-servicecentrum. ❗
- Raak de stekker niet aan met natte handen. ⃠

- **Wanneer u het product zonder toezicht achterlaat, moet u de netadapter loskoppelen van het stopcontact en het product opbergen op een plaats uit de buurt van huisdieren e.d.** ⃠
  Huisdieren kunnen aan de netadapter gaan knagen of erop urineren wat kan resulteren in kortsluiting met brand tot gevolg.
- **Raak bij onweer geen apparatuur aan die met een stopcontact is verbonden.** ⚠
  - Bliksem levert gevaar op voor elektrische schokken.

Locaties voor opslag en gebruik

- **Bewaar of gebruik het product niet op een van de hieronder beschreven plekken.** ⃠
  Dit levert gevaar voor brand en elektrische schokken op.
  - Zeer vochtige of stoffige plekken.
  - Plekken waar voedsel wordt klaargemaakt, in de buurt van een luchtbevochtiger, of op plekken waar het product blootstaat aan vette walm of waterdamp.
  - In de buurt van verwarmingsapparatuur, op een elektrisch verwarmd tapijt, op een plek die blootstaat aan direct zonlicht, in een buiten geparkeerde auto, of op een andere plek waar het heet is.
- **Plaats het product niet op een instabiele ondergrond, op een hoge plank, of op een andere gevaarlijke plek.**
  Vermijd locaties zoals gevouwen tapijt, bovenop het stroomsnoer enz.
  De standaard moet aan het product worden bevestigd. ⃠
  Bevestig de standaard aan het product zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie.
- **Plaats geen zware voorwerpen op het product.** ⃠
  Vallen en kantelen levert gevaar voor persoonlijk letsel op.

Klim niet bovenop het product en ga er niet op staan. (alleen modellen geschikt voor standaard)

- **Klim niet bovenop het product en schommel het niet heen en weer.**
  Wees extra voorzichtig op plekken waar jonge kinderen aanwezig kunnen zijn. ⃠
  Dit levert gevaar op dat de standaard omvalt met risico op letsel.

Abnormale omstandigheden (rook, geur, hitte enz.)

- **Gebruik het product niet wanneer het rook, geur, of hitte afgeeft, of wanneer er iets anders abnormaals mee aan de hand is. Gebruik het product niet wanneer het is gevallen of op een andere manier is beschadigd.** ❗
  Dit levert gevaar op voor brand en elektrische schokken op. Voer onmiddellijk de stappen hieronder uit.
  1. Schakel de stroom uit. ⃠
  2. Als u een netstroomadapter gebruikt, moet u de stekker daar-van uit het stopcontact halen. ⃠
  3. Neem contact op met uw oorspronkelijke leverancier of met een CASIO servicecentrum. ⃠

Beeldscherm (Alleen voor modellen uitgerust met een scherm)

- **Druk niet op het LCD-scherm en stel het niet bloot aan sterke schokken.** ⃠
  Hierdoor kan het glas van het LCD-scherm barsten, wat gevaar voor persoonlijk letsel oplevert.
- **Als het LCD-scherm onverhoopt mocht barsten, dan mag u in geen geval de vloeistof erin aanraken.** ⃠
  Als er vloeistof uit het LCD-scherm op de huid terecht komt, levert dit gevaar op voor huidirritatie.
  Als er vloeistof uit het LCD-scherm in uw mond terecht komt, moet u uw mond onmiddellijk spoelen en contact opnemen met uw arts.
  Als er vloeistof uit het LCD-scherm in uw ogen of op uw huid terecht komt, moet u onmiddellijk spoelen met schoon water en vervolgens contact opnemen met uw arts. ⃠

Demontage en modificatie

- **Probeer het product niet uit elkaar te halen of te wijzigen. Voor interne inspecties, afstellingen, of reparaties, moet u contact opnemen met uw oorspronkelijke leverancier of een CASIO servicecentrum.** ⃠
  Dit levert gevaar op voor elektrische schokken, brandwonden en persoonlijk letsel.

Risico van verstikking en benauwdheid

- **Zorg ervoor dat niemand kan spelen met de plastic zakken waarin het product verpakt is.** ⃠
  Plastic zakken leveren gevaar voor verstikking op wanneer ze over het hoofd worden geplaats, worden ingeslikt enz.
  Wees in het bijzonder voorzichtig op plekken waar jonge kinderen aanwezig zijn.

Vermijden van water en vreemde materialen

- **Zorg ervoor dat er geen water, andere vloeistoffen (dranken, zeewater, (huis-) dierenurine enz.) of andere vreemde voorwerpen (stukjes metaal enz.) in het product of in de netstroomadapter terecht kunnen komen. Als iets dergelijks onverhoopt in het product terecht komt, moet u onmiddellijk de onderstaande stappen uitvoeren.** ❗
  Doorgaan met het gebruiken levert gevaar op voor brand en elektrische schokken.
  1. Schakel de stroom uit. ⃠
  2. Als u een netstroomadapter gebruikt, moet u de stekker daar-van uit het stopcontact halen. ⃠
  3. Neem contact op met uw oorspronkelijke leverancier of met een CASIO servicecentrum. ⃠
- **Plaats geen van de hieronder vermelde dingen op of naast het product, de netstroomadapter, of combinatie toetsenbord/beschermhoes.** ⃠
  - Voorwerp met water of andere vloeistof erin (vaas, bloempot, mok, cosmetica, medicijnen enz.)
  - Kleine metalen voorwerpen (haarspelden, naalden, munten enz.)
  - Brandbare voorwerpen
  - Kaarsen of andere brandende voorwerpen.

  Morsen van water levert gevaar op voor brand en elektrische schokken.
  Als er onverhoopt vreemd materiaal, iets wat daar niet hoort, in het product terecht komt, moet u onmiddellijk de stappen hieronder uitvoeren.
  1. Schakel de stroom uit. ⃠
  2. Als u een netstroomadapter gebruikt, moet u de stekker daar-van uit het stopcontact halen. ⃠
  3. Neem contact op met uw oorspronkelijke leverancier of met een CASIO servicecentrum. ⃠

Dit product

- **Gooi het product niet in vuur.** ⃠
  Hierdoor kan het namelijk exploderen, wat het risico op brand en persoonlijk letsel met zich meebrengt.
- **Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan harde schokken.** ⃠
  Gebruik van het product terwijl dit beschadigd is, brengt het risico op brand of een elektrische schok met zich mee.
  Voer de onderstaande stappen uit wanneer het product beschadigd is.
  1. Schakel de stroom uit. ⃠
  2. Mocht u de netadapter gebruiken voor de stroomvoorziening, trek dan de stekker uit het stopcontact. ⃠
  3. Neem contact op met een CASIO-servicecentrum. ⃠

⚠ WAARSCHUWING

- **Wanneer u het product verplaatst, moet u beide handen gebruiken om het op te pakken.** ❗
  Indien u dit niet doet, bestaat er kans op letsel van personen om u heen en andere onvoorziene ongelukken.

Riemslot (alleen modellen geschikt voor gitaarriem)

- **Wees bij gebruik van het riemslot voorzichtig dat deze niet door kleine kinderen wordt doorgeslikt. Berg deze op een veilige plaats op, uit de buurt van kleine kinderen.** ❗
  Mocht het riemslot per ongeluk worden doorgeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met een arts.
- **Nadat een gitaarriem is bevestigd, moet het riemslot worden gecontroleerd om te kijken of het stevig is bevestigd vanaf boven. Gebruik geen beschadigd riemslot.** ❗
  Als het riemslot niet wordt bevestigd of als het riemslot verkeerd wordt bevestigd, kan de gitaarriem losraken, waardoor het product kan vallen met beschadiging van het product en letsel tot gevolg.

Los verkrijgbare gitaarriem (alleen modellen geschikt voor gitaarriem)

- **Pak het product niet op, vervoer het niet en zwaai het ook niet rond aan de los verkrijgbare gitaarriem.** ⃠
  Hierdoor kan de gitaarriem losraken, waardoor het product kan vallen met beschadiging of letsel tot gevolg.

Medische apparaten kunnen invloed ondervinden van elektromagnetische golven

- **Houd dit product uit de buurt van de borst van personen met een pacemaker voor hun hart.** ❗
  Pacemakers en dergelijke apparaten kunnen invloed ondervinden van elektromagnetische golven. Als er iemand met een pacemaker of andere soortgelijke medische apparatuur ongemak ondervindt, moet u het product weghalen en contact opnemen met een arts.

⚠ LET OP

Voorzorgen met betrekking tot batterijen

- **Neem de voorzorgen hieronder in acht. Doet u dit niet, dan kan de batterij barsten, wat kan leiden tot brandgevaar, persoonlijk letsel en het aantasten van voorwerpen in de buurt door gelekte vloeistof.**
  - Zorg dat een batterij nooit wordt kortgesloten. ⃠
  - Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. ⃠
  - Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar. ⃠
  - Probeer een gewone batterij niet op te laden. ⃠
  - Als u het product langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterijen eruit halen. ❗
  - Vervang de batterijen zo snel mogelijk wanneer ze leeg zijn. ❗
  - Gebruik een batterij niet wanneer het omhulsel afgeschilferd of beschadigd is. ⃠
- **Gebruik geen lekkende batterij.** ⃠
  Dit levert gevaar voor brand of elektrische schokken op. Stop onmiddellijk met het gebruiken van het product en neem contact op met uw oorspronkelijke leverancier of een CASIO servicecentrum.
- **Houd