Android、iOS機能比較表

○	利用できます
△	一部機能に制限があります
×	利用できません
◎	Android Wear1.x　より機能が増えています

本機を初期設定し、使用できる状態にするために、 Android OS または iOS を搭載したスマートフォンが必要になります。
本機をiOSと接続してご使用の場合には、Wi-Fi環境が必要になります。

項目			Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F21HR Wear OS by Google			Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F30/F30SC Wear OS by Google			Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20/F20S/F20X/F20SC/F20A Wear OS by Google			Smart Outdoor Watch WSD-F10 Wear OS by Google		
			Android	iPhone	本機単体でご使用時（ネットワーク接続なし）	Android	iPhone	本機単体でご使用時（ネットワーク接続なし）	Android	iPhone	本機単体でご使用時（ネットワーク接続なし）	Android	iPhone	本機単体でご使用時（ネットワーク接続なし）
カシオ製アプリ	アクティビティ	ランニング	○	○	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		トレイルランニング	○	○	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		トレッキング	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎※1	◎※1
		フィッシング	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎※1	◎※1
		サイクリング	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×
		スノー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
		パドルスポーツ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
	MOMENT SETTER 通知		○	○※2	○※2	○	○※2	○※2	○	○※2	○※2	○	○※2	○※2
	ロケーションメモリー		○	○※2	○※2	○	○※2	○※2	○	○※2	○※2	×	×	×
	ツール	コンパス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		気圧計	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		高度計	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		日の出日の入り	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		タイドグラフ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		活動グラフ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MOMENT LINK		○	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×
	EXILIM Controller		○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3
	G'z EYE Controller		○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3
	上ボタン、下ボタンへの割り当て		○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4
	エクステンドモード		×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×
	タイムピースモード		○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	○	○	○	○	○	○
Wear OS by Google アプリ※3	日本のみ	YAMAP	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	×
Google製アプリ			○	△	△	○	△	△	○	△	△	○	△	△
アプリの追加インストール			○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	×
ウォッチフェイス	カシオ製ウォッチフェイス		○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	○	△
	ウォッチフェイスの追加		○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	×
通知機能			△※5	△※5	×	△※5	△※5	×	△※5	△※5	×	△※5	△※5	×
音声操作			○	△	×	○	△	×	○	△	×	○	△	×
その他	ジェスチャーコントロール		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※1　地図表示はできません。
※2　登録地点に近づいたら、離れたらの通知はできません。
※3　アプリのインストールが必要です。
※4　ボタンへの割り当ては、Wear OS by Google の設定機能で指定できます。
※5　通知時の動作はご使用のアプリケーションに依存し、バイブレーションしないアプリケーションがあります。
※6　マルチタイムピースモード