

دليل المستخدم 3229/3421/3489

CASIO®



من أجل معرفة دليل التشغيل الكامل ومعلومات الأسئلة والأجوبة حول هذا المنتج أذهب إلى موقع الويب أدناه.
Q&A

<https://world.casio.com/manual/wat/>

عربى

تهنئك على اختيارك للساعة كاسيو CASIO هذه.

هام!

• هذا الدليل يقدم رؤية مختصرة ل ساعتك.

A-1

A


٣. أثناء وجود أرقام الثواني مختارة (وميض)، اضغط (B) لتعيد ضبط الثواني على "٠٠". إذا قمت بالضغط على (B) بينما يكون عد الثواني في المدى من ٣٠ إلى ٦٩، فإن الثواني يعاد ضبطها على "٠٠" وبضاف ١ على الدقيق. إذا كان عد الثواني في المدى من ٠٠ إلى ٢٩، فإن عد الدقائق لا يتغير.
٤. أثناء وجود أي أرقام أخرى (بجانب الثواني) مختارة (وميض)، اضغط (B) لكي تزيد الرقم. الاستمرار في الضغط على (B) يغير الرقم بسرعة عالية.
٥. لكي تحول بين نظمتي التوقيت ١٢-ساعة و٢٤-ساعة، اضغط (D) أثناء ومض بعض الأرقام.
٦. بعد تأكيد بضبط الوقت والتاريخ، اضغط (A) للعودة إلى وضع عرض التوقيت.

ترتيب ضوابط الوقت والتاريخ

كيفية ضبط الوقت والتاريخ

١. اضغط (A) أثناء وجود الساعة في وضع عرض التوقيت. توافق أرقام الثواني على العارضة لأنها قد أختارت.

٢. اضغط (C) لتغيير الأخبار في النافذة التالية.




A-3

A-2

- بعد أن تقوم بإجراء عملية ما في أي وضع، فأن الضغط على (C) يعود إلى وضع عرض التوقيت.

اختبار الوضع وعمليات التشغيل

• اضغط (C) لغير الوضع.



A-5

A-4

الاضاءة: ضوء الخلفية EL (الثلاج الإلكتروني)

البطارية:

الموديلات 3229/3421/3489: بطارية واحدة من الليثيوم (النوع CR2016)

نظام التوقيت: سنان تقوير بالبصمة لل النوع CR2016 (مترافقاً تشغيل إضافة العارضة لمدة ٣، ٣ ثانية وتشغيل المتبه ٢٠ ثانية يومياً، قابلية حمل ثانية الويمض)

الموديل 3489: بطارية واحدة من الليثيوم (النوع CR1616)

نظام التوقيت: سنان تقوير بالبصمة لل النوع CR1616 (مترافقاً تشغيل إضافة العارضة لمدة ٥، ٥ ثانية وتشغيل المتبه ٢٠ ثانية يومياً، قابلية حمل ثانية الويمض)

ملاحظة: الاستخدام المكرر لضوء الخلفية يقتصر من عمر البطارية المدونة أعلاه.

المواصفات معرضة للتغيير بدون أي إشعار.

المواصفات

الデータ عند درجات الحرارة العادلة: ١٥ ± ١ درجة شهرياً

عرض التوقيت: الساعات، الدقائق، الثواني، توقيت مسامي (PM)، الشهر، اليوم، اليوم من الأسبوع

نظام التوقيت: قابل للتحويل بين نظام التوقيت ١٢-ساعة ونظام التوقيت ٢٤-ساعة

نظام التقوير: تقديم تلقائي كامل بمرجع مسبق من سنة ٢٠٠٠ إلى سنة ٢٠٩٩

الضيئه: بيه ممدد-الظاظف، إشارة الوقت لكل ساعة

موقت العد التنازلي

وحدة التقوير: ثانية

مدى الإدخال: من ١ ثانية إلى ٢٤ ساعة

آخر: وظيفة التكرار-التلقائي

ساعة الإيقاف

وحدات القياس: ١٠٠ / ١ من الثانية إلى الأولى (الأول ٦٠ دقيقة)

ثانية (بعد ٦٠ دقيقة)

ساعة القياس: ٢٣ ساعة و٥٩ دقيقة و٥٩ ثانية

أوضاع القياس: الوقت المتنفس، وقت جزء السياق، أوقات ال نهاية لمتسابقين

A-7

A-6