

دليل المستخدم 5637

CASIO®

عربى

نهنئك على اختيارك للساعة كاسيو CASIO هذه.

هام!

- * هذا الدليل يقدم رؤية مختصرة ل ساعتك.

A-1

ترتيب ضوابط المدينة المحلية، الوقت والتاريخ

- * ترتيب ضوابط المدينة المحلية ووقت الصيف، أولاً. بعد ذلك، قم بترتيب ضوابط الوقت والتاريخ.
- ١. في وضع عرض التوقيت، أستمر في الضغط على ④ حتى يختفي ويبيس المؤشر **SET Hold** من على العارضة ويومي عرض كود المدينة المختارة حالياً على العارضة.



من أجل معرفة دليل التشغيل الكامل ومعلومات الأسئلة والأجابة
Q&A حول هذا المنتج اذهب إلى موقع الويب أدناه.

<https://world.casio.com/manual/wat/>


A-3

A-2

أفعل هنا:	لجعل هنا:	الشاشة
استخدم ④ (الشرق) و ⑤ (الغرب).	تغير كود المدينة	TYO
التبديل بين التوقيت الصيفي (ON) والتوقيت القصيري (OFF)	OFF	④
اضغط ④.	التبديل بين عرض التوقيت ٢٤ ساعة (12H) و ٢٤ ساعة (24H)	12H
اضغط ④.	إعداد ضبط التوقيت إلى ٠٠	36
استخدم (+) ④ و (-) ⑤ لتغيير هذه الضوابط.	تغيير الساعات أو الدقائق	10:08
* الأسماء في الضغط على أيّاً من الزرين يجعلهم يتغيروا بسرعة عالية.	تغيير السنة	2020
اضغط ④.	تغيير الشهر أو اليوم	6-30


- ٤. اضغط ④ لكي تخرج وضع الضبط.

- ٢. اضغط ④ لتحريك الوميض في التابع الموضح أدناه لاختيار ضبط ما.



A-4


A-5



A-7

اختبار الوضع وعمليات التشغيل

- * اضغط ④ لتنبيه الوضع.
- * للعودة إلى وضع عرض التوقيت من أي وضع آخر، أستمر في الضغط على ④ لمدة حوالي ثانيةين على الأقل.



A-6

المواصفات

- الدقة عند درجات الحرارة العادية: ±٥ ثانية شهرياً
- عرض التوقيت الرقمي: الساعات، الدقائق، الثواني، مساماً (P)، الشهر، اليوم، اليوم من الأسبوع
- نظام التوقيت: ٢٤ ساعة و ٤٤ ساعة
- نظام التقويم: تقويم ملائكي كامل يبرهن مسبقاً من سنة ٢٠٠٠ إلى سنة ٢٠٩٩
- آخر: كود المدينة المحلية (يمكن تعيين واحد من ٤٨ كود مدينة)
- التوقيت القصيري / التوقيت الصيفي (وقت الصيف)

- عرض التوقيت المناظر: الساعات، الدقائق (تمثيل العقارب كل ثانية):
- وحدةقياس: ١٠٠ من الثانية
- سعة القياس: ٣٣ ساعة و ٥٦ دقيقة و ٩٩ ثانية
- أوضاع القياس: الوقت المنظري، وقت جزء السابق، أوقات النهاية لمسابقات، بدء التوقيت المباشر من وضع عرض التوقيت، تنبيه الوقت المستهدف

عدم محاداة العقارب

- العقاب المناظرة قد تصبح غير محاداة كما هو موضح أدناه إذا تم رupture العقارب غير عادية أخرى.
- * التوقيت المناظر والتوقيت الرقمي يمكنهما مخالفة عن بعضهما إذا حدث هذا، أرجع إلى "ضبط الموضع الأصلي للعقاب" داخل دليل التشغيل المتاح عند موقع الويب كاسيو CASIO وأضبط محاداة العقارب.

A-9

A-8

دليل المستخدم 5637

CASIO®

أتمدال القدرة: بطارية واحدة من الليثيوم (النوع: CR2016)

وقت التشغيل الفطري للبطارية: 7 سنوات تحت الظروفالية:

* البنية: 10 ثانية / يوم

* عملية واحدة لإلصاص: 0, 1 ثانية يومياً

الأستخدام المكتسر للإحساسة يعمل على تفريح شاشة البطارية.

المواصفات معرضة للتغيير بدون أي إشعار.

مؤقت العد التنازلي:

وحدةقياس: 10 من الثانية

مدى العد التنازلي: ٦٠ دقيقة

مدى ضبط وقت بدء العد التنازلي: من 1 إلى ٦٠ دقيقة (بنبرات قدرها دقيقة واحدة)

التوقت العالمي: ٤٤ مدينة (٣١ منطقة توقيت)

آخر: التوقت العالمي (التوقيت العالمي: مقاييس المدينة المحلية/مدينة التوقيت العالمي

المجهات: ٥ منهايات يومية (مع ١ منهيه المفقود): إشارة الوقت لكل ساعة

الإضاءة: المروحة LED (إنذارات الضوء للصمام الثنائي): فرقة إضاءة قابلة للإختيار (٥, ١ ثانية أو ٣ ثوانٍ تغيرها)

آخر: تشغيل/إيقاف نغمة تشغيل الزر؛ تحريك المقارب لمشاهدة العارضة الرقمية

A-11

A-10

City Code Table

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	-8
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
YHZ	Halifax	-4
YYT	St. John's	-3.5
BUE	Buenos Aires	-3
RIO	Rio De Janeiro	

L-2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
FEN	Fernando de Noronha	-2
RAI	Praia	-1
UTC		
LIS	Lisbon	0
LON	London	
MAD	Madrid	
PAR	Paris	
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	
STO	Stockholm	
ATH	Athens	
CAI	Cairo	
JRS	Jerusalem	+2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	
HKG	Hong Kong	
BJS	Beijing	+8
TPE	Taipei	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- This table shows the city codes of this watch (As of January 2020).
- The rules governing global times (GMT differential and UTC offset) and summer time are determined by each individual country.

L-3