



CASIO®

SE-G1 KURZANLEITUNG



Thermopapier und optionale Speicherschutzbatterien 2xAA einlegen!!! (Keine oder entladene Batterien eingelegt -> "L" in der linken Anzeige)

Länderkennung - versionsabhängig:
(Anzeige 1x Null)

4 alternativ **0**

Datum: (Anzeige 6x Null)

6 stellig (TTMMJJ)

Uhrzeit: (Anzeige 4x Null)

4 stellig (hhmm)

Druckmodus:

Bondruck

oder

Druckmodus:

Journaldruck

Schlüssel:
PGM

1 **SUB TOTAL**

1 **CH**

0 **CH**

WGR-Zuweisung
19% Steuer

bzw.

WGR-Zuweisung
7% Steuer

Schlüssel:
PGM

1 **SUB TOTAL**

TAX PGM

1 9

die entsprechenden
Warengruppentaste

nächste
WGR

SUB TOTAL

7

die entsprechenden
Warengruppentaste

Ausdruck
Netto und MwSt.

oder

Ausdruck
MwSt.

oder

kein Steuer-
ausdruck

Schlüssel:
PGM

3 **SUB TOTAL**

0 3 2 6 **SUB TOTAL**

3

= CA/AMT TEND SUB TOTAL

Schlüssel:
PGM

3 **SUB TOTAL**

0 3 2 6 **SUB TOTAL**

2

= CA/AMT TEND SUB TOTAL

Schlüssel:
PGM

3 **SUB TOTAL**

0 3 2 6 **SUB TOTAL**

0

= CA/AMT TEND SUB TOTAL

Artikel- und Warengruppentexte sind vorprogrammiert (engl.) und nicht änderbar

Bonkopf
Zeile 1 bis 5

Schlüssel:
PGM

2 **SUB TOTAL**

Zeilennummer
1; 2; 3; 4 oder 5

CH

Textprogrammierung über Tastatur
analog dem SMS-Schreiben

= CA/AMT TEND SUB TOTAL

Sommer- /
Winterzeit

Schlüssel:
PGM

1 **SUB TOTAL**

4 stellig
(hhmm)

X/DATE TIME

AC C