

Bedienungsanleitung

- Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf.
- In dieser Bedienungsanleitung bezieht sich der Begriff „Zeiger“ auf den interaktiven Zeiger YA-P10.

- Microsoft, Windows und Windows Vista sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Macintosh und Mac OS sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten.
- Andere in dieser Bedienungsanleitung verwendete Firmen- oder Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Inhaber sein.

- Änderungen des Inhalts dieser Bedienungsanleitung ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Das Kopieren dieser Anleitung, teilweise oder vollständig, ist verboten. Sie dürfen diese Bedienungsanleitung nur für den eigenen persönlichen Gebrauch verwenden. Jede andere Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung durch CASIO COMPUTER CO., LTD. verboten.
- Die CASIO COMPUTER CO., LTD. ist nicht verantwortlich für entgangene Gewinne oder Ansprüche dritter Parteien, die auf die Verwendung dieses Produktes oder dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
- Die CASIO COMPUTER CO., LTD. ist nicht verantwortlich für Verluste oder entgangene Gewinne, die auf den Verlust von Daten durch Fehlbetrieb oder Wartung dieses Produktes oder aus anderen Gründen zurückzuführen sind.
- Die in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Anzeigebeispiele dienen nur zur Illustration und können von den tatsächlichen Anzeigen des Produkts abweichen.

Einleitung	3
Installieren von Presentation Draw	3
Mindestanforderungen an das System	3
Presentation Draw installieren	4
Über die Hilfe	4
Modi von Presentation Draw	5
Zwischen Zeichenmodus und Mausmodus umschalten	5
Benutzen von Presentation Draw	6
Presentation Draw starten	6
Presentation Draw beenden	6
Funktionsmenü	6
Benutzen der Zeichenfunktion	7
Auf der Projektionswand zeichnen	7
Letzten Zeichenvorgang rückgängig machen	9
Alle Zeichnungen löschen	9
Benutzen der Zoomfunktion	10
Projiziertes Bild zoomen	10
Bedienung des Funktionsmenüs mit einer Computermaus oder Tastatur	11

Einleitung

Presentation Draw ist eine Anwendung, die Ihnen Werkzeuge zur Unterstützung von Präsentationen mit Verwendung Ihres Projektors an die Hand gibt. Presentation Draw bietet unabhängig von der auf dem Computer verwendeten Anwendung die folgenden Funktionen.

- Zeichnen von Figuren und Linien mit einem Zeiger oder einer Maus auf der Bildfläche
- Vergrößern eines Bereichs auf der Bildfläche mit Zeiger oder Maus

Installieren von Presentation Draw

Mindestanforderungen an das System

Betriebssysteme: Microsoft® Windows® 7 (32 Bit, 64 Bit), Windows Vista® SP2 (32 Bit, 64 Bit), Windows® XP SP3 (32 Bit)

Computer : IBM PC/AT oder kompatibler Computer, der die folgenden Bedingungen erfüllt.


- Windows® 7, Windows Vista® oder Windows® XP vorinstalliert
 - **CPU:** Pentium® M 1,6 GHz oder höher oder für das Betriebssystem des Computers empfohlene CPU
 - **Arbeitsspeicher:** Für das verwendete Betriebssystem empfohlene Speicherkapazität
 - **Display:** Vollfarb-Display mit Auflösung von mindestens 1024 × 768, das vom verwendeten Betriebssystem und Computer unterstützt wird.
 - **Eingabegerät:** Keyboard oder anderes Zeigegerät (von den obigen Betriebssystemen unterstützte Maus oder äquivalentes Gerät)
-
- Alle anderen für das benutzte Betriebssystem empfohlenen Anforderungen.
 - Mit manchen Hardware-Kombinationen kann normale Funktionalität u.U. nicht erzielt werden.
 - Der Betrieb auf Computern, die unter Windows® 2000, NT, Me, 98SE, 98, 95 oder 3.1 laufen, und der Betrieb auf einem Macintosh oder Computer mit Mac OS wird nicht unterstützt.
 - Der Betrieb auf einem Computer, der von einem anderen Betriebssystem auf Windows® 7, Windows Vista® oder Windows® XP aufgerüstet wurde, ist nicht garantiert.

Presentation Draw installieren


1. Legen Sie mitgelieferte CD-ROM mit Presentation Draw in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.

2. Klicken Sie auf [Install] im erscheinenden Menü.


- Befolgen Sie die auf dem Computerbildschirm erscheinenden Anweisungen.
- Windows 7: Wenn die Meldung zur „Benutzerkontensteuerung“ erscheint, klicken Sie auf [Ja].
- Windows Vista: Wenn die Meldung zur „Benutzerkontensteuerung“ erscheint, klicken Sie auf [Zulassen].
- Windows XP: Wenn das nachstehende Dialogfenster erscheint, klicken Sie auf [Installation fortsetzen].






Über die Hilfe

Näheres zur Verwendung von Presentation Draw und seiner Funktionen finden Sie in dieser Bedienungsanleitung und in der Hilfe. Zum Anzeigen der Hilfe rechtsklicken Sie bitte auf  (bei laufendem Presentation Draw in der Taskleiste) und wählen Sie dann „Hilfe“ im erscheinenden Menü.





Modi von Presentation Draw

Presentation Draw ist eine Anwendung, die im Hintergrund läuft. Wenn Sie Presentation Draw während der Benutzung einer anderen Anwendung starten, bleibt die betreffende Anwendung im Display. Presentation Draw übernimmt aber die Mausfunktionen. Dies ist der sogenannte Zeichenmodus, in dem Sie Figuren und andere Objekte im aktuell angezeigten (projizierten) Bildschirm zeichnen können. Der Zeichenmodus wird durch folgendes Aussehen des Mauscursors angezeigt:


Wenn Sie bei laufendem Presentation Draw eine Bedienung in der anderen Anwendung vornehmen möchten, müssen Sie Presentation Draw dazu auf den Mausmodus schalten. Im Mausmodus sind die Funktionen von Presentation Draw deaktiviert und sowohl Maus als auch Zeiger nehmen ihre normale Funktion wieder auf. Der Mausmodus wird dadurch angezeigt, dass der Mauscursor wie  aussieht oder wieder das normale Aussehen für die verwendete Anwendung hat.




In diesem Modus:	Sieht der Mauscursor so aus:	Sie können dies tun:
Zeichnen		Presentation Draw-Funktionen mit Zeiger oder Maus ausführen.
Maus	 oder das normale Aussehen für die benutzte Anwendung.	Nehmen Sie mit Zeiger oder Maus die normale Computer-Mausbedienung vor. Die Presentation Draw-Funktionen sind im Mausmodus nicht aktiviert.

Zwischen Zeichenmodus und Mausmodus umschalten

- 1. Bewegen Sie den Mauscursor an die Oberkante des Bildschirms.**
- 2. Nach dem Wechseln des Mauscursors von  auf  oder  auf  können Sie den Mauscursor an eine andere Stelle auf dem Bildschirm bewegen.**




Hinweis


- Sie können auch vom Mausmodus auf den Zeichenmodus umschalten, indem Sie in der Taskleiste auf  rechtsklicken und dann „Zeichenmodus“ im erscheinenden Menü wählen.
- Sie können auch über das Funktionsmenü vom Zeichenmodus auf den Mausmodus schalten. Näheres finden Sie unter „Funktionsmenü“ (Seite 6).
- Im Zeichenmodus wechselt das Aussehen des Cursors bei jeder Benutzung der Zoomfunktion vom normalen  auf .

Benutzen von Presentation Draw


Bevor Sie mit der in diesem Abschnitt beschriebenen Bedienung beginnen, sollten Sie den Zeiger zunächst laden (siehe „Vorbereitung“ in der Interactive Pointer-Bedienungsanleitung) und eine Verbindung (RGB und USB) zwischen Computer und Projektor herstellen. Weiterhin sollte der Projektor den Bildschirm des Computers projizieren, auf dem Sie Presentation Draw installiert haben.

Presentation Draw starten

Doppelklicken Sie auf das Icon  auf der Benutzeroberfläche des Computers oder wählen Sie [Alle Programme] - [CASIO] - [Presentation Draw] im Startmenü.


- Wenn Presentation Draw läuft, wird  in der Taskleiste angezeigt.
- Die Modus-Vorgabe beim Start ist der Zeichenmodus (Seite 5). Die Funktionen (Zeichnen 1, Figur hinzufügen, Freihand, Zoom), die bei der letzten Benutzung von Presentation Draw aktiviert waren, sind weiterhin aktiviert.


Presentation Draw beenden

Rechtsklicken Sie auf  in der Taskleiste. Wählen Sie „Beenden“ im erscheinenden Menü.

Funktionsmenü

Um bei der Benutzung von Presentation Draw eine Funktion zu wählen, schalten Sie bitte auf den Zeichenmodus (Seite 5) und drücken Sie dann die rechte Maustaste des Zeigers (oder klicken Sie mit der rechten Taste der Computermaus). Dies zeigt ein Funktionsmenü wie das unten gezeigte an.



Zum Benutzen des Funktionsmenüs bewegen Sie bitte den Zeiger () nach ganz oben im Menü und drücken Sie dann die linke Maustaste des Zeigers oder klicken Sie mit der Computermaus.

Nachstehend sind die Funktionen der einzelnen Schaltflächen beschrieben.

- ① Diese Schaltfläche wählt die Zeichenfunktion. Die erscheinenden Schaltflächen dienen zum Einstellen von Zeichenmethode, Strichstärke und Strichfarbe. Näheres finden Sie unter „Benutzen der Zeichenfunktion“ (Seite 7).
- ② Diese Schaltfläche wählt die Zoomfunktion. Die erscheinenden Schaltflächen dienen zum Einstellen des Zoomfaktors. Näheres finden Sie unter „Benutzen der Zoomfunktion“ (Seite 10).
- ③ Diese Schaltfläche dient zum Umschalten vom Zeichenmodus auf den Mausmodus.
- ④ Schließt das Funktionsmenü.

Benutzen der Zeichenfunktion

Presentation Draw ermöglicht das Zeichnen von Figuren und Linien im Bildschirm der aktuell laufenden Anwendung. Dazu stehen die nachstehend beschriebenen drei Zeichenmethoden zur Auswahl.


Mit dieser Zeichenfunktion:	Können Sie dies tun:
Zeichnen 1	Linien, Rechtecke und Ovale durch Ziehen des Mauscursors über den Bildschirm zeichnen. Durch Zeichnen einer neuen Figur wird die vorher gezeichnete Figur automatisch gelöscht.
Figur hinzufügen	Linien, Rechtecke und Ovale durch Ziehen des Mauscursors über den Bildschirm zeichnen. Das Zeichnen einer neuen Figur hat keinen Einfluss auf die vorher gezeichneten Figuren.
Freihand	Freihändig durch Ziehen der Maus über den Bildschirm eine Linie zeichnen.


Auf der Projektionswand zeichnen


1. Starten Sie Presentation Draw.

- Falls Presentation Draw bereits läuft und auf den Mausmodus geschaltet ist, schalten Sie auf den Zeichenmodus. Näheres finden Sie unter „Zwischen Zeichenmodus und Mausmodus umschalten“ (Seite 5).


2. Drücken Sie die rechte Maustaste des Zeigers.








- Das unten gezeigte Funktionsmenü erscheint. Der Mauscursor wechselt auf , solange das Funktionsmenü angezeigt ist.



3. Wählen Sie die gewünschte Zeichenfunktion.


- Bewegen Sie  und drücken Sie die linke Maustaste des Zeigers in der unten gezeigten Reihenfolge ①, ②. Wählen Sie im erscheinenden Untermenü (③) die gewünschte Zeichenfunktion.




Zum Wählen dieser Zeichenfunktion:	Drücken Sie die linke Maustaste bei auf diesem Icon stehendem Mauscursor:
Zeichnen 1	
Figur hinzufügen	
Freihand	

- Wenn Sie mit dieser Bedienung die gewählte Zeichenfunktion ändern, werden alle aktuell auf dem Bildschirm angezeigten Zeichnungen gelöscht. Ändern die Zeichenfunktion bei gezoomtem Bild beendet den Zoombetrieb.

4. Wählen Sie die Zeichenfarbe und den Linientyp.

- Bewegen Sie  zur gewünschten Option und drücken Sie dann die linke Maustaste.



- Die gewählte Farbe und der gewählte Linientyp werden für den aktuell eingeloggten Anwender gespeichert.

5. Zum Schließen des Funktionsmenüs bewegen Sie bitte auf und drücken Sie dann die linke Maustaste des Zeigers oder drücken Sie erneut die rechte Maustaste.



- Dadurch wechselt der Mauscursor auf .

6. Zeichnen Sie mit dem Zeiger auf der Bildfläche.

Letzten Zeichenvorgang rückgängig machen

Drücken Sie zum Rückgängigmachen des letzten Zeichenvorgangs zweimal nacheinander (Doppelklick) die linke Maustaste des Zeigers. Sie können bis zu fünf vorherige Zeichenvorgänge rückgängig machen.

Alle Zeichnungen löschen

Drücken Sie die rechte Maustaste zum Anzeigen des Funktionsmenüs und bewegen Sie dann  auf . Drücken Sie als Nächstes die linke Maustaste.


Benutzen der Zoomfunktion

Projiziertes Bild zoomen

1. Starten Sie Presentation Draw.

- Falls Presentation Draw bereits läuft und auf den Mausmodus geschaltet ist, schalten Sie auf den Zeichenmodus. Näheres finden Sie unter „Zwischen Zeichenmodus und Mausmodus umschalten“ (Seite 5).

2. Drücken Sie die rechte Maustaste des Zeigers, um das Funktionsmenü anzuzeigen.


- Der Mauscursor erscheint als , solange das Funktionsmenü angezeigt ist.

3. Bewegen Sie auf und drücken Sie dann die linke Maustaste des Zeigers. Wählen Sie im erscheinenden Untermenü den gewünschten Zoomfaktor.





- Der Zoomfaktor wird für den aktuell eingeloggten Anwender gespeichert.

4. Zum Schließen des Funktionsmenüs bewegen Sie bitte auf und drücken Sie dann die linke Maustaste des Zeigers oder drücken Sie erneut die rechte Maustaste.

- Dadurch wechselt der Mauscursor auf .

5. Weisen Sie wie unten gezeigt durch Ziehen auf der Bildfläche den zu vergrößernden Ausschnitt an.



- Der angewiesene Ausschnitt erscheint mit dem aktuell eingestellten Zoomfaktor vergrößert in der Mitte der Bildwand. Dabei werden alle Bereiche außerhalb des gezoomten Ausschnitts abgedunkelt.
- Mit jedem Wählen eines anderen Bildbereichs durch Ziehen wird der entsprechende Ausschnitt aufgezoomt.

6. Zum Beenden des Zoombetriebs drücken Sie bitte die linke Maustaste des Zeigers.

Bedienung des Funktionsmenüs mit einer Computermaus oder Tastatur

Nachstehend ist die mit einer Computermaus und/oder Tastatur mögliche Bedienung im Funktionsmenü beschrieben.

Mausbedienung

Rechtsklicken mit der Maus hat denselben Effekt wie das Drücken der rechten Maustaste des Zeigers.
Linksklicken mit der Maus hat denselben Effekt wie das Drücken der linken Maustaste des Zeigers.

Tastaturbedienung

- Mit den Cursortasten oder der [Tab]-Taste können Sie den Fokus zwischen Punkten im Funktionsmenü verschieben.
- Drücken von [Enter] wählt den Menüpunkt (oder Untermenüpunkt), auf dem aktuell der Fokus steht.
- Wenn ein Untermenü angezeigt ist, wird dies durch Drücken der [Esc]-Taste geschlossen.
- Wenn das Funktionsmenü angezeigt ist, wird dies durch Drücken der [Esc]-Taste geschlossen.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan