


Schnellnachschlag



Dieser Abschnitt enthält eine kurze Übersicht über die Keyboard-Operationen bei Verwendung der Schritte 1 und 2 der 3-Schritt Lehrfunktion.

Spielen des Keyboards

1. Die **POWER-Taste** drücken, um die Stromversorgung einzuschalten.
 - Dadurch leuchtet die Strom-Kontrollleuchte auf.




2. Den **MODE-Schalter** auf **NORMAL** stellen.



3. Die **SONG BANK-Taste** drücken.
4. Das zu spielende Musikstück in der **Song Bank** Liste aufsuchen, und danach seine zweistellige Nummer mit den **Zifferntasten** eingeben.
 Beispiel: Um "21 TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR" zu wählen, die Ziffer 2 gefolgt von der Ziffer 1 eingeben.



5. Die **STEP 1-Taste** oder die **STEP 2-Taste** drücken.
 - Das Keyboard gibt einen Taktschlag aus und wartet, bis Sie etwas auf dem Keyboard spielen. Die Tasten, die Sie zuerst drücken müssen, blinken.
6. Spielen Sie die Melodie gemeinsam mit der gewählten Begleitung des Musikstückes.
 - Spielen Sie gemäß den Greifvorgängen, Noten und dynamischen Markierungen, die auf dem Display erscheinen.



Falls Sie Schritt 1 der Lehrfunktion gewählt haben

- Die Noten auf dem Keyboard spielen.
- Eine Sub-Melodie (Obbligato) wird gemeinsam mit der Melodie gespielt.
- Mit Schritt 1 wird immer die richtige Melodienote gespielt, welche Taste des Keyboards Sie auch immer drücken.



Falls Sie Schritt 2 der Lehrfunktion gewählt haben

- Die richtigen Noten auf dem Keyboard spielen.



- Die aufleuchtende Taste des Keyboards drücken. Achten Sie darauf, dass bei den Musikstücken 70 bis 99 die Beleuchtung der Keyboard-Taste ausgeschaltet wird, sobald Sie die Taste drücken.
- Die Keyboard-Taste für die als nächstes zu spielende Note blinkt.
- Eine Sub-Melodie (Obbligato) wird gleichzeitig mit der Melodie gespielt, so lange Sie die richtige Keyboard-Taste drücken.