

Abspeichern aller Positionslog-Daten im Kameraspeicher auf eine Speicherkarte (Log-Ausgabe)

Mit dem folgenden Vorgehen konvertieren Sie alle aktuell im Speicher enthaltenen Positionslog-Daten in eine KML-Datei (Erweiterung: .kml) und speichern diese auf einer Speicherkarte.

- 1. Schalten Sie die Kamera aus und setzen Sie die Speicherkarte ein, auf der Sie die Datei speichern möchten.**

- 2. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie dann [] (Map).**

- 3. Drücken Sie [MENU]. Wählen Sie im Register „MAP“ den Punkt „Log-Ausgabe“.**

- 4. Wählen Sie mit [▲] und [▼] „Speichern“ und drücken Sie dann [SET].**
Die Meldung „Arbeitet Bitte warten" erscheint, was anzeigt, dass die Positionslog-Daten auf die Speicherkarte geschrieben werden.

Zur Beachtung :

- Im Speicher wird täglich eine neue KML-Datei erzeugt. Die für die Datums- und Uhrzeiteinträge in einer KML-Datei verwendeten Daten basieren auf der aktuellen Zeiteinstellung der Kamera bei der Ausführung des „Log-Ausgabe“-Vorgangs.
- KML-Dateien werden in einem KML-Ordner gespeichert, der sich im DCIM-Ordner der Speicherkarte befindet.
- Die Log-Ausgabe-Funktion ist nicht verwendbar, wenn keine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist, die eingesetzte Speicherkarte voll ist oder der Akkufachdeckel der Kamera offen ist.
- Sie können die KML-Dateien in Google Earth oder andere Kartensoftware importieren und Ihre Bewegungen auf dem Computerbildschirm nachverfolgen.