

Manuale di riferimento rapido 5519 CASIO®

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

Bluetooth® è un marchio di fabbrica depositato o un marchio di fabbrica di Bluetooth SIG, Inc. degli Stati Uniti.

Questo orologio dispone di una funzione Mobile Link che consente ad esso di comunicare con un telefono cellulare Bluetooth® e di regolare le sue impostazioni dell'ora in maniera che corrispondano a quelle del telefono cellulare.

- Questo prodotto è conforme alla normativa sulle onde radio o ha ricevuto approvazione ai sensi della suddetta normativa in vari Paesi e aree geografiche. L'utilizzo di questo prodotto in un'area in cui esso non è stato approvato ai sensi della suddetta normativa può essere punito secondo le leggi locali. Per i dettagli, visitare <http://world.casio.com/ce/BLE/>.
- L'utilizzo di questo prodotto all'interno di un aereo è limitato dalle leggi sull'aviazione di ciascun Paese. Accertarsi di osservare le istruzioni fornite dal personale di volo riguardanti l'utilizzo di dispositivi come questo prodotto.

Per i dettagli sulle funzioni, andare al sito web indicato di seguito e selezionare la lingua per l'EQB-501.
<http://support.casio.com/wat/bs/>



Uso dell'orologio

Carica

Togliere l'orologio dal polso e collocarlo in un luogo ben illuminato.

- L'orologio può riscaldarsi quando viene esposto alla luce per la carica. Fare attenzione per evitare ustioni.
- Evitare di eseguire la carica in luoghi in cui fa molto caldo.


Risparmio energetico

- Se si lascia l'orologio in un luogo buio per un'ora circa nelle ore comprese tra le 10 pm e le 6 am, la lancetta dei secondi si fermerà in corrispondenza dell'indicazione delle 12.
- Se si lascia l'orologio in un luogo buio per una settimana circa, tutte le lancette si fermeranno in corrispondenza dell'indicazione delle 12.

Avvisi sulla pila

- Pila debole**
La lancetta dei secondi salta ogni due secondi (Avviso di pila debole).
- Pila esaurita**
Tutte le lancette sono ferme in corrispondenza dell'indicazione delle 12.

Guida generale



- ⌘: Collegamento Bluetooth
- Lancette delle ore e dei minuti:
Ora attuale
- AL: Indicazione di suoneria
- Contatore (indicazione delle 9):
Ora del secondo fuso orario
- R: Attesa collegamento Bluetooth
- Giorno della settimana
- 0-100-200-300: Tachimetro

* Tenere premuto © per 1,5 secondi circa per collegarsi tramite Bluetooth.

Impostazione dell'ora

- Ruotare la corona verso di sé per allentarla.
- Estrarre la corona fino al secondo scatto.
 - Questa operazione consente l'impostazione delle ore e dei minuti.
- Ruotare la corona per cambiare l'impostazione attuale delle ore e dei minuti.
- Premere (A).
 - Ciò consente l'impostazione del mese e del giorno del mese.
- Usare (B) per cambiare l'impostazione del mese.
- Ruotare la corona per cambiare l'impostazione del giorno del mese.




- Premere (A).
 - Ciò consente l'impostazione della cifra delle decine dell'anno.
- Ruotare la corona per cambiare l'impostazione della cifra delle decine dell'anno.



- Premere (A).
 - Ciò consente l'impostazione della cifra delle unità dell'anno.
- Ruotare la corona per cambiare l'impostazione della cifra delle unità dell'anno.
- Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, reinserire la corona e quindi avvitare saldamente in posizione.

Impostazione della cifra delle unità dell'anno



Cambiamento dell'impostazione dell'ora del secondo fuso orario

- Ruotare la corona verso di sé per allentarla.
- Estrarre la corona fino al primo scatto.
- Ruotare la corona per spostare le lancette sull'ora che si desidera impostare.
- Dopo che l'impostazione è come desiderato, reinserire la corona e quindi avvitare saldamente in posizione.

Ora del secondo fuso orario



Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale	: ±15 secondi al mese
Indicazione dell'ora	: Ore, minuti (le lancette si muovono ad intervalli di 10 secondi), secondi; indicazione dell'ora nel formato di 24 ore, giorno del mese, giorno della settimana Sistema di calendario: Calendario automatico completo dal 2000 al 2099 Altre funzioni: Ora del secondo fuso orario (ore, minuti; indicazione dell'ora nel formato di 24 ore; Commutazione con l'ora del proprio fuso orario)
Cronometro	: Unità di misurazione: 1 secondo Capacità di misurazione: 23:59'59" (24 ore) Funzioni di misurazione: Tempo trascorso, tempi parziali Indicazione della velocità: Da 0 a 300 unità all'ora
Suoneria	: Unità di impostazione: Ore, minuti Segnalatore acustico: 10 secondi
Funzioni Mobile Link	: Correzione automatica dell'ora L'impostazione dell'ora viene regolata automaticamente all'ora predefinita. Passaggio automatico all'ora estiva Passaggio automatico dall'ora solare all'ora estiva e viceversa Controllo delle mail Controllo delle mail in arrivo dall'orologio Trovatелефono Un'operazione sull'orologio fa suonare il segnale acustico di avviso del telefono cellulare. Trasferimento dei dati del cronometro Indicazione dei tempi di giro/parziali misurata in millesimi di secondo per un massimo di 100 registrazioni Correzione delle posizioni delle lancette Specifiche di comunicazione dati Bluetooth® Banda di frequenza: 2440 MHz-2480 MHz Trasmissione massima: 0 dBm (1 mW) Range di comunicazione: 2 metri mass. (a seconda dell'ambiente)
Altre funzioni	: Risparmio energetico; Avviso di pila debole; Modo aeroplano (disabilita la comunicazione dati)
Alimentazione	: Pannello solare e una pila ricaricabile
Durata approssimativa della pila	: 8 mesi Condizioni <ul style="list-style-type: none"> Mobile Link: 4 volte (40 secondi) al giorno Suoneria: Una volta (10 secondi) al giorno Risparmio energetico: 6 ore al giorno