

Salvataggio di tutti i dati del registro di posizionamento presenti nella memoria della fotocamera, ad una scheda di memoria (Uscita reg.)

Usare la procedura riportata di seguito per convertire tutti i dati del registro di posizionamento attualmente presenti nella memoria della fotocamera ad un file KML (estensione: .kml) e salvarlo ad una scheda di memoria.

- 1. Spegner la fotocamera e inserire la scheda di memoria alla quale si desidera salvare il file.**
- 2. Accendere la fotocamera e quindi premere [] (MAPPA).**
- 3. Premere [MENU]. Sulla scheda “MAPPA”, selezionare “Uscita reg.”.**
- 4. Usare [▲] e [▼] per selezionare “Salva” e quindi premere [SET].**
Apparirà il messaggio “Elaborazione in corso... Attendere...”, indicando che i dati del registro di posizionamento sono in fase di scrittura alla scheda di memoria.

NOTA

- Un nuovo file KML viene creato ogni giorno nella memoria. La data e l'ora utilizzate per le immissioni in un file KML sono basate sull'impostazione dell'orario attuale della fotocamera quando viene eseguita l'operazione “Uscita reg.”.
- I file KML vengono salvati in una cartella KML, collocata all'interno della cartella DCIM della scheda di memoria.
- La funzione di uscita registro non può essere utilizzata se nella fotocamera non è caricata nessuna scheda di memoria, se la scheda di memoria caricata nella fotocamera è piena, o se il coperchio del comparto pila della fotocamera è aperto.
- È possibile importare i file KML a Google Earth o in qualche altro software di mappa, e tracciare i vostri spostamenti sullo schermo del computer.