# Guia do Usuário 5416

# **CASIO**®

PORTUGUÊS

Congratulações pela sua escolha deste relógio CASIO.

• Este manual oferece um breve perfil do seu relógio.

Para um Guia de operação completo e uma lista de perguntas e respostas frequentes https://world.casio.com/manual/wat/



#### Sumário

Configuração da definição da hora digital	P-4
Seleção de um modo e operações	
Ajuste da definição dos ponteiros analógicos	P-11
~	D 40

P-3

## Configuração da definição da hora digital



- No modo de indicação das horas, pressione (B) durante pelo menos dois segundos até que os dígitos dos segundos comecem a piscar. Essa é a tela de definição.
- 2. Pressione (B) para mover a intermitência na sequência mostrada abaixo para selecionar as definições.



3. Use © para alterar a definição selecionada.

Tela	Para fazer isto:
36	Reposicionar os segundos a 00
° 10:08	Alterar as horas ou minutos
15 H	Alternar entre os formatos de 12 (12H) e 24 (24H) horas

4. Pressione ® para sair da tela de definição.

P-4 P-5

### Seleção de um modo e operações

 Pressione © para mudar entre os modos. Modo de indicação das horas Modo do calendário V © © **A** Modo da hora dual Modo do despertador (C) Modo do cronômetro

#### Modo do calendário




- (B): (dois segundos): Seleciona o modo de definição da data.
   (B): Seleciona o ano, mês ou dia.
   (C): Altera a definição selecionada.
   (B): Sai do modo de definição.

Modo de indicação das horas



## Modo do despertador



- (dois segundos): Seleciona o modo de definição da hora do despertador.
  (e): Seleciona horas ou minutos.
  (c): Altera a definição selecionada.
  (g): Sai do modo de definição.

### Modo do cronômetro



P-8 P-9

# Guia do Usuário 5416

# **CASIO**

#### Modo da hora dual



- ® (dois segundos); Seleciona o modo de definição da hora dual.
  ®: Seleciona horas ou minutos.
  ©: Altera a definição selecionada.
  ®: Sai do modo de definição.

• (L): Ilumina o mostrador.

P-10 P-11

## Ajuste da definição dos ponteiros analógicos

Siga as operações a seguir para definir os ponteiros analógicos de forma que correspondam à hora digital no modo de indicação das horas.



(em qualquer modo): Avança o ponteiro dos minutos em 20 segundos.

## **E**specificações

Precisão em temperatura normal: ±15 segundos por mês

Calendário: Mês, dia, dia da semana Sistema do calendário: Calendário totalmente automático programado do ano 2000 ao ano 2099

Indicação digital das horas: Horas, minutos, segundos, PM (P) Formato das horas: 12 e 24 horas Indicação analógica das horas: Horas, minutos (o ponteiro se move a cada 20 segundos)

**Despertador:**Unidades de definição: Horas, minutos Gerador de bipes: 20 segundos

Cronômetro:
Unidade de medida: 1/100 de segundo (1 segundo após 1 hora)
Capacidade de medição: 23:59'59"
Modo de medição: Tempo decorrido

Hora dual: Horas, minutos, segundos Iluminação: Luz de fundo EL (eletroluminescente)

Pilha: Uma pilha de lítio (Tipo: CR2016)

Aproximadamente 7 anos com o tipo CR2016 (assumindo uma operação do alarme de 20 segundos por día e uma operação de iluminação de 2 segundos por día)

O uso frequente da iluminação descarrega a pilha.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.