

CASIO® ANALOG

5125 5128 5167 5180 5199 5206 5207 5218 5223 5249 5340 5352



Svensk Bruksanvisning

- Ta vara på den här manualen för framtida referens.
- Din klocka kan skilja sig något från de illustrationerna som visas i bruksanvisningen.


Märk

- • Vissa vattentäta modeller har en förskruvad krona.
- • Sådana kronor måste skruvas loss i den riktningen som visas på illustrationen, så att de lossnar för de kan dras ut. Inte dra för hårt i sådana kronor.
- • Var observant på att dessa klockor ej är vattentäta medan kronan är skruvad loss. Kom ihåg att skruva tillbaka ("täppa den till") så mycket som möjligt när du är färdig med inställningarna.

[Modul 5128, 5180, og 5199]

Inställning av vanlig tid

1. När sekundvisaren pekar på kl. 12, dra ut kronan till det andra klicket för att stoppa den.
2. Ställ visarna med kronan. Flytta minutvisaren fyra eller fem minuter förbi tidpunkten du önskar att ställa, och därefter flyttar du den försiktigt tillbaka igen.
3. För att avsluta trycks kronan in på en timsignal.




Ställa datum

- Undvik att ställa datum mellan kl. 09:00 p.m. och 1:00 a.m. (Datum displayen ändras kanske inte efterföljande dag.)
1. 1) Drag ut kronan till första klick.
 2. 2) Ställ datum genom att vrida kronan.
 3. 3) Tryck in kronan till normal position.

[Modul 5125 och 5167]


Inställning av vanlig tid

1. När sekundvisaren pekar på kl. 12, dra ut kronan till det andra klicket för att stoppa den.
2. Ställ visarna med kronan. Flytta minutvisaren fyra eller fem minuter förbi tidpunkten du önskar att ställa, och därefter flyttar du den försiktigt tillbaka igen.
3. För att avsluta trycks kronan in på en timsignal.



Ställa datum och veckodag

- Undvik att ställa datum och veckodag mellan kl. 09:00 p.m. och 05:00 a.m. (Datum och veckodag displayen ändras kanske inte efterföljande dag.)
1. Drag ut kronan till första klick.
 2. Ställ datum genom att vrida kronan mot klockan (moturs).
 3. Ställ veckodag genom att vrida kronan med klockan (medurs).
 4. Tryck in kronan till normal position.

- Tidsinställning för klockor med Bezel ring
Vrid på Bezel ringen så att märket  pekar mot minut visaren.
Efter en kort stund pekar minutvisaren ut hur lång tid som har gått på Bezel ring.
Detta visar tiden.

