

快速參考說明書 5429

感謝您選購 CASIO 手錶。

Bluetooth® 是美國 Bluetooth SIG, Inc. 公司的註冊商標或商標。

本錶內置 Mobile Link 功能，能與配備有 Bluetooth® SMART 功能的手機進行通訊，使其時間調整到與手機的時間一致。

- 本產品在很多國家及地區都符合其無線電法或已取得該法律的批准。在不符合同相應無線電法律的地方或未取得無線電法律批准的地方使用本產品，可能會受到當地法律的制裁。有關詳情請訪問 <http://world.casio.com/ce/BLE/>。
- 在飛機上使用本產品受相應各國法律的限制。使用本產品等的裝置必須聽從飛機乘務員的指示。

有關各功能的詳細說明，請訪問下列網站並選擇 EQB-510 的語言。
<http://support.casio.com/wat/bs/>



手錶的使用

充電

請從手腕取下手錶並放在光線明亮的地方。

- 放在光線下進行充電時，手錶可能會變熱。請小心，以免燙傷。
- 應避免在非常熱的地方對手錶進行充電。


節電功能

- 在晚上 10 點至早上 6 點之間，將手錶放在黑暗的地方約一個小時會使秒針停止在 12 時位置。
- 將手錶放在黑暗環境中約一個星期會使所有指針都停止在 12 時位置。

電池警報

- 電池電力不足
秒針每兩秒鐘跳一下（電池電力不足警報）。
- 電池耗盡
所有指針都停止在 12 時位置。


手錶的操作



1. 星期：日曆功能
2. 時針及分針：現在時間
3. 子盤（3 時位置）：依功能而不同
4. ♣：藍牙連接
5. R：藍牙連接待機狀態
6. ST：秒錶功能
7. AL：鬧鈴功能

請使用下列按鈕選擇各功能。

- 按住 (A) 鈕約兩秒鐘可進入日曆功能。



- 按住 (C) 鈕約 0.5 秒鐘可建立藍牙連接。

第二時間及鬧鈴時間的設定

1. 鬆開錶冠（向內轉動）。
2. 將錶冠拉出至第一段並前後撥動。
3. 完成各設定後，按回錶冠並向外轉動擰緊。

本地時間的設定

1. 鬆開錶冠（向內轉動）。
2. 將錶冠拉出至第二段並前後撥動。
3. 完成各設定後，按回錶冠並向外轉動擰緊。

規格

常溫下的精確度：每月 ±15 秒

計時功能：時，分（指針每 10 秒鐘跳動一下），秒；24 小時時制，日期，星期
 日曆系統：2000 年至 2099 年間的全自動日曆
 其他：第二時間（時，分；24 小時時制；與本地時間交換）

秒錶功能：測量單位：1 秒鐘
 範圍：23:59'59" (24 小時)
 測量內容：經過時間

鬧鈴功能：設定單位：時，分
 鳴音：10 秒鐘

Mobile Link 功能：自動時間校正功能
 時間在預設時間自動調整。
 夏令時間自動切換
 標準時間與夏令時間自動切換。
 手機探測器
 手錶進行手機警報。
 指針位置校正
 資料通訊規格
 Bluetooth® SMART
 通訊範圍：最大 2 米（依環境而不同）

其他：節電功能；電池電力不足警報；飛行功能（關閉資料通訊）

電源：太陽能電池及一個充電電池

大約電池壽命：8 個月
 條件
 Mobile Link：2 次（4 分鐘）/ 日
 • 鬧鈴：一次（10 秒）/ 日
 • 節電功能：6 小時 / 日