

卡西欧(CASIO)互动白板

YA-W72M/YA-W82M

请首先阅读本节！

© 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.

CASIO

重要！

- 在使用卡西欧(CASIO)互动白板之前，请务必阅读本说明书中的“安全须知”及“操作须知”各节中的说明，以确保正确使用本产品。
- 使用此产品之前，请详细阅读本说明书，阅读后请妥善保管好。
- 本产品和其包装材料不要让儿童接触到。

器材名称：数据投影机
本说明书中的“投影机”一词专指数据投影机。

开箱

卡西欧(CASIO)互动白板附带下列附件。检查并确认所有附件齐全。

- 有铁芯的 DP-301 数字笔
- 测试电池 (AAA 型 × 1)
- 更换用铁芯
- 更换用圆点笔
- 点银幕 (在银幕盒里面)
- 安全勾 (防止点银幕掉落)
- 白板笔 × 3 (红, 蓝, 黑)
- 三聚氰胺泡沫擦
- 请首先阅读本节！(本文件)
- 软件授权证书
- 保证书

电脑软件和文档

使用卡西欧(CASIO)互动白板需要下述软件和文档。

软件名	说明
DSPD	DSPD 代表“digital pen streaming product driver”(数字笔流产品驱动程序)。DSPD 是一种驱动程序软件，能将数字笔收集的数据传送给 Interactive Whiteboard for CASIO。
Interactive Whiteboard for CASIO	Interactive Whiteboard for CASIO 是一款软件，能将影像从电脑投射在点银幕上，并用数字笔进行鼠标操作。另外，数字笔可以进行笔操作，在专用纸上以点阵形式写字，并用 Dot Pattern Printer for CASIO 进行打印。

软件名	说明
Dot Pattern Printer for CASIO	Dot Pattern Printer for CASIO 是一款虚拟打印机驱动程序，用于将内嵌有特殊点阵的文件打印到 PowerPoint、Word 或其他类型的文件中，Interactive Whiteboard for CASIO 使用这些文件进行演示并将其保存为 PPG 文件*。

* 在 Interactive Whiteboard for CASIO 的演示模式中能打开的特殊文件格式。

YA-W72M/YA-W82M 用户说明书

此用户文件介绍如何设置卡西欧(CASIO)互动白板，以及如何使用上述软件。在使用卡西欧(CASIO)互动白板之前必须先阅读所有相关的文档。

- 请访问下示 URL 的网站，下载所需软件的最新版本。
<http://www.casio-intl.com/support/download/>
- 请访问下示 URL 的网站，下载含有软件用户说明书的 PDF 文件。
<http://world.casio.com/manual/projector/>

安全须知**关于安全标志**

为确保安全，避免您及他人受伤以及物品受损，本用户说明书中以及产品上使用了多种标志。各标志的含意如下。

	危险	此标志表示，若无视此标志、错误操作，有导致人员死亡或严重受伤之危险。
	警告	此标志表示，若无视此标志、错误操作，有导致人员死亡或严重受伤之潜在危险。
	注意	此标志表示，若无视此标志、错误操作，有导致人员受伤或财物损坏之潜在危险。

图标范例

	三角形表示注意事项。左例为小心触电。
	划有斜线的圆形表示禁止事项。标志中的图示表示具体的必须遵守事项之内容。左例为禁止拆解。
	黑圆形表示必须遵守之事项。标志中的图示表示具体的必须遵守事项之内容。左例为必须将电源插头拔离插座。

电池须知**危险**

- 若碱性电池泄漏的液体混入眼睛，请立即采取以下措施。

1. 不要揉搓眼睛！用清水冲洗眼睛。
2. 立即去看医生。不立即采取措施有导致失明的危险。

警告

电池使用不当会导致其泄漏电池液并污染其周围的部件，或引起爆炸，有造成火灾及人身伤害的危险。必须严格遵守下列注意事项。

- 切勿拆解电池或使其短路。
- 切勿将电池放在高温环境中或弃于火中。
- 切勿对非充电电池进行充电。
- 在装入电池时，要确认电池的方向正确。

注意

电池使用不当会导致其泄漏电池液并污染其周围的部件，或引起爆炸，有造成火灾及人身伤害的危险。必须严格遵守下列注意事项。

- 只使用为数字笔指定的种类的电池。
- 打算长期不使用时请从数字笔中取出电池。
- 耗尽后必须尽快从数字笔中取出电池。

● 电池不可让幼儿接触到。

- 电池不可让幼儿接触到。万一电池被吞食，请立即求医救治。

● 电池的废弃

必须根据当地的法规及规定废弃旧电池。

数字笔**警告**

- 不要将数字笔的笔尖对着眼睛。
- 从数字笔的笔尖发出的红外线如果直接射入眼睛有损害眼睛的危险。
- 远离水及其他液体。
- 切勿将数字笔弄湿。沾上水或其他液体有引起火灾及触电的危险。
- 不要以任何形式拆解或改造数字笔。
- 切勿以任何方式拆解及改造数字笔。否则有导致触电、烫伤、人身伤害或动作故障的危险。拆解或改造数字笔会影响保修权或失去保修资格。您的原经销商或经授权的代理商可提供所有服务及修理。

● 不要通过烧毁来废弃数字笔。

切勿以烧弃的方式废弃数字笔。否则有引起爆炸并导致火灾及人身伤害的危险。

● 不要在下列任何场所使用或放置数字笔。

否则有造成火灾及触电的危险

- 湿度高或灰尘多的地方
- 厨房或其他有油烟的地方
- 取暖器附近，电热毯上或受直射阳光照射的地方
- 其他温度极端的地方

● 切勿将数字笔放在浴室或任何其他会弄湿的地方。**● 在下列任何情况下应立即停止使用数字笔。**

否则有造成火灾、触电，或电池过热及爆炸的危险。

- 当数字笔因掉落而损坏时
 - 当数字笔冒烟或发出异味时，当即使您按照用户说明书的说明进行操作数字笔也不正确动作时，或当您怀疑数字笔有任何其他问题时
- 上述任何情况发生时，请向您的原经销商或经授权的代理商请求服务或修理。

● 请避免让数字笔掉落或让其受到撞击或震动。

否则有造成火灾、触电，或电池过热及爆炸的危险。

● 数字笔发出的无线电波

切勿在飞机或医疗设施内，或任何其他禁止使用此种装置的地方使用数字笔。每当到这种地方时，请将笔帽盖在数字笔的笔尖上，使数字笔关闭电源。无线电波会对电子装置及医疗设备产生影响，有导致事故发生的危险。



不要在处理弱电波信号的高精度电子仪器或电子装置附近使用数字笔。无线电波会对这种装置产生影响，有导致事故发生的危险。

- 若您正在使用心脏起搏器或任何其他电子医疗装置，则在使用数字笔之前必须向医生或该装置的厂家咨询。

注意**● 圆珠笔填充芯墨水须知**

使用圆珠笔的填充时请小心。永久油性墨水若粘在衣服等上是很难除去的。

● 圆珠笔填充芯的笔尖如果朝向上则无论写出字。

圆珠笔填充芯的笔尖若朝上，则不要写字。否则墨水会泄漏。

● 只能使用专用的笔芯或圆珠笔填充芯。

只能使用指定的填充芯。

● 请小心选择储存位置。



不要将数字笔放在任何有直射阳光的地方（如汽车内），温度高的地方，温度极低的地方，或存在大量水汽及 / 或灰尘的地方。任何这些环境都会造成变形及 / 或故障。

● 不要将数字笔内置相机的镜头对准太阳。



将数字笔内置相机的镜头对准太阳会导致故障。

● 不要让数字笔受到强烈的撞击。



让数字笔掉落或让其受到强烈的撞击会使笔尖或内部电路发生故障。

● 数字笔及其笔帽、铁芯（或铁填充芯）及圆珠笔的填充芯不可让幼儿接触到。



这些物品有让幼儿受损害或受伤的潜在危险。不要让幼儿使用。特别要注意的是，数字笔帽或铁芯有可能会被幼儿吞食。万一任何部分被意外吞食，请立即求医救治。

● 搔痒、皮疹或其他皮肤发炎须知



根据用户的独特体质或身体状态的不同，本产品的使用可能会造成搔痒、皮疹或其他皮肤发炎。万一您出现任何这些症状，请立即停止使用本产品并向医生咨询。

● 废弃数字笔时必须遵守所有当地的法律及规定。

■ 点银幕



警告

● 摆放点须知



切勿在下述任何地方使用或存放点银幕。否则有造成火灾的危险。

- 火炉或其他加热设备附近
- 厨房或其他有油烟的地方

● 点银幕粘性表面须知



卡西欧（CASIO）互动白板附带的点银幕能以磁力粘在金属墙、黑板或其他相应的表面上。不要将其粘在有灰尘或其他杂质的表面上，或粘在不适合磁粘贴的表面上。表面不适合会使点银幕掉落，有造成人身伤害的危险。

● 请用安全勾将点银幕固定在表面上，以防止掉落。



为防止点银幕因撞击等原因从粘贴表面脱落，必须用附带的安全勾将点银幕固定在表面上。有关使用安全勾的详细说明请参阅 YA-W72M/YA-W82M 用户说明书。



注意

● 点银幕要远离磁性媒体。



点银幕要远离交通卡、银行卡及其他磁性媒体。点银幕的磁性会破坏磁性媒体上的数据。

● 通常请将点银幕放平摆放。



需要竖起来摆放点银幕时，必须采取措施确保其不会翻倒。竖起来靠在墙上或其他支架上的点银幕可能会翻倒，有造成人身伤害的危险。

● 包装袋窒息须知



不要让点银幕的包装袋扣在任何人的头上。否则有造成窒息的危险。有幼儿的地方要特别小心。

● 请定期检查点银幕以防止意外。



在使用点银幕之前，请检查其是否有松弛、损坏或其他问题。检查并确认点银幕已用安全勾固定。

● 不要使用已损坏的点银幕。



如果点银幕有任何损坏或异常，请立即与您的原经销商或卡西欧（CASIO）特约服务中心联系。

操作须知

■ 数字笔

● 追加蓝牙装置时的钥匙

附带数字笔的钥匙是 0000。

● 在下列任何情况存在或将要发生的地方不要使用或保管数字笔。否则有造成数字笔故障和损坏的危险。

- 静电

- 强无线电波或磁场

- 极高或极低的温度

- 高湿环境或加湿器附近

- 温度的突然变化

- 大量的油烟或水蒸汽

- 大量的灰尘

- 水或湿气（会弄湿数字笔的）

- 腐蚀性气体

● 不要在温度极端的环境中使用数字笔。

数字笔为在温度为 5°C 至 35°C 的环境中设计。在此温度范围之外使用有引起故障并损坏数字笔的危险。

● 不要在电视机或收音机的附近使用数字笔。

否则会使电视的影像中出现噪音或干扰无线电波的接收。

● 不要让数字笔的笔尖被手指盖住。


数字笔会拍摄纸的快照，找到您在纸上写字的地方。写字时不要让手指盖住笔尖。



● 不要用手指按开关。

盖上笔帽时数字笔关闭电源。

当您如图所示拿着笔时，请小心不要让手指按到开关。按住开关数秒钟可关闭数字笔的电源。



● 更换填充芯时，请小心不要损坏数字笔的笔尖。

● 要清洁数字笔时，请用软干布进行探试。

任何其他清洁方法有引起故障或损坏数字笔的危险。

● 在其他国家的使用

数字笔已通过注明的国家无线电波管理认证。数字笔只能在注明的国家使用。在其他国家使用数字笔可能是违法的。

■ 点银幕

● 点银幕的使用

使用点银幕时，请打开位于银幕卷轴一端上的捆绑线，然后展开银幕。要收起点银幕时，请将其卷紧在银幕卷轴上，并将捆绑线绕回原位。然后，将银幕旋转在适合的地方。

● 在下列任何情况存在或将要发生的地方不要设置点银幕。否则有造成点银幕故障及损坏的危险。

- 高湿或直射阳光
- 大量的灰尘
- 直风
- 火炉或其他加热设备附近

● 为保持点银幕的反射率，请注意下述须知。

- 点银幕不可弯曲或粗暴使用。
- 不要倚靠在点银幕上。
- 长期使用会使笔上的颜色残留在点银幕上。这些用湿布便可轻易擦去。在使用前点银幕必须是完全干燥的。建议您至少每星期一次用湿布探试点银幕。如果点银幕背面的磁性表面上粘上了金属颗粒或其他异物，请将点银幕卷在牙轮钻头上并通过探试除去异物。这样即可以清洁银幕的背面，又不会产生皱纹。
- 不要用稀释剂或笨类探试点银幕。否则会使点银幕的表面劣化并使投影不均匀。
- 要在点银幕上写字时，请使用市卖的油性酒精型颜料墨水笔。
- 请使用下述任何产品擦去用市卖笔在点银幕上写的字或画的图。
 - 附带的三聚氰胺泡沫擦或市卖三聚氰胺型白板擦。
- 如果擦子不能完全除去字迹，请用湿布探试点银幕。
- 要清洁附带的三聚氰胺泡沫擦时，请从塑料壳取下布 / 海绵部分，并用水与中性清洁剂的溶液进行刷洗。刷洗后，在再次使用之前必须让布 / 海绵部分完全晾干。

- Anoto 和 Anoto 徽标是 Anoto Group AB 公司（瑞典）的商标。

- “Bluetooth” 是 Bluetooth SIG, Inc. 的商标。

- 其他公司及产品名称可能为其相关所有者的注册商标或商标。

- 本用户说明书之内容如有变更，恕不另行通知。

- 不得复制本说明书或其中的任何部分。您可以个人使用本说明书。未经卡西欧计算机公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）的许可不得他用。

- 卡西欧计算机公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）对于第三方因使用本产品或本说明书而引起的任何损失或索赔不负任何责任。

- 卡西欧计算机公司（CASIO COMPUTER CO., LTD.）对于由于本产品的故障或维修，或由于任何其他原因造成数据丢失而导致的任何损害或损失皆不负任何责任。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

环境保护使用期限	部件名称	有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	6 价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
10	实体						
	主机箱	×	○	○	○	○	○
	实装基板·表示	×	○	○	○	○	○
	全金属	×	○	○	○	○	○
	电缆	×	○	○	○	○	○

备注：

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求。（由于在技术上有困难）

环境保护使用期限：

此记号为根据中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及电子信息产品环保使用期限通则，销售的电子信息产品的环保使用期限。

厂名：世成电子（深圳）有限公司

深圳市宝安区西乡街道固戍社区南太路 2 号世成工业园
 邮政编码：518126

销售商：卡西欧（上海）贸易有限公司

上海市长宁区遵义路 100 号虹桥上海城 A 幢 10F & 11F
 邮政编码：200051
 电话：021-6197-4898