

# Guida dell'utente 3229/3421/3489 CASIO®

## ITALIANO

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

Per la Guida all'uso e le Informazioni di Domande e Risposte circa questo prodotto, andare al sito web indicato di seguito.  
<https://world.casio.com/manual/wat/>



### Importante!

- Il presente manuale fornisce una breve presentazione dell'orologio.


I

I-1

## Configurazione delle impostazioni per l'ora e la data

### Per impostare l'ora e la data

1. Premere (A) mentre l'orologio si trova nel modo di indicazione dell'ora. Le cifre dei secondi lampeggiano sul display perché esse sono *selezionate*.
2. Premere (C) per cambiare la selezione nell'ordine seguente.



3. Mentre le cifre dei secondi sono selezionate (mentre lampeggiano), premere (B) per riportare i secondi a "00". Se si preme (B) mentre il conteggio dei secondi è tra 30 e 59, i secondi vengono riportati a "00" e 1 unità viene aggiunta ai minuti. Se il conteggio dei secondi è tra 00 e 29, il conteggio dei minuti rimane invariato.
4. Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) altre cifre (diverse da quelle dei secondi), premere (B) per far aumentare il numero. Se si tiene premuto (B), il numero cambia rapidamente.
  - Per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa, premere (D) mentre alcune cifre lampeggiano.
5. Dopo aver impostato l'ora e la data, premere (A) per ritornare al modo di indicazione dell'ora.


I-2

I-3

## Selezione del modo di funzionamento e Operazioni

- Premere (C) per cambiare modo di funzionamento.

- Dopo aver eseguito un'operazione in un modo di funzionamento qualsiasi, la pressione di (C) consente di ritornare al modo di indicazione dell'ora.



I-4

I-5

## Caratteristiche tecniche

- Accuratezza a temperatura normale:** ±15 secondi al mese
- Indicazione dell'ora:** Ore, minuti, secondi, pomeridiane (PM), mese, giorno del mese, giorno della settimana
  - Sistema orario: Alternabile tra i formati di 12 ore e 24 ore
  - Sistema di calendario: Calendario automatico preprogrammato dal 2000 al 2099
- Suoneria:** Suoneria multifunzione, segnale orario di ora esatta
- Timer per il conto alla rovescia:**
  - Unità di misurazione: 1 secondo
  - Gamma di introduzione: da 1 secondo a 24 ore
  - Altre funzioni: Funzione di ripetizione automatica
- Cronometro:**
  - Unità di misurazione: Un centesimo di secondo (per i primi 60 minuti) 1 secondo (dopo 60 minuti)
  - Capacità di misurazione: 23 ore, 59 minuti e 59 secondi
  - Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo parziale e due tempi di arrivo

### Illuminazione: Retroilluminazione elettroluminescente (EL)

- Pila:**
  - Modelli 3229/3421: Una pila al litio (tipo: CR2016)
    - Durata di circa 2 anni per il tipo CR2016 (supponendo un'operazione di illuminazione del display di 3,5 secondi al giorno e un uso della suoneria per 20 secondi al giorno, segnalazione mediante lampeggiamento abilitata)
  - Modello 3489: Una pila al litio (tipo: CR1616)
    - Durata di circa 2 anni per il tipo CR1616 (supponendo un'operazione di illuminazione del display di 3,5 secondi al giorno e un uso della suoneria per 20 secondi al giorno, segnalazione mediante lampeggiamento abilitata)
- Nota:** Un uso frequente della retroilluminazione abbrevia la durata della pila indicata qui sopra.
- Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

I-6

I-7