

E S F G I Sw D Nr Fi De Po R Hg Cz Pl
<p>JW-200TV</p>
<p><i>User's Guide</i> <i>Guía del usuario</i> <i>Mode d'emploi</i> <i>Bedienungsanleitung</i> <i>Guida dell'utilizzatore</i> <i>Instruktionshäfte</i> <i>Gebruiksaanwijzing</i> <i>Bruksanvisning</i></p>
<p><i>Käyttäjän opas</i> <i>Brugsvejledning</i> <i>Manual de Instruções</i> <i>Инструкция по эксплуатации</i> <i>Felhasználoí Útmutató</i> <i>Návod k použití</i> <i>Instrukcja Obsługi</i></p>
CASIO ®
<p>SA0709-A Printed in China/Imprimé en Chine</p>

English

• Be sure to keep all user documentation handy for future reference.

Power Supply

Two-Way Power System provides power even in complete darkness.

- Always have the battery replaced at your nearest dealer.
- The battery that comes with this unit discharges slightly during shipment and storage.

Because of this, it may require replacement sooner than the normal expected battery life.

■ **Auto Power Off Function**

Auto power off: Approximately 6 minutes after last key operation

Important Precautions

- Avoid dropping the calculator and otherwise subjecting it to severe impact.
- Never try to take the calculator apart.
- Wipe the unit with a soft, dry cloth to clean it.
- The contents of these instructions are subject to change without notice.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. assumes no responsibility for any loss or claims by third parties which may arise from the use of this product.

Specifications

Power Supply:
Two-Way Power System, with solar cell and one button type battery (LR44)

Battery Life: Approximately 3 years (1 hour operation per day)

Operating Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Dimensions: 26.1 (H) × 107 (W) × 178.5 (D) mm (1”H × 4¾/16”W × 7”D)

Weight: Approximately 170 g (6 oz) (including the battery)

Español
<p>• Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.</p>

Alimentación

El sistema de alimentación de dos modos suministra alimentación incluso en la oscuridad total.

- Siempre haga reemplazar la pila en su concesionario más cercano.
- La pila que viene con esta unidad se descarga ligeramente durante el transporte y almacenamiento. Debido a ésto, puede requerir de un reemplazo más temprano que el estimado para su duración de servicio.

■ **Función de apagado automático**

Apagado automático: Aproximadamente 6 minutos después de la última operación de tecla.

Precauciones importantes

- No deje caer la calculadora ni tampoco la someta a fuertes impactos.
- No intente desarmar la calculadora.
- Frote la unidad con un paño suave y seco para limpiarla.
- Los contenidos de estas instrucciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. no asume ninguna responsabilidad ante ninguna pérdida o reclamo hecha por terceras partes, que puedan ocasionarse debido al uso de este producto.

Especificaciones

Alimentación:
Sistema de alimentación de dos modos, con pila solar y una pila de tipo botón de LR44

Duración de pila: Aproximadamente 3 años (1 hora de operación por día)

Temperatura de operación: 0°C a 40°C

Dimensiones: 26,1 (Al) × 107 (An) × 178,5 (Pr) mm

Peso: Aproximadamente 170 g (incluyendo la pila)

Français
<p>• Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.</p>

Alimentation

Double source d'alimentation permettant de voir l'écran même dans l'obscurité la plus complète.

- Faites toujours remplacer la pile par votre revendeur.
- La pile fournie avec cet appareil se décharge lentement durant l'expédition et le stockage.

Elle devra éventuellement être remplacée plus rapidement car son autonomie peut être inférieure à la normale.

■ **Arrêt automatique**

Extinction automatique : Environ 6 minutes après la dernière touche pressée

Précautions importantes

- Evitez de faire tomber la calculatrice ou de l'exposer à des chocs violents.
- N'essayez jamais de démonter la calculatrice.
- Essuyez la calculatrice avec un chiffon doux et sec.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut être modifié sans avis préalable.
- CASIO COMPUTER CO., LTD., n'assume aucune responsabilité concernant les pertes ou les réclamations qui pourraient survenir à la suite de l'utilisation de ce produit.

Fiche technique

Alimentation :
Système à deux sources d'alimentation avec une pile solaire et une pile bouton LR44

Autonomie de la pile : Environ 3 ans (à raison d'une heure de fonctionnement par jour)

Température de service : 0°C à 40°C

Dimensions : 26,1 (H) × 107 (L) × 178,5 (E) mm

Poids : Environ 170 g (pile comprise)

Deutsch
<p>• Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf.</p>

Stromversorgung

Die Zweivege-Stromversorgung ermöglicht den Betrieb auch bei vollständiger Dunkelheit.

- Lassen Sie das Auswechseln der Batterie stets vom Fachhändler durchführen.
- Die mit dieser Einheit mitgelieferte Batterie wird während dem Versand und der Lagerung etwas entladen. Daher muss diese Batterie früher als nach der normalen Batterielebensdauer ausgetauscht werden.

■ **Abschaltautomatikfunktion**

Automatische Abschaltung: Circa 6 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

- Den Rechner nicht fallen lassen und keinen starken Stößen aussetzen.
- Niemals den Rechner zerlegen.
- Die Einheit mit einem weichen, trockenen Tuch sauberwischen.
- Der Inhalt dieser Anleitung ist Änderungen ohne Vorankündigung unterworfen.
- Die CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Ansprüche dritter Parteien, die auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind.

Technische Daten

Stromversorgung:
Zwei-Weg-Stromversorgungssystem mit Solarzelle und einer Knopf­batterie LR44

Batterie-Lebensdauer: Etwa 3 Jahre (1 Stunde Betrieb pro Tag)

Zul. Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C

Abmessungen (H × B × T): 26,1 × 107 × 178,5 mm

Gewicht: Etwa 170 g (einschließlich Batterie)

Italiano
<p>• Conservare l'intera documentazione dell'utente a portata di mano per riferimenti futuri.</p>

Alimentazione

Il doppio sistema di alimentazione fornisce energia anche in condizioni di completa oscurità.

- Far sostituire sempre la pila dal vostro rivenditore più vicino.
- La pila in dotazione a questa unità si scarica leggermente durante la spedizione e il deposito. Pertanto, potrebbe essere necessario sostituire la pila prima che sia trascorso il periodo della normale durata di servizio.

■ **Funzione di spegnimento automatico**

Spegnimento automatico: Circa 6 minuti dopo l'ultima operazione con i tasti

Precauzioni importanti

- Evitare di far cadere la calcolatrice e di sottoporla a forti impatti.
- Non tentare mai di smontare la calcolatrice.
- Per pulire l'unità, passarla con un panno morbido e asciutto.
- Il contenuto di queste istruzioni è soggetto a modifiche senza preavviso.
- La CASIO COMPUTER CO., LTD. declina qualsiasi responsabilità per perdite o reclami da parte di terzi derivanti dall'uso di questo prodotto.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:
Doppio sistema di alimentazione, con una pila solare e una pila del tipo a pastiglia LR44

Durata della pila: Circa 3 anni (1 ora di funzionamento al giorno)

Temperatura di impiego: Da 0°C a 40°C

Dimensioni: 26,1 (A) × 107 (L) × 178,5 (P) mm

Peso: Circa 170 g (compresa la pila)

Svenska
<p>• Förvara all användardokumentation nära till hands för framtida referens.</p>

Strömförsörjning

Tvåvägs strömförsörjningssystem som medger användning även i komplett mörker.

- Byt alltid ut batteriet hos din handlare.
- Batteriet som medföljer enheten laddas ur en aning under transport och förvaring. Det har därför en något kortare livslängd än ett helt nytt batteri.

■ **Automatiskt strömavslag**

Automatiskt strömavslag: Cirka 6 minuter efter den senaste tangentoperationen

Viktiga föreskrifter

- Undvik att tappa räknaren eller utsätta den för kraftiga stötar.
- Försök aldrig att ta isär räknaren.
- Rengör räknaren genom att torka av den med en torr, mjuk trasa.
- Rätten till ändring av innehållet i denna bruks­anvisning förbehålles utan föregående meddelande.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. åtar sig inget ansvar för eventuella förluster eller krav från tredje man som kan uppkomma vid användning av denna produkt.

Tekniska data

Strömförsörjning:
Två strömförsörjningssystem; solcell och ett knappbatteri LR44

Batterilivslängd: Cirka 3 år (en timmes användning om dagen)

Brukstemperatur: 0°C till 40°C

Mått (H × B × D): 26,1 × 107 × 178,5 mm

Vikt: Cirka 170 g (inklusive batteri)

Nederlands
<p>• Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere naslag.</p>

Stroomvoorziening

Het 2-wegs stroom­systeem voorziet in stroom zelfs als het geheel donker is.

- Laat de accu altijd vervangen door uw dichtstbijzijnde dealer.
- De batterij die met dit toestel meegeleverd wordt, raakt langzamerhand leeg tijdens het vervoer van de fabriek en opslag. Daardoor kan het nodig zijn dat de meegeleverde batterij eerder vervangen dient te worden dan de normale verwachte levensduur van de batterij.

■ **Automatische stroomonderbrekingsfunctie**

Automatisch stroom­onderbreking: Circa 6 minuten na de laatste toets­bewerking.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

- Laat de calculator niet vallen en stel het niet bloot aan harde schokken.
- Probeer de calculator nooit uit elkaar te halen.
- Veeg het toestel af met een zachte, droge doek om hem te reinigen.
- De inhoud van deze gebruik­saanwijzing kunnen zonder berichtgeving vooraf worden gewijzigd.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. draagt geen varantwoordelijkheid voor verlies of eisen van derden die kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit produkt.

Technische gegevens

Stroomvoorziening:
2-wegs stroom­voorzienings­systeem met zonnecel en een LR44 knoop­batterij

Levensduur batterijen: Ca. 3 jaar (bij dagelijks gebruik van 1 uur)

Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C

Afmetingen: 26,1 (H) × 107 (B) × 178,5 (L) mm

Gewicht: Ca. 170 g (inclusief de batterij)

Norsk

• Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjenglig for fremtidig bruk.

Strømforsyning

To-veis strømforsyningssystem forsyner kalkulatoren med strøm selv i helt mørke omgivelser.

- Batteriet skal alltid skiftes ut av nærmeste forhandler.
- Batteriet som medfølger denne enheten vil utlades noe ved frakt og lagring. Av denne årsak må batteriet om mulig utskiftes tidligere enn et vanlig batteris forventede levetid.

■ **Funksjon for automatisk strø­avslag**

Automatisk strø­avslag: Ca. 6 minutter etter sist utførte tastoperasjon

Viktige forholdsregler

- Unggå at kalkulatoren slippes eller på annen måte utsettes for harde slag.

- Forsk aldri å ta kalkulatoren fra hverandre.
- Rengjør enheten ved å tørke den av med en myk, tørr klut.
- Produsenten forbeholder seg retten til endringer uten varsel.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar seg ikke ansvar for tap eller krav fra tredjepart som måtte oppstå ved bruk av dette produktet.

Spesifikasjoner

Strømforsyning:
To-veis strømløforsel med sol­celle og ett LR44-batteri

Batteriets levetid: Ca. 3 år (1 times daglig bruk)

Omgivelse­stemperatur: 0°C til 40°C

Overflatemål: 26,1 (H) × 107 (B) × 178,5 (D) mm

Vekt: Ca. 170 g (inkl. batteri)

Suomi
<p>• Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyillä tulevaa tarvetta varten.</p>

Virran saanti

Kaksitievirtajärjestelmä takaa virran saannin täysin pimeässäkin paikassa.

- Vaihdeta paristo aina valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Tämän laitteen mukana tuleva paristo kuluu jonkin verran kuljetuksen ja säilytyksen aikana.

Tämän vuoksi paristo täytyy ehkä vaihtaa aikaisemmin kuin mitä on normaali pariston kesto.

■ **Automaattinen virrankatkaisu­toiminto**

Automaattinen virrankatkaisu­toiminto: Noin kuuden (6) minuutin kuluttua viimeisestä näppäintöimenpiteestä

Tärkeitä varotoimenpiteitä

- Älä pudota laskinta äläkä muutenkaan altista sitä voimakkaile iskuille.
- Laskinta ei saa avata.
- Puhdista laite pyyhkimällä se pehmeällä, kuivalla rievulla.
- Tämän ohjekirjases sisältö saattaa muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

• CASIO COMPUTER CO., LTD. ei kanna vastuuta kolmannen osapuolen esittämistä menetyksistä tai vaateista, jotka ovat saattaneet johtua tämän laitteen käytöstä.

Tekniset tiedot

Virran saanti:
Kaksitievirtajärjestelmä aurinkokennolla ja yhdellä LR44-nappityyppisellä paristolla

Pariston kesto: Noin 3 vuotta (1 tunnin käyttö/päivä)

Käyttölämpötila: 0 – 40 C-astetta

Mitat: 26,1 (K) × 107 (L) × 178,5 (S) mm

Paino: Noin 170 g (paristo mukaanlukien)

Dansk
<p>• Sørg for at have al brugerdokumentation ved hånden til fremtidig konsultation.</p>

Dansk

• Sørg for at have al brugerdokumentation ved hånden til fremtidig konsultation.

Strømforsyning

Tovejs strømforsyningssystemet giver strømforsyning, selv i fuldstændig mørke.

- Sørg altid for at få batteriet skiftet ud hos nærmeste forhandler.
- Det batteri, som følger med denne enhed, aflades en smule under forsendelsen og opbevaring. På grund af dette kan det være nødvendigt at udskifte det, inden den forventede batterilevetid er nået.

■ **Automatisk slukkefunktion**

Automatisk slukkefunktion: Cirka 6 minutter efter sidste knaptryk.

Vigtige forsigtighedsregler

- Pas på ikke at tabe lommeregneren eller udsætte den for kraftige stød.
- Forsøg aldrig at skille lommeregneren ad.
- Rengør lommeregneren ved at tørre den af med en blød, tør klud.
- Indholdet i denne brugs­anvisning kan ændres uden varsel.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. påtager sig intet ansvar for krav fra trediemand, der stammer fra anvendelse af dette produkt.

Specificationer

Strømforsyning:
Tovejs strømforsyning med sol­celle og et LR44 batteri af knap­typen

Batterilevetid: Omkring 3 år (1 times anvendelse om dagen)

Brugstemperatur: 0°C til 40°C

Dimensioner: 26,1 (H) × 107 (B) × 178,5 (D) mm

Vægt: Omkring 170 g (inklusive batteri)

Português
<p>• Certifique-se de guardar toda a documentação do utilizador à mão para futuras referências.</p>

Fornecimento de Energia

O sistema de alimentação de duas vias proporciona energia mesmo na completa escuridão.

- Solicite sempre a troca da pilha ao seu revendedor mais próximo.
- A pilha que vem com este produto se descarrega ligeiramente durante o transporte e armazenamento. Por esta razão, pode ser preciso substituí-la mais cedo do que o esperado para a vida útil normal dela.

■ **Função de desligamento automático**

Desligamento automático: Aproximadamente 6 minutos após a última operação de tecla

Precauções Importantes

- Evite derrubar a calculadora nem a sujeite a impactos fortes.
- Nunca tente desmontar a calculadora.
- Limpe a unidade com um pano macio e seco.
- O conteúdo destas instruções está sujeito a modificações sem aviso prévio.
- A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer perdas ou reclamações provenientes de terceiros que possam resultar do uso deste produto.

Especificações

Alimentação:
Sistema de alimentação de duas vias, com pilha solar e uma pilha tipo botão LR44

Vida útil da pilha: Aproximadamente 3 anos (1 hora de operação por dia)

Temperatura de operação: 0°C a 40°C

Dimensões: 26,1 (A) × 107 (L) × 178,5 (P) mm

Peso: Aproximadamente 170 g (incluindo a pilha)

