


Referencia rápida




Esta sección proporciona un bosquejo rápido de la operación del teclado, usando los pasos uno y dos de la función de lección de tres pasos.

Para ejecutar el teclado

1. Presione el botón **POWER** para activar la alimentación.
 - Esto ocasiona que el indicador de alimentación se ilumine.



2. Ajuste el interruptor **MODE** a **NORMAL**.



3. Presione el botón **SONG BANK**.
4. Busque la melodía que desea ejecutar en la **lista del banco de canciones**, y luego use las **teclas numéricas** para ingresar su número de dos dígitos.
Ejemplo: Para seleccionar "21 TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR", ingrese 2 y luego 1.



5. Presione el botón **STEP 1** o botón **STEP 2**.
 - El teclado hace sonar un tiempo de cuenta y espera para que toque algo sobre el teclado. Las teclas que necesita presionar primero destellan.


6. Ejecute la melodía junto con el acompañamiento de la melodía seleccionada.
 - Ejecute de acuerdo con las digitaciones, notas y marcas de dinámicas que aparecen sobre la presentación.

Marcas de dinámica

SONG BANK		21 Twinkle	
MEASURE		BEAT	
003		1	
STEP1		<i>mf</i>	
T= 104	L	1	
	Digitación		Altura tonal de nota

Si selecciona el paso 1 de la lección

- Ejecute las notas sobre el teclado.
- Una submelodía (obligato) se ejecuta en sincronización con la melodía.
- Con el paso 1, se ejecuta la nota de melodía correcta sin tener en cuenta la tecla del teclado que presiona.



Si selecciona el paso de la lección

- Ejecute las notas correctas del teclado.



- Presione la tecla del teclado que se ilumina. Tenga en cuenta que con las melodías 70 a la 99, la luz de tecla del teclado se apaga tan pronto presiona la tecla.
- La tecla del teclado para la nota siguiente que necesita ejecutar destella.
- Una submelodía (obligato) se ejecuta en sincronización con la melodía, en tanto presiona las teclas correctas del teclado.