

카메라 메모리의 모든 위치 로그 데이터를 메모리 카드에 저장하기 (로그 출력)

다음 순서에 따라 현재 카메라 메모리에 있는 모든 위치 로그 데이터를 KML 파일 (확장자: .kml)로 변환하고 메모리 카드에 저장하십시오.

1. 카메라 전원을 끄고 파일을 저장할 메모리 카드를 장착해 주십시오.

2. 카메라 전원을 켜고 [⊕] (지도)를 누릅니다.

3. [MENU]를 누릅니다. "지도" 탭에서 "로그 출력"을 선택합니다.

4. [▲]와 [▼]를 사용해서 "저장"을 선택하고 [SET]을 누릅니다.

"처리중입니다 잠시만 기다리세요"라는 메시지가 표시되며 위치 로그 데이터가 메모리 카드에 기록되고 있다는 것을 알려줍니다.

참고

- 매일 새로운 KML 파일이 메모리에 생성됩니다. KML 파일 안의 날짜와 시간 등록에 사용되는 날짜는 "로그 출력" 작동이 수행될 때의 현재 시간 설정에 기반합니다.
- KML 파일은 메모리 카드의 DCIM 폴더 내에 위치하는 KML 폴더에 저장됩니다.
- 카메라에 메모리 카드가 장착되지 않았거나, 장착된 메모리 카드에 여유 용량이 없거나, 카메라의 전지 커버가 열려 있을 때는 로그 출력 기능을 사용할 수 없습니다.
- KML 파일을 Google Earth 또는 기타 지도 소프트웨어에 올려 컴퓨터 화면상에서 자신의 이동 경로를 추적할 수도 있습니다.