

用戶說明書 5338

CASIO®

中文 (繁體)

感謝您選購卡西歐 (CASIO) 手錶。

重要！
• 本說明書簡要介紹手錶的主要功能。

Ch-1

有關本產品的詳細操作手冊及疑難解答等資訊，請訪問下列網站。
<http://world.casio.com/manual/wat/>




居住城市、時間及日期的設定

- 先設定居住城市和夏令時間。然後，設定時間和日期。
- 1. 在計時功能中，按住 (A) 鈕約兩秒鐘直到秒數開始閃動。此表示已進入設定功能。

Ch-2

Ch-3

- 2. 按 (C) 鈕依下列順序移動閃動，選擇設定。



- 3. 用 (B) 鈕及 (D) 鈕改變所選設定。

畫面	設定項：	操作
36	將秒數重設為 00	按 (D) 鈕。
OFF	選擇夏令時間 (ON) 與標準時間 (OFF)。	按 (D) 鈕。
TYO	改變城市代碼	用 (C) (向東) 鈕及 (B) (向西) 鈕。
10:08	改變時數或分數	用 (D) (+) 鈕及 (B) (-) 鈕。
12H	選擇 12 小時 (12H) 與 24 小時 (24H) 時制	按 (D) 鈕。
6:30 20 14	改變年、月或日	用 (D) (+) 鈕及 (B) (-) 鈕。


- 4. 按 (A) 鈕退出設定畫面。

Ch-4

Ch-5

功能的選擇和操作

- 按 (C) 鈕改變功能。



Ch-6

Ch-7

模擬指針的調整

使用下列操作步驟可以調整模擬指針，使其與數字時間一致。

- (D) (在計時功能中按住三秒鐘)：進入模擬指針設定功能。
- (D)：使分針前進 20 秒鐘。
- (B)：(在按住 (D) 鈕的同時)：鎖定指針的高速轉動狀態。
- (A)：退出模擬指針設定功能。



Ch-8

規格

- 常溫下的精度：每月 ±30 秒
- 數字計時：時、分、秒、下午 (P)、月、日、星期
- 時制：12 小時及 24 小時時制
- 日曆系統：2000 年至 2099 年間的全自動日曆
- 其他：居住城市代碼 (可從 48 個城市代碼中選擇)；標準時間 / 夏令時間 (日光節約時間)
- 指針計時：時、分 (指針每 20 秒鐘轉動一下)
- 世界時間功能：48 個城市 (29 個時區)
- 其他：夏令時間 / 標準時間
- 鬧鈴功能：5 個每日鬧鈴 (1 個間歇鬧鈴)；整點警報
- 秒錶功能：
 - 測量單位：1/100 秒
 - 測量限度：23:59'59.99"
 - 測量功能：經過時間、中途時間、兩名選手的完成時間

Ch-9

倒數定時器功能：

- 測量單位：1 秒鐘
- 倒數限度：24 小時
- 倒數開始時間的設定範圍：1 分鐘至 24 小時（以 1 分鐘為單位）

照明：LED（發光二極管）

電源：兩個氧化銀電池（型號：SR726W）
SR726W 型電池約可供電 2 年（假設開鈴每日鳴響 20 秒鐘，照明每日點亮一次 1.5 秒鐘）

頻繁使用照明會很快將電池耗盡。

規格如有變更，恕不另行通知。



City Code Table



Ch-10

L-1

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	-8
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-6
MIA	Miami	-5
YTO	Toronto	-5
NYC	New York	-5
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax	-4
YYT	St. John's	-3.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
RIO	Rio De Janeiro	-3
RAI	Praia	-1
UTC		
LIS	Lisbon	0
LON	London	0
MAD	Madrid	0
PAR	Paris	0
ROM	Rome	0
BER	Berlin	0
STO	Stockholm	0
ATH	Athens	0
CAI	Cairo	0
JRS	Jerusalem	0
MOW	Moscow	0
JED	Jeddah	0

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+7
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	+8
TPE	Taipei	+8
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+11
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- This table shows the city codes of this watch (As of December 2012).
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-2

L-3