

# 用戶說明書 5398

CASIO®

中文 (繁體)

感謝您選購卡西歐 (CASIO) 手錶。

- 重要！**
- 本說明書簡要介紹手錶的主要功能。

Ch-1

有關本產品的詳細操作手冊及疑難解答等資訊，請訪問下列網站。  
<http://world.casio.com/manual/wat/>



## 居住城市、時間及日期的設定

- 先設定居住城市和夏令時間。然後，設定時間和日期。

### 旋轉開關操作




- 重要！**
- 本錶的旋轉開關可直接撥動，不用先拉出來。

1. 在計時功能中，按住 (A) 鈕直到閃動的 **Hold** 指示符從畫面上消失，並且目前所選城市代碼出現在畫面的右上角。
  - 此表示已進入城市代碼設定功能。

Ch-2

Ch-3

2. 按 (C) 鈕依下列順序移動閃動，選擇設定。



Ch-4

Ch-5


3. 當您要改變的計時設定閃動時，執行下述操作。

畫面	目的：	操作：
TYO	改變城市代碼	
OFF	選擇夏令時間 (ON) 與標準時間 (OFF)	撥動旋轉開關。
12H	選擇 12 小時 (12H) 與 24 小時 (24H) 時制	
36	將秒數重設為 00	按 (D) 鈕。
10:00	改變時數或分數	
2015	改變年份	撥動旋轉開關。
6-30	改變月份或日期	

4. 按 (A) 鈕退出設定功能。

## 功能的選擇和操作

- 按 (C) 鈕改變功能。
- 要從任何其他功能返回計時功能時，請按住 (C) 鈕約兩秒鐘。



Ch-6

Ch-7

## 指針錯位

- 若手錶遇到過強磁場或撞擊等異常情況，模擬指針可能會錯位，如下所述。
- 指針時間與數字時間不一致。
- 若此種情況發生，請參閱可從 CASIO 網站下載的操作手冊中的“指針位置的調整”一節，調整指針的位置。

Ch-8

## 規格

- 常溫下的精度：每月 ±15 秒
- 數字計時：時、分、秒、下午 (P)、月、日、星期
- 時制：12 小時及 24 小時時制
- 日曆系統：2000 年至 2099 年間的全自動日曆
- 其他：居住城市代碼 (可從 48 個城市代碼中選擇)；標準時間 / 夏令時間 (日光節約時間)
- 指針計時：時、分 (指針每 20 秒鐘轉動一下)
- 秒錶功能：
- 測量單位：1/100 秒
  - 測量限度：23:59'59.99"
  - 測量功能：經過時間，中途時間，兩名選手的完成時間，自動開始功能
- 世界時間功能：48 個城市 (31 個時區)
- 其他：夏令時間 / 標準時間；居住城市 / 世界時間城市對調功能

Ch-9

鬧鈴功能：5 個每日鬧鈴（4 個一次鳴響鬧鈴；1 個間歇鬧鈴）；整點響報

倒數定時器功能：

測量單位：1 秒鐘

倒數限度：60 分鐘

倒數開始時間的設定範圍：1 分鐘至 60 分鐘（以 1 分鐘為單位）

經過時間：60 分鐘

照明：LED（發光二極管）；照明持續時間可選（約 1.5 秒鐘或 3 秒鐘）；自動照明功能

其他：按鈕操作音開啟 / 解除；移開指針以查看數字畫面

電源：兩個氧化銀電池（型號：SR927W）

電池的供電時間：在下述條件下為 3 年：

- 照明每天點亮一次（1.5 秒）

- 鬧鈴：10 秒 / 日

頻繁使用照明會很快將電池耗盡。

規格如有變更，恕不另行通知。

Ch-10



## City Code Table

L-1

### City Code Table

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential	City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	PAGO PAGO	-11	RAI	PRAIA	-1
HNL	HONOLULU	-10	UTC		
ANC	ANCHORAGE	-9	LIS	LISBON	0
YVR	VANCOUVER		LON	LONDON	
LAX	LOS ANGELES	-8	MAD	MADRID	
YEA	EDMONTON		PAR	PARIS	
DEN	DENVER	-7	ROM	ROME	+1
MEX	MEXICO CITY		BER	BERLIN	
CHI	CHICAGO	-6	STO	STOCKHOLM	
NYC	NEW YORK	-5	ATH	ATHENS	
SCL	SANTIAGO		CAI	CAIRO	+2
YHZ	HALIFAX	-4	JRS	JERUSALEM	
YYT	ST. JOHN'S	-3.5	MOW	MOSCOW	
RIO	RIO DE JANEIRO	-3	JED	JEDDAH	+3
FEN	F. DE NORONHA	-2	THR	TEHRAN	+3.5

L-2

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
DXB	DUBAI	+4
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+5
DEL	DELHI	+5.5
KTM	KATHMANDU	+5.75
DAC	DHAKA	+6
RCN	YANGON	+6.5
BKK	BANGKOK	+7
SIN	SINGAPORE	
HKG	HONG KONG	+8
BJS	BEIJING	
TPE	TAIPEI	
SEL	SEOUL	+9
TYO	TOKYO	
ADL	ADELAIDE	+9.5

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
GUM	GUAM	
SYD	SYDNEY	+10
NOU	NOUMEA	+11
WLG	WELLINGTON	+12

- This table shows the city codes of this watch (As of December 2013).

- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-3