 © 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.

使 用 手 冊 5363

CASIO

- 手錶的實際外觀可能會與插圖中所示的有所不同。
- 有些型號的手錶使用指針與旋轉盤的組合來表示訊息。本節中的“指針”一詞代表模擬指針及旋轉盤雙方。



秒錶的功能

秒錶的使用

秒錶用於以 1/5（0.2）秒為單位測量經過時間，測時限度是 59 分 59.8 秒。

經過時間

Ⓐ 開始 → Ⓐ 停止 → Ⓐ 重新開始 → Ⓐ 停止 → Ⓑ 復位

中途時間

Ⓐ 開始 → Ⓑ 中途測量 → Ⓑ 中途測量解除 → Ⓐ 停止 → Ⓑ 復位

兩名選手的完成時間

Ⓐ 開始 → Ⓑ 中途測量（第一名選手衝線。顯示第一名選手的完成時間。） → Ⓐ 停止（第二名選手衝線。） → Ⓑ 中途測量解除（顯示第二名選手的完成時間。） → Ⓑ 復位

重要！

- 在錶冠被拉出的狀態下不要進行秒錶操作。

註

- 秒錶的 1/5 秒針和秒錶分針在經過時間測量開始後的最初 12 小時內轉動。之後停止在 0 處。

如何調整時間

當秒針轉動到 12 時位置時，將錶冠拉出至第 2 段。

↓

撥動錶冠改變時間。

↓

將錶冠按回原位。

註

- 請注意正確設定上午或下午。
- 改變時間時，請將分針撥過要設定的時間四或五分鐘，然後再撥回到正確的時間處。

如何改變日期指示符的設定

將錶冠拉出至第 1 段。

↓

撥動錶冠設定日期。

↓

將錶冠按回原位。

註

- 日期指示符每月有 31 天。小月時需要調整。
- 請避免在晚上 9 點至早上 1 點之間改變日期指示符。否則，到午夜時日期指示符可能會不改變。

指針 0 位置的校正

若秒錶的指針在您復位秒錶時不返回 0（零）位置，請執行下述操作。

將錶冠拉出至第 2 段。

↓

按住 Ⓐ 鈕約兩秒鐘。
- 秒錶分針將轉動一圈，表示分針設定功能。
- 若指針沒對準 12 時位置，請用 Ⓑ 鈕進行調整。
- 按住 Ⓑ 鈕可高速轉動指針。

↓

按住 Ⓐ 鈕約兩秒鐘。
- 秒錶的 1/5 秒針將轉動一圈，表示秒針設定功能。
- 若指針沒對準 12 時位置，請用 Ⓑ 鈕進行調整。
- 按住 Ⓑ 鈕可高速轉動指針。

↓

所有指針正確後，將錶冠按回原位。

重要！

- 錶冠被拉出時計時停止。執行完畢上述操作後請校正時間。

錶冠操作

有些型號的防水手錶（100 米，200 米）有螺旋鎖定錶冠。要進行錶冠操作時，請向內撥動錶冠擰開螺旋。然後再拉出錶冠。不要過分用力拉錶冠。錶冠被擰開時，這種手錶不防水。在執行完畢錶冠的操作之後，必須將錶冠擰回原位。



若您的手錶有旋轉刻盤 ...

可以轉動刻盤使其 ▼ 記號對準分針。經過時間刻盤上分針指向的刻度便為對準 ▼ 記號後的經過時間。



規格

精確度：每月平均 ±20 秒

秒錶功能：測量限度：59'59.8"（60 分鐘）
測量單位：1/5（0.2）秒
測量功能：經過時間；中途時間；兩名選手的完成時間

電池：一個氧化銀電池（型號：SR927SW）

電池壽命：約 5 年（每日操作秒錶 2 個小時）

電池電量不足指示：電量不足時秒針每 2 秒鐘跳一下。