
CASIO

プロテクタ (HA-E90BP) の取り扱い **Bumper (HA-E90BP) Instruction** 减震器 (HA-E90BP) 说明

- ◆ 本書は、DT-930 用プロテクタの取り付けかたについて記載しています。本書はお読みになった後も大切に保管してください。 安全上のご注意やその他の使い方については、DT-930の取扱説明書をご覧ください。
- This instruction describes how to attach the Bumper on DT-930 and remove. After reading this instruction, keep it in a safe place for future reference. For information on general safety precautions and operating precautions, refer to the DT-930 User's Guide.
- 该说明描述如何在 DT-930 上安装和拆卸减震器。 阅读完该说明后,应放在安全场所以备日后参考。 有关一般安全预防措施和操作预防措施,请参见 DT-930 用户指南。

|取り付けかた/Attaching and Removing the Bumper/安装和拆卸减震器



- 3 ●プロテクタを取り外すときは、①、②の方向に開きながら、取り付けかたの逆の手順で取り外してください。
 - To remove the Bumper, slide the Bumper toward the opposite direction as instructed by the arrow in step 1 while lifting up two portions slightly (1), 2 in the illustration) using your fingers and holding down the two trigger keys at the same time.

● 将刻有"复位"标记的小孔对准端子后部的复位开关孔。

●要拆下减震器, 可将其滑向按步骤1中箭头所指示的相反方向, 同时用手指稍稍抬高两个部分(见插图中 的①和②)并同时按住触发键。

PN430044-001

● 将两个椭圆形侧孔对准左右侧相应的触发键。