

Armazenamento dos dados do diário de posicionamento da memória da câmera num cartão de memória (Saída Diário)

Use o procedimento abaixo para converter todos os dados do diário de posicionamento atualmente na memória da câmera para um arquivo KML (extensão: .kml) e armazená-lo num cartão de memória.

- 1. Desligue a câmera e coloque o cartão de memória no qual deseja armazenar o arquivo.**

- 2. Ligue a câmera e, em seguida, pressione o botão [🌐] (MAPA).**

- 3. Pressione [MENU]. Na guia “MAPA”, selecione “Saída Diário”.**

- 4. Use [▲] e [▼] para selecionar “Salvar” e, em seguida, pressione [SET].**
A mensagem “Ocupado... Espere...” aparecerá, indicando que os dados do diário de posicionamento estão sendo escritos no cartão de memória.

NOTA

- Um novo arquivo KML é criado na memória cada dia. As datas usadas para as entradas de data e hora dentro de um arquivo KML são baseadas na definição da hora atual da câmera quando a operação “Saída Diário” é realizada.
- Os arquivos KML são armazenados numa pasta KML, que está localizada dentro da pasta DCIM do cartão de memória.
- A função de saída de diário não pode ser usada se não houver um cartão de memória colocado na câmera, se o cartão de memória colocado na câmera estiver cheio, ou se a tampa do compartimento da bateria da câmera estiver aberta.
- Você pode importar os arquivos KML para Google Earth ou algum outro software de mapa e rastrear seus movimentos na tela do computador.