

Indice

Avvertenze

Avvertenze sull'uso

Manutenzione

Pila

Precauzioni per l'uso di Mobile Link

Facilità di funzionamento

Esecuzione della misurazione delle attività

Utilizzo dell'app del telefono per visualizzare i risultati delle attività

Supporto per il recupero fisico e monitoraggio della salute

Prima di usare l'orologio

Informazioni sull'orologio

Ricarica dell'orologio

- Ricarica con il cavo di ricarica
- Ricarica solare
- Controllo del livello di carica
- Linee guida sui tempi di ricarica
- Risparmio energetico

Connessione a un telefono

- Associazione dell'orologio al telefono
- Connessione con un telefono associato all'orologio
- Disassociazione
- Dopo l'acquisto di un altro telefono

Creazione del profilo personale

Panoramica dei modi

- Modo di orologio
- Modo attività
- Modo di controllo

Esecuzione della misurazione delle attività

Panoramica delle attività

Esecuzione della misurazione delle attività

Uso del timer per l'allenamento a intervalli

- Panoramica
- Cronometraggio con timer a intervalli
- Messa in pausa e azzeramento del timer

Avvio dell'allenamento con misurazione della frequenza cardiaca

Precauzioni per la misurazione dell'attività

Visualizzazione dei record del registro delle attività

Voci del registro delle attività visualizzabili

Visualizzazione dei record delle attività

Eliminazione dei record delle attività

- Eliminazione di dati specifici
- Eliminazione dei dati di tutte le attività

Visualizzazione delle condizioni delle prestazioni di allenamento

Visualizzazione dello stato del carico cardiaco

Utilizzo di Nightly Recharge™ per controllare lo stato di recupero fisico

Controllo dello stato di Nightly Recharge™

Esercizi di respirazione

Impostazione della durata di un esercizio di respirazione

Misurazione di un esercizio di respirazione

Sveglia smart

Configurazione delle impostazioni della sveglia smart

Disattivazione della sveglia smart

Misurazione della frequenza cardiaca

Controllo della frequenza cardiaca corrente

Uso della misurazione della frequenza cardiaca

Precauzioni per la misurazione della frequenza cardiaca

Misurazione del livello di ossigeno nel sangue

Misurazione del livello di ossigeno nel sangue

Visualizzazione dei dati del registro di vita

Visualizzazione dei dati del registro di vita

Almanacco (ore di alba e di tramonto ed Età della Luna)

Controllo dell'ora di alba e di tramonto e dell'Età della Luna

Regolazione dell'ora

Connessione automatica con un telefono per sincronizzare l'impostazione dell'ora corrente dell'orologio

- Regolazione automatica dell'ora
- Connessione manuale con un telefono per sincronizzare l'impostazione dell'ora dell'orologio

Uso delle funzioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora

Ora internazionale

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Suoneria

Configurazione delle impostazioni della suoneria

Abilitazione del segnale orario

Disattivazione di una suoneria

Cronometro

Misurazione del tempo trascorso

Misurazione di un tempo parziale

Timer

Impostazione di un'ora di inizio

Uso del timer

Pedometro

Conteggio dei passi

Cause degli errori nel conteggio dei passi

Ricezione delle notifiche telefoniche

Abilitazione e disabilitazione delle notifiche di chiamata in arrivo

Visualizzazione del contenuto delle notifiche

Passaggio tra le visualizzazioni della notifica

Eliminazione di una notifica

Eliminazione di una particolare notifica

Eliminazione di tutte le notifiche

Impostazioni di misurazione delle attività

Attivazione automatica del tempo sul giro

Attivazione della pausa automatica

Configurazione delle impostazioni degli avvisi di allenamento

Indicatori della schermata degli avvisi di allenamento

Commutazione della schermata di avviso

Configurazione delle impostazioni del timer a intervalli

Uso dell'applicazione per configurare le impostazioni

Impostazione di un quadrante

Personalizzazione delle funzioni del Modo di orologio e del Modo attività

Configurazione delle impostazioni di visualizzazione delle misurazioni delle attività

Utilizzo del GPS del telefono

Abilitazione del sensore del polso

Impostazione dell'orario di sonno/sveglia desiderati

Impostazione di un numero di passi target giornaliero

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

Altre impostazioni

Modifica del quadrante dell'orologio

Attivazione della modalità silenziosa

Abilitazione del promemoria passi

Impostazione dell'orario notturno

Configurazione delle impostazioni di suono e vibrazione

Configurazione delle impostazioni di segnale acustico e vibrazione di avviso operazione

Configurazione delle impostazioni di segnale acustico e vibrazione delle notifiche

Configurazione dell'impostazione di illuminazione automatica

Impostazione della durata dell'illuminazione

Abilitazione del risparmio energetico

Disabilitazione del risparmio energetico

Modifica delle unità di lunghezza e peso

Impostazione dell'unità di misura della visualizzazione delle calorie

Informazioni di base

Guida generale

Indicatori

Lettura del quadrante al buio

Applicazione dell'orologio al polso

Aggiornamento della versione software dell'orologio

Reimpostazione delle impostazioni dell'orologio

Trovatelefono

Attivazione del Modo aeroplano dell'orologio

Altre informazioni

Tabella delle città

Tabella dell'ora legale

Categorie di fitness

Telefoni supportati

Caratteristiche tecniche

Elenco della schermata dei messaggi

Controllo delle informazioni sulla conformità della connessione wireless

Copyright e copyright registrati

Software

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Avvertenze sull'uso

● Resistenza all'acqua

- Le informazioni riportate di seguito valgono per gli orologi recanti la dicitura WATER RESIST o WATER RESISTANT sul coperchio posteriore.

Resistenza all'acqua con uso quotidiano

Dicitura sul davanti dell'orologio o sul coperchio posteriore	Nessuna indicazione BAR
---	-------------------------

Esempi di uso quotidiano

Lavaggio mani, pioggia	Sì
Lavori che comportano il contatto con l'acqua, nuoto	No
Windsurf	No
Immersioni in apnea	No

Resistenza all'acqua potenziata con uso quotidiano

5 atmosfere

Dicitura sul davanti dell'orologio o sul coperchio posteriore	5BAR
---	------

Esempi di uso quotidiano

Lavaggio mani, pioggia	Sì
Lavori che comportano il contatto con l'acqua, nuoto	Sì
Windsurf	No
Immersioni in apnea	No

10 atmosfere

Dicitura sul davanti dell'orologio o sul coperchio posteriore	10BAR
---	-------

Esempi di uso quotidiano

Lavaggio mani, pioggia	Sì
Lavori che comportano il contatto con l'acqua, nuoto	Sì
Windsurf	Sì
Immersioni in apnea	Sì

20 atmosfere

Dicitura sul davanti dell'orologio o sul coperchio posteriore	20BAR
---	-------

Esempi di uso quotidiano

Lavaggio mani, pioggia	Sì
Lavori che comportano il contatto con l'acqua, nuoto	Sì
Windsurf	Sì
Immersioni in apnea	Sì

- Non usare questo orologio per immersioni con respiratori o per altri tipi di immersioni che richiedono bombole d'aria.
- Gli orologi che non recano la dicitura WATER RESIST o WATER RESISTANT sul coperchio posteriore non sono protetti dagli effetti del sudore. Evitare di usare un orologio di questo tipo in condizioni in cui esso potrebbe essere esposto a grandi quantità di sudore o umidità, o a schizzi d'acqua diretti.
- Anche se un orologio è resistente all'acqua, notare le avvertenze sull'utilizzo descritte di seguito. Tali modalità di utilizzo riducono le prestazioni di resistenza all'acqua e possono causare l'appannamento del vetro.
 - Non azionare la corona o i pulsanti mentre l'orologio è immerso in acqua o mentre è bagnato.
 - Evitare di indossare l'orologio mentre ci si lava.
 - Non indossare l'orologio in una piscina riscaldata, in una sauna o in qualsiasi altro ambiente con alta temperatura/alta umidità.
 - Non indossare l'orologio mentre ci si lava le mani o il viso, mentre si svolgono faccende domestiche o mentre si esegue qualsiasi altra operazione che comporta l'impiego di saponi o detersivi.
- Dopo l'immersione in acqua di mare, sciacquare l'orologio con acqua dolce per eliminare da esso tutte le tracce di sale e di sporco.
- Per mantenere la resistenza all'acqua, far sostituire le guarnizioni dell'orologio periodicamente (circa una volta ogni due o tre anni).
- Un tecnico qualificato controllerà che l'orologio abbia una resistenza all'acqua appropriata ogni volta che si fa sostituire la pila dell'orologio. Per la sostituzione della pila sono necessari attrezzi speciali. Richiedere sempre la sostituzione della pila al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Alcuni orologi resistenti all'acqua hanno eleganti cinturini in pelle. Evitare il nuoto, il lavaggio e qualsiasi altra attività che causa l'esposizione diretta di un cinturino in pelle all'acqua.
- La superficie interna del vetro dell'orologio potrebbe appannarsi quando l'orologio viene esposto ad un brusco calo di temperatura. Nessun problema si verifica se l'appannamento si dirada relativamente presto. Improvvisi ed estremi cambiamenti di temperatura (come quando si entra in una stanza in cui è in funzione l'aria condizionata in estate e si rimane vicino all'uscita di un condizionatore d'aria, o come quando si esce da una stanza riscaldata in inverno e si lascia venire l'orologio a contatto con la neve) possono far sì che l'appannamento del vetro impieghi più tempo per diradarsi. Se l'appannamento del vetro non si dirada o se si nota umidità all'interno del vetro, smettere immediatamente di usare l'orologio e portarlo al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Questo orologio resistente all'acqua è stato testato in conformità con le norme dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione.
- Cinturino**
 - Lo stringere eccessivamente il cinturino può causare sudorazione e può rendere difficile il passaggio dell'aria sotto il cinturino, condizioni che provocano irritazioni cutanee. Non stringere troppo il cinturino. Deve esserci sempre spazio a sufficienza tra il cinturino ed il polso affinché sia possibile inserirvi un dito.
 - Deterioramento, ruggine ed altre condizioni possono far spezzare il cinturino o farlo staccare dall'orologio, conseguenze che a loro volta possono provocare la fuoriuscita dei perni del cinturino dalle rispettive posizioni o la loro caduta. Tali condizioni comportano il rischio che l'orologio cada dal polso e vada perduto, e comportano anche il rischio di lesioni fisiche. Avere sempre molta cura del cinturino e tenerlo pulito.
 - Smettere immediatamente di usare un cinturino se si nota una qualsiasi delle seguenti condizioni: perdita della flessibilità del cinturino, incrinature sul cinturino, scolorimento del cinturino, allentamento del cinturino, perni di collegamento del cinturino fuoriusciti o caduti, o qualsiasi altra anomalia. Portare l'orologio al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO per il controllo e la riparazione (interventi a pagamento) o per far sostituire il cinturino (intervento a pagamento).

● Temperatura

- Non lasciare mai l'orologio sul cruscotto di un'automobile, nei pressi di apparecchi per il riscaldamento o in qualsiasi altro luogo soggetto a temperature molto alte. Non lasciare l'orologio in luoghi in cui esso potrebbe trovarsi esposto a temperature molto basse. A causa di temperature eccessivamente alte o basse l'orologio potrebbe restare indietro o andare avanti, fermarsi o presentare altri problemi di funzionamento.
- Se si lascia l'orologio in un luogo con una temperatura superiore a +60 °C (140 °F) per lunghi periodi, potrebbero verificarsi problemi con il suo display a cristalli liquidi. Le indicazioni sul display a cristalli liquidi possono risultare di difficile lettura a temperature inferiori a 0 °C (32 °F) e superiori a +40 °C (104 °F).

● Impatti

- L'orologio è stato progettato per sopportare gli impatti cui potrebbe andare incontro durante il normale utilizzo quotidiano e attività leggere quali il gioco del catch, del tennis, ecc. Tuttavia, se si lascia cadere l'orologio o se lo si sottopone altrimenti a forti impatti, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento. Notare che gli orologi con design resistente agli urti (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) possono essere indossati durante l'utilizzo di motoseghe o durante altre attività che comportano forti vibrazioni, o mentre si praticano attività sportive intense (motocross, ecc.).

● Magnetismo

- Anche se un orologio digitale normalmente non è influenzato dal magnetismo, è necessario evitare un magnetismo molto forte (da apparecchiature mediche, ecc.) perché esso potrebbe provocare problemi di funzionamento e danneggiare i componenti elettronici.

● Cariche elettrostatiche

- Se l'orologio viene esposto a cariche elettrostatiche molto forti, la sua indicazione dell'ora potrebbe risultare errata. Cariche elettrostatiche molto forti possono anche danneggiare i componenti elettronici.
- Le cariche elettrostatiche possono causare la momentanea scomparsa della visualizzazione o un effetto arcobaleno sul display.

● Sostanze chimiche

- Evitare che l'orologio venga a contatto con acqua, benzina, solventi, oli o grassi, o con prodotti per la pulizia, adesivi, vernici, medicinali o cosmetici contenenti tali sostanze. Il contatto con tali sostanze potrebbe far scolorire o danneggiare la cassa in resina, il cinturino in resina, il cinturino in pelle e altre parti.

● Deposito

- Se non si intende usare l'orologio per un lungo periodo di tempo, eliminare da esso qualsiasi traccia di sporco, sudore e umidità, e riporlo in un luogo fresco e asciutto.

● Parti in resina

- Se si lascia l'orologio a contatto con altri oggetti o se lo si ripone insieme ad altri oggetti per lunghi periodi mentre è bagnato, gli altri oggetti potrebbero macchiarsi con il colore delle parti in resina, oppure le parti in resina dell'orologio potrebbero macchiarsi con il colore degli altri oggetti. Accertarsi di asciugare bene l'orologio prima di riporlo e accertarsi che non sia a contatto con altri oggetti.
- Se si lascia l'orologio in luoghi in cui esso potrebbe essere esposto a luce solare diretta (raggi ultravioletti) per lunghi periodi o se si lascia sporco l'orologio per lunghi periodi, l'orologio potrebbe scolorirsi.
- La frizione causata da alcune condizioni (potente forza esterna, forti strofinamenti, impatti, ecc.) possono causare lo scolorimento delle parti colorate.
- Se sul cinturino sono presenti figure stampate, un forte strofinamento dell'area stampata può causare scolorimento.
- Se si lascia bagnato l'orologio per lunghi periodi, la colorazione fluorescente potrebbe sbiadirsi. Asciugare l'orologio appena possibile dopo che esso si è bagnato.
- Le parti in resina semitrasparente possono scolorirsi a causa di sudore e sporco, e se esposte ad alte temperature e ad alta umidità per lunghi periodi.
- L'utilizzo quotidiano e il deposito per lunghi periodi dell'orologio possono portare a deterioramento, rottura o piegatura delle parti in resina. L'entità di tali danni dipende dalle condizioni di utilizzo e dalle condizioni di deposito.

● Cinturini in pelle

- Se si lascia l'orologio a contatto con altri oggetti o se lo si ripone insieme ad altri oggetti per lunghi periodi mentre è bagnato, gli altri oggetti potrebbero macchiarsi con il colore del cinturino in pelle, oppure il cinturino in pelle dell'orologio potrebbe macchiarsi con il colore degli altri oggetti. Accertarsi di asciugare bene l'orologio con un panno morbido prima di riporlo e accertarsi che non sia a contatto con altri oggetti.
- Se si lascia un cinturino in pelle in luoghi in cui esso rimane esposto a luce solare diretta (raggi ultravioletti) per lunghi periodi o se si lascia sporco un cinturino in pelle per lunghi periodi, il cinturino potrebbe scolorirsi.

ATTENZIONE:

Se un cinturino in pelle viene sottoposto a strofinamento o viene lasciato sporco, esso potrebbe macchiare o macchiarsi e scolorirsi.

● Parti di metallo

- Se si lasciano sporche le parti di metallo, ciò potrebbe causare la formazione di ruggine, anche se le parti sono in acciaio inossidabile o placcate. Quando le parti di metallo sono rimaste esposte a sudore o acqua, passarle bene con un panno morbido e assorbente e quindi riporre l'orologio in un luogo ben ventilato per farlo asciugare.
- Servirsi di uno spazzolino da denti morbido o di un oggetto simile per sfregare le parti di metallo con una blanda soluzione di acqua e detergente neutro, o con acqua saponata. Poi risciacquare con acqua per eliminare tutti i residui di detergente e quindi asciugare con un panno morbido e assorbente. Quando si lavano le parti di metallo, avvolgere la cassa dell'orologio con della pellicola trasparente da cucina in modo che la cassa non venga a contatto con il detergente o il sapone.

● Cinturini resistenti ai batteri e agli odori

- Un cinturino resistente ai batteri e agli odori protegge dall'odore prodotto dalla formazione dei batteri del sudore, assicurando comfort e igiene. Per assicurare la massima resistenza ai batteri e agli odori, tenere il cinturino pulito. Servirsi di un panno morbido e assorbente per eliminare completamente dal cinturino sporco, sudore e umidità. Un cinturino resistente ai batteri e agli odori previene la formazione di organismi e batteri. Esso non protegge da eruzioni cutanee provocate da reazioni allergiche, ecc.

● Display a cristalli liquidi

- Le indicazioni sul display potrebbero risultare di difficile visione se si guarda il display obliquamente.

● Orologi con memoria di dati

- Se si lascia esaurire la pila, quando si sostituisce la pila o quando si fa riparare l'orologio, tutti i dati presenti nella memoria dell'orologio potrebbero andare perduti. Notare che la CASIO Computer Co., Ltd. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite causati dalla perdita dei dati dovuta a problemi di funzionamento o riparazioni dell'orologio, sostituzione della pila, ecc. Accertarsi di fare delle copie scritte a parte di tutti i dati importanti.

● Sensori dell'orologio

- Un sensore dell'orologio è uno strumento di precisione. Non tentare mai di smontarlo. Non tentare mai di inserire oggetti nelle aperture di un sensore, e fare attenzione affinché sporco, polvere o altri corpi estranei non penetrino nel sensore. Dopo aver usato l'orologio in situazioni che hanno comportato l'immersione in acqua salata, sciacquare bene l'orologio con acqua dolce.

● Funzioni di monitoraggio della frequenza cardiaca

- Il coperchio posteriore dell'orologio ha un sensore incorporato che rileva il battito cardiaco. Questo serve per calcolare e visualizzare un valore di frequenza cardiaca approssimato. I fattori sotto indicati possono causare un errore nel valore di frequenza cardiaca visualizzato.
 - Maniera in cui il cinturino è allacciato al polso
 - Caratteristiche e condizioni del polso individuali
 - Tipo e intensità dell'allenamento
 - Sudore, sporco e/o altri corpi estranei nei pressi del sensore

Tutto ciò significa che i valori di frequenza cardiaca visualizzati dall'orologio sono approssimati, e che non viene data alcuna garanzia circa la loro accuratezza.

- La funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca di questo orologio è destinata a scopi ricreativi, e non deve essere utilizzata in alcun modo per scopi medici.

● Trattamento della pila ricaricabile (Si prega di riciclare!)

La pila a ioni di litio incorporata contiene preziose risorse. Quando si è pronti a smaltire l'orologio, seguire le procedure appropriate per riciclare le risorse. Per informazioni circa la procedura appropriata da seguire per lo smaltimento dell'orologio, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato CASIO o al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio.

Importante!

- Non tentare di sostituire le pile personalmente. Richiedere la sostituzione delle pile ad un centro di assistenza CASIO autorizzato o al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio.

● Avvertenze sulla protezione delle informazioni personali

Per proteggere le proprie informazioni personali, accertarsi di eseguire l'operazione descritta in "Reimpostazione delle impostazioni dell'orologio" prima di trasferire la proprietà di questo orologio ad un'altra parte o prima di smaltire l'orologio.

Notare che la CASIO Computer Co., Ltd. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite subite dall'utilizzatore o da terzi derivanti dall'uso dell'orologio o da suoi problemi di funzionamento.

Manutenzione

● Cura dell'orologio

Ricordare che l'orologio viene portato a contatto con la pelle, proprio come un capo di abbigliamento. Per assicurare che l'orologio fornisca le prestazioni al livello per cui è stato progettato, mantenerlo pulito passandolo frequentemente con un panno morbido in modo da tenerlo libero da sporco, sudore, acqua e altri corpi estranei.

- Ogni volta che l'orologio è rimasto esposto ad acqua di mare o fango, sciacquarlo con acqua dolce pulita.
- Per un cinturino di metallo o un cinturino in resina con parti di metallo, servirsi di uno spazzolino da denti morbido o di un oggetto simile per sfregare il cinturino con una blanda soluzione di acqua e detergente neutro, o con acqua saponata. Poi risciacquare con acqua per eliminare tutti i residui di detergente e quindi asciugare con un panno morbido e assorbente. Quando si lava il cinturino, avvolgere la cassa dell'orologio con della pellicola trasparente da cucina in modo che la cassa non venga a contatto con il detergente o il sapone.
- Per un cinturino in resina, lavare con acqua e quindi asciugare con un panno morbido. Notare che talvolta sulla superficie di un cinturino in resina potrebbero apparire degli aloni. Ciò non avrà alcuna conseguenza sulla pelle o sugli abiti. Eliminare l'alone passando il cinturino con un panno.
- Eliminare acqua e sudore da un cinturino in pelle passando il cinturino con un panno morbido.
- Il mancato azionamento della corona, dei pulsanti o della lunetta girevole dell'orologio potrebbe causare in seguito problemi di funzionamento di tali parti. Periodicamente ruotare la corona e la lunetta girevole, e premere i pulsanti per mantenere un funzionamento appropriato.

● Pericoli derivanti da una scarsa cura dell'orologio

Ruggine

- Nonostante l'acciaio impiegato per l'orologio sia altamente resistente alla ruggine, la ruggine può formarsi se l'orologio non viene pulito dopo che si è sporcato.
 - La presenza di sporco sull'orologio può impedire all'ossigeno di venire a contatto con il metallo, condizione che può portare alla rottura dello strato passivante di ossido sulla superficie del metallo e alla formazione di ruggine.
- La ruggine può causare aree appuntite sulle parti di metallo e può far fuoriuscire i perni del cinturino dalle rispettive posizioni o farli cadere. Qualora si notino eventuali anomalie, smettere immediatamente di usare l'orologio e portarlo al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Anche se la superficie del metallo appare pulita, il sudore e la ruggine negli interstizi possono sporcare le maniche degli abiti, provocare irritazioni cutanee, e persino interferire con il funzionamento dell'orologio.

Usura precoce

- Sudore o acqua lasciati su un cinturino in resina o sulla lunetta, oppure il riponimento dell'orologio in un luogo soggetto ad elevata umidità possono causare un'usura precoce, tagli e incrinature.

Irritazioni cutanee

- Persone con una pelle sensibile o in cattive condizioni fisiche possono riportare irritazioni cutanee quando indossano un orologio. Tali persone devono tenere particolarmente puliti i cinturini in pelle o i cinturini in resina dei loro orologi. In caso di bollicine o altre irritazioni cutanee, togliersi immediatamente l'orologio e rivolgersi ad un dermatologo.

Pila

- L'apposita pila ricaricabile impiegata dall'orologio non è fatta per essere rimossa o sostituita dall'utilizzatore. L'uso di una pila ricaricabile diversa da quella apposta specificata per questo orologio può danneggiare l'orologio.
- La pila ricaricabile (secondaria) può essere caricata usando il cavo di ricarica per collegare l'orologio ad un dispositivo munito di un terminale USB, e pertanto non è necessaria una sostituzione periodica a intervalli regolari com'è invece richiesto per la pila primaria. Notare, tuttavia, che un utilizzo prolungato o alcune condizioni di funzionamento potrebbero causare il deterioramento della capacità o dell'efficienza di carica della pila ricaricabile. Se si avverte che il tempo di funzionamento fornito dalla carica è troppo breve, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO.
- Per estendere la durata di servizio della pila dell'orologio, si consiglia una carica regolare di una volta al mese.

Precauzioni per l'uso di Mobile Link

● Informazioni legali

- Questo orologio è conforme o ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio di vari Paesi o aree geografiche. L'utilizzo di questo orologio in un'area in cui non è consentito o non ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio applicabili può costituire un reato penale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CASIO. <https://world.casio.com/ce/BLE/>
- L'utilizzo di questo orologio all'interno di un velivolo è vietato dalle leggi dell'aviazione di ciascun Paese. Assicurarsi di seguire le istruzioni del personale della linea aerea.

● Precauzioni durante l'uso di Mobile Link

- Quando si utilizza questo orologio in combinazione con un telefono, tenere l'orologio e il telefono vicini tra loro. Una distanza di due metri è consigliata come linea guida, ma l'ambiente locale (pareti, arredamento, ecc.), la struttura di un edificio e altri fattori possono richiedere una distanza notevolmente inferiore.
- Questo orologio può essere influenzato da altri dispositivi (dispositivi elettrici, attrezzature audiovisive, attrezzature per ufficio, ecc.) In particolare, può essere influenzato dal funzionamento di un forno a microonde. L'orologio potrebbe non essere in grado di comunicare normalmente con un telefono se nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde. Viceversa, l'orologio può causare disturbi nella ricezione radio e dell'immagine video di un televisore.
- La connessione Bluetooth di questo orologio utilizza la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi wireless LAN e l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di questo orologio può causare interferenze radio, minori velocità di comunicazione e rumore per l'orologio e il dispositivo wireless LAN o perfino errori di comunicazione.

● Interruzione dell'emissione di onde radio da parte dell'orologio

Il simbolo ✂ sul display indica che l'orologio sta emettendo onde radio.

Quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso di onde radio non è consentito, attivare il Modo aeroplano.

🔌 [Attivazione del Modo aeroplano dell'orologio](#)

Facilità di funzionamento

Esecuzione della misurazione delle attività

È possibile utilizzare l'orologio per visualizzare i dati delle attività misurati indossando l'orologio. Il flusso di questa operazione è mostrato di seguito.

● Flusso di misurazione (misurazione relativa alla corsa)

1. Applicare correttamente l'orologio al polso.
[🔗 Applicazione dell'orologio al polso](#)
2. Eseguire le operazioni necessarie per selezionare [RUNNING] tra le opzioni di misurazione delle attività.
[🔗 Esecuzione della misurazione delle attività](#)
3. Iniziare a correre.
 Eseguire l'operazione richiesta per avviare la misurazione.
[🔗 Esecuzione della misurazione delle attività](#)
4. Terminare la corsa.
[🔗 Per sospendere o terminare un'operazione di misurazione](#)
5. Salvare i dati misurati.
[🔗 Per sospendere o terminare un'operazione di misurazione](#)
6. Utilizzare l'orologio per visualizzare i dati della misurazione.
[🔗 Visualizzazione dei record del registro delle attività](#)

Nota

- Quando si misura un'attività diversa dalla corsa, selezionare un'opzione diversa da [RUNNING] al punto 2.

● Funzioni utili

È possibile personalizzare le impostazioni di misurazione delle attività riportate di seguito per consentire una misurazione più efficace.

- Misurazione automatica del giro, distanza automatica del giro
- Pausa automatica
- Zona di frequenza cardiaca

Oltre a queste, è possibile personalizzare altre impostazioni. Per ulteriori dettagli, vedere le informazioni riportate di seguito.

- 🔗 [Esecuzione della misurazione delle attività](#)
- 🔗 [Impostazioni di misurazione delle attività](#)
- 🔗 [Avvio dell'allenamento con misurazione della frequenza cardiaca](#)

Utilizzo dell'app del telefono per visualizzare i risultati delle attività

È possibile utilizzare l'app del telefono "CASIO WATCHES" per visualizzare i dati delle attività misurati con l'orologio. Il flusso di questa operazione è mostrato di seguito.

● Operazioni preliminari

Prima di misurare i dati delle attività per la prima volta, è necessario prepararsi mediante le seguenti operazioni. Non è necessario ripetere questi passaggi per le successive misurazioni delle attività.

- Connessione a un telefono
 - Installare l'app "CASIO WATCHES" sul telefono
 - Associare l'orologio al telefono
[🔗 Associazione dell'orologio al telefono](#)

● Flusso di misurazione (misurazione relativa alla corsa)

1. Applicare correttamente l'orologio al polso.
[🔗 Applicazione dell'orologio al polso](#)
2. Eseguire le operazioni necessarie per selezionare [RUNNING] tra le opzioni di misurazione delle attività.
[🔗 Esecuzione della misurazione delle attività](#)
3. Iniziare a correre.
 Eseguire l'operazione richiesta per avviare la misurazione.
[🔗 Esecuzione della misurazione delle attività](#)
4. Terminare la corsa.
[🔗 Per sospendere o terminare un'operazione di misurazione](#)
5. Salvare i dati misurati.
[🔗 Per sospendere o terminare un'operazione di misurazione](#)
6. Controllare i dati misurati con l'orologio o l'app del telefono CASIO WATCHES.
[🔗 Visualizzazione dei record del registro delle attività](#)

Nota

- Quando si misura un'attività diversa dalla corsa, selezionare un'opzione diversa da [RUNNING] al punto 2.
- I dati misurati vengono trasferiti dall'orologio all'app del telefono CASIO WATCHES nel momento indicato di seguito.
 - Mentre si è connessi al telefono, immediatamente dopo che si è completata un'operazione di misurazione
 - Se non si è connessi al telefono durante la misurazione, immediatamente dopo la riconnessione
 - Se il telefono è spento, subito dopo che il telefono è stato acceso e l'app del telefono CASIO WATCHES è stata avviata
- Se non è possibile connettersi al telefono o trasferire dati, riavviare l'app del telefono CASIO WATCHES.

● Funzioni utili

È possibile personalizzare le impostazioni di misurazione delle attività riportate di seguito per consentire una misurazione più efficace.

- Schermata della misurazione delle attività
- Misurazione automatica del giro, distanza automatica del giro
- Pausa automatica
- Avvisi di allenamento
- Zona di frequenza cardiaca

Collegandosi all'app del telefono CASIO WATCHES, è possibile visualizzare la distanza percorsa e il ritmo utilizzando le informazioni sulla posizione del telefono.

Oltre a queste, è possibile personalizzare altre impostazioni. Per ulteriori dettagli, vedere le informazioni riportate di seguito.

- 🔗 [Esecuzione della misurazione delle attività](#)
- 🔗 [Impostazioni di misurazione delle attività](#)
- 🔗 [Avvio dell'allenamento con misurazione della frequenza cardiaca](#)
- 🔗 [Utilizzo del GPS del telefono](#)

Supporto per il recupero fisico e monitoraggio della salute

In questa sezione viene illustrato il flusso operativo per le funzioni di supporto delle condizioni fisiche.

• Misurazione del livello di ossigeno nel sangue

Questa funzione misura il livello di ossigeno nel sangue. È possibile visualizzare i risultati delle misurazioni sull'orologio.

• Misurazione del sonno (Nightly Recharge™)

Se si indossa l'orologio a letto, è possibile tenere traccia delle proprie condizioni fisiche mentre si dorme e della qualità del sonno. È possibile visualizzare i risultati delle misurazioni sull'orologio e con l'app del telefono.

• Esercizio di respirazione (Breathing Exercise)

Questo modo aiuta a ridurre lo stress grazie a istruzioni che guidano alla respirazione con un ritmo lento e stabile. È possibile visualizzare i risultati delle misurazioni sull'orologio.

• Promemoria passi

Quando l'orologio rileva che il conteggio dei passi per un determinato periodo è basso, visualizza una notifica invitando l'utente a camminare di più. Quando l'orologio invia la notifica di promemoria passi, camminare per circa cinque minuti.

• Misurazione del livello di ossigeno nel sangue

1. Applicare correttamente l'orologio al polso.
[🔗 Applicazione dell'orologio al polso](#)
2. Avviare la misurazione del livello di ossigeno nel sangue.
 Al termine dell'operazione di misurazione, l'orologio visualizza il risultato della misurazione.
[🔗 Misurazione del livello di ossigeno nel sangue](#)
3. Visualizzare i risultati delle misurazioni sull'orologio.

Nota

- Per ulteriori informazioni sulle misurazioni dei livelli di ossigeno nel sangue, vedere le informazioni riportate di seguito.
[🔗 Misurazione del livello di ossigeno nel sangue](#)

• Misurazione del sonno (Nightly Recharge™)

* Con tecnologia Polar

1. Impostare l'orario notturno.
[🔗 Impostazione dell'orario notturno](#)
2. Impostare l'orario di sonno e di sveglia.
[🔗 Impostazione dell'orario di sonno/sveglia desiderati](#)
3. Selezionare [ON] o [ACTIVITY & NIGHT TIME ON] per l'impostazione di misurazione della frequenza cardiaca.
[🔗 Per abilitare e disabilitare la misurazione della frequenza cardiaca](#)
4. Applicare correttamente l'orologio al polso.
[🔗 Applicazione dell'orologio al polso](#)
5. Dormire normalmente.
 La misurazione terminerà automaticamente quando l'orologio rileva che ci si è svegliati.
6. Visualizzare i risultati delle misurazioni sull'orologio.
[🔗 Controllo dello stato di Nightly Recharge™](#)

Nota

- Non è possibile utilizzare l'orologio per configurare le impostazioni relative all'orario di sonno/sveglia. Per configurare le impostazioni relative all'ora di sonno/sveglia, associare l'orologio al telefono, quindi utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per configurare le impostazioni.
[🔗 Associazione dell'orologio al telefono](#)
- Per informazioni sulla misurazione del sonno, vedere di seguito.
[🔗 Utilizzo di Nightly Recharge™ per controllare lo stato di recupero fisico](#)
- È possibile visualizzare i risultati delle misurazioni del sonno sull'orologio. Non è possibile visualizzare i risultati dell'analisi del sonno sull'orologio. Utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per visualizzare i risultati delle analisi del sonno.
- Per migliorare la precisione dell'analisi del sonno, potrebbero essere necessarie da una a due ore dopo il risveglio prima che i risultati delle misurazioni vengano visualizzati sull'orologio.
- Per ulteriori informazioni sulle funzioni di supporto al sonno, vedere di seguito.
[🔗 Sveglia smart](#)

• Esercizio di respirazione (Breathing Exercise)

* Con tecnologia Polar

1. Applicare correttamente l'orologio al polso.
[🔗 Applicazione dell'orologio al polso](#)
2. Avviare l'esercizio di respirazione.
 Respirare profondamente seguendo l'animazione sullo schermo dell'orologio. L'orologio visualizza lo stato della mente e del corpo in tempo reale.
 Al termine dell'esercizio di respirazione, l'orologio visualizza i risultati delle misurazioni.
[🔗 Misurazione di un esercizio di respirazione](#)
3. Visualizzare i risultati delle misurazioni sull'orologio.

Nota

- Per informazioni sugli esercizi di respirazione, vedere di seguito.
[🔗 Esercizi di respirazione](#)
[🔗 Impostazione della durata di un esercizio di respirazione](#)

• Promemoria passi

1. Abilitare il promemoria passi.
[🔗 Abilitazione del promemoria passi](#)
2. L'orologio visualizza una notifica quando rileva che il conteggio dei passi per un determinato periodo è basso.
 Premere qualsiasi pulsante per cancellare la notifica.

Nota

- Se l'analisi del comportamento non rileva la camminata e la corsa, l'orologio potrebbe inviare una notifica per informare che la funzione di promemoria passi ha rilevato un numero basso di passi.

Prima di usare l'orologio

Informazioni sull'orologio

Funzioni orologio

• Collegamento al telefono

È possibile trasferire i dati delle attività a un telefono abilitato Bluetooth® e gestirli usando le app del telefono.

• Funzione Attività

Utilizzare questa funzione per misurare e registrare la distanza, il tempo trascorso, l'andatura e altri dati delle attività.

• Registro delle attività

Il registro delle attività può memorizzare fino a 100 record di dati acquisiti durante la misurazione delle attività.

• Life Log

È possibile utilizzare il Life Log per controllare il conteggio dei passi, le calorie bruciate, i risultati del tempo di attività e altre informazioni.

• Misurazione della frequenza cardiaca

Questa funzione misura la frequenza cardiaca stimata.

• Misurazione del livello di ossigeno nel sangue

Questa funzione misura il livello di ossigeno nel sangue.

• Esercizio di respirazione

Questa funzione guida l'utente attraverso una serie di esercizi di respirazione.

• Nightly Recharge™

Questa funzione analizza il sonno e fornisce informazioni sul recupero fisico.

Importante!

- Questo orologio non è uno strumento di misurazione destinato a scopi speciali. Le letture delle funzioni di misurazione sono da intendersi solo come riferimento generale.
- Non si garantisce la precisione dei dati numerici di misurazione calcolati dai sensori. I dati numerici delle misurazioni devono essere considerati come valori di riferimento.

Nota

- Le illustrazioni fornite in questa Guida all'uso sono state create per facilitare la spiegazione. Un'illustrazione può differire dall'elemento rappresentato.
- È possibile ottenere valori più precisi creando un profilo prima di misurare la frequenza cardiaca o i dati delle attività.
[🔗 Creazione del profilo personale](#)
- A seconda della versione del software dell'orologio, il funzionamento e il contenuto del display potrebbero essere diversi da quelli descritti nella presente Guida all'uso.
- Potrebbe essere necessario aggiornare il software dell'orologio per utilizzare le funzioni e visualizzare le schermate descritte in questa Guida all'uso. Si consiglia di utilizzare la versione software più recente.
[🔗 Aggiornamento della versione software dell'orologio](#)

Ricarica dell'orologio

Per la ricarica dell'orologio è possibile utilizzare l'apposito cavo di ricarica. L'orologio può anche essere ricaricato mediante la luce solare o altre luci, oltre all'alimentazione elettrica.


Ricarica con il cavo di ricarica

La ricarica con il cavo di ricarica è più veloce rispetto alla ricarica solare.

Importante!

- Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica fornito in dotazione.
- È possibile utilizzare anche un dispositivo con una porta USB (tipo A) per la ricarica.
- Tenere presente che non è garantita l'idoneità di tutti i tipi di porte USB per la ricarica. Se non è possibile la ricarica per qualche ragione, si consiglia la disconnessione dalla porta USB.
- Posizionare il caricabatteria su una scrivania o su un'altra superficie stabile, assicurandosi di lasciare spazio aperto sufficiente attorno al caricabatteria. La ricarica con il caricabatteria e l'orologio all'interno di una borsa o un altro spazio chiuso può causare il surriscaldamento dell'orologio.
- Se l'acqua o qualsiasi altro liquido entra in contatto con l'orologio o il cavo di ricarica durante la ricarica, scollegare immediatamente il cavo di ricarica dalla fonte di alimentazione.
- Eseguire la ricarica in un ambiente in cui la temperatura è compresa tra 5 °C e 35 °C (41 °F e 95 °F).
- Attenzione a non schiacciare le mani o le dita nello spazio del fermo del cavo di ricarica.

● Ricarica dell'orologio



1. Accendere il computer o un altro dispositivo dotato di porta USB (fonte di alimentazione) e collegare il cavo di ricarica.
2. Aprire la clip del cavo di ricarica.
3. Allineare gli elettrodi della clip con i terminali di ricarica dell'orologio e fissare la clip all'orologio.
 - lampeggia quando inizia la ricarica.



- Quando la carica è completa, sul display viene visualizzato **HIGH** e scompare. A questo punto la ricarica si arresta.



● Ricarica dalla porta USB di un dispositivo diverso da un computer

È possibile effettuare la ricarica da una porta USB (tipo A) conforme agli standard USB.

- Tensione: 5 V
- Corrente: min. 0,5 A

● Precauzioni durante la ricarica

- L'operazione di ricarica non si avvia quando l'indicatore del livello della pila è **HIGH**. Per prolungare la durata della pila ricaricabile dell'orologio, caricarla solo quando l'indicatore del livello della pila è o inferiore.
- Non tentare la ricarica a temperature ambiente elevate di 35 °C (95 °F) o superiori. La ricarica potrebbe interrompersi automaticamente quando l'orologio si surriscalda. Una temperatura ambiente elevata potrebbe risultare in una ricarica parziale.
- Il funzionamento su un computer personalizzato o su un computer modificato rispetto alla configurazione originale non è garantito.
- L'orologio può surriscaldarsi durante la ricarica. Questo è normale e non indica un malfunzionamento.

Nota

- Partendo da un display vuoto, sono necessarie circa 3,2 ore per ottenere una ricarica completa.
- Il tempo di ricarica dipende dalla temperatura ambiente e da altri fattori.

▮ Ricarica solare


L'energia generata dal pannello solare consente il funzionamento dell'orologio e viene utilizzata anche per caricare una batteria (secondaria) ricaricabile. Il pannello solare è integrato nel display LCD dell'orologio e l'energia per la carica viene generata ogni volta che il quadrante è rivolto verso la luce.

● Ricarica dell'orologio

Se non si indossa l'orologio, riporlo in una posizione in cui sia esposto alla luce.



Quando si indossa l'orologio, assicurarsi che il display LCD (pannello solare) non sia coperto dalla manica del vestito. Viene generata meno energia anche quando il display LCD è coperto solo parzialmente.



Importante!

- A seconda dell'intensità della luce e delle condizioni locali, l'orologio può surriscaldarsi al tatto quando è esposto alla luce per la ricarica. Fare attenzione a evitare ustioni dopo la ricarica. Inoltre, evitare di ricaricare l'orologio in condizioni di alta temperatura come quelle descritte di seguito.
 - Sul cruscotto di un veicolo parcheggiato al sole
 - Accanto a una lampada ad incandescenza o altra fonte di calore
 - Sotto la luce diretta del sole o in altre aree calde per lunghi periodi

Controllo del livello di carica

È possibile determinare il livello di carica corrente dell'orologio controllando l'indicatore della pila.

Livello	Indicatore	Funzioni utilizzabili
HIGH		Tutte
4		
3		
2		
1		
LOW		Schermata dell'ora corrente, cronometro, timer, ora internazionale, suoneria
CHG	<ul style="list-style-type: none"> Nessun segmento visualizzato. Viene visualizzato [CHARGING BATTERY] (In carica) quando la ricarica avviene tramite USB. 	

- Il display appare vuoto quando la batteria è esaurita.

Importante!

- Le funzioni disponibili dell'orologio sono limitate quando l'indicatore della pila mostra . Collegare il cavo di ricarica e caricare l'orologio il più presto possibile quando l'indicatore della pila mostra .
- In caso di mancata ricarica dell'orologio per diversi mesi, l'orologio si scaricherà eccessivamente e potrebbe non essere più possibile ricaricarlo in futuro. Se questo accade, contattare il rivenditore originale.
- Sono disponibili solo le seguenti funzioni mentre l'indicatore della pila mostra : visualizzazione dell'ora corrente, cronometro, timer, ora internazionale, suonerie.
- Anche quando l'indicatore della pila mostra , l'ora corrente può essere visualizzata tramite la ricarica solare.
- Se la batteria è scarica e il display dell'orologio è vuoto, ricaricare l'orologio con il cavo di ricarica.
- Per prolungare la durata della pila, si consiglia di effettuare una ricarica regolarmente, almeno una volta al mese, anche se non si utilizza l'orologio durante tale periodo di tempo.

Nota

- La carica solare non consente di caricare la pila fino al livello .

Linee guida sui tempi di ricarica

Per mantenere una carica pari a o superiore, è sufficiente ricaricare tutti i giorni l'orologio in base ai tempi approssimativi riportati di seguito.

[Controllo del livello di carica](#)

Nota

- Il tempo di ricarica effettivo dipende dall'ambiente di ricarica, dalle impostazioni dell'orologio e da altri fattori.

● Ricarica con il cavo di ricarica

Tempi di recupero della carica

Display vuoto → HIGH (carica completa)	Circa 3,2 ore *
CHG → LOW	Circa 12 minuti
LOW → Livello 1	Circa 20 minuti
Livello 1 → HIGH (carica completa)	Circa 2,9 ore

* Circa 6 ore quando la temperatura ambiente è compresa tra 5 °C e 10 °C (41 °F e 50 °F)

● Ricarica solare

Tempo necessario per mantenere la visualizzazione dell'ora corrente tramite la carica solare anche quando il livello della pila è "LOW"

Livello di luminosità (Lux)	Tempo di carica approssimativo
50.000 lux (giornata di sole all'aperto, ecc.)	9 minuti
10.000 lux (giornata di sole vicino a una finestra, ecc.)	42 minuti
5.000 lux (giornata nuvolosa, vicino a una finestra, ecc.)	83 minuti
500 lux (illuminazione fluorescente per interni, ecc.)	14 ore

Nota

- La ricarica viene eseguita anche con esposizione a luce fluorescente in interni (500 lux). L'orologio sarà in grado di mantenere una ricarica pari a **LOW** o superiore se è esposto a luce fluorescente in interni per otto ore al giorno, in aggiunta alla luce in prossimità di una finestra in una giornata di sole (10.000 lux) per due ore a settimana.

| Risparmio energetico

Se per un determinato periodo non si verifica alcun movimento, l'orologio si disconnette dal telefono ed entra in modalità sospensione.

- È possibile attivare manualmente la modalità di risparmio energetico dell'orologio.

[Abilitazione del risparmio energetico](#)

Schermo in Modo sospensione

Lasciando l'orologio al buio per circa un'ora tra le 22 e le 5:50, lo schermo si oscura.

Funzioni in Modo sospensione

Se l'orologio viene lasciato con lo schermo in modalità sospensione per sette giorni, la misurazione del sensore e le altre funzioni vengono disattivate.

● Per uscire dal Modo risparmio energetico (stato di sospensione)

Premere un pulsante o eseguire qualsiasi operazione sull'orologio per uscire dal Modo risparmio energetico (stato di sospensione).

Connessione a un telefono

Prima di poter utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è necessario associarli.

È possibile sfruttare al meglio le funzioni dell'orologio utilizzandolo in combinazione con il telefono.

Associazione dell'orologio al telefono

Prima di poter utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è necessario associarli. Per associare l'orologio a un telefono, seguire la procedura riportata di seguito.

● ① Installare l'app richiesta sul telefono.

Su Google Play o nell'App Store, cercare l'app del telefono "CASIO WATCHES" e installarla sul telefono.

● ② Attivare i servizi di localizzazione

Attivare i servizi di localizzazione del telefono.

Nota

- Per ulteriori informazioni sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

● ③ Configurare le impostazioni Bluetooth

Attivare il Bluetooth del telefono.

Nota

- Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

● ④ Associare l'orologio al telefono

Per utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è prima necessario associarli.

Eseguire l'operazione riportata di seguito per associare l'orologio al telefono per la prima volta.


- Avvicinare il telefono da associare all'orologio (entro il raggio di un metro).
- Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
- Toccare nella scheda "Il mio orologio".
- Eseguire l'operazione mostrata sulla schermata del telefono per registrare l'orologio sull'app del telefono CASIO WATCHES.
- Visualizzare l'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
- Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
- Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



- Premere (A).

Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.


Puntatore



- Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [GENERAL SETTINGS].
- Premere (A).
- Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [PAIRING].
- Premere (A).
- Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [PAIRING].
- Premere (A).

15. Quando viene visualizzato l'orologio desiderato, attenersi alle istruzioni visualizzate sul display per eseguire l'associazione.

- Se viene visualizzato un messaggio che richiede di effettuare l'associazione, eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.
- Se l'associazione non riesce, l'orologio tornerà allo stato del punto 11 di questa procedura. Eseguire di nuovo la procedura di associazione dall'inizio.



Nota

- Al primo avvio dell'app CASIO WATCHES, sul telefono viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare l'attivazione dell'acquisizione delle informazioni sulla posizione. Configurare le impostazioni in modo da consentire l'utilizzo in background delle informazioni sulla posizione.
- Per informazioni sulle operazioni da eseguire quando l'associazione non riesce, vedere le informazioni riportate di seguito.
 - 🔗 [Non è possibile associare l'orologio a un telefono.](#)
- Se l'orologio è già associato a un altro telefono, non sarà possibile selezionare [PAIRING] sullo schermo al punto 13. Annullare l'associazione dell'orologio dall'altro telefono prima di associarlo al proprio telefono.
 - 🔗 [Disassociazione](#)
- Se l'orologio è già registrato nell'app del telefono CASIO WATCHES, selezionarlo tra gli orologi registrati visualizzati nella scheda "Il mio orologio" al punto 3 di questa procedura e associarlo.

Connessione con un telefono associato all'orologio

L'orologio si connette automaticamente al telefono associato.

Viene visualizzato il simbolo nella parte inferiore dello schermo dell'orologio mentre l'orologio è collegato a un telefono. lampeggia quando non c'è connessione tra l'orologio e un telefono.

- Se l'orologio non è associato al telefono al quale si desidera eseguire la connessione, consultare le istruzioni riportate di seguito per associarli.

🔗 [4 Associare l'orologio al telefono](#)

Importante!

- Se si verificano problemi durante il tentativo di connessione, è possibile che l'app del telefono CASIO WATCHES non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "CASIO WATCHES". Eseguire l'operazione indicata sullo schermo per associare l'orologio.

Se non si riesce a connettersi al telefono associato e i dati, ad esempio le attività, non vengono trasferiti sul telefono, eseguire la procedura riportata di seguito per riconnettersi.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
 - 🔗 [Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.

Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [CONNECT].



4. Premere (A).

Viene stabilita una connessione Bluetooth.

- Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato [CONNECTED] che viene poi sostituito da [CONNECT] dopo qualche secondo. I dati vengono trasferiti al telefono.
- Se la connessione non riesce, sul display viene visualizzato [FAILED].

Nota

- L'orologio è in grado di memorizzare fino a tre giorni di dati di Life Log. Collegare l'orologio e lo smartphone una volta ogni tre giorni per trasferire i dati all'app CASIO WATCHES del telefono.

Disassociazione

La disassociazione dell'orologio da un telefono richiede operazioni sia sull'app CASIO WATCHES del telefono che sull'orologio.

Nota

- Se sul telefono rimangono le informazioni di associazione, eliminarle.
- L'orologio non può essere disassociato da un telefono quando sull'orologio è attivata il Modo aeroplano. Per annullare l'associazione dal telefono, disattivare il Modo aeroplano sull'orologio.
 - 🔗 [Attivazione del Modo aeroplano dell'orologio](#)

Eliminazione delle informazioni di associazione dall'app del telefono CASIO WATCHES

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Toccare la scheda "Il mio orologio".
3. Toccare l'orologio con cui si desidera annullare l'associazione.
4. Toccare "●●●".
5. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per eseguire la disassociazione.

Nota


- L'eliminazione delle informazioni di associazione dall'app CASIO WATCHES del telefono non elimina i dati precedentemente trasferiti dall'orologio all'app.

● Eliminazione delle informazioni relative all'associazione dall'orologio


1. Visualizzare l'ora corrente.
 Modo di orologio
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.



4. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [GENERAL SETTINGS].
6. Premere (A).
7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [PAIRING].
8. Premere (A).
9. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [UNPAIRING].




10. Premere (A).
11. Utilizzare (C) per scegliere di eliminare le informazioni di associazione.

[YES]	Elimina le informazioni di associazione.
[NO]	Non elimina le informazioni di associazione.

12. Premere (A).

Al termine dell'eliminazione delle informazioni di associazione, viene visualizzato [UNPAIRED] per qualche secondo, quindi il display torna al punto 9 di questa procedura.



13. Visualizzare l'ora corrente.
 Modo di orologio

● Eliminazione delle informazioni di associazione del telefono

Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

"Impostazioni" → "Bluetooth" → Annullare la registrazione dispositivo dell'orologio.

❑ Dopo l'acquisto di un altro telefono

È necessario eseguire l'operazione di associazione ogni volta che si desidera stabilire una connessione Bluetooth con un telefono per la prima volta.

- Eliminazione delle informazioni relative all'associazione dall'orologio**
- ④ **Associare l'orologio al telefono**


Creazione del profilo personale

Affinché l'orologio possa mostrare i registri delle attività e calcolare zone di frequenza cardiaca accurate, è necessario configurare le impostazioni del profilo (peso, altezza, data di nascita, sesso, ecc.).

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
 Modo di orologio
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].




4. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [PHYSICAL SETTINGS].

6. Premere (A).

Viene visualizzata la schermata di selezione delle voci del profilo.



[WEIGHT]	Peso
[HEIGHT]	Altezza
[DATE OF BIRTH]	Data di nascita
[SEX]	Sesso
[WRIST]	Polso su cui si indossa l'orologio
[STRIDE RESET]	Reimpostazione della falcata
[TRAINING BACKGROUND]	Frequenza di allenamento
[MAXIMUM HEART RATE]	Frequenza cardiaca massima
[RESTING HEART RATE]	Frequenza cardiaca a riposo
[VO2MAX]	VO2MAX

7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore sulla voce che si desidera registrare.

8. Premere (A).

9. Registrare il proprio peso.

- Nella schermata di selezione delle voci del profilo, selezionare [WEIGHT].

- Utilizzare (C) per inserire il peso.
- Premere (A) per registrare il proprio peso.
Al termine della registrazione delle informazioni, viene visualizzato per qualche secondo un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione delle voci del profilo.

10. Registrare la propria altezza.

- Nella schermata di selezione delle voci del profilo, selezionare [HEIGHT].

- Utilizzare (C) per inserire l'altezza.
- Premere (A) per registrare la propria altezza.
Al termine della registrazione delle informazioni, viene visualizzato per qualche secondo un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione delle voci del profilo.

11. Specificare la data di nascita.

- Nella schermata di selezione delle voci del profilo, selezionare [DATE OF BIRTH].

- Utilizzare (C) per specificare l'anno di nascita.
- Premere (A).
- Utilizzare (C) per specificare il mese di nascita.
- Premere (A).
- Utilizzare (C) per specificare il giorno di nascita.
- Premere (A) per registrare la data di nascita.
Al termine della registrazione delle informazioni, viene visualizzato per qualche secondo un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione delle voci del profilo.

12. Specificare il sesso.

- Nella schermata di selezione delle voci del profilo, selezionare [SEX].

- Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [MALE] (maschio) o [FEMALE] (femmina).
- Premere (A) per registrare il sesso.
Al termine della registrazione delle informazioni, viene visualizzato per qualche secondo un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione delle voci del profilo.

13. Specificare il polso su cui si indossa l'orologio.

- Nella schermata di selezione delle voci del profilo, selezionare [WRIST].

- Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [LEFT] (sinistra) o [RIGHT] (destra).
- Premere (A) per registrare l'impostazione del polso.
Al termine della registrazione delle informazioni, viene visualizzato per qualche secondo un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione delle voci del profilo.

14. Azzerare la falcata.

- In questo modo, la falcata viene reimpostata sul valore calcolato in base all'altezza specificata.
- Nella schermata di selezione delle voci del profilo, selezionare [STRIDE RESET].

- Premere (A) per reimpostare la falcata.
Al termine dell'operazione di reimpostazione, viene visualizzato per qualche secondo un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione delle voci del profilo.

15. Registrazione della frequenza di allenamento.

- Nella schermata di selezione delle voci del profilo, selezionare [TRAINING BACKGROUND].

- Utilizzare (C) per specificare la frequenza di allenamento.
La frequenza di allenamento è una valutazione del livello di attività fisica a lungo termine. Selezionare l'opzione che meglio descrive la quantità e l'intensità dell'attività fisica svolta negli ultimi tre mesi.

[OCCASIONAL]	<ul style="list-style-type: none"> Occasionale (da 0 a 1 ora/settimana) Attività fisica rara che richiede affaticamento o sudorazione abbondante.
[REGULAR]	<ul style="list-style-type: none"> Regolare (da 1 a 3 ore/settimana) Attività fisica regolare, ad esempio corsa di 5 - 10 km (3 - 6 miglia) a settimana o attività fisica equivalente per 1 - 3 ore a settimana. Potrebbe anche essere un lavoro che richiede un'attività fisica moderata.
[FREQUENT]	<ul style="list-style-type: none"> Frequente (da 3 a 5 ore/settimana) Corsa di 20 - 50 km (12 - 31 miglia) a settimana o esercizio faticoso almeno 3 volte a settimana. Potrebbe anche essere un'attività fisica equivalente per 3 - 5 ore a settimana.
[HEAVY]	<ul style="list-style-type: none"> Intenso (da 5 a 8 ore/settimana) Esercizio energico 5 o più volte a settimana o allenamento per migliorare le prestazioni nelle competizioni.

[SEMI-PRO]	<ul style="list-style-type: none"> Semi-professionista (da 8 a 12 ore/settimana) Esercizio fisico ad alta intensità quasi quotidiano ed esercizio per migliorare le prestazioni atletiche.
[PRO]	<ul style="list-style-type: none"> Professionista (12 ore o più a settimana) Atleta di resistenza impegnato in un'attività fisica energica per migliorare le prestazioni nelle competizioni.

- ② Premere (A) per uscire dalla registrazione della frequenza di allenamento.
Al termine della registrazione delle informazioni, viene visualizzato per qualche secondo un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione delle voci del profilo.

16. Registrare la frequenza cardiaca massima.

- Nella schermata di selezione delle voci del profilo, selezionare [MAXIMUM HEART RATE].

- ① Utilizzare (C) per selezionare un metodo di registrazione della frequenza cardiaca massima.

[AUTO]	Imposta automaticamente una frequenza cardiaca massima in base alla data di nascita
[MANUAL]	Manuale

- L'impostazione attualmente selezionata viene indicata da un segno di spunta (☑) sulla sinistra.
- ② Se si è selezionato [MANUAL], utilizzare (C) per specificare un valore di frequenza cardiaca massima.
- Se si è selezionato [AUTO], passare al punto ③.
- ③ Premere (A) per uscire dalla registrazione della frequenza cardiaca massima.
Al termine della registrazione delle informazioni, viene visualizzato per qualche secondo un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione delle voci del profilo.

17. Registrare la frequenza cardiaca a riposo.

- Nella schermata di selezione delle voci del profilo, selezionare [RESTING HEART RATE].

- ① Utilizzare (C) per selezionare un metodo di registrazione della frequenza cardiaca a riposo.

[AUTO]	Aggiornamento automatico
[MANUAL]	Manuale

- L'impostazione attualmente selezionata viene indicata da un segno di spunta (☑) sulla sinistra.
- ② Se si è selezionato [MANUAL], utilizzare (C) per specificare un valore di frequenza cardiaca a riposo.
- Se si è selezionato [AUTO], passare al punto ③.
- ③ Premere (A) per uscire dalla registrazione della frequenza cardiaca a riposo.
Al termine della registrazione delle informazioni, viene visualizzato per qualche secondo un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione delle voci del profilo.

18. Registrare il valore di VO2MAX.

- Nella schermata di selezione delle voci del profilo, selezionare [VO2MAX].

- ① Utilizzare (C) per selezionare un metodo di registrazione del valore di VO2MAX.

[AUTO]	Aggiornamento automatico
[MANUAL]	Manuale

- L'impostazione attualmente selezionata viene indicata da un segno di spunta (☑) sulla sinistra.

Nota

- Con [AUTO], il valore di VO2MAX viene calcolato in base al profilo dell'utente.
- Se si conosce il valore di VO2MAX perché calcolato da un analizzatore di gas respiratori o da un altro dispositivo, selezionare [MANUAL] e immettere il valore.

- ② Se si è selezionato [MANUAL], utilizzare (C) per specificare un valore di VO2MAX.

- Se si è selezionato [AUTO], passare al punto ③.

- ③ Premere (A) per registrare il valore di VO2MAX.
Al termine della registrazione delle informazioni, viene visualizzato per qualche secondo un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione delle voci del profilo.

19. Premere (D) due volte per chiudere la schermata di impostazione.

Panoramica dei modi

L'orologio dispone di un Modo di orologio, un Modo attività e un Modo di controllo.

È possibile accedere alle funzioni in ciascun modo per eseguire misurazioni, visualizzare i risultati delle misurazioni e configurare le impostazioni.

Modo di orologio

È possibile utilizzare il Modo di orologio per accedere alle funzioni di base dell'orologio, alle funzioni di supporto per il recupero fisico e ad altre funzioni e utilizzarle durante la vita quotidiana.

Per accedere al Modo di orologio da qualsiasi altro modo, tenere premuto (D) per almeno un secondo.

- Se è in corso la misurazione dell'attività, è possibile passare al Modo di orologio reimpostando la misurazione e tenendo premuto (D) per almeno un secondo.



- Utilizzare (C) per selezionare una funzione all'interno di un modo.

● Schermata dell'ora corrente

Mostra la data e l'ora correnti.



● Funzione di controllo delle notifiche

Questa funzione consente di controllare le chiamate, la posta, le notifiche SNS e altre informazioni in arrivo sul telefono.

🔗 [Ricezione delle notifiche telefoniche](#)



● Misurazione della frequenza cardiaca

In questo modo viene mostrata la frequenza cardiaca corrente.

🔗 [Misurazione della frequenza cardiaca](#)



● Livello di ossigeno nel sangue

Questa funzione misura il livello di ossigeno nel sangue.

🔗 [Misurazione del livello di ossigeno nel sangue](#)



● Esercizio di respirazione (Breathing Exercise)

* Con tecnologia Polar

Questo modo aiuta a ridurre lo stress grazie a istruzioni che guidano alla respirazione con un ritmo lento e stabile.

🔗 [Esercizi di respirazione](#)



● Cronometro

Utilizzare questa funzione per misurare il tempo trascorso.

🔗 [Cronometro](#)



● Timer

Il timer esegue il conto alla rovescia dall'ora di avvio specificata dall'utente. Quando il conto alla rovescia termina, l'orologio emette un segnale acustico e/o vibra.

🔗 [Timer](#)



● Ora internazionale

Questa funzione mostra l'ora corrente in 38 città in tutto il mondo e l'ora UTC (tempo coordinato universale).

🔗 [Ora internazionale](#)



● Almanacco (ore di alba e di tramonto, Età della Luna)

Utilizzare questa funzione per controllare l'ora di alba e tramonto e l'Età della Luna.

🔗 [Almanacco \(ore di alba e di tramonto ed Età della Luna\)](#)



● Stato del carico cardiaco (Cardio Load Status)

* Con tecnologia Polar

Utilizzare questa funzione per tenere traccia del proprio stato di allenamento.

🔗 [Visualizzazione dello stato del carico cardiaco](#)



● Registro di vita

Utilizzare questa funzione per controllare i dati del registro di vita, come il conteggio dei passi e le calorie bruciate.

🔗 [Visualizzazione dei dati del registro di vita](#)



● Nightly Recharge™

* Con tecnologia Polar

Utilizzare questa funzione per controllare il proprio stato di recupero fisico durante il sonno.

🔗 [Utilizzo di Nightly Recharge™ per controllare lo stato di recupero fisico](#)



● Registro delle attività

Utilizzare questa funzione per visualizzare le misurazioni delle attività registrate.


🔗 [Visualizzazione dei record del registro delle attività](#)



Modo attività

Nel Modo attività, è possibile misurare i dati per un tipo di allenamento o un'attività selezionata e visualizzare i risultati delle misurazioni.

Per accedere al Modo attività, premere (A) mentre è visualizzata la schermata dell'ora corrente.



- Utilizzare (C) per selezionare una funzione all'interno di un modo.


Per informazioni sulle attività, vedere di seguito.

[Panoramica delle attività](#)

Modo di controllo

Nel Modo di controllo, è possibile controllare varie impostazioni dell'orologio e la comunicazione con il telefono.

Per accedere al Modo di controllo, tenere premuto (C) per almeno due secondi mentre è visualizzata la schermata dell'ora corrente.



- Utilizzare (C) per selezionare una funzione all'interno di un modo.

SETTING

Utilizzare questa funzione per configurare le impostazioni dell'orologio.



- Mentre è visualizzata la schermata [SETTING], premere (A) per visualizzare il menu delle impostazioni.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, vedere le istruzioni operative per ciascuna funzione.

Connessione

È possibile utilizzare questa funzione per riconnettersi manualmente al telefono associato all'orologio.

- [Connessione con un telefono associato all'orologio](#)



Trovatelefono

È possibile utilizzare la funzione Trovatelefono per attivare un segnale acustico sul telefono associato all'orologio e facilitarne l'individuazione.

- [Trovatelefono](#)



Regolazione dell'ora

Questa funzione consente di acquisire i dati dell'ora dal telefono associato all'orologio e di regolare l'impostazione dell'ora dell'orologio premendo un pulsante dell'orologio.

- [Connessione manuale con un telefono per sincronizzare l'impostazione dell'ora dell'orologio](#)



Modo aeroplano

È possibile utilizzare questa funzione per attivare o disattivare il Modo aeroplano.

- [Attivazione del Modo aeroplano dell'orologio](#)



Esecuzione della misurazione delle attività

L'orologio utilizza un accelerometro per misurare e registrare la distanza, il conteggio dei passi, il tempo trascorso, l'andatura e altri dati durante la corsa, la camminata o altre attività.

È possibile rivedere i dati registrati sull'orologio o con l'app del telefono CASIO WATCHES.

- [Visualizzazione dei record del registro delle attività](#)

Prima di utilizzare le misurazioni delle attività, è consigliabile configurare le impostazioni necessarie per la misurazione.

- [Impostazioni di misurazione delle attività](#)



Panoramica delle attività

L'orologio dispone di quattro funzioni (attività) del Modo attività.

- È possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per aggiungere, rimuovere o riorganizzare le funzioni del Modo attività.
[Personalizzazione delle funzioni del Modo di orologio e del Modo attività](#)

	RUNNING (Corsa) Esegue misurazioni della corsa.
	WALKING (Camminata) Esegue misurazioni delle camminate.
	GYM WORKOUT (Allenamento muscolare, ecc.) Per le misurazioni degli allenamenti.
	INTERVAL TIMER (Timer a intervalli) È possibile utilizzare il timer a intervalli per l'allenamento.

Esecuzione della misurazione delle attività

Utilizzare le procedure riportate in questa sezione per selezionare un'attività e misurarla.

● Per selezionare un'attività

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.

[Modo di orologio](#)

2. Premere (A).

Viene attivato il Modo attività.

Esempio:



3. Utilizzare (C) per selezionare un'attività.

- Per informazioni sulle voci delle attività, vedere di seguito.

[Panoramica delle attività](#)

● Per avviare la misurazione

1. Premere (A).

In questo modo si avvia la misurazione dell'attività.




- Viene visualizzata una schermata della misurazione eseguita per l'attività specificata con l'app del telefono CASIO WATCHES.

[Configurazione delle impostazioni di visualizzazione delle misurazioni delle attività](#)

● Per sospendere o terminare un'operazione di misurazione

1. Mentre è in corso un'operazione di navigazione, premere (A).

In questo modo si sospende la misurazione dell'attività e viene visualizzata la schermata del menu di pausa.



2. Utilizzare (C) per scegliere cosa fare con i dati dell'attività in corso di misurazione.

[RESUME]	Riavvia il cronometro.
[SAVE]	Salva i dati e termina la misurazione.
[DISCARD]	Termina la misurazione senza salvare i dati.

3. Premere (A).

- Se si sceglie di salvare i dati, viene visualizzata la schermata dei risultati della misurazione dell'attività. È possibile utilizzare (C) per scorrere le schermate di riepilogo. Il display torna alla schermata per l'attività selezionata dopo un breve periodo o quando si preme (D).
- Se si sceglie di eliminare i dati, viene visualizzata la schermata dell'attività selezionata.


● Per misurare i tempi di giro

1. In questo modo si avvia la misurazione dell'attività.

[Per avviare la misurazione](#)

2. Premere (D).

Ogni pressione di (D) consente di visualizzare il tempo trascorso della sezione corrente (tempo sul giro).



3. Premere (A) per sospendere la misurazione dell'attività.

[Per sospendere o terminare un'operazione di misurazione](#)

Usò del timer per l'allenamento a intervalli

Panoramica

È possibile utilizzare più timer per il cronometraggio di segmenti consecutivi di un'attività (timer a intervalli). È possibile utilizzare un timer a intervalli per controllare il tempo impiegato a fare flessioni, squat o altri esercizi di fitness.

Ad esempio, è possibile configurare un timer a intervalli come mostrato di seguito con intervalli da ① a ④ con 10 ripetizioni automatiche.

Impostazioni del timer

- [TIMER1]: 30 secondi
- [TIMER2]: 20 secondi
- [TIMER3]: 30 secondi
- [TIMER4]: 25 secondi
- Serie: 10

Allenamento a intervalli

- ① Flessioni: 30 secondi
- ② Riposo: 20 secondi
- ③ Squat: 30 secondi
- ④ Riposo: 25 secondi

Nota

- Il timer a intervalli può ripetere fino a cinque cronometraggi fino a dieci volte (timer di ripetizione automatica).
- Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni del timer a intervalli, vedere quanto riportato di seguito.
[Configurazione delle impostazioni del timer a intervalli](#)

Cronometraggio con timer a intervalli

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Premere (A).
 Viene attivato il Modo attività.
3. Utilizzare (C) per selezionare [INTERVAL TIMER].



4. Premere (A).
 Viene visualizzata la schermata con l'operazione di misurazione pronta.



5. Premere (A) per avviare il conto alla rovescia del timer.



- Un segnale acustico o una vibrazione di 10 secondi avvisa l'utente al termine dell'operazione del timer a intervalli.

6. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico e/o la vibrazione.

Viene visualizzata la schermata di riepilogo (risultato della misurazione).


- Dopo una notifica di fine timer a intervalli, l'orologio memorizza automaticamente i dati misurati e visualizza la schermata (risultato misurazione) di riepilogo.

Nota

- Nel conto alla rovescia dei timer a intervalli, i cinque secondi finali sono accompagnati da un suono/una vibrazione.
- Se si tiene premuto (D) per almeno un secondo mentre è in corso un'operazione con il timer, il timer corrente viene interrotto e la misurazione viene avviata con il timer successivo.

Messa in pausa e azzeramento del timer

1. Mentre è in corso un'operazione di cronometraggio, premere (A).
 Questo mette in pausa l'operazione. Dopo qualche secondo, viene visualizzata la schermata del menu di pausa.



2. Utilizzare (C) per selezionare cosa fare con i dati di allenamento a intervalli misurati dal timer.

[RESUME]	Riprende il funzionamento del timer.
[SAVE]	Salva i dati e termina il funzionamento del timer.
[DISCARD]	Azzerà il timer.

3. Premere (A).
 - Se è stato selezionato [SAVE], vengono visualizzati sul display i risultati dell'allenamento a intervalli. È possibile utilizzare (C) per scorrere le schermate di riepilogo. Premere (D) per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Avvio dell'allenamento con misurazione della frequenza cardiaca

Durante l'allenamento con frequenza cardiaca, si misura la frequenza cardiaca e quindi si utilizza il valore risultante come riferimento per l'allenamento. È possibile monitorare i livelli della frequenza cardiaca e mantenere l'intensità dell'esercizio in linea con gli obiettivi dell'allenamento, contribuendo a rendere più efficace l'allenamento, a migliorare la funzione cardiopolmonare e a migliorare la salute in generale.

* Zona di frequenza cardiaca (HR zones)
Con tecnologia Polar

● Per specificare una zona di frequenza cardiaca target

Specificare una zona target della frequenza cardiaca che corrisponda agli obiettivi dell'allenamento.

L'intervallo compreso tra il 50% e il 100% della frequenza cardiaca massima è suddiviso in cinque zone di frequenza cardiaca. È possibile controllare facilmente l'intensità dell'allenamento mantenendo la frequenza cardiaca all'interno di una zona specifica. Ogni zona di frequenza cardiaca ha un effetto principale, e comprendere tali effetti può aumentare l'efficacia dell'allenamento.

- **Zona 1** (dal 50 al 60% della frequenza cardiaca massima): allenamento molto leggero
L'allenamento nella zona 1 migliora la salute generale e aiuta a riprendersi da un allenamento più faticoso.
È possibile continuare l'allenamento in questa zona per lunghi periodi.
- **Zona 2** (dal 60 al 70% della frequenza cardiaca massima): allenamento leggero
L'allenamento nella zona 2 aumenta la resistenza generale. Utilizza il grasso come fonte di energia, migliorando la capacità del corpo di bruciare il grasso.
È possibile continuare a allenarsi tranquillamente in questa zona per lunghi periodi.
- **Zona 3** (dal 70 al 80% della frequenza cardiaca massima): allenamento moderato
L'allenamento nella zona 3 migliora la capacità aerobica. Fa sì che l'acido lattico cominci ad accumularsi nel flusso sanguigno, ma il corpo può riutilizzare l'acido lattico per trarne energia, così non influenza le prestazioni.
Poiché l'allenamento nella zona 3 richiede una respirazione più profonda, si sentirà la necessità di una quantità moderata di sforzo.

- **Zona 4** (dall'80 al 90% della frequenza cardiaca massima): allenamento intensivo
L'allenamento nella zona 4 migliora la resistenza alla velocità e aumenta la capacità del corpo di utilizzare proteine (zucchero) per l'energia. Inoltre, l'allenamento nella zona 4 consente di tollerare alti livelli di acido lattico nel sangue.
L'allenamento nella zona 4 comporta affaticamento muscolare e respirazione irregolare.

- **Zona 5** (dal 90 al 100% della frequenza cardiaca massima): allenamento molto intensivo
L'allenamento nella zona 5 migliora le massime prestazioni. Si accumulano grandi quantità di acido lattico, quindi non è possibile un allenamento a lungo termine.
L'allenamento nella zona 5 comporta una respirazione affannosa e affaticamento muscolare.

1. Configurare le impostazioni dell'app del telefono CASIO WATCHES in modo che la schermata di misurazione della frequenza cardiaca venga visualizzata come schermata di misurazione dell'attività.

🔗 [Configurazione delle impostazioni di visualizzazione delle misurazioni delle attività](#)

2. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.

🔗 [Modo di orologio](#)

3. Premere (A).

Viene attivato il Modo attività.

Esempio:



4. Utilizzare (C) per selezionare un'attività.

5. Premere (A).


6. Utilizzare (C) per selezionare la schermata di misurazione della frequenza cardiaca.



7. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.

Viene visualizzata la schermata HEART RATE di impostazione della misurazione della frequenza cardiaca.

Puntatore



8. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [HR TARGET ZONE].

9. Premere (A).

10. Utilizzare (C) per spostare il puntatore nella zona della frequenza cardiaca che si desidera specificare come target.

11. Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata HEART RATE di impostazione della funzione di misurazione della frequenza cardiaca.

12. Premere (D) per chiudere la schermata di impostazione.

● Per impostare un avviso di zona della frequenza cardiaca

Se si avvia un allenamento con monitoraggio della frequenza cardiaca con l'avviso di zona della frequenza cardiaca attivato, l'orologio emetterà un segnale acustico e/o vibrerà per indicare quando la frequenza cardiaca corrente è al di fuori della zona target. Se non si rientra nella zona target dopo l'avviso, verrà inviata una notifica di fuori zona a intervalli di un minuto.

L'avviso di zona della frequenza cardiaca esegue la notifica solo quando viene visualizzata la schermata di misurazione della frequenza cardiaca.

1. Configurare le impostazioni dell'app del telefono CASIO WATCHES in modo che la schermata di misurazione della frequenza cardiaca venga visualizzata come schermata di misurazione dell'attività.

[Configurazione delle impostazioni di visualizzazione delle misurazioni delle attività](#)

2. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.

[Modo di orologio](#)

3. Premere (A).

Viene attivato il Modo attività.

Esempio:



4. Utilizzare (C) per selezionare un'attività.


5. Premere (A).

6. Utilizzare (C) per selezionare la schermata di misurazione della frequenza cardiaca.



7. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.

Viene visualizzata la schermata HEART RATE di impostazione della misurazione della frequenza cardiaca.



8. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [HR ZONE ALERT].

9. Premere (A).

10. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [ON] (abilitato) o [OFF] (disabilitato).

11. Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata HEART RATE di impostazione della funzione di misurazione della frequenza cardiaca.

12. Premere (D) per chiudere la schermata di impostazione.

Precauzioni per la misurazione dell'attività

- Dopo aver utilizzato la Funzione Attività, ricaricare l'orologio con il cavo di ricarica. [Ricarica con il cavo di ricarica](#)
- La misurazione delle attività non è possibile quando l'indicatore della pila è **LOW** o a un livello inferiore. Si consiglia di effettuare la ricarica prima di eseguire una misurazione dell'attività. [Ricarica dell'orologio](#)
- Se sul display viene visualizzato [MEMORY FULL] mentre è in corso una misurazione dell'attività, la misurazione si interrompe. La misurazione si interrompe automaticamente quando una singola operazione di misurazione di attività supera le 80 ore.



- Potrebbe non essere possibile salvare i risultati delle misurazioni se la capacità rimanente del registro delle attività è bassa. In questo caso, eliminare i dati di registro che non sono più necessari per creare spazio per altri dati.

[Eliminazione dei record delle attività](#)



- Per informazioni sulla schermata di riepilogo (risultato della misurazione) visualizzata al termine di un'operazione di misurazione dell'attività, vedere quanto riportato di seguito.

[Voci del registro delle attività visualizzabili](#)

Visualizzazione dei record del registro delle attività

Al termine di un'operazione di misurazione dell'attività, viene visualizzato un riepilogo dei risultati delle misurazioni che vengono salvati nella memoria dell'orologio come dati di registro.

La memoria è sufficiente a contenere fino a 100 record di registrazione.

Accuratezza dei dati di misurazione

- I sensori dell'orologio calcolano il conteggio dei passi, le calorie bruciate, la frequenza cardiaca, il running index (stima del consumo massimo di ossigeno) e altri dati. Non si offre alcuna garanzia in merito all'accuratezza delle statistiche e ai valori calcolati dall'orologio, che devono pertanto essere utilizzati esclusivamente come informazioni di riferimento generali.

Voci del registro delle attività visualizzabili

I riepiloghi (risultati delle misurazioni) riportati nella tabella seguente possono essere visualizzati al termine di una misurazione dell'attività o accedendo al registro delle attività.

Le schermate di riepilogo visualizzate dipendono dall'attività.


Attività	Schermata di riepilogo (risultato della misurazione)
RUNNING	Dettagli dei risultati della misurazione Frequenza cardiaca Calorie bruciate Cadenza Andatura Giro
WALKING	Dettagli dei risultati della misurazione Frequenza cardiaca Calorie bruciate Cadenza Velocità Giro
GYM WORKOUT	Dettagli dei risultati della misurazione
INTERVAL TIMER	Frequenza cardiaca Calorie bruciate Segmenti

● Dettagli della schermata di riepilogo Riepilogo dei dettagli dei risultati della misurazione



- ① Nome attività
- ② Tempo parziale
- ③ Distanza percorsa
- ④ Data e ora inizio attività
- ⑤ Andatura

Riepilogo frequenza cardiaca




- ① Frequenza cardiaca massima
- ② Frequenza cardiaca media
- ③ Carico cardiaco *1

*1 Carico cardiaco (CARDIO LOAD)

Con tecnologia Polar

Il carico cardiaco misura il carico che la sessione di allenamento pone sul sistema cardiovascolare. I valori di misurazione del carico cardiaco vengono visualizzati fino a 999. L'app del telefono CASIO WATCHES mostra valori superiori a 999.

Riepilogo calorie bruciate



- ① Calorie bruciate durante il periodo di misurazione
- ② Grafici
- ③ Percentuale di carboidrati
- ④ Percentuale di proteine
- ⑤ Percentuale di grassi


* Analisi di consumo energetico in base ai tre nutrienti principali

Fonte energetica utilizzata (Energy Used) Tecnologia Polar

La ripartizione delle fonti energetiche utilizzate mostra quanto di ciascuna fonte di energia (grassi, carboidrati, proteine) è stato utilizzato durante la sessione. Queste sono indicate in percentuali delle calorie totali bruciate.

Se il sensore di frequenza cardiaca non viene utilizzato, vengono visualizzate le calorie bruciate, ma non la fonte di energia utilizzata.

Riepilogo cadenza



- ① Cadenza massima
- ② Cadenza media
- ③ Falcata media

Riepilogo andatura



- ① Andatura migliore
- ② Andatura media
- ③ Running index *2
- ④ Valutazione *3

*2 Running index (RUNNING INDEX)

Con tecnologia Polar

Il running index fornisce la capacità aerobica massima durante la corsa. Questo calcolo viene effettuato per ogni corsa in base ai dati relativi alla frequenza cardiaca e alla velocità misurati durante la corsa.


Questa voce viene visualizzata solo quando è selezionato RUNNING come attività e si utilizza il GPS del telefono.

*3 La valutazione è indicata in uno dei seguenti modi: VERY LOW (Molto basso), LOW (Basso), FAIR (Discreto), MODERATE (Intermedio), GOOD (Buono), VERY GOOD (Ottimo), ELITE (Eccellente).

È inoltre possibile controllare i valori di riferimento specifici per l'età.

[Categorie di fitness](#)

Riepilogo velocità



- ① Velocità media

Riepilogo giro



- ① Numero di giri

Riepilogo segmento



- ① Ripetizioni segmento

Visualizzazione dei record delle attività

È possibile visualizzare i dati del registro delle attività registrate sull'orologio o tramite l'app del telefono CASIO WATCHES.

● Per visualizzare i record dell'attività con l'app del telefono CASIO WATCHES

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

[Connessione con un telefono associato all'orologio](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Toccare la scheda "La mia pagina".
3. Scorrere la schermata, quindi toccare la cronologia dell'attività di cui si desidera visualizzare i dati.

● Per visualizzare i record dell'attività con l'orologio

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Utilizzare (C) per selezionare [ACTIVITY LOG].



3. Premere (A).
Viene visualizzato l'elenco del registro delle attività.

Puntatore



4. Utilizzare (C) per spostare il puntatore sul record di dati del registro che si desidera visualizzare.

5. Premere (A).

Vengono visualizzate le schermate di riepilogo dettagliate dei dati di registro selezionati.



6. Utilizzare (C) per visualizzare la schermata di riepilogo desiderata.

- Per ulteriori informazioni sulle schermate di riepilogo, vedere di seguito.

[Voci del registro delle attività visualizzabili](#)

- Per visualizzare i dettagli dei dati relativi ai singoli giri, premere (A) mentre viene visualizzata la schermata di riepilogo dei giri o dei segmenti.

7. Per tornare alla schermata del registro delle attività, premere (D).

Nota

- Se si preme (D) durante la procedura sopra descritta, si torna alla schermata precedente.

Eliminazione dei record delle attività

Eliminazione di dati specifici

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.

[Modo di orologio](#)

2. Utilizzare (C) per selezionare [ACTIVITY LOG].



3. Premere (A).

Viene visualizzato l'elenco del registro delle attività.

Puntatore



4. Utilizzare (C) per spostare il puntatore sui dati che si desidera eliminare.

5. Premere (A).

Viene visualizzata la schermata di riepilogo dettagliata dei dati del registro selezionato.

6. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.

Viene visualizzato un menu di eliminazione.

7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [YES].

Per annullare l'eliminazione dei dati del registro, spostare il puntatore su [NO].

8. Premere (A).

Al termine delle operazioni di eliminazione dei dati, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata con l'elenco dei registri delle attività.

9. Premere due volte (D) per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Eliminazione dei dati di tutte le attività

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.

[Modo di orologio](#)

2. Utilizzare (C) per selezionare [ACTIVITY LOG].



3. Premere (A).

Viene visualizzato l'elenco del registro delle attività.

Puntatore



4. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.

Viene visualizzato un menu di eliminazione.

5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [YES].

Per annullare l'eliminazione dei dati del registro, spostare il puntatore su [NO].

6. Premere (A).

Al termine dell'operazione di eliminazione dei dati, viene visualizzato un segno di spunta per alcuni secondi, quindi viene visualizzato [NO DATA].

7. Premere due volte (D) per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Visualizzazione delle condizioni delle prestazioni di allenamento

È possibile utilizzare l'orologio per misurare la frequenza cardiaca e la velocità della corsa e per visualizzare lo stato di carico cardiaco.

Importante!

- Per misurare lo stato di carico cardiaco, è necessario misurare la frequenza cardiaca e creare un profilo.
 - 🔗 [Uso della misurazione della frequenza cardiaca](#)
 - 🔗 [Creazione del profilo personale](#)

Visualizzazione dello stato del carico cardiaco

Lo stato del carico cardiaco confronta il carico (STRAIN) con la propria resistenza (TOLERANCE) per vedere l'impatto dell'allenamento sul corpo. È possibile controllare il volume totale dell'allenamento nel breve e nel lungo termine controllando lo stato del carico cardiaco.

* Stato del carico cardiaco (Cardio Load Status)
Con tecnologia Polar

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
 - 🔗 [Modo di orologio](#)
2. Utilizzare (C) per selezionare [CARDIO STATUS].



3. Premere (A).

Viene visualizzata la schermata di stato del carico cardiaco.

- Quando non sono disponibili dati, viene visualizzato il messaggio [NO DATA].



① Stato del carico cardiaco

[DETRAINING]	<ul style="list-style-type: none"> • < 0,8 L'allenamento è stato eseguito per una settimana o più con un carico inferiore a quello consigliato, con il conseguente impatto sul livello di forma fisica. Correggere questa condizione aumentando il carico di allenamento.
[MAINTAINING]	<ul style="list-style-type: none"> • Da 0,8 a 1,0 Carico di allenamento adatto per mantenere il livello di forma fisica. Per ottenere un effetto migliore, provare altri tipi di allenamento o aumentate il volume dell'allenamento.
[PRODUCTIVE]	<ul style="list-style-type: none"> • Da 1,0 a 1,3 Mantenere questo livello. Il carico di allenamento sta gettando le basi o si è sulla strada giusta per raggiungere una buona forma fisica. Per mantenere questo stato, pianificare il tempo di recupero tra un allenamento e l'altro.
[OVERREACHING]	<ul style="list-style-type: none"> • > 1,3 Questo stato ha un carico di allenamento elevato, che è controproducente. È necessario un periodo di riposo. Creare i tempi di recupero includendo un allenamento a carico ridotto.

- Il valore visualizzato viene calcolato dividendo lo sforzo per la tolleranza.

② Sforzo

Mostra il carico dell'allenamento più recente.

Questo valore mostra il carico giornaliero medio degli ultimi sette giorni.

③ Tolleranza

Mostra quanto si è pronti a sostenere l'allenamento cardio-resistenza.

Questo valore mostra il carico giornaliero medio degli ultimi 28 giorni.

4. Premere due volte (D) per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Nota

- Per visualizzare lo stato del carico cardiaco, sono necessari almeno tre giorni di misurazioni di attività negli ultimi 28 giorni.
- Lo stato del carico cardiaco viene aggiornato dopo l'attivazione di misurazione della frequenza cardiaca e la misurazione di un'attività oppure ogni giorno a mezzanotte (00:00).

Utilizzo di Nightly Recharge™ per controllare lo stato di recupero fisico

Con Nightly Recharge™, è possibile controllare quanto si è recuperato dal carico posto sul corpo durante il giorno.

Lo stato Nightly Recharge™ si basa su due fattori: Sleep Charge (la qualità del sonno) e ANS Charge (quanto è calmo il sistema nervoso autonomo durante le prime ore del sonno).

* Nightly Recharge™
Con tecnologia Polar



Importante!

- Indossare l'orologio per lunghi periodi, il sudore o alcuni ambienti d'uso possono comportare un rischio di rash cutaneo. Per evitare problemi alla pelle, rimuovere regolarmente l'orologio dal polso per consentire alla pelle di prendere aria.

Controllo dello stato di Nightly Recharge™

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Utilizzare (C) per selezionare [NIGHTLY RECHARGE].




3. Premere (A).

Viene visualizzata la schermata di riepilogo dello stato Nightly Recharge™.

- Quando non sono disponibili dati, viene visualizzato il messaggio [NO DATA].

Ogni volta che si preme (C), si passa da una schermata all'altra, come descritto di seguito.



- ① Indicatore di livello
- ② Stato di Nightly Recharge™
- ③ Punteggio ANS Charge
- ④ Icone di stato (ANS Charge)
- ⑤ Icone di stato (Sleep Charge)
- ⑥ Punteggio Sleep Charge
- ⑦ Stato del nervo autonomo
- ⑧ Stato di ANS Charge
- ⑨ Stato del sonno
- ⑩ Stato di Sleep Charge

Nota

- Nelle seguenti situazioni, non è possibile acquisire i dati del sonno, quindi viene visualizzato [NO DATA] sul display oppure l'analisi del sonno potrebbe essere meno accurata.
 - Meno di 4 ore di sonno (dall'orario di sonno a quello di sveglia)
 - Continuo movimento o pochi movimenti durante il sonno
 - Indossare l'orologio solo durante il sonno e toglierlo subito dopo il risveglio
- Nightly Recharge™ può essere utilizzato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni.
 - La misurazione della frequenza cardiaca è impostata su [ON] o [ACTIVITY & NIGHT TIME ON], consentendo la misurazione continua.
[Uso della misurazione della frequenza cardiaca](#)
 - Con [ACTIVITY & NIGHT TIME ON], la misurazione del sonno inizia dall'ora impostata per NIGHT TIME. Per l'impostazione dell'orario NIGHT TIME, specificare il normale orario di sonno (ora in cui ci si corica e ora di sveglia).
 - L'orologio è fissato saldamente al polso quando si va a letto.
 - Almeno tre misurazioni del sonno negli ultimi 28 giorni (una delle quali relativa alla notte precedente)
- Per migliorare la precisione dell'analisi del sonno, potrebbero essere necessarie da una a due ore dopo il risveglio prima che i risultati delle misurazioni vengano visualizzati sull'orologio.

● Per interpretare uno stato

Stato di Nightly Recharge™

[VERY GOOD]	Ottimo
[GOOD]	Buono
[OK]	Sufficiente
[COMPROMISED]	Insufficiente
[POOR]	Scarso
[VERY POOR]	Pessimo

ANS Charge (stato del nervo autonomo)

Questa funzione quantifica quanto si calma il sistema nervoso autonomo durante la notte.

Gamma del punteggio: Da -10 a 10

Punteggio	Stato
-6 o inferiore	[MUCH BELOW USUAL] (Molto inferiore al solito)
Da -6 a -2	[BELOW USUAL] (Inferiore al solito)
Da -2 a 2	[USUAL] (Solito)
Da 2 a 6	[ABOVE USUAL] (Superiore al solito)
6 o superiore	[MUCH ABOVE USUAL] (Molto superiore al solito)

Sleep Charge (stato del sonno)

Questa funzione valuta e quantifica il tempo e lo stato del sonno.

Il punteggio e l'indice sono determinati confrontando il sonno della notte precedente con il punteggio medio dei 28 giorni precedenti.

Gamma del punteggio: Da 1 a 100

Punteggio	Stato
-10 o meno della media	[MUCH BELOW USUAL] (Molto inferiore al solito)
Da -3,33 a -10 della media	[BELOW USUAL] (Inferiore al solito)
± 3,33 della media	[USUAL] (Solito)
Da +3,33 a +10 della media	[ABOVE USUAL] (Superiore al solito)
+10 o più della media	[MUCH ABOVE USUAL] (Molto superiore al solito)

Esercizi di respirazione

La funzione di esercizio di respirazione fornisce una guida per esercizi di respirazione profonda. La guida insegna a respirare lentamente e a un ritmo stabile.

Gli esercizi di respirazione aiutano a rilassare il corpo e la mente e a gestire lo stress.

* Esercizio di respirazione (Breathing Exercise)
Con tecnologia Polar



Impostazione della durata di un esercizio di respirazione

Utilizzare questa procedura per impostare la durata (in minuti) dell'esercizio di respirazione.


Gamma di impostazione: Da 02'00" a 20'00"

- Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[🔗 Modo di orologio](#)
- Utilizzare (C) per selezionare [BREATHING EXERCISE].



- Premere (A).

Viene visualizzata la schermata di azzeramento dell'esercizio respiratorio.



- Tenere premuto (C) per almeno due secondi.

Viene visualizzata la schermata di impostazione della durata dell'esercizio.



- Utilizzare (C) per modificare l'impostazione della durata (minuti).

- È possibile impostare un tempo compreso tra 2 e 20 minuti con incrementi di 1 minuto.

- Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di azzeramento dell'esercizio di respirazione.

Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

Misurazione di un esercizio di respirazione

Durante l'esercizio di respirazione, l'orologio misura il tempo trascorso nella zona calma (il tempo trascorso a respirare lentamente, in modo che il ritmo respiratorio e il cuore siano sincronizzati).

Tenere le braccia ferme durante la misurazione dell'esercizio di respirazione.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.


Modo di orologio

2. Utilizzare (C) per selezionare [BREATHING EXERCISE].



3. Premere (A).

Viene visualizzata la schermata di azzeramento dell'esercizio respiratorio.



4. Sedersi o sdraiarsi.

Rilassare il braccio e regolare la postura in modo da tenere ferma la mano.


5. Premere (A).

Viene visualizzata la schermata di preparazione dell'esercizio di respirazione.



Al termine della preparazione, l'orologio inizia la misurazione dell'esercizio di respirazione.

6. Respirare lentamente (inspirare ed espirare) seguendo l'animazione.



Zona calma	Significato
(Nessun messaggio visualizzato)	Zona buona non raggiunta.
[GOOD]	Buono
[VERY GOOD]	Ottimo
[OPTIMAL]	Ottimale

Al termine dell'operazione di misurazione, l'orologio visualizza il risultato.

- A ogni pressione di (C), si passa alla schermata successiva.

Risultato 1	Risultato 2
Data e ora di inizio della misurazione	Tempo in ciascuna zona calma
Tempo trascorso	

Nota

- Per raggiungere la zona [OPTIMAL], mantenere un ritmo di sei respiri (inspirazione, espirazione) al minuto.
- Sul display appare [ERROR] se si rimuove l'orologio dal polso mentre è visualizzata la schermata di preparazione o se non è possibile ottenere un segnale stabile.

Sveglia smart

La sveglia smart utilizza l'accelerometro e il sensore della frequenza cardiaca dell'orologio per stimare lo stato di sonno e avvisare l'utente tramite un suono o una vibrazione di 10 secondi quando il sonno è leggero durante un periodo di tempo specificato.

Ad esempio, se si imposta l'orario di sveglia alle 7:30 e un periodo smart di 60 minuti, la sveglia segnala un momento di sveglia ottimale tra le ore 6:30 e 7:30.

Importante!

- Assicurarsi di lasciare l'orologio al polso quando si utilizza la sveglia smart.



Nota

- Per utilizzare l'allarme intelligente, selezionare [ON] o [ACTIVITY & NIGHT TIME ON] per la misurazione della frequenza cardiaca, in modo da attivare la misurazione continua della frequenza cardiaca. Quando [OFF] è selezionato per la misurazione della frequenza cardiaca, l'allarme intelligente funziona come un allarme normale.

Uso della misurazione della frequenza cardiaca

- Tenere presente che non vengono fornite garanzie sullo stato al risveglio segnalate dall'allarme smart. A seconda della costituzione e delle condizioni fisiche, l'orologio potrebbe non essere in grado di determinare con precisione lo stato del sonno.
- L'allarme smart è una funzione che aiuta a svegliarsi. Non migliora la qualità del sonno. Per migliorare la qualità del sonno, è necessario regolare i ritmi di vita e assicurarsi di dormire a sufficienza.
- Se si dorme per periodi più brevi, la misurazione dello stato del sonno può risultare meno accurata.
- Lo stato del sonno non può essere determinato se la durata del sonno, escluso l'orario della sveglia, è inferiore a due ore. L'orologio emette un segnale acustico e/o vibra quando viene raggiunto l'orario della sveglia.
- È possibile abilitare o disabilitare l'emissione del segnale acustico e la vibrazione della sveglia a seconda delle necessità.

Configurazione delle impostazioni di suono e vibrazione

- L'emissione del segnale acustico e la vibrazione non vengono eseguiti quando l'indicatore della pila è "CHG" o a un livello inferiore.
- Per informazioni sull'utilizzo di una sveglia per scopi diversi dal risveglio, vedere le informazioni riportate di seguito.

Suoneria

Configurazione delle impostazioni della sveglia smart

Utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES o l'orologio per configurare le impostazioni della sveglia smart.

Per configurare le impostazioni della sveglia smart con l'app del telefono CASIO WATCHES

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

Connessione con un telefono associato all'orologio

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Toccare la scheda "Il mio orologio".
3. Selezionare "DW-H5600" e toccarlo.
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo.


Per configurare le impostazioni della sveglia smart con l'orologio

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
 [Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.

Puntatore




5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [WATCH SETTINGS].
6. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata di impostazione dell'orologio.
7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [SMART ALARM].
8. Premere (A).

9. Utilizzare (C) per selezionare l'impostazione ON/OFF per la sveglia smart e la funzione di suoneria a ripetizione.


[OFF]	Disabilita la sveglia smart, disabilita la suoneria a ripetizione
[ON]	Abilita la sveglia smart, disabilita la suoneria a ripetizione
[ON (SNZ)]	Abilita la sveglia smart, abilita la suoneria a ripetizione

- L'impostazione di attivazione/disattivazione della funzione di suoneria a ripetizione è limitata alla sveglia smart.
- L'impostazione attualmente selezionata viene indicata da un segno di spunta (✓) sulla sinistra.



10. Premere (A).

11. Utilizzare (C) per impostare l'ora della sveglia.



12. Premere (A).

Il cursore si sposta sull'impostazione dei minuti dell'ora.

13. Utilizzare (C) per impostare il minuto della sveglia.



14. Premere (A).


Il cursore si sposta sull'impostazione del periodo smart.

- Il segnale acustico della sveglia smart viene emesso quando l'orologio determina che si è in una fase di sonno leggero durante il periodo smart.

15. Utilizzare (C) per specificare un'impostazione del periodo smart.

[15]	Da 15 minuti prima dell'orario della sveglia, all'orario della sveglia
[30]	Da 30 minuti prima dell'orario della sveglia, all'orario della sveglia
[45]	Da 45 minuti prima dell'orario della sveglia, all'orario della sveglia
[60]	Da 60 minuti prima dell'orario della sveglia, all'orario della sveglia

- L'impostazione attualmente selezionata viene indicata da un segno di spunta (✓) sulla sinistra.



Nota

- Più breve è il periodo di tempo smart, maggiore è la probabilità che la sveglia suoni all'orario della sveglia.

16. Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione dell'orologio.

- È possibile visualizzare l'ora di impostazione della sveglia smart e se la sveglia smart e la funzione di suoneria a ripetizione sono attivate o disattivate.

17. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Nota


- Se non si esegue alcuna operazione per due o tre minuti mentre è visualizzata la schermata di impostazione della sveglia smart, l'orologio torna automaticamente alla schermata dell'ora corrente.

Disattivazione della sveglia smart

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[🔗 Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
 Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
 Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [WATCH SETTINGS].
6. Premere (A).
 Viene visualizzata la schermata di impostazione dell'orologio.
7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [SMART ALARM].
8. Premere (A).
9. Utilizzare (C) per selezionare [OFF].
10. Premere (A) per completare l'impostazione.
 Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione dell'orologio.
11. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per due o tre minuti mentre è visualizzata la schermata di impostazione della sveglia smart, l'orologio torna automaticamente alla schermata dell'ora corrente.

Misurazione della frequenza cardiaca

Con l'orologio al polso è possibile eseguire una misurazione approssimativa della frequenza cardiaca.

È possibile utilizzare le misurazioni della frequenza cardiaca per monitorare la salute quotidiana e rendere più efficace l'allenamento.



Importante!

- Per risultati di misurazione più precisi, configurare le impostazioni del profilo prima di utilizzare la funzione di misurazione della frequenza cardiaca.
[🔗 Creazione del profilo personale](#)
- Assicurarsi di allacciare correttamente l'orologio sul polso prima di avviare un'operazione di misurazione della frequenza cardiaca. Se si avvia l'operazione di misurazione prima di indossare l'orologio al polso, la frequenza cardiaca indicata potrebbe non essere corretta.

Controllo della frequenza cardiaca corrente


La funzione HEART RATE (misurazione della frequenza cardiaca) consente di controllare la frequenza cardiaca corrente.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[🔗 Modo di orologio](#)
2. Utilizzare (C) per selezionare [HEART RATE].




3. Premere (A).
 Viene visualizzata la schermata della frequenza cardiaca corrente.
 - A ogni pressione di (C) si passa dalla schermata dei valori a quella del grafico e viceversa.

Schermata del valore



Con grafico della frequenza cardiaca



- ① Frequenza cardiaca attuale
- ② Frequenza cardiaca massima
Frequenza cardiaca più alta del giorno corrente
- ③ Frequenza cardiaca minima
Frequenza cardiaca più bassa del giorno corrente
- ④ Grafico della frequenza cardiaca
 - Il grafico della frequenza cardiaca mostra i dati per un massimo di otto ore.
 - Una parte del grafico della frequenza cardiaca mostra l'intervallo dei valori massimo e minimo misurati per quattro minuti.

Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa un'ora durante l'utilizzo della funzione HEART RATE (misurazione della frequenza cardiaca), l'orologio torna alla schermata dell'ora corrente.

Uso della misurazione della frequenza cardiaca

Durante la misurazione della frequenza cardiaca, la frequenza cardiaca corrente viene visualizzata su altre schermate oltre alla schermata della funzione HEART RATE (misurazione della frequenza cardiaca).

- Per ottenere la visualizzazione di valori più precisi, creare il proprio profilo prima di utilizzare la misurazione della frequenza cardiaca.

[🔗 Creazione del profilo personale](#)


● Per abilitare e disabilitare la misurazione della frequenza cardiaca

Quando la misurazione della frequenza cardiaca è abilitata, l'orologio visualizza la frequenza cardiaca corrente.


1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[🔗 Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [GENERAL SETTINGS].
6. Premere (A).
7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [HR TRACKING].
8. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata di abilitazione/disabilitazione della misurazione della frequenza cardiaca.



9. Utilizzare (C) per selezionare l'impostazione ON/OFF.

[ON]	Abilita la misurazione della frequenza cardiaca
[ACTIVITY & NIGHT TIME ON]	Abilita la misurazione della frequenza cardiaca durante la misurazione dell'attività, solo durante l'orario notturno specificato
[OFF]	Disabilita la misurazione della frequenza cardiaca

10. Premere (A) per completare l'impostazione.
Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata GENERAL SETTINGS.
11. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Nota

- Anche se la misurazione della frequenza cardiaca è impostata su [OFF], la frequenza cardiaca viene visualizzata tramite la funzione HEART RATE (misurazione della frequenza cardiaca).
- Le funzioni disponibili e il consumo della pila dipendono dalle impostazioni di misurazione della frequenza cardiaca. Configurare le impostazioni in base alle esigenze specifiche.
 - [ON]: consente l'uso completo delle funzioni dell'orologio: misurazione della frequenza cardiaca durante il giorno, misurazione precisa delle calorie bruciate e misurazione del sonno durante la notte. Il consumo della pila è elevato con questa impostazione.
 - [ACTIVITY & NIGHT TIME ON]: esegue la misurazione solo durante le attività e di notte (misurazione del sonno). La misurazione della frequenza cardiaca durante il giorno e altre funzioni sono limitate. Il consumo della batteria è moderato con questa impostazione. Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni dell'orario notturno, vedere quanto riportato di seguito.
[🔗 Impostazione dell'orario notturno](#)
 - [OFF]: la misurazione della frequenza cardiaca non viene eseguita con questa impostazione. La misurazione precisa delle calorie bruciate, il sonno, il running index, il carico cardiaco e altre funzioni sono limitate. Il consumo della batteria è basso con questa impostazione.

Precauzioni per la misurazione della frequenza cardiaca

Funzione di misurazione della frequenza cardiaca

- La sezione posteriore dell'orologio è dotata di un sensore integrato che rileva le pulsazioni. Il sensore viene utilizzato per calcolare e visualizzare un valore approssimativo della frequenza cardiaca. I fattori riportati di seguito possono causare errori nel valore della frequenza cardiaca visualizzato.
 - Modo in cui si indossa l'orologio al polso
 - Caratteristiche e condizioni specifiche del polso
 - Tipo e/o intensità dell'allenamento
 - Presenza di sudore, sporczia e/o altre sostanze estranee intorno al sensore

Tutto ciò significa che i valori della frequenza cardiaca visualizzati dall'orologio sono approssimativi e che non è possibile garantirne la precisione.

- Le condizioni riportate di seguito possono rendere impossibile il rilevamento preciso degli impulsi.
 - Esercizio in un ambiente a bassa temperatura o in altre condizioni che riducono il flusso sanguigno
 - Tatuaggi sul braccio
 - Uso di crema solare o lozione, repellente per insetti, ecc.
- La funzione di misurazione della frequenza cardiaca dell'orologio è destinata a scopi ricreativi e non deve essere utilizzata in alcun modo per scopi medici.
- La misurazione della frequenza cardiaca viene disabilitata automaticamente quando l'indicatore del livello di carica è o indica un livello inferiore.

Movimenti che influiscono sulla misurazione della frequenza cardiaca

- Le attività che comportano un movimento vigoroso solo delle braccia o altri movimenti* possono influire sulla misurazione della frequenza cardiaca e causare errori nei dati della frequenza cardiaca visualizzati dall'orologio.
 - * Attività che comportano movimenti vigorosi del polso o rotazione del polso, come suonare uno strumento a percussione, giocare a tennis, ecc.

Riscaldamento prima dell'allenamento

- Una circolazione sanguigna debole dovuta a basse temperature o a mani fredde può influire sulla misurazione della frequenza cardiaca.
- Quando si esegue un allenamento che prevede la misurazione della frequenza cardiaca, assicurarsi di riscaldarsi adeguatamente.

Misurazione mentre è selezionato [ON] per l'impostazione di misurazione della frequenza cardiaca

Quando [ON] è selezionato per l'impostazione di misurazione della frequenza cardiaca, la frequenza cardiaca viene misurata in modo intermittente (ogni due minuti).

Se l'orologio determina che si sta eseguendo una certa attività (in base all'analisi del comportamento effettuata dal sensore di accelerazione), la misurazione della frequenza cardiaca viene eseguita in modo continuo (ogni secondo).

Misurazione del livello di ossigeno nel sangue

L'orologio può misurare il livello di ossigeno nel sangue.

Il livello di ossigeno nel sangue considerato normale è compreso tra il 95% e il 100%, ma varia a seconda del livello di attività e delle condizioni fisiche.

Nota

- Si noti che i valori visualizzati da questo orologio sono solo di riferimento. In caso di anomalie, consultare subito il medico.

Importante!


- Prima di iniziare un'operazione di misurazione del livello di ossigeno nel sangue, assicurarsi di applicare l'orologio al polso. Se si avvia l'operazione di misurazione prima di indossare l'orologio al polso, la frequenza cardiaca indicata potrebbe non essere corretta.
- La funzione di misurazione del livello di ossigeno nel sangue non è intesa come dispositivo medico per la diagnosi di malattie specifiche. È destinato esclusivamente al mantenimento di buone condizioni di salute.

Misurazione del livello di ossigeno nel sangue

Importante!

- Potrebbe non essere possibile ottenere i risultati della misurazione del livello di ossigeno nel sangue se si è in un luogo freddo e il polso è freddo. Riscaldare il polso prima di eseguire la misurazione.
- Se la misurazione nella stessa posizione sul polso fallisce continuamente o se i valori misurati oscillano ampiamente, cambiare la posizione dell'orologio sul polso. È inoltre possibile provare a spostare l'orologio sull'altro polso.
- Eseguire diverse misurazioni in condizioni identiche, spostando l'orologio intorno al polso. Individuare la posizione del polso in cui la misurazione è più stabile.
- Non effettuare misurazioni subito dopo un esercizio fisico. Attendere che la respirazione si stabilizzi.
- Durante la misurazione, tenere fermo il braccio e non spostarlo.
- Durante la misurazione, evitare di parlare e non trattenere il respiro.

1. Da seduti, posizionare il braccio su un tavolo o su un'altra superficie piana.
2. Tenere il gomito e il polso il più possibile non piegati e dritti.



3. Assicurarsi che il cinturino non sia a contatto con la superficie sotto il braccio e che non preme contro il polso.

4. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.

[Modo di orologio](#)

5. Utilizzare (C) per selezionare [BLOOD OXYGEN].



6. Premere (A).

Viene visualizzata la schermata di misurazione del livello di ossigeno nel sangue.



7. Premere (A).

Avviare la misurazione del livello di ossigeno nel sangue.



Il risultato della misurazione viene visualizzato al termine di un'operazione di misurazione del livello di ossigeno nel sangue.



8. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Nota

- Se si verifica un errore nella misurazione del livello di ossigeno nel sangue, sul display viene visualizzato il messaggio [ERROR].
- Il messaggio [- - -%] viene visualizzato sul display se il valore misurato non rientra nell'intervallo di misurazione consentito.
- L'orologio torna automaticamente alla schermata dell'ora corrente se non si esegue alcuna operazione per circa un'ora durante l'utilizzo della funzione di misurazione del livello di ossigeno nel sangue.

Visualizzazione dei dati del registro di vita

Life Log consente di visualizzare le informazioni riportate di seguito.

- Valore target conteggio passi e tasso di raggiungimento target giornaliero
- Conteggio dei passi

Visualizzazione dei dati del registro di vita

● Per visualizzare i dati relativi al registro di vita con l'app del telefono CASIO WATCHES

È possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per visualizzare i dati misurati con l'orologio.

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

[Connessione con un telefono associato all'orologio](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Toccare la scheda "La mia pagina".
3. Toccare il widget "LIFE LOG".
Aprire la pagina LIFE LOG e controllare i dettagli.

Nota


- È possibile utilizzare anche l'app del telefono CASIO WATCHES per specificare un target di passi quotidiano.
[Impostazione di un numero di passi target giornaliero](#)

● Per visualizzare i dati relativi al registro di vita con l'orologio

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Utilizzare (C) per selezionare [LIFE LOG].



3. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata di riepilogo dei dati del registro di vita.
4. Utilizzare (C) per selezionare la schermata da visualizzare.



- ① Raggiungimento target conteggio passi
 - ② Valore target
 - ③ Conteggio dei passi odierni
 - ④ Calorie bruciate del giorno corrente
 - ⑤ Tempo di attività del giorno corrente
 - ⑥ Percentuale di raggiungimento del target del conteggio passi giornaliero
 - ⑦ Percentuale di raggiungimento del target del conteggio passi settimanale
 - ⑧ Percentuale di raggiungimento del target del conteggio passi mensile
5. Premere due volte (D) per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa due o tre minuti mentre è visualizzato il registro di vita, l'orologio torna automaticamente alla schermata dell'ora corrente.

Tempo di attività

L'orologio analizza i valori di misurazione del sensore di accelerazione per determinare se si cammina, si corre, si pedala, si esegue un'altra attività o se si è fermi.

Il tempo di attività è il tempo totale che si trascorre camminando, in corsa, in bicicletta o facendo altre attività durante il giorno. Quando non si misura la frequenza cardiaca, il consumo di calorie viene calcolato anche in base all'analisi del comportamento.

Almanacco (ore di alba e di tramonto ed Età della Luna)

È possibile controllare gli orari di alba/tramonto e l'età della luna della città per l'ora del proprio fuso orario specificata manualmente o per le informazioni sulla posizione ottenute tramite connessione con il telefono.



Controllo dell'ora di alba e di tramonto e dell'Età della Luna

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[🔗 Modo di orologio](#)
2. Utilizzare (C) per selezionare [ALMANAC].



3. Premere (A).
4. Utilizzare (C) per selezionare il giorno.
Viene visualizzata l'ora di alba e l'ora di tramonto e l'Età della Luna.



- ① Diagramma della luna + Età della luna
[🔗 Interpretazione del diagramma della luna e dell'indicatore dell'età della luna](#)
- ② Giorno
- ③ Ora di alba
- ④ Ora di tramonto

Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa due o tre minuti mentre viene visualizzata la schermata dell'ora di alba e di tramonto, l'orologio torna automaticamente alla schermata dell'ora corrente.

Interpretazione del diagramma della luna e dell'indicatore dell'età della luna

Fase lunare	Età della luna	Questo indicatore:
Luna nuova	Da 0,0 a 0,9 Da 28,7 a 29,8	
	Da 1,0 a 2,7	
	Da 2,8 a 4,6	
	Da 4,7 a 6,4	
Primo quarto	Da 6,5 a 8,3	
	Da 8,4 a 10,1	
	Da 10,2 a 12,0	
	Da 12,1 a 13,8	
Luna piena	Da 13,9 a 15,7	
	Da 15,8 a 17,5	
	Da 17,6 a 19,4	
	Da 19,5 a 21,2	
Ultimo quarto	Da 21,3 a 23,1	
	Da 23,2 a 24,9	
	Da 25,0 a 26,8	
	Da 26,9 a 28,6	


- Gli indicatori nella tabella riportata sopra mostrano forme di fase approssimative riferite a quando si è rivolti verso sud e si osserva la luna nell'emisfero nord. Sono concepiti solo per indicare se è oscurato il lato sinistro o destro della luna e l'aspetto reale della luna potrebbe essere diverso. Inoltre, nell'emisfero meridionale o vicino all'equatore, la luna apparirà nel cielo a nord quindi le porzioni chiare e scure della luna saranno opposte a quelle indicate dall'indicatore dell'orologio.


Regolazione dell'ora

L'orologio può connettersi a un telefono per ottenere informazioni utili alla regolazione di data e ora.

Importante!

- Passare al Modo aeroplano e utilizzare le funzioni dell'orologio per la regolazione dell'ora ogni volta che ci si trova su un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso del telefono è vietato o limitato.

 [Attivazione del Modo aeroplano dell'orologio](#)


 [Uso delle funzioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora](#)

Connessione automatica con un telefono per sincronizzare l'impostazione dell'ora corrente dell'orologio

Regolazione automatica dell'ora

L'orologio può connettersi al telefono per la regolazione dell'orologio.


Se l'orologio rimane impostato con la schermata dell'ora corrente, la regolazione viene eseguita automaticamente durante la normale giornata e non richiede alcun intervento dell'utente.



Importante!


- L'orologio potrebbe non essere in grado di regolare automaticamente l'ora in caso siano presenti le condizioni descritte di seguito.
 - Se l'orologio è troppo lontano dal telefono associato
 - Se la comunicazione non è possibile a causa di interferenze audio o altri motivi
 - Mentre il telefono sta aggiornando il sistema
 - Se l'app del telefono CASIO WATCHES non è in esecuzione sul telefono

Nota

- Se è specificata una città per l'ora internazionale con l'app CASIO WATCHES del telefono, anche la regolazione dell'ora di tale città verrà sincronizzata automaticamente.
- La regolazione automatica dell'orologio viene eseguita nei casi descritti di seguito.
 - Dopo che sul telefono viene modificato il fuso orario o l'impostazione dell'ora legale
 - Dopo 24 ore o più dall'ultima regolazione mediante connessione Bluetooth
 - Dopo 24 ore o più dall'ultimo cambio di città base o dalla regolazione dell'orologio mediante le funzionalità dell'orologio
- L'orologio resta connesso al telefono anche dopo la regolazione dell'orologio.
- Se la regolazione dell'orologio non riesce per qualche motivo, verrà visualizzato [FAILED].
- Le funzionalità dell'orologio si possono utilizzare anche quando questo è connesso al telefono.
- La connessione con il telefono non è possibile quando l'orologio è in Modo aeroplano. Per connettersi al telefono, disattivare il Modo aeroplano.
 -  [Attivazione del Modo aeroplano dell'orologio](#)

Connessione manuale con un telefono per sincronizzare l'impostazione dell'ora dell'orologio

È possibile utilizzare la procedura riportata di seguito per connettersi manualmente al telefono già associato all'orologio.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
 -  [Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi. Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [TIME ADJUSTMENT].



4. Premere (A).
 - Viene avviata la connessione Bluetooth.
 - Le informazioni acquisite appariranno sul display dell'orologio una volta acquisita correttamente l'ora.



- Se l'acquisizione non riesce, viene visualizzato [FAILED].
5. Premere qualsiasi pulsante e tornare alla schermata TIME ADJUSTMENT.
 6. Premere (D) per completare l'operazione.

Uso delle funzioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora

Quando l'orologio non può comunicare con un telefono per qualsiasi motivo, è possibile utilizzare le funzioni dell'orologio per regolare le impostazioni di data e ora.


● Impostazione della propria città

Utilizzare la procedura descritta in questa sezione per selezionare una città da utilizzare come città per l'ora del proprio fuso orario.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
 Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
 Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [WATCH SETTINGS].
6. Premere (A).
7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [HOME TIME].
8. Premere (A).

9. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [HOME TIME CITY].
10. Premere (A).
11. Utilizzare (C) per spostare il puntatore sulla città che si desidera specificare come città per l'ora del proprio fuso orario.

12. Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione dell'ora locale.

13. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.


● Configurazione dell'impostazione dell'ora legale

Se ci si trova in un'area in cui è in vigore l'ora legale, è possibile anche abilitare o disabilitare l'ora legale.


Nota

- L'impostazione di fabbrica predefinita iniziale per l'ora legale per tutte le città è [AUTO]. In molti casi, [AUTO] consente di utilizzare l'orologio senza dover passare manualmente all'ora legale o all'ora solare.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
 Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
 Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.




5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [WATCH SETTINGS].
6. Premere (A).
7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [HOME TIME].
8. Premere (A).
9. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [DST].
10. Premere (A).
11. Utilizzare (C) per selezionare un'impostazione dell'ora legale.

[AUTO]	Passaggio automatico tra ora solare e ora legale
[OFF]	Sempre ora solare
[ON]	Sempre ora legale


12. Premere (A) per completare l'impostazione.
 Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione dell'ora locale.
13. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

● Per regolare la data manualmente

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
 **Modo di orologio**
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.




5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [WATCH SETTINGS].
6. Premere (A).
7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [DATE & TIME].
8. Premere (A).
9. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [DATE SETTING].
10. Premere (A).
Il cursore viene quindi visualizzato sotto l'impostazione dell'anno.
11. Utilizzare (C) per modificare l'impostazione dell'anno.
12. Premere (A).
Il cursore si sposta sull'impostazione del mese.
13. Utilizzare (C) per modificare l'impostazione del mese.

14. Premere (A).
Il cursore si sposta sull'impostazione del giorno.
15. Utilizzare (C) per modificare l'impostazione del giorno.
16. Premere (A) per completare l'impostazione.
Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione dell'ora corrente.
17. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Nota


- Se si preme (D) durante la procedura sopra descritta, si torna alla schermata precedente.

● Per regolare l'orario manualmente

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
 **Modo di orologio**
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [WATCH SETTINGS].
6. Premere (A).
7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [DATE & TIME].
8. Premere (A).
9. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [TIME SETTING].
10. Premere (A).
Il cursore viene quindi visualizzato sotto l'impostazione dell'ora.
11. Utilizzare (C) per modificare l'impostazione dell'ora.
12. Premere (A).
Il cursore si sposta sull'impostazione dei minuti.
13. Utilizzare (C) per modificare l'impostazione dei minuti.
14. Premere (A) per completare l'impostazione.
Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione dell'ora corrente.
15. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.


● Passaggio dal Modo di indicazione dell'ora a 12 ore a quello a 24 ore e viceversa

È possibile specificare sia il formato a 12 ore che a 24 ore per la visualizzazione dell'ora.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [WATCH SETTINGS].
6. Premere (A).
7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [DATE & TIME].
8. Premere (A).
9. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [TIME FORMAT].
10. Premere (A).
11. Utilizzare (C) per selezionare [12H] (indicazione dell'ora a 12 ore) o [24H] (indicazione dell'ora a 24 ore).
12. Premere (A) per completare l'impostazione.
Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione dell'ora corrente.
13. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.
 - Se è stato selezionato il formato di indicazione dell'ora a 12 ore, viene visualizzato [P] per le ore pomeridiane.

Ora internazionale

L'ora internazionale consente di visualizzare l'ora corrente in una delle 38 città disponibili in tutto il mondo e UTC (tempo coordinato universale).



Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Eseguire le operazioni richieste con l'app del telefono CASIO WATCHES o l'orologio per configurare le impostazioni dell'ora internazionale.

● Per configurare le impostazioni dell'ora internazionale con l'app del telefono CASIO WATCHES

Se si specifica una città per l'ora internazionale con l'app del telefono CASIO WATCHES, la città per l'ora internazionale dell'orologio cambia di conseguenza. È possibile configurare le impostazioni in modo che venga eseguito automaticamente il passaggio all'ora legale per la città dell'ora internazionale.

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

[Connessione con un telefono associato all'orologio](#)

Nota

- L'ora internazionale dell'app del telefono CASIO WATCHES può essere selezionata tra l'ora internazionale di circa 300 città.

● Per selezionare una città per l'ora internazionale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Toccare la scheda "Il mio orologio".
3. Selezionare "DW-H5600" e toccarlo.
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo.

Nota

- È possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per configurare le impostazioni relative alle città utente che non sono incluse nelle città per l'ora internazionale integrate nell'orologio. È necessario utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per selezionare una città come città per l'ora internazionale.

● Configurazione dell'impostazione dell'ora legale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Toccare la scheda "Il mio orologio".
3. Selezionare "DW-H5600" e toccarlo.
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo.
 - "AUTO"
L'orologio passa automaticamente da ora solare a ora legale e viceversa.
 - "OFF"
L'orologio indica sempre l'ora solare.
 - "ON"
L'orologio indica sempre l'ora legale.

Nota

- Quando l'ora legale è impostata su "AUTO", l'orologio passa dall'ora solare all'ora legale automaticamente. Non è necessario passare manualmente da ora standard a ora legale e viceversa. Anche se ci si trova in un'area dove non è in vigore l'ora legale, è possibile mantenere l'impostazione dell'ora legale dell'orologio su "AUTO".
- Per informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale, consultare la "Tabella dell'ora legale".
[Tabella dell'ora legale](#)

● Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale con l'orologio

Eeguire le operazioni necessarie sull'orologio per selezionare una città per l'ora internazionale e per configurare le impostazioni dell'ora legale per la città dell'ora internazionale.

● Per selezionare una città per l'ora internazionale

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Utilizzare (C) per selezionare [WORLD TIME].



3. Premere (A).

Viene visualizzata la città per l'ora internazionale corrente e l'ora corrente in tale città.

Città per l'ora internazionale



Ora internazionale

4. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.

Viene visualizzata la schermata di impostazione dell'ora internazionale.

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

Puntatore



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [WORLD TIME CITY].

6. Premere (A).

Viene visualizzato un menu di città per l'ora internazionale.



7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore sulla città che si desidera utilizzare.

8. Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione dell'ora internazionale.

9. Premere (D) per chiudere la schermata di impostazione.

Vengono visualizzate data e ora correnti della città selezionata.



Nota

- Se si seleziona una città per l'ora internazionale con l'app del telefono CASIO WATCHES e si passa a una città diversa mediante un'operazione dell'orologio, le informazioni della città di CASIO WATCHES vengono eliminate dall'orologio.

[Per configurare le impostazioni dell'ora internazionale con l'app del telefono CASIO WATCHES](#)

● Configurazione delle impostazioni dell'ora legale

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)

2. Utilizzare (C) per selezionare [WORLD TIME].



3. Premere (A).


Viene visualizzata la città per l'ora internazionale corrente e l'ora corrente in tale città.

4. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.

Viene visualizzata la schermata di impostazione dell'ora internazionale.

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

Puntatore



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [DST].

6. Premere (A).

7. Utilizzare (C) per selezionare un'impostazione dell'ora legale.

[AUTO]	L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
[OFF]	L'orologio indica sempre l'ora solare.
[ON]	L'orologio indica sempre l'ora legale.

8. Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione dell'ora internazionale.

9. Premere (D) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota

- L'impostazione di fabbrica predefinita iniziale per l'ora legale per tutte le città è [AUTO]. In molti casi, [AUTO] consente di utilizzare l'orologio senza dover passare manualmente all'ora legale o all'ora solare.
- Se è selezionata l'opzione [UTC] per la città, non sarà possibile modificare o selezionare l'impostazione dell'ora legale.

Suoneria

L'orologio emette un segnale acustico o vibra quando si raggiunge l'orario del promemoria sonoro. È possibile impostare fino a quattro promemoria sonori diversi. Il segnale orario fa sì che l'orologio emetta un suono ogni ora esatta.

- È possibile abilitare gli avvisi tramite segnale acustico e vibrazione a seconda delle necessità.

🔗 [Configurazione delle impostazioni di suono e vibrazione](#)

- L'orologio non vibrerà se l'indicatore del livello della pila riporta **LOW**. L'orologio non emetterà segnali acustici se l'indicatore del livello della pila riporta "CHG" o un livello inferiore.

- Quando la funzione di suoneria a ripetizione è attiva, l'operazione di avviso viene eseguita fino a sette volte ogni cinque minuti.

- Per informazioni su una sveglia smart che rileva lo stato del sonno e avvisa l'utente quando il sonno è leggero, vedere le informazioni riportate di seguito.

🔗 [Sveglia smart](#)



Configurazione delle impostazioni della suoneria

Utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES o le funzioni dell'orologio per configurare le impostazioni della sveglia.

• Per configurare le impostazioni della sveglia con l'app del telefono CASIO WATCHES

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

🔗 [Connessione con un telefono associato all'orologio](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Toccare la scheda "Il mio orologio".
3. Selezionare "DW-H5600" e toccarlo.
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo.

• Per configurare le impostazioni della sveglia con l'orologio

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
🔗 [Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.

Puntatore




5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [WATCH SETTINGS].
6. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata di impostazione dell'orologio.
7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [ALARM].
8. Premere (A).
9. Utilizzare (C) per spostare il puntatore sulla suoneria che si desidera impostare.



10. Premere (A).
11. Utilizzare (C) per selezionare una suoneria e l'impostazione ON/OFF della funzione di suoneria a ripetizione.

[OFF]	Disabilita la sveglia, disabilita la suoneria a ripetizione
[ON]	Abilita la sveglia, disabilita la suoneria a ripetizione
[ON (SNZ)]	Abilita la sveglia, abilita la suoneria a ripetizione

- L'impostazione attualmente selezionata viene indicata da un segno di spunta () sulla sinistra.



12. Premere (A).
13. Utilizzare (C) per impostare l'ora della suoneria.

14. Premere (A).
15. Utilizzare (C) per impostare il minuto della suoneria.
16. Premere (A) per completare l'impostazione.
Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione della sveglia.
 - È possibile visualizzare l'ora di impostazione della sveglia e se la sveglia e la funzione di suoneria a ripetizione sono attivate o disattivate.
17. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Nota

- Se si desidera uscire dall'impostazione della sveglia in qualsiasi momento, premere (D) più volte per tornare alla schermata di impostazione dell'orologio.

● Per arrestare un promemoria sonoro

Durante l'emissione di un segnale acustico e/ o la vibrazione per il promemoria sonoro, premere un pulsante qualsiasi per arrestarla.

Nota

- L'orologio emette un suono/una vibrazione di 10 secondi quando viene raggiunto l'orario del promemoria sonoro preimpostato.
- Quando è abilitato un ritardo per il promemoria sonoro, il segnale acustico e/o la vibrazione viene ripetuta ogni cinque minuti fino a sette volte. Per interrompere una suoneria ritardata in corso, disattivare la suoneria.
- Se non si esegue alcuna operazione per circa due o tre minuti mentre è visualizzata la schermata di impostazione, l'orologio torna automaticamente alla schermata dell'ora corrente.

Abilitazione del segnale orario

Utilizzare l'app CASIO WATCHES del telefono per attivare o disattivare il segnale orario.

Importante!

- Non è possibile modificare l'impostazione del segnale orario mediante l'orologio. Utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per modificare l'impostazione.

Nota

- Potrebbe essere necessario aggiornare il software dell'orologio per utilizzare il segnale orario.
[Aggiornamento della versione software dell'orologio](#)

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.
[Connessione con un telefono associato all'orologio](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Toccare la scheda "Il mio orologio".
3. Selezionare "DW-H5600" e toccarlo.
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo.

Nota

- Il segnale orario viene disattivato durante il periodo impostato come NIGHT TIME.

Disattivazione di una suoneria

Per interrompere il segnale acustico e/o la vibrazione del promemoria sonoro, eseguire la procedura riportata di seguito.

- Per riattivare un segnale acustico e/o la vibrazione di un promemoria sonoro, abilitare di nuovo il promemoria sonoro.

Nota

- Quando uno dei promemoria sonori è attivo, viene visualizzato un indicatore.
- L'indicatore del promemoria sonoro non viene visualizzato quando tutti i promemoria sonori sono disabilitati.




1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.

Puntatore



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [WATCH SETTINGS].
6. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata di impostazione dell'orologio.
7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [ALARM].

8. Premere (A).
9. Utilizzare (C) per spostare il puntatore sulla suoneria che si desidera disabilitare.



10. Premere (A).
11. Utilizzare (C) per selezionare [OFF].
12. Premere (A) per completare l'impostazione.
Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione della sveglia.
13. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.
 - Se si disattivano tutte le sveglie l'indicatore [ALM] (sveglia) viene eliminato dal display.



Nota

- Se l'indicatore [ALM] (sveglia) continua a essere visibile dopo aver disattivato una sveglia, significa che almeno un'altra sveglia è ancora attiva. Per disabilitare tutte le sveglie, ripetere i passaggi da 8 a 11 finché l'indicatore [ALM] (sveglia) non è più visibile.
- Se l'indicatore [ALM] (sveglia) continua a essere visibile dopo aver disattivato una sveglia, significa che almeno un'altra sveglia è ancora attiva. Disattivare la sveglia smart.
[Disattivazione della sveglia smart](#)

Cronometro

Il cronometro può essere utilizzato per eseguire la misurazione del tempo trascorso in unità da 1 secondo fino a 99 ore, 59 minuti e 59 secondi.

Consente inoltre di misurare tempi intermedi.




Misurazione del tempo trascorso

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Utilizzare (C) per selezionare [STOPWATCH].



3. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del cronometro.
4. Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.





5. Premere (D) per azzerare il cronometro.

Misurazione di un tempo parziale

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Utilizzare (C) per selezionare [STOPWATCH].



3. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del cronometro.
4. Utilizzare le operazioni seguenti per misurare il tempo trascorso.



5. Premere (D) per azzerare il cronometro.

Timer

Il timer esegue il conto alla rovescia da un'ora di avvio specificata dall'utente. L'orologio emette un segnale acustico e/o vibra quando termina il conto alla rovescia.

- L'orologio non vibrerà se l'indicatore del livello della pila riporta **LOW**. L'orologio non emetterà segnali acustici se l'indicatore del livello della pila riporta "CHG" o un livello inferiore.

- È possibile abilitare gli avvisi tramite segnale acustico e vibrazione a seconda delle necessità.

[Configurazione delle impostazioni di suono e vibrazione](#)



Impostazione di un'ora di inizio

L'ora di avvio può essere impostata in unità da 1 secondo fino a 60 minuti.

• Per configurare le impostazioni del timer con l'app del telefono CASIO WATCHES

Se l'orologio è associato a un telefono, è anche possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per impostare l'ora di inizio del timer.

[Configurazione delle impostazioni dell'orologio](#)

• Per configurare le impostazioni del timer con l'orologio

Impostazioni semplificate

Utilizzare questa procedura per modificare l'impostazione dell'ora di inizio del timer con incrementi di 30 secondi.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Utilizzare (C) per selezionare [TIMER].



3. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata TIMER.
4. Premere (C).
Viene nuovamente visualizzata la schermata delle impostazioni semplificate.



5. Utilizzare (C) per configurare l'impostazione del timer.
 - A ogni pressione di (C), il valore aumenta di 30 secondi.
6. Premere (A).
Viene avviato il timer.


Impostazione dei minuti e dei secondi

È possibile utilizzare i passaggi riportati di seguito per modificare l'impostazione dell'ora di inizio del timer con incrementi di un secondo fino a 60 minuti.


1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Utilizzare (C) per selezionare [TIMER].



3. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata TIMER.
4. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Il cursore viene quindi visualizzato sotto l'impostazione dei minuti.
5. Utilizzare (C) per modificare l'impostazione dei minuti del timer.



6. Premere (A).
Il cursore si sposta sull'impostazione dei secondi.
7. Utilizzare (C) per modificare l'impostazione dei secondi del timer.



- Per tornare all'impostazione dei minuti, premere (D).
8. Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata TIMER.

Nota


- Per uscire dall'operazione di impostazione del timer in qualsiasi momento, premere (D).
- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

Uso del timer

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[🔗 Modo di orologio](#)
2. Utilizzare (C) per selezionare [TIMER].



3. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata TIMER.
4. Utilizzare le operazioni indicate di seguito per eseguire un'operazione sul timer.



- L'orologio emette un segnale acustico e/o vibra per 10 secondi quando termina il conto alla rovescia.
 - È possibile azzerare sull'ora di avvio un conto alla rovescia sospeso premendo (D).
5. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico e/o la vibrazione.

Pedometro

È possibile utilizzare il pedometro per tenere traccia del numero di passi mentre si cammina, si corre o si svolgono le normali attività quotidiane.



Conteggio dei passi


Se si indossa l'orologio correttamente, il pedometro conta i passi mentre si cammina, si corre o si svolgono le normali attività quotidiane.

Importante!

- Poiché questo orologio è un dispositivo indossabile sul polso, potrebbe rilevare movimenti diversi dai passi e conteggiarli come tali. Inoltre, movimenti anomali delle braccia durante la camminata possono determinare un conteggio dei passi errato.

● Operazioni preliminari

Per ottenere un conteggio di passi più preciso, indossare l'orologio con il quadrante rivolto verso l'alto sul polso e il cinturino aderente al polso. Un cinturino lento può determinare una misurazione errata.



● Conteggio dei passi

Il pedometro inizia a conteggiare i passi quando si inizia a camminare.

● Per controllare il conteggio dei passi

È possibile controllare il conteggio dei passi nella schermata dell'ora corrente dell'orologio, con la funzione Registro di vita o con l'app del telefono CASIO WATCHES.

- 🔗 [Impostazione di un quadrante](#)
- 🔗 [Visualizzazione dei dati del registro di vita](#)

Nota

- Il conteggio dei passi può mostrare un valore fino a 99.999 passi. Viene visualizzato [- - - -] quando il conteggio dei passi supera 99.999.
- Il conteggio dei passi non è visualizzato immediatamente dopo che ci si inizia a muovere per evitare un conteggio non appropriato di movimenti non correlati alla camminata.
- Il conteggio dei passi viene azzerato a mezzanotte ogni giorno.
- L'orologio è in grado di memorizzare fino a tre giorni di conteggio di passi.
- I risultati del conteggio dei passi vengono trasferiti all'app del telefono CASIO WATCHES quando l'orologio viene collegato all'app o quando l'app viene avviata.
- È possibile utilizzare anche l'app del telefono CASIO WATCHES per specificare un target di passi quotidiano.
 🔗 [Impostazione di un numero di passi target giornaliero](#)

Cause degli errori nel conteggio dei passi

Alcune condizioni possono rendere impossibile il conteggio passi corretto.

Importante!

Qualsiasi condizione tra le seguenti può impedire un conteggio preciso.

- Camminare mentre si indossano ciabatte, sandali o altre calzature che portano a camminare trascinando i piedi
- Camminare su piastrelle, moquette, neve o altre superfici che portano a camminare trascinando i piedi
- Camminare in modo irregolare (in un luogo affollato, in una fila con arresti e ripartenze a intervalli brevi, eccetera)
- Camminare a un ritmo estremamente lento o correre molto veloci
- Spingere un carrello o un passeggino
- In un luogo in cui sono presenti vibrazioni o mentre si è in bicicletta o a bordo di un veicolo
- Movimento frequente della mano o del braccio (ad esempio, per applaudire o sventolare)
- Camminare tenendo le mani, camminare con un bastone o effettuare qualsiasi altro movimento in cui movimenti di mani e braccia non sono coordinati tra di loro
- Normali attività quotidiane non correlate alla camminata (pulizie, eccetera)
- Indossare l'orologio sul polso che non è quello specificato con l'impostazione WRIST del profilo
[🔗 Creazione del profilo personale](#)
- Camminare per massimo 20 secondi


Ricezione delle notifiche telefoniche

È possibile utilizzare l'orologio per controllare i dettagli delle chiamate in arrivo, dei messaggi e-mail, degli avvisi e delle informazioni SNS ricevuti da un telefono connesso all'orologio mediante Bluetooth. L'orologio può memorizzare fino a 10 notifiche.

- Per ricevere le notifiche, è necessario associare l'orologio al telefono.

[🔗 Associazione dell'orologio al telefono](#)

È possibile verificare la presenza di nuove notifiche nella schermata dell'ora corrente e nel Modo attività.



Con l'elenco delle notifiche, è possibile controllare il tipo di notifica e la data e l'ora di ricezione della notifica.

Questo indicatore:	Significa:
	Posta
	SNS
	Chiamate in arrivo, chiamate perse
	Pianificazione
	Altro

- Quando non sono presenti nuovi messaggi, viene visualizzato il messaggio [NO DATA].
- Quando la ricezione delle notifiche è abilitata, il contenuto della notifica viene visualizzato sul display al suo arrivo, indipendentemente dalla modalità attiva (inserto di notifica).
[🔗 Abilitazione e disabilitazione delle notifiche di chiamata in arrivo](#)
- L'orologio emette un segnale acustico e/o vibra quando si riceve una notifica. È possibile abilitare o disabilitare l'emissione del segnale acustico e la vibrazione della sveglia a seconda delle necessità.
[🔗 Configurazione delle impostazioni di suono e vibrazione](#)
- Il suono/una vibrazione delle notifiche per le chiamate in arrivo dura fino a 20 secondi, mentre tutte le altre notifiche durano un secondo.

Importante!

- Per ricevere notifiche sul telefono, configurare le impostazioni riportate di seguito sul telefono.

iPhone: configurare tutte le impostazioni riportate di seguito.

- Abilitare le notifiche dell'app CASIO WATCHES del telefono.
- Attivare "Impostazioni" → "Bluetooth" → "CASIO DW-H5600" → "Condividi notifiche di sistema".
- Consentire le notifiche per ogni app di cui si desidera ricevere notifica e assicurarsi che tutte le seguenti caselle siano selezionate: Notifiche Schermata di blocco, Centro notifiche, Banner.
Esempio: app mail: "Impostazioni" → "Mail" → "Notifiche"

Android: abilitare tutte le voci riportate di seguito.

- Accesso alle notifiche
- Accesso ai contatti
- Accesso alla cronologia chiamate
- Dopo che la notifica resta visualizzata per circa 1 minuto, il display torna alla schermata precedente alla notifica. Mentre viene visualizzato l'inserto di notifica, premere (C) per controllarne il contenuto.
- Le notifiche non si ricevono se viene visualizzata una delle seguenti schermate.
 - Schermata di preparazione all'esercizio di respirazione
 - Schermata di misurazione dell'esercizio di respirazione
 - Schermata di raggiungimento del conteggio passi target


Abilitazione e disabilitazione delle notifiche di chiamata in arrivo

È possibile abilitare o disabilitare la ricezione delle notifiche secondo necessità.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
 Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
 Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [GENERAL SETTINGS].
6. Premere (A).
7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [NOTIFICATIONS].
8. Premere (A).

9. Utilizzare (C) per selezionare l'impostazione ON/OFF per la ricezione di una notifica.

[OFF]	Le notifiche sono disattivate e gli inserti di notifica non vengono visualizzati.
[ACTIVITY OFF]	La ricezione delle notifiche viene disattivata solo durante la misurazione dell'attività.
[NIGHT TIME OFF]	La ricezione delle notifiche viene disattivata durante l'orario notturno specificato.
[ACTIVITY & NIGHT TIME OFF]	La ricezione delle notifiche viene disattivata durante la misurazione dell'attività e l'orario notturno specificato.
[ON]	Abilita la ricezione e la visualizzazione dell'inserito di notifica.

- Gli inserti di notifica visualizzano i dettagli di una notifica ricevuta.
 - Dopo circa un minuto, l'orologio torna alla schermata visualizzata prima della comparsa dell'inserito di notifica.
10. Premere (A) per completare l'impostazione.
 Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata GENERAL SETTINGS.
 11. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa due o tre minuti mentre è visualizzata la schermata di impostazione, l'orologio torna automaticamente alla schermata dell'ora corrente.

Visualizzazione del contenuto delle notifiche

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Utilizzare (C) per selezionare [NOTIFICATION].



3. Premere (A).
 Viene visualizzato l'elenco delle notifiche.
 - L'elenco delle notifiche può contenere fino a 10 notifiche.
 - L'aggiunta di una notifica a un elenco che contiene già 10 notifiche causerà l'eliminazione della notifica meno recente dall'elenco per lasciare spazio alla nuova notifica.
4. Utilizzare (C) per spostare il puntatore sul titolo della notifica che si desidera visualizzare.
5. Premere (A).
 In questo modo è possibile visualizzare i dettagli della notifica.
 - È possibile utilizzare (C) per scorrere.
 - Per tornare all'elenco delle notifiche, premere (D).
 - Per tornare alla schermata dell'ora corrente, tenere premuto (D) per almeno un secondo.


Passaggio tra le visualizzazioni della notifica

È possibile utilizzare questa procedura per specificare la visualizzazione semplice o completa delle notifiche.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
 Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
 Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [GENERAL SETTINGS].
6. Premere (A).
 Viene visualizzata la schermata GENERAL SETTINGS.



7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [NOTIFICATION PATTERN].
8. Premere (A).

9. Utilizzare (C) per modificare l'impostazione del tipo di visualizzazione.

[SIMPLE]	Visualizzazione semplice
[FULL]	Visualizzazione completa

10. Premere (A) per completare l'impostazione.
 Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata GENERAL SETTINGS.

11. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa due o tre minuti mentre è visualizzata la schermata di impostazione, l'orologio torna automaticamente alla schermata dell'ora corrente.


Eliminazione di una notifica

Eliminazione di una particolare notifica

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Utilizzare (C) per selezionare [NOTIFICATION].



3. Premere (A).
 Viene visualizzato l'elenco delle notifiche.
4. Utilizzare (C) per spostare il puntatore sul titolo della notifica che si desidera eliminare.
5. Premere (A).
 In questo modo è possibile visualizzare i dettagli della notifica.
6. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
 Viene visualizzata la schermata di eliminazione dei dati.



7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [YES].
 - Per annullare l'eliminazione dei dati, spostare il puntatore su [NO].
8. Premere (A).
 Al termine delle operazioni di eliminazione dei dati, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata dell'elenco delle notifiche.


Eliminazione di tutte le notifiche

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)

2. Utilizzare (C) per selezionare [NOTIFICATION].



3. Premere (A).
Viene visualizzato l'elenco delle notifiche.
4. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene visualizzata la schermata di eliminazione dei dati.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [YES].
 - Per annullare l'eliminazione dei dati, spostare il puntatore su [NO].
6. Premere (A).
Al termine dell'operazione di eliminazione dei dati, viene visualizzato un segno di spunta per alcuni secondi, quindi viene visualizzato [NO DATA].

Impostazioni di misurazione delle attività

Questa sezione spiega come configurare le impostazioni relative alla misurazione dell'attività.
Il menu di impostazione visualizzato dipende dall'attività.

Menu di impostazione specifico dell'attività

Attività	Menu di impostazione
GYM WORKOUT	TRAINING ALERT
INTERVAL TIMER	TRAINING ALERT INTERVAL TIMER
RUNNING	AUTO LAP AUTO PAUSE
WALKING	TRAINING ALERT

Attivazione automatica del tempo sul giro

Quando è attivata la misurazione automatica del giro, viene registrato un giro ogni volta che si esegue la distanza del giro specificata.

Eseguire le operazioni richieste con l'app del telefono CASIO WATCHES o sull'orologio per configurare le impostazioni di misurazione automatica del giro.

È possibile impostare una distanza di misurazione del giro di massimo 10,0 km, con incrementi di 0,1 km.

Per configurare le impostazioni di misurazione automatica del giro con l'app del telefono CASIO WATCHES

Prima di utilizzare la misurazione automatica del giro, è necessario utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per specificare la distanza per la misurazione automatica del giro.

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

[Connessione con un telefono associato all'orologio](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Toccare la scheda "Il mio orologio".
3. Selezionare "DW-H5600" e toccarlo.
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo.

Per configurare le impostazioni della misurazione automatica del giro con l'orologio


1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)

2. Premere (A).
Viene attivato il Modo attività.

Esempio:



3. Utilizzare (C) per selezionare un'attività.
4. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata con l'operazione di misurazione pronta.
5. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene visualizzata la schermata di impostazione della misurazione dell'attività.



6. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [AUTO LAP].
7. Premere (A).
8. Utilizzare (C) per selezionare [ON].
 - Per disattivare la misurazione automatica del giro, selezionare [OFF].
 - L'impostazione attualmente selezionata viene indicata da un segno di spunta () sulla sinistra.
9. Premere (A).
In questo modo viene visualizzato un cursore che può essere utilizzato per impostare la distanza di misurazione automatica del giro.

10. Utilizzare (C) per specificare la parte intera del valore della distanza.



11. Premere (A).

Questo sposta il cursore sulla parte decimale del valore della distanza.

12. Utilizzare (C) per specificare la parte decimale del valore della distanza.



13. Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione della misurazione dell'attività.

14. Premere (D) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

Attivazione della pausa automatica

Quando la funzione di pausa automatica è abilitata, la misurazione dei tempi viene sospesa ogni volta che si interrompe la corsa.

Nota

- Quando un'operazione di misurazione viene riavviata dalla pausa automatica, la visualizzazione dell'orologio viene ritardata dall'avvio effettivo, ma la misurazione dei tempi e la distanza misurata non vengono influenzate.
- Se la pausa automatica non funziona dopo che viene attivata o se la misurazione non riprende, sospendere la misurazione e riprenderla manualmente.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.

[Modo di orologio](#)

2. Premere (A).

Viene attivato il Modo attività.

Esempio:



3. Utilizzare (C) per selezionare un'attività.


4. Premere (A).

Viene visualizzata la schermata con l'operazione di misurazione pronta.

5. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.

Viene visualizzata la schermata di impostazione della misurazione dell'attività.

Puntatore



6. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [AUTO PAUSE].

7. Premere (A).

8. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [ON] (abilitato) o [OFF] (disabilitato).

9. Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione della misurazione dell'attività.

10. Premere (D) per chiudere la schermata di impostazione.

Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.
- È inoltre possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per abilitare o disabilitare la pausa automatica.

Configurazione delle impostazioni degli avvisi di allenamento

È possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per specificare gli intervalli di avvisi di target che forniscono informazioni su calorie bruciate, tempo trascorso e distanza percorsa durante l'allenamento. Ogni volta che viene raggiunto un valore di avviso di target durante la misurazione dell'attività, viene emessa una suoneria o una vibrazione e viene visualizzata una schermata di avviso. È possibile utilizzare un'unica funzione dell'orologio per attivare e disattivare tutti gli avvisi configurati con l'app del telefono CASIO WATCHES.

● Per specificare i valori degli avvisi di target di allenamento con l'app del telefono CASIO WATCHES

Importante!

- Non è possibile specificare i valori degli avvisi di target utilizzando le funzionalità dell'orologio. Utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per configurare le impostazioni.

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

[Connessione con un telefono associato all'orologio](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Toccare la scheda "Il mio orologio".
3. Selezionare "DW-H5600" e toccarlo.
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo.

● Per abilitare gli avvisi di target con l'orologio

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
 [Modo di orologio](#)

2. Premere (A).

Viene attivato il Modo attività.

Esempio:



3. Utilizzare (C) per selezionare un'attività.


4. Premere (A).

Viene visualizzata la schermata con l'operazione di misurazione pronta.

5. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.

Viene visualizzata la schermata di impostazione della misurazione dell'attività.

Puntatore



6. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [TRAINING ALERT].

7. Premere (A).

8. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [ON].

- Se si desidera disattivare gli avvisi di allenamento, spostare il puntatore su [OFF].

9. Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione della misurazione dell'attività.

10. Premere (D) per chiudere la schermata di impostazione.

Importante!

- Utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per specificare un valore di avviso di target per ogni voce. Non è possibile utilizzare l'orologio per configurare le impostazioni relative al valore di avviso di target.

Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

Indicatori della schermata degli avvisi di allenamento

Una schermata di avviso di allenamento viene visualizzata sull'orologio quando viene raggiunto un valore target specificato durante la misurazione dell'attività.

Indicatore:	Significato:
 10 CALORIES 200 kcal	Valore target calorie bruciate raggiunto.
 00:08' TIMER1 0:08'	Valore target tempo trascorso raggiunto.
 0.2 km DISTANCE1 0.2 km	Valore target distanza percorsa raggiunto.

Nota

- Gli avvisi che possono essere configurati dipendono dall'attività.

Commutazione della schermata di avviso

Una schermata di avviso di allenamento viene visualizzata quando viene raggiunto un valore target specificato durante la misurazione dell'attività.

Esempio:



- L'orologio torna alla schermata delle misurazioni relative alla corsa se si preme (A) o se non si esegue alcuna operazione per circa nove secondi.

Configurazione delle impostazioni del timer a intervalli

• Per configurare le impostazioni del timer dell'intervallo con l'app del telefono CASIO WATCHES

È possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per configurare un timer a intervalli che combina più tipi di timer.

- Per informazioni sui timer a intervalli, vedere di seguito.
[Panoramica](#)

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

[Connessione con un telefono associato all'orologio](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Toccare la scheda "Il mio orologio".
3. Selezionare "DW-H5600" e toccarlo.
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo.

• Per configurare le impostazioni del timer a intervalli con l'orologio

- Se è in corso un'operazione di conto alla rovescia del timer, viene reimpostata l'ora di avvio attuale del timer prima di eseguire questa operazione.

[Uso del timer](#)


1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Premere (A).
Viene attivato il Modo attività.
3. Utilizzare (C) per selezionare [INTERVAL TIMER].



4. Premere (A).

5. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.

Viene visualizzata la schermata di impostazione dell'allenamento a intervalli.



6. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [INTERVAL TIMER].

7. Premere (A).

Viene visualizzata la schermata di impostazione del timer a intervalli.



8. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [REPEAT].

9. Premere (A).

Viene visualizzato il numero di ripetizioni del timer (da 1 a 10) nella schermata delle impostazioni.



Numero di ripetizioni


10. Utilizzare (C) per specificare il numero di ripetizioni del timer (ripetizione automatica).

11. Premere (A).

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione del timer a intervalli.

12. Utilizzare (C) per specificare la sequenza dei timer.


- Per configurare il primo timer, impostare [TIMER1].



13. Premere (A).

Viene visualizzato il cursore sull'impostazione dei minuti del primo timer.


14. Utilizzare (C) per modificare l'impostazione dei minuti del timer.



15. Premere (A).

Il cursore si sposta sull'impostazione dei secondi del primo timer.

16. Utilizzare (C) per modificare l'impostazione dei secondi del timer.



17. Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione del timer a intervalli.

18. Ripetere le operazioni dal punto 11 al punto 16 il numero di volte necessario per configurare le impostazioni degli altri timer.

Nota

- Se si preme (D) durante la procedura sopra descritta, si torna alla schermata precedente.
- È possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per modificare i nomi del timer. Il nome di un timer può includere una combinazione di massimo di 14 lettere alfabetiche (da A a Z), numeri (da 0 a 9) e simboli (/+ _?&).

Uso dell'applicazione per configurare le impostazioni

In questa sezione vengono descritte le impostazioni principali dell'orologio che possono essere modificate solo con l'app del telefono "CASIO WATCHES".

Per utilizzare le impostazioni di questa sezione, è necessario installare l'app del telefono "CASIO WATCHES" sul telefono.

🔗 ① [Installare l'app richiesta sul telefono.](#)

Impostazione di un quadrante

Sono disponibili tre modelli di quadrante che è possibile utilizzare per la schermata dell'ora corrente. È possibile selezionare il modello che meglio si adatta al proprio stile di vita.

È possibile personalizzare gli elementi di visualizzazione per il Quadrante 2.

Importante!

- Non è possibile utilizzare le funzioni dell'orologio per personalizzare gli elementi del Quadrante 2. Utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per configurare le impostazioni.
- È possibile utilizzare le funzioni dell'orologio per selezionare un quadrante.


🔗 [Modifica del quadrante dell'orologio](#)

Quadrante 1



Quadrante 2

Visualizzazione personalizzabile



Durante la personalizzazione della visualizzazione del Quadrante 2, è possibile selezionare tra le voci di visualizzazione riportate di seguito.

Elementi testo più valore

[STEPS]	Conteggio dei passi odierni
[STATUS]	Stato del carico cardiaco (Cardio Load Status)
[DISTANCE]	Distanza corsa mensile • RUN • WALK
[HR]	Frequenza cardiaca
[MAX MIN]	Frequenza cardiaca massima/minima
[SLEEP]	• Punteggio sonno + visualizzazione livello • Durata del sonno • Valutazione del sonno
[CALORIES]	Calorie bruciate
[ACTIVE]	Tempo di esercizio fisico del giorno corrente
Ora di alba e di tramonto	
Età della Luna	

Quadrante 3

Grafico di raggiungimento del target conteggio passi grafico *



* Questo grafico mostra la percentuale di raggiungimento del target del conteggio passi degli ultimi otto giorni, compreso il giorno corrente.

Configurazione delle impostazioni

Utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per specificare la schermata dell'ora corrente che si desidera visualizzare. Nel caso della visualizzazione personalizzabile, è possibile specificare gli elementi da includere nella visualizzazione.

Importante!

- Non è possibile utilizzare le funzioni dell'orologio per personalizzare gli elementi del Quadrante 2. Utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per configurare le impostazioni.

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

[Connessione con un telefono associato all'orologio](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Toccare la scheda "Il mio orologio".
3. Selezionare "DW-H5600" e toccarlo.
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo.

Personalizzazione delle funzioni del Modo di orologio e del Modo attività

È possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per specificare la sequenza in cui le funzioni vengono visualizzate nel Modo di orologio e nel Modo attività. È inoltre possibile aggiungere o eliminare le funzioni desiderate.

Importante!

- Non è possibile eseguire operazioni di personalizzazione delle funzioni sull'orologio. Utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per configurare le impostazioni.

Per informazioni sulle funzioni che possono essere riorganizzate ed eliminate, vedere le informazioni riportate di seguito.

[Modo di orologio](#)

[Panoramica delle attività](#)

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

[Connessione con un telefono associato all'orologio](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Toccare la scheda "Il mio orologio".
3. Selezionare "DW-H5600" e toccarlo.
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo.

Nota

- L'aggiunta o l'eliminazione di funzioni possono modificare le impostazioni.
- Anche se si rimuove la funzione di almanacco (ora di alba e tramonto, Età della Luna) è comunque possibile visualizzare l'ora di alba e di tramonto nella schermata dell'ora corrente.

Configurazione delle impostazioni di visualizzazione delle misurazioni delle attività

Esistono vari tipi di schermate di misurazione delle attività e per ciascuna attività è possibile registrare fino a 7 schermate.

Tra le schermate registrate, è possibile specificare quale deve essere visualizzata mentre è in corso ogni misurazione dell'attività.

Importante!

- È possibile specificare le schermate di misurazione delle attività utilizzando l'app del telefono CASIO WATCHES. Non è possibile utilizzare le funzioni dell'orologio per configurare le impostazioni della schermata di misurazione delle attività.

- La schermata 1 è fissa come "schermata di misurazione 1". Selezionare le schermate da 2 a 7 tra le schermate diverse dalla "schermata di misurazione 1".

Schermata di misurazione 1




Tra le seguenti, selezionare le schermate da visualizzare per le schermate da 2 a 7.

Schermata di misurazione 2



Schermata di misurazione 3



- È possibile personalizzare i valori visualizzati nelle sezioni superiore ① e inferiore ② nella schermata di misurazione da 1 a 3. È inoltre possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per personalizzare gli elementi con il telefono.

Schermata di misurazione della frequenza cardiaca



- ① Valore target frequenza cardiaca
- ② Frequenza cardiaca corrente

Schermata dell'ora corrente



- ① Ora corrente
- ② Tempo di movimento dall'inizio della misurazione

Schermata dell'almanacco



- ① Data della misurazione
- ② Età della Luna giorno di misurazione
- ③ Orario alba giorno di misurazione
- ④ Orario tramonto giorno di misurazione
- ⑤ Tempo di movimento dall'inizio della misurazione

Schermata del timer a intervalli



- ① Valore timer a intervalli
- ② Numero di ripetizioni
- ③ Tempo di misurazione totale

Nota

- Nel caso del INTERVAL TIMER, la schermata 1 mostra la schermata del timer a intervalli.

Configurazione delle impostazioni

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.
[Connessione con un telefono associato all'orologio](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Toccare la scheda "Il mio orologio".
3. Selezionare "DW-H5600" e toccarlo.
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo.

Utilizzo del GPS del telefono

Quando si effettua una misurazione RUNNING/WALKING, è possibile utilizzare il GPS del telefono per correggere la distanza calcolata dal sensore di accelerazione integrato dell'orologio. In questo modo i calcoli della distanza sono più precisi.

È possibile attivare o disattivare l'utilizzo del GPS del telefono tramite l'app del telefono CASIO WATCHES.

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

[Connessione con un telefono associato all'orologio](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Toccare la scheda "Il mio orologio".
3. Selezionare "DW-H5600" e toccarlo.
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo.

Abilitazione del sensore del polso



È possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per abilitare o disabilitare il sensore da polso in modo che l'orologio possa rilevare se è indossato o meno al polso.


- Il sensore da polso è abilitato nelle impostazioni predefinite iniziali.







Importante!

- Non è possibile modificare l'impostazione del sensore da polso utilizzando le funzioni dell'orologio. Utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per configurare le impostazioni.

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo  quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo  non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

 [Connessione con un telefono associato all'orologio](#)

1.  Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2.  Toccare la scheda "Il mio orologio".
3.  Selezionare "DW-H5600" e toccarlo.
4.  Toccare "Impostazioni orologio".
5.  Toccare "Trova l'orologio indossato".
6.  Abilitare "SI".



Impostazione dell'orario di sonno/sveglia desiderati


È possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per specificare l'orario di sonno e di sveglia.







Importante!

- Non è possibile utilizzare l'orologio per configurare le impostazioni relative all'orario di sonno/sveglia. Utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per configurare le impostazioni.

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo  quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo  non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

 [Connessione con un telefono associato all'orologio](#)

1.  Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2.  Toccare la scheda "Il mio orologio".
3.  Selezionare "DW-H5600" e toccarlo.
4.  Toccare "LIFE LOG".
5.  Toccare "Sonno".
6.  Configurare le impostazioni "Ore di sonno" e "Ore di veglia".



Impostazione di un numero di passi target giornaliero


È possibile utilizzare CASIO WATCHES per specificare i valori target del conteggio passi giornaliero.






Importante!

- Non è possibile specificare un valore target utilizzando le funzionalità dell'orologio. Utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per configurare le impostazioni.

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo  quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo  non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

 [Connessione con un telefono associato all'orologio](#)

1.  Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2.  Nell'angolo superiore destro della schermata toccare  .
3.  Toccare "Profilo utente".
4.  Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo.

Nota

- Oltre ai valori target, è anche possibile configurare le impostazioni per avvisare quando viene raggiunto un target.

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

Dopo aver stabilito una connessione tra l'orologio e l'app del telefono CASIO WATCHES, è possibile utilizzare l'app del telefono per configurare diverse impostazioni dell'orologio e visualizzare le informazioni acquisite dall'orologio.

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

[Connessione con un telefono associato all'orologio](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Toccare la scheda "Il mio orologio".
3. Selezionare "DW-H5600" e toccarlo.
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo.

Altre impostazioni

In questa sezione vengono illustrate le altre impostazioni dell'orologio che è possibile configurare.

Modifica del quadrante dell'orologio

Sono disponibili tre modelli di quadrante che è possibile utilizzare per la schermata dell'ora corrente. È possibile selezionare il modello che meglio si adatta al proprio stile di vita.


Per dettagli sui tre quadranti dell'orologio, vedere le informazioni disponibili al seguente link.

[Impostazione di un quadrante](#)

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [WATCH SETTINGS].
6. Premere (A).
7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [WATCH FACE].
8. Premere (A).
9. Utilizzare (C) per spostare il puntatore sul quadrante dell'orologio che si desidera selezionare.



- Per informazioni dettagliate sulla visualizzazione e la personalizzazione di ciascun quadrante dell'orologio, vedere le informazioni riportate di seguito.

[Impostazione di un quadrante](#)

10. Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione del quadrante dell'orologio.

11. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.


Attivazione della modalità silenziosa

Quando la modalità silenziosa è attiva, l'orologio vibra solo per le notifiche, indipendentemente dalle impostazioni di notifica tramite segnali acustici e vibrazioni. L'illuminazione non si attiva quando è in corso un'operazione avviata tramite pulsante.

Nota

- Potrebbe essere necessario aggiornare il software dell'orologio per utilizzare la modalità silenziosa.
[Aggiornamento della versione software dell'orologio](#)

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (D) per almeno tre secondi per attivare/disattivare la modalità silenziosa.
 - Quando si attiva la modalità silenziosa, viene visualizzato sul display.



Nota

- Se l'allarme acustico e la vibrazione sono disattivati e la modalità silenziosa è attivata, le operazioni di notifica tramite segnale acustico, vibrazione e illuminazione non vengono eseguite.

Abilitazione del promemoria passi


Il promemoria passi visualizza un indicatore ed emette un suono o una vibrazione di avviso quando rileva che non si è camminato abbastanza durante un intervallo di tempo specificato. Si tratta di un utile suggerimento che aiuta a raggiungere i propri obiettivi di esercizio fisico.

Quando l'orologio invia un avviso promemoria passi, camminare per circa cinque minuti.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [GENERAL SETTINGS].
6. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata GENERAL SETTINGS.



7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [STEP REMINDER].
8. Premere (A).
9. Utilizzare (C) per selezionare l'impostazione ON/OFF desiderata del promemoria passi.

[OFF]	Funzione promemoria passi disabilitata
[ON]	Funzione promemoria passi abilitata

10. Premere (A) per completare l'impostazione.
Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione del promemoria passi.
11. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa due o tre minuti mentre è visualizzata la schermata di impostazione, l'orologio torna automaticamente alla schermata dell'ora corrente.
- Anche se il promemoria passi è abilitato, l'orologio non invia la notifica in presenza di una delle condizioni riportate di seguito.
 - Quando l'orologio rileva che non lo si è indossato
 - Se l'ora corrente rientra nel periodo definito tra gli orari di sonno e gli orari di sveglia specificati
 - Mentre è in corso un'attività
 - Mentre l'indicatore del livello della pila è **LOW** o inferiore
 - In caso di errore del sensore
- Se l'analisi del comportamento non rileva la camminata e la corsa, l'orologio potrebbe inviare una notifica per informare che la funzione di promemoria passi ha rilevato un numero basso di passi.

- **Cancelazione di una notifica in corso**
Premere qualsiasi pulsante per cancellare la notifica del promemoria passi in corso.

Impostazione dell'orario notturno


Impostare l'orario notturno.

Dopo aver specificato l'orario notturno, è possibile collegare la ricezione delle notifiche dal telefono e le impostazioni di misurazione della frequenza cardiaca in NIGHT TIME.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [GENERAL SETTINGS].
6. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata GENERAL SETTINGS.




7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [NIGHT TIME].

8. Premere (A).

Viene visualizzato il cursore sull'impostazione dell'ora dell'inizio dell'orario notturno.

9. Utilizzare (C) per modificare

l'impostazione dell'ora dell'orario di inizio.



10. Premere (A).

In questo modo il cursore si sposta sull'impostazione dei minuti dell'ora di inizio.

11. Utilizzare (C) per modificare

l'impostazione dei minuti dell'orario di inizio.



12. Premere (A).

In questo modo il cursore si sposta sull'impostazione dell'ora per l'ora di fine.

13. Utilizzare (C) per modificare

l'impostazione dell'ora dell'orario di fine.



14. Premere (A).

In questo modo il cursore si sposta sull'impostazione dei minuti dell'ora di fine.

15. Utilizzare (C) per modificare

l'impostazione dei minuti dell'orario di fine.



16. Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione dell'orario notturno.

17. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Nota

- L'intervallo di impostazione dell'orario notturno consentito non è inferiore a sei ore e non superiore a 12 ore. Se si configura un'impostazione che non rientra in questo intervallo, l'ora di fine viene corretta automaticamente, in modo che l'impostazione rientri nell'intervallo consentito.
- Se non si esegue alcuna operazione per circa due o tre minuti mentre è visualizzata la schermata di impostazione, l'orologio torna automaticamente alla schermata dell'ora corrente.
- Se la misurazione del sonno viene eseguita mentre [ACTIVITY & NIGHT TIME ON] è selezionato per la misurazione della frequenza cardiaca, la misurazione del sonno inizierà dall'ora impostata per NIGHT TIME. Per l'impostazione dell'orario NIGHT TIME, specificare il normale orario di sonno (ora in cui ci si corica e ora di sveglia).

Configurazione delle impostazioni di suono e vibrazione

Oltre all'uso dei pulsanti per le notifiche, l'orologio utilizza anche segnali acustici e vibrazioni per gli avvisi. È possibile utilizzare la procedura riportata di seguito per abilitare o disabilitare i segnali acustici e la vibrazione per la notifica.

Nota

- Il modello e la durata del segnale acustico o della vibrazione non possono essere modificati.
 - Indipendentemente dalle impostazioni di avviso tramite segnale acustico e vibrazione, l'illuminazione si attiva quando si esegue un'operazione tramite pulsante o quando si avvia un'operazione di allarme. L'illuminazione che si attiva quando viene eseguita un'operazione tramite pulsante o per un'operazione di notifica non può essere disattivata. Potrebbe essere necessario aggiornare il software dell'orologio per utilizzare questa funzione.
- [🔗 Aggiornamento della versione software dell'orologio](#)

Configurazione delle impostazioni di segnale acustico e vibrazione di avviso operazione


1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[🔗 Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).

Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.

Puntatore



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [GENERAL SETTINGS].

6. Premere (A).

Viene visualizzata la schermata GENERAL SETTINGS.



7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [BEEP/VIBE].

8. Premere (A).

9. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [BUTTON OPERATION].

10. Premere (A).

11. Utilizzare (C) per selezionare le impostazioni di suono e vibrazione delle operazioni.

[BEEP+VIBE]	Suono avviso operazione abilitato, vibrazione avviso operazione abilitata
[BEEP]	Suono avviso operazione abilitato, vibrazione avviso operazione disabilitata
[VIBE]	Suono avviso operazione disabilitato, vibrazione avviso operazione abilitata
[OFF]	Suono avviso operazione disabilitato, vibrazione avviso operazione disabilitata

12. Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione di suono e vibrazione.

13. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa due o tre minuti mentre è visualizzata la schermata di impostazione, l'orologio torna automaticamente alla schermata dell'ora corrente.

Configurazione delle impostazioni di segnale acustico e vibrazione delle notifiche

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.

Modo di orologio

2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.

Viene attivato il Modo di controllo.

3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).

Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.

Puntatore



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [GENERAL SETTINGS].

6. Premere (A).

Viene visualizzata la schermata GENERAL SETTINGS.



7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [BEEP/VIBE].

8. Premere (A).

9. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [NOTIFICATIONS].

10. Premere (A).

11. Utilizzare (C) per selezionare le impostazioni di suono e vibrazione delle notifiche.

[BEEP+VIBE]	Segnale acustico notifiche abilitato, vibrazione notifiche abilitata
[BEEP]	Segnale acustico notifiche abilitato, vibrazione notifiche disabilitata
[VIBE]	Segnale acustico notifiche disabilitato, vibrazione notifiche abilitata
[USER]	Abilitati solo per le voci di impostazione specificate dall'utente
[OFF]	Segnale acustico notifiche disabilitato, vibrazione notifiche disabilitata

- Le voci di impostazione [USER] possono essere modificate utilizzando l'app del telefono CASIO WATCHES.

12. Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione di suono e vibrazione.

13. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Nota


- Se non si esegue alcuna operazione per circa due o tre minuti mentre è visualizzata la schermata di impostazione, l'orologio torna automaticamente alla schermata dell'ora corrente.

Configurazione dell'impostazione di illuminazione automatica

- Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
- Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
- Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



- Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



- Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [GENERAL SETTINGS].
- Premere (A).
Viene visualizzata la schermata GENERAL SETTINGS.
- Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [LIGHT].
- Premere (A).
- Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [AUTO LIGHT].
- Premere (A).
- Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [OFF] (disabilitato) o [ON] (abilitato).
- Premere (A) per completare l'impostazione.
Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione dell'Illuminazione automatica.
- Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Impostazione della durata dell'illuminazione

È possibile selezionare 1,5 o cinque secondi come durata dell'illuminazione.

L'impostazione della durata dell'illuminazione viene applicata come descritto di seguito.

- Illuminazione attivata dall'operazione tramite pulsante
- Illuminazione automatica
- Illuminazione attivata da Giro automatico, una notifica, un allarme o un'altra operazione di notifica


Nota

- Potrebbe essere necessario aggiornare il software dell'orologio per la funzione di illuminazione attivata da Giro automatico, una notifica, un allarme o altre operazioni di notifica.
[Aggiornamento della versione software dell'orologio](#)

- Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[Modo di orologio](#)
- Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
- Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



- Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



- Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [GENERAL SETTINGS].

- Premere (A).
Viene visualizzata la schermata GENERAL SETTINGS.
- Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [LIGHT].
- Premere (A).
- Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [DURATION].
- Premere (A).
- Premere (C) per selezionare la durata dell'illuminazione.

[1.5s]	Illuminazione per 1,5 secondi
[5.0s]	Illuminazione per 5 secondi

- Premere (A) per completare l'impostazione.
Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione della durata dell'illuminazione.
- Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa due o tre minuti mentre è visualizzata la schermata di impostazione, l'orologio torna automaticamente alla schermata dell'ora corrente.


Abilitazione del risparmio energetico

Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, è possibile conservare la carica passando alla modalità di risparmio energetico.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[🔗 Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
 Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
 Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [GENERAL SETTINGS].
6. Premere (A).
 Viene visualizzata la schermata GENERAL SETTINGS.



7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [POWER SAVING].
8. Premere (A).
 In questo modo viene abilitato il risparmio energetico e viene visualizzato [HOLD DOWN THIS BUTTON] nella parte inferiore della schermata.



Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa due o tre minuti mentre è visualizzata la schermata di impostazione, l'orologio torna automaticamente alla schermata dell'ora corrente.
- Le operazioni di notifica per allarmi e segnali orari sono disabilitate in modalità di risparmio energetico.

Disabilitazione del risparmio energetico

Tenere premuto (D) per almeno due secondi per disabilitare il risparmio energetico.

- Con la disabilitazione del risparmio energetico [HOLD DOWN THIS BUTTON] scompare dalla parte inferiore dello schermo.

Modifica delle unità di lunghezza e peso

È possibile selezionare le unità metriche (km, m, cm, kg) o le unità imperiali (mile, yd, ft, lb) per i valori di lunghezza (altezza, distanza) e peso (peso corporeo).


Importante!

- Quando è impostata Tokyo (TOKYO) come città per l'ora del proprio fuso orario, i valori sono fissati sulle unità metriche (km, m, cm, kg) e non possono essere modificati.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[🔗 Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
 Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
 Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [GENERAL SETTINGS].
6. Premere (A).
 Viene visualizzata la schermata GENERAL SETTINGS.



7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [UNITS].
8. Premere (A).
9. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [LENGTH & WEIGHT].
10. Premere (A).
11. Utilizzare (C) per selezionare le unità di lunghezza e peso desiderate.

[km/m/cm & kg]	Sistema metrico
[mile/yd/ft & lb]	Sistema imperiale

12. Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione dell'unità di misura.

13. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Nota


- Se non si esegue alcuna operazione per circa due o tre minuti mentre è visualizzata la schermata di impostazione, l'orologio torna automaticamente alla schermata dell'ora corrente.
- È anche possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per modificare l'unità di misura della lunghezza.

Impostazione dell'unità di misura della visualizzazione delle calorie

È possibile utilizzare la procedura riportata di seguito per selezionare le calorie (kcal) o i joule (kJ) come unità di misura delle calorie bruciate.


Importante!

- Quando è impostata Tokyo (TOKYO) come città del proprio fuso orario, l'unità di misura delle calorie bruciate è fissa su kilocalorie (kcal) e non può essere modificata.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
 **Modo di orologio**
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [GENERAL SETTINGS].
6. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata GENERAL SETTINGS.



7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [UNITS].
8. Premere (A).
9. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [ENERGY].
10. Premere (A).
11. Utilizzare (C) per selezionare l'unità per le calorie desiderata.

[kcal]	Kilocalorie
[kJ]	Kilojoule

12. Premere (A) per completare l'impostazione.

Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata di impostazione dell'unità di misura.

13. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.


Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa due o tre minuti mentre è visualizzata la schermata di impostazione, l'orologio torna automaticamente alla schermata dell'ora corrente.
- È anche possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per modificare l'unità di misura delle calorie bruciate.

Informazioni di base

Questa sezione fornisce i nomi di ciascuna parte dell'orologio, nonché le informazioni e le operazioni di base che è necessario conoscere.

Guida generale



Pulsante A

Premere questo pulsante mentre viene visualizzata la schermata dell'ora corrente per passare al Modo attività.

Se si preme questo pulsante quando è visualizzata la schermata di impostazione di un modo, vengono applicate tutte le impostazioni e le modifiche in sospeso della schermata.

Pulsante B

Premere per attivare l'illuminazione.

Pulsante C

Mentre viene visualizzata la schermata dell'ora corrente, tenere premuto questo pulsante per almeno due secondi per passare al Modo di controllo.

Se si preme questo pulsante quando è visualizzata una schermata di impostazione, si scorrono le voci di menu disponibili verso il basso.

Pulsante D

Tenere premuto questo pulsante per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Se si preme questo pulsante durante la configurazione delle impostazioni si torna alla schermata precedente.

① Sensore ottico (rilevamento della frequenza cardiaca)


Rileva il polso per la misurazione della frequenza cardiaca.

② Terminale di ricarica

Collegare il cavo di ricarica qui per connettere l'orologio a un dispositivo dotato di terminale USB per la ricarica.

[Ricarica con il cavo di ricarica](#)

Indicatori



- ① Visualizzato durante gli orari p.m. se è in uso il formato di indicazione dell'ora a 12 ore.
- ② Mostra il livello corrente della batteria.
- ③ Visualizzato quando è stata attivata una sveglia o una sveglia smart.
- ④ Visualizzato quando è attiva una sveglia o la funzione di suoneria a ripetizione della sveglia smart.
- ⑤ Icona Modo aeroplano/Bluetooth
: visualizzata quando il Modo aeroplano è abilitata.
: icona visualizzata quando l'orologio è connesso al telefono.
 - Quando viene tentata la riconnessione al telefono dopo la perdita della connessione, questo indicatore lampeggia a intervalli di un secondo.
 - Quando non viene tentata la riconnessione al telefono dopo la perdita della connessione, questo indicatore lampeggia a intervalli di due secondi.
- ⑥ Indica che l'orologio è in modalità silenziosa.
- ⑦ Visualizzato quando sul telefono sono presenti nuove notifiche.
- ⑧ Visualizzato quando l'ora indicata è l'ora legale.

Letture del quadrante al buio

L'orologio dispone di una luce che illumina il quadrante in condizioni di scarsa illuminazione.

- La spia si accende ogni volta che si esegue un'operazione con un pulsante.
- L'illuminazione si attiva quando Giro automatico, una notifica, un allarme, ecc. innescano segnali acustici o vibrazioni. L'illuminazione che si attiva tramite un'operazione di notifica non può essere disattivata.


Nota

- Potrebbe essere necessario aggiornare il software dell'orologio per la funzione di illuminazione attivata da Giro automatico, una notifica, un allarme o altre operazioni di notifica.
[Aggiornamento della versione software dell'orologio](#)

● Per illuminare manualmente il quadrante


Premere (B) per attivare l'illuminazione.

- L'illuminazione viene automaticamente disattivata quando un promemoria sonoro entra in funzione.



● Utilizzo dell'illuminazione automatica

Se l'illuminazione automatica è abilitata, l'illuminazione del quadrante si attiva automaticamente ogni volta che l'orologio viene posizionato a un angolo di 40 gradi o più.



Per informazioni sull'abilitazione dell'illuminazione automatica, vedere di seguito.

🔍 Configurazione dell'impostazione di illuminazione automatica

Importante!

- L'illuminazione automatica potrebbe non funzionare correttamente se l'orologio è a un angolo orizzontale di 15 gradi o più rispetto al piano orizzontale come mostrato nell'illustrazione seguente.



- Le cariche elettrostatiche o il magnetismo possono interferire con il funzionamento corretto dell'illuminazione automatica. In questo caso, provare ad abbassare il braccio e quindi a inclinarlo nuovamente verso il proprio viso.
- Quando si sposta l'orologio, è possibile avvertire un leggero suono meccanico. Questo è dovuto al funzionamento dell'interruttore dell'illuminazione automatica che determina l'orientamento attuale dell'orologio. Ciò non è indice di malfunzionamento.


Applicazione dell'orologio al polso

Indossare correttamente l'orologio al polso è essenziale per ottenere misurazioni accurate della frequenza cardiaca, dell'esercizio di respirazione e del sonno. In particolare quando si utilizza l'orologio mentre si corre o mentre si eseguono altri esercizi faticosi, eseguire le regolazioni descritte di seguito per assicurarsi che l'orologio non subisca scuotimenti o spostamenti.

1. Con l'orologio allacciato lento sul polso, porre almeno un dito sulla destra dell'orologio* (Figura).


* Se si indossa l'orologio sul polso destro, posizionare le dita sul lato sinistro dell'orologio.

Figura



2. Posizionare l'orologio in modo da lasciare uno spazio pari almeno alla larghezza di un dito tra l'orologio e l'osso che sporge dal lato del polso (Figura).

- La posizione e la forma di questo osso (l'ulna, cerchiata nella figura accanto) differiscono da persona a persona.



3. Dopo aver stabilito la posizione ottimale dell'orologio sul polso, stringere il cinturino quanto basta per evitare che l'orologio scivoli sul polso.

Importante!

- Un cinturino allacciato troppo strettamente per la misurazione della frequenza cardiaca può rendere difficile il passaggio dell'aria sotto di esso. Ciò può causare sudorazione, condizione che provoca irritazioni cutanee. Dopo aver finito di misurare la frequenza cardiaca, allentare il cinturino in modo da poter inserire un dito tra il cinturino e il polso.
 - Indossare l'orologio per lunghi periodi, il sudore o alcuni ambienti d'uso possono comportare un rischio di rash cutaneo. Per evitare problemi alla pelle, rimuovere regolarmente l'orologio dal polso per consentire alla pelle di prendere aria.
 - L'orologio non aderisce perfettamente al polso se si vede la luce verde emessa dal retro.
 - Tenere le braccia ferme durante la misurazione dell'esercizio di respirazione.
 - Per ulteriori informazioni su come indossare l'orologio durante le misurazioni dei livelli di ossigeno nel sangue, vedere le informazioni riportate di seguito.
- 🔍 [Misurazione del livello di ossigeno nel sangue](#)

Aggiornamento della versione software dell'orologio

Aggiornare il software dell'orologio consente di migliorare le funzioni e il funzionamento generale dell'orologio.



Assicurarsi che il software dell'orologio sia aggiornato alla versione più recente.


● Aggiornamento del software dell'orologio





È necessario utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per aggiornare il software dell'orologio.

Una notifica sulla schermata dell'app del telefono CASIO WATCHES consente di sapere quando è disponibile un aggiornamento software. Seguire le istruzioni visualizzate nella schermata per aggiornare il software.

Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo  quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo  non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

 [Connessione con un telefono associato all'orologio](#)

1.  Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2.  Toccare la scheda "Il mio orologio".
3.  Selezionare "DW-H5600" e toccarlo.
4.  Eseguire l'operazione indicata nella schermata per aggiornare la versione del software dell'orologio.

Importante!


- Assicurarsi che la schermata di indicazione dell'ora della del Modo di orologio sia visualizzata quando si aggiorna il software dell'orologio.
- L'aggiornamento del software può richiedere fino a 30 minuti.
- Prima di avviare l'operazione di aggiornamento del software, si consiglia di collegare l'orologio al cavo di ricarica e di caricarlo.
- Se per qualche motivo non è possibile aggiornare il software, visitare il sito Web riportato di seguito.


<https://support.casio.com/wat/app/3516/it/>

Reimpostazione delle impostazioni dell'orologio

In questa sezione viene illustrato come ripristinare ora, data e altre impostazioni dell'orologio e del registro sui valori predefiniti iniziali.


Importante!

- Una volta eseguita un'operazione di ripristino, non è possibile ripristinare le impostazioni precedenti al ripristino.
- L'azzeramento delle impostazioni non può essere effettuata nelle condizioni descritte di seguito.
 - Mentre l'indicatore del livello della pila è , o inferiore

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
 [Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [GENERAL SETTINGS].
6. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata GENERAL SETTINGS.
7. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [RESET].
8. Premere (A).

9. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [YES].

- Per interrompere l'operazione di azzeramento, spostare il puntatore su [NO].

10. Premere (A).

Al termine dell'operazione di ripristino, l'orologio torna alla schermata dell'ora corrente. L'operazione di ripristino delle impostazioni predefinite iniziali è completa quando viene visualizzato [AC] nell'angolo inferiore destro del display.

11. Premere (A) per cancellare [AC] dal display.

Nota

- Il ripristino dell'orologio comporta anche l'eliminazione delle informazioni relative all'associazione dell'orologio a un telefono e alla sua disassociazione.

Trovatelefono

È possibile utilizzare la funzione Trova telefono per attivare un segnale acustico sul telefono associato e facilitarne l'individuazione. Il segnale acustico viene emesso anche quando il telefono è in modalità silenziosa.

Importante!

- La funzione Trovatelefono non emette alcun suono se l'app del telefono CASIO WATCHES non è in esecuzione sul telefono.
- Non utilizzare questa funzione in aree in cui l'uso dei segnali acustici del telefono è vietato.
- Il segnale acustico viene emesso ad alto volume. Non utilizzare questa funzione se si indossano degli auricolari collegati al telefono.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[🔍 Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [PHONE FINDER].



4. Premere (A).
Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono e il telefono suona.
 - Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono emetta il segnale acustico.
 - Quando un'operazione di ricerca del telefono non riesce viene visualizzato [FAILED].
5. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.
 - Il segnale acustico del telefono può essere interrotto solo durante i primi 30 secondi premendo qualsiasi pulsante dell'orologio.

Nota

- La connessione con il telefono non è possibile quando l'orologio è in Modo aeroplano. Per connettersi al telefono, disattivare il Modo aeroplano.
[🔍 Attivazione del Modo aeroplano dell'orologio](#)

Attivazione del Modo aeroplano dell'orologio

Quando si è in un ospedale, in aereo o in qualsiasi altro luogo in cui la connessione a un telefono può provocare problemi, attivare il Modo aeroplano dell'orologio. Per disattivare il Modo aeroplano dell'orologio, eseguire di nuovo la medesima operazione.

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
[🔍 Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [AIRPLANE MODE].



4. Premere (A).
5. Utilizzare (C) per selezionare un'impostazione del Modo aeroplano.

[OFF]	Consente di uscire del Modo aeroplano.
[ON]	Abilita il Modo aeroplano.

6. Premere (A) per completare l'impostazione.
Al termine delle operazioni di impostazione, viene visualizzato per alcuni secondi un segno di spunta, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata del Modo aeroplano.
7. Premere (D) per chiudere la schermata di impostazione.
 - viene visualizzato quando l'orologio è in Modo aeroplano.

Altre informazioni

Queste sezioni forniscono informazioni non operative che occorre conoscere. Quando necessario, fare riferimento a tali informazioni.

Tabella delle città

Città		Differenza
UTC	Tempo coordinato universale	0
LONDON	Londra	0
PARIS	Parigi	+1
ATHENS	Atene	+2
JEDDAH	Jeddah	+3
TEHRAN	Teheran	+3,5
DUBAI	Dubai	+4
KABUL	Kabul	+4,5
KARACHI	Karachi	+5
DELHI	Delhi	+5,5
KATHMANDU	Kathmandu	+5,75
DHAKA	Dhaka	+6
YANGON	Yangon	+6,5
BANGKOK	Bangkok	+7
HONG KONG	Hong Kong	+8
EUCLA	Eucla	+8,75
TOKYO	Tokyo	+9
ADELAIDE	Adelaide	+9,5
SYDNEY	Sydney	+10
LORD HOWE ISLAND	Isola di Lord Howe	+10,5
NOUMEA	Noumea	+11
WELLINGTON	Wellington	+12
CHATHAM ISLAND	Isole Chatham	+12,75
NUKU'ALOFA	Nuku'alofa	+13
KIRITIMATI	Kiritimati	+14
BAKER ISLAND	Isola Baker	-12
PAGO PAGO	Pago Pago	-11
HONOLULU	Honolulu	-10
MARQUESAS ISLANDS	Isole Marquesas	-9,5
ANCHORAGE	Anchorage	-9
LOS ANGELES	Los Angeles	-8
DENVER	Denver	-7
CHICAGO	Chicago	-6
NEW YORK	New York	-5
HALIFAX	Halifax	-4
ST. JOHN'S	St. John's	-3,5
RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro	-3
FERNANDO DE NORONHA	Fernando de Noronha	-2
PRAIA	Praia	-1

- Le informazioni della tabella precedente sono aggiornate al mese di luglio 2022.
- I fusi orari potrebbero cambiare e i differenziali UTC potrebbero variare rispetto a quelli mostrati nella tabella precedente. In questo caso, collegare l'orologio a un telefono per aggiornare l'orologio con le ultime informazioni del fuso orario.

Tabella dell'ora legale

Se è selezionato [AUTO] per una città che rispetta l'ora legale, il passaggio tra ora solare e ora legale avviene automaticamente al momento indicato nella tabella seguente.

Nota

- Le date di inizio e fine dell'ora legale per la posizione corrente potrebbero variare rispetto a quelle indicate di seguito. In questo caso, è possibile ottenere nuove informazioni sull'ora legale per la città per l'ora del proprio fuso orario e per quella dell'ora internazionale collegando l'orologio al telefono. Se l'orologio non è connesso a un telefono, è possibile modificare manualmente l'impostazione dell'ora legale.

Nome città	Inizio ora legale	Fine ora legale
Londra	01:00, ultima domenica di marzo	02:00, ultima domenica di ottobre
Parigi	02:00, ultima domenica di marzo	03:00, ultima domenica di ottobre
Atene	03:00, ultima domenica di marzo	04:00, ultima domenica di ottobre
Teheran	00:00, 21 o 22 marzo	00:00, 21 o 22 settembre
Sydney, Adelaide	02:00, prima domenica di ottobre	03:00, prima domenica di aprile
Isola di Lord Howe	02:00, prima domenica di ottobre	02:00, prima domenica di aprile
Wellington	02:00, ultima domenica di settembre	03:00, prima domenica di aprile
Isole Chatham	02:45, ultima domenica di settembre	03:45, prima domenica di aprile
Anchorage	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Los Angeles	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Denver	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Chicago	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
New York	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Halifax	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
St. John's	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre

- Le informazioni della tabella precedente sono aggiornate al mese di luglio 2022.

Categorie di fitness

Uomo

Età	Valutazione	Valore
Fino a 24 anni	VERY LOW	<32
	LOW	32-37
	FAIR	38-43
	MODERATE	44-50
	GOOD	51-56
25-29 anni	VERY GOOD	57-62
	ELITE	>62
	VERY LOW	<31
	LOW	31-35
	FAIR	36-42
30-34 anni	MODERATE	43-48
	GOOD	49-53
	VERY GOOD	54-59
	ELITE	>59
	VERY LOW	<29
35-39 anni	LOW	29-34
	FAIR	35-40
	MODERATE	41-45
	GOOD	46-51
	VERY GOOD	52-56
40-44 anni	ELITE	>56
	VERY LOW	<28
	LOW	28-32
	FAIR	33-38
	MODERATE	39-43
45-49 anni	GOOD	44-48
	VERY GOOD	49-54
	ELITE	>54
	VERY LOW	<26
	LOW	26-31
50-54 anni	FAIR	32-35
	MODERATE	36-41
	GOOD	42-46
	VERY GOOD	47-51
	ELITE	>51
55-59 anni	VERY LOW	<25
	LOW	25-29
	FAIR	30-34
	MODERATE	35-39
	GOOD	40-43
60-64 anni	VERY GOOD	44-48
	ELITE	>48
	VERY LOW	<24
	LOW	24-27
	FAIR	28-32
65-69 anni	MODERATE	33-36
	GOOD	37-41
	VERY GOOD	42-46
	ELITE	>46
	VERY LOW	<22
70-74 anni	LOW	22-26
	FAIR	27-30
	MODERATE	31-34
	GOOD	35-39
	VERY GOOD	40-43
75-79 anni	ELITE	>43

Età	Valutazione	Valore
Da 60 anni in su	VERY LOW	<21
	LOW	21-24
	FAIR	25-28
	MODERATE	29-32
	GOOD	33-36
	VERY GOOD	37-40
	ELITE	>40

Donna

Età	Valutazione	Valore
Fino a 24 anni	VERY LOW	<27
	LOW	27-31
	FAIR	32-36
	MODERATE	37-41
	GOOD	42-46
	VERY GOOD	47-51
	ELITE	>51
25-29 anni	VERY LOW	<26
	LOW	26-30
	FAIR	31-35
	MODERATE	36-40
	GOOD	41-44
	VERY GOOD	45-49
	ELITE	>49
30-34 anni	VERY LOW	<25
	LOW	25-29
	FAIR	30-33
	MODERATE	34-37
	GOOD	38-42
	VERY GOOD	43-46
	ELITE	>46
35-39 anni	VERY LOW	<24
	LOW	24-27
	FAIR	28-31
	MODERATE	32-35
	GOOD	36-40
	VERY GOOD	41-44
	ELITE	>44
40-44 anni	VERY LOW	<22
	LOW	22-25
	FAIR	26-29
	MODERATE	30-33
	GOOD	34-37
	VERY GOOD	38-41
	ELITE	>41
45-49 anni	VERY LOW	<21
	LOW	21-23
	FAIR	24-27
	MODERATE	28-31
	GOOD	32-35
	VERY GOOD	36-38
	ELITE	>38
50-54 anni	VERY LOW	<19
	LOW	19-22
	FAIR	23-25
	MODERATE	26-29
	GOOD	30-32
	VERY GOOD	33-36
	ELITE	>36

Età	Valutazione	Valore
55-59 anni	VERY LOW	<18
	LOW	18-20
	FAIR	21-23
	MODERATE	24-27
	GOOD	28-30
	VERY GOOD	31-33
	ELITE	>33
Da 60 anni in su	VERY LOW	<16
	LOW	16-18
	FAIR	19-21
	MODERATE	22-24
	GOOD	25-27
	VERY GOOD	28-30
	ELITE	>30

Fonte:

Shvartz E Reibold RC: Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med;61:3-11 1990 Shvartz E, Reibold RC.

Telefoni supportati

Per informazioni sui telefoni che possono essere connessi all'orologio, visitare il sito Web di CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Caratteristiche tecniche

Precisione :

In media ± 15 secondi al mese quando la regolazione dell'orologio tramite la comunicazione con il telefono non è possibile.

Funzioni di base :

Ora, minuto, secondo, mese, giorno, giorno della settimana
a.m./p.m. (P), formato di indicazione dell'ora a 24 ore
Calendario automatico completo (dal 2000 al 2099)

Mobile Link :

Collegamento delle funzioni tramite connessione wireless con dispositivi compatibili Bluetooth®*

* Funzionamento migliorato da Mobile Link

Correzione automatica dell'orologio
Impostazione dell'ora semplificata
Riordinamento delle funzioni e indicazione del numero delle funzioni
Ora internazionale: ora attuale di 300 città (38 fusi orari, regolazione automatica dell'ora legale) e ora UTC (Coordinated Universal Time)

Impostazioni dell'orologio

Aggiornamento dei dati

Aggiornamento delle informazioni su fuso orario e regola dell'ora legale

Impostazione della Funzione Attività

Riordinamento dell'attività e numero di attività

Personalizzazione del display per l'attività

Impostazione degli avvisi di target (tempo, distanza, calorie bruciate)

Gestione dei dati del registro delle attività

Gestione dei dati del registro delle attività, gestione dei dati sul giro

Risultati dell'analisi dell'allenamento

Notifiche

Trova telefono

Specifiche di comunicazione

Bluetooth®

Banda di frequenza: Da 2400 MHz a 2480 MHz

Potenza di trasmissione: 1,6 mW (2 dBm)

Raggio di comunicazione: fino a 2 metri (a seconda dell'ambiente)

Funzione Attività :

Multi-sport (corsa, camminata, ecc.)
Distanza, velocità, andatura e altre informazioni calcolate utilizzando i dati dell'accelerometro
Giro automatico/manuale
Pausa automatica

Analisi dell'allenamento :

Stato del carico cardiaco

Dati del registro delle attività :

Fino a 100 sessioni di corsa, fino a 200 record di giro per corsa
Tempo di misurazione, distanza, andatura, running index (quando si utilizza il GPS del telefono), calorie bruciate, fonte energetica utilizzata, frequenza cardiaca, frequenza cardiaca massima, carico cardiaco, cadenza, cadenza massima, falcata

Misurazione della frequenza cardiaca al polso :

Gamma di misurazione: Da 30 a 220 bpm
Impostazione della frequenza cardiaca target
Zone della frequenza cardiaca grafiche
Grafico della frequenza cardiaca
Frequenza cardiaca massima/minima

Conteggio dei passi :

Conteggio dei passi tramite accelerometro a 3 assi
Gamma di visualizzazione del conteggio dei passi: da 0 a 99.999 passi
Azzeramento del conteggio dei passi: automatico alla mezzanotte di ogni giorno

Livello di ossigeno nel sangue* :

Gamma di misurazione: Da 80% a 100%
Unità di misura: 1%

* La funzione di misurazione del livello di ossigeno nel sangue non è intesa come dispositivo medico per la diagnosi di malattie specifiche. È destinata esclusivamente al mantenimento di buone condizioni di salute.

Misurazione del sonno :

Stato di recupero attraverso il sonno: 6 fasi
Indicazione del livello di recupero attraverso il sonno
Stato del sonno: 5 fasi
Gamma di indicazione del punteggio del sonno: Da 1 a 100
Unità di misura: 1
Stato dei nervi autonomi: 5 fasi
Gamma del punteggio ANS: Da -10 a +10
Unità di misura: 0,1

Esercizio di respirazione :

Gamma di impostazione: Da 2 a 20 minuti
Unità di impostazione: 1 minuto
Biofeedback
Sommario del tempo trascorso in ciascuna zona

Registro di vita :

Conteggio dei passi
Grafico dei passi (settimana, mese, 6 mesi)
Misurazione delle calorie bruciate
Misurazione del tempo di attività

Almanacco :

Ora di alba e di tramonto
Età della Luna

Cronometro :

Unità di misurazione: 1 secondo
Capacità di misurazione: 99:59'59" (100 ore)
Tempi parziali

Timer :

Unità di impostazione: 1 secondo
Unità di misurazione: 1 secondo
Impostazione massima: 60 minuti

Ora internazionale :

Mostra l'ora attuale in 38 città (38 fusi orari)* e UTC, impostazione automatica dell'ora legale
* Soggetto ad aggiornamenti tramite connessione tra l'orologio e il telefono.

Altro :

Risparmio energetico
Retroilluminazione a LED (Full Auto Light, Super Illuminator, luminescenza, durata dell'illuminazione selezionabile di 1,5 o 5 secondi)
Indicazione del livello di carica
Abilitazione/disabilitazione segnale acustico di pressione tasti
Vibrazione
Modo aeroplano
4 promemoria sonori (con funzione di ritardo)
Sveglia smart (con suoneria a ripetizione)
Promemoria passi

Accessori :

Cavo di ricarica
Quando si estrae il prodotto dalla confezione, verificare che siano presenti tutti i componenti. Se manca qualcosa, contattare il rivenditore.

Alimentazione :

Batteria agli ioni di litio

Consumo energetico :

0,0 W*
* Consumo in standby rilevato in base al Regolamento (UE) 2023/826

Tempo di funzionamento della batteria :

I tempi della durata della pila riportati nella tabella seguente sono da intendersi come linee guida generali. Il tempo di funzionamento varia in base all'ora di visualizzazione e al modo in cui viene utilizzato l'orologio.

Modo di orologio

Impostazioni	Tempo di funzionamento della batteria (circa)
Frequenza cardiaca *1 + sonno	
[ACTIVITY & NIGHT TIME ON] + indossato durante il sonno (8 ore)	6 giorni
[ACTIVITY & NIGHT TIME ON] + non indossato durante il sonno	1 mese
[ON] + indossato durante il sonno (8 ore)	3 giorni
[ON] + non indossato durante il sonno	4 giorni
[OFF]	1 mese

Modo attività

Impostazioni	Tempo di funzionamento della batteria (circa)
Frequenza cardiaca *1	
[ACTIVITY & NIGHT TIME ON] o [ON]	35 ore

*1 Impostazioni di misurazione della frequenza cardiaca

- [ACTIVITY & NIGHT TIME ON]: abilitata solo durante le attività e l'orario notturno
- [ON]: sempre abilitata
- [OFF]: sempre disabilitata (nessuna misurazione durante il sonno).

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Elenco della schermata dei messaggi


Indicatore:	Significato:
	Il livello della pila è basso. Ricaricare l'orologio.
	Capacità di memoria rimanente insufficiente.
	Memoria piena.
	Ricezione segnale Bluetooth in corso
	Connessione telefono completata.
	Connessione/associazione al telefono non riuscita. Riprovare.
	Tenere fermo l'orologio durante la misurazione. Premere (A) per avviare la misurazione.
	Misurazione in corso. Attendere.
	Attendere
	Nessun dato
	Errore orologio. È possibile che ci sia un problema con il sensore. Misurare nuovamente o ricalibrare.
	Ripristino impostazioni orologio in corso

Controllo delle informazioni sulla conformità della connessione wireless

1. Visualizzare la schermata dell'ora corrente.
 [Modo di orologio](#)
2. Tenere premuto (C) per almeno due secondi.
Viene attivato il Modo di controllo.
3. Utilizzare (C) per selezionare [SETTING].



4. Premere (A).
Viene visualizzata la schermata del menu delle impostazioni.



5. Utilizzare (C) per spostare il puntatore su [REGULATORY].
6. Premere (A).
7. Utilizzare (C) per selezionare le informazioni che si desidera visualizzare.
8. Tenere premuto (D) per almeno un secondo per tornare alla schermata dell'ora corrente.

Copyright e copyright registrati

- Il logo e il marchio denominativo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.; qualsiasi uso di tali marchi da parte di CASIO Computer Co., Ltd. è concesso su licenza.
- iPhone e App Store sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco Systems, Inc.
- Android e Google Play™ sono marchi o marchi registrati di Google LLC.
- Nightly Recharge™ e Sleep Plus Stages™ sono marchi registrati di Polar Electro Oy.
- Altri nomi di società e nomi di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Software

Utilizzare l'URL fornito di seguito per accedere alle informazioni sul software.

<https://s.casio.jp/w/10382en/>

Risoluzione dei problemi

Ricarica con il cavo di ricarica

Q1 L'orologio non si carica con il cavo di ricarica.

L'estremità del cavo di ricarica con lo speciale connettore per l'orologio è saldamente allineata al terminale di ricarica dell'orologio?

La ricarica può non essere effettuata se viene lasciato spazio tra i terminali.

🔍 [Precauzioni durante la ricarica](#)

L'orologio è stato lasciato collegato al cavo di ricarica dopo una ricarica completa?

La ricarica si interrompe automaticamente una volta caricato completamente l'orologio. Per ricaricarlo di nuovo, scollegare il cavo di ricarica dall'orologio e ricollegarlo.

Non è ancora possibile ricaricare l'orologio dopo aver effettuato tutti i controlli precedenti?

Controllare che il dispositivo USB o la fonte di alimentazione funzioni correttamente.

Q2 La ricarica si interrompe prima del completamento.

La ricarica può interrompersi in caso si verifichi un'anomalia temporanea. Scollegare il cavo di ricarica dall'orologio e verificare la presenza di anomalie. Se non si rilevano problemi, provare di nuovo a ricaricare l'orologio.

Se le operazioni precedenti non risolvono il problema, contattare il rivenditore originale o il centro assistenza CASIO.

Non è possibile associare l'orologio a un telefono.

Q1 Non è mai stato possibile stabilire una connessione (di associazione) tra l'orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono supportato?

Controllare se il modello di telefono e il relativo sistema operativo sono supportati dall'orologio.

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

🔍 https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Si è installata l'app del telefono CASIO WATCHES sul telefono?

Per poter eseguire la connessione all'orologio, è necessario che l'app del telefono CASIO WATCHES sia installata sul telefono.

🔍 [1 Installare l'app richiesta sul telefono.](#)

I servizi di localizzazione sono stati attivati?

Sul telefono, configurare le impostazioni riportate di seguito. Per ulteriori informazioni sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

- Abilitare servizi di localizzazione del telefono.
- Assegnare al telefono i diritti per utilizzare le informazioni sulla localizzazione dell'app del telefono.

Le impostazioni Bluetooth del telefono sono configurate correttamente?

Configurare le impostazioni Bluetooth del telefono. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Utenti di iPhone

- "Impostazioni" → "Bluetooth" → Attivato
- "Impostazioni" → "Privacy" → "Bluetooth" → "CASIO WATCHES" → Attivato

Utenti di Android

- Abilitare Bluetooth.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

In alcuni telefoni è necessario disabilitare BT Smart per utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES. Per ulteriori informazioni sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Nella schermata iniziale toccare: "Menu" → "Impostazioni" → "Bluetooth" → "Menu" → "Impostazioni BT Smart" → "Disabilitare".

Non è possibile riconnettere l'orologio e il telefono.

Q1 L'orologio non si riconnette al telefono dopo la disconnessione.

L'app del telefono CASIO WATCHES è in esecuzione?

L'orologio non può riconnettersi al telefono a meno che l'app CASIO WATCHES non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona CASIO WATCHES. Eseguire l'operazione indicata sulla schermata visualizzata per associare l'orologio.

🔍 [4 Associare l'orologio al telefono](#)

Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona CASIO WATCHES. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo per associare l'orologio.

🔍 [4 Associare l'orologio al telefono](#)

Q2 Non è possibile collegarsi mentre il telefono è in Modo aereo.

Non è possibile stabilire una connessione con l'orologio quando il telefono è in Modo aereo. Disabilitare il Modo aereo del telefono. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, eseguire l'operazione indicata sullo schermo per associare l'orologio.

🔍 [4 Associare l'orologio al telefono](#)

Q3 Non è possibile collegarsi mentre l'orologio è in Modo aereo.

Uscire del Modo aereo dell'orologio.

🔍 [Attivazione del Modo aereo dell'orologio](#)

Q4 Dopo avere modificato l'impostazione Bluetooth del telefono da abilitata a disabilitata, non è più possibile eseguire la connessione.

Sul telefono, abilitare il Bluetooth. Quindi nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, eseguire l'operazione indicata sullo schermo per associare l'orologio.

🔍 [4 Associare l'orologio al telefono](#)

Q5 Non è possibile eseguire la connessione dopo lo spegnimento del telefono.

Accendere il telefono. Nella schermata iniziale toccare l'icona CASIO WATCHES. Quindi, eseguire l'operazione indicata sullo schermo per associare l'orologio.

🔗 ④ [Associare l'orologio al telefono](#)

Non riesco a collegarmi o la connessione è instabile.

Q1 Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio.

Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona CASIO WATCHES. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo per associare l'orologio.

🔗 ④ [Associare l'orologio al telefono](#)

L'orologio è in Modo aeroplano?

La connessione con il telefono non è possibile quando l'orologio è in Modo aeroplano. Per connettersi al telefono, disattivare il Modo aeroplano.

🔗 [Attivazione del Modo aeroplano dell'orologio](#)

L'orologio è stato nuovamente associato con il telefono?

Dopo aver eliminato le informazioni di associazione da CASIO WATCHES e dal proprio telefono, associare nuovamente l'orologio e il telefono.

🔗 [Disassociazione](#)

🔗 ④ [Associare l'orologio al telefono](#)

Se non si è in grado di ristabilire una connessione...

Dopo aver eliminato le informazioni di associazione dall'orologio, associare nuovamente l'orologio al telefono.

🔗 [Eliminazione delle informazioni relative all'associazione dall'orologio](#)

🔗 ④ [Associare l'orologio al telefono](#)

Passaggio a un altro modello di telefono

Q1 Come si può connettere l'orologio a un altro telefono?

Associare l'orologio al telefono.

🔗 [Dopo l'acquisto di un altro telefono](#)

Regolazione automatica dell'ora tramite connessione Bluetooth (regolazione dell'ora)

Q1 Quando l'orologio esegue la regolazione dell'ora?

L'orologio può essere connesso a un telefono associato per regolare l'impostazione dell'ora. La regolazione automatica dell'orologio viene eseguita nei casi descritti di seguito.

- Dopo che sul telefono viene modificato il fuso orario o l'impostazione dell'ora legale
- Dopo 24 ore o più dall'ultima regolazione mediante connessione Bluetooth
- Dopo 24 ore o più dall'ultimo cambio di città base o dalla regolazione dell'orologio mediante le funzionalità dell'orologio

Q2 L'impostazione dell'ora automatica non è corretta.

Il simbolo ✂ è visualizzato?

Per preservare la carica della batteria, l'orologio interrompe in modo temporaneo e automatico la connessione Bluetooth al telefono quando rileva che tale connessione è rimasta inutilizzata per circa un'ora. La regolazione automatica dell'orologio si disattiva quando non è attiva alcuna connessione. Per riconnettersi, premere un pulsante dell'orologio o inclinare l'orologio verso il viso.

Sono trascorse almeno 24 ore dall'ultima regolazione dell'orologio effettuata utilizzando la connessione Bluetooth?

Tenere presente che la regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita per 24 ore dopo la regolazione manuale dell'orologio. La regolazione automatica dell'orologio riprenderà dopo 24 ore.

Sono trascorse almeno 24 ore dall'ultima regolazione manuale dell'orologio o modifica della città?

La regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita per le 24 ore successive a un'operazione manuale di regolazione dell'orologio o modifica della città. La regolazione automatica dell'orologio riprenderà 24 ore o più dopo l'esecuzione di una delle operazioni sopra descritte.

Il Modo aeroplano dell'orologio è abilitata?

La connessione con il telefono non è possibile quando l'orologio è in Modo aeroplano. Per connettersi al telefono, disattivare il Modo aeroplano.

🔗 [Attivazione del Modo aeroplano dell'orologio](#)

Q3 L'ora non viene visualizzata correttamente.

L'impostazione dell'ora del telefono potrebbe essere errata in quanto il telefono non riesce a connettersi alla rete perché fuori portata o per altri motivi. In tal caso, collegare il telefono alla relativa rete e regolare l'impostazione dell'ora.

Registro attività e Life Log

Q1 Quanti dati del registro attività e del Life Log posso essere memorizzati nell'orologio?

La capacità di memorizzazione dei dati della memoria dell'orologio è mostrata di seguito.

- Registro delle attività: 100 record
- Life Log : 3 giorni

Se sono presenti molti dati, il trasferimento dei dati all'app del telefono CASIO WATCHES richiederà del tempo. Si consiglia una connessione frequente a CASIO WATCHES per il trasferimento dei dati.

Nightly Recharge™

Q1 I risultati della misurazione del sonno (Nightly Recharge™) non vengono visualizzati.

I dati del sonno non possono essere acquisiti quando si verifica una delle seguenti condizioni.

- Il tempo effettivo di sonno non corrisponde all'impostazione corrente dell'ora in cui ci si corica e in cui ci si sveglia
- Meno di 4 ore di sonno (dall'orario di sonno a quello di sveglia)
- Indossare l'orologio solo durante il sonno e toglierlo subito dopo il risveglio
- È selezionata un'impostazione diversa da [ON] o [ACTIVITY & NIGHT TIME ON] per l'impostazione di misurazione della frequenza cardiaca
- L'orologio non aderisce bene al polso durante il sonno
- Non sono state eseguite almeno tre operazioni di misurazione del sonno (una delle quali effettuata la notte precedente) negli ultimi 28 giorni

Misurazione della frequenza cardiaca

Q1 Durante la misurazione viene visualizzato [ERROR].

È possibile che ci sia un problema con il sensore. Provare a rilevare un'altra misurazione. Se continua a comparire [ERROR] dopo più tentativi di misurazione, contattare un centro di assistenza CASIO o il rivenditore originale.

Pedometro

Q1 Conteggio passi visualizzato non corretto.

Mentre l'orologio è sul polso, potrebbe rilevare movimenti diversi dai passi e conteggiarli come tali.

🔗 [Conteggio dei passi](#)

Inoltre, problemi di conteggio passi possono essere causati anche dal modo in cui viene indossato l'orologio e da movimenti del braccio anomali durante la camminata.

🔗 [Cause degli errori nel conteggio dei passi](#)

Q2 Il conteggio dei passi non aumenta.

Per evitare conteggi errati, il conteggio non aumenta immediatamente dopo aver iniziato a camminare.

Q3 Viene visualizzato [ERROR] quando si utilizza il pedometro.

[ERROR] indica che il funzionamento del sensore è disabilitato a causa di un malfunzionamento del sensore o dei circuiti interni.

Se l'indicatore rimane sul display per più di tre minuti o se viene visualizzato di frequente, potrebbe indicare un sensore difettoso.

Contattare un centro di assistenza CASIO o il rivenditore originale.

Promemoria sonoro

Q1 Non viene emesso alcun segnale acustico e/o non si verificano vibrazioni per i promemoria sonori.

La batteria dell'orologio è carica?

Caricare l'orologio per ricaricare la batteria a un livello sufficiente.

🔗 [Ricarica dell'orologio](#)

Il segnale acustico e/o la vibrazione è attivata?

Attivare la suoneria.

🔗 [Disattivazione di una suoneria](#)

Altro

Q1 Non riesco a trovare le informazioni di cui ho bisogno.

Visitare il sito Web riportato di seguito.

<https://world.casio.com/support/>